

[illegible]

| Instructions              |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function                  | Instructions                                                                                                                                                              |
| <b>Power On</b>           | Press power button for around 3 seconds, blue light flashes for 2 seconds                                                                                                 |
| <b>Power Off</b>          | Press power button for around 3 seconds, light turns off                                                                                                                  |
| <b>BT Pairing</b>         | Power on earphones, search for the pairing name of MIMSO-2021 then press on it, pair. Blue light flashes                                                                  |
| <b>Low Battery Alert</b>  | When the battery voltage falls below 3.3V, a low battery alert sounds every 60 seconds. If it drops below 3.2V, the earphones automatically shut down, blue light flashes |
| <b>Previous</b>           | Long press volume + button for around two seconds to move to previous track, blue light flashes                                                                           |
| <b>Next</b>               | Long press volume - button for around two seconds to move to next track, blue light flashes                                                                               |
| <b>Volume -</b>           | Press volume - button to turn volume down, blue light flashes                                                                                                             |
| <b>Volume +</b>           | Press volume + button to turn volume down, blue light flashes                                                                                                             |
| <b>Pause</b>              | Press on power button, blue light flashes                                                                                                                                 |
| <b>Play</b>               | Press on power button, blue light flashes                                                                                                                                 |
| <b>Answer Call</b>        | Press on answer/hang up button, blue light flashes                                                                                                                        |
| <b>End Call</b>           | Press on answer/hang up button, blue light flashes                                                                                                                        |
| <b>Reject Call</b>        | Press on answer/hang up button for around 2 seconds, blue light flashes                                                                                                   |
| <b>Redial Last Number</b> | Double press on answer/hang up button for around 2 seconds, blue light flashes                                                                                            |
| <b>Automatic Shutdown</b> | When not used for continuous 5 minutes, it will automatically shut down, light turns off                                                                                  |
| <b>Line in</b>            | Supports listening to music via Line-In when powered off by connecting a 3.5mm audio cable                                                                                |

**Cautions**

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use in potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store or use under -20°C or above 45°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Replaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away to toss into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from leaking into the product.

**Content**

Earphones\*1, Charging Cable\*1, User Manual\*1

## Troubleshooting

1. **Fall to pair the wireless earphones with your cellphone.**  
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. **Cannot turn on the wireless earphones.**  
Solution: Check the battery to see if it is low.
3. **Can the battery of the wireless earphones be replaced?**  
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4. **The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.**  
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5. **Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.**  
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6. **Can I open the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?**  
Answer: Some apps may not support being operated through the earphone due to their settings.

| FCC Warning  | <p>Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC's Rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) This device may not cause harmful interference, and</li> <li>(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</li> </ol> <p>Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC's Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device and its antennas radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, it can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to determine the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Reorient or relocate the receiving antenna.</li> <li>-Increase the separation between the equipment and receiver.</li> <li>-Connect the equipment to a power outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li> <li>-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li> </ul> <p>The FCC has been advised that you must accept the responsibility for ensuring that this device can be used in portable exposure condition without restriction.</p> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISED Warning | <p>This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's (ISED) license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(1) This device may not cause interference,  
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



The charging device is not included.



The power delivered by the charger must be between min [0.9] Watts required by the product, and max [0.9] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

### Schéma du Produit

The diagram shows a side profile of the BT-V5.0 portable music player. It has a cylindrical body with a larger section on the right. Numbered callouts point to various features: 1 points to the volume and previous track buttons on the left; 2 points to the play/pause button; 3 points to the next track button; 4 points to the top face of the device; 5 points to the USB-C charging port; 6 points to the micro-USB port; 7 points to the 3.5mm audio jack; 8 points to the volume and next track buttons on the right; and 9 points to the top face of the right section.

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ① Volume + / Piste Précédente  | ④ Volume + / Piste Suivante     |
| ② Bouton Répondre / Raccrocher | ⑤ Alimentation / Charge / Pause |
| ③ Voyant Lumineux LED          | ⑥ Port de Charge USB-C          |
| ⑦ Micro                        | ⑧ Prise Audio                   |

### Spécifications

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>BT:</b> V5.0                                      | <b>Plage de Fréquences:</b> 20Hz-20KHz |
| <b>Nom de l'Appareil:</b> MNIN30-F20                 | <b>Sensibilité:</b> 110Sx3dB           |
| <b>Fonction:</b> Multipasseur, Appels, Téléphoniques | <b>Port de Chargement:</b> USB-C       |
| <b>Entrée de Chargement:</b> 5V=180mA                | <b>Distance de Transmission:</b> 10m   |
| <b>Capacité de la Batterie:</b> 200mAh               | <b>Temps de Charge:</b> Environ 2h     |
| <b>Durée de Lecture de la Musique:</b> Environ 10h   | <b>Impédance:</b> 32Ω                  |

| Instructions           |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function               | Instructions                                                                                                                                                                                                              |
| Mise sous Tension      | Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, le voyant bleu clignote pendant 2 secondes                                                                                                               |
| Arrêt                  | Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, le voyant s'éteint                                                                                                                                       |
| Appairage BT           | Allez sur le casque, recherchez le nom d'appairage MINISO-P2 puis appuyez pour apparier, le voyant bleu clignote                                                                                                          |
| Alerte Batterie Faible | Lorsque la tension de la batterie tombe en dessous de 3.3 V, une alerte batterie faible retentit toutes les 60 secondes, si elle descend en dessous de 3.2 V, le casque s'éteint automatiquement, le voyant bleu clignote |
| Précédent              | Maintenez le bouton Volume + enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer à la piste précédente, le voyant bleu clignote                                                                                                |
| Suivant                | Maintenez le bouton Volume + enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer à la piste suivante, le voyant bleu clignote                                                                                                  |
| Volume -               | Appuyez sur le bouton Volume - pour baisser le volume, le voyant bleu clignote                                                                                                                                            |
| Volume +               | Appuyez sur le bouton Volume + pour augmenter le volume, le voyant bleu clignote                                                                                                                                          |
| Pause                  | Appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant bleu clignote                                                                                                                                                             |
| Lecture                | Appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant bleu clignote                                                                                                                                                             |
| Répondre à un Appel    | Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher, le voyant bleu clignote                                                                                                                                                        |
| Fin d'Appel            | Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher, le voyant bleu clignote                                                                                                                                                        |
| Rejeter l'Appel        | Maintenez le bouton Répondre/Raccrocher enfoncé pendant environ 2 secondes, le voyant bleu clignote                                                                                                                       |

|                                           |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rappeler le<br/>Dernier<br/>Numéro</b> | Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher pendant environ 2 secondes, le voyant bleu clignote.        |
| <b>Arrêt<br/>Auto-<br/>matique</b>        | Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes consécutives il s'éteint automatiquement, le voyant s'éteint.     |
| <b>Entrée<br/>Ligne</b>                   | Permet d'écouter de la musique via Line-In même lorsqu'appareil est éteint en connectant un câble audio 3,5 mm. |

**Attention**

- Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
- Pour votre sécurité, n'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
- N'écoutez pas de musique, n'appuyez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
- Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
- Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
- Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à +40°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
- Nous ne modifions, démontons ou réparons le produit.
- Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel le jetez pas et ne le jetez pas au feu.
- Si vous n'utilisez pas la casque pendant une longue période, rechargez tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie.
- Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

## Dépannage

1. **Impossible de jumeler le casque sans fil avec votre téléphone.**  
Solution : Vérifiez si le casque est en mode jumelage et si la fonction Bluetooth du téléphone est activée. Consultez la liste des appareils sur votre téléphone pour supprimer le casque de cette liste, puis suivez les instructions du manuel pour jumeler à nouveau avec votre téléphone.
2. **Impossible d'allumer le casque sans fil.**  
Solution : Vérifiez si la batterie est faible.
3. **La batterie du casque sans fil peut-elle être remplacée ?**  
Réponse : Non. La batterie lithium-polymère du casque n'est pas remplaçable.
4. **Le casque sans fil se déconnecte du téléphone à moins de 10 mètres.**  
Solution : Le Bluetooth est sans fil et très sensible aux obstacles entre le casque et l'appareil connecté. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets métalliques ou d'autres appareils susceptibles de perturber la connexion dans la zone de portée effective.
5. **Impossible d'entendre le son lorsque le casque est connecté à l'ordinateur ou au téléphone.**  
Solution : Vérifiez que la sortie audio de l'ordinateur est bien connectée à l'appareil sans fil et que le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous également que le volume de votre téléphone ou ordinateur est suffisamment élevé.
6. **Puis-je utiliser les applications de mon téléphone via le casque après l'avoir connecté au téléphone ?**  
Réponse : Certaines applications peuvent ne pas supporter l'utilisation via casque en raison de leurs paramètres.

## Contenu

Casque\*1, Câble de Charge\*1, Manuel d'Utilisation\*1

tooth  
phone,  
our le

table,  
res,  
asque  
objets

nateur

re à  
tocode  
nateur

rès  
le



Le dispositif de charge n'est pas inclus.



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre min, [0,9] W, exigée par le produit, et max, [0,9] afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

[illegible]

**تخدير**

1. يجب التحكم بشكل متطابق في سيقان الصوت ووقت الاستعداد لنسج الحجاب القصر بحاسة السمع
2. في أجل السلامة لا يستخدم في المواقف التي يتحمل أن تكون خطيرة
3. يجب التحكم الاستعداد للاستعداد على الموهبي وإجراء أوفرز على المكالمات أثناء البقاء
4. لنسج التخدير الجانبي في سبب الأصابع
5. يخطئ بعد كل موانع الأطفال لنسج الخطر الجانبي في الاستعداد بحسب السليم
6. يف 5. لابد من انسج التخدير الجانبي في السقوط
7. عدم استخدام وخزني انسج في درجة حرارة في 20 درجة مئوية أو أعلى من 45 درجة مئوية
8. يجب تحضير المواد اللازمة لنسج التخدير الجانبي في 15 دقيقة
9. يتم 6. لا يؤمن أو أوضاع انسج بنسج
10. يجب 7. يجب أن يكون انسج مدمجة غير قابل للاستعمال. يجب اتباع القواعد والنسج الجانبي
11. التخدير في انسج أو انسج في درجة حرارة 20 درجة مئوية أو أعلى من 45 درجة مئوية
12. البقاء أو درجة في أنسج التخدير الجانبي
13. في 9. يجب أن يكون انسج مدمجة غير قابل للاستعمال. يجب اتباع القواعد والنسج الجانبي
14. انسج 10. يجب 11. يجب أن يكون انسج مدمجة غير قابل للاستعمال. يجب اتباع القواعد والنسج الجانبي

**الحضان**

الانسج: 1. كابل الانسج: 2. دليل الانسج: 3

**استكمال الأعمال وإصلاحها**

1. استمارة غير قارئة على الأقلام الباهات

الاجابة: تأكد دائما (إن كانت المستمارة في صالح الإجراء)، وإن كان البلوتوث على الهاتف قد استقبلتم. ثم حاولت اسم المستمارة في جميع البلوتوث، وقوم بإعادة ارتباطه بالهاتف من جديد وفق الإجابة: تأكد من مكانة البطارية، استمارة الإصحاح إذا لزم الأمر

2. يمكن تشغيل المستمارة

الاجابة: تأكد من مكانة البطارية، استمارة الإصحاح إذا لزم الأمر

3. يمكن عمل استبدال بطارية المستمارة

الاجابة: لا، بطارية لشوم بوليمر غير قابلة للاستبدال

4. فصل الاتصال بين المستمارة بالهاتف في مدة 10 ايام

من أجل إعادة الاتصال، قم بتغيير اسم الاتصال (الاسم الذي تراه على جهازك) إلى شيء جديد، ثم أعد الاتصال بالهاتف. تأكد من أن الهاتف أو معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال بين المستمارة والاتصال

5. يمكن سماع الصوت عند تشغيل المستمارة بالكمبيوتر أو الهاتف

الاجابة: تحقق دائما من إعدادات إخراج صوت الكمبيوتر، كمبيوتر بلوتوث، وإن كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP، تأكد من إعادة تعيين الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر

الاجابة: قد لا تدعى بعض التطبيقات لتشغيل من خلال المستمارة بسبب إعداداتها

## Diagrama del Producto

① Volumen - / Siguiente

② Volumen + / Siguiendo

③ Botón de Contestar/Finizar Llamada

④ Botón de Encendido/Reproducción/Pausa

⑤ Luz Indicadora LED

⑥ Puerto de Carga USB-C

⑦ Micrófono

⑧ Conector de Audio

## Especificaciones

BT: V5.0

Sensibilidad: 110±3dB

Puerto de Carga: USB-C

Entrada de carga: 5V=180mA

Capacidad de la batería: 200mAh

Impedancia: 32Ω

Nombre de emparejamiento: MINIISO-P20

Rango de frecuencia: 20Hz~20KHz

Función: Reproducción de Medios, Llamadas

Distancia de transmisión: 10m

Tiempo de carga: Alrededor de 1,5h

Tiempo de reproducción de música: Alrededor de 10h

| Instrucciones                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función</b>               | <b>Instrucciones</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Encender</b>              | Mantenga presionado el botón de encendido durante alrededor de 3 segundos; la luz azul parpadeará durante 2 segundos.                                                                         |
| <b>Apagar</b>                | Mantenga presionado el botón de encendido durante alrededor de 3 segundos para apagar la luz.                                                                                                 |
| <b>Emparejamiento BT</b>     | Encienda los auriculares, busque el nombre de emparejamiento <b>MINSO-207</b> y presione para emparejar la luz azul parpadeará.                                                               |
| <b>Aviso de Batería Baja</b> | Cuando el nivel de la batería sea inferior a 3.5V, sonará una alerta de batería baja cada 60 segundos. Si baja de 3.2V, los auriculares se apagarán automáticamente y la luz azul parpadeará. |
| <b>Anterior</b>              | Mantenga presionado el botón de volumen – durante alrededor de dos segundos para pasar a la pista anterior; la luz azul parpadeará.                                                           |
| <b>Siguiente</b>             | Mantenga presionado el botón de volumen + durante alrededor de dos segundos para pasar a la pista siguiente; la luz azul parpadeará.                                                          |
| <b>Volumen -</b>             | Presione el botón de volumen – para bajar el volumen; la luz azul parpadeará.                                                                                                                 |
| <b>Volumen +</b>             | Presione el botón de volumen + para subir el volumen; la luz azul parpadeará.                                                                                                                 |
| <b>Pausar</b>                | Presione el botón de encendido; la luz azul parpadeará.                                                                                                                                       |
| <b>Reproducir</b>            | Presione el botón de encendido; la luz azul parpadeará.                                                                                                                                       |
| <b>Contestar Llamada</b>     | Presione el botón de contestar/lanzador: llamada; la luz azul parpadeará.                                                                                                                     |
| <b>Finalizar Llamada</b>     | Presione el botón de contestar/lanzador: llamada; la luz azul parpadeará.                                                                                                                     |
| <b>Rechazar Llamada</b>      | Mantenga presionado el botón de contestar/lanzador: llamada durante alrededor de 2 segundos; la luz azul parpadeará.                                                                          |

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repetición del Último Número</b> | Presione dos veces el botón de contestar/finizar llamada durante alrededor de 2 segundos; la luz azul parpadeará.       |
| <b>Apagado Automático</b>           | Si no se utiliza durante 5 minutos continuos, se apagará automáticamente; la luz se apagará.                            |
| <b>Entrada de Línea</b>             | Admite escuchar música mediante la entrada de línea conectando un cable de audio de 3,5 mm incluso cuando está apagado. |

|                     |
|---------------------|
| <b>Precauciones</b> |
|---------------------|

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20 °C o por encima de 45 °C para evitar acortar la vida útil de los repuestos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Si sufre una insolación, debe descontinuar de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser recidido por un instituto profesional. No lo tire al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un periodo prolongado, cargue los teléfonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

|                  |
|------------------|
| <b>Contenido</b> |
|------------------|

Auriculares\*1, Cable de Carga\*1, Manual de Usuario\*1

## Solución de problemas

**1. No se empareja con el teléfono.**  
Respuesta: Asegúrese de que la batería y el volumen de modo de emparejamiento esté en su teléfono. El Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la funda y vuelva a conectar con su dispositivo.


**2. No se pueden encender los audífonos.**  
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

**3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?**  
Respuesta: No. El poderlo de correa de filo de los audífonos no se puede quitar.

**4. No se pueden conectar audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.**  
Respuesta: Bluetooth es un protocolo de comunicación que es muy sensible a las obstrucciones entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay alguna meta, otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

**5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos han conectado a la computadora o teléfono.**  
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada con el modo y el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.

**6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?**  
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.



El dispositivo de carga no está incluido.

0.5-0.9

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo de (0.0) vatios requerido por el producto y el máximo de (0.9) vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

### 產品指示圖

- ① 音量加/上一曲
- ② 開關鎖/播放/暫停
- ③ 拾音孔

- ④ 音量加/下一曲
- ⑤ LED指示燈
- ⑥ 音訊孔
- ⑦ 接聽斷接
- ⑧ USB-C充電

### 產品參數

無線版本: V6.0

充電電壓: 110-360V

充電輸入: 5V=180mA

充電時間: 約1.5h

頻率範圍: 20Hz~20kHz

功能: 廣播音訊, 通話

傳輸距離: 10m

使用時長: 約10h

無線配對名: MINISO-F

充電接口: USB-C

電池容量: 200mAh

阻抗: 32Ω

| 功能操作介紹                |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>功能</b>             | <b>播放時間</b>                                                   |
| 開機後無影片按開機鍵的3秒時間，藍燈閃2秒 |                                                               |
| 開機                    | 藍燈亮於2.5秒時，相機自動開始3秒預錄，燈熄止。                                     |
| <b>藍牙連接</b>           | USB轉接器、設備支援耳塞藍芽片，點擊MP-INP-20進行連接<br>藍燈閃爍。                     |
| <b>低電量提醒</b>          | 當電池電量低於3.3V時，每隔60秒有低電量提示音，當電量低於3.2V時，手機會自動關機，藍燈閃爍。            |
| <b>上一曲</b>            | 音樂播放結束，長按左邊大喇叭3秒，音樂切換上一曲，藍燈閃爍。                                |
| <b>下一曲</b>            | 音樂播放結束，長按右邊大喇叭3秒，音樂切換下一曲，藍燈閃爍。                                |
| <b>音樂列表</b>           | 按一下音樂鍵，可切換顯示小音樂，藍燈閃爍。                                         |
| <b>音量大小</b>           | 按一下音量+/-，可調節音量大減，藍燈閃爍。                                        |
| <b>暫停及播放</b>          | 暫停：短按中央鍵，按一下即暫停音樂可暫停播放，藍燈閃爍。<br>播放：短按中央鍵，按一下即可繼續播放可暫停播放，藍燈閃爍。 |
| <b>播放列表</b>           | 藍燈常亮閃爍，短按中央鍵可循環播放所有音樂文件，藍燈閃爍。                                 |
| <b>按播放列表</b>          | 長按中央鍵或按一下播放鍵可跳換本集，藍燈常亮。                                       |
| <b>按播放列表</b>          | 長按中央鍵，按一下播放鍵可結束本集，藍燈常亮。                                       |
| <b>按播放列表</b>          | 長按中央鍵按播放列表2秒可接換播放，藍燈閃爍。                                       |
| <b>主鍵盤鎖</b>           | 藍燈常亮閃爍，按住開機鍵10秒鐘即可關閉所有的快捷鍵，藍燈閃爍。                              |
| <b>自動關機</b>           | 長時間無或閒置音樂播放，如無任何操作，5分鐘後自動關機熄滅燈光。                              |
| <b>Line in</b>        | 支持標準Line In輸入數碼，插入3.5mm音訊線觀看。                                 |

### 注意事項

1. 請依控制使用耳機的音量和時間，以免傷害聽力；
2. 請在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3. 儘量避免在駕駛途中使用耳機聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5. 請妥善歸置，避免因跌落造成產品損壞；
6. 避免將耳機使用或存放於溫度低於-20°C或高於45°C的環境，若可能會縮短和電池壽命；
7. 請勿自行拆開、修理或改造本產品；
8. 本產品為地不可燃產品，請按當地法規要求或由專業機構回收，請勿隨意、隨意投入火中；
9. 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命；
10. 防止接觸水或其他液體，避免進入產品內部。

### 包裝清單

耳機×1，充電器×1，說明書×1

## 故障排除

### 1. 蓝牙耳机无法与手机配对

答：请检查耳机是否处于充电或关机模式，以及检查手机蓝牙搜索功能是否正常；尝试关闭手机的蓝牙搜索并取消耳机，然后关闭手机蓝牙重新扫描。

### 2. 蓝牙耳机充电不了

答：请检查耳机的电量。

### 3. 蓝牙耳机无法更换电池

答：不可以，本耳机关闭不可拆卸式内置聚合物锂电池。

### 4. 蓝牙耳机无法与手机在 16 米内实现连接

答：由于蓝牙耳机采用蓝牙低功耗，因此蓝牙耳机与手机连接所需的物理层必须非常低，因此蓝牙耳机在 16 米内可能无法与手机实现连接。

### 5. 蓝牙耳机无法通过手机充电，得不到充电提示

答：请检查耳机输出声道是否已设置为蓝牙耳机设置以及耳机的蓝牙耳机是否关闭 A2DP 模式，并检查耳机充电线的容量。

### 6. 蓝牙耳机与手机无法配对，可以用耳机的控制手机上的应用程序吗？

答：在启用应用程序式的功能之前不可用，个别应用程序可能不支持由耳机控制。

Points de collecte sur [www.quefaredemecchez.com](http://www.quefaredemecchez.com)