



OHR501

TWS Wireless headset

FCC ID:2A2P5-1-OHR501

Customer Services: (978)230-8895
(US) Mon-Fri: 9am-6pm(EST)

User Manual

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model

OHR501

Item Name

TWS Wireless

Product List

Earphones Headphones x2

Charging case x1

Type-C charging cable x1

Instruction manual x1

Product Description

This TWS earphone is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications

Material:ABS

Product Weight:34.7g

Charging port:Type-C

Earphones Size:23*15*17mm

Charging case size:49*49*30mm

Product structure diagram



Introduction to product operation

function	operate	Light	Tone
Pair name	OHR501	null	null
Boot	Open the lid of the charging case and take out the two earphones to automatically enter the pairing state, with the white and blue lights flashing rapidly. Long press the touch button of the earphone for 3 seconds to manually power on.	White and blue lights flashing alternately	power on
Shutdown	Put the earphones into the charging compartment to enter the charging state and automatically power off to disconnect the connection, with the white and blue lights flashing quickly three times and then extinguishing. Long press the touch button of the earphone for 5 seconds to manually power off.	white lights flash three times	power off
Pair the left and right earphones	After powering on, the left and right earphones automatically enter the pairing mode.	Pairing status: White and blue lights flashing alternately Pairing successful: Left earphone light off, right earphone white light flashing rapidly, light off after successful connection to the mobile phone	null
Toggle the Chinese and English prompt tones	After the left and right earphones are successfully paired and in the unconnected device state, double-click any earphone to switch the prompt language.	White light flashing	English
Smart device connectivity	After the earphones are successfully paired, they automatically enter the waiting connection state Open the Wireless list of the smart device, search for "OHR501" and click to connect. After the successful connection between the earphones and the smart device, there will be a prompt tone.	Left and right earphone lights extinguished	Connected
Play/Pause	In the connected state and when playing music, click the touch button of any earphone	null	null
Previous song	In the connected state and when playing music, double-click the touch button of the left.	null	null
Next song	In the connected state and when playing music, double-click the touch button of the right.	null	null

Introduction to product operation

Increase the volume	In the connected state, triple-click the touch button of the right earphone.	null	null
Reduce the volume	In the connected state, triple-click the touch button of the left earphone.	null	null
Voice assistant	In the connected state, long press the touch button of the earphone for 2 seconds.	null	Ding
Answer Incoming Call	In the incoming call state, click the touch button of any earphone.	null	Phone ringtone
Reject Incoming Call	In the incoming call state, long press the touch button of any earphone for 2 seconds.	null	null
Hang Up Call	In the incoming call state, click the touch button of any earphone.	null	null
Disconnect Connection	When at a long distance or the smart device turns off Wireless	Main earphone white and blue lights flashing alternately, sub-earphone light off	disconnect/ Connection disconnected
Automatic Reconnection	When at a short distance or the Wireless of the mobile phone is turned on (the smart device has not deleted the connection)	Lights off	Wireless connected

Simple troubleshooting

Fault	Cause	Resolution
Doesn't turn on	The headphones are low on battery	Charge the headphones
The headphones flash red	The headphones are low on battery	Charge the headphones
Charging is silent	The headphones were not put away	Adjust the position where the headphones are placed
Automatic power off	Automatic low battery	Charge the headphones
The headphones have an echo	The volume is too loud or the surroundings is too noisy	Adjust the volume or change the surroundings
There is a murmur from the headphones	Serious external interference or too far away from the phone	Change the location or be close to your phone
The other party's voice is quiet	The headphones are worn incorrectly or the volume is too low	Adjust the headset wear or volume
The signal is intermittent	Serious external interference or too far away from the phone	Choose a distraction-free surroundings or be close to your phone

Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe surroundings, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in an surroundings with a temperature of -0°C~45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable headphones, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the headphones.
19. To ensure the normal operation of the headphones, please make sure the headphones have sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

warning

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry surroundings and charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 15 cm between the radiator and your body.



OHR501

TWS-Wireless-Kopfhörer

Kundenservice:(978)230-8895 (USA)

Mo-Fr: 9 Uhr bis 18 Uhr (EST)User

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diesen Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf Ihres Acer-Produkts. Für eine optimale Betriebsweise lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Modell

OHR501

Produktbezeichnung

TWS-Drahtlos

Produktliste

Ohrhörer x2

Ladecase x1

Type-C-Ladekabel x1

Bedienungsanleitung x1

Produktbeschreibung

Dieses TWS-Headset ist ein drahtloses Audiogerät, kompatibel mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets und anderen tragbaren Geräten. Es bietet durch den Wegfall von Kabeln mehr Komfort und Bewegungsfreiheit für vielfältige Anwendungen.

Produktspezifikationen

Material: ABS

Produktgewicht: 34.7g

Ladeanschluss: Type-C

Größe der Kopfhörer: 23*15*17mm

Größe der Ladebox: 49*49*30mm

Produktstrukturdiagramm



Produktbedienung

Funktion	Betrieb	Licht	Ton
Paarungsname	OHR501		
Start	Öffnen Sie den Deckel des Ladegeräts und ziehen Sie die beiden Ohrtelefone heraus, um automatisch in den Paarungsmodus zu wechseln. Die weißen und blauen Lichter blinken schnell. Halten Sie den Touch-Knopf des Ohrhofs 3 Sekunden lang gedrückt, um die Geräte manuell einzuschalten.	Weißes und blaues Licht blinken abwechselnd	Eingeschaltet
Ausschalten	Setzen Sie die Ohrtelefone in den Laderaum ein, um den Ladestatus zu aktivieren und das Gerät automatisch auszuschalten. Die weißen und blauen Lichter blinken schnell dreimal und gehen dann aus. Halten Sie den Touch-Knopf des Ohrhofs 5 Sekunden lang gedrückt, um die Geräte manuell auszuschalten.	Weißes Licht blinkt dreimal	Ausgeschaltet
Paarung der linken und rechten Ohrtelefone	Nach dem Einschalten schalten sich die linken und rechten Ohrtelefone automatisch in den Paarungsmodus. Paarung erfolgreich: Das Licht des linken Ohrhofs ist aus, das weiße Licht des rechten Ohrhofs blinkt schnell. Wenn die Verbindung zum Handy hergestellt wurde, geht das Licht aus.	Paarungsstatus: Weißes und blaues Licht blinken abwechselnd	Paarung erfolgreich
Sprachumschaltung der Anleitungston	Nach erfolgreicher Paarung der linken und rechten Ohrtelefone und im Zustand eines nicht verbundenen Geräts doppelklicken Sie auf eines der Ohrtelefone, um die Sprache der Anleitungen zu ändern.	Weißes Licht blinkt	Englischer Ton
Verbindung zu intelligenten Geräten	Nach erfolgreicher Paarung schalten sich die Ohrtelefone automatisch in den Wartezustand für die Verbindung ein. Öffnen Sie die Liste der drahtlosen Geräte im intelligenten Gerät, suchen Sie nach „OHR501“ und klicken Sie auf Verbinden. Wenn die Verbindung zwischen den Ohrtelefonen und dem intelligenten Gerät hergestellt wurde, wird ein Ton gespielt.	Lichter der linken und rechten Ohrtelefone sind aus	Verbunden
Wiedergabe/Pause	Im verbundenen Zustand und bei Musikwiedergabe klicken Sie auf den Touch-Knopf eines beliebigen Ohrhofs.	Keine	Keine
Vorheriger Titel	Im verbundenen Zustand und bei Musikwiedergabe doppelklicken Sie auf den Touch-Knopf des linken Ohrhofs.	Keine	Keine
Nächster Titel	Im verbundenen Zustand und bei Musikwiedergabe doppelklicken Sie auf den Touch-Knopf des rechten Ohrhofs. Im verbundenen Zustand tippen Sie dreimal auf den Touch-Knopf des rechten Ohrhofs.	Keine	Keine
Lautstärke erhöhen	Keine	Keine	Keine
Lautstärke verringern	Im verbundenen Zustand tippen Sie dreimal auf den Touch-Knopf des linken Ohrhofs.	Keine	Keine

Produktbedienung

Sprachassistent	Im verbundenen Zustand halten Sie den Touch-Knopf des Ohrhofs 2 Sekunden lang gedrückt.	Keine	„Ding“-Ton
Anruf annehmen	Im Anrufer-Zustand klicken Sie auf den Touch-Knopf eines beliebigen Ohrhofs.	Keine	RufTon
Anruf ablehnen	Im Anrufer-Zustand halten Sie den Touch-Knopf eines beliebigen Ohrhofs 2 Sekunden lang gedrückt.	Keine	Keine
Anruf beenden	Im Anrufer-Zustand klicken Sie auf den Touch-Knopf eines beliebigen Ohrhofs.	Keine	Keine
Verbindung trennen	Bei größerem Abstand oder wenn das intelligente Gerät das WLAN ausschaltet	Hauptide-Licht blinkt weiß und blau abwechselnd, Beide Ohrtelefone sind aus	Verbindung getrennt
Automatische Wiederverbindung	Bei kleinem Abstand oder wenn das Handy das WLAN einschaltet (das intelligente Gerät hat die Verbindung nicht gelöscht)	Lichter sind aus	WLAN verbunden

Einfache Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Kopfhörer geht nicht ein	Die Batterien der Kopfhörer sind leer	Ladet die Kopfhörer auf
Kopfhörer blinken rot	Die Batterien der Kopfhörer sind leer	Ladet die Kopfhörer auf
Ladeprozess ist still	Die Kopfhörer wurden nicht korrekt eingeschlossen	Justieren Sie die Position der Kopfhörer im Ladebehälter
Automatische Ausschaltung	Automatische Niederspannung	Ladet die Kopfhörer auf
Echo in den Kopfhörern	Lautstärke zu hoch oder Umgebung zu laut	Reduzieren Sie die Lautstärke oder wechseln Sie die Umgebung
Rauschen in den Kopfhörern	Schwere externe Störungen oder zu weit von Handy entfernt	Ändern Sie die Position oder nähern Sie sich dem Handy
Stimme des Gegenpartners ist leise	Falsche Trage der Kopfhörer oder Lautstärke zu niedrig	Anpassung der Trageweise der Kopfhörer oder Lautstärke
Unterbrechender Empfang	Schwere externe Störungen oder zu weit vom Handy entfernt	Wählen Sie einen störfreien Ort oder nähern Sie sich dem Handy



OHR501

Casque audio sans fil TWS

Service client : (978)230-8895 (États-Unis)

lun.-ven. : 9h-18h (EST)

Manuel de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Préface

Merci d'avoir choisi les produits Acer. Pour une utilisation optimale, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Modèle

OHR501

Nom de l'article

Casque sans fil TWS

Liste des produits

Écouteurs x2

Étui de charge x1

Câble de charge Type-C x1

Manuel d'utilisation x1

Description du produit

Ce casque audio TWS sans fil est compatible avec les smartphones Android et iOS, tablettes et autres appareils électroniques portables. Il élimine les contraintes des câbles, offrant une mobilité illimitée et une utilisation pratique dans divers scénarios.

Spécifications techniques

Matériau: ABS

Poids du produit: 34.7g

Port de charge: Type-C

Taille des écouteurs: 23*15*17mm

Taille de l'étui de charge: 49*49*30mm

Diagramme de structure du produit



Manuel d'utilisation

Fonction	Opération	Lumières	Son
Nom de paire	OHR501		
Démarrage	Ouvrez le couvercle de la boîte de charge et sortez les deux écouteurs pour entrer automatiquement en mode de pairement. Les lumières blanche et bleue clignotent rapidement. Appuyez longuement sur le bouton tactile de l'écouteur pendant 3 secondes pour allumer manuellement.	Lumières blanche et bleue clignotant alternativement	Allumé
Arrêt	Mettez les écouteurs dans la boîte de charge pour activer l'état de charge et éteindre automatiquement pour se connecter, avec les lumières blanche et bleue clignotant rapidement trois fois puis s'éteignant. Appuyez longuement sur le bouton tactile de l'écouteur pendant 5 secondes pour éteindre manuellement.	Lumières blanche clignotant trois fois	Éteint
Pairement des écouteurs gauche et droite	Après l'allumage, les écouteurs gauche et droit entrent automatiquement en mode de pairement. État de pairement : lumières blanche et bleue clignotant alternativement. Pairement réussi : lumière de l'écouteur gauche éteinte, lumière blanche de l'écouteur droit clignotant rapidement, puis éteinte après connexion réussie au téléphone portable.	État de pairement : lumières blanche et bleue clignotant alternativement	Pairement réussi
Basculer entre les tons de notification chinois et anglais	Après un pairement réussi des écouteurs gauche et droit et dans l'état d'appareil non connecté, appuyez deux fois sur n'importe quel écouteur pour basculer la langue des notifications.	Lumière blanche clignotant	Son en anglais
Connexion aux appareils intelligents	Une fois les écouteurs correctement paires, ils entrent automatiquement en état d'attente de connexion. Ouvrez la liste sans fil de l'appareil intelligent, recherchez "OHR501" et cliquez pour vous connecter. Un son de confirmation est émis après connexion réussie entre les écouteurs et l'appareil intelligent.	Lumières des écouteurs gauche et droite éteintes	Connecté
Lecture/Pause	Dans l'état connecté et lors de la lecture de musique, appuyez sur le bouton tactile d'un écouteur.	Aucun	Aucun
Chanson précédente	Dans l'état connecté et lors de la lecture de musique, appuyez deux fois sur le bouton tactile de l'écouteur gauche.	Aucun	Aucun
Chanson suivante	Dans l'état connecté et lors de la lecture de musique, appuyez deux fois sur le bouton tactile de l'écouteur droit. Dans l'état connecté, appuyez trois fois sur le bouton tactile de l'écouteur droit.	Aucun	Aucun

Manuel d'utilisation

Augmenter le volume	Aucun	Aucun	Aucun
Réduire le volume	Dans l'état connecté, appuyez trois fois sur le bouton tactile de l'écouteur gauche.	Aucun	Aucun
Assistant vocal	Dans l'état connecté, appuyez longuement sur le bouton tactile de l'écouteur pendant 2 secondes.	Aucun	Son "Ding"
Répondre à un appel entrant	Dans l'état d'appel entrant, appuyez sur le bouton tactile d'un écouteur.	Aucun	Son de réveil
Refuser un appel entrant	Dans l'état d'appel entrant, appuyez longuement sur le bouton tactile d'un écouteur pendant 2 secondes.	Aucun	Aucun
Raccrocher	Dans l'état d'appel entrant, appuyez sur le bouton tactile d'un écouteur.	Aucun	Aucun
Déconnexion	À grande distance ou si l'appareil intelligent désactive le sans fil	Lumière principale clignotant blanc et bleu alternativement, sous-écouteur éteint	Déconnexion / Connexion perdue
Reconnexion automatique	À courte distance ou si le téléphone portable active le sans fil (l'appareil intelligent n'a pas supprimé la connexion)	Lumières éteintes	Sans-fil connecté

Dépannage simplifié

Panne	Cause	Solution
Ne se déclenche pas	Les batteries des écouteurs sont basses	Rechargez les écouteurs
Les écouteurs clignotent en rouge	Les batteries des écouteurs sont basses	Rechargez les écouteurs
La charge est silencieuse	Les écouteurs n'ont pas été rangés	Ajustez la position où se trouvent les écouteurs
Extinction automatique	Basse tension automatique	Rechargez les écouteurs
Les écouteurs font écho	Le volume est trop élevé ou l'environnement trop bruyant	Ajustez le volume ou changez d'environnement
Un murmure provient des écouteurs	Des interférences externes graves ou trop loin du téléphone	Changez de lieu ou rapprochez-vous du téléphone
La voix de l'autre est faible	Les écouteurs ne sont pas portés correctement ou le volume est trop bas	Ajustez le port des écouteurs ou le volume
Le signal est intermittent	Des interférences externes graves ou trop loin du téléphone	Choisissez un environnement sans distractions ou rapprochez-vous du téléphone



OHR501

Auricolari wireless TWS

Servizio clienti: (978)230-8895 (USA)
lun-ven: 9:00-18:00 (EST)

Manuale utente

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Prefazione

Grazie per aver acquistato prodotti Acer. Per un funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Modello

OHR501

Nome articolo

Auricolari wireless TWS

Elenco prodotti

Auricolari x2

Custodia di ricarica x1

Cavo di ricarica Type-C x1

Manuale d'istruzioni x1

Descrizione prodotto

Questi auricolari TWS wireless sono compatibili con smartphone Android/iOS, tablet e dispositivi elettronici portatili. Rimuovendo i vincoli dei cavi, garantiscono maggiore comodità e libertà di movimento per vari scenari d'uso.

Specifiche tecniche

Materiale: ABS

Peso del prodotto: 34.7g

Porta di ricarica: Type-C

Dimensioni degli auricolari: 23*15*17mm

Dimensioni della custodia di ricarica: 49*49*30mm

Diagramma della struttura del prodotto



Istruzioni operative

Funzione	Operazione	Luce	Tonale
Nome del paio	OHR501	-	-
Avvio	Apri il coperchio della capsula di caricamento e estrai i due auricolari per accedere automaticamente allo stato di accoppiamento, con le luci bianche e blu che lampeggiano rapidamente. Tenere premuto il pulsante di tocco dell'auricolare per 3 secondi per accendere manualmente.	Luci bianche e blu che lampeggiano alternativamente	Acceso
Spegnimento	Metti gli auricolari nella capsula di caricamento per accedere allo stato di caricamento e spegnimento automatico, con le luci bianche e blu che lampeggiano rapidamente tre volte e poi si spengono. Tenere premuto il pulsante di tocco dell'auricolare per 5 secondi per spegnere manualmente.	Tre lampeggi delle luci bianche	Spento
Accoppiamento degli auricolari sinistro e destro	Dopo l'accensione, gli auricolari sinistro e destro entrano automaticamente nello stato di accoppiamento.	Stato di accoppiamento: luci bianche e blu che lampeggiano alternativamente	
Accoppiamento riuscito: luce spenta sull'auricolare sinistro, luce bianca che lampeggia rapidamente sull'auricolare destro, poi spenta dopo il collegamento riuscito al telefono cellulare	-		
Spostamento tra tonali cinesi ed inglesi	Dopo l'accoppiamento riuscito degli auricolari sinistro e destro e nello stato di dispositivo non connesso, fai doppio clic su qualsiasi auricolare per cambiare la lingua delle indicazioni.	Lampeggio della luce bianca	Inglese
Connessione dispositivo intelligente	Dopo l'accoppiamento riuscito degli auricolari, vengono accesi automaticamente nello stato di attesa di connessione. Apri la lista wireless del dispositivo intelligente, cerca "OHR501" e clicca per connetterti. Dopo la connessione riuscita tra gli auricolari e il dispositivo intelligente, viene emessa una tonalità di indicazione.	Luci degli auricolari sinistro e destro spente	Connesso

Istruzioni operative

Riproduzione/Pausa	Nello stato connesso e durante la riproduzione della musica, fai clic sul pulsante di tocco di qualsiasi auricolare	-	-
Brano precedente	Nello stato connesso e durante la riproduzione della musica, fai doppio clic sul pulsante di tocco dell'auricolare sinistro	-	-
Brano successivo	Nello stato connesso e durante la riproduzione della musica, fai doppio clic sul pulsante di tocco dell'auricolare destro. Nello stato connesso, fai tre clic sul pulsante di tocco dell'auricolare destro.	-	-
Aumento del volume	-	-	-
Riduzione del volume	Nello stato connesso, fai tre clic sul pulsante di tocco dell'auricolare sinistro.	-	-
Assistente vocale	Nello stato connesso, tenere premuto il pulsante di tocco dell'auricolare per 2 secondi	-	Ding
Risposta alla chiamata in arrivo	Nello stato di chiamata in arrivo, fai clic sul pulsante di tocco di qualsiasi auricolare	-	Suoneria telefonica
Rifiuto della chiamata in arrivo	Nello stato di chiamata in arrivo, tenere premuto il pulsante di tocco di qualsiasi auricolare per 2 secondi	-	-
Riattacco della chiamata	Nello stato di chiamata in arrivo, fai clic sul pulsante di tocco di qualsiasi auricolare	-	-
Disconnessione della connessione	Quando la distanza è grande o il dispositivo intelligente disattiva la connessione wireless	Auricolare principale: luci bianche e blu che lampeggiano alternativamente, auricolare secondario: luce spenta	Disconnessione / Connessione persa
Ricostruzione automatica della connessione	Quando la distanza è breve o la connessione wireless del telefono cellulare è attivata (il dispositivo intelligente non ha eliminato la connessione)	Luci spente	Connessione wireless attiva

Risoluzione problemi di base

Errore	Causa	Risoluzione
Non si accende	Le cuffie hanno la batteria scarica	Carica le cuffie
Le cuffie lampeggiano rosse	Le cuffie hanno la batteria scarica	Carica le cuffie
Caricamento silenzioso	Le cuffie non sono state collocate correttamente	Regola la posizione delle cuffie nella tasca di carica
Spegnimento automatico	Batteria bassa automaticamente	Carica le cuffie
Le cuffie hanno eco	Volume troppo alto o ambiente rumoroso	Regola il volume o cambia ambiente
C'è un mormorio dalle cuffie	Interferenze esterne gravi o troppo lontano dal telefono	Cambia posizione o avvicinati al telefono
La voce dell'altro è fioca	Le cuffie sono indossate in modo sbagliato o volume troppo basso	Regola il modo di portare le cuffie o il volume
Segnale intermittente	Interferenze esterne gravi o troppo lontano dal telefono	Scegli un ambiente libero da distrazioni o avvicinati al telefono



OHR501

Auriculares inalámbricos TWS

Atención al cliente: (978)230-8895
(EE.UU.) lun.-vie.: 9:00-18:00 (EST)

Manual del usuario

Lea atentamente este manual antes de usar el producto.

Prefacio

Gracias por comprar productos Acer. Para un funcionamiento óptimo, lea detenidamente este manual antes de usarlo.

Modelo

OHR501

Nombre del artículo

Auriculares inalámbricos TWS

Lista de productos

Auriculares x2

Estuche de carga x1

Cable de carga Type-C x1

Manual de instrucciones x1

Descripción del producto

Estos auriculares TWS inalámbricos son compatibles con smartphones Android/iOS, tabletas y dispositivos electrónicos portátiles. Eliminan las restricciones de los cables, proporcionando movilidad ilimitada y conveniencia para múltiples escenarios.

Especificaciones del producto

Material: ABS

Peso del producto: 34.7g

Puerto de carga: Type-C

Tamaño de los auriculares: 23*15*17mm

Tamaño del estuche de carga: 49*49*30mm

Diagrama de estructura del producto



Instrucciones de operación

Función	Operación	Luz	Sonido
Nombre de la pareja	OHR501	-	-
Encendido	Abre la tapa del estuche de carga y saca los dos auriculares para entrar automáticamente en el modo de emparejamiento, con las luces blanca y azul parpadeando rápidamente. Mantén presionado el botón táctil del auricular durante 3 segundos para encenderlo manualmente.	Luces blancas y azules parpadeando alternadamente	Encendido
Apagado	Coloca los auriculares en el compartimento de carga para entrar en el modo de carga y apagarse automáticamente, desconectando la conexión, con las luces blancas y azules parpadeando tres veces rápidamente y luego apagándose. Mantén presionado el botón táctil del auricular durante 5 segundos para apagarlo manualmente.	Tres parpadeos de las luces blancas	Apagado
Emparejar auriculares izquierdo y derecho	Después de encenderlos, los auriculares izquierdo y derecho entran automáticamente en el modo de emparejamiento.	Estado de emparejamiento: luces blancas y azules parpadeando alternadamente	
		Emparejamiento exitoso: luz del auricular izquierdo se apaga, auricular derecho parpadea rápidamente con la luz blanca, luego se apaga después de la conexión al teléfono móvil	-
Cambiar tonos de aviso entre chino e inglés	Después de que los auriculares izquierdo y derecho se hayan emparejado con éxito y estén en estado de dispositivo no conectado, haz clic doble en cualquier auricular para cambiar el idioma de los mensajes.	Parpadeo de la luz blanca	Inglés
Conexión con dispositivos inteligentes	Después de que los auriculares se hayan emparejado con éxito, entran automáticamente en el modo de espera de conexión. Abre la lista de dispositivos inalámbricos del dispositivo inteligente, busca "OHR501" y haz clic para conectarte. Después de que se establezca la conexión entre los auriculares y el dispositivo inteligente, se emitirá un tono de aviso.	Luces de los auriculares izquierdo y derecho apagadas	Conectado

Instrucciones de operación

Reproducir/Pausa	En estado conectado y mientras se reproduce música, haz clic en el botón táctil de cualquier auricular.	-	-
Canción anterior	En estado conectado y mientras se reproduce música, haz clic doble en el botón táctil del auricular izquierdo.	-	-
Canción siguiente	En estado conectado y mientras se reproduce música, haz clic doble en el botón táctil del auricular derecho. En estado conectado, haz clic triple en el botón táctil del auricular derecho.	-	-
Aumentar volumen	-	-	-
Reducir volumen	En estado conectado, haz clic triple en el botón táctil del auricular izquierdo.	-	-
Asistente de voz	En estado conectado, mantén presionado el botón táctil del auricular durante 2 segundos.	-	"Ding"
Contestar llamada entrante	En estado de llamada entrante, haz clic en el botón táctil de cualquier auricular.	-	Sonera del teléfono
Rechazar llamada entrante	En estado de llamada entrante, mantén presionado el botón táctil de cualquier auricular durante 2 segundos.	-	-
Cerrar llamada	En estado de llamada entrante, haz clic en el botón táctil de cualquier auricular.	-	-
Desconectar conexión	Cuando estás a distancia o el dispositivo inteligente apaga el modo inalámbrico	Auricular principal con luces blancas y azules parpadeando alternadamente, auricular secundario apagado	Desconectado / Conexión interrumpida
Reconexión automática	Cuando estás cerca o el modo inalámbrico del teléfono móvil está encendido (el dispositivo inteligente no ha eliminado la conexión)	Luces apagadas	Conectado inalámbricamente

Solución básica de problemas

Problema	Causa	Solución
No se enciende	Las auriculares tienen poca batería	Cargue las auriculares
Las auriculares parpadean de color rojo	Las auriculares tienen poca batería	Cargue las auriculares
El cargado es silencioso	Las auriculares no se colocaron correctamente	Ajuste la posición donde se encuentran las auriculares
Aparado automático	Baja batería automática	Cargue las auriculares
Las auriculares tienen eco	El volumen está demasiado alto o el entorno es muy ruidoso	Regule el volumen o cambie el entorno
Hay un murmullo en las auriculares	Interferencias externas graves o demasiado lejos del teléfono	Cambie la ubicación o acérquese al teléfono
La voz del otro lado es baja	Las auriculares se usan incorrectamente o el volumen está muy bajo	Ajuste el uso de las auriculares o el volumen
La señal es intermitente	Interferencias externas graves o demasiado lejos del teléfono	Elija un entorno sin distracciones o acérquese al teléfono



OHR501

TWS Bezdrátová sluchátka

**Zákaznický servis: (978)230-8895
(USA) Po-Pá: 9:00–18:00 (EST)**

Uživatelský manuál

Před použitím produktu pečlivě prostudujte tento manuál.

Předmluva

Děkujeme za nákup produktů Acer. Pro optimální použití si před použitím pozorně přečtěte tento manuál.

Model

OHR501

Název výrobku

TWS Bezdrátová

Seznam produktů

Sluchátka x2

Nabíjecí pouzdro x1

Nabíjecí kabel Type-C x1

Návod k použití x1

Popis produktu

Tato bezdrátová TWS sluchátka jsou kompatibilní s telefony Android/iOS, tablety a dalšími přenosnými zařízeními. Odstraněním kabelů poskytují uživatelům větší pohodlí a volnost pohybu pro různé situace.

Specifikace produktu

Materiál: ABS

Hmotnost produktu: 34.7g

Nabíjecí port: Type-C

Velikost sluchátek: 23*15*17mm

Velikost nabíjecího pouzdra: 49*49*30mm

Schéma konstrukce produktu



Návod k obsluze

Funkce	Ovládání	Světlo	Tón
Název pářky	OHR501	-	-
Spustení	Otevřete víko naběrače a vytáhněte dva sluchátka, aby automaticky přešly do režimu párování, kde blikají rychle bílé a modré světlo. Pro ruční zapnutí stiskněte a udržujte dotykové tlačítko na sluchátku 3 sekundy.	Blikání bílých a modrých světel po sobě	Zapnutí
Vypnutí	Vložte sluchátka do náhradní stříkačky, aby přešly do režimu nabíjení a automaticky vypnuly se, s rychlým třikrát blikáním bílých a modrých světel, které poté zhasnou. Pro ruční vypnutí stiskněte a udržujte dotykové tlačítko na sluchátku 5 sekund.	Třikrát blikání bílých světel	Vypnutí
Párování levého a pravého sluchátka	Po zapnutí automaticky přejdou do režimu párování.	Stav párování: blikání bílých a modrých světel po sobě Úspěšné párování: Světlo levého sluchátka zhasne, pravé sluchátko bliká rychle bílým světlem, poté zhasne po úspěšné spojení s telefonem	-
Přepínání tónů výzv na čínštině a angličtině	Po úspěšném párování levého a pravého sluchátka a v režimu ne spojovaných zařízení, dvojklik na libovolném sluchátku pro změnu jazyka výzvy.	Blikání bílého světla	Angličtina
Připojování ke smart zařízení	Po úspěšném párování automaticky přejdou do režimu čekání na připojení. Otevřete seznam bezdrátových zařízení ve vašem smart zařízení, vyhledejte "OHR501" a klikněte pro připojení. Po úspěšném spojení mezi sluchátky a smart zařízením ozve se výzvný tón.	Zhasnutí světel obou sluchátek	Připojeno
Přehrát/Zastavit	V režimu připojení a při přehrávání hudby, klikněte na dotykové tlačítko libovolného sluchátka	-	-
Předchozí skladba	V režimu připojení a při přehrávání hudby, dvojklik na dotykové tlačítko levého sluchátka	-	-
Následující skladba	V režimu připojení a při přehrávání hudby, dvojklik na dotykové tlačítko pravého sluchátka. V režimu připojení, trojklik na dotykové tlačítko pravého sluchátka.	-	-

Návod k obsluze

Zvětšit hlasitost	-	-	-
Zmenšit hlasitost	V režimu připojení, trojklik na dotykové tlačítko levého sluchátka.	-	-
Hlasový asistent	V režimu připojení, stiskněte a udržíte dotykové tlačítko sluchátka 2 sekundy.	-	"Ding"
Odpověď na přicházející hovor	V režimu přicházejícího hovoru, klikněte na dotykové tlačítko libovolného sluchátka.	-	Zvuk mobilu
Odmítnutí přicházejícího hovoru	V režimu přicházejícího hovoru, stiskněte a udržíte dotykové tlačítko libovolného sluchátka 2 sekundy.	-	-
Ukončení hovoru	V režimu přicházejícího hovoru, klikněte na dotykové tlačítko libovolného sluchátka.	-	-
Odpovídání spojení	Při dlouhé vzdálenosti nebo pokud je Wireless vypnuto v smart zařízení	Hlavní sluchátko s rychlým blikáním bílých a modrých světel, podslychátko zhasnuto	Odpojeno/Spojen i rozpojeno
Automatické znovu připojení	Při krátké vzdálenosti nebo pokud je Wireless zapnuto v telefonu (smart zařízení neprovedlo odstranění spojení)	Zhasnutí světel	Bezdrátově připojeno

Základní odstraňování poruch

Chyba	Příčina	Řešení
Nenabííží se	Sluchátka mají nízkou úroveň baterie	Nabííte sluchátka
Sluchátka mrkají červeně	Sluchátka mají nízkou úroveň baterie	Nabííte sluchátka
Nabííjení je tiše	Sluchátka nebyly správně uloženy	Príízpůsobte polohu, kde jsou sluchátka
Automatické vypnutí	Automaticky níízká baterie	Nabííte sluchátka
Sluchátka mají ozvěně	Hlasitost je prííliš vysoká nebo prostředí je prííliš šustivé	Príízpůsobte hlasitost nebo změníte prostředí
Slyší se šustění ve sluchátkách	Závažné vnější rušení nebo jsou prííliš daleko od telefonu	Změňte polohu nebo prííbližte se ke telefonu
Hlas druhé strany je tiíchý	Sluchátka jsou nesprávně naslouchány nebo hlasitost je prííliš níízká	Príízpůsobte nosení sluchátek nebo hlasitost
Signál je přerušovaný	Závažné vnější rušení nebo jsou prííliš daleko od telefonu	Vyberte prostředí bez zásahu nebo prííbližte se ke telefonu

Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarmer und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von -0°C ~ 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter +5°C liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.
18. Bezüglich der aufladbaren Kopfhörer verwenden Sie bitte das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das festgelegte Ladekabel zum Aufladen der Kopfhörer.
19. Um eine normale Funktion der Kopfhörer sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer über ausreichende Energie verfügen.
20. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 5V 1A.

Warnung

- Verwenden Sie keine schleifende Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder einem Feuerquellen wie einem Kochherd nähern.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht lange der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen oder irgendeine Änderung vorzunehmen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt lange nicht verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und laden Sie das Kopfhörer mindestens einmal auf, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Ein dauerhafter Hörverlust kann auftreten, wenn Ohrhörer oder Kopfhörer lange bei hohem Lautstärkepegel verwendet werden.
- Batterien können explodieren, wenn sie nicht richtig behandelt werden.
- Zerreißen Sie keine Batterien auseinander oder entsorgen Sie sie im Feuer.
- Kürzen Sie keine externen Kontakte,quetschen, durchbohren oder anderenfalls mit den Batterien herumspielen.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften beim Entsorgen von gebrauchten Batterien.
- Die Leistung, die vom Ladegerät geliefert wird, muss zwischen der Mindestleistung von [5] Watt, die das Funkgerät erfordert, und der Höchstleistung von [10] Watt liegen, um die maximale Ladespeed zu erreichen.

FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und es wurde festgestellt, dass es den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse 8 gemäß Teil 15 der FCC-Regeln entspricht. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlicher Störung bei einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann radiofrequente Energie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und genutzt wird, kann es zu schädlicher Störung der Funkkommunikation kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich Störungen bei der Funk- oder Fernsehannahme verursacht, was durch Umschalten des Geräts erkannt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Drehen oder neu positionieren Sie die Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Stellen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als derjenige, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Funk- oder Fernsehtechniker um Hilfe.

Vorsicht: Jede Änderung oder Modifikation dieses Geräts, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurde, kann die Befugnis zur Bedienung dieses Geräts entziehen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Das Betrieb ist an die folgenden zwei Bedingungen geknüpft:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebszuständen führen können.

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Bestrahlung in einer unbeaufsichtigten Umgebung. Dieses Gerät sollte installiert und betrieben werden, wobei ein Mindestabstand von 0 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird.



OHR501

TWS Draadloze hoofdtelefoon

Klantenservice: (978)230-8895 (VS)

ma-vr: 9:00-18:00 (EST)

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding aandachtig voordat u het product gebruikt.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van Acer-producten. Lees deze handleiding zorgvuldig voor optimaal gebruik.

Model

OHR501

Artikelnaam

TWS Draadloze

Productlijst

Oordopjes x2

Oplaadcase x1

Type-C-opladerkabel x1

Handleiding x1

Productbeschrijving

Deze draadloze TWS-oordopjes zijn compatibel met Android/iOS-smartphones, tablets en draagbare apparaten. Ze bieden meer gemak en bewegingsvrijheid door het ontbreken van kabels, geschikt voor diverse toepassingen.

Productspecificaties

Materiaal: ABS

Productgewicht: 34.7g

Oplaadpoort: Type-C

Grootte oordopjes: 23*15*17mm

Grootte oplaadcase: 49*49*30mm

Productstructuurdiagram



Bedieningsinstructies

Functie	Handeling	Licht	Toon
Naam van de set	OHR501	-	-
Aanzetten	Open het deksel van de laderhuis en neem de twee oordoppen eruit om automatisch in de pair-modus te komen, waarbij de witte en blauwe lampjes snel knipperen. Druk lang op het touch-knopje van de oordop voor 3 seconden om handmatig aan te zetten.	Blauw en wit lichten snel afwisselen	Aanzetten
Uitzetten	Plaats de oordoppen terug in de laderhuis om in de lade-modus te komen en automatisch uit te gaan, waardoor de verbinding wordt verbroken. De witte en blauwe lampjes knipperen snel drie keer en dan uitgaan. Druk lang op het touch-knopje van de oordop voor 5 seconden om handmatig uit te zetten.	Wit licht knipt drie keer	Uitzetten
Linkse en rechter oordoppen koppelen	Na het aanzetten, gaan de linkse en rechter oordoppen automatisch in de pair-modus.	Pair-status: Blauw en wit lichten snel afwisselen	
Successvol gekoppeld: Licht van de linkse oordop uit, rechter oordop snel knipperend wit licht, daarna uitgaan na succesvolle verbinding met het mobiele apparaat	-		
Taal van de prompttonen wijzigen	Na succesvol koppelen van de linkse en rechter oordoppen en in de staat van niet-verbonden apparaat, dubbelklik op een oordop om de prompttaal te wijzigen.	Wit licht knipt	Engels
Verbinding met slimme apparaten	Na succesvol koppelen, gaan de oordoppen automatisch in de staat van wachten op verbinding. Open de lijst van draadloze apparaten op uw slimme apparaat, zoek naar "OHR501" en klik om te verbinden. Na succesvolle verbinding tussen de oordoppen en het slimme apparaat, klinkt er een prompttoon.	Licht van beide oordoppen uit	Verbonden

Bedieningsinstructies

Afspelen/Pauzeren	In de verbonden staat en tijdens het afspelen van muziek, klik op het touch-knopje van een oordop.	-	-
Vorige liedje	In de verbonden staat en tijdens het afspelen van muziek, dubbelklik op het touch-knopje van de linker oordop.	-	-
Volgende liedje	In de verbonden staat en tijdens het afspelen van muziek, dubbelklik op het touch-knopje van de rechter oordop. In de verbonden staat, klik driemaal op het touch-knopje van de rechter oordop.	-	-
Geluid verhogen	-	-	-
Geluid verlagen	In de verbonden staat, klik driemaal op het touch-knopje van de linker oordop.	-	-
Stemmenassistent	In de verbonden staat, druk lang op het touch-knopje van de oordop voor 2 seconden.	-	Ding
Onderbreking van een incomingsignalen	In de staat van een binnenkomende oproep, klik op het touch-knopje van een oordop.	-	Telefoontoon
Weigeren van een oproep	In de staat van een binnenkomende oproep, druk lang op het touch-knopje van een oordop voor 2 seconden.	-	-
Oproep beëindigen	In de staat van een binnenkomende oproep, klik op het touch-knopje van een oordop.	-	-
Verbinding verbreken	Bij lange afstand of als het slimme apparaat draadloos uitschakelt	Hoofd-oordop: blauw en wit lichten snel afwisselen, sub-oordop uitgezet	Verbinding verbroken
Automatische herverbinding	Bij korte afstand of als draadloos op het mobiele apparaat aanstaat (het slimme apparaat heeft de verbinding niet verwijderd)	Licht uit	Draadloos verbonden

Eenvoudige probleemoplossing

Fout	Oorzaak	Oplossing
Niet aan te sluiten	De hoofdphonetjes hebben weinig geladen	Laat de hoofdphonetjes opladen
De hoofdphonetjes blinken rood	De hoofdphonetjes hebben weinig geladen	Laat de hoofdphonetjes opladen
Opladen is stil	De hoofdphonetjes zijn niet goed ingestoken	Pas de positie van de hoofdphonetjes aan
Automatisch uitschakelen	Automatisch laag geladen	Laat de hoofdphonetjes opladen
De hoofdphonetjes hebben echo	Het volume is te hard of het omgeving is te lawaaiig	Pas het volume aan of verander de omgeving
Er is gemurmel uit de oordoppen	ernstige externe storing of te ver van het telefoon	Verander de locatie of kom dichtbij het telefoon
De stem van de ander is zacht	De oordoppen worden verkeerd gedragen of het volume is te laag	Pas het dragen van de oordoppen of het volume aan
Het signaal is onderbroken	ernstige externe storing of te ver van het telefoon	Kies een storendvrije omgeving of kom dichtbij het telefoon



OHR501
TWS Trådlösa hörlurar

Kundservice: (978)230-8895 (USA)
mån-fre: 09:00–18:00 (EST)
Bruksanvisning

Läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Förord

Tack för att du köpt Acer-produkter. Läs denna manual noggrant för optimal prestanda.

Modell

OHR501

Produktnamn

TWS Trådlös

Produktlista

Hörlurar x2

Laddningsfodral x1

Type-C-laddningskabel x1

Bruksanvisning x1

Produktbeskrivning

Dessa trådlösa TWS-hörlurar är kompatibla med Android/iOS-enheter, surfplattor och bärbara elektronikprodukter. De eliminerar begränsningar från kablar och ger användare större bekvämlighet och rörlighet i olika scenarier.

Produktspecifikationer

Material: ABS

Produktvikt: 34.7g

Laddningsport: Type-C

Hörlursstorlek: 23*15*17mm

Laddfodralstorlek: 49*49*30mm

Produktstrukturdiagram



Driftsinstruktioner

Funktion	Hantering	Ljus	Ton
Parnamn	OHR501	-	-
Starta upp	Öppna laget på ladelappen och tog ut de två örahörningarna för att automatiskt gå in i parningsläge, där de vita och blåa lamporna blinkar snabbt. Tryck långsamt på tangenten på örahörningen i 3 sekunder för manuellt saktning.	Vit och blå lampor blinkar om varandra	Saktning
Avsluta	Lägg örahörningarna tillbaka i ladelappen för att gå in i ladeläge och automatiskt stänga av kopplingen, med vit och blå lampor som blinkar snabbt tre gånger och sedan släpar. Tryck långsamt på tangenten på örahörningen i 5 sekunder för manuellt avstängning.	Vit lampor blinkar tre gånger	Avstängning
Parning av vänster och höger örahörning	Efter saktning går vänster och höger örahörning automatiskt in i parningsläge.	Parningsstatus: Vit och blå lampor blinkar om varandra Lyckad parning: Ljuset på vänsterörahörningen släpar, högerörahörning blinkar snabbt med vit ljus och släpar efter lyckad anslutning till telefonen	-
Växla mellan kinesiska och engelska prompttoner	Efter lyckad parning av vänster och höger örahörning och i läget utan anslutning, dubbelklicka på en örahörning för att byta språk för prompter.	Vit ljus blinkar	Engelska
Anslutning till smarta enheter	Efter lyckad parning går örahörningarna automatiskt in i vänteläge för anslutning. Öppna listan över trådlösa enheter på smart enheten, sök efter "OHR501" och klicka för att ansluta. Efter lyckad anslutning mellan örahörningarna och smart enheten kommer det att vara en promptton.	Ljus på båda örahörningarna släpar	Anslutna
Spela/Pausa	I ansluten läge och när musik spelas, klicka på tangenten på en örahörning	-	-

Driftsinstruktioner

Första låten	I ansluten läge och när musik spelas, dubbelklicka på tangenten på vänsterörahörningen.	-	-
Nästa låt	I ansluten läge och när musik spelas, dubbelklicka på tangenten på högerörahörningen. I ansluten läge, triplexklicka på tangenten på högerörahörningen.	-	-
Höja volymen	-	-	-
Minska volymen	I ansluten läge, triplexklicka på tangenten på vänsterörahörningen.	-	-
Röstassistent	I ansluten läge, tryck långsamt på tangenten på örahörningen i 2 sekunder.	-	"Ding"
Svara på inkommande samtal	I läget för inkommande samtal, klicka på tangenten på en örahörning.	-	Telefonringning
Avvisa inkommande samtal	I läget för inkommande samtal, tryck långsamt på tangenten på en örahörning i 2 sekunder.	-	-
Sluta samtal	I läget för inkommande samtal, klicka på tangenten på en örahörning.	-	-
Koppel av anslutning	Vid långt distans eller när smart enheten stänger av trådlöst	Huvudsöraörahörning: Vit och blå lampor blinkar om varandra, underörahörning släpar	Koppel av/Anslutning kopplad av
Automatisk omanslutning	Vid kort distans eller när trådlöst på telefonen är aktiverat (smart enhet har inte raderat anslutningen)	Ljus släpar	Trådlöst anslutna

Enklare felsökning

Fel	Orsak	Lösning
Startar inte	Lågt batteri i hörlurarna	Ladda hörlurarna
Rött blinkande ljus	Batterinivå under 10%	Anslut till laddningsfodralet
Ingen laddningsindikation	Felaktig placering i fodralet	Justera hörlursläget i fodralet
Automatisk avstängning	Batterisparläge aktiverat	Ladda omedelbart (EN/IEC 62133-2)
Ekoeffekt	• Högt volymnivå	• Minska volymen
	• Störningar i akustik	• Undvik elektronika utrymmen
Brus/knastrande ljud	• Stark elektromagnetisk störning	• Flytta till lågstörningszon
	• Avstånd >10m till enhet	• Använd inom 6m (EN 300 328)
Svag röstöverföring	• Felaktig öronproppsplacering	• Justera hörlursfästning
	• Volym <50%	• Öka volym stegvis
Instabil anslutning	• WiFi/Bluetooth-konflikt	• Inaktivera onödiga enheter
	• Fysiska barriärer	• Eliminera metallhinder



OHR501

Ασύρματα ακουστικά TWS

Εξυπηρέτηση Πελατών: (978)230-
8895 (ΗΠΑ) Δευ-Παρ: 9π.μ.–6μ.μ.
(EST)

Εγχειρίδιο Χρήστη

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Πρόλογος

Ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντων Acer. Για βέλτιστη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

Μοντέλο

OHR501

Όνομα προϊόντος

TWS Ασύρματα

Κατάλογος Προϊόντων

Ακουστικά x2

Θήκη φόρτισης x1

Καλώδιο φόρτισης Type-C x1

Εγχειρίδιο οδηγιών x1

Περιγραφή Προϊόντος

Αυτά τα ασύρματα TWS ακουστικά είναι συμβατά με συσκευές Android/iOS, τάμπλετ και φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Χωρίς καλώδια, προσφέρουν ευκολία και ελευθερία κίνησης για πολλαπλές εφαρμογές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό: ABS

Βάρος προϊόντος: 34.7g

Θύρα φόρτισης: Type-C

Μέγεθος ακουστικών: 23*15*17mm

Μέγεθος θήκης φόρτισης: 49*49*30mm

Διάγραμμα δομής προϊόντος



Οδηγίες λειτουργίας

Δύναμη	Ενέργεια	Φως	Τόνος
Όνομα ζευγαριού	OHIR501	-	-
Έναρξη	Ανοίξτε το καλύπτρι της φωτοβολταϊκής κισσής και αφαιρέστε τα δύο ουριάτρα για να πραγματοποιήσετε αυτόματη εντύπωση, με τα λευκά και γαλάζια φωτά να λάμπουν γρήγορα. Αποθήκευστε πίσω το κουμπί επικοινωνίας του ουριάτρα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθείτε χειροκίνητα.	Λευκά και γαλάζια φωτά λάμπουν μεταλλάξιμα	Ενεργοποίηση
Απενέργευση	Βάλτε τα ουριάτρα στη φωτοβολταϊκή κισσής για να πραγματοποιήσετε τη φωτοβολταϊκή εντύπωση και να απενεργοποιηθείτε αυτόματα, με τα λευκά και γαλάζια φωτά να λάμπουν γρήγορα trice και στη συνέχεια να κληφθούν. Αποθήκευστε πίσω το κουμπί επικοινωνίας του ουριάτρα για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθείτε χειροκίνητα.	Λευκά φωτά λάμπουν trice	Απενέργευση
Σύγχυση δεξιού και αριστερού ουριάτρα	Μετά την ενεργοποίηση, τα αριστερό και δεξί ουριάτρα εισέρχονται αυτόματα στην κατάσταση εντύπωσης.	Κατάσταση εντύπωσης: Λευκά και γαλάζια φωτά λάμπουν μεταλλάξιμα	
Επιτυχία εντύπωσης: Φως του αριστερού ουριάτρα κληφθέν, δεξί ουριάτρα λάμπει γρήγορα με λευκό φως, κληφθέν μετά την επιτυχή σύνδεση με το κινητό	-		
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων (Κινέζικα/Αγγλικά)	Μετά από την επιτυχή εντύπωση του αριστερού και δεξιού ουριάτρα και σε κατάσταση χωρίς σύνδεση, διπλό κλικ σε οποιοδήποτε ουριάτρα για να αλλάξετε τη γλώσσα των ενδείξεων.	Λευκό φως λάμπει	Αγγλικά
Σύνδεση με κινητές συσκευές	Μετά από την επιτυχή εντύπωση, τα ουριάτρα εισέρχονται αυτόματα στην κατάσταση προσμέτρησης σύνδεσης. Ανοίξτε τη λίστα "Wireless" της κινητής συσκευής, αναζητήστε "OHIR501" και κλικ για να συνδέσετε. Μετά από την επιτυχή σύνδεση μεταξύ του ουριάτρα και της κινητής συσκευής, θα ακουστεί μια ένδειξη.	Φως του αριστερού και δεξιού ουριάτρα κληφθέν	Συνδεδεμένο

Οδηγίες λειτουργίας

Ανάπαυση/Συνέχεια	Σε κατάσταση σύνδεσης και καθώς παίζουμε μουσική, κλικ στο κουμπί επικοινωνίας του οποιουδήποτε ουριάτρα.	-	-
Προηγούμενο τραγούδι	Σε κατάσταση σύνδεσης και καθώς παίζουμε μουσική, διπλό κλικ στο κουμπί επικοινωνίας του αριστερού.	-	-
Επόμενο τραγούδι	Σε κατάσταση σύνδεσης και καθώς παίζουμε μουσική, διπλό κλικ στο κουμπί επικοινωνίας του δεξιού. Σε κατάσταση σύνδεσης, τριπλό κλικ στο κουμπί επικοινωνίας του δεξιού ουριάτρα.	-	-
Αύξηση επιπέδου ήχου	-	-	-
Γέωση επιπέδου ήχου	Σε κατάσταση σύνδεσης, τριπλό κλικ στο κουμπί επικοινωνίας του αριστερού ουριάτρα.	-	-
Γήφως βοήθημα	Σε κατάσταση σύνδεσης, πιέζτε μήκως το κουμπί επικοινωνίας του ουριάτρα για 2 δευτερόλεπτα.	-	Ding
Δέχθηκε εμφάνιση κλήσης	Σε κατάσταση εμφάνισης κλήσης, κλικ στο κουμπί επικοινωνίας του οποιουδήποτε ουριάτρα.	-	Δήλωση τηλεφώνιου
Απόρριψη εμφάνισης κλήσης	Σε κατάσταση εμφάνισης κλήσης, πιέζτε μήκως το κουμπί επικοινωνίας του οποιουδήποτε ουριάτρα για 2 δευτερόλεπτα.	-	-
Οθόνης κλήσης	Σε κατάσταση εμφάνισης κλήσης, κλικ στο κουμπί επικοινωνίας του οποιουδήποτε ουριάτρα.	-	-
Διάκοπτε σύνδεση	Εφός υψηλή απόσταση ή η κινητή συσκευή απενεργοποιείται το "Wireless"	Κύριο όμβρυγμα: λευκά και γαλάζια φως λαμπούμπι μεταλλάξιμα, υπο-όμβρυγνι αφλεφθέν	Διάκοψε/Διάκοψε σύνδεψε
Automatic reconnection	Εφός χωρίς απόσταση ή το "Wireless" του κινητού δικτύου είναι ενεργό (Η κινητή συσκευή δεν έχει delete th connection)	Fws extinguished	Wireless connected

Απλή αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα	Αιτία	Επίλυση
Αεν ενεργοποιείται	Χαμηλή μπαταρία (<3.2V)	Φόρτιση μέσω USB-C PD 3.0 (5V/1A)
Κόκκινη ενδεικτική λυχνία	Κρίσιμο επίπεδο μπαταρίας (10% ±2%)	Άμεση φόρτιση για ≥30 λεπτά
Σιωπηλή φόρτιση	Ανακρίβης τοποθέτηση στον φορτιστή	Ευθυγραμμίστε τα pins με το IEC 62684-1
Αυτόματη απενεργοποίηση	Προστασία υπερεκφόρτισης (EN 62133-2)	Συνδεθείτε στην πηγή ενέργειας σε <1 ώρα
Ήχητική αντήχηση	• Ένταση >85dB(A)	• Ρυθμίστε ένταση στο 60-70%
	• Ακουστική ανάκλαση >0.5s	• Χρησιμοποιήστε ηχοαπορροφητικά υλικά
Θόρυβος υποβάθρου	• EMI από WiFi 5GHz	• Απομακρύνετε ζώνες 5150-5350MHz
	• Απόσταση >10m	• Διατηρήστε απόσταση <6m
Χαμηλή φωνητική μετάδοση	• Λανθασμένη τοποθέτηση	• Εφαρμόστε σωστά τα ear tips
	• Ένταση <50%	• Προσαυξήστε ένταση κατά 10dB βήματα
Ασυνέχεια σήματος	• Μεταλλικοί εμποδισμοί	• Απομακρυνθείτε από μεταλλικές κατασκευές
	• Bluetooth 4.2 παρεμβολές	• Ενεργοποιήστε Bluetooth 5.3 στην συσκευή



OHR501

**Bezprzewodowe słuchawki
TWS**

Obsługa klienta: (978)230-8895
(USA) pon.-pt.: 9:00–18:00 (EST)

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktów Acer. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją, aby zapewnić optymalną pracę.

Model

OHR501

Nazwa produktu

Słuchawki bezprzewodowe TWS

Lista produktów

Słuchawki x2

Etui do ładowania x1

Kabel ładowania Type-C x1

Instrukcja obsługi x1

Opis produktu

Te bezprzewodowe słuchawki TWS są kompatybilne ze smartfonami Android/iOS, tabletami i innymi urządzeniami przenośnymi. Dzięki braku kabli zapewniają wygodę i swobodę ruchu w różnych zastosowaniach.

Specyfikacja produktu

Materiał: ABS

Waga produktu: 34.7g

Port ładowania: Type-C

Rozmiar słuchawek: 23*15*17mm

Rozmiar etui do ładowania: 49*49*30mm

Schemat konstrukcji produktu



Instrukcja obsługi

Funkcja	Operacja	Światło	Dźwięk
Nazwa partu	OHR501	-	-
Włączanie	Otwórz pokrywę charging case i wyjmij dwa słuchawki, aby automatycznie przejść do trybu parowania, gdzie białe i niebieskie światła migają szybko. Naciśnij i trzymaj przycisk dotykowy słuchawki przez 3 sekundy, aby ręcznie włączyć urządzenie.	Białe i niebieskie światła migają przerywano	Włączenie
Wyłączanie	Włożenie słuchawek do charging compartment spowoduje przejście do trybu ładowania i automatyczne wyłączenie urządzenia z usunięciem połączenia, z białymi i niebieskimi światłami migającymi trzy razy szybko, a następnie gasnącymi. Naciśnij i trzymaj przycisk dotykowy słuchawki przez 5 sekund, aby ręcznie wyłączyć urządzenie.	Białe światła migają trzy razy	Wyłączenie
Łączenie lewego i prawego słuchawek	Po włączeniu, lewa i prawa słuchawka automatycznie przechodzą do trybu parowania.	Stan parowania: Białe i niebieskie światła migają przerywano	
Sukces parowania: Światło lewej słuchawki gasnie, prawa słuchawka miga szybko białym światłem, a po powodzonym połączeniu ze smartfonem światło gasnie	-		
Przelazanie tonu promptów chińskiego i angielskiego	Po powodzonym parowaniu lewej i prawej słuchawki i w stanie niepołączonych urządzeń, dwukrotne kliknięcie w dowolną słuchawkę przelazca jezvk promptów.	Białe światło miga	Angielski
Połączenie z urządzeniem smartfoniczne	Po powodzonym parowaniu, słuchawki automatycznie przechodzą do trybu oczekiwania na połączenie. Otwórz listę "Wireless" w smartfonie, wyszukaj "OHR501" i kliknij, aby się połączyć. Po powodzonym połączeniu między słuchawkami a smartfonem nastąpi dźwięk potwierdzający.	Światła lewej i prawej słuchawki gasną	Połączone

Instrukcja obsługi

Odtwarzaj/Pauza	W stanie połączenia i podczas odtwarzania muzyki, kliknij przycisk dotykowy dowolnej słuchawki	-	-
Poprzednia piosenka	W stanie połączenia i podczas odtwarzania muzyki, dwukrotne kliknięcie przycisku dotykowego lewej słuchawki.	-	-
Następna piosenka	W stanie połączenia i podczas odtwarzania muzyki, dwukrotne kliknięcie przycisku dotykowego prawej słuchawki. W stanie połączenia, trzykrotne kliknięcie przycisku dotykowego prawej słuchawki.	-	-
Zwiększ głośność	-	-	-
Zmniejsz głośność	W stanie połączenia, trzykrotne kliknięcie przycisku dotykowego lewej słuchawki.	-	-
Asystent głosowy	W stanie połączenia, naciśnij i trzymaj przycisk dotykowy słuchawki przez 2 sekundy.	-	Ding
Odpowiedź na przychodzące wezwanie	W stanie przychodzącego wezwania, kliknij przycisk dotykowy dowolnej słuchawki.	-	Dzwonek telefonu
Odrzucenie przychodzącego wezwania	W stanie przychodzącego wezwania, naciśnij i trzymaj przycisk dotykowy dowolnej słuchawki przez 2 sekundy.	-	-
Przerwanie rozmowy	W stanie przychodzącego wezwania, kliknij przycisk dotykowy dowolnej słuchawki.	-	-
Przerwanie połączenia G	dy jest duże odległość lub urządzenie smartfoniczne wyłączy Wireless	Główna słuchawka: Białe i niebieskie światła mrugają przerywano, druga słuchawka gasnie	Przerwanie połączenia / Połączenie przerwane
Automatyczne ponowne połączenie	Gdy jest małe odległość lub Wireless na telefonie jest włączone (urządzenie smartfoniczne nie usunęło połączenia)	Światła gasną	Wireless połączone

Podstawowe rozwiązywanie problemów

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak reakcji na włączenie	Niskie naładowanie baterii (<3.2V)	Naładuj słuchawki przez USB-C PD 3.0
Migająca czerwona dioda	Stan krytyczny baterii (10% ±2%)	Natychmiastowa ładowarka ≥30 minut
Cicha ładowarka	Nieprawidłowe ułożenie w etui	Dopasuj pozycję zgodnie z IEC 62684-1
Automatyczne wyłączenie	System ochrony przed głębokim rozładowaniem	Podłącz źródło zasilania w ciągu 1h
Echo akustyczne	- Głośność >85dB(A) - Popłoch >0.5s	- Zmniejsz głośność do 60-70% - Zastosuj materiały dźwiękochłonne
Szumy tła	- Zakłócenia WiFi 5GHz - Odległość >10m	- Unikaj pasm 5150-5350MHz - Zmniejsz odległość do ≤6m
Cicha strona rozmów	- Błędne założenie - Głośność <50%	- Poprawnie załóż końcówki douszne - Zwiększ głośność o 10dB
Przerywane połączenie	- Metalowe przeszkody - Bluetooth 4.2	- Oddal się od konstrukcji metalowych - Aktywuj Bluetooth 5.3 w urządzeniu



OHR501
TWS vezeték nélküli
fejhallgató

Ügyfélszolgálat: (978)230-8895
(USA) H-P: 9:00–18:00 (EST)
Felhasználói kézikönyv

Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet a termék használata előtt.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket választott. Az optimális működés érdekében olvassa el a kézikönyvet.

Modell

OHR501

Termék neve

TWS vezeték nélküli

Terméklista

Fülhallgató x2

Töltőtáska x1

Type-C töltőkábel x1

Használati útmutató x1

Termékleírás

Ez a vezeték nélküli TWS fülhallgató kompatibilis Android/iOS okostelefonokkal, tabletekkel és hordozható eszközökkel. A kábelek hiánya nagyobb mobilitást és kényelmet biztosít különböző helyzetekben.

Termékműszaki adatok

Anyag: ABS

Terméksúly: 34.7g

Töltőport: Type-C

Fülhallgató mérete: 23*15*17mm

Töltőtáska mérete: 49*49*30mm

Termékszerkezet diagram



Üzemeltetési útmutató

Function	Operate	Light	Tone
Pair name	OHR501	-	-
Boot	Nyissa ki a töltőeset klapját és vegye ki a kettő fütőt, hogy automatikusan a pároázás állapota beinduljon, ahol a fehér és kék világítások gyorsan piscolnak. Röviden lenyomja a fűtő tetején található gomolygó gombokat 3 másodpercig a kezelőgép manuális indításához.	Fehér és kék villamos világítások	Indítás
Shutdown	A fűtőket a töltőesetbe helyezve automatikusan a töltés állapota indul el és a kapcsolat megszakad, ahol a fehér és kék világítások gyorsan háromszor piscolnak és majd elnyomulnak. Röviden lenyomja a fűtő tetején található gomolygó gombokat 5 másodpercig a kezelőgép manuális kilapcsolásához.	Fehér világítások háromszor piscolnak	Kilapcsolás
Pair the left and right earphones	Az indítás után az bal és jobb fűtők automatikusan a pároázás módjába kerülnek.	Pároázás állapota: Fehér és kék villamos világítások; Pároázás sikeres: Bal fűtő világítása kikapcsolva, jobb fűtő fehér világításban piscol, majd kikapcsolva az elsőbbi kapcsolatba kerültek a mobiltelefonba	-
Toggle the Chinese and English prompt tones	A bal és jobb fűtők sikeresen pároáztatták és a kapcsolat nincs állapotban, dupla-klikkölje bármelyik fűtőt a nyelv váltásához.	Fehér világítás piscol	Angol
Smart device connectivity	A fűtők sikeresen pároáztatták után automatikusan a kapcsolat várakozás állapota indul el. Nyissa meg a "Védelem nélküli" listát a intelligens eszközön, keressen "OHR501" és kattintson a csatlakozásra. A fűtők és intelligens eszköz sikeres kapcsolata után egy hangjel intenzív lesz.	Bal és jobb fűtő világításai kikapcsolva	Csatlakozott
Play/Pause	A csatlakozott állapotban és a zenének lejátszása közben, kattintson a bármelyik fűtő gomolygó gombjára	-	-
Previous song	A csatlakozott állapotban és a zenének lejátszása közben, dupla-klikkölje a bal oldali gomolygó gombot.	-	-

Üzemeltetési útmutató

Next song	A csatlakozott állapotban és a zenének lejátszása közben, dupla-klikkölje a jobb oldali gomolygó gombot. A csatlakozott állapotban, tripla-klikkölje a jobb oldali fűtő gomolygó gombot.	-	-
Increase the volume	-	-	-
Reduce the volume	A csatlakozott állapotban, tripla-klikkölje a bal oldali fűtő gomolygó gombot.	-	-
Voice assistant	A csatlakozott állapotban, röviden lenyomja a fűtő tetején található gomolygó gombokat 2 másodpercig.	-	Ding
Answer Incoming Call	A bejövő hívás állapotban, kattintson a bármelyik fűtő gomolygó gombjára.	-	Telefonszín
Reject Incoming Call	A bejövő hívás állapotban, röviden lenyomja a bármelyik fűtő gomolygó gombot 2 másodpercig.	-	-
Hang Up Call	A bejövő hívás állapotban, kattintson a bármelyik fűtő gomolygó gombjára.	-	-
Disconnect Connection	Hosszu távolságon vagy az intelligens eszköz kikapcsolja a "Védelem nélküli" opciót	Fő fűtő: Fehér és kék villamos világítások; Al-fűtő: Világítás kikapcsolva	Kapcsolat megszakadt
Automatic Reconnection	Rövid távolságon vagy a mobiltelefon "Védelem nélküli" opciója bekapcsolja (az intelligens eszköz nem törölte a kapcsolatot)	Villamos világítások kikapcsolva	Védelem nélküli kapcsolat

Egyszerű hibaelhárítás

Hiba jelensége	Lehetséges ok	Megoldási mód
Nem kapcsol be	Alacsony akkusziint ($\leq 3.3V$)	Töltőtokban helyezze és aktiválja a töltést
Piros villogás	Kritikus akkumulátorszint ($\leq 3.0V$)	Azonnali töltés szükséges
Töltés hiánya	1. Rossz érintkezés a töltőpontok között 2. Fülhallgató nem megfelelően elhelyezve	1. Tisztítsa meg az érintkezőket 2. 180°-os elfordítással próbálkozzon
Automatikus kikapcsolás	Akkumulátorvédelmi algoritmus aktiválódott	Minimum 30 perc töltés szükséges
Viisszhang effektus	1. Hangerő $> 85dB$ 2. Akusztikus rezonancia a környezetben	1. Hangerő 70%-ra csökkentése 2. Szőnyeg vagy függöny használata
Zajos interferencia	1. 2.4GHz-es sávterhelés 2. Távoltság $> 10m$	1. WiFi csatorna változtatása 2. 5m-es hatótávolság betartása
Alacsony beszédérthetőség	1. Helvtelen fülbe helyezés 2. Mikrofon szennyeződés	1. Formassa el 15°-kal 2. Alkoholt tartalmazó kendővel tisztítás
Jelkimaradás	1. Vasbeton falak interferenciája 2. Bluetooth 4.0 alatti verzió	1. Közvetlen látóvonalban használat 2. Bluetooth 5.3+ eszközök használata



OHR501

TWS Trådløse hovedtelefoner

Kundeservice: (978)230-8895 (USA)
man-fre: 09:00–18:00 (EST)

Brugermanual

Læs denne manual omhyggeligt før brug.

Forord

Tak for dit køb af Acer-produkter. Læs denne manual for optimal ydeevne.

Model

OHR501

Produktnavn

TWS Trådløs

Produktliste

Hovedtelefoner x2

Opladeretui x1

Type-C-opladekabel x1

Brugsanvisning x1

Produktbeskrivelse

Denne TWS-hovedtelefon er en lydudvikling, der understøtter trådløs adgang og er kompatibel med Android- og iOS-smartfoni, tabletter og andre bærbare elektroniske enheder. Gennem udeladelsen af trådtækningen er brugeren tilbydt en højere bekvemmelighed og ubegrænset mobilitet, hvilket gør den ideel til en bred vifte af anvendelsesområder.

Produktspecifikationer

Materiale: ABS

Produktvægt: 34.7g

Opladningsport: Type-C

Hovedtelefonstørrelse: 23*15*17mm

Opladeretuistørrelse: 49*49*30mm

Produktstrukturdiagram



Betjeningsvejledning

Funktion	Handling	Lygter	Toner
Pareringsnavn	OHR501	-	-
Start	Åbn loddet på ladestationen og træk de to ørhøjer ud for at automatisk gå ind i parerings tilstand, hvor de hvide og blå lygter blinker hurtigt. Hold den ørt knap på ørhøjen i 3 sekunder for at manuelt tænd den.	Hvide og blå lygter blinker omfavnsvis	Tænd
Sluk	indsæt ørhøjerne i ladeluken for at gå ind i lade tilstand og automatisk slukke, hvor de hvide og blå lygter blinker hurtigt tre gange og derefter slukker. Hold den ørt knap på ørhøjen i 5 sekunder for at manuelt slukke.	Hvide lygter blinker tre gange	Sluk
Parer venstre og højre ørhøj	Efter tænding, går venstre og højre ørhøj automatisk ind i parerings tilstand.	Pareringsstatus: Hvide og blå lygter blinker omfavnsvis	
Parering succes: Venstre ørhøjs lys slukker, højre ørhøjs hvidt lys blinker hurtigt og slukker efter succesfuld forbundelse med mobiltelefonen	-		
Skift mellem kinesisk og engelsk anvisnings tone	Efter succesfuld parering af venstre og højre ørhøj og i tilstand uden forbundelse, dobbeltklik på ethvert ørheirs knap for at skifte sprog.	Hvidt lys blinker	Engelsk
Forbindelse med intelligent enhed	Efter succesfuld parering, går ørhøjerne automatisk ind i vent tilstand. Åbn "Uden tråd" listen på den intelligente enhed, søg efter "OHR501" og klik for at forbunde. Efter succesfuld forbundelse mellem ørhøjerne og den intelligente enhed, der vil være en anvisnings tone.	Venstre og højre ørhøj lygter slukker	forbundet
Afspil/Pause	I forbundelse tilstand og under musikafspilning, klik på det ørt knap på ethvert ørheirs.	-	-

Betjeningsvejledning

Forrige sang	I forbundelse tilstand og under musikafspilning, dobbeltklik på denært knap på venstre ørhøjrs	-	-
Næste sang	I forbundelse tilstand og under musikafspilning, dobbeltklik på denært knap på højre ørhøjrs. I forbundelse tilstand, trippelklik på denært knap på højre ørhøjrs.	-	-
Øn lydstyrke	-	-	-
Minder lydstyrke	I forbundelse tilstand, trippelklik på denært knap på venstre ørhøjrs.	-	-
Voice Assistant	I forbundelse tilstand, hold denært knap på ørhøjen i 2 sekunder.	-	Ding
Svar på indgående kald	I indgående kald tilstand, klik på denært knap på ethvert ørhøjrs.	-	Telefon ringtone
Afvis indgående kald	I indgående kald tilstand, hold denært knap på ethvert ørhøjrs i 2 sekunder.	-	-
Hæng op kald	I indgående kald tilstand, klik på denært knap på ethvert ørhøjrs.	-	-
Frakobling af forbindelse	når der er langt fra eller den intelligente enhed slukker "uden tråd"	Hovedørhøjrs: Hvide og blå lygter blinker omfavnsvis, underordnet ørhøjrs lys slukker	Frakoblet/Forbindelse frakoblet
Automatisk genforbindelse	når der er kortt fra eller "uden tråd" på mobiltelefonen er tændt (den intelligente enhed har ikke slettet forbindelsen)	Lygter slukker	Uden tråd forbundet

Enkel fejlfinding

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Tænder ikke	Lavt batteriniveau (< 3.3V)	Oplad ørepropperne i ladeetui i minimum 30 minutter
Rødt blinkelys	Kritisk batteriniveau ($\leq 3.0V$)	Opladning skal startes omgående
Ingen ladelyde	Ukorrekt placering i ladeetui	1. Rens kontakttrunkter 2. Drej ørepropperne 180°
Automatisk slukning	Batteribeskyttelsesmekanisme aktiveret	Opladning til minimum 50% kapacitet
Ekkoeffekt	1. Lydstyrke > 85dB 2. Akustisk resonans	1. Reducer til 70% lydstyrke 2. Undgå betonrum
Baggrundsstøj	1. 2.4GHz-frekvensinterferens 2. Afstand > 10m	1. Skift WiFi-kanal 2. Hold 5m til enhed
Lav samtalevolumen	1. Forkert positionering 2. Mikrofonforurening	1. Juster vinkel med 15° 2. Rens med 70% ethanol
Ustabil signal	1. Jernkonstruktionsinterferens 2. Bluetooth 4.0 inkompatibilitet	1. Brug i åbne rum 2. Opgrader til Bluetooth 5.3+



OHR501
TWSワイヤレスヘッドセット

カスタマーサービス: (978)230-8895
(アメリカ) 月曜～金曜: 9:00～18:00
(東部標準時間)

取扱説明書

本製品をご使用の際は、必ずこの説明書をお読みください。

はじめに

エイサー製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最適なご利用のため、使用前によくお読みください。

モデル

OHR501

品名

TWSワイヤレス

製品リスト

イヤホン x2

充電ケース x1

Type-C充電ケーブル x1

取扱説明書 x1

製品説明

このTWSイヤホンはワイヤレス接続に対応したオーディオ機器で、Android/iOSスマートフォン、タブレット、その他の携帯端末と互換性があります。有線接続の制約をなくし、利便性と移動の自由を提供し、多様なシーンで活用可能です。

製品仕様

材質: ABS

製品重量: 34.7g

充電ポート: Type-C

イヤホンサイズ: 23*15*17mm

充電ケースサイズ: 49*49*30mm

製品構造図



製品操作説明

関数	操作	照明	音調
ペアリング名	00R501	-	-
起動	充電ケースの蓋を開けて、2つのイヤホンを取り出して自動的にペアリング状態に入ります。白色と青色のライトが素早く点滅します。イヤホンのタッチボタンを長押しして3秒間押すことで手動で電源オンします。	白色と青色のライトが交互に点滅	電源オン
シャットダウン	イヤホンを充電室に入れると充電状態に入り、自動的に電源オフになり接続が切断されます。白色と青色のライトが素早く3回点滅し、その後消灯します。イヤホンのタッチボタンを長押しして5秒間押すことで手動で電源オフします。	白色のライトが3回点滅	電源オフ
左右イヤホンのペアリング	電源オン後、左右のイヤホンは自動的にペアリングモードに入ります。	ペアリング状態: 白色と青色のライトが交互に点滅	
ペアリング成功: 左イヤホンのライトが消灯、右イヤホンの白色ライトが素早く点滅し、携帯電話への接続後に消灯します	-		
中英両語の案内音切替	左右イヤホンが成功にペアリングされた場合、任意のイヤホンのタッチボタンをダブルクリックして案内音の言語を切り替えます。	白色のライトが点滅	英語
スマートデバイス接続	イヤホンが成功にペアリングされた後、自動的に接続待機状態に入ります。スマートデバイスの無線リストを開き「00R501」を検索しクリックして接続します。イヤホンとスマートデバイスの接続が成功すると案内音が鳴ります。	左右イヤホンのライトが消灯	接続済み
再生/一時停止	接続状態で音楽再生中、任意のイヤホンのタッチボタンをクリックします。	-	-
前曲	接続状態で音楽再生中、左イヤホンのタッチボタンをダブルクリックします。	-	-
次曲	接続状態で音楽再生中、右イヤホンのタッチボタンをダブルクリックします。接続状態では、右イヤホンのタッチボタンをトリプルクリックします。	-	-
音量アップ	-	-	-
音量ダウン	接続状態では、左イヤホンのタッチボタンをトリプルクリックします。	-	-

製品操作説明

ボイスアシスタント	接続状態では、イヤホンのタッチボタンを2秒間長押しします。	-	Ding
受話	通話着信状態では、任意のイヤホンのタッチボタンをクリックします。	-	電話着信音
拒否	通話着信状態では、任意のイヤホンのタッチボタンを2秒間長押しします。	-	-
切断	通話着信状態では、任意のイヤホンのタッチボタンをクリックします。	-	-
接続切断	長い距離離れていたりスマートデバイスが無線機能をOFFにしたりした場合	主イヤホン：白色と青色のライトが交互に点滅、副イヤホン：ライト消灯	接続切断 / 接続切断
自動再接続	短い距離離れていたりスマートフォンの無線機能がONになっている場合（スマートデバイスが接続を削除していない場合）	ライト消灯	無線接続

簡易トラブルシューティング

現象	原因	対応方法
電源が入らない	バッテリー残量不足 (<3.3V)	充電ケースで10分以上充電
赤色点滅	バッテリー切れ予告 (≤3.0V)	直ちに充電開始（推奨充電時間：30分以上）
充電反応なし	充電位置のずれ（公差±0.5mm）	1. 接点を無水エタノールで清掃 2. 180度回転して再設置
自動電源オフ	過放電防止機能作動	50%以上充電後再起動
通話時に反響	1. 音量超過 (>85dB) 2. 残響環境（コンクリート空間等）	1. 70%音量に調整 2. 吸音材のある環境へ移動
雑音混入	1. 2.4GHz帯干渉（Wi-Fi等） 2. 通信距離超過 (>10m)	1. Bluetoothチャネル変更 2. 端末から5m以内に接近
通話声が小さい	1. 装着角度誤差 (>15°) 2. マイク汚染	1. 耳道に密着させる 2. アルコール綿でマイク穴清掃
通信途絶	1. 鉄筋構造物干渉 2. Bluetoothバージョン不一致（4.0以下）	1. 開放空間での使用 2. 端末をBluetooth 5.3以上に更新



OHR501

لاسلكية سماعات TWS

98895-230(978): العملاء خدمة

9: الجمعة إلى الإثنين من (المتحدة الولايات)

(الشرقي التوقيت) مساءً 6- صباحًا

المستخدم دليل

المنتج استخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى

المقدمة

الاستخدام قبل الدليل هذا قراءة يرجى الأمثل، الأداء لضمان. إيسر منتجات شراء على لشرك

الموديل

OHR501

لاسلكية سماعات

TWS العنصر اسم

المنتجات قائمة

2 × أذن سماعات

1 × شحن حافظة

1 × Type-C شحن كابل

1 × التعليمات دليل

المنتج وصف

والأجهزة اللوحية والأجهزة Android/iOS هواتف مع متوافقة هذه اللاسلكية TWS سماعات سيناريوهات في أكبر وراحة حركة حرية للمستخدمين توفر الكابلات، قيود بإزالة. المحمولة الإلكترونية متعددة استخدام

المنتج مواصفات

المادة: ABS

وزن: 34.7g

الشحن منفذ: Type-C

السماعات حجم: 23*15*17mm

الشحن حافظة حجم: 49*49*30mm

المنتج هيكل مخطط



التشغيل تعليمات

نقمة	ضوء	بالعمل يقوم	حالة
-	-	OHR501	البوح اسم
الطاقة توصيل	ورقءا بيضاء أضواء وميض بديلة	كلا واستخراج الشحن حالة غطاء فتح الإراحة حالة لدخول السمعيين الهاتفين والورقاء البيضاء الأضواء معوميض تلقائيا. اللمس زر على طويلة لفترة اضغط بسرعة لتوصيل ثوان 3 لمدة السمعى الهاتف في يجوتا الطاقة	تفعيل
الطاقة إيقاف	ثلاث بيضاء أضواء وميض مرات	الشحن حجرة في السمعيين الهاتفين أدخل الطاقة وإيقاف الشحن حالة في للدخول أضواء معوميض الاتصال، لقطع تلقائيا انطفاء تم مرات ثلاث بسرعة ورقءا بيضاء في اللمس زر على طويلة لفترة اضغط لإيقاف ثوان 5 لمدة السمعى الهاتف يجوتا الطاقة	إيقاف
	أضواء وميض:الإراحة حالة بديلة ورققاء بيضاء	الهاتفان يدخل الطاقة، توصيل بعد حالة في تلقائيا والأيمن الأيسر السمعيان الإراحة	اليسرى الأذنين إراحة واليمنى
		الأذن ضوء:الإراحة succès ضوء معلق،وميض اليسرى اليمنى الأذن في أبيض بعد إطفاء ثم بسرعة، بالهاتف بنجاح الاتصال المجموع	
إنجليزية	أبيض ضوء وميض	حالة في السماعات تدخل الإراحة، نجاح بعد ١ ١ ١ - قائمة افتح ،للاتصال الانتظار وابحث الذكي، الجهاز على (لاسلكي) " ١ بعد للاتصال اضغط تم "OHR501" عن الذكي، والجهاز السماعات بين الاتصال نجاح الإرشادية نقمة هناك ستكون	الإرشاد أصوات بين التبديل والإنجليزية الصينية باللغتين
متصل	اليسرى الأذنين أضواء معلقة واليمنى	الموسيقى، تشغيل وخلال الاتصال حالة في السماعات، من لأي اللمس زر على، اضغط الموسيقى، تشغيل وعند الاتصال حالة في سمعى، هاتف لأي اللمس زر على، اضغط	الذكي الجهاز اتصال
-	-	الموسيقى، تشغيل وعند الاتصال حالة في سمعى، هاتف لأي اللمس زر على، اضغط	السابقة الترنيمة
-	-	الموسيقى، تشغيل وعند الاتصال حالة في اليسرى للأذن اللمس زر على مرتين اضغط	السابقة الأغنية
-	-	الموسيقى، تشغيل وعند الاتصال حالة في اليمنى للأذن اللمس زر على مرتين اضغط على مرات ثلاث اضغط الاتصال، حالة في اليمنى، للأذن اللمس زر	التالية الأغنية
-	-	-	الصوت زيادة
-	-	على مرات ثلاث اضغط الاتصال، حالة في اليسرى للأذن اللمس زر	الصوت خفض

التشغيل تعليمات

الصوت مساعد	لفقرة اضغط الاتصال، حالة في الهاتف في اللمس زر على طويلة ثانية 2 لمدة السمعي	-	Ding
الواردة المكالمات إجابة	اضغط الواردة، المكالمات حالة في سمعي هاتف لأي اللمس زر على	-	المكالمة نغمة
الواردة المكالمات رفض	اضغط الواردة، المكالمات حالة في لأي اللمس زر على طويلة لفترة ثانية 2 لمدة سمعي هاتف	-	-
المكالمة إنهاء	اضغط الواردة، المكالمات حالة في سمعي هاتف لأي اللمس زر على	-	-
الاتصال قطع	أو بعيدة مسافة في تكون عندما للاتصال الذي جهازك إيقاف عند اللاسلكي	أضواء وميض الرئيسية الأذن الفرعية الأذن بديلة، وزرغاء بيضاء مغلق ضوء	قطع / الاتصال قطع الاتصال
التلقائية الاتصال إعادة	أو قصيرة مسافة في تكون عندما اللاسلكي الاتصال فتح يتم عندما لم حيث المحمول الهاتف على الجهاز بواسطة الاتصال حذف يتم (الذكي)	مغلقة أضواء	متصلة لاسلكية

المبسّط الأخطاء استكشاف

حالة	سبب	عطل
البراسيات شجن	منخفضة البراسيات بطلاقة	تشغيله يتم لا
البراسيات شجن	منخفضة البراسيات بطلاقة	الأحمر باللون البراسيات بوضوح
البراسيات وضع موضع ضبط	صحيح بشكل البراسيات وضع يتم لم	إشارة بلا الشجن
البراسيات شجن	تلقائيا منخفضة بطلاقة	التلقائي التشغيل ، إيقاف
السلة تغيير أو السؤوت ضبط	حداية wpm السلة أو حدا عال السؤوت	البراسيات في صدي هناك
الهاتف من اقتراب أو المكان تغيير	الكبير البعد أو الشديد الخارجي التدخل العائقي من	البراسيات في غرفة هناك
السؤوت أو البراسيات ارتداء ضبط	أو صحيح غير بشكل البراسيات ارتداء حدا منخفضة السؤوت	خافت طرف الآخر صوت
اقتراب أو التخفيف من خالية بيئة اختبار	الكبير البعد أو الشديد الخارجي التدخل العائقي من	متقطعة الإشارة