




OHR626

OWS Wireless headset

FCC ID:2A2P5-OHR626

User Manuals

Product structure diagram



- 1. Headphone Indicator Light
- 2. Function Touch Control
- 3. Charging Port
- 4. Charging Case
- 5. Battery Display Screen

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion. Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Switch on: Open the charging case and remove the earbuds from the charging case.

Switch off: Place the earbuds in the charging case. The earbuds will power off. Once fully charged, the light will turn off.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Incoming call: Click any headset function button to answer a call.

During a call: Press any function button on the headset to end the call.

Play/Pause

In music mode: Press any function button on the headset.

Volume control

In music mode: Volume Up: Triple-tap the right earbud's function button. Volume

Down: Triple-tap the left earbud's function button.

Up/Down Curve Control

In music mode: Double-click the function button on the left/right earpiece.

Special mode

To summon the voice assistant: Press and hold any function button on the earbuds.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Öffnen Sie das Ladecase und nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase heraus.

Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer in das Ladecase; die Ohrhörer schalten sich aus. Sobald sie vollständig aufgeladen sind, erlischt die Anzeigeleuchte.

Verbindungsvorgänge

Drahtlose Verbindung: Rufen Sie die Seite mit den WLAN-Einstellungen im Menü „Einstellungen“ auf, um Suchvorgänge und andere Vorgänge durchzuführen.

Anrufe annehmen/beenden

Bei einem eingehenden Anruf: Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste am Ohrhörer, um den Anruf anzunehmen.

Während eines Anrufs: Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste am Headset, um den Anruf zu beenden.

Wiedergabe/Pause

Im Musikmodus: Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste am Ohrhörer.

Lautstärkeregelung

Im Musikmodus: Lautstärke erhöhen: Tippen Sie dreimal auf die Funktionstaste am rechten Ohrhörer. Lautstärke verringern: Tippen Sie dreimal auf die Funktionstaste am linken Ohrhörer.

Vorheriger/nächster Titel

Im Musikmodus: Tippen Sie zweimal auf die Funktionstaste am linken/rechten Ohrhörer.

Sondermodi

Sprachassistent aktivieren: Halten Sie eine beliebige Funktionstaste an den Ohrhörern gedrückt.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd/sluk

Tænd: Åbn opladningsetuiet, og tag headsettet ud af opladningsetuiet.

Sluk: Læg øretelefonerne i opladningsetuiet. Øretelefonerne slukkes. Når de er fuldt opladet, slukkes lyset.

Tilslutning Drift

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger under Indstillinger for at søge og betjene.

Besvare/lægge på

Indgående opkald: Klik på en af headsettets funktionstaster for at besvare et opkald.

Under et opkald: Klik på en af headsettets funktionstaster for at lægge på.

Afspil/Pause

I musik-tilstand: Klik på en af headsettets funktionstaster.

Volumenkontrol

I musiktilstand: Lydstyrke op: tre klik på højre hovedtelefonfunktionstast, lydstyrke ned: tre klik på venstre hovedtelefonfunktionstast.

Op/ned-kurvekontrol

I musiktilstand: Dobbelttryk på headsettets venstre/højre funktionstaster.

Specialtilstand

For at aktivere stemmeassistenten: Tryk længe på en af headsettets funktionstaster.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumer/éteindre

Allumer : Ouvrez le boîtier de recharge et retirez les écouteurs du boîtier.

Éteindre : placez les écouteurs dans le boîtier de recharge. Les écouteurs s'éteindront. Une fois complètement chargés, le voyant s'éteindra.

Opération de connexion

Connexion sans fil : ouvrez la page Paramètres sans fil dans Paramètres pour rechercher et utiliser.

Répondre/raccrocher

Appel entrant : Appuyez sur n'importe quel bouton de fonction de l'écouteur pour répondre à l'appel.

Pendant un appel : Appuyez sur n'importe quel bouton de fonction du casque pour mettre fin à l'appel.

Lecture/Pause

En mode musique : Appuyez sur n'importe quel bouton de fonction de l'écouteur.

Contrôle du volume

En mode musique : Augmenter le volume : appuyez trois fois sur le bouton de fonction situé sur l'écouteur droit. Réduire le volume : appuyez trois fois sur le bouton de fonction situé sur l'écouteur gauche.

Contrôle de la courbe ascendante/descendante

En mode musique : Appuyez deux fois sur le bouton de fonction situé sur l'écouteur gauche/droit.

Mode spécial

Pour activer l'assistant vocal : Appuyez longuement sur n'importe quel bouton de fonction des écouteurs.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accendere/spegnere

Accensione: Apri la custodia di ricarica e rimuovi gli auricolari dalla custodia.
Spegnimento: riporre gli auricolari nella custodia di ricarica. Gli auricolari si spegneranno. Una volta completata la ricarica, la spia si spegnerà.

Funzionamento della connessione

Connessione wireless: aprire la pagina Impostazioni wireless delle Impostazioni per effettuare la ricerca e il funzionamento.

Rispondere/riagganciare

Chiamata in arrivo: Premere un tasto funzione qualsiasi sull'auricolare per rispondere alla chiamata.

Durante una chiamata: Premere un tasto qualsiasi dell'auricolare per terminare la chiamata.

Riproduci/Pausa

In modalità musica: Premere un tasto qualsiasi sull'auricolare.

Controllo del volume

In modalità musica: Aumentare il volume: toccare tre volte il pulsante funzione sull'auricolare destro. Diminuire il volume: toccare tre volte il pulsante funzione sull'auricolare sinistro.

Controllo curva su/giù

In modalità musica: Tocca due volte il pulsante funzione sull'auricolare sinistro/destro.

Modalità speciale

Per richiamare l'assistente vocale: Tieni premuto un pulsante qualsiasi sugli auricolari.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encender/apagar

Encendido: Abre el estuche de carga y saca los auriculares del estuche.

Apágalos: Coloca los auriculares en el estuche de carga. Los auriculares se apagarán. Una vez cargados por completo, la luz se apagará.

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abra la página Configuración inalámbrica de Ajustes para buscar y operar.

Contestar/colgar

Llamada entrante: Pulse cualquier botón de función del auricular para responder a la llamada.

Durante una llamada: Pulse cualquier botón de función del auricular para finalizar la llamada.

Reproducir/Pausa

En modo música: Pulse cualquier botón de función del auricular.

Control de volumen

En modo música: Subir volumen: pulsa tres veces el botón de función del auricular derecho. Bajar volumen: pulsa tres veces el botón de función del auricular izquierdo.

Control de curva ascendente/descendente

En modo música: Pulsa dos veces el botón de función del auricular izquierdo/derecho.

Modo especial

Para llamar al asistente de voz: Mantén pulsado cualquier botón de función de los auriculares.

序文

このたびは Acer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

スイッチのオン/オフ

スイッチオン：充電ケースを開け、イヤホンを充電ケースから取り出します。
 チオフ：イヤホンを充電ケースに入れます。イヤホンの電源が切れます。充電が完了すると、ライトが消灯します。

接続操作

ワイヤレス接続：設定のワイヤレス設定ページを開き、検索と操作を行います。

電話に出る / 切る

着信：任意のイヤホン機能ボタンをクリックして電話に出る。
 通話中：任意のイヤホン機能ボタンをクリックして通話を終了します。

再生/一時停止

音楽モードでは：任意のイヤホン機能ボタンをクリックしてください。

音量調節

音楽モード 音量を上げる：音量アップ：右イヤホンの機能ボタンを3回タップ
 音量ダウン：左イヤホンの機能ボタンを3回タップ

アップ / ダウン・カーブ・コントロール

音楽モードでは：左/右イヤホンの機能ボタンをダブルクリックします。

特殊モード

音声アシスタントを呼び出す：任意のイヤホンの機能ボタンを長押しします。

서문

에이서 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 결과를 얻으시려면 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

전원 켜기/끄기

전원 켜기: 충전 케이스를 열고 이어폰을 충전 케이스에서 꺼냅니다.

전원 끄기: 이어버드를 충전 케이스에 넣으세요. 이어버드의 전원이 꺼집니다. 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.

연결 작업

무선 연결: 설정의 무선 설정 페이지를 열어 검색 및 조작하십시오.

전화 받기/끊기

수신 전화: 어떤 이어폰 기능 버튼을 눌러 전화를 받습니다.

통화 중: 어느 이어폰 기능 버튼을 눌러 전화를 끊습니다.

재생/일시정지

음악 모드에서: 어떤 이어폰 기능 버튼이든 클릭하세요.

볼륨 조절

음악 모드에서: 볼륨 높이기: 오른쪽 이어폰 기능 버튼을 세 번 탭하세요. 볼륨 낮추기: 왼쪽 이어폰 기능 버튼을 세 번 탭하세요.

상승/하강 곡선 제어

음악 모드에서: 좌/우 이어폰 기능 버튼을 두 번 누릅니다.

특수 모드

음성 비서를 호출하려면: 어느 쪽 이어폰의 기능 버튼을 길게 누르세요.

مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول Acer منتجات أحد شراء على لك شكراً

إيقاف/تشغيل

الشحن علية من الأذن سماعات وأخرج الشحن علية افتحاقفتح :التشغيل
الشحن، اكتمال بمجرد .العمل عن الأذن سماعات منتوقف .الشحن علية في الأذن سماعات وضع :التشغيل إيقاف
العمل عن الضوء سيتوقف .

الاتصال عملية

والتشغيل للبحث الإعدادات في اللاملكي إعدادات صفحة افتح :للالسلكي الاتصال

المكالمات إنهاء/المكالمات على الرد

المكالمة على للرد الأذن سماعة في وظيفي زر أي على اضغط :مكالمة ورود عند
المكالمة لإنهاء الرأس سماعة في وظيفي زر أي على اضغط :المكالمة أثناء

موقت إيقاف/تشغيل

الأذن سماعة في وظيفي زر أي على اضغط :الموسيقى وضع في

الصوت مستوى في التحكم

اليمنى السماعة على الموجود الوظيفة زر على مرات ثلاث اضغط :الصوت مستوى رفع :الموسيقى وضع في
اليسرى السماعة على الموجود الوظيفة زر على مرات ثلاث اضغط :الصوت مستوى خفض

لأسفل/لأعلى المنحنى في التحكم

اليمنى/اليسرى الأذن سماعة على الموجود الوظيفة زر على مرتين انقر :الموسيقى وضع في

الخاص الوضع

الأذن سماعات في وظيفي زر أي على الاستمرار مع اضغط:الصوتي المساعد للاستدعاء

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Slå på/av

Slå på: Otevřete nabíjecí pouzdro a vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
Stäng av: Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet. Öronsnäckorna stängs av.
När de är fulladdade slocknar lampan.

Anslutningsfunktion

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och använda.

Svara/lägg på

Inkommande samtal: Tryck på valfri funktionsknapp på hörluren för att svara på samtalet.

Under ett samtal: Tryck på valfri funktionsknapp på headsetet för att avsluta samtalet.

Spela/Pausa

I musikläge: Tryck på valfri funktionsknapp på hörluren.

Volymkontroll

I musikläge: Hög volymen: Tryck tre gånger på funktionsknappen på höger hörlur.

Sänk volymen: Tryck tre gånger på funktionsknappen på vänster hörlur.

Upp/ned-kurvkontroll

I musikläge: Dubbelklicka på funktionsknappen på vänster/höger hörlur.

Specialläge

För att aktivera röstassistenten: Håll in valfri funktionsknapp på hörlurarna.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtete tuto příručku.

Zapnout/vypnout

Zapnutí: Otevřete víko nabíjecího pouzdra, vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra nebo podržte levé/pravé sluchátko stisknuté po dobu 3 sekund, aby se sluchátka automaticky zapnula.

Vypnutí: Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Sluchátka se vypnou. Po úplném nabití se kontrolka vypne.

Provoz připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku Nastavení bezdrátového připojení v nastaveních, kde můžete vyhledávat a provádět operace.

Přijímání/ukončování

Příchozí hovor: Stiskněte libovolné funkční tlačítko na sluchátku, abyste přijali hovor.

Během hovoru: Stiskněte libovolné funkční tlačítko na náhlavní soupravě, abyste hovor ukončili.

Přehrát/Pozastavit

V režimu přehrávání hudby: Stiskněte libovolné funkční tlačítko na sluchátku.

Ovládání hlasitosti

V režimu hudby: Zvýšení hlasitosti: Třikrát klepněte na funkční tlačítko na pravém sluchátku. Snížení hlasitosti: Třikrát klepněte na funkční tlačítko na levém sluchátku.

Ovládání křivky nahoru/dolů

V režimu přehrávání hudby: Dvakrát klepněte na funkční tlačítko na levém/pravém sluchátku.

Speciální režim

Vyvolání hlasového asistenta: Stiskněte a podržte libovolné funkční tlačítko na sluchátkách.

Safety Guidelines

1. Fully charge the product before first use.
2. This product is not a toy. Children under 12 must use it under adult supervision.
3. Equipped with a long-lasting battery, charge at least once a month if left unused for extended periods.
4. Use only a 5V/1A charger from an authorized manufacturer with safety certification. Avoid fast chargers supporting high voltages to prevent damage.
5. Do not use the included charging cable to charge other devices.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Scan the code to view the multi-language instruction manual

