



OHR627

TWS Wireless headset

FCC ID:2A2P5-OHR627

User Manual

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model

OHR627

FCC ID

2A2P5-OHR627

Item Name

TWS Wireless headset

Product List

Earphones Headphones x2
Charging case x1
Type-C charging cable x1
Instruction manual x1

Product Description

This TWS earphone is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications

Material:ABS
Product Weight:40.7g
Charging port:Type-C
Earphones Size:25.5*20.5*23mm
Charging case size:50*61*29.5mm

Product structure diagram



- 1.Function Key(Touch)
- 2.Charging port
- 3.Charging case
- 4.Headphone Indicator Light
- 5.Charging case indicator Light

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Wireless headphone parameters:

1. Wireless version: V6.0
2. Connection method: Wireless audio receiver.
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed surroundings).
4. Talk time: About 3.5 hours.
5. Music playback time: About 4 hours (at medium volume).
6. Frequency response range: 20Hz - 20KHz.
7. Product material: Plastic.
8. Wearing style: In-ear.

Operation Instructions:

1. Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the Wireless settings page of your mobile phone.
2. After placing the earbuds in the charging case, they will automatically power off. The indicator light on the charging case will illuminate. When the earbuds are fully charged, the indicator light will turn off.

Multifunction key:

1. Power on: Long press any left or right touch position to power on for 2 seconds.
2. Power off: Long press any left or right touch position for 5 seconds to switch off the power.
3. Playback: Click either earbud.
4. Pause: Click either earbud.
5. Answering/Hanging up calls: Click either earbud.
6. Rejecting incoming calls: Press and hold either earbud for 2 seconds.
7. Previous/Next Track: left earphone/right earphone touch 2 times.
8. Voice Assistant: Press and hold any one of the headphones for 2 seconds

Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.

Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe surroundings, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in an surroundings with a temperature of -0°C~45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable headphones, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the headphones.
19. To ensure the normal operation of the headphones, please make sure the headphones have sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

Warning

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry surroundings and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.



FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

CE Declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.





OHR627
Ohrclip-Kopfhörer

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf von Acer Produkten. Für eine optimale Bedienung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden.

Modell

OHR627

FCC ID

2A2P5-OHR627

Projektbezeichnung

Ohrclip-Kopfhörer

Liste der Produkte

Kopfhörer, Kopfhörer x2

Ladebox x1

Type-C Ladekabel x1

Bedienungsanleitung x1

Beschreibung des Produkts

Dieses TWS-Kopfhörer ist ein Audioprodukt mit kabelloser Verbindung, das mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Durch die Beseitigung der Einschränkungen der kabelgebundenen Verbindung bietet es den Benutzern erhöhten Komfort und uneingeschränkte Mobilität, die eine Vielzahl von Anwendungsszenarien abdecken.

Produktspezifikationen

Material: ABS

Produktgewicht: 40.7g

Ladeanschluss: Type-C

Kopfhörergröße: 25.5*20.5*23mm

Größe des Ladekastens: 50*61*29.5mm

Produktstrukturdiagramm



- 1. Funktionstaste (Touch)
- 2. Ladeanschluss
- 3. Ladestation
- 4. Kopfhörer-Anzeigeleuchte
- 5. Ladeanzeige des Ladecases

Tipps:

Legen Sie die Kopfhörer vorsichtig in den äußeren Gehörgang und stellen Sie den Tragewinkel an, nachdem Sie die Kopfhörer eingesetzt haben, auf einen angenehmen Winkel einstellen.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

1. Drahtlose Version: V6.0
2. Verbindungsmethode: drahtloser Wireless-Audioempfänger.
3. Kommunikationsentfernung: ca. 10 m (in offener und barrierefreier Umgebung).
4. Gesprächszeit: ca. 3.5 Stunden.
5. Musikspielzeit: ca. 4 Stunden (mittlere Lautstärke).
6. Frequenzgang Bereich: 20Hz-20KHz.
7. Produktmaterial: Kunststoff.
8. Tragemöglichkeit: In-Ear.

Bedienungsanleitung:

1. Wireless-Verbindung: Auf der Android/iOS-Plattform suchen und bedienen Sie die Wireless-Einstellungsseite des Mobiltelefons.
2. Wenn Sie die Ohrhörer in das Ladecase legen, schalten sie sich automatisch aus. Die Anzeigeleuchte am Ladecase leuchtet auf. Wenn die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, erlischt die Anzeigeleuchte.

Multifunktions-Taste:

1. Einschalten: Drücken Sie lange auf jede linke oder rechte Berührungsposition, um 2 Sekunden einzuschalten.
2. Herunterfahren: Drücken Sie lange auf jede linke oder rechte Berührungsposition für 5 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
3. Wiedergabe: Klicken Sie auf einen der beiden Ohrhörer.
4. Pause: Klicken Sie auf einen der beiden Ohrhörer.
5. Anrufe beantworten/auflegen: Klicken Sie auf einen der beiden Ohrhörer.
6. Anruf ablehnen: Halten Sie einen der beiden Ohrhörer zwei Sekunden lang gedrückt.
7. Vorherige/Nächster Track: Tippen Sie zweimal auf den linken/rechten Ohrhörer.
8. Sprachsteuerung: Halten Sie einen der beiden Ohrhörer zwei Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät verbunden und verwendet werden, das mit Wireless ausgestattet ist.

Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarmer und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von -0°C ~ 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter +5°C liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.
18. Bezüglich der aufladbaren Kopfhörer verwenden Sie bitte das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das festgelegte Ladekabel zum Aufladen der Kopfhörer.
19. Um eine normale Funktion der Kopfhörer sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer über ausreichende Energie verfügen.
20. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 5V 1A.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Feuerquelle wie einem Kochfeld.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und reduzieren Sie die Ladung des Kopfhörers einmal, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Bei längerer Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- Demontieren oder entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
- Kurzschließen Sie die äußeren Kontakte nicht, quetschen, durchstoßen oder manipulieren Sie die Batterie nicht anderweitig.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien die örtlichen Vorschriften.
- Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen einem Minimum [5] Watt und einem Maximum [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird.



FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte. Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

Konformitätserklärung nach CE

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc. die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und der sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Funkgeräte 2014/53/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten durch Privathaushalte in der Europäischen Union

Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch Abgabe an eine vorgesehene Sammlungsstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen zu den Orten, an denen Sie Ihr Altgerät zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie bitte bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Parametre for Wireless-ørefoners:

1. Trådløs version: V6.0
2. forbindelsestype: Trådløs Wireless-audioempfang.
3. Kommunikationsdistancen: Omtrent 10 meter (i et åbent og uhindret miljø).
4. Talevarighed: Omtrent 3.5 timer.
5. Musikafspilningstid: Omtrent 4 timer (ved middels lydstyrke).
6. Frekvensresponsområde: 20 Hz - 20 KHz.
7. Produktmateriale: Plast.
8. Bæringsstil: In-ear.

Brugsanvisninger:

1. Wireless-forbindelse: Søg og udfør operationer på Android/iOS-plattformene i Wireless-indstillingssiden på din mobiltelefon.
2. Når du har placeret headsettet i opladningsetuiet, slukkes det automatisk. Indikatorlyset på opladningsetuiet lyser. Når headsettet er fuldt opladet, slukkes indikatorlyset.

Flerværktøjsknapper:

1. Slå på: Hold trykket i 2 sekunder på hvilken som helst venstre eller højre berøringsposition for at slå dem på.
2. Slå fra: Hold trykket i 5 sekunder på hvilken som helst venstre eller højre berøringsposition for at slå dem fra.
3. Afspilning: Klik på et hvilket som helst headset.
4. Pause: Klik på et hvilket som helst headset.
5. Besvarelse/afbrydelse af et opkald: Klik på et hvilket som helst headset.
6. Afvise modtaget opkald: Tryk længe på et hvilket som helst headset i 2 sekunder.
7. Forrige/Næste spor: Dobbeltklik på venstre headset/højre headset.
8. Stemassistent: Tryk længe på et hvilket som helst headset i 2 sekunder.

Bemærk: Dette produkt kan forbindes og bruges med ethvert enhed, der er udstyret med Wireless-funktioner.

Paramètres des écouteurs Wireless :

1. Version sans fil : V6.0
2. Mode de connexion : Récepteur audio Wireless sans fil.
3. Distance de communication : Environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et sans obstacle).
4. Durée de conversation : Environ 3.5 heures.
5. Durée de lecture de musique : Environ 4 heures (à volume moyen).
6. Plage de réponse en fréquence : 20 Hz - 20 KHz.
7. Matériau du produit : Plastique.
8. Style d'usage : Intra-auriculaire.

Instructions d'utilisation :

1. Connexion Wireless : Sur les plateformes Android/iOS, recherchez et effectuez les opérations dans la page des paramètres Wireless de votre téléphone portable.
2. Lorsque vous placez les écouteurs dans le boîtier de recharge, ils s'éteignent automatiquement. Le voyant lumineux du boîtier de recharge s'allume. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant lumineux s'éteint.

Touches multifonctions :

1. Allumer : Appuyer longuement pendant 2 secondes sur n'importe quelle position tactile gauche ou droite pour allumer.
2. Éteindre : Appuyer longuement pendant 5 secondes sur n'importe quelle position tactile gauche ou droite pour éteindre.
3. Lecture : Cliquez sur l'un des écouteurs.
4. Mettre en pause : Cliquez sur l'un des écouteurs.
5. Répondre/finir un appel : Cliquez sur l'un des écouteurs.
6. Refuser un appel entrant : Appuyez sur l'un des écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.
7. Piste précédente/suivante : Appuyez deux fois sur l'écouteur gauche/l'écouteur droit.
8. Assistant vocal : Appuyez sur l'un des écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

Remarque : Ce produit peut être connecté et utilisé avec n'importe quel appareil équipé de fonctionnalités Wireless.

Parametri degli auricolari Wireless:

1. Versione senza fili: V6.0
2. Modalità di connessione: Ricevitore audio wireless.
3. Distanza di comunicazione: Circa 10 metri (in un ambiente aperto e senza ostacoli).
4. Durata della chiamata: Circa 3.5 ore.
5. Durata della riproduzione musicale: Circa 4 ore (a volume medio).
6. Gamma di risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz.
7. Materiale del prodotto: Plastica.
8. Modalità di indossaggio: In-ear.

Istruzioni d'uso:

1. Connessione Wireless: Nella piattaforma Android/iOS, cerca e esegui le operazioni nella pagina delle impostazioni Wireless del tuo telefono cellulare.
2. Quando si ripongono gli auricolari nella custodia di ricarica, questi si spengono automaticamente. La spia luminosa sulla custodia di ricarica si accende. Quando gli auricolari sono completamente carichi, la spia luminosa si spegne.

Tasti multifunzione:

1. Accendere: Tenere premuto per 2 secondi qualsiasi posizione tattile sinistra o destra per accendere.
2. Spegner: Tenere premuto per 5 secondi qualsiasi posizione tattile sinistra o destra per spegnere.
3. Riproduzione: Clicca su uno dei due auricolari.
4. Pausa: Clicca su uno dei due auricolari.
5. Ricevere/Chiusura di una chiamata: Clicca su uno dei due auricolari.
6. Rifiutare una chiamata in entrata: Tieni premuto uno degli auricolari per due secondi.
7. brano precedente/Brano successivo: Tocca due volte l'auricolare sinistro/destro.
8. Assistente vocale: Tieni premuto uno degli auricolari per due secondi.

Nota: Questo prodotto può essere connesso e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità Wireless.

Parámetros de los auriculares Wireless:

1. Versión inalámbrica: V6.0
2. Método de conexión: Receptor de audio Wireless inalámbrico.
3. Distancia de comunicación: Aproximadamente 10 metros (en un entorno abierto y sin obstáculos).
4. Tiempo de conversación: Aproximadamente 3.5 horas.
5. Tiempo de reproducción de música: Aproximadamente 4 horas (a volumen medio).
6. Rango de respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz.
7. Material del producto: Plástico.
8. Modo de uso: Intraauricular.

Instrucciones de uso:

1. Conexión Wireless: En las plataformas Android/iOS, busca y realiza las operaciones en la página de configuración de Wireless de tu teléfono móvil.
2. Al colocar los auriculares en el estuche de carga, se apagarán automáticamente. La luz indicadora del estuche de carga se iluminará. Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora se apagará.

Botones multifunción:

1. Encender: Mantener presionado durante 2 segundos cualquier posición táctil izquierda o derecha para encender.
2. Apagar: Mantener presionado durante 5 segundos cualquier posición táctil izquierda o derecha para apagar.
3. Reproducción: Haga clic en cualquiera de los auriculares.
4. Pausa:Haga clic en cualquiera de los auriculares.
5. Contestar/Colgar una llamada:Haga clic en cualquiera de los auriculares.
6. Rechazar una llamada entrante: Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante dos segundos.
7. Tema anterior/Siguiente tema: Pulsa dos veces el auricular izquierdo/derecho.
8. Asistente de voz: Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante dos segundos.

Nota: Este producto se puede conectar y utilizar con cualquier dispositivo equipado con funcionalidad Wireless.

Bluetooth イヤホンのパラメータ:

1. ワイヤレス版: V6.0
2. 接続方法: 無線Bluetooth オーディオ受信機
3. 通信距離: 約10メートル (開放的で障害物のない環境下)
4. 通話時間: 約3.5時間
5. 音楽再生時間: 約4時間 (中音量で)
6. 周波数応答範囲: 20Hz ~ 20KHz
7. 製品素材: プラスチック
8. 装着スタイル: インイヤー型

操作方法:

1. Bluetooth 接続: Android/iOSプラットフォームで、携帯電話のBluetooth 設定ページで検索して操作を行ってください。
2. イヤホンを充電ケースに入れると、イヤホンは自動的に電源が切れます。充電ケースの表示ランプが点灯します。イヤホンが完全に充電されると、インジケータランプが消灯します。

マルチ機能キー:

1. 電源オン: 左または右のいずれかのタッチ位置を2秒間長押しして電源を入れる。
2. 電源オフ: 左または右のいずれかのタッチ位置を5秒間長押しして電源を切る。
3. 再生: 任意のイヤホンをクリックしてください。
4. 一時停止: 任意のイヤホンをクリックしてください。
5. 着信応答/通話切断: 任意のイヤホンをクリックしてください。
6. 着信拒否: 任意のイヤホンを2秒間長押ししてください。
7. 前の曲/次の曲: 左イヤホン / 右イヤホンをダブルタップ。
8. 音声アシスタント: 任意のイヤホンを2秒間長押ししてください。

注意: この製品は、Bluetooth 機能を備えた任意の機器と接続して使用することができます。

블루투스 이어폰 파라미터:

1. 무선 버전: V6.0
2. 연결 방식: 무선 블루투스 오디오 수신기
3. 통신 거리: 대략 10미터(열린 및 장애물이 없는 환경에서)
4. 통화 시간: 약 3.5시간
5. 음악 재생 시간: 약 4시간(중간 음량에서)
6. 주파수 응답 범위: 20Hz - 20KHz
7. 제품 소재: 플라스틱
8. 착용 스타일: 인이어

사용 설명서:

1. 블루투스 연결: 안드로이드/iOS 플랫폼에서 휴대폰의 블루투스 설정 페이지에서 검색하고 조작을 수행합니다.
2. 이어폰을 충전 케이스에 넣으면 이어폰이 자동으로 꺼집니다. 충전 케이스의 표시등이 켜집니다. 이어폰이 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.

멀티기능 키:

1. 전원 켜기: 왼쪽 또는 오른쪽의 어떤 터치 위치든 2초 동안 길게 누르면 전원이 켜집니다.
2. 전원 끄기: 왼쪽 또는 오른쪽의 어떤 터치 위치든 5초 동안 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
3. 재생: 어느 헤드폰이든 클릭하세요.
4. 일시 중지: 어느 헤드폰이든 클릭하세요.
5. 전화 수신/끊기: 어느 헤드폰이든 클릭하세요.
6. 수신 거절: 어느 한쪽 이어폰을 2초간 길게 누르세요.
7. 이전/다음 트랙: 왼쪽 이어폰/오른쪽 이어폰을 두 번 탭하세요.
8. 음성 어시스턴트: 어느 한쪽 이어폰을 2초간 길게 누르세요.

참고: 이 제품은 블루투스 기능이 있는 모든 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.

Wireless سماعات معلومات:

1. V6.0: لاسلكية نسخة
2. Wireless عبر لاسلكي صوتي استقبال جهاز: الاتصال طريقة
3. عوائق وبدون مفتوحة بيئة في) أمتار 10 حوالي: الاتصال مسافة
4. ساعات 3.5 حوالي: المحادثة وقت
5. (متوسط صوت مستوى عند) ساعات 4 حوالي: الموسيقى تشغيل وقت
6. هرتز كيلو 20 - هرتز 20: التردد استجابة نطاق
7. الهلاستيك: المنتج مادة
8. الأذن داخل: ارتداء نمط

:التشغيل تعليمات

1. Wireless إعدادات صفحة في العمليات بتنفيذ قم و ابحث، Android/iOS الملصقات في: Wireless اتصال
بذلك الخاص المحمول للهاتف.
2. عتبة على الموجود المؤشر مصباح سويضيء. تلقائيًا تشغيلها إيقاف سيتم الشحن، عتبة في الأذن سماعات وضع عند
المؤشر مصباح تشغيل إيقاف سيتم بالكامل، الأذن سماعات شحن يتم عندما الشحن.

:الوظائف متعددة أزرار

1. للتشغيل لمدة 2 секунды RIGHT أو LEFT لمس موقع لأي احتّج واضغط: تشغيل.
2. للقف لمدة 5 секунды RIGHT أو LEFT لمس موقع لأي احتّج واضغط: التشغيل إيقاف.
3. السماعين من أي على انقر: الموسيقى تشغيل.
4. السماعين من أي على انقر: مؤقت إيقاف.
5. السماعين من أي على انقر: المكالمات إنهاء/استلام.
6. ثنائيين لمدة الأذن سماعات من أي على الاستمرار مع اضغط: الواردة مكالمات رفض.
7. اليملى الأذن سماعة/اليسرى الأذن سماعة على مرتين انقر: التالي المسار/السابق المسار.
8. ثنائيين لمدة الأذن سماعات من أي على الاستمرار مع اضغط: الصوتي المساعد.

Wireless. بقدرات оснащен جهاز أي مع واستخدامه المنتج هذا توصيل يمكن: ملاحظة.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

1. Trådlös version: V6.0
2. Anslutningsmetod: Trådlös ljudmottagare.
3. Kommunikationsavstånd: Cirka 10 meter (i en öppen och fri omgivning).
4. Samtalstid: Cirka 3,5 timmar.
5. Musikuppspelningstid: Cirka 4 timmar (vid medelhög volym).
6. Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz.
7. Produktmaterial: Plast.
8. Bärstil: In-ear.

Bruksanvisning:

1. Trådlös anslutning: På Android-/iOS-plattformar söker du och utför åtgärder på sidan Trådlösa inställningar på din mobiltelefon.
2. När du har placerat öronsnäckorna i laddningsfodralet stängs de automatiskt av. Indikatorlampan på laddningsfodralet tänds. När öronsnäckorna är fulladdade slocknar indikatorlampan.

Multifunktionsknapp:

1. Slå på: Tryck länge på någon av de vänstra eller högra touchpositionerna i 2 sekunder för att slå på enheten.
2. Stäng av: Tryck länge på någon av de vänstra eller högra touchpositionerna i 5 sekunder för att stänga av enheten.
3. Uppspelning: Klicka på någon av öronsnäckorna.
4. Paus: Klicka på någon av hörlurarna.
5. Svara/avsluta samtal: Klicka på någon av hörlurarna.
6. Avvisa inkommande samtal: Håll någon av hörlurarna intryckt i 2 sekunder.
7. Föregående/nästa spår: Tryck två gånger på vänster/höger hörlur.
8. Röstassistent: Håll någon av hörlurarna intryckt i 2 sekunder.

Obs! Denna produkt kan anslutas och användas med alla enheter som är utrustade med trådlös funktionalitet.

Parametry bezdrátových sluchátek:

1. Bezdrátová verze: V6.0
2. Způsob připojení: Bezdrátový audio přijímač.
3. Komunikační vzdálenost: Přibližně 10 metrů (v otevřeném a ničím nerušeném prostředí).
4. Doba hovoru: přibližně 3,5 hodiny.
5. Doba přehrávání hudby: přibližně 4 hodiny (při střední hlasitosti).
6. Rozsah frekvenční odezvy: 20 Hz – 20 kHz.
7. Materiál produktu: plast.
8. Způsob nošení: do uší.

Návod k obsluze:

1. Bezdrátové připojení: Na platformách Android/iOS vyhledejte a proveďte operace na stránce nastavení bezdrátového připojení ve vašem mobilním telefonu.
2. Po vložení sluchátek do nabíjecího pouzdra se automaticky vypnou. Kontrolka na nabíjecím pouzdře se rozsvítí. Když jsou sluchátka plně nabitá, kontrolka zhasne.

Multifunkční klávesa:

1. Zapnutí: Dlouhým stisknutím libovolného levého nebo pravého dotykového tlačítka zapnete zařízení na 2 sekundy.
2. Vypnutí: Dlouhým stisknutím libovolného levého nebo pravého dotykového tlačítka na 5 sekund vypnete zařízení.
3. Přehrávání: Klikněte na libovolnou sluchátku.
4. Pozastavení: Klikněte na kteroukoli sluchátkovou jednotku.
5. Přijetí/ukončení hovoru: Klikněte na kteroukoli sluchátkovou jednotku.
6. Odmitnutí příchozího hovoru: Stiskněte a podržte kteroukoli sluchátkovou jednotku po dobu 2 sekund.
7. Předchozí/následující skladba: Dvakrát klepněte na levou/pravou sluchátkovou jednotku.
8. Hlasový asistent: Stiskněte a podržte kteroukoli sluchátkovou jednotku po dobu 2 sekund.

Poznámka: Tento produkt lze připojit a používat s jakýmkoli zařízením vybaveným funkcí bezdrátového připojení.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

1.For Temu and other purchases
shopify@newease.cc

2.For Amazon purchases
NE_hub.service@acergadget.com