



OHR656

In-Ear Earbuds (TWS)

FCC ID:2A2P5-OHR656

User Manual

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model

OHR656

Item Name

In-Ear Earbuds (TWS)

Package Contents

Headphone x 2

Charging Chamber x 1

USB Charging Cable x 1

User Manual x 1

Product Description

This True Wireless earbuds is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications

Material:ABS

Product Weight:24.7g

Charging port:Type-C

Earphones Size:20*16*30mm

Charging case size:52*24*48mm

Product structure diagram



- 1. Function Key(Touch)
- 2. Charging Indicator
- 3. Charging case
- 4. Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Wireless headphone parameters:

1. Wireless version: V6.0
2. Connection method: Wireless audio receiver.
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed surroundings).
4. Talk time: About 4 hours.
5. Music playback time: About 5 hours (at medium volume).
6. Frequency response range: 20Hz - 10KHz.
7. Product material:ABS
8. Wearing style: Semi-in-ear.

Operation Instructions:

1. Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the Wireless settings page of your mobile phone.
2. Insert the earbuds into the charging case, and they will automatically power off. The indicator light on the case will illuminate. When the earbuds are fully charged, the indicator light will stay on.

Multifunction key:

1. Power On: Take the earbuds out of the charging case, or long-press the touch key for 3 seconds when powered off. The earbuds will power on automatically.
2. Power Off: Place the earbuds back into the charging case, or long-press the touch key for 5 seconds when powered on. The earbuds will power off automatically.
3. Playback: Double-tap either earbud when connected.
4. Pause: Double-tap either earbud when connected.
5. Answering/Hanging up calls: Double-tap either earbud.
6. Previous Track: Triple-tap the left earbud.Next Track: Triple-tap the right earbud.
7. Voice Assistant: Press and hold either earbud for 2 seconds.

Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.

Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe surroundings, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in an surroundings with a temperature of -0°C~45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable headphones, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the headphones.
19. To ensure the normal operation of the headphones, please make sure the headphones have sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

Warning

- Do not disassemble the device casing by yourself to avoid the risk of electric shock.
- Keep away from moisture and do not place near water sources.
- Do not use this device in humid environments to avoid electric shock or device damage.
- This device shall be kept at a distance of at least 20 cm from the human body during use to comply with RF exposure safety requirements.
- Do not use the device in close contact with the human body for a long time to avoid the risk of radio frequency energy exposure.
- Do not disassemble or modify this device without authorization.
- Do not use this device in high-temperature, flammable or explosive environments.
- Keep the device well-ventilated and avoid blocking the heat dissipation holes.
- If an external antenna needs to be installed, it is recommended to be installed by a professional.
- Small parts in the device may pose a swallowing hazard; keep the device out of the reach of children.



FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

CE Declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.





OHR656
In-Ear-Kopfhörer (TWS)

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines Acer-Produkts. Für eine optimale Nutzung lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Modell

OHR656

Artikelbezeichnung

In-Ear-Kopfhörer (TWS)

Verpackungsinhalt

Kopfhörer x 2

Ladeetui x 1

USB-Ladekabel x 1

Bedienungsanleitung x 1

Produktbeschreibung

Diese True Wireless Ohrhörer sind ein Audioprodukt mit kabelloser Konnektivität, das mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets sowie anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Durch die Beseitigung der Einschränkungen durch kabelgebundene Verbindungen bietet es den Nutzern mehr Komfort und uneingeschränkte Mobilität und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.

Product Specifications

Material:ABS

Product Weight:24.7g

Charging port:Type-C

Earphones Size:20*16*30mm

Charging case size:52*24*48mm

Produktstrukturdiagramm



- 1. Funktionstaste (Touch)
- 2. Ladeanzeige
- 3. Ladecase
- 4. Ladeanschluss

Tipps:

Legen Sie die Kopfhörer vorsichtig in den äußeren Gehörgang und stellen Sie den Tragewinkel an, nachdem Sie die Kopfhörer eingesetzt haben, auf einen angenehmen Winkel einstellen.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

1. Drahtlose Version: V6.0
2. Verbindungsmethode: Drahtloser Audioreceiver.
3. Kommunikationsentfernung: Ungefähr 10 Meter (in einer offenen und nicht behinderten Umgebung).
4. Gesprächszeit: Ca. 4 Stunden.
5. Musikspielzeit: Ca. 5 Stunden (bei mittlerer Lautstärke).
6. Frequenzgang Bereich: 20Hz - 10KHz.
7. Produktmaterial: ABS
8. Tragemöglichkeit: Semi-in-ear.

Bedienungsanweisungen:

1. Drahtlosverbindung: Auf Android/iOS-Plattformen suchen und in den Drahtlos-Einstellungsseiten Ihres Mobiltelefons durchführen.
2. Aufladen: Stecken Sie die Ohrhörer in das Ladecase, sie schalten sich automatisch aus. Die Kontrollleuchte am Case erleuchtet. Wenn die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, bleibt die Kontrollleuchte leuchtend.

Multifunktionstaste:

1. Einschalten: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase, oder drücken Sie die Touch-Taste 3 Sekunden lang aus, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein.
2. Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase, oder drücken Sie die Touch-Taste 5 Sekunden lang ein, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus.
3. Wiedergabe: Doppeltippen Sie entweder den Ohrhörer, wenn eine Verbindung hergestellt ist.
4. Pausieren: Doppeltippen Sie entweder den Ohrhörer, wenn eine Verbindung hergestellt ist.
5. Anruf entgegennehmen/auflegen: Doppeltippen Sie entweder den Ohrhörer.
6. Vorheriger Titel: Dreifachtippen des linken Ohrhörers. Nächster Titel: Dreifachtippen des rechten Ohrhörers.
7. Sprachassistent: Drücken Sie entweder den Ohrhörer 2 Sekunden lang.

Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät verbunden und verwendet werden, das mit Wireless ausgestattet ist.

Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarmer und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von -0°C – 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter +5°C liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.
18. Bezüglich der aufladbaren Kopfhörer verwenden Sie bitte das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das festgelegte Ladekabel zum Aufladen der Kopfhörer.
19. Um eine normale Funktion der Kopfhörer sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer über ausreichende Energie verfügen.
20. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 5V 1A.

WARNUNG

- Gerätegehäuse nicht selbst öffnen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor Feuchtigkeit schützen und nicht in der Nähe von Wasserquellen aufstellen.
- Gerät nicht in feuchter Umgebung verwenden, um Stromschläge oder Geräteschäden zu vermeiden.
- Während des Betriebs muss das Gerät mindestens 20 cm Abstand zum menschlichen Körper einhalten, um die Sicherheitsanforderungen für die Hochfrequenzexposition zu erfüllen.
- Gerät nicht längere Zeit direkt am Körper anwenden, um Risiken durch Hochfrequenzenergieexposition zu vermeiden.
- Gerät nicht eigenmächtig zerlegen oder verändern.
- Gerät nicht in heißer, brennbarer oder explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.
- Für ausreichende Belüftung sorgen und keine Abdeckung der Lüftungsschlitze vornehmen.
- Bei Montage einer externen Antenne wird die Installation durch Fachpersonal empfohlen.
- Kleine Teile des Geräts können verschluckt werden – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte. Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

Konformitätserklärung nach CE

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc. die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und der sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Funkgeräte 2014/53/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten durch Privathaushalte in der Europäischen Union

Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch Abgabe an eine vorgesehene Sammlungsstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen zu den Orten, an denen Sie Ihr Altgerät zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie bitte bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Trådløse hovedtelefonparametre:

1. Trådløs version: V6.0.
2. Forbindelsesmetode: Trådløs lydmodtager.
3. Kommunikationsafstand: Ca. 10 meter (i åbne, uhindrede omgivelser).
4. Samtaletid: Ca. 4 timer.
5. Musikafspilningstid: Ca. 5 timer (ved middel lydstyrke).
6. Frekvensresponsområde: 20Hz - 10KHz.
7. Produktmateriale: ABS.
8. Bæringsform: Semi-in-ear.

Betjeningsvejledning:

1. Trådløs forbindelse: På Android/iOS-platforme skal du søge og udføre handlinger på din telefons trådløse indstillingsside.
2. Sæt ørepropperne i opladningsetuiet, og de slukker automatisk. Indikatorlyset på etuiet tændes. Når ørepropperne er fuldt opladede, forbliver indikatorlyset tændt.

Multifunktionstast:

1. Tænd: Tag ørepropperne ud af opladningsetuiet, eller tryk længe på berøringstasten i 3 sekunder, når de er slukkede. Ørepropperne tænder automatisk.
2. Sluk: Sæt ørepropperne tilbage i opladningsetuiet, eller tryk længe på berøringstasten i 5 sekunder, når de er tændte. Ørepropperne slukker automatisk.
3. Afspil: Dobbeltklik på en af ørepropperne, når der er forbindelse.
4. Pause: Dobbeltklik på en af ørepropperne, når der er forbindelse.
5. Besvar/afslut opkald: Dobbeltklik på en af ørepropperne.
6. Forrige nummer: Tredobbeltklik på venstre øreprop. Næste nummer: Tredobbeltklik på højre øreprop.
7. Stemmeassistent: Tryk og hold en af ørepropperne i 2 sekunder.

Bemærk: Dette produkt kan tilsluttes og bruges med enhver enhed, der er udstyret med trådløs funktionalitet.

Paramètres des écouteurs sans fil :

1. Version sans fil : V6.0.
2. Mode de connexion : Récepteur audio sans fil.
3. Distance de communication : Environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et sans obstacle).
4. Temps d' appel : Environ 4 heures.
5. Temps de lecture musicale : Environ 5 heures (à volume moyen).
6. Plage de réponse en fréquence : 20Hz - 10KHz.
7. Matériau du produit : ABS.
8. Type de port : Semi-in-ear.

Instructions d'utilisation :

1. Connexion sans fil : Sur les plateformes Android/iOS, recherchez et effectuez les opérations dans la page des paramètres sans fil de votre téléphone portable.
2. Insérez les écouteurs dans l' étui de chargement, ils s' éteindront automatiquement. Le voyant lumineux de l' étui s' allume. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant lumineux reste allumé.

Touche multifonction :

1. Mise en marche : Sortez les écouteurs de l' étui de chargement, ou maintenez la touche tactile enfoncée pendant 3 secondes lorsqu' ils sont éteints. Les écouteurs s' allument automatiquement.
2. Mise hors tension : Replacez les écouteurs dans l' étui de chargement, ou maintenez la touche tactile enfoncée pendant 5 secondes lorsqu' ils sont allumés. Les écouteurs s' éteignent automatiquement.
3. Lecture : Appuyez deux fois sur l' un des écouteurs lorsqu' ils sont connectés.
4. Pause : Appuyez deux fois sur l' un des écouteurs lorsqu' ils sont connectés.
5. Répondre / raccrocher un appel : Appuyez deux fois sur l' un des écouteurs.
6. Titre précédent : Appuyez trois fois sur l' écouteur gauche. Titre suivant : Appuyez trois fois sur l' écouteur droit.
7. Assistant vocal : Maintenez l' un des écouteurs enfoncé pendant 2 secondes.

Remarque :Ce produit peut être connecté et utilisé avec tout appareil équipé d'une fonctionnalité sans fil.

Parametri cuffie wireless:

1. Versione wireless: V6.0.
2. Metodo di connessione: Ricevitore audio wireless.
3. Distanza di comunicazione: Circa 10 metri (in ambiente aperto e senza ostacoli).
4. Durata chiamate: Circa 4 ore.
5. Durata riproduzione musica: Circa 5 ore (a volume medio).
6. Range di risposta in frequenza: 20Hz - 10KHz.
7. Materiale prodotto: ABS.
8. Tipo di indossamento: Semi-in-ear.

Istruzioni per l'uso:

1. Connessione wireless: Sulle piattaforme Android/iOS, cercare ed eseguire le operazioni nella pagina delle impostazioni wireless del telefono.
2. Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica: si spegneranno automaticamente. La spia sulla custodia si accenderà. Quando gli auricolari sono completamente carichi, la spia rimarrà accesa.

Tasto multifunzione:

1. Accensione: Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica, oppure tenere premuto il tasto touch per 3 secondi da spento. Gli auricolari si accendono automaticamente.
2. Spegnimento: Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica, oppure tenere premuto il tasto touch per 5 secondi da acceso. Gli auricolari si spengono automaticamente.
3. Riproduzione: Doppio tocco su uno qualsiasi degli auricolari quando connessi.
4. Pausa: Doppio tocco su uno qualsiasi degli auricolari quando connessi.
5. Risposta/terminazione chiamate: Doppio tocco su uno qualsiasi degli auricolari.
6. Brano precedente: Triplo tocco sull' auricolare sinistro. Brano successivo: Triplo tocco sull' auricolare destro.
7. Assistente vocale: Tenere premuto uno qualsiasi degli auricolari per 2 secondi.

Nota: Questo prodotto può essere connesso e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità wireless.

Parámetros de auriculares inalámbricos:

1. Versión inalámbrica: V6.0.
2. Método de conexión: Receptor de audio inalámbrico.
3. Distancia de comunicación: Aproximadamente 10 metros (en entorno abierto y sin obstáculos).
4. Duración de llamadas: Unas 4 horas.
5. Duración de reproducción de música: Unas 5 horas (a volumen medio).
6. Rango de respuesta en frecuencia: 20Hz - 10KHz.
7. Material del producto: ABS.
8. Tipo de uso: Semi-in-ear.

Instrucciones de operación:

1. Conexión inalámbrica: En plataformas Android/iOS, busca y realiza las operaciones en la página de ajustes inalámbricos de tu teléfono móvil.
2. Inserta los auriculares en el estuche de carga y se apagarán automáticamente. El indicador luminoso del estuche se encenderá. Cuando los auriculares estén completamente cargados, el indicador permanecerá encendido.

Tecla multifunción:

1. Encendido: Saca los auriculares del estuche de carga o mantén pulsada la tecla táctil durante 3 segundos cuando estén apagados. Los auriculares se encenderán automáticamente.
2. Apagado: Vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga o mantén pulsada la tecla táctil durante 5 segundos cuando estén encendidos. Los auriculares se apagarán automáticamente.
3. Reproducción: Pulsa dos veces cualquiera de los auriculares cuando estén conectados.
4. Pausa: Pulsa dos veces cualquiera de los auriculares cuando estén conectados.
5. Contestar / colgar llamadas: Pulsa dos veces cualquiera de los auriculares.
6. Pista anterior: Pulsa tres veces el auricular izquierdo. Pista siguiente: Pulsa tres veces el auricular derecho.
7. Asistente de voz: Mantén pulsado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos.

Nota: Este producto se puede conectar y usar con cualquier dispositivo equipado con funcionalidad inalámbrica.

ワイヤレスヘッドホン仕様:

1. ワイヤレスバージョン: V6.0
2. 接続方式: ワイヤレスオーディオレシーバー
3. 通信距離: 約10メートル (障害物のない開けた場所)
4. 通話時間: 約4時間
5. 音楽再生時間: 約5時間 (中音量時)
6. 周波数帯域: 20Hz~10kHz
7. 製品素材: ABS
8. 装着タイプ: 半イヤホン型

操作方法:

1. ワイヤレス接続: Android/iOS端末のワイヤレス設定画面にて検索し、接続操作を行ってください。
2. イヤホンを充電ケースに収納すると、自動的に電源が切れます。ケースのインジケータライトが点灯し、イヤホンが満充電になるとライトは点灯したままになります。

多機能ボタン:

1. 電源オン: イヤホンを充電ケースから取り出す、または電源オフ時にタッチボタンを3秒長押しすると、自動的に電源が入ります。
2. 電源オフ: イヤホンを充電ケースに戻す、または電源オン時にタッチボタンを5秒長押しすると、自動的に電源が切れます。
3. 再生: 接続中にいずれかのイヤホンをダブルタップします。
4. 一時停止: 接続中にいずれかのイヤホンをダブルタップします。
5. 通話応答・終了: いずれかのイヤホンをダブルタップします。
6. 前の曲: 左イヤホンをトリプルタップします。次の曲: 右イヤホンをトリプルタップします。
7. 音声アシスタント: いずれかのイヤホンを2秒長押しします。

注意: 本製品はワイヤレス機能を搭載した機器であれば、どの機器にも接続して使用できます。

무선 헤드폰 사양:

1. 무선 버전: V6.0
2. 연결 방식: 무선 오디오 리시버
3. 통신 거리: 약 10미터 (장애물이 없는 개방된 환경)
4. 통화 시간: 약 4시간
5. 음악 재생 시간: 약 5시간 (중간 볼륨 기준)
6. 주파수 응답 범위: 20Hz - 10KHz
7. 제품 소재: ABS
8. 착용 방식: 반이어형

조작 방법:

1. 무선 연결: Android/iOS 기기에서 무선 설정 화면에서 검색하여 연결하십시오.
2. 이어버드를 충전 케이스에 넣으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 케이스의 표시등이 꺼지며, 이어버드가 완전 충전되면 표시등이 계속 켜져 있습니다.

멀티펑션 키:

1. 전원 켜기: 이어버드를 충전 케이스에서 꺼내거나, 전원 꺼짐 상태에서 터치 키를 3초간 길게 누르면 자동으로 전원이 켜집니다.
2. 전원 끄기: 이어버드를 충전 케이스에 넣거나, 전원 켜짐 상태에서 터치 키를 5초간 길게 누르면 자동으로 전원이 꺼집니다.
3. 재생: 연결된 상태에서 어느 쪽 이어버드든 두 번 탭하십시오.
4. 일시 정지: 연결된 상태에서 어느 쪽 이어버드든 두 번 탭하십시오.
5. 통화 응답/종료: 어느 쪽 이어버드든 두 번 탭하십시오.
6. 이전 곡: 왼쪽 이어버드 세 번 탭. 다음 곡: 오른쪽 이어버드 세 번 탭.
7. 음성 어시스턴트: 어느 쪽 이어버드든 2초간 길게 누르십시오.

참고: 본 제품은 무선 기능이 탑재된 모든 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.

اللاسلكية السماعات معلمات:

١. V6.0: الإصدار اللاسلكي.
٢. مستقبل صوت لاسلكي: طريقة الاتصال.
٣. (في بيئة مفتوحة وغير معوقة) متر 10 حوالي: مسافة الاتصال.
٤. ساعات 4 حوالي: وقت المكالمات.
٥. (بمستوى صوت متوسط) ساعات 5 حوالي: وقت تشغيل الموسيقى.
٦. 20Hz - 10KHz: نطاق استجابة التردد.
٧. ABS: مادة الملتصق.
٨. نصف داخل الأذن: نوع الارتداء.

التشغيل تعليمات:

١. أي أو أس، قم بالبحث والاتصال في صفحة إعدادات اللاسلكي في هاتفك / على أنظمة أندرويد: الاتصال اللاسلكي. المحصول.
٢. وعندما تمثلى السماعات. سيضيء مؤشر الضوء على العلبة. أدخل السماعات في علبة الشحن، وسوف تغلق تلقائياً بالشحن، يبقى المؤشر مضاءً.

الوظائف متعدد المفتاح:

١. ثوان عندما تكون مغلقة 3 اخرج السماعات من علبة الشحن، أو اضغط مطولاً على المفتاح التمسى لمدة: تشغيل.
٢. ثوان عندما تكون مشغلة 5 أعد السماعات إلى علبة الشحن، أو اضغط مطولاً على المفتاح التمسى لمدة: إيقاف تشغيل.
٣. اضغط مرتين على أي سماعة عند الاتصال: التشغيل.
٤. اضغط مرتين على أي سماعة عند الاتصال: الإيقاف المؤقت.
٥. اضغط مرتين على أي سماعة: إلهاتها/الرد على المكالمات.
٦. اضغط ثلاث مرات على السماعة اليمنى: المقطع التالي. اضغط ثلاث مرات على السماعة اليسرى: المقطع السابق.
٧. ثوان 2 اضغط مطولاً على أي سماعة لمدة: المساعد الصوتي.

لاسلكية بوظيفة مزود جهاز أي مع واستخدامه المنتج هذا توصيل يمكن: ملاحظة.

Trådlösa hörlurars parametrar:

1. Trådlös version: V6.0.
2. Anslutningsmetod: Trådlös ljudmottagare.
3. Kommunikationsavstånd: Cirka 10 meter (i öppet, ohindrat område).
4. Samtidstid: Ungefär 4 timmar.
5. Musikkuppspelningstid: Ungefär 5 timmar (vid medelhög volym).
6. Frekvensområde: 20Hz - 10KHz.
7. Produktmaterial: ABS.
8. Bärstil: Semi-in-ear.

Bruksanvisning:

1. Trådlös anslutning: På Android/iOS-enheter, sök och utför anslutning i trådlösa inställningar på din mobiltelefon.
2. Sätt in hörlurarna i laddningsetui, så stängs de av automatiskt. Indikatorlampan på etiet tänds. När hörlurarna är fulladdade förblir indikatorlampan tänd.

Multifunktionsknapp:

1. Slå på: Ta ut hörlurarna ur laddningsetui, eller håll beröringsknappen intryckt i 3 sekunder när de är avstängda. Hörlurarna slås på automatiskt.
2. Slå av: Placera hörlurarna tillbaka i laddningsetui, eller håll beröringsknappen intryckt i 5 sekunder när de är påslagna. Hörlurarna stängs av automatiskt.
3. Uppspelning: Dubbeltryck på valfritt hörlur när de är anslutna.
4. Paus: Dubbeltryck på valfritt hörlur när de är anslutna.
5. Svara/avsluta samtal: Dubbeltryck på valfritt hörlur.
6. Föregående låt: Trippeltryck på vänster hörlur. Nästa låt: Trippeltryck på höger hörlur.
7. Röstassistent: Håll valfritt hörlur intryckt i 2 sekunder.

Obs:Denna produkt kan anslutas och användas med alla enheter som är utrustade med trådlös funktionalitet.

Parametry bezdrátových sluchátek:

1. Bezdrátová verze: V6.0.
2. Zpojení: Bezdrátový audio přijímač.
3. Komunikační vzdálenost: Přibližně 10 metrů (v otevřeném prostředí bez překážek).
4. Doba hovoru: Asi 4 hodiny.
5. Doba přehrávání hudby: Asi 5 hodin (při střední hlasitosti).
6. Frekvenční rozsah: 20Hz – 10KHz.
7. Materiál produktu: ABS.
8. Typ nošení: Semi-in-ear.

Návod k obsluze:

1. Bezdrátové spojení: Na platformách Android/iOS vyhledejte a proveďte nastavení v nabídce bezdrátových připojení vašeho mobilního telefonu.
2. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, vypnou se automaticky. Indikační světlo na pouzdře se rozsvítí. Po úplném nabití sluchátek zůstane indikační světlo rozsvícené.

Vícefunkční tlačítko:

1. Zapnutí: Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra, nebo podržte dotykové tlačítko po 3 sekundy ve vypnutém stavu. Sluchátka se zapnou automaticky.
2. Vypnutí: Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, nebo podržte dotykové tlačítko po 5 sekundy ve zapnutém stavu. Sluchátka se vypnou automaticky.
3. Přehrávání: Dvakrát klepněte na libovolné sluchátko při připojení.
4. Pozastavení: Dvakrát klepněte na libovolné sluchátko při připojení.
5. Přijetí / ukončení hovoru: Dvakrát klepněte na libovolné sluchátko.
6. Předchozí skladba: Třikrát klepněte na levé sluchátko. Další skladba: Třikrát klepněte na pravé sluchátko.
7. Hlasový asistent: Podržte libovolné sluchátko po 2 sekundy.

Poznámka: Tento produkt lze připojit a používat s libovolným zařízením vybaveným bezdrátovou funkcí.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2. +0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3. +0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4. +81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5. +61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1. For Temu and other purchases**
shopify@newease. cc
- 2. For Amazon purchases**
NE_hub. service@acergadget. com