



OHR664
Over-Ear Headphones

User Manual

Product structure diagram



- 1.EQ Button
- 2.Type-C charging port
- 3.Volume Down / Next Track Button
- 4.Volume Up / Previous Track Button
- 5.Multi-Function Button

Tips:

Gently place the headband over your head and position the ear cups to fully cover your ears.

Adjust the headband's length and the angle of the ear cups to a comfortable fit.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Long press the multi-function button for 3s to power on; long press for 5s to power off.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Single click the multi-function button to answer incoming calls or end calls.

Multi-function button

Control power on/off, play/pause music, answer and hang up calls; triple-click to reject calls, long press 3s to activate voice assistant.

Volume control

Single click "+" key to turn volume up, single click "-" key to turn volume down; long press "+" for 2s to previous track, long press "-" for 2s to next track.

Refuse to answer the phone

Triple-click the multi-function button to reject incoming calls.

Special mode

Pairing mode: Automatically enter pairing state after power on, warm white light flashes slowly.

Auto reconnection: Automatically reconnect the last paired device after startup.

Low battery reminder: Red light flashes slowly when power is below 10%.

Charging indication: Red light flashes during charging, warm white light stays solid when fully charged.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 3.76 dBm

Safety Instructions

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten; drücken Sie sie 5 Sekunden lang, um es auszuschalten.

Verbindungsvorgang

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite „Drahtlose Einstellungen“ in den Einstellungen zur Suche und Bedienung von Geräten.

Annehmen/Auflegen von Anrufen

Einmaliges Klicken auf die Multifunktionstaste, um eingehende Anrufe anzunehmen oder laufende Anrufe zu beenden.

Multifunktionstaste

Steuert Ein-/Ausschalten, Musikwiedergabe/Pause sowie das Annehmen und Auflegen von Anrufen; dreifaches Klicken lehnt Anrufe ab, 3 Sekunden langes Drücken aktiviert den Sprachassistenten.

Lautstärkesteuerung

Einmaliges Klicken auf die Taste „+“ erhöht die Lautstärke, einmaliges Klicken auf die Taste „-“ senkt die Lautstärke; 2 Sekunden langes Drücken von „+“ wechselt zum vorherigen Titel, 2 Sekunden langes Drücken von „-“ wechselt zum nächsten Titel.

Anruf ablehnen

Dreifaches Klicken auf die Multifunktionstaste, um eingehende Anrufe abzulehnen.

Spezielle Modi

Kopplungsmodus: Nach dem Einschalten wechselt das Gerät automatisch in den Kopplungszustand, warmweiße Leuchte blinkt langsam.

Automatische Wiederverbindung: Nach dem Start verbindet sich das Gerät automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

Niedrigladungs-Erinnerung: Bei einem Ladezustand unter 10 % blinkt die rote Leuchte langsam. **Ladeanzeige:** Während des Ladens blinkt die rote Leuchte; bei vollständiger Ladung leuchtet die warmweiße Leuchte dauerhaft.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 3.76 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofild wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd/sluk

Tryk multifunktionsknappen i 3 sekunder for at tænde enheden; tryk den i 5 sekunder for at slukke den.

Koblingsprocedure

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og betjene enheder.

Besvar/afslut opkald

Et enkelt tryk på multifunktionsknappen for at besvare indgående opkald eller afslutte opkald.

Multifunktionsknap

Styrer tænd/sluk, afspil/pause musik samt besvarelse og afslutning af opkald; tre tryk afviser opkald, 3 sekunders langt tryk aktiverer stemmeassistenten.

Lydstyrkekontrol

Et tryk på tasten „+“ hæver lydstyrken, ét tryk på tasten „-“ sænker lydstyrken; 2 sekunders langt tryk på „+“ går til forrige spor, 2 sekunders langt tryk på „-“ går til næste spor.

Afvis opkald

Tre tryk på multifunktionsknappen for at afvise indgående opkald.

Specielle tilstande

Parringstilstand: Går automatisk i parringstilstand efter tænding, varmhvidt lys blinker langsomt.

Automatisk genforbindelse: Genforbinder automatisk til sidst parrede enhed efter opstart.

Advarsel om lav batteri: Rødt lys blinker langsomt, når batteriniveauet er under 10 %.

Opladningsindikator: Rødt lys blinker under opladning; varmhvidt lys lyser konstant, når den er fuldt opladet.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 3.76 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladerne for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Mise en marche / Arrêt

Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil ; maintenez-le pendant 5 secondes pour l'éteindre.

Procédure de connexion

Connexion sans fil : Ouvrez la page Paramètres sans fil dans Paramètres pour rechercher et gérer les appareils.

Répondre / raccrocher un appel

Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour répondre aux appels entrants ou mettre fin aux appels en cours.

Bouton multifonction

Il permet de contrôler la mise en marche/arrêt, la lecture/pause de la musique, la prise et fin des appels ; trois appuis rejettent un appel, un appui long de 3 secondes active l'assistant vocal.

Réglage du volume

Un appui sur la touche « + » augmente le volume, un appui sur la touche « - » diminue le volume ; un appui long de 2 secondes sur « + » passe à la piste précédente, un appui long de 2 secondes sur « - » passe à la piste suivante.

Rejeter un appel entrant

Trois appuis sur le bouton multifonction pour rejeter les appels entrants.

Modes spéciaux

Mode association : L'appareil passe automatiquement en mode association à l'allumage, le voyant blanc chaud clignote lentement.

Reconnexion automatique : Se reconnecte automatiquement au dernier appareil associé au démarrage.

Avertissement batterie faible : Le voyant rouge clignote lentement lorsque la charge est inférieure à 10 %.

Indicateur de charge : Le voyant rouge clignote pendant la charge ; le voyant blanc chaud reste allumé fixement lorsque l'appareil est complètement chargé.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 3.76 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accensione / Spegnimento

Tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi per accendere il dispositivo; tenerlo premuto per 5 secondi per spegnerlo.

Procedura di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless nel menu Impostazioni per cercare e gestire dispositivi.

Rispondere / riagganciare le chiamate

Premere una volta il pulsante multifunzione per rispondere alle chiamate in arrivo o terminare le chiamate in corso.

Pulsante multifunzione

Controlla accensione/spegnimento, riproduzione/pausa musica, risposta e fine chiamate; tre pressioni rifiutano le chiamate, pressione prolungata di 3 secondi attiva l'assistente vocale.

Controllo volume

Una pressione sul tasto «+» aumenta il volume, una pressione sul tasto «-» diminuisce il volume; pressione prolungata di 2 secondi su «+» passa alla traccia precedente, pressione prolungata di 2 secondi su «-» passa alla traccia successiva.

Rifiutare una chiamata in arrivo

Tre pressioni sul pulsante multifunzione per rifiutare le chiamate in arrivo.

Modalità speciali

Modalità accoppiamento: Il dispositivo entra automaticamente in modalità accoppiamento all'accensione, la luce bianca calda lampeggia lentamente.

Riconnessione automatica: Si riconnette automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato all'avvio.

Avviso batteria scarica: La luce rossa lampeggia lentamente quando la carica è inferiore al 10%.

Indicatore ricarica: La luce rossa lampeggia durante la ricarica; la luce bianca calda rimane accesa fissa quando la ricarica è completata.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 3.76 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encendido y apagado

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para encender el dispositivo; manténgalo pulsado 5 segundos para apagarlo.

Procedimiento de conexión

Conexión inalámbrica: Abre la página Configuración inalámbrica dentro de Ajustes para buscar y gestionar dispositivos.

Contestar / colgar llamadas

Pulse una vez el botón multifunción para contestar llamadas entrantes o finalizar llamadas en curso.

Botón multifunción

Controla encendido/apagado, reproducción/pausa de música, contestación y finalización de llamadas; tres pulsaciones rechazan llamadas, pulsación larga de 3 segundos activa el asistente de voz.

Control de volumen

Una pulsación en la tecla «+» aumenta el volumen, una pulsación en la tecla «-» lo reduce; pulsación larga de 2 segundos en «+» salta a la pista anterior, pulsación larga de 2 segundos en «-» salta a la pista siguiente.

Rechazar llamadas entrantes

Tres pulsaciones en el botón multifunción para rechazar llamadas entrantes.

Modos especiales

Modo emparejamiento: El dispositivo entra automáticamente en modo emparejamiento al encenderse, la luz blanca cálida parpadea lentamente.

Reconexión automática: Se reconecta automáticamente al último dispositivo emparejado al arrancar.

Aviso de batería baja: La luz roja parpadea lentamente cuando la carga es inferior al 10 %.

Indicador de carga: La luz roja parpadea durante la carga; la luz blanca cálida permanece encendida fija cuando la carga está completa.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 3.76 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Slå på / stäng av

Håll multifunktionsknappen intryckt i 3 sekunder för att slå på enheten; håll den intryckt i 5 sekunder för att stänga av den.

Anslutningsförfarande

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och hantera enheter.

Svara / lägga på samtal

Tryck en gång på multifunktionsknappen för att svara på inkommande samtal eller avsluta pågående samtal.

Multifunktionsknapp

Styr på/av, uppspelning/paus av musik samt svara och avsluta samtal; tre tryck avvisar samtal, långt tryck i 3 sekunder aktiverar röstassistenten.

Volymkontroll

Ett tryck på knappen «+» höjer volymen, ett tryck på knappen «-» sänker volymen; långt tryck i 2 sekunder på «+» går till föregående spår, långt tryck i 2 sekunder på «-» går till nästa spår.

Avvisa inkommande samtal

Tre tryck på multifunktionsknappen för att avvisa inkommande samtal.

Speciallägen

Parläge: Går automatiskt till parläge vid uppstart, varmvit lampa blinkar långsamt.

Automatisk återanslutning: Återansluter automatiskt till senast parade enhet vid start.

Låg batterivarning: Röd lampa blinkar långsamt när laddningen är under 10 %.

Laddningsindikator: Röd lampa blinkar under laddning; varmvit lampa lyser stadigt när den är fulladdad.

Föroord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 3.76 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnutí a vypnutí

Dlouze stiskněte víceúčelové tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí zařízení; dlouze stiskněte po dobu 5 sekund pro jeho vypnutí.

Postup připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku Bezdrátové nastavení v nabídce Nastavení na vyhledávání a ovládání zařízení.

Přijetí a ukončení hovoru

Jedním stisknutím víceúčelového tlačítka přijmete příchozí hovor nebo ukončíte probíhající hovor.

Víceúčelové tlačítko

Ovládá zapnutí/vypnutí, přehrávání/pauzu hudby, přijímání a ukončování hovorů; trojnásobné stisknutí odmítá hovory, třísekundové dlouhé stisknutí spouští hlasového asistenta.

Ovládání hlasitosti

Jedno stisknutí tlačítka „+“ zvýší hlasitost, jedno stisknutí tlačítka „-“ sníží hlasitost; dvousekundové dlouhé stisknutí „+“ přepne na předchozí skladbu, dvousekundové dlouhé stisknutí „-“ přepne na následující skladbu.

Odmítnutí příchozího hovoru

Tříkrát stiskněte víceúčelové tlačítko pro odmítnutí příchozích hovorů.

Speciální režimy

Režim párování: Po zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu párování, teplé bílé světlo pomalu bliká.

Automatické opětovné připojení: Po spuštění se automaticky připojí k naposledy spárovanému zařízení.

Upozornění na slabou baterii: Červené světlo pomalu bliká, pokud úroveň nabití klesne pod 10 %.

Indikátor nabíjení: Červené světlo bliká během nabíjení; po úplném nabití trvale svítí teplé bílé světlo.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 3.76 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu,

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

In- en uitschakelen

Houd de multifunctieknoop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen; houd 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Verbindingsbediening

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om apparaten te zoeken en te verbinden.

Oproep aannemen / beëindigen

Eén tik op de multifunctieknoop om een inkomende oproep aan te nemen of een lopende oproep te beëindigen.

Multifunctieknoop

Regelt in- en uitschakelen, muziek afspelen/pauzeren en oproepen aannemen/ophangen. Driemaal tikken om een oproep te weigeren, 3 seconden ingedrukt houden om de spraakassistent te activeren.

Volumeregeling

Eén tik op de "+"-toets om het volume te verhogen, één tik op de "-"-toets om het volume te verlagen. Houd "+" 2 seconden ingedrukt voor vorig nummer, houd "-" 2 seconden ingedrukt voor volgend nummer.

Oproep weigeren

Driemaal tikken op de multifunctieknoop om een inkomende oproep te weigeren.

Speciale modi

Koppelmodus: Ga automatisch naar koppelstand na inschakelen, warmwit lampje knippert langzaam.

Automatisch herverbinden: Maak automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat na opstarten.

Waarschuwing lage batterij: Rood lampje knippert langzaam bij minder dan 10% batterij.

Oplaadindicatie: Rood lampje knippert tijdens opladen, warmwit lampje brandt continu bij volle lading.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 3.76dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση, κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Λειτουργία σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα Ασύρματες Ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση συσκευών.

Απάντηση / Τερματισμός κλήσης

Μονό πάτημα στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για απάντηση εισερχόμενης κλήσης ή τερματισμό κλήσης.

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

Ελέγχει ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αναπαραγωγή/παύση μουσικής, απάντηση και τερματισμό κλήσεων. Τριπλό πάτημα για απόρριψη κλήσης, κράτημα 3 δευτερολέπτων για ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού.

Ρύθμιση έντασης

Μονό πάτημα στο πλήκτρο "+" για αύξηση έντασης, μονό πάτημα στο "-" για μείωση έντασης. Κρατήστε το "+" 2 δευτερόλεπτα για προηγούμενο κομμάτι, κρατήστε το "-" 2 δευτερόλεπτα για επόμενο κομμάτι.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Τριπλό πάτημα στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.

Ειδικές λειτουργίες

Λειτουργία σύζευξης: Αυτόματη είσοδος σε κατάσταση σύζευξης μετά την ενεργοποίηση, ζεστό λευκό φως αναβοσβήνει αργά.

Αυτόματη επανασύνδεση: Αυτόματη σύνδεση με την τελευταία συζευγμένη συσκευή μετά την εκκίνηση.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: Κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά όταν η φόρτιση είναι κάτω από 10%.

Ένδειξη φόρτισης: Κόκκινο φως αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, σταθερό ζεστό λευκό φως όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 20Hz-20KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 3.76 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Włączanie / Wylączenie

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy aby włączyć urządzenie; przytrzymaj przez 5 sekund aby wyłączyć.

Obsługa połączeń

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę Ustawienia bezprzewodowe w menu Ustawienia do wyszukiwania urządzeń.

Odbieranie / Zakończenie rozmowy

Jednokrotne dotknięcie przycisku wielofunkcyjnego odbiera połączenie przychodzące lub kończy rozmowę.

Przycisk wielofunkcyjny

Służy do włączania/wyłaczania, odtwarzania/wstrzymywania muzyki oraz odbierania i kończenia rozmów. Trzykrotne dotknięcie odrzuca połączenie, przytrzymanie przez 3 sekundy uruchamia asystenta głosowego.

Regulacja głośności

Jednokrotne dotknięcie klawisza "+" zwiększa głośność, klawisza "-" zmniejsza głośność.

Przytrzymaj "+" przez 2 sekundy – poprzedni utwór, przytrzymaj "-" przez 2 sekundy – następny utwór.

Odrzucenie połączenia przychodzącego

Trzykrotne dotknięcie przycisku wielofunkcyjnego odrzuca połączenie przychodzące.

Tryby specjalne

Tryb parowania: Po włączeniu automatycznie przechodzi w stan parowania, ciepłe białe światło miga powoli.

Automatyczne ponowne łączenie: Po uruchomieniu automatycznie łączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Ostrzeżenie o niskim stanie baterii: Czerwone światło miga powoli gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%.

Wskaźnik ładowania: Czerwone światło miga podczas ładowania, ciągle ciepłe białe światło po pełnym naładowaniu.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-20KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 3.76 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Bekapcsolás / Kikapcsolás

Tartsa nyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz, 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Kapcsolat műveletei

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások vezetékek nélküli oldalát az eszközök kereséséhez.

Hívás fogadása / befejezése

Egyszer koppintson a többfunkciós gombra a bejövő hívás fogadásához vagy a beszélgetés lezárásához.

Többfunkciós gomb

Vezérli a be- és kikapcsolást, a zene lejátszását/szüneteltetését, valamint a hívások fogadását és lezárását. Háromszori koppintás elutasítja a hívást, 3 másodpercig tartva aktiválja a hangsegédet.

Hangerő szabályozás

Egyszer koppintson a "+" gombra a hangerő növeléséhez, a "-" gombra a csökkentéséhez. Tartsa nyomva a "+"-t 2 másodpercig az előző számhoz, a "-"-t 2 másodpercig a következő számhoz.

Bejövő hívás elutasítása

Háromszor koppintson a többfunkciós gombra a bejövő hívás elutasításához.

Speciális módok

Párosítási mód: Bekapcsolás után automatikusan párosítási állapotba lép, meleg fehér fény lassan villog.

Automatikus újracsatlakozás: Indítás után automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz.

Alacsony akku figyelmeztetés: Piros fény lassan villog, ha az akku töltöttsége 10% alatt van.

Töltés jelzése: Töltés közben piros fény villog, teljes töltöttség esetén folyamatosan világít a meleg fehér fény.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 3.76 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben tölts fel. Amint a töltőtok teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtok Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer tölts fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Ligar / Desligar

Mantenha pressionado o botão multifunção por 3 segundos para ligar; mantenha por 5 segundos para desligar.

Operação de conexão

Conexão sem fio: Acesse a página Configurações Sem Fio nas Configurações para pesquisar dispositivos.

Atender / Encerrar chamadas

Um toque no botão multifunção para atender chamadas recebidas ou encerrar chamadas em andamento.

Botão multifunção

Controla ligar/desligar, reproduzir/pausar música, atender e encerrar chamadas. Três toques para rejeitar chamadas; manter pressionado por 3 segundos para ativar o assistente de voz.

Controle de volume

Um toque na tecla "+" para aumentar o volume, um toque na tecla "-" para diminuir. Mantenha "+" pressionado por 2 segundos para faixa anterior; mantenha "-" por 2 segundos para faixa seguinte.

Recusar chamada recebida

Três toques no botão multifunção para recusar uma chamada recebida.

Modos especiais

Modo de emparelhamento: Entra automaticamente no estado de emparelhamento após ligar, luz branca quente pisca lentamente.

Reconexão automática: Reconecta automaticamente o último dispositivo emparelhado após inicializar.

Aviso de bateria fraca: Luz vermelha pisca lentamente quando a carga estiver abaixo de 10%.

Indicador de carregamento: Luz vermelha pisca durante o carregamento; luz branca quente acesa permanentemente quando totalmente carregado.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência máxima de radiofrequência: 3.76 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Aсег. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване / Изключване

Задръжте многофункционалния бутон за 3 секунди за включване, за 5 секунди за изключване.

Работа със свързване

Безжична връзка: Отворете страницата „Безжични настройки“ в Настройки за търсене на устройства.

Отговаряне / Приключване на разговор

Еднократно докосване на многофункционалния бутон за отговор на входящ разговор или приключване на разговор.

Многофункционален бутон

Управява включване/изключване, възпроизвеждане/пауза на музика, отговаряне и приключване на разговори. Тройно докосване отхвърля разговор, задръжане за 3 секунди активира гласовия асистент.

Регулиране на звука

Еднократно докосване на клавиш "+" за увеличаване на звука, "-" за намаляване. Задръжте "+" за 2 секунди за предишна песен, "-" за 2 секунди за следваща песен.

Отхвърляне на входящ разговор

Тройно докосване на многофункционалния бутон за отхвърляне на входящ разговор.

Специални режими

Режим за вдвояване: Автоматично влиза в режим на вдвояване след включване, топло бяла светлина мига бавно.

Автоматично повторно свързване: След стартиране се свързва автоматично с последното вдвоено устройство.

Предупреждение за ниска батерия: Червена светлина мига бавно при заряд под 10%.

Индикатор за зареждане: Червена светлина мига по време на зареждане, непрекъсната топло бяла светлина при пълно зареждане.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Асег. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 20Hz-20KHz

Максимална радиочестотна мощност: 3.76 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови пещки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi / Isključi

Držite višenamjenski gumb pritisnutim 3 sekunde za uključenje, 5 sekundi za isključenje.

Rad s povezivanjem

Bežično povezivanje: Otvorite stranicu „Bežične postavke“ u izborniku Postavke za pretragu uređaja.

Javljanje / Završavanje poziva

Jednostruki dodir višenamjenskog gumba za javljanje na dolazni poziv ili završavanje poziva.

Višenamjenski gumb

Upravlja uključanjem/isključanjem, reprodukcijom/pauzom glazbe te javljanjem i završavanjem poziva. Trostruki dodir odbija poziv, držanje 3 sekunde aktivira glasovnog pomoćnika.

Regulacija glasnoće

Jednostruki dodir tipke "+" za pojačavanje glasnoće, "-" za smanjenje. Držite "+" 2 sekunde za prethodnu pjesmu, "-" 2 sekunde za sljedeću pjesmu.

Odbijanje dolaznog poziva

Trostruki dodir višenamjenskog gumba za odbijanje dolaznog poziva.

Posebni načini rada

Način uparivanja: Automatski ulazi u stanje uparivanja nakon uključanja, toplo bijelo svjetlo treperi polako.

Automatsko ponovno povezivanje: Nakon pokretanja automatski se spaja s zadnjim uparenim uređajem.

Upozorenje na praznu bateriju: Crveno svjetlo treperi polako kada je napunjenost ispod 10%.

Indikator punjenja: Crveno svjetlo treperi tijekom punjenja, stalno toplo bijelo svjetlo kada je potpuno napunjen.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 20Hz-20KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 3.76 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse lülitamine / Välja lülitamine

Hoidke mitmfunktsiooninuppu 3 sekundit all sisselülitamiseks, 5 sekundit all väljalülitamiseks.

Ühendamise juhend

Traadita ühendus: Avage seadete menüüst leht „Traadita seaded“ seadmete otsimiseks.

Kõnele vastamine / Lõpetamine

Üks puudutus mitmfunktsiooninupule vastab sissetulevale kõnele või lõpetab kõne.

Mitmfunktsiooninupp

Juhtib sisse/väljalülitamist, muusika taasesitust/pausi ning kõnede vastamist ja lõpetamist. Kolmekordne puudutus lükkab kõne tagasi, 3 sekundit all hoides käivitab hääleassistendi.

Helitugevuse reguleerimine

Üks puudutus "+"-nupule suurendab helitugevust, "-"-nupule vähendab. Hoidke "+" 2 sekundit eelmise loo jaoks, "-" 2 sekundit järgmise loo jaoks.

Sissetuleva kõne tagasilükkamine

Kolmekordne puudutus mitmfunktsiooninupule lükkab sissetuleva kõne tagasi.

Erirežiimid

Paaristamisrežiim: Pärast sisselülitamist läheb automaatselt paaristamisolekusse, soe valge tuli vilgub aeglaselt.

Automaatne taasühendus: Pärast käivitamist ühendub automaatselt viimati paarisstatud seadmega.

Madalaku hoiatus: Punane tuli vilgub aeglaselt, kui laeng on alla 10%.

Laadimise indikaator: Punane tuli vilgub laadimise ajal, püsiv soe valge tuli täislaenguga.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 20Hz-20KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 3.76 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Käynnistäminen / Sammuttaminen

Pidä monitoiminäppäintä painettuna 3 sekuntia käynnistämiseen, 5 sekuntia sammuttamiseen.

Yhteyden hallinta

Langaton yhteys: Avaa Asetukset-valikosta sivu Langattomat asetukset laitteiden hakua varten.

Vastaanottaa / lopettaa puhelu

Yksi painallus monitoiminäppäimeen vastaa saapuvaan puheluun tai lopettaa puhelun.

Monitoiminäppäin

Hallitsee käynnistyksen/sammutuksen, musiikin toiston/tauon sekä puheluihin vastaamisen ja lopettamisen. Kolme painallusta hylkää puhelun, 3 sekuntia painettuna aktivoi ääniaivustajan.

Äänenvoimakkuuden säätö

Yksi painallus "+"-näppäimeen suurentaa ääntä, "-"-näppäimeen pienentää. Pidä "+" painettuna 2 sekuntia edellistä kappaletta varten, "-" 2 sekuntia seuraavaa varten.

Hylätä saapuva puhelu

Kolme painallusta monitoiminäppäimeen hylkää saapuvan puhelun.

Erikoistilat

Yhdistämistila: Siirtyy automaattisesti yhdistämistilaan käynnistyksen jälkeen, lämmin valkoinen valo vilkkuu hitaasti.

Automaattinen uudelleen yhdistäminen: Yhdistyy käynnistyksen jälkeen automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.

Alhaisen akun varoitus: Punainen valo vilkkuu hitaasti, kun lataus alle 10%.

Latauksen merkivalo: Punainen valo vilkkuu latauksen aikana, jatkuva lämmin valkoinen valo täysin ladattuna.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 20Hz-20KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 3.76 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgšana / Izslēgšana

Turiet daudzfunkciju pogu nospiešu 3 sekundes ieslēgšanai, 5 sekundes izslēgšanai.

Savienojuma vadība

Bezvadu savienojums: Atveriet iestatījumu sadaļā lapu „Bezvadu iestatījumi” ierīču meklēšanai.

Atbildēt / Pārtraukt zvanu

Viens pieskāriens daudzfunkciju pogai atbild uz ienākošu zvanu vai pārtrauc zvanu.

Daudzfunkciju poga

Vada ierīces ieslēgšanu/izslēgšanu, mūzikas atskaņošanu/apturēšanu, zvanu atbildēšanu un pārtraukšanu. Trīs reizes pieskarieties, lai noraidītu zvanu; turiet 3 sekundes, lai aktivizētu balss palīgu.

Skaļuma regulēšana

Viens pieskāriens pogai "+" palielina skaļumu, "-" samazina. Turiet "+" 2 sekundes iepriekšējai dziesmai, "-" 2 sekundes nākamajai dziesmai.

Noraidīt ienākošu zvanu

Trīs reizes pieskarieties daudzfunkciju pogai, lai noraidītu ienākošu zvanu.

Īpašie režīmi

Savienošanas režīms: Pēc ieslēgšanas automātiski pāriet savienošanas stāvoklī, silts balts gaismas mirgo lēni.

Automātiska atkārtota savienošana: Pēc palaišanas automātiski savienojas ar pēdējo savienoto ierīci.

Zema akumulatora brīdinājums: Sarkans gaismas mirgo lēni, ja lādiņš zem 10%.

Lādēšanas indikators: Sarkans gaismas mirgo lādēšanas laikā, pastāvīgs silts balts gaismas kad pilnīgi uzlādēts.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-20KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 3.76 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Šī prece nav rotaļlieta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Ijungimas / Išjungimas

Palaikykite daugiafunkcinį mygtuką paspaudę 3 sekundes įjungimui, 5 sekundes išjungimui.

Ryšio valdymas

Belaidis ryšys: Atidarykite Nustatymų skyriuje puslapį „Belaidžiai nustatymai“ prietaisų paieškai.

Atsiliiepti / Baigti skambutį

Vienas paspaudimas daugiafunkcinio mygtuko atsiliepia į gaunamą skambutį arba nutraukia pokalbį.

Daugiafunkcinis mygtukas

Valdo įjungimą/išjungimą, muzikos atkūrimą/pauzę, skambučių priėmimą ir nutraukimą. Tris kartus paspaudus atmesti skambutį; palaikius 3 sekundes suaktyvinamas balso pagalbininkas.

Garsumo reguliavimas

Vienas paspaudimas "+" klavišo padidina garsą, "-" sumažina. Palaikykite "+" 2 sekundes ankstesniam kūriniiui, "-" 2 sekundes kitam kūriniiui.

Atmesti gaunamą skambutį

Tris kartus paspauskite daugiafunkcinį mygtuką norėdami atmesti gaunamą skambutį.

Specialūs režimai

Susiejimo režimas: Įjungus automatiškai pereina į susiejimo būseną, šilta balta lemputė mirksi lėtai.

Automatinis pakartotinis sujungimas: Paleidus sujungiasi su paskutiniu susietu prietaisu.

Žemos baterijos perspėjimas: Raudona lemputė mirksi lėtai, kai įkrova mažesnė nei 10%.

Įkrovimo indikatorius: Raudona lemputė mirksi kraunant, pastovi šilta balta lemputė pilnai įkrovus.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-20KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 3.76 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminytis nėra žaistas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialų saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelis įkrovimas. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminytis turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminytis turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire / Oprire

Țineți apăsat butonul multifuncțional timp de 3 secunde pentru pornire, 5 secunde pentru oprire.

Operațiuni de conectare

Conexiune fără fir: Accesați pagina Setări fără fir din meniul Setări pentru a căuta dispozitive.

Răspuns / Încheiere apel

O singură apăsare pe butonul multifuncțional răspunde la apel primit sau încheie apelul în curs.

Buton multifuncțional

Controlează pornirea/oprirea, redarea/pauza muzicii, răspunsul și încheierea apelurilor. Trei apăsări resping apelul; țineți apăsat 3 secunde pentru a activa asistentul vocal.

Reglaj volum

O apăsare pe tasta "+" crește volumul, tasta "-" micșorează volumul. Țineți "+" apăsat 2 secunde pentru melodia anterioară, "-" 2 secunde pentru melodia următoare.

Respingere apel primit

Trei apăsări pe butonul multifuncțional pentru a respinge un apel primit.

Moduri speciale

Mod Împerechere: Intră automat în stare de împerechere după pornire, lumină albă caldă clipește lent.

Reconectare automată: După pornire se reconectează automat la ultimul dispozitiv împerecheat.

Avertizare baterie descărcată: Lumină roșie clipește lent când încărcarea este sub 10%.

Indicator încărcare: Lumină roșie clipește în timpul încărcării, lumină albă caldă aprinsă constant la încărcare completă.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-20KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 3.76 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncălzirii. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Zapnutie a vypnutie

Dlho stlačte multifunkčné tlačidlo po dobu 3 sekundy pre zapnutie, 5 sekundy pre vypnutie.

Operácie pripojenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku Bezdrôtové nastavenia v ponuke Nastavenia na vyhľadávanie zariadení.

Prijatie a ukončenie hovoru

Jedno stlačenie multifunkčného tlačidla prijme prichádzajúci hovor alebo ukončí prebiehajúci hovor.

Multifunkčné tlačidlo

Ovláda zapnutie/vypnutie, prehrávanie/pauzu hudby, prijímanie a ukončovanie hovorov. Trikrát stlačte pre odmietnutie hovoru, dlhé stlačenie 3 sekundy spustí hlasového asistenta.

Ovládanie hlasitosti

Jedno stlačenie klávesy "+" zvýši hlasitosť, "-" zníži hlasitosť. Dlho stlačte "+" 2 sekundy pre predchádzajúcu skladbu, "-" 2 sekundy pre nasledujúcu skladbu.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Trikrát stlačte multifunkčné tlačidlo pre odmietnutie prichádzajúceho hovoru.

Špeciálne režimy

Režim párovania: Po zapnutí automaticky vstúpi do režimu párovania, teplé biele svetlo pomaly bliká.

Automatické opätovné pripojenie: Po spustení sa automaticky pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu.

Upozornenie na slabú batériu: Červené svetlo pomaly bliká pri kapacite pod 10 %.

Indikátor nabíjania: Červené svetlo bliká počas nabíjania, trvalé teplé biele svetlo pri plnom nabití.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel

Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-20KHz

Maximálny výkon rádiofrekvencie : 3.76 dBm

Bezpečnostné pokyny

- 1.Pred prvým použitím produkt úplne nabíte.
- 2.Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospeléj osoby.
- 3.Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
- 4.Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjaci kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
- 5.Tento produkt obsahuje lítiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
- 6.Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
- 7.Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
- 8.Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
- 9.Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop / Izklop

Držite večnamenski gumb pritisnjeno 3 sekunde za vklop, 5 sekund za izklop.

Postopek povezave

Brezžična povezava: Odprite stran Brezžične nastavitve v meniju Nastavitve za iskanje naprav.

Sprejem / Zaključek klica

En dotik večnamenskega gumba sprejme dohodni klic ali zaključi potekajoči klic.

Večnamenski gumb

Upravlja vklop/izklop, predvajanje/premo glasbe, sprejemanje in zaključevanje klicev. Trikratni dotik zavrne klic, 3 sekunde pritisnjeno aktivira glasovnega pomočnika.

Nastavitev glasnosti

En dotik tipke "+" poveča glasnost, tipke "-" zmanjša glasnost. Držite "+" 2 sekundi za prejšnjo skladbo, "-" 2 sekundi za naslednjo skladbo.

Zavrnitev dohodnega klica

Trikratni dotik večnamenskega gumba zavrne dohodni klic.

Posebni načini delovanja

Način seznanitve: Po vklopu samodejno preide v stanje seznanitve, topla bela luč počasi utripa.
 Samodejna ponovna povezava: Po zagonu se samodejno poveže z zadnjo seznanjeno napravo.
 Opozorilo za prazno baterijo: Rdeča luč počasi utripa, ko je napolnjenost pod 10 %.
 Indikator polnjenja: Rdeča luč utripa med polnjenjem, stalna topla bela luč ob polnem polnjenju.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk

Delovno frekvenčno območje : 20Hz-20KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 3.76 dBm

Varnostna navodila

- 1.Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
- 2.Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
- 3.Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
- 4.Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
- 5.Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
- 6.Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
- 7.Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
- 8.Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
- 9.Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Slå på / Slå av

Hold multifunksjonsknappen inne i 3 sekunder for å slå på, 5 sekunder for å slå av.

Koblingsprosedyre

Trådløs forbindelse: Åpne siden Trådløse innstillinger i Innstillinger for å søke etter enheter.

Besvare / Avslutte samtale

Ett enkelt trykk på multifunksjonsknappen besvarer innkommende samtaler eller avslutter pågående samtaler.

Multifunksjonsknapp

Styrer av/på, avspilling/pause av musikk, besvare og legge på samtaler. Tre trykk for å avise samtale, hold inne 3 sekunder for å aktivere stemmeassistenten.

Lydstyrkekontroll

Ett trykk på "+"-knappen øker lyden, "-"-knappen senker lyden. Hold "+" inne i 2 sekunder for forrige spor, "-" i 2 sekunder for neste spor.

Avvise innkommende samtale

Tre trykk på multifunksjonsknappen for å avvise innkommende samtale.

Spesialmoduser

Koblingsmodus: Går automatisk til koblingsmodus etter oppstart, varmt hvitt lys blinker sakte.

Automatisk gjenkobling: Kobles automatisk til sist tilkoblede enhet etter oppstart.

Lavt batteri-varsel: Rødt lys blinker sakte når batterinivå er under 10 %.

Laddeindikator: Rødt lys blinker under lading, fast varmt hvitt lys når fulladet.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner

Driftsfrekvensbånd : 20Hz-20KHz

Maksimal radiofrekvenseffekt : 3.76 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja / Slökkva

Haltu fjölnotahnappi inni í 3 sekúndur til að kveikja, 5 sekúndur til að slökkva.

Tengingaraðgerð

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðu „Þráðlausar stillingar“ í Stillingum til að leita að tækjum.

Svara / Ljúka símtali

Einföld snerting á fjölnotahnappi svarar komandi símtali eða lýkur yfirstandandi símtali.

Fjölnotahnappur

Stjórnar kveikingu/slökkvun, tónlistarspillun/hléi og svörun/lokun símtala. Þreföld snerting hafnar símtali, haltu inni í 3 sekúndur til að virkja raddaðstoðarmann.

Hljóðstyrksstilling

Einföld snerting á "+" takka hækkar hljóðstyrk, "-" lækkar hann. Haltu "+" inni í 2 sekúndur fyrir fyrra lag, "-" í 2 sekúndur fyrir næsta lag.

Hafna komandi símtali

Þreföld snerting á fjölnotahnappi hafnar komandi símtali.

Sérhamarar

Tengingarhamar: Fer sjálfkrafa í tengingarástand eftir kveikingu, hlýtt hvítt ljós blikkar hægt.

Sjálfvirk endurtenging: Tengist sjálfkrafa við síðasta tengda tæki eftir ræsingu.

Lítil rafhlaða viðvörðun: Rautt ljós blikkar hægt þegar hleðsla er undir 10%.

Hleðsluvísir: Rautt ljós blikkar meðan hlaðið er, fast hlýtt hvítt ljós þegar fullhlaðið.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla

Starfsfrekvenssvið : 20Hz-20KHz

Hámarksútgæislun útvarpsbylgjuafkasts : 3.76 dBm

Öryggisleiðbeiningar

1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.

2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.

3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.

4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.

5.Þessi vara inniheldur litiumraflöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.

6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.

7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.

8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.

9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma / Kapatma

Çok fonksiyonlu tuşa 3 saniye basılı tutarak cihazı açın, 5 saniye basılı tutarak kapatın.

Bağlantı İşlemleri

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünden Kablosuz Ayarlar sayfasını açarak cihaz araması yapın.

Aramayı Yanıtlama / Sonlandırma

Çok fonksiyonlu tuşa tek dokunuşla gelen aramayı yanıtlayın veya devam eden aramayı sonlandırın.

Çok Fonksiyonlu Tuş

Açma/kapatma, müzik oynat/duraklat, arama yanıtlama ve sonlandırma işlemlerini kontrol eder. Üç kez dokunarak aramayı reddedin, 3 saniye basılı tutarak sesli asistanı çağırın.

Ses Seviyesi Kontrolü

"+" tuşuna tek dokunuş sesi artırır, "-" tuşuna tek dokunuş sesi azaltır. "+" tuşunu 2 saniye basılı tutun önceki parça, "-" tuşunu 2 saniye basılı tutun sonraki parça.

Gelen Aramayı Reddetme

Çok fonksiyonlu tuşa üç kez dokunarak gelen aramayı reddedin.

Özel Modlar

Eşleşme Modu: Açıldıktan sonra otomatik eşleşme durumuna geçer, sıcak beyaz ışık yavaş yanıp söner.

Otomatik Yeniden Bağlanma: Cihaz açıldığında son eşleşen cihaza otomatik bağlanır.

Düşük Batarya Uyarısı: Batarya seviyesi %10 altına düştüğünde kırmızı ışık yavaş yanıp söner.

Şarj Göstergesi: Şarj sırasında kırmızı ışık yanıp söner, tam şarj olduğunda sabit sıcak beyaz ışık yanar.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri

Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-20KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 3.76 dBm

Güvenlik Talimatları

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.

2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.

4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.

5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmıyacaksa ayda en az bir kez şarj edin.

6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.

7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.

8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.

9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

開關機

長按多功能按鍵 3 秒開機；長按 5 秒關機。

連線操作

無線連線：開啟設定頁面內的無線設定分頁，搜尋並配對裝置。

接聽 / 掛斷通話

單擊多功能按鍵，接聽來電或掛斷通話。

多功能按鍵

負責開關機、音樂播放 / 暫停、接聽與掛斷通話；三擊拒接來電，長按 3 秒喚醒語音助理。

音量控制

單擊「+」鍵加大音量，單擊「-」鍵減小音量；長按「+」2 秒切換上一曲，長按「-」2 秒切換下一曲。

拒接來電

三擊多功能按鍵即可拒接來電。

特殊模式

配對模式：開機後自動進入配對狀態，暖白色燈緩慢閃爍。

自動重連：開機後自動連接上一次配對的裝置。

低電量提醒：電量低於 10% 時，紅色燈緩慢閃爍。

充電指示：充電中紅燈閃爍，滿電時恆亮暖白光。

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍: 20Hz-20KHz

最大無線射頻功率: 3.76 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充電後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc

2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.