



acer

OHR753
Over-Ear Headphones

User Manual



Product structure diagram



- 1. Charging Port
- 2. Volume +
- 3. Play/Pause
- 4. Volume -
- 5. power button

Tips:

Gently place the headband over your head and position the ear cups to fully cover your ears. Adjust the headband's length and the angle of the ear cups to a comfortable fit.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Switch on: Press and hold the Power button for 3 seconds to turn on the headphones.

Switch off: Press and hold the Power button for 5 seconds to turn off the headphones.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Incoming call: Press the Power button once to answer the call.

During a call: Press the Power button once to end the call.

Power button

In music mode: Press the Play/Pause button once to play/pause.

Press the Power button four times to switch modes.

Volume control

Volume Up: Click the "+" button once.

Volume Down: Click the "-" button once.

Previous track: Press and hold the "-" button for 1 second.

Next track: Press and hold the "+" button for 1 second.

Refuse to answer the phone

When receiving a call: Press and hold the Power button for 2 seconds to reject the call.

Special mode

Double-click the Play/Pause button to turn on/off ANC (Noise Cancelling) mode.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 2.56 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines Acer-Produkts. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung bitte sorgfältig durch, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten.

Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Austaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten.

Verbindungsvorgang

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite mit den Drahtloseinstellungen in den Einstellungen, um zu suchen und den Vorgang durchzuführen.

Anruf annehmen/beenden

Eingehender Anruf: Drücken Sie einmal die Ein-/Austaste, um den Anruf anzunehmen.
Während eines Anrufs: Drücken Sie einmal die Ein-/Austaste, um den Anruf zu beenden.

Ein-/Austaste

Im Musikmodus: Drücken Sie einmal die Wiedergabe-/Pausetaste, um wiederzugeben/anzuhalten.

Drücken Sie viermal die Ein-/Austaste, um Modi zu wechseln.

Lautstärkeregelung

Lauter: Klicken Sie einmal die „+“-Taste.

Leiser: Klicken Sie einmal die „-“-Taste.

Vorheriger Titel: Halten Sie die „-“-Taste 1 Sekunde lang gedrückt.

Nächster Titel: Halten Sie die „+“-Taste 1 Sekunde lang gedrückt.

Anruf ablehnen

Bei eingehendem Anruf: Halten Sie die Ein-/Austaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Sonderfunktion

Doppelklicken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste, um den ANC-Modus (Geräuscherdrückung) ein- und auszuschalten.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 2.56 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak fordi du har købt et Acer-produkt. Læs venligst denne manual omhyggeligt før brug for at opnå bedste resultat.

Tænd/sluk

Tænd: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde hovedtelefonerne.

Sluk: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 5 sekunder for at slukke hovedtelefonerne.

Forbindelsesprocedure

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og betjene.

Besvar/afslut opkald

Indgående opkald: Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at besvare opkaldet.
Under et opkald: Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at afslutte opkaldet.

Tænd/sluk-knap

I musiktilstand: Tryk én gang på afspil/pause-knappen for at afspille/pause.
Tryk fire gange på tænd/sluk-knappen for at skifte tilstande.

Lydstyrkestyring

Lydstyrke op: Klik én gang på „+“-knappen.
Lydstyrke ned: Klik én gang på „-“-knappen.
Forrige spor: Tryk og hold „-“-knappen nede i 1 sekund.
Næste spor: Tryk og hold „+“-knappen nede i 1 sekund.

Afvis opkald

Når der kommer et opkald: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at afvise opkaldet.

Specialtilstand

Dobbeltklik på afspil/pause-knappen for at tænde/slukke ANC-tilstanden (støjreduktion).

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 2.56 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour un rendu optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Mise sous/hors tension

Mise sous tension : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le casque.

Mise hors tension : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre le casque.

Opération de connexion

Connexion sans fil : Ouvrez la page Paramètres sans fil dans les Paramètres pour effectuer la recherche et l'appairage.

Répondre/raccrocher appel

Appel entrant : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel.

Pendant un appel : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour terminer l'appel.

Bouton d'alimentation

En mode musique : Appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause pour lire/mettre en pause.

Appuyez quatre fois sur le bouton d'alimentation pour changer de mode.

Réglage du volume

Augmenter le volume : Cliquez une fois sur la touche « + ».

Diminuer le volume : Cliquez une fois sur la touche « - ».

Piste précédente : Maintenez la touche « - » enfoncée pendant 1 seconde.

Piste suivante : Maintenez la touche « + » enfoncée pendant 1 seconde.

Refuser un appel

Lors de la réception d'un appel : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel.

Mode spécial

Double-cliquez sur le bouton Lecture/Pause pour activer/désactiver le mode ANC (Réduction de bruit).

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 2.56 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere prestazioni ottimali, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accensione/spengimento

Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere le cuffie.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per spegnere le cuffie.

Operazione di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless all'interno delle Impostazioni per cercare e operare.

Rispondere/terminare chiamata

Chiamata in arrivo: Premere una volta il pulsante di accensione per rispondere alla chiamata.

Durante una chiamata: Premere una volta il pulsante di accensione per terminare la chiamata.

Pulsante di accensione

In modalità musica: Premere una volta il pulsante Riproduci/Pausa per riprodurre/mettere in pausa.

Premere quattro volte il pulsante di accensione per cambiare modalità.

Controllo volume

Aumenta volume: Cliccare una volta il tasto « + ».

Diminuisce volume: Cliccare una volta il tasto « - ».

Traccia precedente: Tenere premuto il tasto « - » per 1 secondo.

Traccia successiva: Tenere premuto il tasto « + » per 1 secondo.

Rifiutare chiamata

Quando ricevi una chiamata: Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per rifiutare la chiamata.

Modalità speciale

Doppio clic sul pulsante Riproduci/Pausa per attivare/disattivare la modalità ANC (Riduzione del rumore).

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 2.56 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener el mejor rendimiento, lea detenidamente este manual antes de usarlo.

Encendido/apagado

Encender: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender los auriculares.

Apagar: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para apagar los auriculares.

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abra la página Configuración inalámbrica dentro de Ajustes para buscar y realizar la conexión.

Contestar/colgar llamada

Llamada entrante: Pulse una vez el botón de encendido para contestar la llamada.

Durante una llamada: Pulse una vez el botón de encendido para finalizar la llamada.

Botón de encendido

En modo música: Pulse una vez el botón Reproducir/Pausa para reproducir o pausar.

Pulse cuatro veces el botón de encendido para cambiar de modo.

Control de volumen

Subir volumen: Pulse una vez la tecla « + ».

Bajar volumen: Pulse una vez la tecla « - ».

Pista anterior: Mantenga pulsada la tecla « - » durante 1 segundo.

Pista siguiente: Mantenga pulsada la tecla « + » durante 1 segundo.

Rechazar llamada

Al recibir una llamada: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para rechazar la llamada.

Modo especial

Haga doble clic en el botón Reproducir/Pausa para activar o desactivar el modo ANC (Cancelación de ruido).

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 2.56 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

前書き

Acer 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。最適なご使用のため、ご使用前に本説明書をよくお読みください。

電源オン / オフ

電源オン: 電源ボタンを 3 秒間長押しすると、ヘッドホンの電源が入ります。
電源オフ: 電源ボタンを 5 秒間長押しすると、ヘッドホンの電源が切れます。

接続操作

ワイヤレス接続: 設定内のワイヤレス設定画面を開き、検索して接続操作を行ってください。

通話応答 / 終了

着信時: 電源ボタンを 1 回押すと通話に出られます。
通話中: 電源ボタンを 1 回押すと通話を切れます。

電源ボタン

音楽再生モード: 再生 / 一時停止ボタンを 1 回押すと再生・一時停止が切り替わります。
電源ボタンを 4 回押すとモードを切り替えます。

音量調整

音量を上げる: 「+」ボタンを 1 回クリック。
音量を下げる: 「-」ボタンを 1 回クリック。
前の曲: 「-」ボタンを 1 秒間長押し。
次の曲: 「+」ボタンを 1 秒間長押し。

着信拒否

着信中: 電源ボタンを 2 秒間長押しすると通話を拒否できます。

特殊モード

再生 / 一時停止ボタンをダブルクリックすると ANC (ノイズキャンセリング) モードのオン / オフを切り替えます。

序文

このたびはAcer製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

Bluetoothスイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 20Hz-20KHz

最大高周波出力: 2.56 dBm

安全上のご注意

1. 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
2. 本製品はおもちゃではありません。12歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
3. 正規メーカーの安全認証を取得した5V/1A充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
4. 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースはType-C端子に対応しています。
5. 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に1回以上充電してください。
6. Bluetooth接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
7. 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
8. 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
9. 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

서문

Acer 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 효과를 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어 주십시오.

전원 켜기/끄기

전원 켜기: 전원 버튼을 3초간 길게 누르면 헤드폰이 켜집니다.

전원 끄기: 전원 버튼을 5초간 길게 누르면 헤드폰이 꺼집니다.

연결 작동

무선 연결: 설정 내 무선 설정 페이지를 열어 검색 후 연결 작업을 진행하십시오.

전화 받기/끊기

수신 전화: 전원 버튼을 한 번 누르면 전화를 받습니다.

통화 중: 전원 버튼을 한 번 누르면 통화를 종료합니다.

전원 버튼

음악 모드일 때: 재생/일시정지 버튼을 한 번 누르면 재생 또는 일시정지됩니다.

전원 버튼을 네 번 누르면 모드를 전환합니다.

음량 조절

음량 높이기: [+] 버튼을 한 번 클릭.

음량 낮추기: [-] 버튼을 한 번 클릭.

이전 곡: [-] 버튼을 1초간 길게 누름.

다음 곡: [+] 버튼을 1초간 길게 누름.

전화 거절

전화가 올 때: 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 전화를 거절합니다.

특수 모드

재생/일시정지 버튼을 더블 클릭하면 ANC(노이즈 캔슬링) 모드를 켜거나 끕니다.

서문

에이서 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 결과를 얻으시려면 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 20Hz-20KHz

최대 고주파 출력: 2.56 dBm

안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

المقدمة

شكراً لشرائك منتج من شركة أيسر. للحصول على أفضل نتيجة، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام.

تشغيل/إيقاف التشغيل

تشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل سماعات الرأس.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف تشغيل سماعات الرأس.

عملية الاتصال

الاتصال اللاسلكي: افتح صفحة الإعدادات اللاسلكية ضمن الإعدادات للبحث وإجراء الاتصال.

الرد على المكالمة/إنهائها

مكالمة واردة: اضغط مرة واحدة على زر الطاقة للرد على المكالمة.

إنهاء المكالمة: اضغط مرة واحدة على زر الطاقة لإنهاء المكالمة.

زر الطاقة

في الوضع الموسيقي: اضغط مرة واحدة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لتشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا.

اضغط أربع مرات على زر الطاقة لتبديل الأوضاع.

التحكم في مستوى الصوت

رفع مستوى الصوت: انقر مرة واحدة على مفتاح «+».

خفض مستوى الصوت: انقر مرة واحدة على مفتاح «-».

المسار السابق: اضغط مع الاستمرار على مفتاح «-» لمدة ثانية واحدة.

المسار التالي: اضغط مع الاستمرار على مفتاح «+» لمدة ثانية واحدة.

رفض المكالمة

عند استلام مكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لرفض المكالمة.

الوضع الخاص

ANC. انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لتشغيل أو إيقاف وضع إلغاء الضوضاء.

مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. Acer منتجات أحد شراء على لك شكراً

Wireless سماعات معلمات:

نطاق التردد التشغيلي: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز

ديسبيل مللي واط 2.56 : أقصى قدرة تردد عالي

إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون سن 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C. الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

Förord

Tack för att du köpt en Acer-produkt. Läs igenom denna manual noggrant före användning för bästa resultat.

Slå på/av

Slå på: Håll strömbrytaren intryckt i 3 sekunder för att slå på hörlurarna.

Slå av: Håll strömbrytaren intryckt i 5 sekunder för att stänga av hörlurarna.

Anslutningsåtgärd

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och utföra anslutningen.

Besvara/avsluta samtal

Inkommande samtal: Tryck en gång på strömbrytaren för att besvara samtalet.

Under ett samtal: Tryck en gång på strömbrytaren för att avsluta samtalet.

Strömbrytare

I musikläge: Tryck en gång på uppspelning/paus-knappen för att spela upp eller pausa.

Tryck fyra gånger på strömbrytaren för att växla lägen.

Ljudvolymkontroll

Höj volymen: Klicka en gång på «+»-knappen.

Sänk volymen: Klicka en gång på «-»-knappen.

Föregående spår: Håll «-»-knappen intryckt i 1 sekund.

Nästa spår: Håll «+»-knappen intryckt i 1 sekund.

Avvisa samtal

När ett samtal kommer in: Håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder för att avvisa samtalet.

Specialläge

Dubbelklicka på uppspelning/paus-knappen för att slå på/stänga av ANC-läget (brusreducering).

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 2.56 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtete tento manuál.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste zapnuli sluchátka.

Vypnutí: Podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, abyste vypnuli sluchátka.

Postup připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku Bezdrátová nastavení v Nastaveních pro vyhledávání a připojení.

Přijmout/ukončit hovor

Příchozí hovor: Jednou stiskněte tlačítko napájení pro přijetí hovoru.

Během hovoru: Jednou stiskněte tlačítko napájení pro ukončení hovoru.

Tlačítko napájení

V hudebním režimu: Jednou stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit pro přehrávání nebo pozastavení.

Čtyřikrát stiskněte tlačítko napájení pro přepnutí režimů.

Ovládání hlasitosti

Zvýšit hlasitost: Jednou klikněte na tlačítko « + ».

Snížit hlasitost: Jednou klikněte na tlačítko « - ».

Předchozí skladba: Podržte tlačítko « - » po dobu 1 sekundy.

Další skladba: Podržte tlačítko « + » po dobu 1 sekundy.

Odmítnout hovor

Při příchozím hovoru: Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro odmítnutí hovoru.

Speciální režim

Dvakrát klikněte na tlačítko Přehrát/Pozastavit pro zapnutí/vypnutí režimu ANC (potlačení hluku).

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 2.56 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.