



OHR817
In-Ear Earbuds (TWS)

User Manual

Product structure diagram



- 1. Function Key(Touch)
- 2. Charging Indicator
- 3. Charging case
- 4. Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for choosing Acer products. For optimal performance, please read this manual carefully before use.

Power On/Off

Power On: Take the earphones out of the charging case. They will automatically power on and enter pairing mode.

Power Off: Place the earphones back into the charging case. They will automatically power off.

Connection Instructions

Wireless Connection: Access the wireless settings page on your device and follow the search and pairing prompts.

Call Control

Answer/Hang up a call: Single-click the touch sensor on either earbud.

Reject an incoming call: Long-press the touch sensor on either earbud for about 2 seconds.

Playback Control

Play/Pause: In music mode, single-click any earbud's touch sensor.

Volume Control

Increase volume: In music state, triple-click the right earbud's touch sensor.

Reduce volume: In music state, triple-click the left earbud's touch sensor.

Track Control

Previous track: In music state, double-click the left earbud's touch sensor.

Next track: In music state, double-click the right earbud's touch sensor.

Special Modes

Voice assistant: Long press any earbud's touch sensor for about 2 seconds.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 20Hz-10KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 3.67 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für Acer-Produkte entschieden haben. Für optimale Leistung lesen Sie bitte vor der Nutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase. Sie schalten sich automatisch ein und wechseln in den Pairing-Modus.

Ausschalten: Legen Sie die Kopfhörer zurück in das Ladecase. Sie schalten sich automatisch aus.

Verbindungsanweisungen

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die drahtlosen Einstellungen auf Ihrem Gerät und folgen Sie den Anweisungen zum Suchen und Pairing.

Anrufsteuerung

Anruf annehmen/beenden: Tippen Sie einmal auf den Touch-Sensor an einem beliebigen Kopfhörer.

Eingehenden Anruf ablehnen: Halten Sie den Touch-Sensor an einem beliebigen Kopfhörer etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Wiedergabesteuerung

Wiedergabe/pausieren: Im Musikmodus tippen Sie einmal auf den Touch-Sensor an einem beliebigen Kopfhörer.

Lautstärkesteuerung

Lautstärke erhöhen: Im Musikmodus tippen Sie dreimal auf den Touch-Sensor am rechten Kopfhörer. **Lautstärke verringern:** Im Musikmodus tippen Sie dreimal auf den Touch-Sensor am linken Kopfhörer.

Titelnavigation

Vorheriger Titel: Im Musikmodus tippen Sie zweimal auf den Touch-Sensor am linken Kopfhörer. **Nächster Titel:** Im Musikmodus tippen Sie zweimal auf den Touch-Sensor am rechten Kopfhörer.

Spezielle Modi

Sprachassistent: Halten Sie den Touch-Sensor an einem beliebigen Kopfhörer etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-10KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 3.67 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak for at du har valgt Acer-produkter. For optimal ydeevne, læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger den.

Tænd/Sluk

Tænd: Tag hørerne ud af opladningsetui. De tænder automatisk og går ind i parringsmode.

Sluk: Sæt hørerne tilbage i opladningsetui. De slukker automatisk.

Forbindelsesanvisninger

Trådløs forbindelse: Gå til trådløse indstillinger på dit enhed og følg anvisningerne for at søge efter og parre.

Opkaldsstyring

Modtag/afslut opkald: Klik en gang på touchsensoren på en hvilken som helst høretelefon. Afvis indgående opkald: Hold touchsensoren på en hvilken som helst høretelefon nede i ca. 2 sekunder.

Afspilningsstyring

Afspil/Pause: I musikmode klik en gang på touchsensoren på en hvilken som helst høretelefon.

Lydstyrkestyring

Forøg lydstyrke: I musiktilstand klik tre gange på touchsensoren på den højre høretelefon. Reducer lydstyrke: I musiktilstand klik tre gange på touchsensoren på den venstre høretelefon.

Sporstyring

Forrige spor: I musiktilstand klik to gange på touchsensoren på den venstre høretelefon. Næste spor: I musiktilstand klik to gange på touchsensoren på den højre høretelefon.

Specielle tilstande

Stemmeassistent: Hold touchsensoren på en hvilken som helst høretelefon nede i ca. 2 sekunder.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-10KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 3.67 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir choisi les produits Acer. Pour une performance optimale, veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Mise en marche/Arrêt

Mise en marche: Retirez les écouteurs de la coque de chargement. Ils s'allument automatiquement et passent en mode d'appairage.

Arrêt: Remettez les écouteurs dans la coque de chargement. Ils s'éteignent automatiquement.

Instructions de connexion

Connexion sans fil: Accédez à la page des paramètres sans fil de votre appareil et suivez les instructions de recherche et d'appairage.

Contrôle des appels

Répondre/raccrocher un appel: Cliquez une fois sur le capteur tactile de n'importe quel écouteur. Refuser un appel entrant: Maintenez le capteur tactile de n'importe quel écouteur enfoncé pendant environ 2 secondes.

Contrôle de la lecture

Lecture/Pause: En mode musique, cliquez une fois sur le capteur tactile de n'importe quel écouteur.

Contrôle du volume

Augmenter le volume: En mode musique, cliquez trois fois sur le capteur tactile de l'écouteur droit. Diminuer le volume: En mode musique, cliquez trois fois sur le capteur tactile de l'écouteur gauche.

Contrôle des pistes

Piste précédente: En mode musique, cliquez deux fois sur le capteur tactile de l'écouteur gauche. Piste suivante: En mode musique, cliquez deux fois sur le capteur tactile de l'écouteur droit.

Modes spéciaux

Assistant vocal: Maintenez le capteur tactile de n'importe quel écouteur enfoncé pendant environ 2 secondes.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-10KHz

Puissance radiofréquence maximale: 3.67 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver scelto i prodotti Acer. Per un rendimento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accensione/Spengimento

Accensione: Estrarre gli auricolari dalla custodia di carica. Si accendono automaticamente e entrano in modalità di accoppiamento.

Spengimento: Riporre gli auricolari nella custodia di carica. Si spengono

automaticamente.

Istruzioni per la connessione

Connessione wireless: Accedere alla pagina delle impostazioni wireless del dispositivo e seguire le istruzioni per la ricerca e l'accoppiamento.

Controllo delle chiamate

Rispondere/chiedere una chiamata: Cliccare una volta sul sensore touch di qualsiasi auricolare. Rifiutare una chiamata in ingresso: Tenere premuto il sensore touch di qualsiasi auricolare per circa 2 secondi.

Controllo della riproduzione

Riproduzione/Pausa: In modalità musica, cliccare una volta sul sensore touch di qualsiasi auricolare.

Controllo del volume

Aumentare il volume: In modalità musica, cliccare tre volte sul sensore touch dell'auricolare destro. Diminuire il volume: In modalità musica, cliccare tre volte sul sensore touch dell'auricolare sinistro.

Controllo delle tracce

Traccia precedente: In modalità musica, cliccare due volte sul sensore touch dell'auricolare sinistro. Traccia successiva: In modalità musica, cliccare due volte sul sensore touch dell'auricolare destro.

Modalità speciali

Assistente vocale: Tenere premuto il sensore touch di qualsiasi auricolare per circa 2 secondi.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-10KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 3.67 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por elegir productos Acer. Para un rendimiento óptimo, lea este manual cuidadosamente antes de usar.

Encendido/Apagado

Encendido: Saque los auriculares del estuche de carga. Se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento.

Apagado: Coloque los auriculares de nuevo en el estuche de carga. Se apagarán automáticamente.

Instrucciones de Conexión

Conexión Inalámbrica: Acceda a la página de configuración inalámbrica de su dispositivo y siga las instrucciones de búsqueda y emparejamiento.

Control de Llamadas

Contestar/Cortar una llamada: Haga clic una vez en el sensor táctil de cualquiera de los auriculares.**Rechazar una llamada entrante:** Mantenga presionado el sensor táctil de cualquiera de los auriculares durante aproximadamente 2 segundos.

Control de Reproducción

Reproducir/Pausar: En modo música, haga clic una vez en el sensor táctil de cualquier auricular.

Control de Volumen

Aumentar el volumen: En estado de música, haga clic tres veces en el sensor táctil del auricular derecho.**Disminuir el volumen:** En estado de música, haga clic tres veces en el sensor táctil del auricular izquierdo.

Control de Pistas

Pista anterior: En estado de música, haga clic dos veces en el sensor táctil del auricular izquierdo.**Pista siguiente:** En estado de música, haga clic dos veces en el sensor táctil del auricular derecho.

Modos Especiales

Asistente de voz: Mantenga presionado el sensor táctil de cualquier auricular durante aproximadamente 2 segundos.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-10KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 3.67 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

序言 (プレフェース)

Acer製品をご選択いただき、ありがとうございます。最適な性能を発揮させるために、使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

電源のオン/オフ

電源オン: イヤホンを充電ケースから取り出してください。自動的に電源がオンになり、ペアリングモードに入ります。

電源オフ: イヤホンを充電ケースに戻してください。自動的に電源がオフになります。

接続方法

ワイヤレス接続: デバイスのワイヤレス設定ページにアクセスし、検索とペアリングのプロンプトに従ってください。

通話操作

通話の応答/切断: どちらかのイヤホンのタッチセンサーを1回タップします。

着信の拒否: どちらかのイヤホンのタッチセンサーを約2秒間長押しします。

再生操作

再生/一時停止: 音楽モード時、いずれか片方のイヤホンタッチセンサーをワンクリックします。

ボリューム操作

ボリュームアップ: 音楽状態で、右イヤホンのタッチセンサーを3回タップします。

ボリュームダウン: 音楽状態で、左イヤホンのタッチセンサーを3回タップします。

トラック操作

前のトラック: 音楽状態で、左イヤホンのタッチセンサーを2回タップします。

次のトラック: 音楽状態で、右イヤホンのタッチセンサーを2回タップします。

特殊モード

音声アシスタント: いずれか一方のイヤホンのタッチセンサーを約2秒間長押しします。

序文

このたびはAcer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

ブルートゥースイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 20Hz-10KHz

最大高周波出力: 3.67 dBm

安全上のご注意

- 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
- 本製品はおもちゃではありません。12 歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 正規メーカーの安全認証を取得した 5V/1A 充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
- 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースは Type-C 端子に対応しています。
- 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に 1 回以上充電してください。
- Bluetooth 接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
- 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
- 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
- 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

서론

Acer 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 최적의 성능을 발휘하기 위해 사용 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽어 주시기 바랍니다.

전원 온/오프

전원 온: 이어폰을 충전 케이스에서 꺼내 주세요. 자동으로 전원이 켜지고 페어링 모드로 진입합니다.

전원 오프: 이어폰을 충전 케이스에 다시 넣어 주세요. 자동으로 전원이 꺼집니다.

연결 안내

무선 연결: 기기의 무선 설정 페이지에 접속하고 검색 및 페어링 안내에 따라 진행하세요.

통화 제어

통화 수신/종료: 어느 쪽 이어폰의 터치 센서를 한 번 탭합니다.

착신 통화 거절: 어느 쪽 이어폰의 터치 센서를 약 2초 동안 길게 누릅니다.

재생 제어

재생/일시정지: 음악 모드일 때 이어버드 어느 한쪽 터치 센서를 한 번 누릅니다.

볼륨 제어

볼륨 증가: 음악 상태에서 오른쪽 이어폰 터치 센서를 세 번 탭합니다.

볼륨 감소: 음악 상태에서 왼쪽 이어폰 터치 센서를 세 번 탭합니다.

트랙 제어

이전 트랙: 음악 상태에서 왼쪽 이어폰 터치 센서를 두 번 탭합니다.

다음 트랙: 음악 상태에서 오른쪽 이어폰 터치 센서를 두 번 탭합니다.

특수 모드

음성 어시스턴트: 어느 이어폰 터치 센서를 약 2초 동안 길게 누릅니다.

서문

에이서 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 결과를 얻으시려면 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 20Hz-10KHz

최대 고주파 출력: 3.67 dBm

안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

مقدملا

شكرًا لاختيارك منتجات أيسر. للحصول على أداء مثالي، يرجى قراءة هذا الدليل جيدًا قبل الاستخدام.

ليغشلا فاقياو ليغشت

تشغيل الجهاز: أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن، وسوف يتم تشغيلها تلقائيًا والدخول في وضع الاقتران. إيقاف التشغيل: ضع سماعات الأذن مرة أخرى داخل علبة الشحن، وسوف يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

لاصتلا تاميلت

الاتصال اللاسلكي: ادخل إلى صفحة إعدادات اللاسلكي على جهازك، واتبع تعليمات البحث والاقتران الظاهرة على الشاشة.

تاملاكملا يف مكحتلا

الرد على المكالمات / إنهاؤها: انقر مرة واحدة على مستشعر اللمس في أي من سماعاتي الأذن. رفض المكالمات الواردة: اضغط مع الاستمرار على مستشعر اللمس في أي من سماعاتي الأذن لمدة حوالي ثانيتين.

ليغشلا يف مكحتلا

تشغيل / إيقاف مؤقت: في وضع الموسيقى، انقر مرة واحدة على مستشعر اللمس لأي سماعة أذن.

توصلا بوتسم يف مكحتلا

زيادة مستوى الصوت: أثناء تشغيل الموسيقى، انقر ثلاث مرات على مستشعر اللمس في السماعة اليمنى. خفض مستوى الصوت: أثناء تشغيل الموسيقى، انقر ثلاث مرات على مستشعر اللمس في السماعة اليسرى.

قبتوصلا تاراسملا يف مكحتلا

المسار السابق: أثناء تشغيل الموسيقى، انقر مرتين على مستشعر اللمس في السماعة اليسرى. المسار التالي: أثناء تشغيل الموسيقى، انقر مرتين على مستشعر اللمس في السماعة اليمنى.

صاخلا تايعضولا

المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على مستشعر اللمس لأي سماعة أذن لمدة حوالي ثانيتين.

مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. Acer منتجات أحد شراء على لك شكراً

Wireless سماعات معلومات

ميجاهرتز 20Hz-10KHz : نطاق تردد التشغيل

ديسبيل مللي واط 3.67 : أقصى قدرة تردد عالي

إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون من 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

Förord

Tack för att du valde Acer-produkter. För optimal prestanda, läs denna manual noggrant innan användning.

Påslutning/Avslutning

Påslutning: Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet. De slår automatiskt på och går i

parningsläge.

Avslutning: Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet. De slår automatiskt av.

Anslutningsanvisningar

Trådlös anslutning: Gå till sidan för trådlösa inställningar på din enhet och följ anvisningarna för sökning och parning.

Samtalsstyrning

Svara/Bryta ett samtal: Klicka en gång på touchsensorn på någon av hörlurarna.

Avvisa ett inkommande samtal: Håll ner touchsensorn på någon av hörlurarna i cirka 2 sekunder.

Uppspelningsstyrning

Spela/Pausa: I musikläge klicka en gång på touchsensorn på någon av hörlurarna.

Volymstyrning

Öka volymen: I musikläge klicka tre gånger på touchsensorn på högra hörluren.

Minska volymen: I musikläge klicka tre gånger på touchsensorn på vänstra hörluren.

Spårstyrning

Föregående spår: I musikläge klicka två gånger på touchsensorn på vänstra hörluren.

Nästa spår: I musikläge klicka två gånger på touchsensorn på högra hörluren.

Speciella lägen

Röstassistent: Håll ner touchsensorn på någon av hörlurarna i cirka 2 sekunder.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-10KHz

Maximal högfrekvereffekt: 3.67 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Acer. Pro dosažení optimálního výkonu si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Vytáhněte sluchátka z nabíjecího pouzdra. Automaticky se zapnou a přejdou do režimu párování.

Vypnutí: Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Automaticky se vypnou.

Pokyny k připojení

Bezdrátové připojení: Přejděte na stránku nastavení bezdrátového připojení vašeho zařízení a postupujte podle pokynů pro vyhledání a spárování.

Ovládání hovorů

Přijmout / ukončit hovor: Jednou klepněte na dotykový senzor libovolného sluchátka. Odmítnout příchozí hovor: Podržte dotykový senzor libovolného sluchátka po dobu přibližně 2 sekundy.

Ovládání přehrávání

Přehrát / pozastavit: V režimu hudby jednou klepněte na dotykový senzor libovolného sluchátka.

Ovládání hlasitosti

Zvýšit hlasitost: Při přehrávání hudby třikrát klepněte na dotykový senzor pravého sluchátka. Snížit hlasitost: Při přehrávání hudby třikrát klepněte na dotykový senzor levého sluchátka.

Ovládání skladeb

Předchozí skladba: Při přehrávání hudby dvakrát klepněte na dotykový senzor levého sluchátka. Následující skladba: Při přehrávání hudby dvakrát klepněte na dotykový senzor pravého sluchátka.

Speciální režimy

Hlasový asistent: Podržte dotykový senzor libovolného sluchátka po dobu přibližně 2 sekundy.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-10KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 3.67 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.