



OHR819
In-Ear Earbuds (TWS)

User Manual

Product structure diagram



- 1. Function Key(Touch)
- 2. Earbud LED indicator
- 3. Charging case
- 4. Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For the best experience, please read this manual carefully before use.

Power On / Off

Power On: Press and hold the touch key for 3 seconds to turn on the earbuds.

Power Off: Press and hold the touch key for 5 seconds to turn off the earbuds in standby or playback mode.

Connection

Wireless Connection: Go to the Wireless Settings page on your device to search and connect.

Answer / End Calls

When receiving an incoming call or during a call, single-tap the touch key on either earbud to answer or end the call.

Play / Pause

When connected or playing music, single-tap the touch key on either earbud to play or pause audio.

Volume Control

During calls or music playback: Double-tap the left touch key: Decrease volume

Double-tap the right touch key: Increase volume

Track Switching

During music playback: Triple-tap the left touch key: Previous track

Triple-tap the right touch key: Next track

Reject Incoming Calls

When a call comes in, press and hold the touch key on either earbud for 2 seconds to reject the call.

Special Modes

Siri: Press and hold the touch key for 2 seconds in standby mode.

Game Mode: Quadruple-tap either earbud in standby or playback mode.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 50Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 3.25 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines Acer-Produkts. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um ein optimales Erlebnis zu gewährleisten.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Touchtaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer einzuschalten.

Ausschalten: Halten Sie die Touchtaste im Standby- oder Wiedergabemodus 5 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer auszuschalten.

Verbindung

Drahtlose Verbindung: Gehen Sie auf die Drahtlos-Einstellungen Ihres Geräts, um nach den Ohrhörern zu suchen und sie zu verbinden.

Annehmen/Beenden von Anrufen

Tippen Sie bei eingehenden Anrufen oder während eines Anrufs einmal auf die Touchtaste eines beliebigen Ohrhörers, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden.

Wiedergabe/Pause

Tippen Sie bei bestehender Verbindung oder laufender Musikwiedergabe einmal auf die Touchtaste eines beliebigen Ohrhörers, um die Audiowiedergabe zu starten oder zu pausieren.

Lautstärkeregelung

Während Anrufen oder Musikwiedergabe: Zweimal tippen auf linke Touchtaste: Lautstärke verringern. Zweimal tippen auf rechte Touchtaste: Lautstärke erhöhen.

Titelwechsel

Während Musikwiedergabe: Dreimal tippen auf linke Touchtaste: Vorheriger Titel. Dreimal tippen auf rechte Touchtaste: Nächster Titel.

Ablehnen von Anrufen

Halten Sie bei eingehenden Anrufen die Touchtaste eines beliebigen Ohrhörers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Spezielle Modi

Siri: Halten Sie die Touchtaste im Standby-Modus 2 Sekunden lang gedrückt.
Spielmodus: Viermal tippen auf einen beliebigen Ohrhörer im Standby- oder Wiedergabemodus.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 50Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 3.25 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak for dit køb af et Acer-produkt. Læs venligst denne manual grundigt før brug for den bedste oplevelse.

Tænd/Sluk

Tænd: Hold touch-tasten nede i 3 sekunder for at tænde øretelefonerne.

Sluk: Hold touch-tasten nede i 5 sekunder i standby- eller afspilningstilstand for at slukke øretelefonerne.

Forbindelse

Trådløs forbindelse: Gå til trådløse indstillinger på din enhed for at søge efter og forbinde.

Besvar/afslut opkald

Tryk én gang på touch-tasten på en hvilken som helst øretelefon ved indgående opkald eller under opkald for at besvare eller afslutte opkaldet.

Afspil/pause

Tryk én gang på touch-tasten på en hvilken som helst øretelefon ved forbindelse eller musikafspilning for at afspille eller pause lyden.

Lydstyrkekontrol

Under opkald eller musikafspilning:Dobbeltryk på venstre touch-tast: Sænk lydstyrkenDobbeltryk på højre touch-tast: Hæv lydstyrken

Sporskift

Under musikafspilning:Tredobbeltryk på venstre touch-tast: Forrige spor
Tredobbeltryk på højre touch-tast: Næste spor

Afvis indgående opkald

Hold touch-tasten på en hvilken som helst øretelefon nede i 2 sekunder ved indgående opkald for at afvise opkaldet.

Specielle tilstande

Siri: Hold touch-tasten nede i 2 sekunder i standby-tilstand.Spiltilstand:

Firedobbeltryk på en hvilken som helst øretelefon i standby- eller afspilningstilstand.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 50Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 3.25 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour une utilisation optimale, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumer / Éteindre

Allumer : Maintenez la touche tactile pendant 3 secondes pour allumer les écouteurs.Éteindre : Maintenez la touche tactile pendant 5 secondes en mode veille ou lecture pour éteindre les écouteurs.

Connexion

Connexion sans fil : Accédez aux paramètres sans fil de votre appareil pour rechercher et connecter les écouteurs.

Répondre / Terminer un appel

Lors d'un appel entrant ou en cours d'appel, appuyez une fois sur la touche tactile de l'un des écouteurs pour répondre ou terminer l'appel.

Lecture / Pause

Lorsque les écouteurs sont connectés ou en cours de lecture musicale, appuyez une fois sur la touche tactile de l'un des écouteurs pour lancer ou mettre en pause la lecture audio.

Réglage du volume

Pendant un appel ou la lecture musicale :Double appui sur la touche tactile gauche : Baisser le volumeDouble appui sur la touche tactile droite : Augmenter le volume

Changement de piste

Pendant la lecture musicale :Triple appui sur la touche tactile gauche : Piste précédenteTriple appui sur la touche tactile droite : Piste suivante

Refuser un appel entrant

Lors d'un appel entrant, maintenez la touche tactile de l'un des écouteurs pendant 2 secondes pour refuser l'appel.

Modes spéciaux

Siri : Maintenez la touche tactile pendant 2 secondes en mode veille.

Mode jeu : Quadruple appui sur l'un des écouteurs en mode veille ou lecture.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 50Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 3.25 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per un utilizzo ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accensione / Spegnimento

Accensione: Tenere premuto il tasto tattile per 3 secondi per accendere le cuffie.

Spegnimento: Tenere premuto il tasto tattile per 5 secondi in modalità standby o riproduzione per spegnere le cuffie.

Connessione

Connessione wireless: Accedere alle impostazioni wireless del dispositivo per cercare e connettere le cuffie.

Risposta / Fine chiamata

In caso di chiamata in arrivo o durante una chiamata, toccare una volta il tasto tattile di una qualsiasi cuffia per rispondere o terminare la chiamata.

Riproduzione / Pausa

Con cuffie connesse o durante la riproduzione musicale, toccare una volta il tasto tattile di una qualsiasi cuffia per avviare o mettere in pausa l'audio.

Regolazione volume

Durante chiamate o riproduzione musicale: Doppio tocco sul tasto tattile sinistro: Diminuisce volume
Doppio tocco sul tasto tattile destro: Aumenta volume

Cambio traccia

Durante la riproduzione musicale: Triplo tocco sul tasto tattile sinistro: Traccia precedente
Triplo tocco sul tasto tattile destro: Traccia successiva

Rifiuto chiamate in arrivo

In caso di chiamata in arrivo, tenere premuto il tasto tattile di una qualsiasi cuffia per 2 secondi per rifiutare la chiamata.

Modalità speciali

Siri: Tenere premuto il tasto tattile per 2 secondi in modalità standby.

Modalità gioco: Quadruplo tocco su una qualsiasi cuffia in modalità standby o riproduzione.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 50Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 3.25 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para disfrutar de la mejor experiencia, lea atentamente este manual antes de su uso.

Encendido / Apagado

Encendido: Mantenga pulsada la tecla táctil durante 3 segundos para encender los auriculares.**Apagado:** Mantenga pulsada la tecla táctil durante 5 segundos en modo espera o reproducción para apagar los auriculares.

Conexión

Conexión inalámbrica: Acceda a la configuración inalámbrica de su dispositivo para buscar y conectar los auriculares.

Contestar / Finalizar llamadas

Al recibir una llamada entrante o durante una llamada, pulse una vez la tecla táctil de cualquier auricular para contestar o finalizar la llamada.

Reproducir / Pausar

Con conexión establecida o durante la reproducción de música, pulse una vez la tecla táctil de cualquier auricular para reproducir o pausar el audio.

Control de volumen

Durante llamadas o reproducción de música:Doble pulsación en la tecla táctil izquierda: Bajar volumenDoble pulsación en la tecla táctil derecha: Subir volumen

Cambio de pista

Durante la reproducción de música:Triple pulsación en la tecla táctil izquierda: Pista anteriorTriple pulsación en la tecla táctil derecha: Pista siguiente

Rechazar llamadas entrantes

Al recibir una llamada, mantenga pulsada la tecla táctil de cualquier auricular durante 2 segundos para rechazar la llamada.

Modos especiales

Siri: Mantenga pulsada la tecla táctil durante 2 segundos en modo espera.
Modo juego: Cuádruple pulsación en cualquier auricular en modo espera o reproducción.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 50Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 3.25 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

前書き

Acer製品をご購入いただき誠にありがとうございます。最適な使用体験のため、ご使用前に本書をよくお読みください。

電源のオン/オフ

電源オン：タッチキーを3秒間長押しし、イヤホンの電源を入れます。電源オフ：待機モードまたは再生モードでタッチキーを5秒間長押しし、イヤホンの電源を切ります。

接続

ワイヤレス接続：端末のワイヤレス設定画面から、本製品を検索して接続してください。

通話の応答/終了

着信時または通話中に、左右いずれかのイヤホンのタッチキーを1回タップすると、通話を応答または終了できます。

再生/一時停止

接続中または音楽再生中に、左右いずれかのイヤホンのタッチキーを1回タップすると、音声の再生または一時停止ができます。

音量調整

通話中または音楽再生中：左タッチキーを2回タップ：音量を下げる 右タッチキーを2回タップ：音量を上げる

曲の切り替え

音楽再生中：左タッチキーを3回タップ：前の曲 右タッチキーを3回タップ：次の曲

着信拒否

着信時に、左右いずれかのイヤホンのタッチキーを2秒間長押しすると、通話を拒否できます。

特殊モード

Siri：待機モードでタッチキーを2秒間長押しします。ゲームモード：待機モードまたは再生モードで、いずれかのイヤホンを4回タップします。

序文

このたびはAcer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

ブルートゥースイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 50Hz-20KHz

最大高周波出力: 3.25 dBm

安全上のご注意

- 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
- 本製品はおもちゃではありません。12 歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 正規メーカーの安全認証を取得した 5V/1A 充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
- 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースは Type-C 端子に対応しています。
- 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に 1 回以上充電してください。
- Bluetooth 接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
- 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
- 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
- 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

서문

Acer 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 경험을 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어 주십시오.

전원 켜기/끄기

전원 켜기: 터치 키를 3초간 길게 눌러 이어폰 전원을 켭니다.

전원 끄기: 대기 모드 또는 재생 모드에서 터치 키를 5초간 길게 눌러 이어폰 전원을 끕니다.

연결

무선 연결: 기기의 무선 설정 화면에서 제품을 검색해 연결하세요.

전화 받기/끝내기

전화 수신 시 또는 통화 중에 좌우 이어폰 중 하나의 터치 키를 한 번 누르면 전화를 받거나 끝 수 있습니다.

재생/일시 정지

연결 완료 또는 음악 재생 중에 좌우 이어폰 중 하나의 터치 키를 한 번 누르면 오디오 재생 및 일시 정지가 가능합니다.

볼륨 조절

통화 중 또는 음악 재생 중:

왼쪽 터치 키 두 번 누르기: 볼륨 낮추기

오른쪽 터치 키 두 번 누르기: 볼륨 높이기

트랙 전환

음악 재생 중:왼쪽 터치 키 세 번 누르기: 이전 트랙오른쪽 터치 키 세 번 누르기: 다음 트랙

수신 전화 거절

전화 수신 시 좌우 이어폰 중 하나의 터치 키를 2초간 길게 누르면 전화를 거절합니다.

특수 모드

Siri: 대기 모드에서 터치 키를 2초간 길게 누릅니다.

게임 모드: 대기 또는 재생 모드에서 이어폰 중 하나를 네 번 누릅니다.

서문

에이서 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 결과를 얻으시려면 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 50Hz-20KHz

최대 고주파 출력: 3.25 dBm

안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

تمدقلا

شكرًا لشرائك منتج أيسر. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام للحصول على أفضل تجربة.

ليغشتلا فاقيا / ليغشت

ثوانٍ لتشغيل سماعات الأذن 3 اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة: تشغيل

ثوانٍ في وضع الاستعداد أو وضع التشغيل لإيقاف 5 اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة: إيقاف التشغيل
سماعات الأذن

لاصتلا

انتقل إلى إعدادات اللاسلكي على جهازك للبحث وإجراء الاتصال: الاتصال اللاسلكي

انهانها / تاملاكملا بلع درلا

عند ورود مكالمة أو أثناء إجراء مكالمة، اضغط مرة واحدة على زر اللمس في أي من سماعات الأذن للرد على المكالمة أو إنهائها.

توصلل تقوم فاقيا / تشغيل

عند إجراء الاتصال أو أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مرة واحدة على زر اللمس في أي من سماعات الأذن لتشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتًا.

التحكم في مستوى الصوت

أثناء المكالمة أو تشغيل الموسيقى:

خفض مستوى الصوت : اضغط مرتين متتاليتين على زر اللمس الأسفل

رفع مستوى الصوت : اضغط مرتين متتاليتين على زر اللمس الأعلى

تبدیل الأغاني

أثناء تشغيل الموسيقى:

الانتقال إلى الأغنية السابقة : اضغط ثلاث مرات متتالية على زر اللمس الأسفل

الانتقال إلى الأغنية التالية : اضغط ثلاث مرات متتالية على زر اللمس الأعلى

رفض المكالمات الواردة

عند ورود مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر اللمس في أي من سماعات الأذن لمدة 2 ثوانٍ لرفض المكالمة.

الأوضاع الخاصة

ثوانٍ في وضع الاستعداد 2 اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة: سيري

اضغط أربع مرات متتالية على أي من سماعات الأذن في وضع الاستعداد أو وضع التشغيل: وضع الألعاب

مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. Acer منتجات أحد شراء على لك شكراً

Wireless سماعات معلومات

ميجاهرتز 50Hz-20KHz : نطاق تردد التشغيل

ديسبيل مللي واط 3.25 : أقصى قدرة تردد عالي

إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون من 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

Förord

Tack för att du köpte en Acer-produkt. Läs denna manual noggrant före användning för bästa upplevelse.

På / Av

På: Håll ner touchknappen i 3 sekunder för att slå på hörlurarna.

Av: Håll ner touchknappen i 5 sekunder i standby- eller uppspelningsläge för att stänga av hörlurarna.

Anslutning

Trådlös anslutning: Gå till trådlösa inställningar på din enhet för att söka och ansluta.

Svara / Avsluta samtal

Vid inkommande samtal eller under pågående samtal, tryck en gång på touchknappen på valfri hörlur för att svara eller avsluta samtalet.

Spela / Pausa

Vid anslutning eller pågående musikuppspelning, tryck en gång på touchknappen på valfri hörlur för att spela eller pausa ljud.

Ljudstyrkekontroll

Under samtal eller musikuppspelning: Dubbeltryck på vänster touchknapp: Sänk ljudstyrkan
Dubbeltryck på höger touchknapp: Höj ljudstyrkan

Låtbyte

Under musikuppspelning: Trippeltryck på vänster touchknapp: Föregående låt
Trippeltryck på höger touchknapp: Nästa låt

Avböj inkommande samtal

Vid inkommande samtal, håll ner touchknappen på valfri hörlur i 2 sekunder för att avböja samtalet.

Speciallägen

Siri: Håll ner touchknappen i 2 sekunder i standbyläge.

Spelläge: Fyrdubbelt tryck på valfri hörlur i standby- eller uppspelningsläge.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 50Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 3.25 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí sluchátek. Vypnutí: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 5 sekund v pohotovostním nebo přehrávacím režimu pro vypnutí sluchátek.

Připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete nastavení bezdrátového připojení na vašem zařízení, vyhledejte sluchátka a připojte se.

Přijetí / Ukončení hovoru

Při příchozím hovoru nebo během hovoru jednou stiskněte dotykové tlačítko na libovolném sluchátku pro přijetí nebo ukončení hovoru.

Přehrávání / Pozastavení

Po připojení nebo během přehrávání hudby jednou stiskněte dotykové tlačítko na libovolném sluchátku pro spuštění nebo pozastavení přehrávání zvuku.

Ovládání hlasitosti

Během hovoru nebo přehrávání hudby: Dvojitě stisknutí levého dotykového tlačítka: Snížení hlasitosti Dvojitě stisknutí pravého dotykového tlačítka: Zvýšení hlasitosti

Přepínání skladeb

Během přehrávání hudby: Trojitě stisknutí levého dotykového tlačítka: Předchozí skladba Trojitě stisknutí pravého dotykového tlačítka: Další skladba

Odmítnutí příchozího hovoru

Při příchozím hovoru podržte dotykové tlačítko na libovolném sluchátku po dobu 2 sekund pro odmítnutí hovoru.

Speciální režimy

Siri: Podržte dotykové tlačítko po dobu 2 sekund v pohotovostním režimu.

Herní režim: Čtyřnásobné stisknutí libovolného sluchátka v pohotovostním nebo přehrávacím režimu.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 50Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 3.25 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.