



OHR822
In-Ear Earbuds (TWS)

User Manual

Product structure diagram



1. Function Key(Touch)
2. Earbud LED indicator
3. Charging case
4. Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Switch on: Take out from charging case (auto power on & pair), or press and hold touch key for 3s.

Switch off: Put back into charging case (auto power off), or press and hold touch key for 5s.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Answer/hang up: Single-tap either touch key when there is an incoming call or during a call.

Play/Pause

Play/Pause: Single-tap either touch key in playback/connected state.

Double-tap left touch key: Volume Down

Double-tap right touch key: Volume Up

Refuse to answer the phone

Reject call: Press and hold either touch key for 2s when there is an incoming call.

Up/Down Curve Control

Triple-tap left touch key: Previous track

Triple-tap right touch key: Next track

Special mode

Voice Assistant: Press and hold the multi-function/touch key on the left earbud for 1.5 seconds to activate the voice assistant.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 50Hz-10KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 4.66 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie ein Acer-Produkt gekauft haben. Für beste Ergebnisse lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung sorgfältig durch.

Einschalten/Ausschalten

Einschalten: Aus dem Ladecase nehmen (automatisch einschalten & koppeln) oder Touch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Ausschalten: Zurück in den Ladecase legen (automatisch ausschalten) oder Touch-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Verbindungsoperation

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite Drahtlose Einstellungen in den Einstellungen, um zu suchen und zu operieren.

Anrufen beantworten/beenden

Anrufen beantworten/beenden: Bei eingehendem Anruf oder während eines Anrufs eine beliebige Touch-Taste einmal tippen.

Abspielen/Pausieren

Abspielen/Pausieren: In Wiedergabe-/verbundenen Zustand eine beliebige Touch-Taste einmal tippen.

Linke Touch-Taste doppelt tippen: Lautstärke verringern

Rechte Touch-Taste doppelt tippen: Lautstärke erhöhen

Anruf ablehnen

Anruf ablehnen: Bei eingehendem Anruf eine beliebige Touch-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Vorwärts/Rückwärts-Spursteuerung

Linke Touch-Taste dreimal tippen: Vorherige Spur

Rechte Touch-Taste dreimal tippen: Nächste Spur

SonderModus

Sprachassistent: Multi-Funktions-/Touch-Taste am linken Ohrbud 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 50Hz-10KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 4.66 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak for at du har købt et Acer-produkt. For bedste resultater, læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger det.

Tænd/Sluk

Tænd: Tag ud af opladningsgehuet (automatisk tænding & parring), eller hold touch-tasten nede i 3 sekunder.

Sluk: Sæt tilbage i opladningsgehuet (automatisk slukning), eller hold touch-tasten nede i 5 sekunder.

Forbindelsesoperation

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og operere.

Besvar/afslut opkald

Besvar/afslut opkald: Tryk en gang på en hvilken som helst touch-tast, når der er et indgående opkald eller under et opkald.

Afspil/Pause

Afspil/Pause: Tryk en gang på en hvilken som helst touch-tast i afspilnings-/forbundet tilstand.

Tryk dobbelt på venstre touch-tast: Lydstyrke ned

Tryk dobbelt på højre touch-tast: Lydstyrke op

Afvis opkald

Afvis opkald: Hold en hvilken som helst touch-tast nede i 2 sekunder, når der er et indgående opkald.

Op/Ned Sporstyring

Tryk tre gange på venstre touch-tast: Forrige spor

Tryk tre gange på højre touch-tast: Næste spor

Speciel tilstand

Stemmeassistent: Hold multi-funktion-/touch-tasten på venstre ørepropper nede i 1,5 sekunder for at aktivere stemmeassistenten.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 50Hz-10KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 4.66 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour de meilleurs résultats, veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Allumer/Éteindre

Allumer: Sortir de l'étui de chargement (allumage et appairage automatiques), ou maintenir la touche tactile enfoncée pendant 3 secondes.

Éteindre: Remettre dans l'étui de chargement (éteignage automatique), ou maintenir la touche tactile enfoncée pendant 5 secondes.

Opération de connexion

Connexion sans fil: Ouvrir la page Paramètres sans fil dans Paramètres pour rechercher et opérer.

Répondre/Raccrocher

Répondre/Raccrocher: Appuyer une fois sur l'une des touches tactiles lors d'un appel entrant ou pendant un appel.

Lire/Pause

Lire/Pause: Appuyer une fois sur l'une des touches tactiles en mode lecture/connecté.

Appuyer deux fois sur la touche tactile gauche: Baisser le volume

Appuyer deux fois sur la touche tactile droite: Augmenter le volume

Refuser un appel

Refuser un appel: Maintenir l'une des touches tactiles enfoncée pendant 2 secondes lors d'un appel entrant.

Contrôle de piste précédente/suivante

Appuyer trois fois sur la touche tactile gauche: Piste précédente

Appuyer trois fois sur la touche tactile droite: Piste suivante

Mode spécial

Assistant vocal: Maintenir la touche multifonction/tactile de l'écouteur gauche enfoncée pendant 1,5 seconde pour activer l'assistant vocal.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 50Hz-10KHz

Puissance radiofréquence maximale: 4.66 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere i migliori risultati, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accendere/Spegere

Accendere: Estrarre dalla custodia di carica (accensione e accoppiamento automatici), o tenere premuto il tasto touch per 3 secondi.

Spegere: Riporre nella custodia di carica (spegnimento automatico), o tenere premuto il tasto touch per 5 secondi.

Operazione di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless in Impostazioni per cercare e operare.

Rispondere/Chiusura chiamata

Rispondere/Chiusura chiamata: Toccare una qualsiasi tasto touch una sola volta durante una chiamata in ingresso o durante una chiamata.

Riproduzione/Pausa

Riproduzione/Pausa: Toccare una qualsiasi tasto touch una sola volta in stato di riproduzione/connesso.

Toccare due volte il tasto touch sinistro: Diminuire il volume

Toccare due volte il tasto touch destro: Aumentare il volume

Rifiutare la chiamata

Rifiutare la chiamata: Tenere premuto una qualsiasi tasto touch per 2 secondi durante una chiamata in ingresso.

Controllo traccia precedente/successiva

Toccare tre volte il tasto touch sinistro: Traccia precedente

Toccare tre volte il tasto touch destro: Traccia successiva

Modalità speciale

Assistente vocale: Tenere premuto il tasto multifunzione/touch dell'auricolare sinistro per 1,5 secondi per attivare l'assistente vocale.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 50Hz-10KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 4.66 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por comprar un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea este manual cuidadosamente antes de usarla.

Encender/Apagar

Encender: Sacar del estuche de carga (encendido y apareamiento automáticos), o mantener presionada la tecla táctil durante 3 segundos.

Apagar: Volver a colocar en el estuche de carga (apagado automático), o mantener presionada la tecla táctil durante 5 segundos.

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abrir la página Configuraciones inalámbricas en Configuraciones para buscar y operar.

Contestar/Colgar

Contestar/Colgar: Tocar cualquier tecla táctil una vez cuando haya una llamada entrante o durante una llamada.

Reproducir/Pausar

Reproducir/Pausar: Tocar cualquier tecla táctil una vez en estado de reproducción/conectado.

Tocar dos veces la tecla táctil izquierda: Bajar el volumen

Tocar dos veces la tecla táctil derecha: Subir el volumen

Rechazar la llamada

Rechazar la llamada: Mantener presionada cualquier tecla táctil durante 2 segundos cuando haya una llamada entrante.

Control de pista anterior/siguiente

Tocar tres veces la tecla táctil izquierda: Pista anterior

Tocar tres veces la tecla táctil derecha: Pista siguiente

Modo especial

Asistente vocal: Mantener presionada la tecla multifunción/táctil del auricular izquierdo durante 1,5 segundos para activar el asistente vocal.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 50Hz-10KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 4.66 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du köpt en Acer-produkt. Läs igenom denna manual noggrant före användning för bästa resultat.

Slå på/av

Slå på: Ta ut ur laddfodralet (automatisk påslagning och parning), eller tryck och håll tryckt på touchknappen i 3 sekunder.

Slå av: Lägg tillbaka i laddfodralet (automatisk avstängning), eller tryck och håll tryckt på touchknappen i 5 sekunder.

Anslutningsfunktioner

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och utföra åtgärder.

Besvara/avsluta samtal

Besvara/avsluta samtal: Enkeltryck på valfri touchknapp vid inkommande samtal eller under pågående samtal.

Spela/Pausa

Spela/Pausa: Enkeltryck på valfri touchknapp när ljud spelas eller en anslutning är aktiv.

Dubbeltryck vänster touchknapp: Sänk volymen

Dubbeltryck höger touchknapp: Höj volymen

Avvisa inkommande samtal

Avvisa samtal: Tryck och håll tryckt på valfri touchknapp i 2 sekunder vid inkommande samtal.

Spårstyrning föregående/nästa

Trippeltryck vänster touchknapp: Föregående spår

Trippeltryck höger touchknapp: Nästa spår

Speciallägen

Röstassistent: Tryck och håll tryckt på multifunktions-/touchknappen på vänster öronpropp i 1,5 sekunder för att aktivera röstassistenten.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 50Hz-10KHz

Maximal högfrekvereffekt: 4.66 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí sluchátek. Vypnutí: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 5 sekund pro vypnutí sluchátek v pohotovostním nebo přehrávacím režimu.

Připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete nastavení bezdrátového připojení v nastaveních a vyhledejte zařízení pro připojení.

Přijetí a ukončení hovoru

Přijetí/ukončení hovoru: Při příchozím hovoru nebo během hovoru jednou stiskněte dotykové tlačítko levého nebo pravého sluchátka pro přijetí nebo ukončení hovoru.

Přehrávání a pozastavení hudby

V připojeném nebo přehrávacím režimu jednou stiskněte dotykové tlačítko libovolného sluchátka pro přehrání nebo pozastavení hudby.

Trojité stisknutí levého dotykového tlačítka: snížení hlasitosti

Trojité stisknutí pravého dotykového tlačítka: zvýšení hlasitosti

Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru podržte po dobu 2 sekund dotykové tlačítko libovolného sluchátka pro odmítnutí hovoru.

Přepínání skladeb

V přehrávacím režimu dvojitým stisknutím levého sluchátka přejdete na předchozí skladbu, dvojitým stisknutím pravého sluchátka na další skladbu.

Speciální režimy

Hlasový asistent: podržte multifunkční dotykové tlačítko levého sluchátka po dobu 1,5 sekundy pro aktivaci hlasového asistenta.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 50Hz-10KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 4.66 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik voor het beste resultaat.

In-/uitschakelen

Inschakelen: Haal uit de oplaadcase (automatisch inschakelen en koppelen), of houd de aanraaktoets 3 seconden ingedrukt.

Uitschakelen: Plaats terug in de oplaadcase (automatisch uitschakelen), of houd de aanraaktoets 5 seconden ingedrukt.

Verbinding maken

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om te zoeken en te bedienen.

Oproep aannemen/opvangen

Oproep aannemen/opvangen: Tik eenmaal op een van beide aanraaktoetsen bij een inkomende oproep of tijdens een oproep.

Afspelen/Pauzeren

Afspelen/Pauzeren: Tik eenmaal op een van beide aanraaktoetsen in afspel- of verbonden status.

Dubbeltik linker aanraaktoets: Volume lager

Dubbeltik rechter aanraaktoets: Volume hoger

Oproep weigeren

Oproep weigeren: Houd een van beide aanraaktoetsen 2 seconden ingedrukt bij een inkomende oproep.

Vorige/volgende nummer bediening

Triemaal tikken linker aanraaktoets: Vorig nummer

Triemaal tikken rechter aanraaktoets: Volgend nummer

Speciale modus

Spraakassistent: Houd de multifunctionele aanraaktoets van de linkeroortelefoon 1,5 seconde ingedrukt om de spraakassistent te activeren.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 50Hz-10KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 4.66 dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος Acer. Για καλύτερα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Βγάλτε από τη θήκη φόρτισης (αυτόματη ενεργοποίηση και σύζευξη), ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αφής για 3 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση: Τοποθετήστε ξανά στη θήκη φόρτισης (αυτόματη απενεργοποίηση), ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αφής για 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα Ασύρματες Ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και χειρισμό.

Απάντηση/Τερματισμός κλήσης

Απάντηση/Τερματισμός κλήσης: Πατήστε μία φορά οποιοδήποτε πλήκτρο αφής κατά την εισερχόμενη κλήση ή κατά τη διάρκεια κλήσης.

Αναπαραγωγή/Παύση

Αναπαραγωγή/Παύση: Πατήστε μία φορά οποιοδήποτε πλήκτρο αφής σε κατάσταση αναπαραγωγής ή σύνδεσης.

Διπλό πάτημα αριστερού πλήκτρου αφής: Μείωση έντασης ήχου

Διπλό πάτημα δεξιού πλήκτρου αφής: Αύξηση έντασης ήχου

Απόρριψη κλήσης

Απόρριψη κλήσης: Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο αφής για 2 δευτερόλεπτα κατά την εισερχόμενη κλήση.

Έλεγχος προηγούμενου/επόμενου κομματιού

Τριπλό πάτημα αριστερού πλήκτρου αφής: Προηγούμενο κομμάτι

Τριπλό πάτημα δεξιού πλήκτρου αφής: Επόμενο κομμάτι

Ειδική λειτουργία

Βοηθός φωνής: Κρατήστε πατημένο το πολυλειτουργικό πλήκτρο αφής του αριστερού ακουστικού για 1,5 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση του βοηθού φωνής.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 50Hz-10KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 4.66 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, przed użyciem dokładnie przeczytaj tę instrukcję.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie: Wyjmij z etui ładującego (automatyczne włączenie i parowanie) lub przytrzymaj klawisz dotykowy przez 3 sekundy.

Wyłączanie: Włóż z powrotem do etui ładującego (automatyczne wyłączenie) lub przytrzymaj klawisz dotykowy przez 5 sekund.

Obsługa połączenia

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę Ustawienia bezprzewodowe w Ustawieniach, aby wyszukać i obsłużyć urządzenie.

Odbieranie/kończenie rozmowy

Odbieranie/kończenie rozmowy: Jednokrotne dotknięcie dowolnego klawisza dotykowego podczas połączenia przychodzącego lub w trakcie rozmowy.

Odtwarzanie/Wstrzymywanie

Odtwarzanie/Wstrzymywanie: Jednokrotne dotknięcie dowolnego klawisza dotykowego w stanie odtwarzania lub połączenia.

Podwójne dotknięcie lewego klawisza dotykowego: Zmniejsz głośność

Podwójne dotknięcie prawego klawisza dotykowego: Zwiększ głośność

Odrzucanie połączenia

Odrzucenie połączenia: Przytrzymaj dowolny klawisz dotykowy przez 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego.

Sterowanie poprzednim/następnym utworem

Trzykrotne dotknięcie lewego klawisza dotykowego: Poprzedni utwór

Trzykrotne dotknięcie prawego klawisza dotykowego: Następny utwór

Tryb specjalny

Asystent głosowy: Przytrzymaj wielofunkcyjny klawisz dotykowy lewej słuchawki przez 1,5 sekundy, aby włączyć asystenta głosowego.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 50Hz-10KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4.66 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet.

Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Vegye ki a töltőtokból (automatikus bekapcsolás és párosítás), vagy tartsa nyomva az érintőgombot 3 másodpercig.

Kikapcsolás: Helyezze vissza a töltőtokba (automatikus kikapcsolás), vagy tartsa nyomva az érintőgombot 5 másodpercig.

Csatlakozási művelet

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások vezetékek nélküli oldalát a kereséshez és kezeléshez.

Hívás fogadása/bontása

Hívás fogadása/bontása: Érintse meg egyszer bármelyik érintőgombot bejövő híváskor vagy hívás közben.

Lejátszás/Szünet

Lejátszás/Szünet: Érintse meg egyszer bármelyik érintőgombot lejátszási vagy csatlakoztatott állapotban.

Két koppintás bal érintőgombon: Hangerő csökkentése

Két koppintás jobb érintőgombon: Hangerő növelése

Hívás elutasítása

Hívás elutasítása: Tartsa nyomva bármelyik érintőgombot 2 másodpercig bejövő híváskor.

Előző/Következő szám vezérlés

Három koppintás bal érintőgombon: Előző szám

Három koppintás jobb érintőgombon: Következő szám

Speciális mód

Hangsegéd: Tartsa nyomva a bal fülhallgató többfunkciós érintőgombját 1,5 másodpercig a hangsegéd aktiválásához.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 50Hz-10KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 4.66 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben tölts fel. Amint a töltőtok teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtok Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer tölts fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Obrigado por adquirir um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia atentamente este manual antes da utilização.

Ligar/Desligar

Ligar: Retire do estojo de carregamento (ligação e emparelhamento automáticos) ou mantenha premida a tecla tátil durante 3 segundos.

Desligar: Volte a colocar no estojo de carregamento (desligamento automático) ou mantenha premida a tecla tátil durante 5 segundos.

Operação de ligação

Ligação sem fios: Abra a página Definições Sem Fios em Definições para pesquisar e operar.

Atender/Desligar chamada

Atender/Desligar: Toque uma vez em qualquer uma das teclas táteis ao receber uma chamada ou durante uma chamada.

Reproduzir/Pausar

Reproduzir/Pausar: Toque uma vez em qualquer uma das teclas táteis em estado de reprodução ou conectado.

Toque duplo na tecla tátil esquerda: Baixar volume

Toque duplo na tecla tátil direita: Aumentar volume

Rejeitar chamada

Rejeitar chamada: Mantenha premida qualquer uma das teclas táteis durante 2 segundos ao receber uma chamada.

Controlo faixa anterior/seguinte

Toque triplo na tecla tátil esquerda: Faixa anterior

Toque triplo na tecla tátil direita: Faixa seguinte

Modo especial

Assistente de voz: Mantenha premida a tecla tátil multifunções do auricular esquerdo durante 1,5 segundos para ativar o assistente de voz.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 50Hz-10KHz

Potência máxima de radiofrequência: 4.66 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви за закупения продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване/Изключване

Включване: Извадете от кутията за зареждане (автоматично включване и свързване) или задръжте сензорния клавиш за 3 секунди.

Изключване: Поставете обратно в кутията за зареждане (автоматично изключване) или задръжте сензорния клавиш за 5 секунди.

Операция за свързване

Безжична връзка: Отворете страницата Безжични настройки в Настройки за търсене и управление.

Приемане/Прекратяване на разговор

Приемане/Прекратяване на разговор: Докоснете веднъж който и да е сензорен клавиш при входящо повикване или по време на разговор.

Възпроизвеждане/Пауза

Възпроизвеждане/Пауза: Докоснете веднъж който и да е сензорен клавиш в режим на възпроизвеждане или свързано състояние.

Двойно докосване на левия сензорен клавиш: Намаляване на звука

Двойно докосване на десния сензорен клавиш: Увеличаване на звука

Отхвърляне на повикване

Отхвърляне на повикване: Задръжте който и да е сензорен клавиш за 2 секунди при входящо повикване.

Управление на предишна/следваща песен

Тройно докосване на левия сензорен клавиш: Предишна песен

Тройно докосване на десния сензорен клавиш: Следваща песен

Специален режим

Гласов асистент: Задръжте многофункционалния сензорен клавиш на левия слушалка за 1,5 секунди, за да активирате гласовия асистент.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 50Hz-10KHz

Максимална радиочестотна мощност: 4.66 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови печки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Hvala vam što ste kupili Acer proizvod. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi/Isključi

Uključi: Izvadite iz kutije za punjenje (automatsko uključanje i uparivanje) ili držite dodirni gumb pritisnut 3 sekunde.

Isključi: Vratite natrag u kutiju za punjenje (automatsko isključanje) ili držite dodirni gumb pritisnut 5 sekundi.

Rad s vezom

Bežična veza: Otvorite stranicu Bežične postavke u Postavkama za pretraživanje i upravljanje.

Primanje/Završavanje poziva

Primanje/Završavanje poziva: Jednom dodirnite bilo koji dodirni gumb tijekom dolaznog poziva ili za vrijeme poziva.

Reprodukcija/Pauza

Reprodukcija/Pauza: Jednom dodirnite bilo koji dodirni gumb u stanju reprodukcije ili povezivanja.

Dvostruki dodir lijevog dodirnog gumba: Smanji glasnoću

Dvostruki dodir desnog dodirnog gumba: Povećaj glasnoću

Odbijanje poziva

Odbijanje poziva: Držite bilo koji dodirni gumb pritisnut 2 sekunde tijekom dolaznog poziva.

Upravljanje prethodnom/sljedećom pjesmom

Trostruki dodir lijevog dodirnog gumba: Prethodna pjesma

Trostruki dodir desnog dodirnog gumba: Sljedeća pjesma

Poseban način rada

Glasovni asistent: Držite višenamjenski dodirni gumb lijeve slušalice pritisnut 1,5 sekunde za aktiviranje glasovnog asistenta.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 50Hz-10KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 4.66 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parima tulemuse saamiseks lugege enne kasutamist see juhend hoolikalt läbi.

Sisse/välja lülitamine

Sisse lülitamine: Võta laadimiskarbist välja (automaatne sisselülitus ja sidumine) või hoiu puutenuppu all 3 sekundit.

Välja lülitamine: Pane tagasi laadimiskarpi (automaatne väljalülitus) või hoiu puutenuppu all 5 sekundit.

Ühendamise toiming

Juhtmevaba ühendus: Ava Seadete juhtmevabade sätete leht otsimiseks ja haldamiseks.

Kõne vastuvõtmine/lõpetamine

Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: Puista kumbagi puutenuppu üks kord sissetuleva kõne ajal või kõne käigus.

Taasesitus/Paus

Taasesitus/Paus: Puista kumbagi puutenuppu üks kord taasesitus- või ühendatud olekus.

Kaks puistet vasakul puutenupul: Helitugevuse vähendamine

Kaks puistet paremal puutenupul: Helitugevuse suurendamine

Kõne keeldumine

Kõne keeldumine: Hoiu kumbagi puutenuppu all 2 sekundit sissetuleva kõne ajal.

Eelmise/järgmise pala juhtimine

Kolm puistet vasakul puutenupul: Eelmine pala

Kolm puistet paremal puutenupul: Järgmine pala

Erirežiim

Häälassistent: Hoiu vasaku kõrvaklapi mitmeotstarbelist puutenuppu all 1,5 sekundit häälassistendi aktiveerimiseks.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 50Hz-10KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 4.66 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Käynnistäminen/Sammuttaminen

Käynnistäminen: Ota latauskotelosta pois (automaattinen käynnistyminen ja paritus) tai pidä kosketuspainiketta painettuna 3 sekuntia.

Sammuttaminen: Aseta takaisin latauskoteloon (automaattinen sammuminen) tai pidä kosketuspainiketta painettuna 5 sekuntia.

Yhdistämistoiminto

Langaton yhteys: Avaa Asetuksien Langattomat asetukset -sivu hakua ja ohjausta varten.

Vastaanota/Lopeta puhelu

Vastaanota/Lopeta puhelu: Napauta jompaakumpaa kosketuspainiketta kerran saapuvan puhelun aikana tai puhelun aikana.

Toisto/Tauko

Toisto/Tauko: Napauta jompaakumpaa kosketuspainiketta kerran toisto- tai yhdistetyssä tilassa.

Kaksoisnapautus vasemmalla kosketuspainikkeella: Pienennä äänenvoimakkuutta

Kaksoisnapautus oikealla kosketuspainikkeella: Suurennä äänenvoimakkuutta

Hylätä puhelu

Hylätä puhelu: Pidä jompaakumpaa kosketuspainiketta painettuna 2 sekuntia saapuvan puhelun aikana.

Edellinen/seuraava kappaleen ohjaus

Kolmoisnapautus vasemmalla kosketuspainikkeella: Edellinen kappale

Kolmoisnapautus oikealla kosketuspainikkeella: Seuraava kappale

Erikoistila

Puheavustaja: Pidä vasemman kuulokkeen monikäyttöistä kosketuspainiketta painettuna 1,5 sekuntia puheavustajan aktivoimiseksi.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 50Hz-10KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 4.66 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turvallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

ieslēgt/izslēgt

Ieslēgt: Izņemiet no lādēšanas korpusa (automātiska ieslēgšana un savienošana pārī) vai turiet pieskāriena pogu nospiestu 3 sekundes.

Izslēgt: Ievietojiet atpakaļ lādēšanas korpusā (automātiska izslēgšana) vai turiet pieskāriena pogu nospiestu 5 sekundes.

Savienojuma darbība

Bezvadu savienojums: Atveriet iestatījumu Bezvadu iestatījumu lapu meklēšanai un vadīšanai.

Zvana pieņemšana/pārtraukšana

Zvana pieņemšana/pārtraukšana: Vienreiz pieskarieties jebkurai pieskāriena pogai ienākoša zvana laikā vai zvana gaitā.

Atskaņošana/Pauze

Atskaņošana/Pauze: Vienreiz pieskarieties jebkurai pieskāriena pogai atskaņošanas vai savienotā stāvoklī.

Divreiz pieskāriens kreisajai pieskāriena pogai: Samazināt skaļumu

Divreiz pieskāriens labajai pieskāriena pogai: Palielināt skaļumu

Zvana atteikšana

Zvana atteikšana: Turiet jebkuru pieskāriena pogu nospiestu 2 sekundes ienākoša zvana laikā.

Iepriekšējā/nākamā ieraksta vadība

Trīsreiz pieskāriens kreisajai pieskāriena pogai: Iepriekšējais ieraksts

Trīsreiz pieskāriens labajai pieskāriena pogai: Nākamais ieraksts

Īpašais režīms

Balss palīgs: Turiet kreisās austiņas daudzfunkcionālo pieskāriena pogu nospiestu 1,5 sekundes, lai aktivizētu balss palīgu.

ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 50Hz-10KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 4.66 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Šī prece nav rotalīta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Įjungti/Išjungti

Įjungti: Išimkite iš įkrovimo dėklo (automatinis įjungimas ir suporavimas) arba palaikykite lietimą mygtuką paspaudę 3 sekundes.

Išjungti: Įdėkite atgal į įkrovimo dėklą (automatinis išjungimas) arba palaikykite lietimą mygtuką paspaudę 5 sekundes.

Ryšio valdymas

Belaidis ryšys: Atidarykite Nustatymų Belaidžių nustatymų puslapį paieškai ir valdymui. Priimti/baigti skambutį

Priimti/baigti skambutį: Vieną kartą palieskite bet kurį lietimą mygtuką gaunamojo skambučio metu arba pokalbio metu.

Atkurti/Pauzė

Atkurti/Pauzė: Vieną kartą palieskite bet kurį lietimą mygtuką atkūrimo arba prijungtoje būsenoje.

Dvigubas palietimas kairiuoju lietimą mygtuku: Sumažinti garsą

Dvigubas palietimas dešiniuoju lietimą mygtuku: Padidinti garsą

Atmesti skambutį

Atmesti skambutį: Palaikykite bet kurį lietimą mygtuką paspaudę 2 sekundes gaunamojo skambučio metu.

Ankstesnio/kito takelio valdymas

Trigubas palietimas kairiuoju lietimą mygtuku: Ankstesnis takelis

Trigubas palietimas dešiniuoju lietimą mygtuku: Kitas takelis

Specialus režimas

Balso asistentas: Palaikykite kairiosios ausinės daugiafunkcinį lietimą mygtuką paspaudę 1,5 sekundės, kad suaktyvintumėte balso asistentą.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 50Hz-10KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 4.66 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminyje nėra žaislas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialių saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelį įkrovimą. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminyje turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminyje turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru rezultate optime, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire/Oprire

Pornire: Scoateți din carcasa de încărcare (pornire și asociere automată) sau țineți apăsat tasta tactilă timp de 3 secunde.

Oprire: Reintroduceți în carcasa de încărcare (oprire automată) sau țineți apăsat tasta tactilă timp de 5 secunde.

Operațiune de conectare

Conexiune wireless: Deschideți pagina Setări Wireless din Setări pentru căutare și operare.

Preluare/Închidere apel

Preluare/Închidere apel: Atingeți o singură dată oricare dintre tastele tactile la un apel primit sau în timpul unui apel.

Redare/Pauză

Redare/Pauză: Atingeți o singură dată oricare dintre tastele tactile în stare redare sau conectat.

Atingere dublă pe tasta tactilă stângă: Micșorare volum

Atingere dublă pe tasta tactilă dreaptă: Mărire volum

Respingere apel

Respingere apel: Țineți apăsat oricare dintre tastele tactile timp de 2 secunde la un apel primit.

Control piesă anterioară/următoare

Atingere triplă pe tasta tactilă stângă: Piesa anterioară

Atingere triplă pe tasta tactilă dreaptă: Piesa următoare

Mod special

Asistent vocal: Țineți apăsată tasta tactilă multifuncțională a căștii stângi timp de 1,5 secunde pentru a activa asistentul vocal.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 50Hz-10KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 4.66 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento manuál.

Zapnúť/Vypnúť

Zapnúť: Vyberte z nabijacieho puzdra (automatické zapnutie a párovanie) alebo podržte dotykové tlačidlo 3 sekundy.

Vypnúť: Vložte späť do nabijacieho puzdra (automatické vypnutie) alebo podržte dotykové tlačidlo 5 sekúnd.

Obsluha pripojenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku Bezdrôtové nastavenia v Nastaveniach na vyhľadávanie a ovládanie.

Prijat'/Ukončiť' hovor

Prijat'/Ukončiť' hovor: Jednokrát dotknite ktorékoľvek dotykové tlačidlo pri prichádzajúcom hovore alebo počas hovoru.

Prehrávanie/Pauza

Prehrávanie/Pauza: Jednokrát dotknite ktorékoľvek dotykové tlačidlo v stave prehrávania alebo pripojenia.

Dvojité dotknutie ľavého dotykového tlačidla: Znížiť hlasitosť

Dvojité dotknutie pravého dotykového tlačidla: Zvýšiť hlasitosť

Odmietnuť hovor

Odmietnuť hovor: Podržte ktorékoľvek dotykové tlačidlo 2 sekundy pri prichádzajúcom hovore.

Ovládanie predchádzajúcej/nasledujúcej skladby

Trojité dotknutie ľavého dotykového tlačidla: Predchádzajúca skladba

Trojité dotknutie pravého dotykového tlačidla: Nasledujúca skladba

Špeciálny režim

Hlasový asistent: Podržte viacúčelové dotykové tlačidlo ľavého slúchadla 1,5 sekundy na aktiváciu hlasového asistenta.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel:

Pracovné frekvenčné pásmo : 50Hz-10KHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií : 4.66 dBm

Bezpečnostné pokyny:

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabite.
2. Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelých osôb.
3. Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
4. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
5. Tento produkt obsahuje litiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
6. Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
7. Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
8. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
9. Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop/Izklop

Vklop: Vzemite iz polnilne škatle (samodejni vklop in združevanje) ali držite tipko na dotik pritisnjeno 3 sekunde.

Izklop: Vstavite nazaj v polnilno škatlo (samodejni izklop) ali držite tipko na dotik pritisnjeno 5 sekund.

Delovanje povezave

Brezžična povezava: Odprite stran Brezžične nastavitve v Nastavitvah za iskanje in upravljanje.

Sprejem/zaključek klica

Sprejem/zaključek klica: Enkrat tapnite katerokoli tipko na dotik med dohodnim klicem ali med klicem.

Predvajanje/Pavza

Predvajanje/Pavza: Enkrat tapnite katerokoli tipko na dotik v stanju predvajanja ali povezave.

Dvojni tap leve tipke na dotik: Zmanjšaj glasnost

Dvojni tap desne tipke na dotik: Povečaj glasnost

Zavrnitev klica

Zavrnitev klica: Držite katerokoli tipko na dotik pritisnjeno 2 sekunde med dohodnim klicem.

Upravljanje prejšnje/naslednje skladbe

Trojni tap leve tipke na dotik: Prejšnja skladba

Trojni tap desne tipke na dotik: Naslednja skladba

Poseben način

Glasovni pomočnik: Držite večnamensko tipko na dotik leve slušalke pritisnjeno 1,5 sekunde za aktivacijo glasovnega pomočnika.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk:

Delovno frekvenčno območje : 50Hz-10KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 4.66 dBm

Varnostna navodila:

1. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
2. Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
3. Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
4. Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
5. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
6. Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
7. Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
8. Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
9. Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Slå på/Slå av

Slå på: Ta ut av ladeetuiet (automatisk påslagning og sammenkobling), eller hold berøringstasten inne i 3 sekunder.

Slå av: Sett tilbake i ladeetuiet (automatisk avslagning), eller hold berøringstasten inne i 5 sekunder.

Koblingsoperasjon

Trådløs tilkobling: Åpne siden Trådløse innstillinger i Innstillinger for søking og betjening.

Ta imot/avslutt anrop

Ta imot/avslutt anrop: Trykk én gang på en av berøringstastene ved innkommende anrop eller under samtale.

Spill av/Pause

Spill av/Pause: Trykk én gang på en av berøringstastene i avspillings- eller tilkoblet tilstand.

Dobbeltrykk venstre berøringstast: Senk volum

Dobbeltrykk høyre berøringstast: Øk volum

Avvis anrop

Avvis anrop: Hold en av berøringstastene inne i 2 sekunder ved innkommende anrop.

Styring for forrige/neste spor

Trippeltrykk venstre berøringstast: Forrige spor

Trippeltrykk høyre berøringstast: Neste spor

Spesiell modus

Stemmeassistent: Hold flerfunksjonsberøringstasten på venstre øretelefon inne i 1,5 sekunder for å aktivere stemmeassistenten.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner:

Driftsfrekvensbånd : 50Hz-10KHz

Maksimal radiofrekvensseffekt : 4.66 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner:

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja/Slökkva

Kveikja: Taktu úr hleðsluhylkinu (sjálfvirk kveikja og pörun), eða haltu snertihnappi inni í 3 sekúndur.

Slökkva: Settu aftur í hleðsluhylkið (sjálfvirk slökkva), eða haltu snertihnappi inni í 5 sekúndur.

Tengiaðgerð

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðuna Þráðlausar stillingar í Stillingum til leitar og stjórnunar.

Svara/loka símtali

Svara/loka símtali: Snertu einu sinni hvorn sem er snertihnaпп við komandi símtal eða meðan á símtali stendur.

Spila/hlé

Spila/hlé: Snertu einu sinni hvorn sem er snertihnaпп í spilunar- eða tengdu ástandi.

Tvöföld snerting vinstri snertihnapps: Lækka hljóðstyrk

Tvöföld snerting hægri snertihnapps: Hækka hljóðstyrk

Hafna símtali

Hafna símtali: Haltu hvorn sem er snertihnaпп inni í 2 sekúndur við komandi símtal.

Stjórn fyrra/næsta lags

Þreföld snerting vinstri snertihnapps: Fyrri lag

Þreföld snerting hægri snertihnapps: Næsta lag

Sérstök stilling

Raddaðstoðarmaður: Haltu fjölnota snertihnaпп vinstri heyrnatóls inni í 1,5 sekúndur til að virkja raddaðstoðarmanninn.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla:

Starfsfrekvenssvið : 50Hz-10KHz

Hámarksútgeislun útvarpsbylgjuafkasts : 4.66 dBm

Öryggisleiðbeiningar:

- 1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.
- 2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.
- 3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.
- 4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.
- 5.Þessi vara inniheldur litlumrafhlöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.
- 6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.
- 7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.
- 8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.
- 9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma/Kapatma

Açma: Şarj kutusundan çıkarın (otomatik açılma ve eşleşme) veya dokunmatik tuşu 3 saniye basılı tutun.

Kapatma: Şarj kutusuna geri yerleştirin (otomatik kapanma) veya dokunmatik tuşu 5 saniye basılı tutun.

Bağlantı İşlemi

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar içindeki Kablosuz Ayarlar sayfasını arama ve işlem yapmak için açın.

Aramayı Yanıtlama/Kapatma

Aramayı Yanıtlama/Kapatma: Gelen arama sırasında veya görüşme esnasında herhangi bir dokunmatik tuşa bir kez hafifçe dokunun.

Oynat/Duraklat

Oynat/Duraklat: Oynatma veya bağlı durumda herhangi bir dokunmatik tuşa bir kez hafifçe dokunun.

Sol dokunmatik tuşa çift dokunma: Ses Seviyesini Azalt

Sağ dokunmatik tuşa çift dokunma: Ses Seviyesini Artır

Aramayı Reddetme

Aramayı Reddetme: Gelen arama sırasında herhangi bir dokunmatik tuşu 2 saniye basılı tutun.

Önceki/Sonraki Parça Kontrolü

Sol dokunmatik tuşa üç kez dokunma: Önceki Parça

Sağ dokunmatik tuşa üç kez dokunma: Sonraki Parça

Özel Mod

Sesli Asistan: Sol kulaklığın çok fonksiyonlu dokunmatik tuşunu 1,5 saniye basılı tutarak sesli asistanı etkinleştirin.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri:

Çalışma Frekans Bandı : 50Hz-10KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 4.66 dBm

Güvenlik Talimatları:

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.
2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.
4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.
5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.
6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.
8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.
9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購宏碁產品。為獲得最佳使用體驗，使用前請仔細閱讀本手冊。

開關機

開機：從充電盒取出（自動開機並配對），或長按觸控按鍵 3 秒。

關機：放回充電盒（自動關機），或長按觸控按鍵 5 秒。

連線操作

無線連線：開啟設定內的無線設定頁面進行搜尋與操作。

接聽 / 掛斷電話

接聽 / 掛斷：來電通話中，輕按任一側觸控按鍵一下。

播放 / 暫停

播放 / 暫停：裝置連線或音樂播放狀態下，輕按任一側觸控按鍵一下。

輕按左側觸控按鍵兩下：降低音量

輕按右側觸控按鍵兩下：提高音量

拒接來電

拒接來電：來電時，長按任一側觸控按鍵 2 秒。

切換上下曲目控制

輕按左側觸控按鍵三下：上一曲

輕按右側觸控按鍵三下：下一曲

特殊模式

語音助理：長按左耳多功能觸控按鍵 1.5 秒喚醒語音助理。

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍：50Hz-10KHz

最大無線射頻功率：4.66 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充電後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.