



OHR823

In-Ear Earbuds (TWS)

FCC ID:2A2P5-OHR823

User Manual

Product structure diagram



1. Function Key(Touch)
2. Digital Battery Display
3. Charging case
4. Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion. Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model

OHR823

Item Name

In-Ear Earbuds (TWS)

Package Contents

Headphone x 4

Charging Chamber x1

USB Charging Cable x1

User Manual x1

Product Description

This True Wireless earbuds is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications

Material:ABS

Product Weight:70g

Charging port:Type-C

Earphones Size:TWS earphones: 22.97*18.12*18.39mm

OWS earphones: 26.73*26.77*16.12mm

Charging case size: 83*27*59mm

Wireless headphone parameters:

1. Wireless version: V6.0
2. Connection method: Wireless Bluetooth audio receiver
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed environment).
4. Talk time: About 3 hours.
5. Music playback time: About 4 hours (at medium volume).
6. Frequency response range: 20Hz - 20KHz.
7. Product material:ABS
8. Wearing style: Semi-in-ear (TWS) / Open-style (OWS)

Operation Instructions:

1. Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the Wireless settings page of your mobile phone.
2. When the earbuds are removed from the charging case, they power on automatically and start pairing right after booting up.

Multifunction key:

1. Power On: Take the earbuds out of the charging case, or long-press the touch key for 3 seconds when powered off. The earbuds will power on automatically.
2. Power Off: Place the earbuds back into the charging case, or long-press the touch key for 5 seconds when powered on. The earbuds will power off automatically.
3. Play / Pause: Double-tap either earbud when connected (with the music player open).
4. Answer / Hang up calls: Double-tap either earbud.
5. Reject calls: Press and hold either earbud for about 2 seconds.
6. Previous Track: Triple-tap the left earbud. Next Track: Triple-tap the right earbud.
7. Volume Down: Single-tap the left earbud. Volume Up: Single-tap the right earbud.
8. Voice Assistant: Press and hold either earbud for about 2 seconds until you hear the prompt tone, then release to trigger.
9. Switch Music/Game Mode: Tap either earbud 4 times continuously when connected.

Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.

Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe surroundings, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc. , when using or placing the product.
12. it is recommended to use this product in an surroundings with a temperature of -0°C-45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable headphones, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the headphones.
19. To ensure the normal operation of the headphones, please make sure the headphones have sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

Warning

- Do not disassemble the device casing by yourself to avoid the risk of electric shock.
- Keep away from moisture and do not place near water sources.
- Do not use this device in humid environments to avoid electric shock or device damage.
- This device shall be kept at a distance of at least 20 cm from the human body during use to comply with RF exposure safety requirements.
- Do not use the device in close contact with the human body for a long time to avoid the risk of radio frequency energy exposure.
- Do not disassemble or modify this device without authorization.
- Do not use this device in high-temperature, flammable or explosive environments.
- Keep the device well-ventilated and avoid blocking the heat dissipation holes.
- If an external antenna needs to be installed, it is recommended to be installed by a professional.
- Small parts in the device may pose a swallowing hazard; keep the device out of the reach of children.



FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 10cm between the radiator and your body.

CE Declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private

Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.





OHR823

In-Ear-Kopfhörer (TWS)

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines Acer-Produkts. Für eine optimale Nutzung lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Modell

OHR823

Artikelbezeichnung

In-Ear-Kopfhörer (TWS)

Verpackungsinhalt

Kopfhörer x 4

Ladeetui x 1

USB-Ladekabel x 1

Bedienungsanleitung x 1

Produktbeschreibung

Diese True Wireless Ohrhörer sind ein Audioprodukt mit kabelloser Konnektivität, das mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets sowie anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Durch die Beseitigung der Einschränkungen durch kabelgebundene Verbindungen bietet es den Nutzern mehr Komfort und uneingeschränkte Mobilität und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.

Product Specifications

Material: ABS

Produktgewicht: 70g

Ladeanschluss: Type-C

Größe TWS-Kopfhörer: 22.97*18.12*18.39mm

Größe OWS-Kopfhörer: 26.73*26.77*16.12mm

Größe Ladeetui: 83*27*59mm

Produktstrukturdiagramm



1. Funktionstaste (Touch)
2. Digital Battery Display
3. Ladecase
4. Ladeanschluss

Tipps:

Legen Sie die Kopfhörer vorsichtig in den äußeren Gehörgang und stellen Sie den Tragewinkel an, nachdem Sie die Kopfhörer eingesetzt haben, auf einen angenehmen Winkel einstellen.

Technische Parameter

1. Drahtlose Version: V6.0
2. Verbindungsart: Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
3. Kommunikationsreichweite: ca. 10 Meter (in offener, hindernisfreier Umgebung)
4. Gesprächszeit: ca. 3 Stunden
5. Musikwiedergabezeit: ca. 4 Stunden (bei mittlerer Lautstärke)
6. Frequenzgangbereich: 20Hz – 20KHz
7. Produktmaterial: ABS
8. Trageform: Halb-in-Ear (TWS) / Open-Style (OWS)

Bedienungsanleitung

1. Drahtlose Verbindung: Suchen Sie auf Android-/iOS-Geräten in den Drahtlos-Einstellungen Ihres Smartphones nach dem Gerät und führen Sie die Verbindung durch.
2. Wenn die Ohrhörer aus der Ladebox entnommen werden, schalten sie sich automatisch ein und starten sofort den Kopplungsvorgang.

Multifunktionstaste

1. Einschalten: Aus Ladebox nehmen oder Berührungstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten (ausgeschaltet).
2. Ausschalten: Zurück in Ladebox legen oder Berührungstaste 5 Sekunden lang gedrückt halten (eingeschaltet).
3. Wiedergabe / Pause: Tippen Sie bei bestehender Verbindung (geöffneter Musikplayer) zweimal auf einen beliebigen Ohrhörer.
4. Annehmen / Auflegen von Anrufen: Zweimaliges Tippen auf einen beliebigen Ohrhörer.
5. Anruf ablehnen: Einen beliebigen Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten.
6. Vorheriger Titel: Dreimaliges Tippen auf den linken Ohrhörer; Nächster Titel: Dreimaliges Tippen auf den rechten Ohrhörer.
7. Lautstärke verringern: Einmaliges Tippen auf den linken Ohrhörer; Lautstärke erhöhen: Einmaliges Tippen auf den rechten Ohrhörer.
8. Sprachassistent: Einen beliebigen Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt, dann loslassen zum Aktivieren.
9. Wechsel zwischen Musik-/Spielmodus: Bei bestehender Verbindung viermal hintereinander auf einen beliebigen Ohrhörer tippen.

Hinweis: Dieses Produkt kann mit allen Geräten mit Drahtlos-Funktion verbunden und verwendet werden.

Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarmer und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von -0°C – 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter $+5^{\circ}\text{C}$ liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.
18. Bezüglich der aufladbaren Kopfhörer verwenden Sie bitte das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das festgelegte Ladekabel zum Aufladen der Kopfhörer.
19. Um eine normale Funktion der Kopfhörer sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer über ausreichende Energie verfügen.
20. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 5V 1A.

WARNUNG

- Gerätegehäuse nicht selbst öffnen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor Feuchtigkeit schützen und nicht in der Nähe von Wasserquellen aufstellen.
- Gerät nicht in feuchter Umgebung verwenden, um Stromschläge oder Geräteschäden zu vermeiden.
- Während des Betriebs muss das Gerät mindestens 20 cm Abstand zum menschlichen Körper einhalten, um die Sicherheitsanforderungen für die Hochfrequenzexposition zu erfüllen.
- Gerät nicht längere Zeit direkt am Körper anwenden, um Risiken durch Hochfrequenzenergieexposition zu vermeiden.
- Gerät nicht eigenmächtig zerlegen oder verändern.
- Gerät nicht in heißer, brennbarer oder explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.
- Für ausreichende Belüftung sorgen und keine Abdeckung der Lüftungsschlitze vornehmen.
- Bei Montage einer externen Antenne wird die Installation durch Fachpersonal empfohlen.
- Kleine Teile des Geräts können verschluckt werden – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte. Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

Konformitätserklärung nach CE

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc. die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und der sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Funkgeräte 2014/53/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten durch Privathaushalte in der Europäischen Union

Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch Abgabe an eine vorgesehene Sammlungsstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen zu den Orten, an denen Sie Ihr Altgerät zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie bitte bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Tekniske parametre

1. Trådløs version: V6.0
2. Forbindelsesmetode: Trådløs Bluetooth-lydmodtager
3. Kommunikationsafstand: Ca. 10 meter (i en åben, uforstyrret miljø).
4. Snakketid: Ca. 3 timer.
5. Musikafspilningstid: Ca. 4 timer (ved middeltemperaturen).
6. Frekvensområde: 20Hz – 20KHz.
7. Produktmateriale: ABS
8. Bæreform: Halv-in-ear (TWS) / Åben stil (OWS)

Betjeningsanvisning

1. Trådløs forbindelse: Søg og udfør handlinger på Android/iOS-platforme i din mobil trådløse indstillinger.
2. Når ørepropperne fjernes fra opladningskassen, tændes de automatisk og starter pairing straks efter opstart.

Mangefunktionsknap

1. Tænd: Fjern ørepropperne fra opladningskassen, eller hold touch-knappen nede i 3 sekunder, når den er slukket. Ørepropperne tændes automatisk.
2. Sluk: Sæt ørepropperne tilbage i opladningskassen, eller hold touch-knappen nede i 5 sekunder, når den er tændt. Ørepropperne slukkes automatisk.
3. Afspil / Pause: Dobbelttryk på en af ørepropperne, når der er forbindelse (med musikafspilleren åben).
4. Modtag / Afslut opkald: Dobbelttryk på en af ørepropperne.
5. Afvis opkald: Hold en af ørepropperne nede i ca. 2 sekunder.
6. Forrige spor: Triptryk på venstre øreprop. Næste spor: Triptryk på højre øreprop.
7. Formindsk volumen: Simpelt tryk på venstre øreprop. Forøg volumen: Simpelt tryk på højre øreprop.
8. Stemmeassistent: Hold en af ørepropperne nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører en prompttone, derefter slip for at aktivere.
9. Skift mellem musik-/spiltilstand: Tryk 4 gange i træk på en af ørepropperne, når der er forbindelse.

Bemærk: Dette produkt kan forbindes og bruges med ethvert enhed med trådløs funktion.

Paramètres du casque sans fil

1. Version sans fil : Bluetooth V6.0
2. Mode de connexion : Récepteur audio Bluetooth sans fil
3. Portée de communication : environ 10 mètres dans un environnement ouvert sans obstacle
4. Temps de conversation : environ 3 heures
5. Temps de lecture musicale : environ 4 heures à volume moyen
6. Plage de réponse fréquentielle : 20Hz – 20KHz
7. Matériau du produit : ABS
8. Style de port : Semi-intra-auriculaire (TWS) / Style ouvert (OWS)

Mode d'emploi

1. Connexion sans fil : Sur les systèmes Android ou iOS, allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, recherchez le casque et procédez à la connexion.
2. Dès que vous sortez les écouteurs du boîtier de chargement, ils s'allument automatiquement et passent immédiatement en mode appairage.

Touche multifonction tactile

1. Allumage : Retirez les écouteurs du boîtier de chargement, ou maintenez la touche tactile pendant 3 secondes lorsque l'appareil est éteint.
2. Extinction : Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement, ou maintenez la touche tactile pendant 5 secondes lorsque l'appareil est allumé.
3. Lecture / Pause : Double-cliquez sur l'un des écouteurs une fois connecté.
4. Répondre / Raccrocher un appel : Double-cliquez sur l'un des écouteurs.
5. Refuser un appel : Maintenez l'un des écouteurs enfoncé pendant environ 2 secondes.
6. Piste précédente : Triple-cliquez sur l'écouteur gauche. Piste suivante : Triple-cliquez sur l'écouteur droit.
7. Baisser le volume : Cliquez une fois sur l'écouteur gauche. Augmenter le volume : Cliquez une fois sur l'écouteur droit.
8. Assistant vocal : Maintenez l'un des écouteurs environ 2 secondes jusqu'au signal sonore, puis relâchez.
9. Basculer entre mode musique et mode jeu : Appuyez quatre fois consécutivement sur l'un des écouteurs une fois connecté.

Remarque : Ce casque peut se connecter et fonctionner avec tous les appareils disposant de la fonction Bluetooth.

Parametri cuffie wireless

1. Versione wireless: V6.0
2. Modalità di connessione: Ricevitore audio Bluetooth wireless
3. Distanza di comunicazione: Circa 10 metri (in ambiente aperto e privo di ostacoli)
4. Tempo di chiamata: Circa 3 ore
5. Tempo di riproduzione musicale: Circa 4 ore (a volume medio)
6. Gamma di risposta in frequenza: 20Hz – 20KHz
7. Materiale del prodotto: ABS
8. Stile di utilizzo: Semi-intraurale (TWS) / Stile aperto (OWS)

Istruzioni per l'uso

1. Connessione wireless: Cerca il dispositivo nelle impostazioni Bluetooth del telefono Android/iOS.
2. Quando estrai le cuffie dalla custodia, si accendono automaticamente e entrano in modalità di accoppiamento.

Tasto multifunzione

1. Accensione: Estrai le cuffie dalla custodia di ricarica oppure tieni premuto il tasto tattile per 3 secondi da spento.
2. Spegnimento: Riponi le cuffie nella custodia di ricarica oppure tieni premuto il tasto tattile per 5 secondi da accese.
3. Riproduzione / Pausa: Tocca due volte qualsiasi cuffia quando è connessa (con il lettore musicale aperto).
4. Risposta / Chiusura chiamate: Tocca due volte qualsiasi cuffia.
5. Rifiuto chiamate: Tieni premuto qualsiasi cuffia per circa 2 secondi.
6. Brano precedente: Tocca tre volte la cuffia sinistra. Brano successivo: Tocca tre volte la cuffia destra.
7. Diminuisce volume: Tocca una volta la cuffia sinistra. Aumenta volume: Tocca una volta la cuffia destra.
8. Assistente vocale: Tieni premuto una cuffia per 2 secondi, rilascia quando senti il segnale per attivarlo.
9. Modalità musica/gioco: Tocca 4 volte di seguito qualsiasi cuffia quando è connessa.

Nota: Questo prodotto può essere connesso e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità wireless.

Parámetros del auricular inalámbrico

1. Versión inalámbrica : V6.0
2. Método de conexión : Receptor de audio Bluetooth inalámbrico
3. Distancia de comunicación : Aproximadamente 10 metros (en un entorno abierto y sin obstrucciones).
4. Tiempo de conversación : Aproximadamente 3 horas.
5. Tiempo de reproducción de música : Aproximadamente 4 horas (a volumen medio).
6. Rango de respuesta de frecuencia : 20Hz – 20KHz.
7. Material del producto : ABS
8. Estilo de uso : Semi-intraauricular (TWS) / Estilo abierto (OWS)

Instrucciones de operación

1. Conexión inalámbrica: Busca el dispositivo en la configuración Bluetooth del móvil Android/iOS.
2. Al sacar los auriculares de la caja, se encienden y entran automáticamente en modo emparejamiento.

Tecla multifunción

1. Encender: Sacar los auriculares de la caja de carga, o pulsar la tecla táctil 3s estando apagados.
2. Apagar: Guardarlos en la caja de carga, o pulsar la tecla táctil 5s estando encendidos.
3. Reproducción / Pausa : Tocar dos veces cualquier auricular cuando está conectado (con el reproductor de música abierto).
4. Responder / Colgar llamadas : Tocar dos veces cualquier auricular.
5. Rechazar llamadas : Mantener presionado cualquier auricular durante aproximadamente 2 segundos.
6. Pista anterior : Tocar tres veces el auricular izquierdo. Pista siguiente : Tocar tres veces el auricular derecho.
7. Bajar volumen : Tocar una vez el auricular izquierdo. Subir volumen : Tocar una vez el auricular derecho.
8. Asistente de voz: Mantén pulsado un auricular 2 segundos, suelta al oír el tono para activarlo.
9. Modo música/juego: Toca 4 veces seguidas cualquier auricular estando conectado.

Nota : Este producto se puede conectar y usar con cualquier dispositivo equipado con funcionalidad inalámbrica.

ワイヤレスイヤホンのパラメータ

1. ワイヤレスバージョン: V6.0
2. 接続方法: ワイヤレスBluetoothオーディオレシーバー
3. 通信距離: 約10メートル (開けた場所で障害物がない環境下)
4. 通話時間: 約3時間
5. 音楽再生時間: 約4時間 (音量ミディアム時)
6. 周波数応答範囲: 20Hz - 20KHz
7. 製品素材: ABS
8. 使用スタイル: イヤーパッド型 (TWS) / オープンイヤー型 (OWS)

操作方法

1. ワイヤレス接続: Android/iOSスマホのBluetooth設定でデバイスを検索します。
2. イヤホンを充電ケースから取り出すと、自動的に電源がオンになり、ペアリングモードに入ります。

マルチファンクションキー操作

1. 電源オン: 充電ケースからイヤホンを取り出す、または電源オフ状態でタッチキーを3秒間押し続けます。
2. 電源オフ: イヤホンを充電ケースに収納する、または電源オン状態でタッチキーを5秒間押し続けます。
3. 再生 / 一時停止: 接続状態 (音楽プレーヤーを開いた状態) で、どちらかのイヤホンを2回タップします。
4. 通話応答 / 切断: どちらかのイヤホンを2回タップします。
5. 通話拒否: どちらかのイヤホンを約2秒間押し続けます。
6. 前の曲: 左イヤホンを3回タップします。次の曲: 右イヤホンを3回タップします。
7. 音量下げ: 左イヤホンを1回タップします。音量上げ: 右イヤホンを1回タップします。
8. ボイスアシスタント: イヤホンを2秒間押し続け、音が鳴ったら離すと活性化します。
9. 音楽 / ゲームモード: 接続状態で、どちらかのイヤホンを4回連続でタップします。

注意事項: 本製品は、ワイヤレス機能を搭載したすべてのデバイスと接続して使用することができます。

무선 이어폰 매개변수

1. 무선 버전 : V6.0
2. 연결 방법 : 무선 블루투스 오디오 리시버
3. 통신 거리 : 약 10미터 (개방된 공간 및 장애물이 없는 환경에서)
4. 통화 시간 : 약 3시간
5. 음악 재생 시간 : 약 4시간 (중간 볼륨 시)
6. 주파수 응답 범위 : 20Hz - 20KHz
7. 제품 재질 : ABS
8. 사용 스타일 : 이어버드형 (TWS) / 오픈 이어형 (OWS)

사용 방법

1. 무선 연결 : 안드로이드/iOS 스마트폰 블루투스 설정에서 기기를 검색하세요.
2. 이어폰을 충전 케이스에서 꺼내면 자동으로 전원이 켜지고 페어링 모드로 진입합니다.

멀티핑션 키 조작

1. 전원 켜기 : 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내거나, 전원이 꺼진 상태에서 터치 키를 3초간 누르고 유지하세요.
2. 전원 끄기 : 이어폰을 충전 케이스에 넣거나, 전원이 켜진 상태에서 터치 키를 5초간 누르고 유지하세요.
3. 재생 / 일시 정지 : 연결 상태 (음악 플레이어 가 열린 상태)에서 어느 쪽 이어폰이든 2번 탭하세요.
4. 통화 응답 / 종료 : 어느 쪽 이어폰이든 2번 탭하세요.
5. 통화 거절 : 어느 쪽 이어폰이든 약 2초간 누르고 유지하세요.
6. 이전 곡 : 왼쪽 이어폰을 3번 탭하세요. 다음 곡 : 오른쪽 이어폰을 3번 탭하세요.
7. 볼륨 낮추기 : 왼쪽 이어폰을 1번 탭하세요. 볼륨 높이기 : 오른쪽 이어폰을 1번 탭하세요.
8. 음성 어시스턴트 : 이어폰을 2초간 누르고 유지하다가 소리가 들리면 떼면 활성화됩니다.
9. 음악 / 게임 모드 : 연결 상태에서 어느 쪽 이어폰이든 4번 연속으로 탭하세요.

주의 사항: 본 제품은 무선 기능이 탑재된 모든 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.

معلومات سماعات الأذن اللاسلكية

1. V6.0: الإصدار اللاسلكي
2. مستقل صوت بلوتوث اللاسلكي: طريقة الاتصال
3. (في بيئة مفتوحة وخالية من العوائق) أمتار 10 ما يقارب: مسافة الاتصال
4. ساعات 3 ما يقارب: وقت المكالمة
5. (عند مستوى الصوت المتوسط) ساعات 4 ما يقارب: وقت تشغيل الموسيقى
6. كيلوهرتز 20 – هرتز 20: نطاق استجابة التردد
7. مادة المنتج: ABS
8. (OWS) شكل المفتوح / (TWS) شكل الأذن النصفية: نمط الاستخدام

طريقة الاستخدام

1. أي أو إس/إبحث عن الجهاز في إعدادات بلوتوث هاتف الأندرويد: الاتصال اللاسلكي
2. عند سحب سماعات الأذن من علبة الشحن، تنشط تلقائيًا وتدخل وضع المقارنة التلقائي.

لوحة التحكم المتعددة الوظائف

1. ثوانٍ عندما يكون الجهاز 3 سحب سماعات الأذن من علبة الشحن، أو الضغط على مفتاح التلميح لمدة: تشغيل الجهاز. مغلقًا.
2. ثوانٍ عندما يكون الجهاز 5 وضع سماعات الأذن في علبة الشحن، أو الضغط على مفتاح التلميح لمدة: إغلاق الجهاز. مفتوحًا.
3. (مع فتح مشغل الموسيقى) ضغط نقران على أي سماعة أذن عند الاتصال: للتوقف المؤقت / التشغيل.
4. ضغط نقران على أي سماعة أذن: إنهاء المكالمة / استجابة المكالمة.
5. ثوانٍ 2 الضغط على أي سماعة أذن لمدة ما يقارب: رفض المكالمة.
6. ضغط نقرات ثلاث على السماعة اليمنى: المقطوعة التالية. ضغط نقرات ثلاث على السماعة الأيسر: المقطوعة السابقة.
7. ضغط نقر واحد على السماعة: رفع مستوى الصوت. ضغط نقر واحد على السماعة الأيسر: خفض مستوى الصوت.
8. ثوانٍ، وإفسيها عند سماع النغمة لتكثيها 2 اضغط على سماعة أذن لمدة: مساعد الصوت.
9. ضغط نقرات أربعة متتالية على أي سماعة أذن عند الاتصال: اللعبة / وضع الموسيقى.

ملاحظة

يمكن توصيل واستخدام هذا المنتج مع أي جهاز مزود بتقنيات الاتصال اللاسلكية.

Trådlösa hörlurar specifikationer:

1. Trådlös version: V6.0
2. Anslutningsmetod: Trådlös Bluetooth-ljudmottagare
3. Kommunikationsavstånd: Cirka 10 meter (i en öppen och obehindrad miljö)
4. Tal tid: Cirka 3 timmar
5. Musikuppspelningstid: Cirka 4 timmar (vid medelvolymer)
6. Frekvensomfång: 20Hz - 20KHz
7. Produktmaterial: ABS
8. Bärstil: Halvöronsluten (TWS) / Öppen modell (OWS)

Användningsanvisningar:

1. Trådlös anslutning: På Android/iOS-plattformar, sök och utför åtgärder på mobilens inställningssida för trådlösa funktioner.
2. När hörlurarna tas ur laddfodret startar de automatiskt och börjar parkopplas direkt efter uppstart.

Multifunktionsknapp:

1. Starta: Ta ut hörlurarna ur laddfodret, eller tryck och håll ned touchknappen i 3 sekunder när de är avstängda. Hörlurarna startar automatiskt.
2. Stäng av: Sätt tillbaka hörlurarna i laddfodret, eller tryck och håll ned touchknappen i 5 sekunder när de är påslagna. Hörlurarna stänger av automatiskt.
3. Spela / Pausa: Dubbelklicka på endera hörlur när den är ansluten (med musikspelaren öppen).
4. Besvara / Lägga på samtal: Dubbelklicka på endera hörlur.
5. Avvisa samtal: Tryck och håll ned endera hörlur i cirka 2 sekunder.
6. Föregående låt: Trippelklicka på vänster hörlur. Nästa låt: Trippelklicka på höger hörlur.
7. Sänk volym: Enkelklicka på vänster hörlur. Höj volym: Enkelklicka på höger hörlur.
8. Röstassistent: Tryck och håll ned endera hörlur i cirka 2 sekunder tills du hör en signalton, släpp sedan för att aktivera.
9. Växla mellan musik-/spelläge: Klicka fyra gånger i följd på endera hörlur när den är ansluten.

Obs: Denna produkt kan anslutas och användas med alla enheter som har trådlös funktion.

Parametry bezdrátových sluchátek

1. Verze bezdrátového připojení: V6.0
2. Způsob připojení: Bezdrátový Bluetooth zvukový přijímač
3. Komunikační dosah: Přibližně 10 metrů (v otevřeném nepřekážkovém prostředí)
4. Doba hovoru: Přibližně 3 hodiny
5. Doba přehrávání hudby: Přibližně 4 hodiny (při střední hlasitosti)
6. Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
7. Materiál produktu: ABS
8. Způsob nošení: Polovložené do ucha (TWS) / Otevřený styl (OWS)

Návod k obsluze

1. Bezdrátové připojení: Na platformách Android/iOS vyhledejte a proveďte připojení v nastavení bezdrátových sítí mobilního telefonu.
2. Při vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra se automaticky zapnou a ihned po spuštění zahájí párování.

Vícefunkční tlačítko

1. Zapnutí: Vyjmi z pouzdra nebo podrž dotyk 3 s.
2. Vypnutí: Vlož do pouzdra nebo podrž dotyk 5 s.3. Přehrávání / Pozastavení: Dvojklik na libovolné sluchátko při navázaném připojení (při spuštěném přehrávači hudby).
4. Přijetí / Ukončení hovoru: Dvojklik na libovolné sluchátko.
5. Odmítnutí hovoru: Podržte libovolné sluchátko přibližně 2 sekundy.
6. Předchozí skladba: Trojklik na levé sluchátko. Následující skladba: Trojklik na pravé sluchátko.
7. Snížení hlasitosti: Jednoduchý klik na levé sluchátko. Zvýšení hlasitosti: Jednoduchý klik na pravé sluchátko.
8. Hlasový asistent: Podržte libovolné sluchátko přibližně 2 sekundy do zaznění signálního tónu, poté uvolněte pro spuštění.
9. Přepnutí režimu hudba / hra: Čtyřnásobný rychlý klik na libovolné sluchátko při navázaném připojení.

Poznámka: Tento produkt lze připojit a používat s jakýmkoli zařízením vybaveným bezdrátovou funkcí.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2. +0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3. +0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4. +81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5. +61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

1. For Temu and other purchases
shopify@newease. cc

2. For Amazon purchases
NE_hub. service@acergadget. com