



OHR825
Clip-On Earbuds

User Manual

Product structure diagram



1. Function button (touch)
2. Earbud indicator light
3. Charging port
4. Charging case indicator light

Tips:

Clip the earbuds onto your ears like ear clips. Once in place, adjust the position until you find the spot where the sound is clearest.

Preface

Thank you for choosing Acer products. For optimal performance, please read this manual carefully before use.

Power On/Off

Power On: Take earbuds out of charging case / Long-press function key for 2s → Green light flashes, then green & white lights blink alternately with voice prompt, ready for pairing.

Power Off: Put earbuds into charging case / Long-press function key for 4s → White light flashes with voice prompt to shut down.

Connection Instructions

Wireless Connection: Access the wireless settings page on your device and follow the search and pairing prompts. Master earbud blinks alternately in green & white; slave earbud stays unlit after successful ear-to-ear pairing.

Call Control

Incoming Call: Ring tone plays.

Answer Call: Short press the multi-function button once.

Hang Up Call: Short press the multi-function button once.

Reject Call: Press and hold the multi-function button.

Music Control

Play / Pause: Short press the multi-function button once.

Previous / Next Track: Double-click the multi-function button.

Volume Adjustment: Triple-click the multi-function button (with "dudu" prompt at max volume).

Special Modes

Activate Voice Assistant: Press and hold the multi-function button.

Restore Factory Settings: Quadruple-click the multi-function button in pairing state.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 2.98 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von Acer entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui / Halten Sie die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt → Die grüne Leuchte blinkt, anschließend blinken grüne und weiße Leuchte abwechselnd mit Sprachansage, das Gerät ist pairingbereit.

Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui / Halten Sie die Funktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt → Die weiße Leuchte blinkt mit Sprachansage zum Ausschalten.

Verbindungsanweisungen

Drahtlose Verbindung: Rufen Sie die Drahtlos-Einstellungen auf Ihrem Gerät auf und folgen Sie den Such- und Pairing-Anweisungen. Nach erfolgreicher gegenseitiger Pairing der Ohrhörer blinkt der Hauptohrhörer grün und weiß abwechselnd, der Nebenhörer bleibt dunkel.

Anrufsteuerung

Eingehender Anruf: Es ertönt ein Klingelton.

Anruf annehmen: Drücken Sie einmal kurz die Multifunktionstaste.

Anruf beenden: Drücken Sie einmal kurz die Multifunktionstaste.

Anruf ablehnen: Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt.

Musiksteuerung

Wiedergabe / Pause: Drücken Sie einmal kurz die Multifunktionstaste.

Vorheriger / Nächster Titel: Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste.

Lautstärkeregelung: Dreifachklicken Sie auf die Multifunktionstaste (mit „dudu“-Signalton bei maximaler Lautstärke).

Spezielle Modi

Sprachassistent aktivieren: Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Vierfachklicken Sie auf die Multifunktionstaste im Kopplungszustand.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 2.98 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du valgte Acer-produkter. Læs venligst denne manual omhyggeligt før brug for at opnå optimal ydeevne.

Tænd/Sluk

Tænd: Tag øretelefonerne ud af opladningsetuiet / Tryk længe på funktionstasten i 2 sekunder → Grøn lampe blinker, derefter blinker grøn og hvid lampe skiftevis med stemmevejledning, klar til parring.
Sluk: Læg øretelefonerne i opladningsetuiet / Tryk længe på funktionstasten i 4 sekunder → Hvid lampe blinker med stemmevejledning om slukning.

Forbindelsesvejledning

Trådløs forbindelse: Åbn de trådløse indstillinger på din enhed, og følg anvisningerne til søgning og parring. Efter vellykket parring mellem øretelefonerne blinker den primære øretelefon skiftevis grøn og hvid, mens den sekundære øretelefon forbliver slukket.

Opkaldsstyring

Indgående opkald: Der lyder en ringetone.

Besvar opkald: Tryk kort på multifunktionsknappen én gang.

Afslut opkald: Tryk kort på multifunktionsknappen én gang.

Afvis opkald: Hold multifunktionsknappen nede.

Musikstyring

Afspil / Pause: Tryk kort på multifunktionsknappen én gang.

Forrige / Næste spor: Dobbeltklik på multifunktionsknappen.

Lydstyrkejustering: Tredobbeltklik på multifunktionsknappen (med „dudu“-lyd ved maksimal lydstyrke).

Specielle tilstande

Aktivér stemmeassistent: Hold multifunktionsknappen nede.

Gendan fabriksindstillinger: Fireklik på multifunktionsknappen i parringstilstand.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 2.98 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir choisi les produits Acer. Pour des performances optimales, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumage/Extinction

Allumage : Retirez les écouteurs de l' étui de recharge / Appuyez longuement sur la touche fonction pendant 2 secondes → Le voyant vert clignote, puis les voyants vert et blanc clignent alternativement avec une invite vocale, prêt pour l' appairage.

Extinction : Placez les écouteurs dans l' étui de recharge / Appuyez longuement sur la touche fonction pendant 4 secondes → Le voyant blanc clignote avec une invite vocale d' extinction.

Instructions de connexion

Connexion sans fil : Accédez à la page des paramètres sans fil de votre appareil et suivez les invites de recherche et d' appairage. Après un appairage inter-écouteurs réussi, l' écouteur principal clignote alternativement vert et blanc, tandis que l' écouteur secondaire reste éteint.

Contrôle des appels

Appel entrant : Une sonnerie retentit.

Répondre à un appel : Appuyez brièvement une fois sur le bouton multifonction.

Raccrocher : Appuyez brièvement une fois sur le bouton multifonction.

Refuser un appel : Maintenez le bouton multifonction enfoncé.

Contrôle de la musique

Lecture / Pause : Appuyez brièvement une fois sur le bouton multifonction.

Piste précédente / suivante : Double-cliquez sur le bouton multifonction.

Réglage du volume : Triple-cliquez sur le bouton multifonction (avec un bip « dudu » au volume maximal).

Modes spéciaux

Activer l'assistant vocal : Maintenez le bouton multifonction enfoncé.

Restaurer les paramètres d'usine : Quadruple-cliquez sur le bouton multifonction en mode d'appairage.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 2.98 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver scelto i prodotti Acer. Per prestazioni ottimali, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accensione/Spegnimento

Accensione: Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica / Premere a lungo il tasto funzione per 2 secondi → La luce verde lampeggia, successivamente le luci verde e bianca lampeggiano alternativamente con segnale vocale, pronto per l'associazione.

Spegnimento: Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica / Premere a lungo il tasto funzione per 4 secondi → La luce bianca lampeggia con segnale vocale di spegnimento.

Istruzioni di connessione

Connessione wireless: Accedere alla pagina delle impostazioni wireless del proprio dispositivo e seguire le istruzioni di ricerca e associazione. Dopo la corretta associazione tra i due auricolari, l'auricolare principale lampeggia alternativamente di verde e bianco, mentre l'auricolare secondario rimane spento.

Controllo chiamate

Chiamata in arrivo: Viene riprodotta una suoneria.

Rispondere alla chiamata: Premere brevemente una volta il pulsante multifunzione.

Terminare la chiamata: Premere brevemente una volta il pulsante multifunzione.

Rifiutare la chiamata: Tenere premuto il pulsante multifunzione.

Controllo musica

Riproduzione / Pausa: Premere brevemente una volta il pulsante multifunzione.

Traccia precedente / successiva: Fare doppio clic sul pulsante multifunzione.

Regolazione volume: Fare triplo clic sul pulsante multifunzione (con segnale acustico «dudu» al volume massimo).

Modalità speciali

Attivare l'assistente vocale: Tenere premuto il pulsante multifunzione.

Ripristino impostazioni di fabbrica: Fare quadruplo clic sul pulsante multifunzione in modalità di associazione.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 2.98 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por elegir los productos de Acer. Para un rendimiento óptimo, lea atentamente este manual antes de usarlo.

Encendido/Apagado

Encendido: Extrae los auriculares del estuche de carga / Mantén presionada la tecla función durante 2 segundos → La luz verde parpadea, luego las luces verde y blanca parpadean alternativamente con aviso de voz, listo para el emparejamiento.

Apagado: Coloca los auriculares en el estuche de carga / Mantén presionada la tecla función durante 4 segundos → La luz blanca parpadea con aviso de voz de apagado.

Instrucciones de conexión

Conexión inalámbrica: Accede a la página de ajustes inalámbricos de tu dispositivo y sigue las indicaciones de búsqueda y emparejamiento. Tras el emparejamiento correcto entre ambos auriculares, el auricular principal parpadea alternativamente en verde y blanco, mientras que el auricular secundario permanece apagado.

Control de llamadas

Llamada entrante: Suena un tono de llamada.

Responder llamada: Presione brevemente el botón multifunción una vez.

Colgar llamada: Presione brevemente el botón multifunción una vez.

Rechazar llamada: Mantenga presionado el botón multifunción.

Control de música

Reproducir / Pausar: Presione brevemente el botón multifunción una vez.

Pista anterior / siguiente: Haga doble clic en el botón multifunción.

Ajuste de volumen: Haga triple clic en el botón multifunción (con un pitido «dudu» al volumen máximo).

Modos especiales

Activar asistente de voz: Mantenga presionado el botón multifunción.

Restablecer valores de fábrica: Haga cuádruple clic en el botón multifunción en estado de emparejamiento.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 2.98 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

前書き

Acer 製品をお選びいただきありがとうございます。最適なパフォーマンスを得るために、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

電源のオン/オフ

電源オン：充電ケースからイヤホンを取り出す / 機能キーを2秒間長押しする → 緑色ランプが点滅し、続いて緑色と白色ランプが交互に点滅し、音声ガイドンスが流れ、ペアリング準備完了となります。

電源オフ：イヤホンを充電ケースに収納する / 機能キーを4秒間長押しする → 白色ランプが点滅し、電源オフの音声ガイドンスが流れます。

接続手順

ワイヤレス接続：お使いのデバイスのワイヤレス設定画面を開き、検索・ペアリングの案内に従ってください。イヤホン同士のペアリングが正常に完了すると、メインイヤホンが緑色と白色に交互に点滅し、サブイヤホンは消灯した状態になります。

通話制御

着信：着信音が鳴ります。

電話に出る：多機能ボタンを1回短く押します。

通話を切る：多機能ボタンを1回短く押します。

電話を拒否する：多機能ボタンを長押しします。

音楽制御

再生 / 一時停止：多機能ボタンを1回短く押します。

前の曲 / 次の曲：多機能ボタンをダブルクリックします。

音量調整：多機能ボタンをトリブルクリックします（最大音量時に「ブーブー」音が鳴ります）。

特殊モード

音声アシスタントを起動：多機能ボタンを長押しします。

工場出荷時設定にリセット：ペアリング状態で多機能ボタンを4回クリックします。

序文

このたびはAcer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

ブルートゥースイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 20Hz-20KHz

最大高周波出力: 2.98 dBm

安全上のご注意

- 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
- 本製品はおもちゃではありません。12 歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 正規メーカーの安全認証を取得した 5V/1A 充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
- 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースは Type-C 端子に対応しています。
- 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に 1 回以上充電してください。
- Bluetooth 接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
- 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
- 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
- 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

서문

Acer 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 최적의 성능을 위해 사용 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

전원 켜기/끄기

전원 켜기: 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내기 / 기능 키를 2초간 길게 누르기
→ 녹색 표시등이 깜빡인 후 녹색 및 흰색 표시등이 번갈아 깜빡이고 음성 안내가 나오며 페어링 준비 상태가 됩니다.

전원 끄기: 이어폰을 충전 케이스에 넣기 / 기능 키를 4초간 길게 누르기 → 흰색 표시등이 깜빡이고 전원 끄기 음성 안내가 나옵니다.

연결 안내

무선 연결: 기기의 무선 설정 화면에 접속하여 검색 및 페어링 안내를 따르세요. 이어폰 간 페어링이 정상 완료되면 메인 이어폰은 녹색과 흰색으로 번갈아 깜빡이고 보조 이어폰은 소등 상태를 유지합니다.

통화 제어

수신 전화: 벨소리가 울립니다.

전화 받기: 다기능 버튼을 한 번 짧게 누릅니다.

전화 끊기: 다기능 버튼을 한 번 짧게 누릅니다.

전화 거절: 다기능 버튼을 길게 누릅니다.

음악 제어

재생 / 일시정지: 다기능 버튼을 한 번 짧게 누릅니다.

이전 / 다음 트랙: 다기능 버튼을 두 번 클릭합니다.

볼륨 조절: 다기능 버튼을 세 번 클릭합니다(최대 볼륨에서 '두두' 소리가 납니다).

특수 모드

음성 어시스턴트 활성화: 다기능 버튼을 길게 누릅니다.

공장 초기화: 페어링 상태에서 다기능 버튼을 네 번 클릭합니다.

서문

에이서 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 결과를 얻으시려면 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 20Hz-20KHz

최대 고주파 출력: 2.98 dBm

안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

تمهيد

للحصول على أفضل أداء، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام. Acer شكرًا لاختيار منتجات

ليغستلا فاقياو ليغست

تشغيل: إخراج سماعات الأذن من حقيبة الشحن / الضغط مطولاً على مفتاح الوظيفة لمدة ثانيتين → يومض المصباح الأخضر، ثم يومض المصباحان الأخضر والأبيض بالتناوب مع تنبيه صوتي، وتصبح السماعات جاهزة للإقران.

إيقاف التشغيل: وضع سماعات الأذن داخل حقيبة الشحن / الضغط مطولاً على مفتاح الوظيفة لمدة أربع ثوان → يومض المصباح الأبيض مع تنبيه صوتي بالإغلاق.

طبرلا تداشرا

الربط اللاسلكي: ادخل إلى صفحة إعدادات الاتصال اللاسلكي على جهازك واتبع تعليمات البحث والإقران الظاهرة. بعد نجاح الربط بين السماعتين، يومض سماعة الرئيس بالألوان الأخضر والأبيض بالتناوب، بينما تبقى سماعة التابع مغلقة المصباح.

تاملاكملا يف مكحتلا

مكالمة واردة: يرن نغمة الاتصال.
الرد على المكالمات: اضغط على زر متعدد الوظائف مرة واحدة قصيرة.
إنهاء المكالمات: اضغط على زر متعدد الوظائف مرة واحدة قصيرة.
رفض المكالمات: اضغط مع الاستمرار على زر متعدد الوظائف.

نقيسوملا يف مكحتلا

تشغيل / إيقاف مؤقت: اضغط على زر متعدد الوظائف مرة واحدة قصيرة.
الممرار السابق / التالي: انقر نقرًا مزدوجًا على زر متعدد الوظائف.
ضبط مستوى الصوت: انقر نقرًا ثلاثيًا على زر متعدد الوظائف (مع صوت «نودو» عند الحد الأقصى للصوت).

قصاصلا عاضواألا

تفعيل المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على زر متعدد الوظائف.
استعادة إعدادات المصنع: انقر نقرًا رباعيًا على زر متعدد الوظائف في حالة الاقتران.

مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. Acer منتجات أحد شراء على لك شكراً

Wireless سماعات معلومات

نطاق تردد التشغيل: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
ديسبيل مللي واط 2.98 : أقصى قدرة تردد عالي

إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون من 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

Förord

Tack för att du valt Acer-produkter. För optimal prestanda, läs igenom denna manual noggrant före användning.

På/Av

På: Ta ut öronlurarna ur laddningsfodralet / Håll funktionsknappen nedtryckt i 2 sekunder → Grön lampa blinkar, sedan blinkar grön och vit lampa växelvis med röstmeddelande, redo för parning.

Av: Lägg öronlurarna i laddningsfodralet / Håll funktionsknappen nedtryckt i 4 sekunder → Vit lampa blinkar med röstmeddelande om avstängning.

Anslutningsinstruktioner

Trådlös anslutning: Gå till de trådlösa inställningarna på din enhet och följ sök- och parningsanvisningarna. Efter lyckad parning mellan öronlurarna blinkar den primära öronluren växelvis grönt och vitt, medan den sekundära öronluren är släckt.

Samtalsstyrning

Inkommande samtal: En ringsignal hörs.

Besvara samtal: Tryck kort på multifunktionsknappen en gång.

Avsluta samtal: Tryck kort på multifunktionsknappen en gång.

Avvisa samtal: Håll multifunktionsknappen intryckt.

Musikstyrning

Spela / Pausa: Tryck kort på multifunktionsknappen en gång.

Föregående / Nästa spår: Dubbelklicka på multifunktionsknappen.

Volymjustering: Trippelklicka på multifunktionsknappen (med ett «dudu»-ljud vid maximal volym).

Speciella lägen

Aktivera röstassistent: Håll multifunktionsknappen intryckt.

Återställ fabriksinställningar: Fyrklicka på multifunktionsknappen i parkopplingsläge.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 2.98 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Acer. Pro optimální výkon si prosím před použitím pečlivě přečtete tento návod.

Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: Vyměňte sluchátka z nabíjecího pouzdra / Podržte funkční tlačítko po dobu 2 sekund → Zelené světlo bliká, poté zelené a bílé světlo bliká střídavě s hlasovým upozorněním, zařízení je připraveno k párování.

Vypnutí: Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra / Podržte funkční tlačítko po dobu 4 sekund → Bílé světlo bliká s hlasovým upozorněním o vypnutí.

Pokyny k připojení

Bezdrátové připojení: Přejděte na stránku bezdrátových nastavení vašeho zařízení a postupujte podle pokynů pro vyhledávání a párování. Po úspěšném vzájemném spárování sluchátek hlavní sluchátko bliká střídavě zeleně a bíle, vedlejší sluchátko zůstává zhasnuté.

Ovládání hovorů

Příchozí hovor: Zazvoní vyzváněcí tón.

Přijetí hovoru: Stiskněte krátce multifunkční tlačítko jednou.

Ukončení hovoru: Stiskněte krátce multifunkční tlačítko jednou.

Odmítnutí hovoru: Podržte multifunkční tlačítko.

Ovládání hudby

Přehrávání / Pozastavení: Stiskněte krátce multifunkční tlačítko jednou.

Předchozí / Následující skladba: Poklepejte dvakrát na multifunkční tlačítko.

Nastavení hlasitosti: Poklepejte třikrát na multifunkční tlačítko (s pípnutím «dudu» při maximální hlasitosti).

Speciální režimy

Aktivace hlasového asistenta: Podržte multifunkční tlačítko.

Obnovení továrního nastavení: Poklepejte čtyřikrát na multifunkční tlačítko v režimu párování.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtové pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 2.98 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.