



**OHR829**  
**In-Ear Earbuds (TWS)**

**User Manual**

# Product structure diagram

---



1. Function Key(Touch)
2. Earbud LED indicator
3. Charging case
4. Charging port

**Tips:**

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion  
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

## **Preface**

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

## **Switch on/off**

Switch on: Press and hold touch key for 3s under power-off state.

Switch off: Press and hold touch key for 5s under standby/playing state.

## **Connection Operation**

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

## **Answer/hang up**

Answer call: Single-tap touch key when there is an incoming call.

Hang up call: Single-tap touch key during a call.

## **Play/Pause**

Play/Pause: Single-tap touch key in playing/connected state.

Double-tap left earbud: Volume Down

Double-tap right earbud: Volume Up

## **Refuse to answer the phone**

Reject call: Press and hold either touch key for 2s when there is an incoming call.

## **Up/Down Curve Control**

Triple-tap left earbud: Previous track

Triple-tap right earbud: Next track

## **Special mode**

SIRI: Press and hold touch key for 2s under standby state.

Game Mode: Four-tap touch key under standby/playing state (With ENC, low-latency)

## Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

## Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 50Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 1.87 dBm

## Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

## **Vorwort**

Vielen Dank für den Kauf eines Acer-Produkts. Für beste Ergebnisse lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung sorgfältig durch.

## **Ein-/Ausschalten**

Einschalten: Halten Sie die Berührungstaste 3 Sekunden lang im ausgeschalteten Zustand gedrückt.

Ausschalten: Halten Sie die Berührungstaste 5 Sekunden lang im Standby-/Wiedergabezustand gedrückt.

## **Verbindungsvorgang**

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite Drahtlose Einstellungen in den Einstellungen, um zu suchen und zu operieren.

## **Annehmen/Auflegen**

Anruf annehmen: Tippen Sie die Berührungstaste einmal an, wenn ein Anruf eingeht.

Anruf auflegen: Tippen Sie die Berührungstaste einmal an, während ein Anruf aktiv ist.

## **Wiedergabe/Pause**

Wiedergabe/Pause: Einfaches Tippen auf die Berührungstaste im Wiedergabe- oder Verbindungsstatus.

Doppeltippen auf den linken Ohrhörer: Lautstärke verringern

Doppeltippen auf den rechten Ohrhörer: Lautstärke erhöhen

## **Anruf ablehnen**

Anruf ablehnen: Drücken und Haltern einer beliebigen Berührungstaste für 2 Sekunden bei eingehendem Anruf.

## **Vor-/Zurück-Steuerung**

Dreifachtippen auf den linken Ohrhörer: Vorheriger Titel

Dreifachtippen auf den rechten Ohrhörer: Nächster Titel

## **SonderModus**

SIRI: Halten Sie die Berührungstaste 2 Sekunden lang im Standby-Zustand gedrückt.

Spielmodus: Vierermal tippen auf die Berührungstaste im Standby-/Wiedergabezustand (Mit ENC, niedrige Latenz)

## Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

## Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 50Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 1.87 dBm

## Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

## Forord

Tak for din køb af et Acer-produkt. For bedste resultater, læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger det.

## Tænd/Sluk

Tænd: Tryk og hold touch-tasten i 3 sekunder i slukket tilstand.

Sluk: Tryk og hold touch-tasten i 5 sekunder i standby-/afspilnings tilstand.

## Forbindelsesoperation

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og operere.

## Besvar/Afslut opkald

Besvar opkald: Tryk enkelt på touch-tasten, når der er et indgående opkald.

Afslut opkald: Tryk enkelt på touch-tasten under et opkald.

## Afspil/Pause

Afspil/Pause: Enkelt tryk på berøringstasten under afspilning eller tilsluttet tilstand.

Dobbelttryk på venstre øreprop: Sænk lydstyrken

Dobbelttryk på højre øreprop: Hæv lydstyrken

## Afvis opkald

Afvis opkald: Tryk og hold en hvilken som helst berøringstast i 2 sekunder ved indkommende opkald.

## Forrige/Næste spor styring

Tredobbelt tryk på venstre øreprop: Forrige spor

Tredobbelt tryk på højre øreprop: Næste spor

## Speciel tilstand

SIRI: Tryk og hold touch-tasten i 2 sekunder i standby-tilstand.

Spiltilstand: Fire gange tryk på touch-tasten i standby-/afspilnings tilstand (Med ENC, lav forsinkelse)

## Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

## Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 50Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 1.87 dBm

## Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

## Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour de meilleurs résultats, veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

## Allumer/Éteindre

Allumer: Appuyez et maintenez la touche tactile pendant 3 secondes en état éteint.

Éteindre: Appuyez et maintenez la touche tactile pendant 5 secondes en état veille/lecture.

## Opération de connexion

Connexion sans fil: Ouvrez la page Paramètres sans fil dans Paramètres pour rechercher et opérer.

## Répondre/Raccrocher

Répondre à un appel: Appuyez une seule fois sur la touche tactile lorsqu'un appel entre.

Raccrocher un appel: Appuyez une seule fois sur la touche tactile pendant un appel.

## Lecture/Pause

Lecture/Pause: Appui simple sur la touche tactile en mode lecture ou connecté.

Double appui sur l'écouteur gauche: Baisser le volume

Double appui sur l'écouteur droit: Augmenter le volume

## Refuser l'appel

Refuser l'appel: Maintenir l'appui sur l'une des touches tactiles pendant 2 secondes lors d'un appel entrant.

## Contrôle de piste précédente/suivante

Triple appui sur l'écouteur gauche: Piste précédente

Triple appui sur l'écouteur droit: Piste suivante

## Mode spécial

SIRI: Appuyez et maintenez la touche tactile pendant 2 secondes en état veille.

Mode Jeu: Appuyez quatre fois sur la touche tactile en état veille/lecture (Avec ENC, faible latence)

## Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

## Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 50Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 1.87 dBm

## Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

## **Prefazione**

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere i migliori risultati, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

## **Accendere/spegnere**

Accendere: Premere e tenere premuta la tastiera touch per 3 secondi in stato spento.

Spegnere: Premere e tenere premuta la tastiera touch per 5 secondi in stato standby/riproduzione.

## **Operazione di connessione**

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless in Impostazioni per cercare e operare.

## **Rispondere/chiudere**

Rispondere alla chiamata: Toccare una sola volta la tastiera touch quando c'è una chiamata in ingresso. Chiudere la chiamata: Toccare una sola volta la tastiera touch durante una chiamata.

## **Riproduzione/Pausa**

Riproduzione/Pausa: Tocco singolo del tasto tattile in stato di riproduzione o connessione.

Doppio tocco sull'auricolare sinistro: Diminuisce volume

Doppio tocco sull'auricolare destro: Aumenta volume

## **Rifiuta chiamata**

Rifiuta chiamata: Tieni premuto uno qualsiasi dei tasti tattili per 2 secondi durante una chiamata in arrivo.

## **Controllo traccia precedente/successiva**

Tripla tocco sull'auricolare sinistro: Traccia precedente

Tripla tocco sull'auricolare destro: Traccia successiva

## **Modalità speciale**

SIRI: Premere e tenere premuta la tastiera touch per 2 secondi in stato standby.

Modalità Gioco: Toccare quattro volte la tastiera touch in stato standby/riproduzione (Con ENC, bassa latenza)

## **Prefazione**

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

## **Parametri degli auricolari Wireless:**

Banda di frequenza di funzionamento: 50Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 1.87 dBm

## **Istruzioni di sicurezza**

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

## **Prefacio**

Gracias por comprar un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea este manual cuidadosamente antes de usar.

## **Encender/apagar**

Encender: Mantenga presionada la tecla táctil durante 3 segundos en estado apagado. Apagar: Mantenga presionada la tecla táctil durante 5 segundos en estado de reposo/reproducción.

## **Operación de conexión**

Conexión inalámbrica: Abra la página Configuración inalámbrica en Configuración para buscar y operar.

## **Contestar/colgar**

Contestar llamada: Toque la tecla táctil una vez cuando haya una llamada entrante. Colgar llamada: Toque la tecla táctil una vez durante una llamada.

## **Reproducir/Pausa**

Reproducir/Pausa: Toque único en la tecla táctil en estado de reproducción o conexión.

Doble toque en el auricular izquierdo: Bajar volumen

Doble toque en el auricular derecho: Subir volumen

## **Rechazar llamada**

Rechazar llamada: Mantener presionada cualquiera de las teclas táctiles durante 2 segundos al recibir una llamada entrante.

## **Control de pista anterior/siguiente**

Triple toque en el auricular izquierdo: Pista anterior

Triple toque en el auricular derecho: Pista siguiente

## **Modo especial**

SIRI: Mantenga presionada la tecla táctil durante 2 segundos en estado de reposo.

Modo de Juego: Toque la tecla táctil cuatro veces en estado de reposo/reproducción (Con ENC, baja latencia)

## **Prefacio**

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

## **Parámetros de los auriculares Wireless:**

Banda de frecuencia de funcionamiento: 50Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 1.87 dBm

## **Instrucciones de seguridad**

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

## 序言

Acer製品をご購入いただき、ありがとうございます。最良の結果を得るために、使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

## 電源のオン/オフ

オン: 電源オフ状態でタッチキーを3秒間長押ししてください。

オフ: スタンバイ/再生状態でタッチキーを5秒間長押ししてください。

## 接続操作

ワイヤレス接続: 設定のワイヤレス設定ページを開き、検索して操作してください。

## 通話の応答/切断

通話応答: 着信がある場合、タッチキーを1回タップしてください。

通話切断: 通話中にタッチキーを1回タップしてください。

## 再生/一時停止

再生/一時停止: 再生中または接続状態でタッチキーをシングルタップ

左イヤホンをダブルタップ: 音量を下げる

右イヤホンをダブルタップ: 音量を上げる

## 電話拒否

電話拒否: 着信時、いずれかのタッチキーを2秒間長押し

## 前後曲切り替え操作

左イヤホンをトリプルタップ: 前の曲

右イヤホンをトリプルタップ: 次の曲

## 特殊モード

SIRI: スタンバイ状態でタッチキーを2秒間長押ししてください。

ゲームモード: スタンバイ/再生状態でタッチキーを4回タップしてください (ENC搭載、低遅延)

## 序文

このたびはAcer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

## ブルートゥースイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 50Hz-20KHz

最大高周波出力: 1.87 dBm

## 安全上のご注意

- 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
- 本製品はおもちゃではありません。12 歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 正規メーカーの安全認証を取得した 5V/1A 充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
- 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースは Type-C 端子に対応しています。
- 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に 1 回以上充電してください。
- Bluetooth 接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
- 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
- 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
- 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

## 서론

Acer 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 결과를 얻기 위해 사용 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽어 주세요.

## 전원 온/오프

온: 전원이 꺼진 상태에서 터치 키를 3초 동안 길게 누르세요.

오프: 대기/재생 상태에서 터치 키를 5초 동안 길게 누르세요.

## 연결 작업

무선 연결: 설정의 무선 설정 페이지를 열고 검색하여 작업하세요.

## 통화 응답/끊기

통화 응답: 수신 통화가 있을 때 터치 키를 한 번 탭하세요.

통화 끊기: 통화 중에 터치 키를 한 번 탭하세요.

## 재생/일시정지

재생/일시정지: 재생 중 또는 연결 상태에서 터치 키를 한 번 누름

왼쪽 이어폰 두 번 누름: 볼륨 낮추기

오른쪽 이어폰 두 번 누름: 볼륨 높이기

## 전화 거절

전화 거절: 수신 전화가 올 때 터치 키 중 하나를 2초 동안 길게 누름

## 이전/다음 곡 제어

왼쪽 이어폰 세 번 누름: 이전 곡

오른쪽 이어폰 세 번 누름: 다음 곡

## 특수 모드

SIRI: 대기 상태에서 터치 키를 2초 동안 길게 누르세요.

게임 모드: 대기/재생 상태에서 터치 키를 네 번 탭하세요 (ENC 탑재, 저지연)

## 서문

에이서 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 결과를 얻으시려면 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

## 블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 50Hz-20KHz

최대 고주파 출력: 1.87 dBm

## 안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

## المقدمة

شكراً لشرائك منتج أيسر. للحصول على أفضل نتائج، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام.

## التشغيل والإيقاف

تشغيل الجهاز: اضغط مع الاستمرار على المفتاح اللمسي لمدة 3 ثوانٍ في حالة إيقاف التشغيل.  
إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على المفتاح اللمسي لمدة 5 ثوانٍ في حالة الانتظار أو التشغيل.

## إجراءات الربط

الربط اللاسلكي: افتح صفحة إعدادات اللاسلكي ضمن الإعدادات للبحث وإجراء عمليات الربط.

## الرد على المكالمات وإنهاؤها

الرد على المكالمة: اضغط نقطة واحدة على المفتاح اللمسي عند ورود مكالمة واردة.  
إنهاء المكالمة: اضغط نقطة واحدة على المفتاح اللمسي أثناء إجراء المكالمة.

## التشغيل والإيقاف المؤقت

تشغيل/إيقاف مؤقت: اضغط نقطة واحدة على المفتاح اللمسي في حالة التشغيل أو الربط.  
نقر مزدوج على سماعة الأذن اليسرى: خفض مستوى الصوت  
نقر مزدوج على سماعة الأذن اليمنى: رفع مستوى الصوت

## رفض المكالمات الواردة

رفض المكالمة: اضغط مع الاستمرار على أي من المفاتيح اللمسية لمدة ثانيتين عند ورود مكالمة واردة.

## التحكم بالانتقال بين المسارات الصوتية

نقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى: الانتقال إلى المسار السابق  
نقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى: الانتقال إلى المسار التالي

## الوضعيات الخاصة

اضغط مع الاستمرار على المفتاح اللمسي لمدة ثانيتين في حالة الانتظار. (SIRI تفعيل سيري)  
وضع الألعاب: نقر أربع مرات على المفتاح اللمسي في حالة الانتظار أو التشغيل (يدعم تقنية إلغاء الضوضاء  
ENC وزمن استجابة منخفض).

## مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. Acer منتجات أحد شراء على لك شكراً

## Wireless سماعات معلومات

ميجاهرتز 50Hz-20KHz : نطاق تردد التشغيل

ديسبيل مللي واط 1.87 : أقصى قدرة تردد عالي

## إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون من 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

## Förord

Tack för att du köpte en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna manual noggrant innan användning.

## Slå på/av

Slå på: Håll ner touch-tasten i 3 sekunder i avstängd tillstånd.

Slå av: Håll ner touch-tasten i 5 sekunder i standby-/uppspelningsläge.

## Anslutningsoperation

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och operera.

## Svara/koppla upp

Svara på samtal: Tryck en gång på touch-tasten när det finns ett inkommande samtal.

Koppla upp samtal: Tryck en gång på touch-tasten under ett samtal.

## Spela/Pausa

Spela/Pausa: Enkel tryckning på beröringstangenten under uppspelning eller anslutet tillstånd.

Dubbeltryck på vänster öronpropp: Sänk volymen

Dubbeltryck på höger öronpropp: Höj volymen

## Avvisa samtal

Avvisa samtal: Tryck och håll ned valfri beröringstangent i 2 sekunder vid inkommande samtal.

## Föregående/Nästa spårstyrning

Trippeltryck på vänster öronpropp: Föregående spår

Trippeltryck på höger öronpropp: Nästa spår

## Special läge

SIRI: Håll ner touch-tasten i 2 sekunder i standby-läge.

Spel läge: Tryck fyra gånger på touch-tasten i standby-/uppspelningsläge (Med ENC, låg latens)

## Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

## Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 50Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 1.87 dBm

## Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

## Předmluva

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tento manuál.

## Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: Vypnutém stavu podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund.

Vypnutí: V pohotovostním nebo přehrávacím režimu podržte dotykové tlačítko po dobu 5 sekund.

## Připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku Bezdrátová nastavení v části Nastavení pro vyhledávání a ovládání.

## Přijetí/Ukončení hovoru

Přijetí hovoru: Při příchozím hovoru jednou stiskněte dotykové tlačítko.

Ukončení hovoru: Během hovoru jednou stiskněte dotykové tlačítko.

## Přehrát/Pozastavit

Přehrát/Pozastavit: Jednoduché klepnutí na dotykové tlačítko v režimu přehrávání nebo připojení.

Dvojitě klepnutí na levé sluchátko: Snížit hlasitost

Dvojitě klepnutí na pravé sluchátko: Zvýšit hlasitost

## Odmítnout hovor

Odmítnout hovor: Podržte libovolné dotykové tlačítko po dobu 2 sekund při příchozím hovoru.

## Ovládání předchozího/následujícího skladby

Trojitě klepnutí na levé sluchátko: Předchozí skladba

Trojitě klepnutí na pravé sluchátko: Následující skladba

## Speciální režimy

SIRI: V pohotovostním režimu podržte dotykové tlačítko po dobu 2 sekund.

Herní režim: V pohotovostním nebo přehrávacím režimu čtyřikrát stiskněte dotykové tlačítko (s technologií ENC, nízká latence)

## Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

## Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 50Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 1.87 dBm

## Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

### **After-sales Customer Service Number:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US)   | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE)  | Mon-Fri:9am-5pm       |
| 3.+0203868 3233(UK)    | Mon-Fri:9am-6pm(GMT)  |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時         |
| 5.+61 451 8926 82(AU)  | Mon-Fri:9am-6pm       |

**For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:**

- 1.For Temu and other purchases: [shopify@newease.cc](mailto:shopify@newease.cc)
- 2.For Amazon purchases: [NE\\_hub.service@acergadget.com](mailto:NE_hub.service@acergadget.com)

### **FCC Compliance Statement:**

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

**Scan the code to view the multi-language instruction manual**



**FCC Warning:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.