



OHR832
Over-Ear Headphones

User Manual

Product structure diagram



- 1.Indicator Light Key
- 2.Volume Up / Next Track Button
- 3.Volume Down / Previous Track Button
- 4.ANC Button

Tips:

Gently place the headband over your head and position the ear cups to fully cover your ears.

Adjust the headband's length and the angle of the ear cups to a comfortable fit.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Power On: Press and hold the play/pause button for 2 seconds to power on; the unit automatically enters pairing mode.

Power Off: Press and hold the play/pause button for 2 seconds to power off.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Incoming call: Press the play/pause button once to answer the call.

During a call: Press the play/pause button once to end the call.

Multi-function button

In music mode: Press the play/pause button once to play/pause music.

Volume control

Volume Up: Short press the "V+" button once.

Volume Down: Short press the "V-" button once.

Next track: Press and hold the "V+" button for 2 seconds.

Previous track: Press and hold the "V-" button for 2 seconds.

Refuse to answer the phone

When receiving a call, press and hold the play/pause button for 2 seconds to reject the call.

Special mode

Single-tap the ANC button to toggle ANC on/off under Bluetooth standby or playback mode.

Activate Siri: Press the play/pause button three times quickly.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters :

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 6.23 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Wiedergabe-/Pausetaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten; das Gerät wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Ausschalten: Halten Sie die Wiedergabe-/Pausetaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Verbindungsvorgang

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite „Drahtlose Einstellungen“ in den Einstellungen zur Suche und Bedienung.

Annehmen/Auflegen von Anrufen

Eingehender Anruf: Drücken Sie einmal die Wiedergabe-/Pausetaste, um den Anruf anzunehmen.

Während eines Anrufs: Drücken Sie einmal die Wiedergabe-/Pausetaste, um den Anruf zu beenden.

Multifunktionstaste

Im Musikmodus: Drücken Sie einmal die Wiedergabe-/Pausetaste, um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Lautstärkeregelung

Lauter: Drücken Sie kurz einmal die Taste „V+“.

Leiser: Drücken Sie kurz einmal die Taste „V-“.

Nächster Titel: Halten Sie die Taste „V+“ 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorheriger Titel: Halten Sie die Taste „V-“ 2 Sekunden lang gedrückt.

Anruf ablehnen

Halten Sie bei einem eingehenden Anruf die Wiedergabe-/Pausetaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Spezieller Modus

Einmaliges Tippen auf die ANC-Taste schaltet ANC im Bluetooth-Standby- oder Wiedergabemodus ein/aus.

Siri aktivieren: Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste dreimal schnell hintereinander.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 6.23 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofild wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd/sluk

Tænd: Hold afspil/pause-tasten nede i 2 sekunder for at tænde enheden; enheden går automatisk i parringstilstand.

Sluk: Hold afspil/pause-tasten nede i 2 sekunder for at slukke enheden.

Forbindelsesprocedure

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og betjene enheder.

Besvar/afslut opkald

Indkommende opkald: Tryk én gang på afspil/pause-tasten for at besvare opkaldet.

Under et opkald: Tryk én gang på afspil/pause-tasten for at afslutte opkaldet.

Multifunktionstast

I musiktilstand: Tryk én gang på afspil/pause-tasten for at afspille/pause musik.

Lydstyrkekontrol

Lydstyrke op: Tryk kortvarigt én gang på „V+“-tasten.

Lydstyrke ned: Tryk kortvarigt én gang på „V-“-tasten.

Næste spor: Hold „V+“-tasten nede i 2 sekunder.

Forrige spor: Hold „V-“-tasten nede i 2 sekunder.

Afvis opkald

Hold afspil/pause-tasten nede i 2 sekunder ved indkommende opkald for at afvise opkaldet.

Speciel tilstand

Tryk én gang på ANC-knappen for at slå ANC til/fra i Bluetooth-standby- eller afspilningstilstand.

Aktiver Siri: Tryk hurtigt tre gange på afspil/pause-knappen.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 6.23 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumage/Extinction

Allumage : Maintenez le bouton lecture/pause enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil ; l'appareil passe automatiquement en mode jumelage.

Extinction : Maintenez le bouton lecture/pause enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Procédure de connexion

Connexion sans fil : Ouvrez la page Paramètres sans fil dans Paramètres pour rechercher et connecter des appareils.

Répondre/raccrocher

Appel entrant : Appuyez une fois sur le bouton lecture/pause pour répondre à l'appel.

Pendant un appel : Appuyez une fois sur le bouton lecture/pause pour mettre fin à l'appel.

Bouton multifonction

En mode musique : Appuyez une fois sur le bouton lecture/pause pour lire/mettre en pause la musique.

Réglage du volume

Volume plus : Appuyez brièvement une fois sur la touche « V+ ».

Volume moins : Appuyez brièvement une fois sur la touche « V- ».

Piste suivante : Maintenez la touche « V+ » enfoncée pendant 2 secondes.

Piste précédente : Maintenez la touche « V- » enfoncée pendant 2 secondes.

Refuser un appel

Lors de la réception d'un appel, maintenez le bouton lecture/pause enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel.

Mode spécial

Appuyez une fois sur la touche ANC pour activer/désactiver l'ANC en mode veille Bluetooth ou lecture.

Activer Siri : Appuyez rapidement trois fois sur la touche lecture/pause.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 6.23 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accensione/Spegnimento

Accensione: Tenere premuto il pulsante riproduzione/pausa per 2 secondi per accendere il dispositivo; il dispositivo entra automaticamente in modalità associazione.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante riproduzione/pausa per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

Procedura di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless all'interno di Impostazioni per cercare e gestire dispositivi.

Rispondere/riagganciare

Chiamata in arrivo: Premere una volta il pulsante riproduzione/pausa per rispondere alla chiamata.

Durante una chiamata: Premere una volta il pulsante riproduzione/pausa per terminare la chiamata.

Pulsante multifunzione

In modalità musica: Premere una volta il pulsante riproduzione/pausa per riprodurre/mettere in pausa la musica.

Regolazione del volume

Volume su: Premere brevemente una volta il tasto «V+».

Volume giù: Premere brevemente una volta il tasto «V-».

Brano successivo: Tenere premuto il tasto «V+» per 2 secondi.

Brano precedente: Tenere premuto il tasto «V-» per 2 secondi.

Rifiutare una chiamata

Quando si riceve una chiamata, tenere premuto il pulsante riproduzione/pausa per 2 secondi per rifiutare la chiamata.

Modalità speciale

Tocca una volta il pulsante ANC per attivare/disattivare l'ANC in modalità standby Bluetooth o riproduzione.

Attiva Siri: Premi rapidamente tre volte il pulsante riproduzione/pausa.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 6.23 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encendido/Apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa durante 2 segundos para encender el dispositivo; el dispositivo entrará automáticamente en modo de emparejamiento.

Apagado: Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

Procedimiento de conexión

Conexión inalámbrica: Abra la página Configuración inalámbrica dentro de Ajustes para buscar y gestionar dispositivos.

Contestar/colgar

Llamada entrante: Presione una vez el botón de reproducción/pausa para contestar la llamada.

Durante una llamada: Presione una vez el botón de reproducción/pausa para finalizar la llamada.

Botón multifunción

En modo música: Presione una vez el botón de reproducción/pausa para reproducir/pausar la música.

Control de volumen

Subir volumen: Presione brevemente una vez la tecla «V+».

Bajar volumen: Presione brevemente una vez la tecla «V-».

Pista siguiente: Mantenga presionada la tecla «V+» durante 2 segundos.

Pista anterior: Mantenga presionada la tecla «V-» durante 2 segundos.

Rechazar llamada

Al recibir una llamada, mantenga presionado el botón de reproducción/pausa durante 2 segundos para rechazar la llamada.

Modo especial

Toque una vez el botón ANC para activar/desactivar el ANC en modo espera Bluetooth o reproducción.

Activar Siri: Presiona rápidamente tres veces el botón reproducir/pausar.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 6.23 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

På/Av-stängning

Påslagning: Håll ned uppspelning/paus-knappen i 2 sekunder för att slå på enheten; enheten går automatiskt i parningsläge.

Avstängning: Håll ned uppspelning/paus-knappen i 2 sekunder för att stänga av enheten.

Anslutningsförfarande

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och hantera enheter.

Svara/lägga på

Inkommande samtal: Tryck en gång på uppspelning/paus-knappen för att svara på samtalet.

Under ett samtal: Tryck en gång på uppspelning/paus-knappen för att avsluta samtalet.

Multifunktionsknapp

I musikläge: Tryck en gång på uppspelning/paus-knappen för att spela/pausa musik.

Ljudstyrkekontroll

Högre ljudstyrka: Tryck kort en gång på «V+»-knappen.

Lägre ljudstyrka: Tryck kort en gång på «V-»-knappen.

Nästa spår: Håll ned «V+»-knappen i 2 sekunder.

Föregående spår: Håll ned «V-»-knappen i 2 sekunder.

Avvisa samtal

När du får ett inkommande samtal, håll ned uppspelning/paus-knappen i 2 sekunder för att avvisa samtalet.

Specialläge

Tryck en gång på ANC-knappen för att växla ANC på/av i Bluetooth-läge eller uppspelningsläge.

Aktivera Siri: Tryck snabbt tre gånger på uppspelning/paus-knappen.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 6.23 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Podržte tlačítko přehrávání/pozastavení po dobu 2 sekund, zařízení se automaticky přepne do režimu párování.

Vypnutí: Podržte tlačítko přehrávání/pozastavení po dobu 2 sekund pro vypnutí přístroje.

Postup připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku Bezdrátové nastavení v sekci Nastavení pro vyhledávání a ovládání zařízení.

Přijetí a ukončení hovoru

Příchozí hovor: Jedním stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení hovor přijmete.

Během hovoru: Jedním stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení hovor ukončíte.

Víceúčelové tlačítko

Režim přehrávání hudby: Jedním stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení spustíte nebo pozastavíte hudbu.

Ovládání hlasitosti

Zvýšení hlasitosti: Krátce stiskněte tlačítko V+.

Snížení hlasitosti: Krátce stiskněte tlačítko V-.

Další skladba: Podržte tlačítko V+ po dobu 2 sekund.

Předchozí skladba: Podržte tlačítko V- po dobu 2 sekund.

Odmítnutí příchozího hovoru

Při příchozím hovoru podržte tlačítko přehrávání/pozastavení po dobu 2 sekund pro odmítnutí hovoru.

Speciální režimy

Jedno stisknutí tlačítka ANC zapíná/vypíná potlačení hluku v pohotovostním režimu Bluetooth nebo režimu přehrávání.

Aktivace Siri: Rychle třikrát za sebou stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 6.23 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapětovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

In- en uitschakelen

Inschakelen: Houd de afspelen/pauze-knop 2 seconden ingedrukt om in te schakelen; het apparaat gaat automatisch naar de koppelmodus.

Uitschakelen: Houd de afspelen/pauze-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Verbindingsbediening

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om apparaten te zoeken en te verbinden.

Oproep aannemen / beëindigen

Binnenkomende oproep: Tik eenmaal op de afspelen/pauze-knop om de oproep aan te nemen.

Tijdens een gesprek: Tik eenmaal op de afspelen/pauze-knop om het gesprek te beëindigen.

Multifunctietoets

In muziekmodus: Tik eenmaal op de afspelen/pauze-knop om muziek af te spelen of te pauzeren.

Volumeregeling

Volume omhoog: Eén korte tik op de «V+»-knop.

Volume omlaag: Eén korte tik op de «V-»-knop.

Volgend nummer: Houd de «V+»-knop 2 seconden ingedrukt.

Vorig nummer: Houd de «V-»-knop 2 seconden ingedrukt.

Oproep weigeren

Bij een binnenkomende oproep houd je de afspelen/pauze-knop 2 seconden ingedrukt om de oproep te weigeren.

Speciale modus

Tik eenmaal op de ANC-toets om ANC aan/uit te schakelen in Bluetooth-wachtstand of afspelmmodus.

Siri activeren: Tik drie keer snel op de afspelen/pauze-knop.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 6.23 dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση· η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης.

Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για 2 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Λειτουργία σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα Ασύρματες Ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και σύνδεση συσκευών.

Απάντηση / Τερματισμός κλήσης

Εισερχόμενη κλήση: Πατήστε μία φορά το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για να απαντήσετε στην κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πατήστε μία φορά το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για να τερματίσετε την κλήση.

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Στη λειτουργία μουσικής: Πατήστε μία φορά το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Αύξηση έντασης: Μονό σύντομο πάτημα στο «V+».

Μείωση έντασης: Μονό σύντομο πάτημα στο «V-».

Επόμενο κομμάτι: Κρατήστε πατημένο το «V+» για 2 δευτερόλεπτα.

Προηγούμενο κομμάτι: Κρατήστε πατημένο το «V-» για 2 δευτερόλεπτα.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Όταν λαμβάνετε κλήση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για 2 δευτερόλεπτα για απόρριψη της κλήσης.

Ειδική λειτουργία

Μονό πάτημα στο πλήκτρο ANC για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ANC σε κατάσταση αναμονής Bluetooth ή αναπαραγωγής.

Ενεργοποίηση Siri: Πατήστε γρήγορα τρεις φορές το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 20Hz-20KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 6.23 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Włączanie / Wylączenie

Włączenie: Przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie; automatycznie przechodzi w tryb parowania.

Wylączenie: Przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Obsługa połączenia

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę Ustawienia bezprzewodowe w menu Ustawienia, aby wyszukać urządzenia i połączyć się.

Odbieranie / Zakończenie rozmowy

Połączenie przychodzące: Naciśnij raz przycisk odtwarzania/pauzy, aby odebrać rozmowę.

Podczas rozmowy: Naciśnij raz przycisk odtwarzania/pauzy, aby zakończyć rozmowę.

Przycisk wielofunkcyjny

Tryb muzyczny: Naciśnij raz przycisk odtwarzania/pauzy, aby odtworzyć lub zatrzymać muzykę.

Regulacja głośności

Zwiększ głośność: Krótkie naciśnięcie klawisza «V+».

Zmniejsz głośność: Krótkie naciśnięcie klawisza «V-».

Następny utwór: Przytrzymaj «V+» przez 2 sekundy.

Poprzedni utwór: Przytrzymaj «V-» przez 2 sekundy.

Odrzucenie połączenia przychodzącego

Gdy dzwoni połączenie, przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy przez 2 sekundy, aby odrzucić rozmowę.

Tryb specjalny

Jednokrotne naciśnięcie klawisza ANC włącza/wyłącza ANC w trybie czuwania Bluetooth lub odtwarzania.

Włączenie Siri: Szybko trzy razy naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-20KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 6.23 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Bekapcsolás / Kikapcsolás

Bekapcsolás: Tartsa nyomva a lejátszás/szünet gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz; a készülék automatikusan párosítási módba lép.

Kikapcsolás: Tartsa nyomva a lejátszás/szünet gombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Kapcsolat kezelése

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások Vezeték nélküli beállítások oldalát az eszközök kereséséhez és csatlakoztatásához.

Hívás fogadása / lezárása

Bejövő hívás: Egyszer nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a hívás fogadásához.

Hívás közben: Egyszer nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a hívás lezárásához.

Többfunkciós gomb

Zene módban: Egyszer nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

Hangerő szabályozás

Hangerő növelés: Rövid nyomás a «V+» gombra.

Hangerő csökkentés: Rövid nyomás a «V-» gombra.

Következő szám: Tartsa nyomva a «V+» gombot 2 másodpercig.

Előző szám: Tartsa nyomva a «V-» gombot 2 másodpercig.

Bejövő hívás elutasítása

Bejövő híváskor tartsa nyomva a lejátszás/szünet gombot 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Speciális mód

Egyszeri koppintás az ANC gombra az ANC be- és kikapcsolásához Bluetooth készenléti vagy lejátszási módban.

Siri aktiválása: Gyorsan háromszor nyomja meg a lejátszás/szünet gombot.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 6.23 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben tölts fel. Amint a töltőtok teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtok Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer tölts fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Ligar / Desligar

Ligar: Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar por 2 segundos para ligar; o dispositivo entra automaticamente no modo de emparelhamento.

Desligar: Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar por 2 segundos para desligar.

Operação de conexão

Conexão sem fio: Acesse a página Configurações Sem Fio em Configurações para pesquisar dispositivos e conectar.

Atender / encerrar chamadas

Chamada recebida: Toque uma vez no botão reproduzir/pausar para atender a chamada.

Durante uma chamada: Toque uma vez no botão reproduzir/pausar para encerrar a chamada.

Botão multifunção

No modo música: Toque uma vez no botão reproduzir/pausar para reproduzir ou pausar a música.

Controle de volume

Aumentar volume: Toque curto na tecla «V+».

Diminuir volume: Toque curto na tecla «V-».

Próxima faixa: Mantenha «V+» pressionado por 2 segundos.

Faixa anterior: Mantenha «V-» pressionado por 2 segundos.

Recusar chamada recebida

Ao receber uma chamada, mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar por 2 segundos para recusá-la.

Modo especial

Um toque na tecla ANC para ativar/desativar o ANC no modo espera Bluetooth ou reprodução.

Ativar Siri: Toque rapidamente três vezes no botão reproduzir/pausar.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência máxima de radiofrequência: 6.23 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване / Изключване

Включване: Задръжте бутона възпроизвеждане/пауза за 2 секунди за включване; устройството влиза автоматично в режим на вдвояване.

Изключване: Задръжте бутона възпроизвеждане/пауза за 2 секунди за изключване.

Работа със връзка

Безжична връзка: Отворете страницата „Безжични настройки“ в Настройки за търсене и свързване на устройства.

Отговаряне / приключване на разговор

Входящ разговор: Натиснете веднъж бутона възпроизвеждане/пауза, за да отговорите на разговора.

По време на разговор: Натиснете веднъж бутона възпроизвеждане/пауза, за да приключите разговора.

Многофункционален бутон

В музикален режим: Натиснете веднъж бутона възпроизвеждане/пауза за пускане или спиране на музика.

Регулиране на звука

Увеличаване на звука: Кратко натискане на «V+».

Намаляване на звука: Кратко натискане на «V-».

Следваща песен: Задръжте «V+» за 2 секунди.

Предишна песен: Задръжте «V-» за 2 секунди.

Отхвърляне на входящ разговор

Когато получите разговор, задръжте бутона възпроизвеждане/пауза за 2 секунди, за да го отхвърлите.

Специален режим

Еднократно докосване на ANC бутона за включване/изключване на ANC при Bluetooth готовност или режим възпроизвеждане.

Активиране на Siri: Бързо три пъти натиснете бутона възпроизвеждане/пауза.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Aсег. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 20Hz-20KHz

Максимална радиочестотна мощност: 6.23 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте висковолтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови печки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi / Isključi

Uključi: Držite gumb reprodukcija/pauza pritisnutim 2 sekunde za uključenje; uređaj automatski ulazi u način uparivanja.

Isključi: Držite gumb reprodukcija/pauza pritisnutim 2 sekunde za isključenje.

Rad s povezivanjem

Bežično povezivanje: Otvorite stranicu „Bežične postavke“ u izborniku Postavke za pretragu i spajanje uređaja.

Javljanje / završavanje poziva

Dolazni poziv: Jednom pritisnite gumb reprodukcija/pauza da biste javili na poziv.

Tijekom poziva: Jednom pritisnite gumb reprodukcija/pauza da biste završili poziv.

Višenamjenski gumb

U glazbenom načinu: Jednom pritisnite gumb reprodukcija/pauza za reprodukciju ili pauzu glazbe.

Regulacija glasnoće

Pojačaj glasnoću: Kratki dodir tipke «V+».

Smanji glasnoću: Kratki dodir tipke «V-».

Slijedeća pjesma: Držite «V+» pritisnutim 2 sekunde.

Prethodna pjesma: Držite «V-» pritisnutim 2 sekunde.

Odbijanje dolaznog poziva

Kada primite poziv, držite gumb reprodukcija/pauza pritisnutim 2 sekunde da biste odbili poziv.

Poseban način rada

Jednostruki dodir ANC gumba za uključenje/isključenje ANC u stanju Bluetooth mirovanja ili reprodukcije.

Aktiviraj Siri: Brzo tri puta pritisnite gumb reprodukcija/pauza.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 20Hz-20KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 6.23 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse lülitamine / Välja lülitamine

Sisse lülitamine: Hoidke taasesitus/paus nuppu 2 sekundit all sisselülitamiseks; seade läheb automaatselt paaristamisrežiimi.

Välja lülitamine: Hoidke taasesitus/paus nuppu 2 sekundit all väljalülitamiseks.

Ühenduse juhtimine

Traadita ühendus: Avage seadete menüüst leht „Traadita seaded“ seadmete otsimiseks ja ühendamiseks.

Kõnele vastamine / lõpetamine

Sissetulev kõne: Vajuta üks kord taasesitus/paus nuppu, et kõnele vastata.

Kõne ajal: Vajuta üks kord taasesitus/paus nuppu, et kõne lõpetada.

Mitmefunktsiooninupp

Muusikarežiimis: Vajuta üks kord taasesitus/paus nuppu muusika taasesitamiseks või peatamiseks.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevust suurenda: Lühike vajutus «V+» nupule.

Helitugevust vähenda: Lühike vajutus «V-» nupule.

Järgmine lugu: Hoidke «V+» nuppu 2 sekundit all.

Eelmine lugu: Hoidke «V-» nuppu 2 sekundit all.

Sissetuleva kõne tagasilükkamine

Kui saabub kõne, hoidke taasesitus/paus nuppu 2 sekundit all, et kõne tagasi lükata.

Erirežiim

Üks vajutus ANC nupule ANC sisse/välja lülitamiseks Bluetooth ooterežiimis või taasesitusrežiimis.

Siri käivitamine: Vajuta kiiresti kolm korda taasesitus/paus nuppu.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 20Hz-20KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 6.23 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirilaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Käynnistäminen / Sammuttaminen

Käynnistäminen: Pidä toisto/tauko-näppäintä painettuna 2 sekuntia käynnistymiseen; laite siirtyy automaattisesti yhdistämistilaan.

Sammuttaminen: Pidä toisto/tauko-näppäintä painettuna 2 sekuntia sammutukseen.

Yhteyden hallinta

Langaton yhteys: Avaa Asetukset-valikosta sivu Langattomat asetukset laitteiden hakua ja yhdistämistä varten.

Vastaanottaa / lopettaa puhelu

Saapuva puhelu: Paina kerran toisto/tauko-näppäintä vastataksesi puhelun.

Puhelun aikana: Paina kerran toisto/tauko-näppäintä lopettaaksesi puhelun.

Monitoiminäppäin

Musiikkitilassa: Paina kerran toisto/tauko-näppäintä toistaaksesi tai pysäyttääksesi musiikin.

Äänenvoimakkuuden säätö

Suurennä ääntä: Lyhyt painallus «V+»-näppäimeen.

Pienennä ääntä: Lyhyt painallus «V-»-näppäimeen.

Seuraava kappale: Pidä «V+» painettuna 2 sekuntia.

Edellinen kappale: Pidä «V-» painettuna 2 sekuntia.

Hylätä saapuva puhelu

Kun puhelu saapuu, pidä toisto/tauko-näppäintä painettuna 2 sekuntia hylätäksesi puhelun.

Erikoistila

Yksi painallus ANC-näppäimeen kytkee ANC:n päälle/pois Bluetooth-valmiustilassa tai toistotilassa.

Aktivoi Siri: Paina nopeasti kolme kertaa toisto/tauko-näppäintä.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 20Hz-20KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 6.23 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turvallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioitu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgšana / Izslēgšana

Ieslēgšana: Turiet atskaņošanas/pauzes pogu nospiešu 2 sekundes ieslēgšanai; ierīce automātiski pāriet savienošanas režīmā.

Izslēgšana: Turiet atskaņošanas/pauzes pogu nospiešu 2 sekundes izslēgšanai.

Savienojuma vadība

Bezvadu savienojums: Atveriet iestatījumu sadaļā lapu „Bezvadu iestatījumi” ierīču meklēšanai un pieslēgšanai.

Atbildēt / pārtraukt zvanu

Ienākošs zvans: Vienu reizi pieskarieties atskaņošanas/pauzes pogai, lai atbildētu uz zvanu.

Zvana laikā: Vienu reizi pieskarieties atskaņošanas/pauzes pogai, lai pārtrauktu zvanu.

Daudzfunkciju poga

Mūzikas režīmā: Vienu reizi pieskarieties atskaņošanas/pauzes pogai mūzikas atskaņošanai vai apturēšanai.

Skaļuma regulēšana

Palielināt skaļumu: Īss pieskāriens pogai «V+».

Samazināt skaļumu: Īss pieskāriens pogai «V-».

Nākamā dziesma: Turiet «V+» pogu nospiešu 2 sekundes.

Iepriekšējā dziesma: Turiet «V-» pogu nospiešu 2 sekundes.

Noraidīt ienākošu zvanu

Saņemot zvanu, turiet atskaņošanas/pauzes pogu nospiešu 2 sekundes, lai zvanu noraidītu.

Īpašais režīms

Viens pieskāriens ANC pogai, lai ieslēgtu/izslēgtu ANC Bluetooth gaidīšanas vai atskaņošanas režīmā.

Aktivizēt Siri: Ātri trīs reizes pieskarieties atskaņošanas/pauzes pogai.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-20KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 6.23 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Šī prece nav rotaļlieta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Ijungimas / Išjungimas

Ijungimas: Palaikykite atkūrimo / pauzės mygtuką paspaudę 2 sekundes įjungimui; prietaisas automatiškai pereina į susiejimo režimą.

Išjungimas: Palaikykite atkūrimo / pauzės mygtuką paspaudę 2 sekundes išjungimui.

Ryšio valdymas

Belaidis ryšys: Atidarykite Nustatymų skyriuje puslapį „Belaidžiai nustatymai“ prietaisų paieškai ir prijungimui.

Atsiliepti / baigti skambutį

Gaunamas skambutis: Vieną kartą paspauskite atkūrimo / pauzės mygtuką, kad atsilieptumėte į skambutį.

Skambučio metu: Vieną kartą paspauskite atkūrimo / pauzės mygtuką, kad baigtumėte skambutį.

Daugiafunkcinis mygtukas

Muzikos režime: Vieną kartą paspauskite atkūrimo / pauzės mygtuką muzikos atkūrimui arba sustabdymui.

Garsumo reguliavimas

Padidinti garsą: Trumpas paspaudimas klavišo «V+».

Sumažinti garsą: Trumpas paspaudimas klavišo «V-».

Kitas kūriny: Palaikykite «V+» paspaudę 2 sekundes.

Ankstesnis kūriny: Palaikykite «V-» paspaudę 2 sekundes.

Atmesti gaunamą skambutį

Gavus skambutį, palaikykite atkūrimo / pauzės mygtuką paspaudę 2 sekundes, kad atmestumėte skambutį.

Specialus režimas

Vienas paspaudimas ANC mygtuko įjungia / išjungia ANC Bluetooth laukimo arba atkūrimo režime.

Suaktyvinti Siri: Greitai tris kartus paspauskite atkūrimo / pauzės mygtuką.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-20KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 6.23 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminys nėra žaislas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialų saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelį įkrovimą. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminys turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminys turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire / Oprise

Pornire: Țineți apăsat butonul redare/pauză timp de 2 secunde pentru a porni; dispozitivul intră automat în modul împerechere.

Oprise: Țineți apăsat butonul redare/pauză timp de 2 secunde pentru a opri.

Operare conexiune

Conexiune fără fir: Accesați pagina Setări fără fir din meniul Setări pentru a căuta și conecta dispozitive.

Răspuns / Încheiere apel

Apel primit: Apăsați o singură dată butonul redare/pauză pentru a răspunde apelului.

În timpul apelului: Apăsați o singură dată butonul redare/pauză pentru a încheia apelul.

Buton multifuncțional

În modul muzică: Apăsați o singură dată butonul redare/pauză pentru a reda sau a pune muzica pe pauză.

Reglaj volum

Măriți volumul: Apăsare scurtă pe tasta «V+».

Micșorați volumul: Apăsare scurtă pe tasta «V-».

Piesa următoare: Țineți apăsat «V+» timp de 2 secunde.

Piesa anterioară: Țineți apăsat «V-» timp de 2 secunde.

Respingere apel primit

Când primiți un apel, țineți apăsat butonul redare/pauză timp de 2 secunde pentru a respinge apelul.

Mod special

O singură apăsare pe tasta ANC activează/dezactivează ANC în modul standby Bluetooth sau redare.

Activare Siri: Apăsați rapid de trei ori butonul redare/pauză.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-20KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 6.23 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Zapnutie / Vypnutie

Zapnutie: Podržte tlačidlo prehrávanie/pauza 2 sekundy pre zapnutie; zariadenie automaticky prejde do režimu párovania.

Vypnutie: Podržte tlačidlo prehrávanie/pauza 2 sekundy pre vypnutie.

Obsluha pripojenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku Bezdrôtové nastavenia v ponuke Nastavenia na vyhľadávanie a pripájanie zariadení.

Prijatie / ukončenie hovoru

Prichádzajúci hovor: Jedným stlačením tlačidla prehrávanie/pauza prijmete hovor.

Počas hovoru: Jedným stlačením tlačidla prehrávanie/pauza ukončíte hovor.

Multifunkčné tlačidlo

V hudobnom režime: Jedným stlačením tlačidla prehrávanie/pauza spustíte alebo pozastavíte hudbu.

Ovládanie hlasitosti

Zvýšiť hlasitosť: Krátke stlačenie klávesy «V+».

Znížiť hlasitosť: Krátke stlačenie klávesy «V-».

Nasledujúca skladba: Podržte «V+» 2 sekundy.

Predchádzajúca skladba: Podržte «V-» 2 sekundy.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Keď prichádza hovor, podržte tlačidlo prehrávanie/pauza 2 sekundy, aby ste hovor odmietli.

Špeciálny režim

Jedno stlačenie tlačidla ANC zapne/vypne ANC v pohotovostnom režime Bluetooth alebo režime prehrávania.

Aktivovať Siri: Rýchlo trikrát stlačte tlačidlo prehrávanie/pauza.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel:

Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-20KHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií : 6.23 dBm

Bezpečnostné pokyny:

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabite.
2. Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelého osoby.
3. Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
4. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
5. Tento produkt obsahuje lítiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
6. Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
7. Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchovávajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
8. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
9. Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop / Izklop

Vklop: Držite gumb predvajanje/premor pritisnjeno 3 sekunde za vklop; naprava samodejno preide v način seznanitve.

Izklop: Držite gumb predvajanje/premor pritisnjeno 2 sekunde za izklop.

Delovanje povezave

Brezžična povezava: Odprite stran Brezžične nastavitve v meniju Nastavitve za iskanje in povezovanje naprav.

Sprejem / zaključek klica

Dohodni klic: Enkrat pritisnite gumb predvajanje/premor, da sprejmete klic.

Med klicem: Enkrat pritisnite gumb predvajanje/premor, da zaključite klic.

Večnamenski gumb

V glasbenem načinu: Enkrat pritisnite gumb predvajanje/premor za predvajanje ali premor glasbe.

Nastavitev glasnosti

Povečaj glasnost: Kratek dotik tipke «V+».

Zmanjšaj glasnost: Kratek dotik tipke «V-».

Naslednja skladba: Držite «V+» pritisnjeno 2 sekundi.

Prejšnja skladba: Držite «V-» pritisnjeno 2 sekundi.

Zavrnitev dohodnega klica

Ko prejmete klic, držite gumb predvajanje/premor pritisnjeno 2 sekunde, da klic zavrnete.

Poseben način delovanja

En dotik tipke ANC vklopi/izklopi ANC v stanju mirovanja Bluetooth ali načinu predvajanja.

Aktiviraj Siri: Hitro trikrat pritisnite gumb predvajanje/premor.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk:

Delovno frekvenčno območje : 20Hz-20KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 6.23 dBm

Varnostna navodila:

1. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
2. Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
3. Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
4. Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
5. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
6. Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
7. Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne peči in hladilniki.
8. Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
9. Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Slå på / Slå av

Slå på: Hold avspilling/pause-knappen inne i 2 sekunder for å slå på; enheten går automatisk til koblingsmodus.

Slå av: Hold avspilling/pause-knappen inne i 2 sekunder for å slå av.

Koblingsoperasjon

Trådløs forbindelse: Åpne siden Trådløse innstillinger i Innstillinger for å søke etter og koble til enheter.

Besvare / avslutte samtale

Innkommende samtale: Trykk én gang på avspilling/pause-knappen for å besvare samtalen.

Under samtale: Trykk én gang på avspilling/pause-knappen for å avslutte samtalen.

Multifunksjonsknapp

I musikkmodus: Trykk én gang på avspilling/pause-knappen for å spille av eller pause musikk.

Lydstyrkekontroll

Øk lydstyrken: Kort trykk på «V+».

Senk lydstyrken: Kort trykk på «V-».

Neste spor: Hold «V+» inne i 2 sekunder.

Forrige spor: Hold «V-» inne i 2 sekunder.

Avvise innkommende samtale

Når du mottar en samtale, hold avspilling/pause-knappen inne i 2 sekunder for å avvise den.

Spesialmodus

Ett enkelt trykk på ANC-knappen slår ANC av/på i Bluetooth-ventemodus eller avspillingsmodus.

Aktiver Siri: Trykk raskt tre ganger på avspilling/pause-knappen.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner:

Driftsfrekvensbånd : 20Hz-20KHz

Maksimal radiofrekvens effekt : 6.23 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner:

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja / Slökkva

Kveikja: Haltu spilun/hlé takkanum inni í 2 sekúndur til að kveikja; tækið fer sjálfkrafa í tengingarástand.

Slökkva: Haltu spilun/hlé takkanum inni í 2 sekúndur til að slökkva.

Tengingaraðgerð

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðuna „Þráðlausar stillingar“ í Stillingum til að leita að og tengja tæki.

Svara / ljúka símtali

Komandi símtal: Ýttu einu sinni á spilun/hlé takkann til að svara símtalinu.

Meðan á símtali stendur: Ýttu einu sinni á spilun/hlé takkann til að ljúka símtalinu.

Fjölnotahnappur

Í tónlistarham: Ýttu einu sinni á spilun/hlé takkann til að spila eða stöðva tónlist.

Hljóðstyrksstilling

Hækka hljóðstyrk: Stutt snerting á «V+».

Lækka hljóðstyrk: Stutt snerting á «V-».

Næsta lag: Haltu «V+» inni í 2 sekúndur.

Fyrra lag: Haltu «V-» inni í 2 sekúndur.

Hafna komandi símtali

Þegar þú færð símtal skaltu halda spilun/hlé takkanum inni í 2 sekúndur til að hafna því.

Sérhamar

Einföld snerting á ANC takkanum kveikir/slokkar ANC í Bluetooth biðham eða spilunarham.

Virkja Siri: Ýttu hratt þrisvar sinnum á spilun/hlé takkann.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla:

Starfsfrekvenssvið : 20Hz-20KHz

Hámarksútgæislun útvarpsbylgjuafkasts : 6.23 dBm

Öryggisleiðbeiningar:

- 1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.
- 2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.
- 3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.
- 4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.
- 5.Þessi vara inniheldur litíumrafhlöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.
- 6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.
- 7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.
- 8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.
- 9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma / Kapatma

Açma: Oynat/duraklat tuşunu 2 saniye basılı tutun cihaz açılır ve otomatik eşleşme moduna geçer.

Kapatma: Oynat/duraklat tuşunu 2 saniye basılı tutun cihaz kapanır.

Bağlantı İşlemleri

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünden Kablosuz Ayarlar sayfasını açarak cihaz arayıp bağlayın.

Aramayı Yanıtlama / Sonlandırma

Gelen arama: Oynat/duraklat tuşuna bir kez basarak aramayı yanıtlayın.

Arama sırasında: Oynat/duraklat tuşuna bir kez basarak aramayı sonlandırın.

Çok Fonksiyonlu Tuş

Müzik modunda: Oynat/duraklat tuşuna bir kez basarak müziği oynatın veya duraklatın.

Ses Seviyesi Kontrolü

Sesi Artır: «V+» tuşuna kısa basın.

Sesi Azalt: «V-» tuşuna kısa basın.

Sonraki parça: «V+» tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Önceki parça: «V-» tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Gelen Aramayı Reddetme

Arama geldiğinde oynat/duraklat tuşunu 2 saniye basılı tutarak aramayı reddedin.

Özel Mod

Bluetooth bekleme veya oynatma modunda ANC tuşuna tek dokunuşla ANC özelliğini aç/kapat.

Siri Aktifleştir: Oynat/duraklat tuşuna hızlıca üç kez basın.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri:

Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-20KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 6.23 dBm

Güvenlik Talimatları:

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.
2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.
4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.
5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.
6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.
8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.
9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

開關機

開機：長按播放 / 暫停按鍵 2 秒開機，裝置自動進入配對模式。

關機：長按播放 / 暫停按鍵 2 秒關機。

連線操作

無線連線：開啟設定內的無線設定頁面，搜尋裝置並配對連線。

接聽 / 掛斷通話

來電時：單擊播放 / 暫停按鍵接聽電話。

通話中：單擊播放 / 暫停按鍵掛斷通話。

多功能按鍵

音樂模式下：單擊播放 / 暫停按鍵，播放或暫停音樂。

音量控制

加大音量：短按 [V+] 按鍵一次。

減小音量：短按 [V-] 按鍵一次。

下一曲：長按 [V+] 按鍵 2 秒。

上一曲：長按 [V-] 按鍵 2 秒。

拒接來電

收到來電時，長按播放 / 暫停按鍵 2 秒即可拒接。

特殊模式

藍牙待機或播放狀態下，單擊 ANC 按鍵切換降噪開啟 / 關閉。

喚醒 Siri：快速三擊播放 / 暫停按鍵。

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍：20Hz-20KHz

最大無線射頻功率：6.23 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充飽電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充飽後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.