



OHR834
Neckband Bluetooth
Headphones

User Manual

Product structure diagram



- 1.Function Key(Touch)
- 2.Headphone Indicator Light
- 3.Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for choosing Acer products. For optimal performance, please read this manual carefully before use.

Power On/Off

Power On: Touch and hold the earphone for 3 seconds.

Power Off: Touch and hold the earphone for 5 seconds.

Connection Instructions

After powering on, the device will automatically reconnect to the previously paired phone; you may disconnect it manually in your phone's Bluetooth menu. Auto-reconnect requires phone compatibility — if it fails, short press the power key to reconnect, and the device will auto power off if left unpaired or disconnected for 5 minutes.

Call Control

Answer Call: Single-click the POWER key once. End Call: Double-click the POWER key. Reject Call: Touch and hold the POWER key for 2 seconds.

Playback Control

Play Music: Single-click the POWER key. Pause Music: Single-click the POWER key. Previous Track: Triple-click the POWER key. Next Track: Double-click the POWER key.

Track Control

Previous track: Triple-click the POWER key. Next track: Double-click the POWER key.

Special Modes

Voice assistant: Long press the POWER key for 2 seconds. Low battery alert: The earphone will prompt low battery when the battery voltage drops to 3.3V.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 5.32 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von Acer entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung bitte sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Berühren und halten Sie den Kopfhörer 3 Sekunden lang.

Ausschalten: Berühren und halten Sie den Kopfhörer 5 Sekunden lang.

Verbindungsanweisungen

Nach dem Einschalten verbindet sich das Gerät automatisch wieder mit dem zuvor gekoppelten Telefon; Sie können die Verbindung manuell im Bluetooth-Menü Ihres Telefons trennen. Die automatische Wiederverbindung erfordert eine Kompatibilität mit dem Telefon. Falls die automatische Verbindung fehlschlägt, drücken Sie kurz die Einschalttaste, um erneut zu verbinden. Bleibt das Gerät 5 Minuten lang ungekoppelt oder getrennt, schaltet es sich automatisch aus.

Anrufsteuerung

Anruf annehmen: Einmal kurz die Einschalttaste drücken.

Anruf beenden: Zweimal kurz die Einschalttaste drücken.

Anruf ablehnen: Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Wiedergabesteuerung

Musik abspielen: Einmal kurz die Einschalttaste drücken.

Musik pausieren: Einmal kurz die Einschalttaste drücken.

Vorheriger Titel: Dreimal kurz die Einschalttaste drücken.

Nächster Titel: Zweimal kurz die Einschalttaste drücken.

Titelsteuerung

Vorheriger Titel: Dreimal kurz die Einschalttaste drücken.

Nächster Titel: Zweimal kurz die Einschalttaste drücken.

Spezielle Modi

Sprachassistent: Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Niedrigakkualarm: Der Kopfhörer gibt einen Warnhinweis bei einer Batteriespannung von 3,3V.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 5.32 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak fordi du valgte Acer-produkter. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før brug for at opnå optimal ydelse.

Tænd/Sluk

Tænd: Tryk og hold på høretelefonen i 3 sekunder.

Sluk: Tryk og hold på høretelefonen i 5 sekunder.

Forbindelsesvejledning

Efter tænding forbinder enheden automatisk igen med den tidligere parrede telefon; du kan afbryde forbindelsen manuelt i telefonens Bluetooth-menu. Automatisk genforbindelse kræver telefonkompatibilitet. Hvis det mislykkes, tryk kort på tændtasten for at genforbinde. Enheden slukker automatisk, hvis den forbliver uparret eller afbrudt i 5 minutter.

Opkaldskontrol

Besvar opkald: Tryk én gang på tændtasten.

Afslut opkald: Tryk to gange på tændtasten.

Afvis opkald: Tryk og hold tændtasten i 2 sekunder.

Afspilningskontrol

Afspil musik: Tryk én gang på tændtasten.

Pause musik: Tryk én gang på tændtasten.

Forrige spor: Tryk tre gange på tændtasten.

Næste spor: Tryk to gange på tændtasten.

Sporstyring

Forrige spor: Tryk tre gange på tændtasten.

Næste spor: Tryk to gange på tændtasten.

Specielle tilstande

Stemmeassistent: Tryk og hold tændtasten i 2 sekunder.

Lav batterialarm: Høretelefonen giver besked om lav batteri, når batterispændingen falder til 3,3V.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 5.32 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir choisi les produits Acer. Pour une performance optimale, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumage / Extinction

Allumer : Maintenez l'écouteur appuyé pendant 3 secondes.

Éteindre : Maintenez l'écouteur appuyé pendant 5 secondes.

Instructions de connexion

Après avoir été allumé, l'appareil se reconnecte automatiquement au téléphone précédemment associé ; vous pouvez déconnecter manuellement dans le menu Bluetooth de votre téléphone. La reconnexion automatique nécessite la compatibilité du téléphone. En cas d'échec, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour vous reconnecter. L'appareil s'éteint automatiquement s'il reste non associé ou déconnecté pendant 5 minutes.

Contrôle des appels

Répondre à un appel : Appuyez une fois sur la touche d'alimentation.

Mettre fin à un appel : Appuyez deux fois sur la touche d'alimentation.

Refuser un appel : Maintenez la touche d'alimentation appuyée pendant 2 secondes.

Contrôle de lecture

Lire la musique : Appuyez une fois sur la touche d'alimentation.

Mettre en pause la musique : Appuyez une fois sur la touche

d'alimentation. Piste précédente : Appuyez trois fois sur la touche

d'alimentation. Piste suivante : Appuyez deux fois sur la touche d'alimentation.

Contrôle des pistes

Piste précédente : Appuyez trois fois sur la touche d'alimentation. Piste

suivante : Appuyez deux fois sur la touche d'alimentation.

Modes spéciaux

Assistant vocal : Maintenez la touche d'alimentation appuyée pendant 2

secondes. Avertissement de batterie faible : L'écouteur signale une batterie faible lorsque la tension de la batterie descend à 3.3V.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 5.32 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver scelto i prodotti Acer. Per prestazioni ottimali, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accensione / Spegnimento

Accendi: Tocca e mantieni l'auricolare per 3 secondi.

Spegni: Tocca e mantieni l'auricolare per 5 secondi.

Istruzioni di connessione

Dopo l'accensione, il dispositivo si riconnette automaticamente al telefono precedentemente associato; è possibile disconnettersi manualmente dal menu Bluetooth del telefono. La riconnessione automatica richiede compatibilità con il telefono. In caso di errore, premere brevemente il tasto di accensione per riconnettersi. Il dispositivo si spegne automaticamente se rimane non associato o disconnesso per 5 minuti.

Controllo chiamate

Rispondi alla chiamata: Premere una volta il tasto di accensione.

Termina chiamata: Premere due volte il tasto di accensione.

Rifiuta chiamata: Mantenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi.

Controllo riproduzione

Riproduci musica: Premere una volta il tasto di accensione.

Pausa musica: Premere una volta il tasto di accensione.

Traccia precedente: Premere tre volte il tasto di accensione.

Traccia successiva: Premere due volte il tasto di accensione.

Controllo tracce

Traccia precedente: Premere tre volte il tasto di accensione.

Traccia successiva: Premere due volte il tasto di accensione.

Modalità speciali

Assistente vocale: Mantenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi.

Avviso batteria scarica: L'auricolare segnala la batteria scarica quando la tensione della batteria scende a 3,3V.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 5.32 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por elegir los productos Acer. Para un rendimiento óptimo, lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo.

Encendido / Apagado

Encender: Mantenga presionado el auricular durante 3 segundos.

Apagar: Mantenga presionado el auricular durante 5 segundos.

Instrucciones de conexión

Tras encenderse, el dispositivo se reconecta automáticamente al teléfono previamente emparejado; puede desconectarlo manualmente en el menú Bluetooth de su teléfono. La reconexión automática requiere compatibilidad telefónica. Si falla, presione brevemente la tecla de encendido para reconectar. El dispositivo se apagará automáticamente si permanece sin emparejar o desconectado durante 5 minutos.

Control de llamadas

Contestar llamada: Presione una vez la tecla de encendido.

Finalizar llamada: Presione dos veces la tecla de encendido.

Rechazar llamada: Mantenga presionada la tecla de encendido durante 2 segundos.

Control de reproducción

Reproducir música: Presione una vez la tecla de encendido. Pausar música:

Presione una vez la tecla de encendido. Pista anterior: Presione tres veces la

tecla de encendido. Pista siguiente: Presione dos veces la tecla de encendido.

Control de pistas

Pista anterior: Presione tres veces la tecla de encendido.

Pista siguiente: Presione dos veces la tecla de encendido.

Modos especiales

Asistente de voz: Mantenga presionada la tecla de encendido durante 2 segundos.

Alerta de batería baja: El auricular emitirá un aviso de batería baja cuando la tensión de la batería baje a 3,3V.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 5.32 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

前書き

Acer 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。最適なパフォーマンスを得るため、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。

電源オン/オフ

電源オン: イヤホンを 3 秒間長押しします。

電源オフ: イヤホンを 5 秒間長押しします。

接続方法

電源をオンにすると、本機は前回ペアリングしたスマホに自動再接続します。スマホの Bluetooth メニューから手動で切断できます。自動再接続には機種間の互換性が必要です。接続に失敗した場合は、電源キーを短く押して再接続してください。5 分間ペアリングまたは接続がない場合、本機は自動的に電源オフになります。

通話操作

電話に出る: 電源キーを 1 回短押し。

電話を切る: 電源キーを 2 回短押し。

電話を拒否: 電源キーを 2 秒間長押し。

再生操作

音楽再生: 電源キーを 1 回短押し。

音楽一時停止: 電源キーを 1 回短押し。

前の曲: 電源キーを 3 回短押し。

次の曲: 電源キーを 2 回短押し。

曲操作

前の曲: 電源キーを 3 回短押し。

次の曲: 電源キーを 2 回短押し。

特殊モード

音声アシスタント: 電源キーを 2 秒間長押し。

低電池警告: バッテリー電圧が 3.3V に低下すると、イヤホンから低電池通知音が鳴ります。

序文

このたびはAcer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

ブルートゥースイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 20Hz-20KHz

最大高周波出力: 5.32 dBm

安全上のご注意

- 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
- 本製品はおもちゃではありません。12 歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 正規メーカーの安全認証を取得した 5V/1A 充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
- 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースは Type-C 端子に対応しています。
- 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に 1 回以上充電してください。
- Bluetooth 接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
- 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
- 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
- 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

서문

Acer 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 최적의 성능 사용을 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어주십시오.

전원 켜기/끄기

전원 켜기: 이어폰을 3초 동안 길게 누릅니다.

전원 끄기: 이어폰을 5초 동안 길게 누릅니다.

연결 안내

전원을 켜 후 기기는 이전에 페어링된 휴대폰에 자동으로 재연결됩니다. 휴대폰 블루투스 메뉴에서 수동으로 연결을 해제할 수 있습니다. 자동 재연결은 휴대폰 호환성이 필요합니다. 재연결이 실패할 경우 전원 키를 짧게 눌러 다시 연결하세요. 5분 동안 페어링되지 않거나 연결이 끊긴 상태가 지속되면 기기가 자동으로 꺼집니다.

통화 제어

전화 받기: 전원 키를 한 번 누릅니다.

전화 끊기: 전원 키를 두 번 누릅니다.

전화 거절: 전원 키를 2초 동안 길게 누릅니다.

재생 제어

음악 재생: 전원 키를 한 번 누릅니다.

음악 일시정지: 전원 키를 한 번 누릅니다.

이전 곡: 전원 키를 세 번 누릅니다.

다음 곡: 전원 키를 두 번 누릅니다.

곡 제어

이전 곡: 전원 키를 세 번 누릅니다.

다음 곡: 전원 키를 두 번 누릅니다.

특수 모드

음성 비서: 전원 키를 2초 동안 길게 누릅니다.

배터리 부족 알림: 배터리 전압이 3.3V로 떨어지면 이어폰에서 배터리 부족 알림이 울립니다.

서문

에이서 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 결과를 얻으시려면 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 20Hz-20KHz

최대 고주파 출력: 5.32 dBm

안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

فمقملا

شكرًا لاختيارك منتجات أيسر. للحصول على أداء مثالي، يرجى قراءة هذا الدليل جيدًا قبل الاستخدام.

للفشلا فافيا / للفشلا

تشغيل: اضغط مع الاستمرار على سماع الأذن لمدة 3 ثوانٍ.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على سماع الأذن لمدة 5 ثوانٍ.

لاصلا تاملعل

بعد التشغيل، سيعيد الجهاز الاتصال تلقائياً بالهاتف المقترن سابقاً، ويمكنك قطع الاتصال يدوياً من قائمة البلوتوث في هاتفك. يتطلب إعادة الاتصال التلقائي توافق الهاتف، وفي حالة الفشل، اضغط مفتاح التشغيل لفترة قصيرة لإعادة الاتصال. سيقوم الجهاز بإيقاف تشغيله تلقائياً إذا ظل غير مقترن أو منفصل لمدة 5 دقائق.

تاملاكلما يف مكشلا

الرد على المكالمات: اضغط مفتاح التشغيل مرة واحدة.

إنهاء المكالمات: اضغط مفتاح التشغيل مرتين.

رفض المكالمات: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 2 ثوانٍ.

للفشلا يف مكشلا

تشغيل الموسيقى: اضغط مفتاح التشغيل مرة واحدة.

إيقاف الموسيقى مؤقتاً: اضغط مفتاح التشغيل مرة واحدة.

المسار السابق: اضغط مفتاح التشغيل ثلاث مرات.

المسار التالي: اضغط مفتاح التشغيل مرتين.

تاراسملا يف مكشلا

المسار السابق: اضغط مفتاح التشغيل ثلاث مرات.

المسار التالي: اضغط مفتاح التشغيل مرتين.

فصاخلا طامانلا

المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 2 ثوانٍ.

تنبيه انخفاض البطارية: ستصدر سماع الأذن تنبيهاً بانخفاض البطارية عندما ينخفض جهد البطارية إلى 3.3 فولت.

مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. Acer منتجات أحد شراء على لك شكراً

Wireless سماعات معلومات

نطاق تردد التشغيل: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
ديسبيل مللي واط 5.32 : أقصى قدرة تردد عالي

إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون من 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

Förord

Tack för att du valt Acers produkter. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning för optimal prestanda.

På / Av

På: Tryck och håll hörluren i 3 sekunder.

Av: Tryck och håll hörluren i 5 sekunder.

Anslutningsinstruktioner

Efter påslagning återansluter enheten automatiskt till den tidigare parade telefonen. Du kan koppla bort manuellt i telefonens Bluetooth-meny. Automatisk återanslutning kräver telefonkompatibilitet. Om det misslyckas, tryck kort på strömbrytaren för att återansluta. Enheten stänger av sig automatiskt om den är oparad eller fränkopplad i 5 minuter.

Samtalsstyrning

Svara på samtal: Tryck en gång på strömbrytaren.

Avsluta samtal: Tryck två gånger på strömbrytaren.

Avböj samtal: Tryck och håll strömbrytaren i 2 sekunder.

Uppspelningsstyrning

Spela musik: Tryck en gång på strömbrytaren.

Pausa musik: Tryck en gång på strömbrytaren.

Föregående spår: Tryck tre gånger på strömbrytaren.

Nästa spår: Tryck två gånger på strömbrytaren.

Spårstyrning

Föregående spår: Tryck tre gånger på strömbrytaren.

Nästa spår: Tryck två gånger på strömbrytaren.

Speciella lägen

Röstassistent: Tryck och håll strömbrytaren i 2 sekunder.

Låg batterilarm: Hörluren ger lågbatterivarning när batterispänningen sjunker till 3,3V.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 5.32 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Acer. Pro dosažení optimálního výkonu si před použitím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí: Podržte sluchátko po dobu 3 sekund.

Vypnutí: Podržte sluchátko po dobu 5 sekund.

Pokyny k připojení

Po zapnutí se zařízení automaticky znovu připojí k dříve spárovanému telefonu; připojení můžete ručně ukončit v nabídce Bluetooth vašeho telefonu. Automatické opětovné připojení vyžaduje kompatibilitu telefonu. Pokud se připojení nezdaří, krátce stiskněte tlačítko napájení pro opětovné připojení. Zařízení se automaticky vypne, pokud zůstane nespárované nebo odpojené po dobu 5 minut.

Ovládání hovorů

Přijmout hovor: Jednou stiskněte tlačítko napájení.

Ukončit hovor: Dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

Odmítnout hovor: Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

Ovládání přehrávání

Přehrát hudbu: Jednou stiskněte tlačítko napájení.

Pozastavit hudbu: Jednou stiskněte tlačítko napájení.

Předchozí skladba: Třikrát stiskněte tlačítko napájení.

Další skladba: Dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

Ovládání skladeb

Předchozí skladba: Třikrát stiskněte tlačítko napájení.

Další skladba: Dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

Speciální režimy

Hlasový asistent: Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

Upozornění na nízkou baterii: Sluchátko upozorní na vybitou baterii, když napětí baterie klesne na 3,3V.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 5.32 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.