



OHR845
Helmet Headphones

User Manual

Product structure diagram



- 1. Multi-function Power/Play Button
- 2. Volume – Key
- 3. Voice Assistant Key
- 4. Volume + Key

Tips:

Gently put on your helmet-mounted headset and align the ear cups to sit fully over your ears. Adjust the headset mounting position and ear-cup angle for a snug, comfortable fit under your helmet.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Long press the power key for 3s to power on; long press for 5s to power off.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up/refuse to answer the phone

Single click the power key to answer incoming calls or end ongoing calls.

Long press the power key for 2 seconds under incoming call state to reject the call.

Play/Pause

Single click the power key under music playback state to play or pause audio.

Volume control

Single click "+" key to turn up volume; Single click "-" key to turn down

Track switching

Long press "+" key for 2 seconds to play next track; Long press "-" key for 2 seconds to play previous track

Special mode

Single click the voice assistant key to activate voice assistant; Triple click the power key to turn on/off the ambient light.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 4.67 dBm

Safety Instructions

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten; halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Verbindungsvorgang

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite für Drahtlos-Einstellungen in den Einstellungen, um zu suchen und die Verbindung herzustellen.

Annehmen/Auflegen/Anruf ablehnen

Einmaliges Drücken der Einschalttaste, um eingehende Anrufe anzunehmen oder laufende Anrufe zu beenden. Halten Sie die Einschalttaste bei einem eingehenden Anruf 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Wiedergabe/Pause

Einmaliges Drücken der Einschalttaste während der Musikwiedergabe, um die Audio-Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Lautstärkeregelung

Einmaliges Drücken der „+“-Taste zum Erhöhen der Lautstärke; einmaliges Drücken der „-“-Taste zum Verringern der Lautstärke.

Titelwechsel

Halten Sie die „+“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den nächsten Titel abzuspielen; halten Sie die „-“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den vorherigen Titel abzuspielen.

Spezialmodus

Einmaliges Drücken der Sprachassistent-Taste zum Aktivieren des Sprachassistenten; dreimaliges Drücken der Einschalttaste zum Ein- und Ausschalten der Umgebungsbeleuchtung.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 4.67 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofild wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd/sluk

Tryk og hold tændknappen i 3 sekunder for at tænde; tryk og hold i 5 sekunder for at slukke.

Forbindelsesprocedure

Trådløs forbindelse: Åbn siden for trådløse indstillinger i indstillingerne for at søge og betjene.

Besvar/afslut/afvis opkald

Tryk én gang på tændknappen for at besvare indgående opkald eller afslutte igangværende opkald. Tryk og hold tændknappen i 2 sekunder under et indgående opkald for at afvise opkaldet.

Afspil/Pause

Tryk én gang på tændknappen under musikafspilning for at starte eller stoppe lydafspilning.

Lydstyrkekontrol

Tryk én gang på „+“-knappen for at øge lydstyrken; tryk én gang på „-“-knappen for at sænke lydstyrken.

Sporskift

Tryk og hold „+“-knappen i 2 sekunder for at afspille næste spor; tryk og hold „-“-knappen i 2 sekunder for at afspille forrige spor.

Specialtilstand

Tryk én gang på stemmeassistentknappen for at aktivere stemmeassistenten; tryk tre gange på tændknappen for at tænde/slukke omgivelseslyset.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 4.67 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladerne for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Mise sous tension/Hors tension

Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 3 secondes pour allumer l'appareil ; maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour l'éteindre.

Procédure de connexion

Connexion sans fil : Ouvrez la page Paramètres sans fil dans les réglages pour effectuer une recherche et réaliser la connexion.

Répondre/Raccrocher/Refuser un appel

Appuyez une fois sur la touche d'alimentation pour répondre aux appels entrants ou mettre fin aux appels en cours. Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 2 secondes lors d'un appel entrant pour rejeter l'appel.

Lecture/Pause

Appuyez une fois sur la touche d'alimentation pendant la lecture musicale pour lancer ou interrompre la lecture audio.

Réglage du volume

Appuyez une fois sur la touche « + » pour augmenter le volume ; appuyez une fois sur la touche « - » pour diminuer le volume.

Changement de piste

Maintenez la touche « + » enfoncée pendant 2 secondes pour lire la piste suivante ; maintenez la touche « - » enfoncée pendant 2 secondes pour lire la piste précédente.

Mode spécial

Appuyez une fois sur la touche assistant vocal pour activer l'assistant vocal ; appuyez trois fois sur la touche d'alimentation pour activer/désactiver l'éclairage ambiant.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 4.67 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per accendere; tenere premuto per 5 secondi per spegnere.

Operazione di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina delle impostazioni wireless nelle impostazioni per cercare ed eseguire la connessione.

Rispondere/Riagganciare/Rifiutare una chiamata

Premere una volta il tasto di accensione per rispondere alle chiamate in arrivo o terminare le chiamate in corso. Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi quando arriva una chiamata per rifiutarla.

Riproduzione/Pausa

Premere una volta il tasto di accensione durante la riproduzione musicale per avviare o mettere in pausa l'audio.

Controllo volume

Premere una volta il tasto «+» per aumentare il volume; premere una volta il tasto «-» per ridurre il volume.

Cambio traccia

Tenere premuto il tasto «+» per 2 secondi per riprodurre la traccia successiva; tenere premuto il tasto «-» per 2 secondi per riprodurre la traccia precedente.

Modalità speciale

Premere una volta il tasto assistente vocale per attivare l'assistente vocale; premere tre volte il tasto di accensione per attivare/disattivare l'illuminazione ambientale.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 4.67 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encendido/Apagado

Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo; manténgala pulsada durante 5 segundos para apagarlo.

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abra la página de ajustes inalámbricos en la configuración para buscar y realizar la conexión.

Contestar/Colgar/Rechazar llamadas

Pulse una vez la tecla de encendido para contestar llamadas entrantes o finalizar llamadas en curso. Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 2 segundos cuando reciba una llamada para rechazarla.

Reproducción/Pausa

Pulse una vez la tecla de encendido durante la reproducción de música para iniciar o pausar el audio.

Control de volumen

Pulse una vez la tecla «+» para subir el volumen; pulse una vez la tecla «-» para bajar el volumen.

Cambio de pista

Mantenga pulsada la tecla «+» durante 2 segundos para reproducir la pista siguiente; mantenga pulsada la tecla «-» durante 2 segundos para reproducir la pista anterior.

Modo especial

Pulse una vez la tecla del asistente de voz para activarlo; pulse tres veces la tecla de encendido para activar/desactivar la luz ambiental.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 4.67 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

På/Av

Håll strömbrytaren intryckt i 3 sekunder för att slå på; håll intryckt i 5 sekunder för att stänga av.

Anslutningsåtgärd

Trådlös anslutning: Öppna sidan för trådlösa inställningar i inställningarna för att söka och utföra anslutning.

Besvara/Lägga på/Avvisa samtal

Tryck en gång på strömbrytaren för att besvara inkommande samtal eller avsluta pågående samtal. Håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder vid ett inkommande samtal för att avvisa det.

Spela/Pausa

Tryck en gång på strömbrytaren under musikuppspelning för att starta eller pausa ljuduppspelning.

Volymkontroll

Tryck en gång på «+»-knappen för att höja volymen; tryck en gång på «-»-knappen för att sänka volymen.

Spårbyte

Håll «+»-knappen intryckt i 2 sekunder för nästa spår; håll «-»-knappen intryckt i 2 sekunder för föregående spår.

Specialläge

Tryck en gång på röstassistentknappen för att aktivera röstassistenten; tryck tre gånger på strömbrytaren för att slå på/stänga av omgivningsljuset.

Föroord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 4.67 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnutí/Vypnutí

Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí; podržte po dobu 5 sekund pro vypnutí.

Postup připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku bezdrátových nastavení v nastaveních pro vyhledávání a navázání spojení.

Přijmout/Ukončit/Odmítnout hovor

Jednou stiskněte tlačítko napájení pro přijetí příchozích hovorů nebo ukončení probíhajících hovorů. Při příchozím hovoru podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro odmítnutí hovoru.

Přehrávání/Pauza

Jednou stiskněte tlačítko napájení během přehrávání hudby pro spuštění nebo pozastavení zvuku.

Ovládání hlasitosti

Jednou stiskněte tlačítko «+» pro zvýšení hlasitosti; jednou stiskněte tlačítko «-» pro snížení hlasitosti.

Přepínání skladeb

Podržte tlačítko «+» po dobu 2 sekund pro přehrání další skladby; podržte tlačítko «-» po dobu 2 sekund pro přehrání předchozí skladby.

Speciální režim

Jednou stiskněte tlačítko hlasového asistenta pro jeho aktivaci; třikrát stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí okolního osvětlení.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 4.67 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu,

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

In-/uitschakelen

Houd de aan/uit-toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen; houd deze 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Verbinding maken

Draadloze verbinding: Open de pagina met draadloze instellingen in de instellingen om te zoeken en verbinding te maken.

Oproep beantwoorden/opvangen/weigeren

Druk eenmaal op de aan/uit-toets om inkomende oproepen te beantwoorden of lopende oproepen te beëindigen. Houd de aan/uit-toets 2 seconden ingedrukt tijdens een inkomende oproep om deze te weigeren.

Afspelen/Pauzeren

Druk eenmaal op de aan/uit-toets tijdens muziekweergave om audio af te spelen of te pauzeren.

Volumeregeling

Druk eenmaal op de «+»-toets om het volume te verhogen; druk eenmaal op de «-»-toets om het volume te verlagen.

Nummerwissel

Houd de «+»-toets 2 seconden ingedrukt voor het volgende nummer; houd de «-»-toets 2 seconden ingedrukt voor het vorige nummer.

Speciale modus

Druk eenmaal op de spraakassistenttoets om de spraakassistent te activeren; druk driemaal op de aan/uit-toets om de sfeerverlichting in of uit te schakelen.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 4.67dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση· πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Λειτουργία σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα ασύρματων ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις για αναζήτηση και σύνδεση.

Απάντηση/Τερματισμός/Απόρριψη κλήσης

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο λειτουργίας για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις ή να τερματίσετε εν εξελίξει κλήσεις. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα κατά την εισερχόμενη κλήση για απόρριψη.

Αναπαραγωγή/Παύση

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο λειτουργίας κατά την αναπαραγωγή μουσικής για έναρξη ή παύση ήχου.

Έλεγχος έντασης

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο «+» για αύξηση έντασης· πατήστε μία φορά το πλήκτρο «-» για μείωση έντασης.

Αλλαγή κομματιού

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «+» για 2 δευτερόλεπτα για επόμενο κομμάτι· πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «-» για 2 δευτερόλεπτα για προηγούμενο κομμάτι.

Ειδική λειτουργία

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο φωνητικού βοηθού για ενεργοποίηση· πατήστε τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού περιβάλλοντος.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 20Hz-20KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 4.67 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Włączanie/wyłączanie

Przytrzymaj klawisz zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie; przytrzymaj przez 5 sekund, aby je wyłączyć.

Obsługa połączenia

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę ustawień bezprzewodowych w ustawieniach, aby wyszukać i nawiązać połączenie.

Odbieranie/zakończenie/odrzućcie połączenia

Krótko naciśnij klawisz zasilania, aby odebrać połączenie przychodzące lub zakończyć trwające połączenie. Przytrzymaj klawisz zasilania przez 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego, aby je odrzucić.

Odtwarzanie/Wstrzymanie

Krótko naciśnij klawisz zasilania podczas odtwarzania muzyki, aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie dźwięku.

Regulacja głośności

Krótko naciśnij klawisz «+», aby zwiększyć głośność; krótkie naciśnięcie klawisza «-» zmniejsza głośność.

Zmiana utworu

Przytrzymaj klawisz «+» przez 2 sekundy, aby odtworzyć następny utwór; przytrzymaj klawisz «-» przez 2 sekundy, aby odtworzyć poprzedni utwór.

Tryb specjalny

Krótko naciśnij klawisz asystenta głosowego, aby go aktywować; trzykrotne naciśnięcie klawisza zasilania włącza/wyłącza oświetlenie otoczenia.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-20KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4.67 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz; tartsa nyomva 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Csatlakozási művelet

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a vezeték nélküli beállítások oldalát a beállításokban a kereséshez és a kapcsolódáshoz.

Hívás fogadása/Befejezése/Elutasítása

Egyszer nyomja meg a bekapcsológombot a bejövő hívások fogadásához vagy a folyamatban lévő hívások befejezéséhez. Bejövő híváskor tartsa nyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Lejátszás/Szünet

Zenelejátszás közben egyszer nyomja meg a bekapcsológombot a hang lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez.

Hangerőszabályozás

Egyszer nyomja meg a «+» gombot a hangerő növeléséhez; egyszer nyomja meg a «-» gombot a hangerő csökkentéséhez.

Számváltás

Tartsa nyomva a «+» gombot 2 másodpercig a következő szám lejátszásához; tartsa nyomva a «-» gombot 2 másodpercig az előző szám lejátszásához.

Speciális mód

Egyszer nyomja meg a hangasszisztens gombot az asszisztens aktiválásához; háromszor nyomja meg a bekapcsológombot a környezeti fény be- és kikapcsolásához.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 4.67 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben tölts fel. Amint a töltőtök teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtök Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer tölts fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Ligar/Desligar

Mantenha premida a tecla de alimentação durante 3 segundos para ligar; mantenha premida durante 5 segundos para desligar.

Operação de ligação

Ligação sem fios: Abra a página das definições sem fios nas configurações para procurar e estabelecer ligação.

Atender/Terminar/Recusar chamadas

Prima uma vez a tecla de alimentação para atender chamadas recebidas ou terminar chamadas em curso. Mantenha premida a tecla de alimentação durante 2 segundos durante uma chamada recebida para recusá-la.

Reproduzir/Pausar

Prima uma vez a tecla de alimentação durante a reprodução musical para iniciar ou pausar o áudio.

Controlo de volume

Prima uma vez a tecla «+» para aumentar o volume; prima uma vez a tecla «-» para diminuir o volume.

Mudar faixa

Mantenha premida a tecla «+» durante 2 segundos para reproduzir a faixa seguinte; mantenha premida a tecla «-» durante 2 segundos para reproduzir a faixa anterior.

Modo especial

Prima uma vez a tecla do assistente de voz para o ativar; prima três vezes a tecla de alimentação para ativar/desativar a luz ambiente.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência máxima de radiofrequência: 4.67 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Асег. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване/Изключване

Задръжте бутона за захранване 3 секунди, за да включите устройството; задръжте го 5 секунди, за да го изключите.

Операция за свързване

Безжична връзка: Отворете страницата с безжичните настройки, за да търсите и осъществите връзка.

Отговор/Прекратяване/Отхвърляне на повикване

Натиснете веднъж бутона за захранване, за да отговорите на входящи повиквания или да прекратите текущи повиквания. Задръжте бутона за захранване 2 секунди при входящо повикване, за да го отхвърлите.

Възпроизвеждане/Пауза

Натиснете веднъж бутона за захранване по време на музикално възпроизвеждане, за да стартирате или спрете звука.

Контрол на силата на звука

Натиснете веднъж бутона «+» за увеличаване на силата на звука; натиснете веднъж бутона «-» за намаляване.

Промяна на песен

Задръжте бутона «+» 2 секунди за следваща песен; задръжте бутона «-» 2 секунди за предишна песен.

Специален режим

Натиснете веднъж бутона за гласов асистент, за да го активирате; трикратно натискане на бутона за захранване включва/изключва околната светлина.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Асег. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 20Hz-20KHz

Максимална радиочестотна мощност: 4.67 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови пещки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi/Isključi

Držite tipku napajanja pritisnutom 3 sekunde za uključenje; držite 5 sekundi za isključenje.

Rad povezivanja

Bežična veza: Otvorite stranicu bežičnih postavki za pretraživanje i uspostavu veze.

Odgovor/Poziv završi/Odbij poziv

Jednom pritisnite tipku napajanja za odgovor na dolazne pozive ili završetak aktivnih poziva. Tijekom dolaznog poziva držite tipku napajanja 2 sekunde za odbijanje poziva.

Reprodukcija/Pauza

Jednom pritisnite tipku napajanja tijekom reprodukcije glazbe za pokretanje ili pauziranje zvuka.

Kontrola glasnoće

Jednom pritisnite tipku «+» za povećanje glasnoće; jednom pritisnite tipku «-» za smanjenje glasnoće.

Promjena zapisa

Držite tipku «+» 2 sekunde za sljedeći zapis; držite tipku «-» 2 sekunde za prethodni zapis.

Poseban način rada

Jednom pritisnite tipku glasovnog asistenta za aktivaciju; tri puta pritisnite tipku napajanja za uključenje/isključenje ambijentalnog svjetla.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 20Hz-20KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 4.67 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse-/väljalülitamine

Hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et seade sisse lülitada; hoidke 5 sekundit all, et välja lülitada.

Ühendamise toiming

Traadita ühendus: Avage seadete juures traadita ühenduse leht otsimiseks ja ühendamiseks.

Vasta/Lõpeta/Keela kõne

Vajuta üks kord toitenuppu, et vastata sissetulevale kõnele või lõpetada käimasolev kõne.

Sissetuleva kõne korral hoia toitenuppu 2 sekundit all, et kõne keelata.

Esita/Paus

Muusika esitamise ajal vajuta üks kord toitenuppu, et heli esitada või peatada.

Helitugevuse juhtimine

Vajuta üks kord nuppu «+», et helitugevust suurendada; vajuta üks kord nuppu «-», et helitugevust vähendada.

Loo vahetamine

Hoidke nuppu «+» 2 sekundit all järgmise loo jaoks; hoidke nuppu «-» 2 sekundit all eelmise loo jaoks.

Erirežiim

Vajuta üks kord häälassistendi nuppu, et assistent aktiveerida; kolm korda vajuta toitenuppu, et ümbritsev valgus sisse/välja lülitada.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 20Hz-20KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 4.67 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Käynnistä/Sammuta

Pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia käynnistämiseksi; pidä painettuna 5 sekuntia sammuttamiseksi.

Yhteyden muodostaminen

Langaton yhteys: Avaa asetuksien langattomien yhteyksien sivu hakua ja yhdistämistä varten.

Vastaa/Lopeta/Hylkää puhelu

Paina virtapainiketta kerran vastataksesi saapuviin puheluihin tai lopettaaksesi käynnissä olevat puhelut. Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia saapuvan puhelun aikana hylätäkseen puhelun.

Toista/Tauko

Paina virtapainiketta kerran musiikin toiston aikana aloittaaksesi tai keskeyttääksesi äänentoiston.

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina «+»-painiketta kerran suurentaaksesi äänenvoimakkuutta; paina «-»-painiketta kerran pienentääksesi äänenvoimakkuutta.

Kappaleen vaihto

Pidä «+»-painiketta painettuna 2 sekuntia seuraavaa kappaletta varten; pidä «-»-painiketta painettuna 2 sekuntia edellistä kappaletta varten.

Erikoistila

Paina ääniassistentin painiketta kerran aktivoitaksesi avustajan; paina virtapainiketta kolme kertaa kytkeäksesi ympäristövalon päälle/pois.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 20Hz-20KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 4.67 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgšana/Izslēgšana

Turiet barošanas pogu nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu ierīci; turiet 5 sekundes, lai izslēgtu.

Savienojuma darbība

Bezvadu savienojums: Atveriet bezvadu iestatījumu lapu iestatījumos meklēšanai un savienošanai.

Atbildēt/Pārtraukt/Noraidīt zvanu

Vienreiz nospiediet barošanas pogu, lai atbildētu uz ienākošajiem zvaniem vai pārtrauktu notiekošos zvanus. Ienākoša zvana laikā turiet barošanas pogu 2 sekundes, lai noraidītu zvanu.

Atskaņot/Pauzēt

Mūzikas atskaņošanas laikā vienreiz nospiediet barošanas pogu, lai sāktu vai apturētu audio atskaņošanu.

Skaļuma vadība

Vienreiz nospiediet pogu «+», lai palielinātu skaļumu; vienreiz nospiediet pogu «-», lai samazinātu skaļumu.

Dziesmu maiņa

Turiet pogu «+» 2 sekundes, lai atskaņotu nākamo dziesmu; turiet pogu «-» 2 sekundes, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu.

Īpašais režīms

Vienreiz nospiediet balss asistenta pogu, lai aktivizētu asistentu; trīsreiz nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu apkārtējo apgaismojumu.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-20KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 4.67 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Šī prece nav rotaļlieta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Ijungti/Išjungti

Laikykite maitinimo mygtuką paspaudę 3 sekundes norėdami įjungti; laikykite 5 sekundes norėdami išjungti.

Ryšio operacija

Belaidis ryšys: Atidarykite belaidžių nustatymų puslapį paieškai ir ryšio užmezgimui.

Atsiliepti/Baigti/Atmesti skambutį

Vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad atsilieptumėte į gaunamus skambučius arba baigtumėte vykstančius skambučius. Gaunamo skambučio metu laikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes norėdami atmesti skambutį.

Leisti/Pauzė

Muzikos leidimo metu vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką norėdami pradėti arba pristabdyti garso leidimą.

Garsumo valdymas

Vieną kartą paspauskite mygtuką «+», kad padidintumėte garsumą; vieną kartą paspauskite mygtuką «-», kad sumažintumėte garsumą.

Takelio perjungimas

Laikykite mygtuką «+» 2 sekundes kitam takeliui; laikykite mygtuką «-» 2 sekundes ankstesniam takeliui.

Specialus režimas

Vieną kartą paspauskite balso asistento mygtuką norėdami jį suaktyvinti; tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte/išjungtumėte aplinkos apšvietimą.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-20KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 4.67 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminytis nėra žaistas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialų saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelis įkrovimas. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminytis turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminytis turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire/Oprire

Țineți apăsat tasta de alimentare timp de 3 secunde pentru pornire; țineți apăsat 5 secunde pentru oprire.

Operațiune de conectare

Conexiune fără fir: Deschideți pagina setărilor fără fir pentru căutare și conectare.

Răspuns/Închidere/Respingere apel

Apăsați o dată tasta de alimentare pentru a răspunde apelurilor primite sau a încheia apelurile în curs. În timpul unui apel primit, țineți apăsată tasta de alimentare 2 secunde pentru a respinge apelul.

Redare/Pauză

Apăsați o dată tasta de alimentare în timpul redării muzicii pentru a porni sau a întrerupe redarea audio.

Control volum

Apăsați o dată tasta «+» pentru mărirea volumului; apăsați o dată tasta «-» pentru micșorarea volumului.

Schimbare piesă

Țineți apăsată tasta «+» 2 secunde pentru piesa următoare; țineți apăsată tasta «-» 2 secunde pentru piesa anterioară.

Mod special

Apăsați o dată tasta asistent vocal pentru activare; apăsați de trei ori tasta de alimentare pentru a activa/dezactiva lumina ambientală.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-20KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 4.67 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Zapnutie/Vypnutie

Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy na zapnutie; podržte 5 sekúnd na vypnutie.

Postup pripojenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku bezdrôtových nastavení na vyhľadávanie a pripojenie.

Prijatí/Ukončiť/Odmietnuť hovor

Jedným stlačením tlačidla napájania prijmete prichádzajúci hovor alebo ukončíte prebiehajúci hovor. Pri prichádzajúcom hovore podržte tlačidlo napájania 2 sekundy na odmietnutie hovoru.

Prehrávanie/Pauza

Počas prehrávania hudby jedným stlačením tlačidla napájania spustíte alebo pozastavíte zvuk.

Ovládanie hlasitosti

Jedným stlačením tlačidla «+» zvýšite hlasitosť; jedným stlačením tlačidla «-» znížite hlasitosť.

Prepínanie skladieb

Podržte tlačidlo «+» 2 sekundy na nasledujúcu skladbu; podržte tlačidlo «-» 2 sekundy na predchádzajúcu skladbu.

Špeciálny režim

Jedným stlačením tlačidla hlasového asistenta ho aktivujete; trojnásobným stlačením tlačidla napájania zapnete/vypnete okolité osvetlenie.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel

Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-20KHz

Maximálny výkon rádiofrekvencie : 4.67 dBm

Bezpečnostné pokyny

- 1.Pred prvým použitím produkt úplne nabíte.
- 2.Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelého osoby.
- 3.Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
- 4.Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
- 5.Tento produkt obsahuje lítiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
- 6.Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
- 7.Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
- 8.Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
- 9.Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop/Izklop

Pritisnite in držite tipko za vklop 3 sekunde za vklop; držite 5 sekund za izklop.

Povezovanje

Brezžična povezava: Odprite stran brezžičnih nastavitev za iskanje in vzpostavitev povezave.

Sprejmi/Končaj/Zavrni klic

Enkrat pritisnite tipko za vklop, da sprejmete dohodne klice ali končate potekajoče klice. Med dohodnim klicem držite tipko za vklop 2 sekundi, da zavrnete klic.

Predvajanje/Pavza

Med predvajanjem glasbe enkrat pritisnite tipko za vklop za zagon ali premor zvoka.

Nadzor glasnosti

Enkrat pritisnite tipko «+» za povečanje glasnosti; enkrat pritisnite tipko «-» za zmanjšanje glasnosti.

Menjava skladbe

Držite tipko «+» 2 sekundi za naslednjo skladbo; držite tipko «-» 2 sekundi za prejšnjo skladbo.

Poseben način

Enkrat pritisnite tipko glasovnega pomočnika za aktivacijo; trikrat pritisnite tipko za vklop za vklop/izklop ambientne svetlobe.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk

Delovno frekvenčno območje : 20Hz-20KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 4.67 dBm

Varnostna navodila

- 1.Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
- 2.Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
- 3.Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
- 4.Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
- 5.Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
- 6.Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
- 7.Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
- 8.Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
- 9.Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Slå på/av

Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder for å slå på; hold inne i 5 sekunder for å slå av.

Koblingsprosedyre

Trådløs tilkobling: Åpne siden for trådløse innstillinger for å søke og koble til.

Svare/Legge på/Avvise anrop

Trykk én gang på av/på-knappen for å svare på innkommende anrop eller avslutte pågående anrop. Hold av/på-knappen inne i 2 sekunder ved innkommende anrop for å avvise det.

Avspilling/Pause

Trykk én gang på av/på-knappen under musikkavspilling for å starte eller stoppe lydavspilling.

Volumkontroll

Trykk én gang på «+»-knappen for å øke volumet; trykk én gang på «-»-knappen for å senke volumet.

Sporbytte

Hold «+»-knappen inne i 2 sekunder for neste spor; hold «-»-knappen inne i 2 sekunder for forrige spor.

Spesialmodus

Trykk én gang på stemmeassistentknappen for å aktivere assistenten; trykk tre ganger på av/på-knappen for å slå på/av omgivelseslyset.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner

Driftsfrekvensbånd : 20Hz-20KHz

Maksimal radiofrekvenseffekt : 4.67 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja/slökkva

Haltu aflhnappinum inni í 3 sekúndur til að kveikja; haltu inni í 5 sekúndur til að slökkva.

Tengingaraðgerð

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðu þráðlausra stillinga í stillingum til að leita og tengjast.

Svara/Hengja upp/Hafna símtali

Ýttu einu sinni á aflhnappinn til að svara innkomnum símtölum eða ljúka yfirstandandi símtölum. Haltu aflhnappinum inni í 2 sekúndur þegar símtal berst til að hafna símtalinu.

Spila/hlé

Ýttu einu sinni á aflhnappinn meðan tónlist er spiluð til að hefja eða stöðva hljóðspilun.

Hljóðstyrkstýring

Ýttu einu sinni á «+» hnappinn til að hækka hljóðstyrk; ýttu einu sinni á «-» hnappinn til að lækka hljóðstyrk.

Lagaskipti

Haltu «+» hnappinum inni í 2 sekúndur fyrir næsta lag; haltu «-» hnappinum inni í 2 sekúndur fyrir fyrra lag.

Sérstilling

Ýttu einu sinni á raddaðstoðarhnappinn til að virkja raddaðstoðarmann; þrisvar sinnum ýta á aflhnappinn til að kveikja/slökkva umhverfisljósið.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla

Starfsfrekvenssvið : 20Hz-20KHz

Hámarksútgæislun útvarpsbylgjuafkasts : 4.67 dBm

Öryggisleiðbeiningar

1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.

2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.

3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.

4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.

5.Þessi vara inniheldur litiumrafhlöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.

6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.

7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.

8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.

9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma/Kapama

Açma tuşunu 3 saniye basılı tutun cihazı açmak için; 5 saniye basılı tutun kapatmak için.

Bağlantı İşlemi

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünde kablosuz ayarlar sayfasını açarak arama yapın ve bağlantı kurun.

Aramayı Yanıtlama/Kapatma/Reddetme

Gelen aramaları yanıtlamak veya devam eden aramaları sonlandırmak için açma tuşuna bir kez basın. Gelen arama sırasında açma tuşunu 2 saniye basılı tutun aramayı reddedin.

Oynat/Duraklat

Müzik oynatımı sırasında sesi başlatmak veya duraklatmak için açma tuşuna bir kez basın.

Ses Seviyesi Kontrolü

Sesi yükseltmek için «+» tuşuna bir kez basın; sesi düşürmek için «-» tuşuna bir kez basın.

Parça Geçiş

Sonraki parçayı oynatmak için «+» tuşunu 2 saniye basılı tutun; önceki parçayı oynatmak için «-» tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Özel Mod

Sesli asistan tuşuna bir kez basarak asistanı etkinleştirin; ortam ışığını açmak/kapatmak için açma tuşuna üç kez basın.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri

Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-20KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 4.67 dBm

Güvenlik Talimatları

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.

2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.

4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.

5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.

6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.

7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.

8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.

9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

開啟 / 關閉

長按電源鍵 3 秒開機；長按 5 秒關機。

連線操作

無線連線：開啟設定內的無線設定頁面進行搜尋與配對。

接聽 / 掛斷 / 拒接來電

單擊電源鍵接聽來電或結束通話；來電狀態下長按電源鍵 2 秒拒接來電。

播放 / 暫停

音樂播放狀態下單擊電源鍵，可播放或暫停音訊。

音量控制

單擊「+」鍵提高音量；單擊「-」鍵降低音量。

曲目切換

長按「+」鍵 2 秒切換下一曲；長按「-」鍵 2 秒切換上一曲。

特殊模式

單擊語音助理鍵喚醒語音助理；三擊電源鍵開啟 / 關閉氛圍燈。

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍：20Hz-20KHz

最大無線射頻功率：4.67 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充電後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc

2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.