



OSK269
Portable Speaker

User Manual

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model

OSK269

Item Name

Portable Speaker

Product List

Speakerx1

Type-C cable x1

Manual x1

Product Description

This Wireless version speaker is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications

Material:ABS

Product Weight:208g

Charging port:Type-C

Speaker size speaker size:78*78*66.7mm

Product structure diagram



- 1.Power Button
- 2.Next Song/Volume Up
- 3.Call Button
- 4.Previous Song/Volume
- 5.Pause/Play

Notice: This Wireless version speaker is portable. Please keep it away from water sources during transportation.

Wireless speaker parameters:

1. Wireless version: V6.0
2. Connection method: Wireless audio receiver
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed surroundings)
4. Music playback time: About 8 hours (Medium Volume)
5. Frequency response range: 20Hz - 20KHz
6. Product material: Plastic

Operation Instructions:

1. Wireless Connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the wireless settings page of your mobile phone.
2. Press and hold the power button to turn on the speaker. The indicator light on the speaker will light up when powered on.

Multifunction key:

1. Power on: Press and hold the power button for 1 second.
2. Power off: Press and hold the power button for 3 second.
3. Playback/Pause: Short-press the play/pause button.
4. Answer/end a call: Briefly press the call button.
5. Reject a call: Press and hold the call button for 1 second.
6. Previous/Next Track: Short press the volume "-" key to switch to the previous track, and short press the volume "+" key to switch to the next track.

Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.

Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must use it under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage.
4. Please charge in safe surroundings. When charging the main unit, please disconnect the charging cable as soon as the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the main unit is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery. Repeated charging and discharging of the speaker will lead to a decrease in battery performance over time, which differs from non-rechargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery. If it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel any discomfort during use due to individual differences, please stop using it and consult a doctor if necessary.
8. When using this product with a Wireless connection, please adjust the sound of the speakers to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or while walking. You should turn off the speaker or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. Please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials. Please keep it away from appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in surroundings with a temperature of 0°C–45°C. When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment, otherwise it may interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if you can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using it, turn off the application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations. Do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries, and other components as household waste.
17. The power delivered by the charger must be between a minimum of 5 Watts (as required by the radio equipment) and a maximum of 10 Watts to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable speaker, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the unit.
19. To ensure the normal operation of the speaker, please make sure it has sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

Warning

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry surroundings and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.



FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0.5m between the radiator and your body.

CE Declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.





OSK269
Drahtlos-Version
Lautsprecher

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Acer - Produkte gekauft haben. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, um die optimale Funktionsweise zu gewährleisten.

Modell

OSK269

Projektbezeichnung

Drahtlos-Version Lautsprecher

Liste der Produkte

Lautsprecher x1

Type-C-Kabel x1

Handbuch x1

Beschreibung des Produkts

Dieser Wireless version - Lautsprecher ist ein drahtlos anschlussfähiges Audioprodukt, das mit Android - und iOS - Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Indem es die Einschränkungen der kabelgebundenen Verbindung beseitigt, bietet es Benutzern eine erweiterte Mobilität und eine unbeschränkte Flexibilität, um einer breiten Palette von Anwendungsfällen gerecht zu werden.

Produktspezifikationen

Material: ABS

Produktgewicht: 208g

Ladeport: Type-C

Lautsprechergröße: 78*78*66.7mm

Product structure diagram



- 1. Ein/Ausschaltknopf
- 2. Nächster Song/Lautstärke höher
- 3. Anruf-Taste
- 4. Vorheriger Song/Lautstärke runter
- 5. Pausieren/Wiedergeben

Hinweis: Dieser Wireless version Lautsprecher ist tragbar. Bitte halten Sie ihn beim Transport fern von Wasserquellen.

Parameter des drahtlosen Lautsprechers:

1. Drahtlose Version: V6.0
2. Verbindungsmethode: Drahtloser Audioempfänger
3. Kommunikationsentfernung: Ungefähr 10 Meter (in einer offenen und unbehinderten Umgebung)
4. Musikwiedergabezeit: ca. 8 Stunden (mittlere Lautstärke)
5. Frequenzgang: 20Hz - 20KHz
6. Produktmaterial: Kunststoff

Bedienungsanweisungen:

1. Drahtlose Verbindung: Auf Android/iOS-Plattformen suchen und Operationen in der Drahtlos-Einstellungsseite Ihres Mobiltelefons durchführen.
2. Drücken und halten Sie den Power-Schalter, um den Lautsprecher einzuschalten. Die Anzeigelampe am Lautsprecher leuchtet bei Inbetriebnahme auf.

Multifunktions Taste:

1. Einschalten: Drücken und halten Sie den Power-Schalter für 1 Sekunde.
2. Ausschalten: Drücken und halten Sie den Power-Schalter für 3 Sekunden.
3. Wiedergabe/Pause: Kurzdrücken der Wiedergabe/Pause-Taste.
4. Anruf beantworten/beenden: Kurzes Drücken der Anruf-Taste.
5. Anruf ablehnen: Drücken und halten Sie die Anruf-Taste für 1 Sekunde.
6. Vorheriger/Nächster Titel: Kurze Taste auf die Lautstärke "-"-Taste drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln, und kurze Taste auf die Lautstärke "+"-Taste drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät verbunden und verwendet werden, das über eine drahtlose Funktion verfügt.

Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren müssen es unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Netzteil eines seriösen Herstellers mit Sicherheitszertifizierung, um Beschädigungen des Produkts durch schnelle Ladegeräte mit Hochspannung zu vermeiden.
4. Laden Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung auf. Trennen Sie das Ladekabel vom Hauptgerät, sobald der Akku vollständig geladen ist, um Batterieschäden durch Dauerladen zu vermeiden. Das Hauptgerät wird über den Type-C-Anschluss geladen.
5. Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Akku. Wiederholtes Laden und Entladen des Lautsprechers führt mit der Zeit zu einer verringerten Batterieleistung, was sich von nicht aufladbaren Batterien unterscheidet.
6. Das Produkt wird mit einem funktionsfähigen Akku ausgeliefert. Wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie es bitte mindestens einmal monatlich auf.
7. Wenn Sie während der Nutzung aufgrund individueller Unterschiede Unbehagen verspüren, beenden Sie die Nutzung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Arzt zu Rate.
8. Wenn Sie das Produkt drahtlos verwenden, stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers auf ein angemessenes Niveau ein, um Hörschäden durch langfristige laute Geräusche zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt bei Aktivitäten verwenden, die Konzentration erfordern (z.B. beim Autofahren, Radfahren, auf Straßen, Baustellen, Gleisen oder beim Gehen), achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die der anderen. Schalten Sie den Lautsprecher aus oder reduzieren Sie die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche wie Warnsignale noch hören zu können.
10. Bitte beachten Sie die Verkehrsregeln Ihres Landes bzw. Ihrer Region und verwenden Sie das Produkt entsprechend beim Fahren.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Bitte bewahren Sie es während der Nutzung oder Lagerung von Geräten mit starken Magnet- oder Elektrofeldern (z.B. Mikrowellen, Kühlschränke) fern.
12. Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 45 °C zu verwenden. Bei Umgebungstemperaturen unter +5 °C ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Nutzung von Funkgeräten ausdrücklich verboten ist, da es andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen könnte.
14. Fragen Sie vor der Annäherung an medizinische oder industrielle Geräte oder vor dem Betreten eines Flugzeugs das lokale Personal, ob Sie es verwenden dürfen.
15. Bevor Sie das Produkt reinigen oder warten, beenden Sie die Nutzung, schalten Sie die App aus und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel zu anderen Geräten.
16. Entsorgen Sie Elektronikgeräte gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß. Elektro- und Elektronikgeräte, Teile, Batterien und andere Komponenten dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.
17. Die vom Netzteil gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 5 Watt (wie für Funkgeräte erforderlich) und maximal 10 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
18. Verwenden Sie zum Laden des wiederaufladbaren Lautsprechers das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das designated Ladekabel.
19. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher über ausreichend Akkuladung verfügt, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.
20. Bitte verwenden Sie ein Netzteil mit der Spezifikation 5V 1A.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Feuerquelle wie einem Kochfeld.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und reduzieren Sie die Ladung des Kopfhörers einmal, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Bei längerer Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- Demontieren oder entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
- Kurzschließen Sie die äußeren Kontakte nicht, quetschen, durchstoßen oder manipulieren Sie die Batterie nicht anderweitig.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien die örtlichen Vorschriften.
- Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen einem Minimum [5] Watt und einem Maximum [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird.



FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte. Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

Konformitätserklärung nach CE

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc. die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und der sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Funkgeräte 2014/53/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten durch Privathaushalte in der Europäischen Union

Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch Abgabe an eine vorgesehene Sammlungsstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen zu den Orten, an denen Sie Ihr Altgerät zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie bitte bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Parameter for trådløst højttaler:

1. Trådløs version: V6.0
2. Forbindelsesmetode: Trådløst lydmottager
3. Kommunikationsafstand: Ca. 10 meter (i et åbent og uforhindret område)
4. Musikafspilletid: Ca. 8 timer (medium lydstyrke)
5. Frekvensresponsområde: 20Hz - 20KHz
6. Produktmateriale: Plast

Betjeningsinstruktioner:

1. Trådløs forbindelse: På Android/iOS-platforme, søg og udfør handlinger i trådløse indstillinger på din mobiltelefon.
2. Tryk og hold strømbryteren for at tænde højttaleren. Indikatorlys på højttaleren tænder, når den tændes.

Multifunktionsknap:

1. Tænd: Tryk og hold strømbryderen i 1 sekund.
2. Sluk: Tryk og hold strømbryderen i 3 sekunder.
2. Afspil/Pause: Korttryk på afspil/pauseknap.
4. Svar/afslut et opkald: Korttryk på opkaldsknap.
5. Afvis et opkald: Tryk og hold opkaldsknap i 1 sekund.
6. Forrige/næste spor: Tryk kort på lydstyrke "-"-tasten for at skifte til den foregående spor, og tryk kort på lydstyrke "+"-tasten for at skifte til det næste spor.

Bemærk: Dette produkt kan forbindes og bruges med enhver enhed, der er udstyret med trådløs funktion.

Paramètres du haut-parleur sans fil :

1. Version sans fil : V6.0
2. Méthode de connexion : Récepteur audio sans fil
3. Portée de communication : Environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et dégagé)
4. Temps de lecture musicale : Environ 8 heures (Volume moyen)
5. Gamme de réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz
6. Matériau du produit : Plastique

Instructions de fonctionnement :

1. Connexion sans fil : Sur les plateformes Android/iOS, recherchez et effectuez les opérations dans la page des paramètres sans fil de votre téléphone portable.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer l'enceinte. Le voyant sur l'enceinte s'allumera lorsque l'appareil est sous tension.

Touche multifonction :

1. Allumage : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde.
2. Extinction : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
3. Lecture/Pause : Appuyez brièvement sur la touche lecture/pause.
4. Répondre/terminer un appel : Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
5. Rejeter un appel : Appuyez et maintenez la touche d'appel pendant 1 seconde.
6. Piste précédente/suivante : Appuyez brièvement sur la touche de volume « - » pour passer à la piste précédente, et appuyez brièvement sur la touche de volume « + » pour passer à la piste suivante.

Remarque: Ce produit peut être connecté et utilisé avec n'importe quel appareil équipé d'une fonctionnalité sans fil.

Parametri dell'altoparlante wireless:

1. Versione wireless: V6.0
2. Metodo di connessione: Ricevitore audio wireless
3. Distanza di comunicazione: Circa 10 metri (in un ambiente aperto e libero da ostacoli)
4. Tempo di riproduzione musicale: Circa 8 ore (Volume medio)
5. Gamma di risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz
6. Materiale del prodotto: Plastica

Istruzioni di funzionamento:

1. Connessione Wireless: Su piattaforme Android/iOS, cerca ed esegui le operazioni nella pagina delle impostazioni wireless del tuo telefono mobile.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere l'altoparlante. Il lucchetto di indicazione sull'altoparlante si accenderà quando è acceso.

Tasto multifunzione:

1. Accensione: Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo.
2. Spegnimento: Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
3. Riproduzione/Pausa: Premere brevemente il tasto riproduzione/pausa.
4. Rispondere/terminare una chiamata: Premere brevemente il tasto chiamata.
5. Rifiutare una chiamata: Premere e mantenere premuto il tasto chiamata per 1 secondo.
6. Pista precedente/successiva: Premi brevemente il tasto volume "-" per passare alla traccia precedente, e premi brevemente il tasto volume "+" per passare alla traccia successiva.

Nota: Questo prodotto può essere connesso e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità wireless.

Parámetros del altavoz inalámbrico:

1. Versión inalámbrica: V6.0
2. Método de conexión: Receptor de audio inalámbrico
3. Distancia de comunicación: Aproximadamente 10 metros (en un entorno abierto y despejado)
4. Tiempo de reproducción musical: Aproximadamente 8 horas (Volumen medio)
5. Rango de respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz
6. Material del producto: Plástico

Instrucciones de operación:

1. Conexión inalámbrica: En las plataformas Android/iOS, busca y realiza las operaciones en la página de configuración inalámbrica de tu teléfono móvil.
2. Presiona y mantén el botón de encendido para activar el altavoz. La luz indicadora del altavoz se encenderá cuando el dispositivo se encienda.

Tecla multifunción:

1. Encendido: Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo.
2. Apagado: Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
3. Reproducción/Pausa: Presione brevemente la tecla de reproducción/pausa.
4. Responder/terminar una llamada: Presione brevemente la tecla de llamada.
5. Rechazar una llamada: Presione y mantenga presionado la tecla de llamada durante 1 segundo.
6. Pista anterior/siguiente: Pulsa brevemente la tecla de volumen « - » para pasar a la pista anterior, y pulsa brevemente la tecla de volumen « + » para pasar a la pista siguiente.

Nota: Este producto puede conectarse y usarse con cualquier dispositivo equipado con funcionalidad inalámbrica.

ワイヤレススピーカーの仕様:

1. ワイヤレスバージョン: V6.0
2. 接続方式: ワイヤレスオーディオレシーバー
3. 通信距離: 約10メートル (開放的で障害物のない環境下)
4. 音楽再生時間: 約8時間 (音量中程度)
5. 周波数応答範囲: 20Hz - 20KHz
6. 製品素材: プラスチック

操作手順:

1. ワイヤレス接続: Android/iOSプラットフォームでは、スマートフォンのワイヤレス設定ページで検索し、操作を実行します。
2. 電源ボタンを長押ししてスピーカーを起動します。スピーカーのインジケータライトは、通電時に点灯します。

多機能ボタン:

1. 電源オン: 電源ボタンを1秒間長押しします。
2. 電源オフ: 電源ボタンを3秒間長押しします。
3. 再生/一時停止: 再生/一時停止ボタンを短押しします。
4. 通話応答/終了: 通話ボタンを短押しします。
5. 通話拒否: 通話ボタンを1秒間長押しします。
6. 前の曲/次の曲: 音量「-」キーを短く押すと前の曲に切り替わり、音量「+」キーを短く押すと次の曲に切り替わります。

注釈: 本製品は、ワイヤレス機能を搭載したすべての機器と接続して使用することができます。

무선 스피커 사양:

1. 무선 버전: V6.0
2. 연결 방식: 무선 오디오 리시버
3. 통신 거리: 약 10미터 (개방되고 장애물이 없는 환경에서)
4. 음악 재생 시간: 약 8시간 (중간 볼륨)
5. 주파수 응답 범위: 20Hz - 20KHz
6. 제품 재질: 플라스틱

사용 방법:

1. 무선 연결: Android/iOS 플랫폼에서 휴대폰의 무선 설정 화면에서 검색하고 작업을 수행합니다.
2. 전원 버튼을 길게 누르면 스피커가 켜집니다. 스피커의 표시등은 통전 시 켜집니다.

다기능 버튼:

1. 전원 켜기: 전원 버튼을 1초 동안 길게 누릅니다.
2. 전원 끄기: 전원 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.
3. 재생/일시 정지: 재생/일시 정지 버튼을 짧게 누릅니다.
4. 통화 응답/종료: 통화 버튼을 짧게 누릅니다.
5. 통화 거절: 통화 버튼을 1초 동안 길게 누릅니다.
6. 이전/다음 트랙: 볼륨 [-] 키를 짧게 누르면 이전 트랙으로 전환되고, 볼륨 [+] 키를 짧게 누르면 다음 트랙으로 전환됩니다.

주의사항:본 제품은 무선 기능이 탑재된 모든 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.

اللاسلكي الصوت مكبر معلمات

1. V6.0: النسخة اللاسلكية.
2. مستقبل الصوت اللاسلكي: طريقة الاتصال.
3. (في بيئة مفتوحة وخالية من العوائق) أمتار 10 حوالي: مسافة الاتصال.
4. (مستوى الصوت المتوسط) ساعات 8 حوالي: وقت تشغيل الموسيقى.
5. كيلوهرتز 20 - هرتز 20: نطاق استجابة التردد.
6. البلاستيك: مادة المنتج.

التشغيل تعليمات

1. ر العمليات في صفحة إعدادات الواي فاي في iOS/Android، ابحث وأعلى منصات: الاتصال اللاسلكي. هاتفك المحمول.
2. يضيء مؤشر الإضاءة على المؤثر الصوتي عند التوصيل. اضغط واعتمد زر الطاقة لفتح المؤثر الصوتي. بالكهرباء.

الوظائف متعدد زر

1. ثنائية 1 اضغط وامسك زر الطاقة لمدة: التشغيل.
2. ثوان 3 اضغط وامسك زر الطاقة لمدة: الإطفاء.
3. التوقف المؤقت/اضغط بسرعة على زر التشغيل: التوقف المؤقت/التشغيل.
4. اضغط بسرعة على زر المكالمات: إنهاء المكالمات/الرد على المكالمات.
5. ثنائية 1 اضغط وامسك زر المكالمات لمدة: رفض المكالمات.
6. لتبديل إلى المسار السابق، واضغط «-» اضغط بضغط قصير على مفتاح مستوى الصوت: التالي/المسار السابق. لتبديل إلى المسار التالي «+» اضغط بضغط قصير على مفتاح مستوى الصوت.

لاسلكية 7 | ب مزود جهاز أي مع المنتج هذا واستخدام توصيل يمكن: ملاحظة.

Parametrar för trådlös högtalare:

1. Trådlös version: V6.0
2. Anslutningsmetod: Trådlös ljudmottagare
3. Kommunikationsavstånd: Ca. 10 meter (i ett öppet och obehindrat område)
4. Musikuppspelnings tid: Ca. 8 timmar (medelvolym)
5. Frekvensrespons: 20Hz-20KHz
6. Produktmaterial: Plast

Driftsanvisningar:

1. Trådlös anslutning: På Android/iOS-plattformar, sök och utföra åtgärder på sidan för trådlösa inställningar i din mobiltelefon.
2. Tryck och håll strömknappen för att tända högtalaren. Indikatorljuset på högtalaren lyser upp när den är tänd.

Multifunktionsknapp:

1. Ström på: Tryck och håll strömknappen i 1 sekund.
2. Ström av: Tryck och håll strömknappen i 3 sekunder.
3. Spela upp/Pause: Kort tryck på spela upp/pausknappen.
4. Svarar/avslutar ett anrop: Kort tryck på samtalsknappen.
5. Avvisa ett anrop: Tryck och håll samtalsknappen i 1 sekund.
6. Föregående/Nästa Spår: Tryck kort på volymknappen « - » för att växla till föregående spår, och tryck kort på volymknappen « + » för att växla till nästa spår.

Anmärkning: Detta produkt kan anslutas och användas med alla enheter utrustade med trådlös funktionalitet.

Parametry bezdrátové reproduktoru:

1. Bezdrátová verze: V6.0
2. Metoda spojení: Bezdrátový audio přijímač
3. Komunikační vzdálenost: Přibližně 10 metrů (v otevřené a neomezené oblasti)
4. Čas přehrávání hudby: Přibližně 8 hodin (střední hlasitost)
5. Frekvenční odezva: 20Hz-20KHz
6. Materiál produktu: Plast

Návody k obsluze:

1. Bezdrátová spojení: Na platformách Android/iOS vyhledejte a proveďte operace na stránce nastavení bezdrátových spojení vašeho mobilního telefonu.
2. Dlouhé stisknutí tlačítka zapnutí pro zapnutí reproduktoru. Indikátorové světlo na reproduktoru se rozsvítí při zapnutí.

Vícefunkční tlačítko:

1. Zapnutí: Dlouhé stisknutí tlačítka zapnutí na 1 sekundu.
2. Vypnutí: Dlouhé stisknutí tlačítka zapnutí na 3 sekundy.
3. Přehrávání/Pauza: Krátké stisknutí tlačítka přehrávání/pauzy.
4. Příjem/zavření hovoru: Krátké stisknutí tlačítka hovoru.
5. Odmítnutí hovoru: Dlouhé stisknutí tlačítka hovoru na 1 sekundu.
6. Předchozí/Další skladba: Stiskněte krátce klávesu hlasitosti «-» pro přechod na předchozí stopu a krátce stiskněte klávesu hlasitosti «+» pro přechod na následující stopu.

Poznámka: Tento produkt lze připojit a použít s jakýmkoli zařízením vybaveným bezdrátovou funkcí.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases**
shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases**
NE_hub.service@acergadget.com