



EN INSTRUCTIONS FOR USING THE AAA07 SPEAKER



To turn the Wireless Speaker on
Press O to turn the speaker on.
Press M to change the mode (wireless/FM radio).

Wireless Speaker - using the buttons
Next track: short press +
Previous track: short press -
Increase volume: long press +
Decrease volume: long press -

Short press O to answer the phone, short press O twice to call back the last caller, short press O again to hang up.
Long press M to start searching for FM stations
Long press O to unpair the wireless device.

OPERATION

Function
Switching on and pairing: Long press the O button

To pair the device with a mobile phone or other wireless-en) abled devices, search for nearby devices (details in the chapter on "pairing").

Musis Function
Go to the next track: press + to go to the next track.
Go to the previous track: press - to go to the previous track.
Increase volume: long press + to increase the volume.
Decrease volume: long press - to decrease the volume.
Charging: charge the device using a USB cable connected to the connector on top.

FM Function
Leave the speaker plugged in to charge it.
Press M to enter FM mode.
The first time you use the device, long press M to start searching for all stations.
When the search is finished:
Press the + button to go to the next station.
Press the - button to go to the previous station.

Precautions
For your safety, please follow the instructions included in this user manual diligently.
We strongly advisethat you read this manual before using your wireless speaker.
Be careful with edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and packaging to avoid the risk of injury or damage.
Do not attempt to alter, repair or disassemble your wireless speaker. This could lead to fire, electric shock, or the complete failure of your wireless speaker, among other things.
Not all of these issues are covered by the warranty.
Do not use solvents or other volatile liquids to clean your wireless speaker.
Do not use your wireless speaker in hazardous locations.

Pairing with a mobile phone or other wireless-enabled device
To use your speaker remotely, you must first pair it with a mobile phone or another wireless-enabled device.Once your wireless speaker has been paired with a device it will stay paired and the devices will automatically recognize each other when they are within range.

Turn on your phone and make sure wireless functionality is enabled.
Turn on the speaker and enter pairing mode.
Find wireless devices on your phone according to the phone's instructions.
After a few seconds, the mobile phone will show the "AAA07" speaker as a discovered device. Select it and follow your phone's instructions for pairing with it.
The speaker is now connected to your phone.

Charging the Wireless Speaker
Charge the speaker using the USB cable provided, connected to a Micro-USB port. You must charge the speaker for approximately 4 hours before using it for the first time.
Connect one end of the charging cable to a USB charging port on your computer and the other to the Micro-USB port.
When you turn on the wireless speaker to charge it, the red light on the side will be lit continuously. The red light will turn off when the speaker is charged.

LED
LED colours: blue/green/white/red/yellow/orange/pink.
The LED will turn off when the speaker is turned off, you can also double click M to turn it off.

— FR NOTICE D'UTILISATION DE L'ENCEINTE AAA07



Allumer l'enceinte
Appuyez sur O pour allumer l'enceinte.
Appuyez sur M pour changer de mode (sans fil/Radio FM)

Enceinte sans fil - Utilisation des boutons :
Musique suivante : Appuyez brièvement sur +
Musique précédente : Appuyez brièvement sur -
Augmenter le volume : Appuyez longuement sur +
Diminuer le volume : Appuyez longuement sur -
Appuyez brièvement sur O pour répondre au téléphone, deux fois brièvement sur O pour rappeler le dernier appelant, et une dernière fois brièvement O pour raccrocher
Appuyez longuement sur M pour lancer la recherche de station FM
Appuyez longuement sur O pour annuler l'appairage sans fil

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Fonction recherchée
Mise en marche et Appairage : appuyez longuement sur le bouton O
Appairage : Utilisez un téléphone portable ou un autre appareil avec fonction sans fil et effectuez une recherche d'appareils à proximité (manipulation détaillée au chapitre "appairage")

Fonction Musique
Lecture musique suivante : Appuyez sur + pour la musique suivante.
Lecture musique précédente : Appuyez sur - pour la musique précédente.
Augmenter le volume : Appuyez longuement sur + pour augmenter le volume.
Diminuer le volume : Appuyez longuement sur - pour diminuer le volume.
Chargement : Chargez à l'aide d'un câble USB connecté sur le dessus de l'appareil

Fonction FM
Laissez l'enceinte branchée à charger.
Appuyez sur M pour accéder au mode FM.
A la première utilisation, appuyez longuement sur M pour lancer la recherche de toutes les stations.
Une fois la recherche terminée
Appuyez sur le bouton + pour la station suivante
Appuyez sur le bouton - pour la station précédente

Précautions d'usage
Pour votre sécurité, veuillez suivre scrupuleusement les règles décrites dans cette notice d'utilisation.
Avant d'utiliser votre enceinte sans fil, nous vous encourageons fortement à lire cette notice d'utilisation.
Méfiez-vous des bords, des surfaces inégales, des pièces métalliques, des accessoires et des emballages afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage.
N'essayez pas de modifier, réparer ou démonter votre enceinte sans fil. Cela pourrait entraîner des incendies, des décharges électriques, une panne complète de votre enceinte sans fil, etc.
Tous ne sont pas couverts par la garantie.
N'utilisez pas de diluant ou de liquide volatil pour nettoyer votre enceinte sans fil.
N'utilisez pas votre enceinte sans fil dans un endroit dangereux.

Appairage à un téléphone portable ou un autre appareil avec fonction sans fil
Pour utiliser votre enceinte sans fil, vous devez d'abord coupler votre enceinte avec un téléphone portable ou un autre appareil avec fonction sans fil.
Une fois que votre enceinte sans fil est couplée à un téléphone mobile spécifique, ils restent couplés et se reconnaissent automatiquement chaque fois qu'ils sont à portée.

Allumez votre téléphone et assurez-vous que la fonction sans fil est activée.
Allumez l'enceinte, entrez dans le mode d'appairage.
Recherchez vos appareils sans fil sur votre téléphone en suivant les instructions du téléphone.
Après quelques secondes, le téléphone portable répertorie l'enceinte "AAA07" en tant que périphérique découvert.
Sélectionnez-le et suivez les instructions de votre téléphone pour l'appairage.
Vous êtes maintenant connecté avec votre téléphone.

Chargement de l'enceinte
Le chargement de l'enceinte s'effectue à l'aide du câble USB fourni qui est connecté à un port Micro-USB. Assurez-vous de charger votre enceinte pendant environ 4 heures avant la première utilisation.
Connectez le câble de chargement au port de charge USB de votre ordinateur et l'autre extrémité au port Micro-USB.
Lorsque vous allumez l'enceinte sans fil pour charger, la lumière rouge sur le côté reste allumée. La lumière rouge s'éteint lorsque l'enceinte est chargée.

Lumières
Couleurs de la LED : bleu / vert / blanc / rouge / jaune / orange / rose.
La LED s'éteint lorsque l'enceinte est mise hors tension ou double cliquez sur M pour éteindre les lumières.

— PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIKA AAA07



Włączanie głośnika
Naciśnij O, aby włączyć głośnik.
Naciśnij M, aby zmienić tryb (radio bezprzewodowe/FM)

Głośnik bezprzewodowy - Korzystanie z przycisków:
Następny utwór: Krótka naciśnij +
Poprzedni utwór: Krótka naciśnij -
Zwiększ głośność: Długo naciśnij +
Zmniejsz głośność: Długo naciśnij -
Krótka naciśnij O aby odebrać telefon, oddzwonić do ostatniego rozmówcy lub rozłączyć się
Naciśnij długo M, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji FM
Naciśnij długo O, aby anulować parowanie bezprzewodowe

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Szukana funkcja
Włączenie i parowanie : Naciśnij długo przycisk O
Parowanie: Użyj telefonu komórkowego lub innego urządzenia z funkcją bezprzewodową i wyszukaj urządzenia w pobliżu (szczegóły w rozdziale "Parowanie")

Funkcja muzyczna
Odtwarzanie następnego utworu: Naciśnij + aby przełączyć do następnego utworu.
Odtwarzanie poprzedniego utworu: Naciśnij - aby przełączyć do poprzedniego utworu.
Zwiększanie głośności: Długo naciśnij + aby zwiększyć głośność.
Zmniejszanie głośności: Długo naciśnij - aby zmniejszyć głośność.
Ładowanie: Ładowanie za pomocą kabla USB podłączonego do górnej części urządzenia.

Funkcja FM
Pozostaw głośnik podłączony do ładowania.
Naciśnij M, aby przejść do trybu FM.
Przy pierwszym użyciu naciśnij i przytrzymaj M, aby rozpocząć wyszukiwanie wszystkich stacji.
Po zakończeniu wyszukiwania:
Naciśnij przycisk + aby przełączyć do następnej stacji
Naciśnij - aby przełączyć do poprzedniej stacji

Środki ostrożności przy korzystaniu z urządzenia
Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o dokładne przestrzeganie zasad opisanych w niniejszej instrukcji.
Przed użyciem głośnika bezprzewodowego zachęcamy do zapoznania się z niniejszą instrukcją.
Należy uważać na krawędzie, nierówne powierzchnie, metalowe elementy, mocowania i opakowanie, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzenia.
Nie należy podejmować prób modyfikacji, naprawy lub demontażu głośnika bezprzewodowego. Może to spowodować pożar, porażenie prądem, całkowitą awarię głośnika bezprzewodowego itp.
Nie wszystkie z tych zdarzeń są objęte gwarancją.
Do czyszczenia głośnika bezprzewodowego nie należy używać rozcieńczalników ani lotnych płynów.
Nie należy używać głośnika bezprzewodowego w niebezpiecznej lokalizacji.

Parowanie z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem z funkcją bezprzewodową
Aby korzystać z głośnika bezprzewodowego, należy najpierw sparować go z telefonem telefon komórkowy lub innym urządzeniem z funkcją bezprzewodową.
Po sparowaniu głośnika bezprzewodowego z określonym telefonem komórkowym, pozostają one sparowane i automatycznie rozpoznają się, gdy tylko znajdują się w zasięgu.

Włącz telefon i upewnij się, że funkcja bezprzewodowa jest włączona.
Włącz głośnik, wjdź w tryb parowania.
Wyszukaj urządzenia bezprzewodowe w telefonie, postępując zgodnie z instrukcjami w telefonie.
Po kilku sekundach telefon komórkowy wyświetli głośnik "AAA07" jako wykryte urządzenie. Wybierz je i postępuj zgodnie z instrukcjami telefonu dotyczącymi parowania.
Głośnik jest teraz połączony z Twoim telefonem.

Ładowanie głośnika
Głośnik jest ładowany za pomocą dostarczonego kabla USB, który podłącza się do portu Micro USB. Pamiętaj, aby przed pierwszym użyciem ładować głośnik przez około 4 godziny.
Podłącz kabel do ładowania do portu ładowania USB w komputerze, a drugi koniec do portu Micro-USB.
Po włączeniu głośnika bezprzewodowego do ładowania, czerwona lampka z boku pozostaje włączona. Czerwona lampka gaśnie, gdy głośnik jest naładowany.

Światła
Kolory diod LED: niebieski / zielony / biały / czerwony / żółty / pomarańczowy / różowy.
Dioda LED głośnie po wyłączeniu głośnika lub podwójnym kliknięciu M.

— RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Внимательно прочтите настоящее руководство пользователя и сохраните его для использования в будущем.Беспроводная колонка со встроенным радио
Артикул: AAA07



Включение беспроводной колонки:
Чтобы включить колонку, нажмите на кнопку О.
Для смены режима (беспроводная колонка/Радио FM) нажмите на кнопку М.

Значение колонок:
Следующий музыкальный трек: краткое нажатие на +
Предыдущий музыкальный трек: краткое нажатие на -
Сделать громче: продолжительное нажатие на +
Сделать тише: продолжительное нажатие на -
Краткое нажатие на кнопку О позволит ответить на звонок или позвонить на последний набранный номер, а также завершить вызов.
Продолжительное нажатие на кнопку М позволит начать сканирование радиостанций FM диапазона.
Продолжительное нажатие на кнопку О позволит отменить сопряжение с беспроводным устройством.

Функции «Пуск» и «Сопряжение»:
Продолжительное нажатие на кнопку О
Сопряжение: используйте смартфон или устройство с функцией беспроводной связи, затем поиск ближайших устройств (подробности приводятся в пункте «Сопряжение»).

Функция «Музыка»:
Следующий музыкальный трек: нажать на + для перехода к следующему музыкальному отрывку.
Предыдущий музыкальный трек: нажать на + для перехода к предыдущему музыкальному отрывку.
Сделать громче: продолжительно нажимать на + для увеличения силы звука.
Сделать тише: продолжительно нажимать на - для уменьшения силы звука.
Зарядка: для зарядки используйте кабель USB, подключаемый сверху устройства.

Функция «FM-радио»:
Оставить колонку подключенной к зарядке.
Нажать на кнопку М, чтобы перейти в режим FM.
При первом использовании нужно продолжительно нажимать на кнопку М, чтобы запустить сканирование всех радиостанций.
По окончании поиска радиостанции:
- Нажать на кнопку + для перехода к следующей радиостанции.
- Нажать на кнопку - для перехода к предыдущей радиостанции.

Меры предосторожности при использовании.
Для обеспечения безопасного использования строго соблюдать указания данной инструкции.
Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с содержанием данной инструкции до использования устройства.

Чтобы избежать ранений или повреждений, обращайтесь внимание на края, неровные поверхности, металлические детали аксессуаров и упаковки.
Не разрешается изменять, ремонтировать или разбирать данную беспроводную колонку. Это может привести к возгоранию, электротраве, порче Вашей беспроводной колонки и пр.
Такие случаи не покрываются гарантией.
Для очистки колонки не использовать растворители или легкосгорающих жидкостей.
Не пользоваться беспроводной колонкой в опасных местах.

Сопряжение со смартфоном или устройством с беспроводной связью

Чтобы пользоваться беспроводной колонкой сначала нужно выполнить ее сопряжение с Вашим смартфоном или другим устройством с беспроводной связью.
После сопряжения беспроводной колонки с нужным мобильным телефоном сопряжение запоминается и автоматически распознается при приближении этих устройств.

Включите телефон и убедитесь, что функция беспроводной связи активирована.
Включите беспроводную колонку, перейдите в режим сопряжения.
В телефоне выполните поиск беспроводных устройств, выполняя указания на телефоне.
Через несколько секунд на мобильном телефоне появится колонка с именем "AAA07" в качестве распознанного устройства. Выберите ее и следуйте инструкциям на телефоне для сопряжения.
Теперь колонка подключена к Вашему телефону.

Зарядка колонки:
Для зарядки колонки пользуйтесь USB-кабелем, входящим в поставку. Кабель подключается к порту Micro-USB. До первого использования убедитесь, что колонка заряжена, для чего нужно примерно 4 часа.
Подключите разъем кабеля зарядки к USB-порту Вашего компьютера, а другой разъем микро-USB к колонке.
При включении беспроводной колонки на зарядку на боковом фасаде светится красный светодиод. При завершении зарядки красный светодиод гаснет.

Светодиоды:
Цвета светодиодов: синий/зеленый/белый/красный/желтый/оранжевый/розовый.
Светодиод не горит, когда колонка отключена или после двойного нажатия на клавишу М, чтобы отключить светодиоды.

Гарантийный талон.
На подложки не распространяются нормы законодательства Российской Федерации в области

защиты прав потребителей, в том числе по возврату денежных средств за подарок, обмену подарка, проведению гарантийного ремонта или технического обслуживания, предоставления обязательной информации и т.д.

Меры безопасности.
Не разрешайте детям играть с устройством. Не оставляйте детей с устройством без присмотра.

Исготовитель: Atlasformen S.A.S., 87 Rue La Boetie 75008 Paris, Франция
Импортёр, уполномоченная организация и поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАСФОРМ РУС", Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, переулок Люсиновский 1-й, дом 3, корпус 5, этаж 3, помещение II, комнаты 1-9
Дата изготовления: 1 Октябрь 2023 г.
Срок службы: 12 месяцев. Произведено в Китае.

— CZ NÁVOD K POUŽITÍ AAA07



Zapnutí reproduktoru
Pro zapnutí reproduktoru stiskněte O.
Pro změnu režimu (bezdrtátový poslech / FM rádio) stiskněte M

Bezdrtátový reproduktor – Použití tlačítek:
Následující skladba: Krátko stiskněte +
Předchozí skladba: Krátko stiskněte -
Zvýšit hlasitost: Dlouze stiskněte +
Snížit hlasitost: Dlouze stiskněte -
Pro přání hovoru, volání poslednímu číslu nebo pro zavěšení hovoru: Stiskněte O
Pro vyhledání FM stanic: Dlouze stiskněte M
Pro zrušení bezdrátového spojení: Stiskněte O

FUNKCE PŘÍSTROJE

Hledaná funkce
Spuštění a Spárování : Dlouze stiskněte tlačítko O
Spárování: Použijte mobilní telefon nebo jiné zařízení s možností bezdrátového připojení a spusťte vyhledání zařízení v okolí (podrobný postup najdete v kapitole "Spárování")

Funkce přehrávání hudby
Fm rádio: stiskněte + sklikněte: Stisknutím + přehrajete následující skladbu.
Fm rádio: přejít e skladby: Stisknutím - přehrajete předešlou skladbu.
Zvýšení hlasitosti: Dlouhým stisknutím + zvýšíte hlasitost.
Snížení hlasitosti: Dlouhým stisknutím - snížíte hlasitost.
Nabíjení: Nabíjejte pomocí USB kabelu, který připojte na horní stranu přístroje

Funkce FM
Nechte reproduktor připojený ke zdroji nabíjení.
Stisknutím M vstupte do režimu FM.
Při prvním použití spusťte vyhledání všech stanic dlouhým stisknutím M.
Po dokončení vyhledávání:
Stisknutím tlačítka + spusťte následující stanici
Stisknutím tlačítka - spusťte předešlou stanici

Opatření během používání
Z bezpečnostních důvodů přísně dodržujte zásady popsané v tomto návodu k použití.
Před použitím přístroje: bezdrtátového reproduktoru vám doporučujeme pozorně si přečíst tento návod k použití.
Nabíjete zamezili jakémukoli riziku zranění nebo poškození, buďte opatrní v blízkosti okrajů, na nerovném povrchu, v blízkosti kovových dílů, přisušenosti a obalů.
Nepokoušejte se svýj bezdrtátový reproduktor měnit, opravovat, ani demontovat. Mělo by to způsobit požár, elektrické výboje, celkové zničení bezdrtátového reproduktoru atd.

Na všechny tyto výše uvedené případy se nevztahuje záruka.
Pro čištění bezdrtátového reproduktoru nepoužívejte rozpouštědla, ani tekavé kapaliny.
Bezdrtátový reproduktor nepoužívejte na nebezpečných místech.

Spárování s mobilním telefonem nebo jiným bezdrtátovým přístrojem
Pro použití vašeho bezdrtátového reproduktoru musíte nejdrve svůj reproduktor propojit s mobilním telefonem nebo s jiným přístrojem s bezdrtátovou funkcí.
Pro propojení bezdrtátového reproduktoru s konkrétním mobilním telefonem zůstanou tyto přístroje propojené a automaticky se rozpoznají vždy, když jsou jeden druhému na dosah.

Zapněte svůj telefon a ujistěte se, že je bezdrtátová funkce aktivní.
Zapněte reproduktor a vstupte do režimu párování.
Podle pokynů telefonu vyhledejte bezdrtátová zařízení v jeho okolí.

Po několika vteřinách mobilní telefon rozpozná reproduktor "AAA07" a zobrazí jej v seznamu nalezených zařízení. Vyberte ho a po další postup párování postupujte podle instrukcí ve svém telefonu.

Nyní jste navázali spojení s telefonem.

Nabíjení reproduktoru
Nabíjení reproduktoru probíhá pomocí dodaného USB kabelu, který je nutné připojit k Micro USB konektoru. Před prvním použitím svůj reproduktor nabíjejte minimálně po dobu 4 hodin.
Fhngit: nabíjet kolon k nabíjení: USB konektoru svého počítače a druhý konec k Micro USB konektoru.
Když zapnete bezdrtátový reproduktor pro spuštění nabíjení, rozsvítí se: a jeho stav bude automaticky kontrolka. Po nabíjení reproduktoru červená kontrolka zhasne.

Kontrolky
Barvy LED kontrolky: modrá / zelená / bílá / červená / žlutá / oranžová / růžová.
LED kontrolka zhasne po vypnutí zdroje napájení reproduktoru,

nebo pokud zhasne všechny kontrolky dvojm stisknutím M.
— DE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE LAÜTSPRECHERBOX AAA07



Einschalten der Lautsprecherbox
Drücken Sie zum Einschalten der Box O
Um die Betriebsart zu wechseln (drahtlos/UKW-Radio), drücken Sie M.

Drahtloses Lautsprecherbox – Verwendung der Tasten:
Nächstes Musikstück: Drücken Sie kurz +.
Voriges Musikstück: Drücken Sie kurz -.
Lautstärke erhöhen: Halten Sie + gedrückt.
Lautstärke vermindern: Halten Sie - gedrückt.
Um einen Telefonanruf entgegenzunehmen, am den letzten Anrufer zurückzurufen oder um aufzulegen, drücken Sie kurz O
Am den UKW-Sendersuchlauf zu starten, halten Sie M gedrückt.
Um eine drahtlose Verbindung herzustellen, halten Sie O gedrückt.

FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS

Gesuchte Funktion
Einschalten und Verbindung herstellen : Halten Sie die Taste O gedrückt.
Verbindung herstellen: Verwenden Sie ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät mit Drahtlos-Funktion und führen Sie eine Suche der in der Nähe befindlichen Geräte durch (genauer Bedienungsablauf siehe Kapitel "Verbindung herstellen").

Musik-Funktion
Abspielen des nächsten Musikstücks: Drücken Sie für das nächste Stück kurz auf +.
Abspielen des vorigen Musikstücks: Drücken Sie für das vorige Stück kurz auf -.
Lautstärke erhöhen: Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie + gedrückt.
Lautstärke vermindern: Um die Lautstärke zu vermindern, halten Sie - gedrückt.
Aufladen: mithilfe eines USB-Kabels, das an der Unterseite des Geräts eingesteckt ist.

UKW-Funktion
Lassen Sie die Box zum Laden angeschlossen.
Drücken Sie M, um auf die UKW-Betriebsart zuzugreifen.
Halten Sie bei der ersten Verwendung M länger gedrückt, um den Sendersuchlauf zu starten.
Sobald der Suchlauf beendet ist:
Drücken Sie die Taste +, um zum nächsten Sender zu gelangen.
Drücken Sie die Taste -, um zum vorigen Sender zu gelangen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch
Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen gewissenhaft.
Wir fordern Sie nachdrücklich auf, vor der Verwendung Ihrer drahtlosen Lautsprecherbox die vorliegende Bedienungsanleitung) tung zu lesen.
Passen Sie bei Kanten, unebenen Oberflächen, Metallteilen sowie Zubehörteilen und Verpackungen auf, um jegliches Risiko der Verletzung oder der Beschädigung zu vermeiden.
Versuchen Sie nicht, Ihre drahtlose Lautsprecherbox zu verändern, zu reparieren oder zu zerlegen. Das könnte nämlich Brände, elektrische Schläge, einen vollständigen Ausfall Ihrer drahtlosen Lautsprecherbox und so weiter nach sich ziehen.
All das ist nicht durch die Garantie gedeckt.
Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer drahtlosen Lautsprecher) box keine Lösungsmittel und keine flüchtigen Flüssigkeiten.
Verwenden Sie Ihre drahtlose Lautsprecherbox nicht an gefährlichen Orten.

Verbindung mit einem Mobiltelefon oder mit einem anderen Gerät mit Drahtlos-Funktion herstellen
Um Ihre Lautsprecherbox drahtlos zu verwenden, müssen Sie zuerst eine Verbindung zu einem Mobiltelefon oder zu einem anderen Gerät mit Drahtlos-Funktion herstellen.
Sobald Ihre drahtlose Lautsprecherbox mit einem bestimmten Mobiltelefon verbunden ist, bleiben die Geräte verbunden und erkennen einander jedes Mal automatisch, wenn sie sich in Reichweite befinden.

Schalten Sie Ihr Telefon ein und vergewissern Sie sich, dass die Drahtlos-Funktion aktiviert ist.
Schalten Sie die Lautsprecherbox ein und gehen Sie in den Verbindungsmodus.
Suchen Sie auf Ihrem Telefon Ihre drahtlosen Geräte, indem Sie die Anweisungen des Telefons befolgen.
Nach wenigen Sekunden erfasst das Mobiltelefon die Box "AAA07" als gefundenes Peripheriegerät. Wählen Sie sie aus und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Telefons für das Herstellen einer Verbindung.
Jetzt ist die Box mit Ihrem Telefon verbunden.

Aufladen der Lautsprecherbox
Das Aufladen der Lautsprecherbox erfolgt mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels, das an einen Micro-USB-Port angeschlossen wird. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Lautsprecherbox vor der ersten Verwendung circa 4 Stunden lang aufladen.
Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Anschluss Ihres Computers und das andere Ende in den Micro-USB-Anschluss.
Sobald Sie die drahtlose Lautsprecherbox zum Aufladen einschalten, leuchtet die seitliche rote Lampe dauerhaft. Die rote Lampe geht aus, sobald die Box geladen ist.

Lampen
Farben der LED: blau/grün/weiß/rot/gelb/orange/rosa.
Die LED geht aus, sobald die Box vom Netz genommen wird; Sie können auch zweimal kurz hintereinander M drücken, um