die Lampen auszuschalten.

— HU BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE LAUTSPRECHERBOX AAA07

Einschalten der Lautsprecherbox
Drücken Sie zum Einschalten der Box O
Um die Betriebsart zu wechseln (drahtlos/UKW-Radio), drücken Sie M.

Drahtlose Lautsprecherbox – Verwendung der Tasten:
Nächstes Musikstück: Drücken Sie kurz +.
Voriges Musikstück: Drücken Sie kurz -.
Lautstärke erhöhen: Halten Sie + gedrückt.
Lautstärke vermindern: Halten Sie - gedrückt.
Um einen Telefonanruf entgegenzunehmen, um den letzten Anrufer zurückzurufen oder um aufzulegen, drücken Sie kurz O.
Um den UKW-Sendersuchlauf zu starten, halten Sie M gedrückt.
Um eine drahtlose Verbindung herzustellen, halten Sie O gedrückt.

FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS

Gesuchte Funktion
Einschalten und Verbindung herstellen : Halten Sie die Taste O gedrückt.
Verbindung herstellen: Verwenden Sie ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät mit Drahtlos-Funktion und führen Sie eine Suche der in der Nähe befindlichen Geräte durch (genauer Bedienungsablauf siehe Kapitel "Verbindung herstellen").

Musik-Funktion
Abspielen des nächsten Musikstücks: Drücken Sie für das nächste Stück kurz auf +.
Abspielen des vorigen Musikstücks: Drücken Sie für das vorige Stück kurz auf -.
Lautstärke erhöhen: Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie + gedrückt.
Lautstärke vermindern: Um die Lautstärke zu vermindern, halten Sie - gedrückt.
Aufladen: mithilfe eines USB-Kabels, das an der Unterseite des Geräts eingesteckt ist.

UKW-Funktion
Lassen Sie die Box zum Laden angeschlossen.
Drücken Sie M, um auf die UKW-Betriebsart zuzugreifen.
Halten Sie bei der ersten Verwendung M länger gedrückt, um den Sendersuchlauf zu starten.
Sobald der Suchlauf beendet ist:
Drücken Sie die Taste +, um zum nächsten Sender zu gelangen.
Drücken Sie die Taste -, um zum vorigen Sender zu gelangen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch
Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die in dieser Bedienungsanlei) tung beschriebenen Anweisungen gewissenhaft.
Wir fordern Sie nachdrücklich auf, vor der Verwendung Ihrer drahtlosen Lautsprecherbox die vorliegende Bedienungsanlei) tung zu lesen.
Passen Sie bei Kanten, unebenen Oberflächen, Metallteilen sowie Zubehörteilen und Verpackungen auf, um jegliches Risiko der Verletzung oder der Beschädigung zu vermeiden.
Versuchen Sie nicht, Ihre drahtlose Lautsprecherbox zu verändern, zu reparieren oder zu zerlegen. Das könnte nämlich Brände, elektrische Schläge, einen vollständigen Ausfall Ihrer drahtlosen Lautsprecherbox und so weiter nach sich ziehen.
All das ist nicht durch die Garantie gedeckt.
Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer drahtlosen Lautsprecher) box keine Lösungsmittel und keine flüchtigen Flüssigkeiten.
Verwenden Sie Ihre drahtlose Lautsprecherbox nicht an gefährlichen Orten.

Verbindung mit einem Mobiltelefon oder mit einem anderen Gerät mit Drahtlos-Funktion herstellen
Um Ihre Lautsprecherbox drahtlos zu verwenden, müssen Sie zuerst eine Verbindung zu einem Mobiltelefon oder zu einem anderen Gerät mit Drahtlos-Funktion herstellen.
Sobald Ihre drahtlose Lautsprecherbox mit einem bestimmten Mobiltelefon verbunden ist, bleiben die Geräte verbunden und erkennen einander jedes Mal automatisch, wenn sie sich in Reichweite befinden.

Schalten Sie Ihr Telefon ein und vergewissern Sie sich, dass die Drahtlos-Funktion aktiviert ist.
Schalten Sie die Lautsprecherbox ein und gehen Sie in den Verbindungsmodus.
Suchen Sie auf Ihrem Telefon Ihre drahtlosen Geräte, indem Sie die Anweisungen des Telefons befolgen.
Nach wenigen Sekunden erfasst das Mobiltelefon die Box "AAA07" als gefundenes Peripheriegerät. Wählen Sie sie aus und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Telefons für das Herstellen einer Verbindung.
Jetzt ist die Box mit Ihrem Telefon verbunden.

Aufladen der Lautsprecherbox
Das Aufladen der Lautsprecherbox erfolgt mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels, das an einen Micro-USB-Port angeschlossen wird. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Lautsprecherbox vor der ersten Verwendung circa 4 Stunden lang aufladen.
Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Anschluss Ihres Computers und das andere Ende in den Micro-USB-Anschluss.
Sobald Sie die drahtlose Lautsprecherbox zum Aufladen einschalten, leuchtet die seitliche rote Lampe dauerhaft. Die rote Lampe geht aus, sobald die Box geladen ist.

Lampen
Farben der LED: blau/grün/weiß/rot/gelb/orange/rosa.
Die LED geht aus, sobald die Box vom Netz genommen wird; Sie können auch zweimal kurz hintereinander M drücken, um

die Lampen auszuschalten.

— NL BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE LAUTSPRECHERBOX AAA07

Einschalten der Lautsprecherbox
Drücken Sie zum Einschalten der Box O.
Um die Betriebsart zu wechseln (drahtlos/UKW-Radio), drücken Sie M.

Drahtlose Lautsprecherbox – Verwendung der Tasten:
Nächstes Musikstück: Drücken Sie kurz +.
Voriges Musikstück: Drücken Sie kurz -.
Lautstärke erhöhen: Halten Sie + gedrückt.
Lautstärke vermindern: Halten Sie - gedrückt.
Um einen Telefonanruf entgegenzunehmen, um den letzten Anrufer zurückzurufen oder um aufzulegen, drücken Sie kurz O.
Um den UKW-Sendersuchlauf zu starten, halten Sie M gedrückt.
Um eine drahtlose Verbindung herzustellen, halten Sie O gedrückt.

FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS

Gesuchte Funktion
Einschalten und Verbindung herstellen
Halten Sie die Taste O gedrückt.
Verbindung herstellen: Verwenden Sie ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät mit Drahtlos-Funktion und führen Sie eine Suche der in der Nähe befindlichen Geräte durch (genauer Bedienungsablauf siehe Kapitel "Verbindung herstellen").

Musik-Funktion
Abspielen des nächsten Musikstücks: Drücken Sie für das nächste Stück kurz auf +.
Abspielen des vorigen Musikstücks: Drücken Sie für das vorige Stück kurz auf -.
Lautstärke erhöhen: Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie + gedrückt.
Lautstärke vermindern: Um die Lautstärke zu vermindern, halten Sie - gedrückt.
Aufladen: mithilfe eines USB-Kabels, das an der Unterseite des Geräts eingesteckt ist.

UKW-Funktion
Lassen Sie die Box zum Laden angeschlossen.
Drücken Sie M, um auf die UKW-Betriebsart zuzugreifen.
Halten Sie bei der ersten Verwendung M länger gedrückt, um den Sendersuchlauf zu starten.
Sobald der Suchlauf beendet ist:
Drücken Sie die Taste +, um zum nächsten Sender zu gelangen.
Drücken Sie die Taste -, um zum vorigen Sender zu gelangen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch
Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die in dieser Bedienungsanlei) tung beschriebenen Anweisungen gewissenhaft.
Wir fordern Sie nachdrücklich auf, vor der Verwendung Ihrer drahtlosen Lautsprecherbox die vorliegende Bedienungsanlei) tung zu lesen.
Passen Sie bei Kanten, unebenen Oberflächen, Metallteilen sowie Zubehörteilen und Verpackungen auf, um jegliches Risiko der Verletzung oder der Beschädigung zu vermeiden.
Versuchen Sie nicht, Ihre drahtlose Lautsprecherbox zu verändern, zu reparieren oder zu zerlegen. Das könnte nämlich Brände, elektrische Schläge, einen vollständigen Ausfall Ihrer drahtlosen Lautsprecherbox und so weiter nach sich ziehen.
All das ist nicht durch die Garantie gedeckt.
Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer drahtlosen Lautsprecher) box keine Lösungsmittel und keine flüchtigen Flüssigkeiten.
Verwenden Sie Ihre drahtlose Lautsprecherbox nicht an gefährlichen Orten.

Verbindung mit einem Mobiltelefon oder mit einem anderen Gerät mit Drahtlos-Funktion herstellen
Um Ihre Lautsprecherbox drahtlos zu verwenden, müssen Sie zuerst eine Verbindung zu einem Mobiltelefon oder zu einem anderen Gerät mit Drahtlos-Funktion herstellen.
Sobald Ihre drahtlose Lautsprecherbox mit einem bestimmten Mobiltelefon verbunden ist, bleiben die Geräte verbunden und erkennen einander jedes Mal automatisch, wenn sie sich in Reichweite befinden.

Schalten Sie Ihr Telefon ein und vergewissern Sie sich, dass die Drahtlos-Funktion aktiviert ist.
Schalten Sie die Lautsprecherbox ein und gehen Sie in den Verbindungsmodus.
Suchen Sie auf Ihrem Telefon Ihre drahtlosen Geräte, indem Sie die Anweisungen des Telefons befolgen.
Nach wenigen Sekunden erfasst das Mobiltelefon die Box "AAA07" als gefundenes Peripheriegerät. Wählen Sie sie aus und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Telefons für das Herstellen einer Verbindung.
Jetzt ist die Box mit Ihrem Telefon verbunden.

Aufladen der Lautsprecherbox
Das Aufladen der Lautsprecherbox erfolgt mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels, das an einen Micro-USB-Port angeschlossen wird. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Lautsprecherbox vor der ersten Verwendung circa 4 Stunden lang aufladen.
Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Anschluss Ihres Computers und das andere Ende in den Micro-USB-Anschluss.
Sobald Sie die drahtlose Lautsprecherbox zum Aufladen einschalten, leuchtet die seitliche rote Lampe dauerhaft. Die rote Lampe geht aus, sobald die Box geladen ist.

Lampen
Farben der LED: blau/grün/weiß/rot/gelb/orange/rosa.
Die LED geht aus, sobald die Box vom Netz genommen wird; Sie können auch zweimal kurz hintereinander M drücken, um

die Lampen auszuschalten.

— SK NÁVOD NA POUŽITIE REPRODUKTORA AAA07

Zapnite reproduktor
Stlačte O pre zapnutie reproduktoru.
Pre zmenu režimu (bezdrôtový/Rádio FM) stlačte M

Bezdrôtový reproduktor - Použitie tlačidiel:
Ďalšia skladba: Stlačte krátko +
Predošlá skladba: Stlačte krátko -
Zvýšenie hlasitosti: Stlačte dlho +
Zníženie hlasitosti: Stlačte dlho -
Ak chcete odpovedať na telefonát, zavolať poslednému volajúcemu alebo zavesiť, stlačte krátko O
Ak chcete spustiť vyhľadávanie FM staníc, stlačte dlho M
Ak chcete zrušiť bezdrôtové párovanie, stlačte dlho O

CHOD ZARIADENIA

Vyhľadávaná funkcia
Zapnutie a Párovanie : Stlačte dlho tlačidlo O
Párovanie: Použite mobilný telefón alebo iné zariadenie s bezdrôtovou funkciou a spustite vyhľadávanie zariadení v blízkosti (podrobná manipulácia je uvedená v kapitole "párovanie")

Funkcia Hudba
Prehranie nasledujúcej skladby: Stlačte + pre prehranie nasledujúcej skladby.
Prehranie predošlej skladby: Stlačte - pre prehranie predošlej skladby.
Zvýšenie hlasitosti: Pre zvýšenie hlasitosti stlačte dlho +.
Zníženie hlasitosti: Pre zníženie hlasitosti stlačte dlho -.
Nabíjanie: Nabíjajte pomocou USB kábla pripojeného do vrchnej časti zariadenia

Funkcia FM
Zariadenie nechajte zapojené v nabíjaní.
Pre prístup do režimu FM stlačte M.
Pri prvom použití stlačte dlho M, čím spustíte vyhľadávanie všetkých staníc.
Po ukončení vyhľadávania:
Stlačte tlačidlo + pre nasledujúcu stanicu
Stlačte tlačidlo - pre predošlú stanicu

Upozornenie týkajúce sa použitia
Z dôvodu vašej bezpečnosti dodržujte, prosím, prísne pravidlá opísané v tomto návode na použitie.
Pred použitím vášho bezdrôtového reproduktoru vám výrazne odporúčame prečítať si tento návod na použitie.
Vyhýbajte sa okrajom, nerovným plochám, kovovým predmetom, príslušenstvu a obalom, aby ste predišli akémukoľvek riziku zranenia a poškodenia.
Váš bezdrôtový reproduktor sa nepokúšajte upravovať, opravovať, alebo demontovať. Mohlo by dôjsť k požiaru, elektrickým výbojom, celkovej poruche vášho bezdrôtového reproduktoru, atď.
Zárukou nie sú kryté všetky poruchy.
Na čistenie vášho bezdrôtového reproduktoru nepoužívajte riedidlo ani žiadnu prchavú kvapalinu.
Bezdrôtový reproduktor nepoužívajte na nebezpečných miestach.

Párovanie s mobilným telefónom alebo iným zariadením s bezdrôtovou funkciou
Ak chcete bezdrôtový reproduktor používať, musíte ho najprv spárovať s mobilným telefónom alebo iným zariadením s bezdrôtovou funkciou.
Po spárovaní vášho bezdrôtového reproduktoru s konkrétnym mobilným telefónom ostanú tieto zariadenia spárované a zakaždým, čo sa ocitnú v dosahu jeden druhého, sa automaticky rozpoznajú.

Zapnite mobilný telefón a ubezpečte sa, že je bezdrôtová funkcia zapnutá.
Zapnite reproduktor, nastavte ho do párovacieho režimu.
Na svojom mobilnom telefóne vyhľadajte bezdrôtové zariadenia podľa pokynov uvedených v telefóne.
Po niekoľkých sekundách mobilný telefón zobrazí reproduktor "AAA07" ako zistené periférne zariadenie. Zvoľte ho a postupujte podľa pokynov párovania vo vašom telefóne.
Teraz ste pripojený na svoj telefón.

Nabíjanie reproduktoru
Nabíjanie reproduktoru prebieha pomocou dodaného USB káblu, ktorý sa pripája do Micro-USB portu. Ubezpečte sa, že sa reproduktor pred jeho prvým použitím nabíjal približne 4 hodiny.
Zapojte nabíjací kábel do USB portu vo vašom počítači a druhý koniec zapojte do Micro-USB portu.
Keď bezdrôtový reproduktor zapnete z dôvodu jeho nabíjania, na jeho boku bude svietiť červený ukazovateľ. Červený ukazovateľ zhasne, keď je reproduktor nabitý.

Ukazovatele
Farby LED diód: modrá / zelená / biela / červená / žltá / oranžová / ružová.
LED dióda zhasne, keď sa reproduktor odpojí spod napätia, alebo po dvojitom kliknutí na M, keď chcete diódy vypnúť.

— SW BRUKSANVISNING FÖR HÖGTALAREN AAA07

Slå på högtalaren
Tryck på O för att slå på högtalaren.
Tryck på M för att ändra läge (trådlös/FM-radio)

Trådlös högtalare - Användning av knapparna:
Nästa låt: Tryck kort på +
Föregående låt: Tryck kort på -
Höj volymen: Gör ett långt tryck på knappen +
Sänk volymen: Gör ett långt tryck på knappen -
Tryck kort på O för att svara i telefonen, ringa tillbaka den senaste uppringaren eller lägga på
Gör ett långt tryck på M för att starta FM-stationssökning
Gör ett långt tryck på knappen O för att avbryta den trådlösa parkopplingen

HUR ENHETEN FUNGERAR

Sökfunktion
Uppstart och parkoppling: Gör ett långt tryck på knappen O
Parkoppling: Använd en mobiltelefon eller annan enhet med trådlös funktion och sök efter enheter i närheten (se kapitlet "Parkoppling" för mer information)

Musikfunktion
Uppspelning av nästa låt: Tryck på + för att gå till nästa låt.
Uppspelning av föregående låt: Tryck på - för att lyssna på föregående låt.
Höj volymen: Gör ett långt tryck på knappen + för att höja volymen.
Sänk volymen: Gör ett långt tryck på knappen - för att sänka volymen.
Laddning: Ladda med en USB-kabel som är ansluten till enhetens övre del

FM-radio
Låt högtalaren vara ansluten för att ladda.
Tryck på M för att gå till FM-läge.
Gör ett långt tryck på M för att börja söka efter alla stationer när du använder den för första gången.
När sökningen är klar:
Tryck på knappen + för nästa station
Tryck på knappen - för att välja föregående station

Säkerhetsåtgärder vid användning
För din säkerhet bör du noggrant följa de regler som beskrivs i dessa anvisningar.
Innan du använder den trådlösa högtalaren rekommenderar vi att du läser de här instruktionerna.
Akta dig för kanter, ojämna ytor, metalldelar, tillbehör och förpackningar för att undvika skador.
Försök inte att ändra, reparera eller demontera den trådlösa högtalaren. Detta kan leda till bränder, elektriska stötar, ett komplett sammanbrott av den trådlösa högtalaren osv.
Allt omfattas inte av garantin.
Använd inte förtunningsmedel eller flyktiga vätskor för att rengöra den trådlösa högtalaren.
Använd inte den trådlösa högtalaren på en farlig plats.

Parkoppling med en mobiltelefon eller annan enhet med trådlös funktion
Om du vill använda högtalaren trådlöst måste du först koppla samman högtalaren med en mobiltelefon eller annan trådlös enhet.
När din trådlösa högtalare har kopplats samman med en viss mobiltelefon förblir de sammankopplade och känner automatiskt igen varandra när de är inom räckhåll.

Slå på telefonen och se till att den trådlösa funktionen är aktiverad.
Slå på högtalaren, gå till parkopplingsläge.
Sök efter dina trådlösa enheter på telefonen genom att följa telefonens instruktioner.
Efter några sekunder visas högtalaren "AAA07" som en upptäckningsbar enhet på mobiltelefonens lista. Välj den och följ telefonens anvisningar för parkoppling.
Du är nu ansluten till din telefon.

Laddning av högtalaren
Högtalaren laddas med den medföljande USB-kabeln som ansluts till en Micro-USB-port. Se till att du laddar högtalaren i cirka 4 timmar innan du använder den för första gången.
Anslut laddningskabeln till USB-laddningsporten på datorn och den andra änden till Micro-USB-porten.
När du slår på den trådlösa högtalaren för att ladda den lyser den röda lampan på sidan. Den röda lampan slocknar när högtalaren är fullt laddad.

Lampor
LED-färger: blå/grön/vit/röd/gul/orange/rosa.
Lysdioden slocknar när högtalaren stängs av eller om du dubbelklickar på M för att stänga av lamporna.

SECURITY WARNINGS

HEARING SAFETY
DANGER! To avoid hearing damage, limit the time you use the headset at high volume and set the volume to a safe level. The louder the volume, the shorter the safe listening time is. Excessive sound pressure from earphones and headset can cause hearing loss. Using the headset with both ears covered while driving is not recommended and may be illegal in some areas while driving.

GENERAL INFORMATION
Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
To avoid damage or malfunction:
CAUTION! Do not expose the headset to excessive heat.
Do not allow your headset to be submerged in water
Do not use any cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasives.
The integrated battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference,
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for ISM device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The evaluation for RF exposure for potable device as below.

IC WARNING

EN This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions :
1. This device may not cause interference
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

FR L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WIRELESS SPEAKER WITH LIGHTS
MODEL : AAA07
FM Frequency : 87.5-108Mhz
INPUT : 5V⎓500mA
CAPACITY : 300 mAh
FCC ID:2A2RY-AAA07
IC:27602-AAA07

CE UKCA RoHS

Distributed by | dystrybuowane przez : ATLAS FOR MEN PO Box 9303, RINGWOOD, BH24 9GE ENGLAND

Manufactured & Imported by | Produkowane i importowane przez : GNG PROMOTION 26 rue Gay Lussac, 94430 Chennevière-sur-Marne FRANCE

Fabriqué en Chine / Made in China / Произведено в Китае / Wyprodukowano w Chinach / Gemaakt in China / Hergestellt in China / Vyrobeno v Číně / Vyrobené v Číne / Gyártási hely: Kína / Tillverkad i Kina

fabrication / manufacturing: 10.2023

Intertek EP5026730

ENERGY PERFORMANCE VERIFIED

RENDEMENT ENERGETIQUE VERIFIE

This symbol indicates that the product contains a built-in rechargeable battery covered by the EU Directive 2013/56/EU that cannot be not be discarded as unsorted waste. The product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. The rechargeable battery must be removed by a professional. Never dispose the product and its rechargeable batteries with normal household waste. Proper disposal of used products and rechargeable batteries helps to avoid negative consequences for the environment and human health.

GARANTY DECLARATION

— EN
This product is guaranteed for 12 months from October 2023. In case of any problem, please send your defective product and your contact details to GNG PROMOTION at the following address: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

— FR
Ce produit est garanti pendant 12 mois à compter d'octobre 2023. En cas de problème, merci de bien vouloir renvoyer votre produit défectueux et vos coordonnées chez GNG PROMOTION à l'adresse suivante : 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

PL
Produkt ten objęty jest gwarancją na 12 miesięcy od października [illegible] roku. W przypadku wystąpienia problemu, prosimy o przesłanie wadliwego produktu i swoich danych do GNG PROMOTION na adres: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

— RU
Гарантия на данный продукт составляет 12 месяца с Октябрь 2023 года. В случае возникновения проблем, пожалуйста, отправьте бракованный товар и свои данные в GNG PROMOTION по следующему адресу: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

— CZ
Na tento produkt se vztahuje záruka na 12 měsíců od Říjen 2023. V případě problému zašlete vadný výrobek a své údaje společnosti GNG PROMOTION na adresu: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

— DE
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Oktober 2023. Bei Problemen senden Sie Ihr defektes Produkt und Ihre Kontaktdaten bitte an GNG PROMOTION unter folgender Adresse: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

— NL
Dit product heeft een garantie van 12 maanden vanaf Oktober 2023. In geval van een probleem, stuur uw defecte product en uw gegevens naar GNG PROMOTION op het volgende adres: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

— HU
Erre a termékre 2023 Október 12 hónapos garancia vonatkozik. Probléma esetén kérjük, küldje el a hibás terméket és adatait a GNG PROMOTION címére: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

— SL
Na tento produkt sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od Október 2023. V prípade problému pošlite svoj chybný výrobok a svoje údaje spoločnosti GNG PROMOTION na túto adresu: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

— SW
Denna produkt är garanterad i 12 månader från och med Oktober 2023. Om du har problem, skicka din defekta produkt och dina uppgifter till GNG PROMOTION på följande adress: 26 rue Gay Lussac 94430 Chennevières sur Marne.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Name : Wireless speaker with lights
Model : AAA07
Orders ref : CDY503/504/505


is manufactured in conformity with the following EU directives :
- RED Directive 2014/53/EU
- ROHS Directive 2011/65/EU

by applying the following standards :

DIRECTIVE	STANDARDS
CE RED-EMC Directive 2014/53/EU	EN 55032:2015+A11: 2020 EN 55035: 2017+A11: 2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
CE RED-RF BT 5.0 dual mode	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3 2.4 (2020-09) EN 62479 : 2010
CE RED- RF FM	ETSI EN 303 345-1 ETSI EN 303 345-3 (FM) EN 62479
CE-Safety	EN 62368-1:2014+ A11:2017
ROHS Directive011/65/EUA	IEC 62321

Technical documentation is available from the EU representa) tive at the address shown below. The undersigned confirm that the above product complies with the requirements stated and has been CE marked accordingly.

Duchamp Christophe for GNG Promotion
26 rue Gay-Lussac 94430 Chennevières sur Marne



EU declaration of conformity available on demand in all languages : christophe.duchamp@gngpromotion.fr