
OLIGHT

USER MANUAL





SPECIFICATIONS



BEFORE FIRST USE

Take the battery in Included mode.
Before first use, please unlock the light.
To lock the light to prevent it from being turned on unexpected, please lock out the power button or disconnect the battery charge from the rear tail-light via dual to accidental activation.
Lock: When the light is off, press and hold the power button about 2 seconds until the indicator flashes red.
Unlock: When the light is off, press and hold the power button about 2 seconds until the indicator flashes red.



RN 2000
BICYCLE LIGHT

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

SPECIFICATIONS

BEFORE FIRST USE

Take the battery in Included mode.
Before first use, please unlock the light.
To lock the light to prevent it from being turned on unexpected, please lock out the power button or disconnect the battery charge from the rear tail-light via dual to accidental activation.
Lock: When the light is off, press and hold the power button about 2 seconds until the indicator flashes red.
Unlock: When the light is off, press and hold the power button about 2 seconds until the indicator flashes red.

HOW TO CHARGE

PHONE CHARGING INSTRUCTION

Note: Charging cables need to be purchased separately.

DANGER

- DO NOT stare the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the bicycle light is on, or place the bicycle light head on the ground. The radiation energy of the bicycle light may cause damage to the bicycle light itself, or even result in burning to flammable objects.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- The light contains a lithium-ion battery. Certain restrictions may apply to this product when transporting by aircraft when traveling by air. Always check with your carrier for specific restrictions prior to transporting. Do not puncture.
- DO NOT clean the lens with alcohol or any other chemicals.

NOTICE

- Store the light at room temperature in a dry place. Avoid moisture, or extreme hot or cold.
- Store the light in the charged condition. Avoid "deep discharge". Battery life will decrease if the light is stored in a fully discharged condition.
- Over time, the run time of the battery will diminish. Expect about 500 full charges, depending on use. After a full life, the battery will continue to charge but with a lower run time.
- When the run time is unsatisfactory, please recycle. DO NOT open the case of the light or accessories.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the user manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

HOW TO INSTALL

BATTERY INDICATOR

When the device is power-on, the indicator on the power button will indicate the battery level.

When the device is power-off, press and hold the power button to activate the indicator light (light will shut down automatically after 3 seconds).

Battery Level	Indicator Light
100%-21%	Green
20%-11%	Red
10%-1%	Flash Red

PHONE CHARGING INSTRUCTION

Note: Charging cables need to be purchased separately.

CONTENTS

(EN) English	01
(中文) 简体中文	02
(FI) Finnish	03
(NO) Norwegian	05
(SV) Swedish	06
(NL) Nederlands	08
(PL) Polska	09
(DE) Deutsch	11
(HU) Magyarország	13
(RU) Русский	14
(ES) Español	16
(RO) Românesc	18
(UA) Українська	20
(JP) 日本語	21
(KO) 한국어	23
(TH) ไทย	24
(FR) Français	25
(IT) Italiano	27
(SK) Slovenskýjazyk	30
(PT) Português	31

(EN) English

OPERATING INSTRUCTIONS
REMOTE CONTROL PAIRING:
"Before using the remote control, please remove the insulating spacer and reinstall the battery.
Turn on the light, press and hold the "+"/"-" buttons on the remote for about 10 seconds until the indicator alternately flashes blue to green, indicating that it is in pairing mode, turn the light on with the indicator on the remote and light unit are constantly blue for 2 seconds, confirming successful pairing."
REMOTE CONTROL OPERATION:
ON/OFF: Press and hold the "+"/"-" button for 1 second
ADJUST BRIGHTNESS: Click the "+"/"-" button
CHANGE MODE: Double click the "+"/"-" button
FLASH MODE: Triple click the "+"/"-" button
FULL OUTPUT MODE (2000LM): Click the "+"/"-" button to go into full output mode and click the "+"/"-" button to return to the previous mode.
***The remote control will enter sleep mode if the light is turned off for 48 hours without any operation. Click the light's button to activate it, or long press the light's button to turn it on, and the remote control can work normally.**
HEADLIGHT BUTTON INSTRUCTIONS:
ON/OFF: Press and hold the button to turn the light on/off. The default output is the last mode before shutdown.
ADJUST BRIGHTNESS: Click the "+"/"-" button to increase the brightness and click the "-" button to decrease the brightness.
CHANGE MODE: Double click the button to change between floodlight mode and hybrid mode.

LOCKOUT: When the light is off, press and hold the button for 3 seconds to enter lockout mode. (In lockout mode, the light will not light up and the indicator flashes red quickly)
UNLOCK: In lockout mode, press and hold the button for 3 seconds to unlock the light.
SMART MODE: The smart mode is off by default; double click and long press for 3 seconds to turn it on/off. In smart mode, the light will automatically go out after 2 minutes of continuous operation to prevent overheating. The light will automatically turn on if vibration is detected within 30 minutes. During the daytime, the light will automatically turn to the LOW brightness of floodlight mode. At nighttime, the light will automatically return to the brightness that it is when turned on.

(EN) Français

KÄYTTÖ OHJEET
PARILITUS KAUKOSÄÄTIMESTÄ:
"Ennta ensiksia valikkopalk je asenna painiko kalvon poistamisen jälkeen paristo uudelleen.
Kytke valo päälle, paina ja pidä painettuna kaukosäätimen "+"/"-" painikkeita noin 10 sekunnin ajan, kunnes merkkilaisi vilkkuu vuorotellen sinisenä ja vihreänä, mikä osoittaa pariliitostilan. Aseta valon kaukosäädin lähelle ajovalaisa, kunnes kaukosäätimen ja valaisimen merkkivalot ovat jatkuvasti sinisiä 2 sekunnin ajan, mikä vahvistaa onnistuneen pariliitoksen."
KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINTA:
PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ: Paina ja pidä painettuna painettuna yhden sekunnin ajan
SÄÄDÄ KIRKKAUTTA: Paina "+"/"-" painiketta
VAIHDA TILA: Kaksoisnapsauta "+"/"-" painiketta
SALAMATILA: Kaksoisnapsauta "+"/"-" painiketta

FULL OUTPUT MODE (2000LM): Slimy Full Output Mode -tilaan painamalla "+"/"-"-painiketta kaksi kertaa peräkkäin. Palaa edelliseen tilaan painamalla "+"/"-"-painiketta.
**Jos valoa ei käytetä 48 tunnikin, kaukosäädin siirtyy lepotilaan. Voit aktivoida kaukosäätimen valaisimesta tai kytke se päälle painamalla valaisimen painiketta, jolloin kaukosäädin voi toimia normaalisti.*
AJOVALON PAINIKKEEN OHJEET:
PÄÄLLÄ/POIS: Paina ja pidä painiketta painettuna hetken ajan. Oletusarvo on tilaluokan lisi, jolla se sammutettiin.
SÄÄDÄ KIRKKAUTTA: Napsauta "+"/"-"-painiketta lisätäksesi kirkkautta ja napsauta "-"-painiketta vähentääksesi kirkkautta.
VAIHDA TILA: Paina kaksoisnapsauttamalla painiketta, jolla vaihdat valonlähteen tilan valaisimen ja syttyy tähtiöitä tällä samman, automaattisesti, jos tärinää ei havaita 30 minuutin kuluessa. Päivällä valaisin siirtyy automaattisesti valonvoimakkuuden LOW-kirkkaudelle. Yöllä valo palaa automaattisesti siihen kirkkauteen, jossa se on, kun se sytytetään.

BATTERY INDICATOR

When the device is power-on, the indicator on the power button will indicate the battery level.

When the device is power-off, press and hold the power button to activate the indicator light (light will shut down automatically after 3 seconds).

Battery Level	Indicator Light
100%-21%	Green
20%-11%	Red
10%-1%	Flash Red

PHONE CHARGING INSTRUCTION

Note: Charging cables need to be purchased separately.

(NO) Norwegian

BRUKSINSTRUKSJONER
FØRE EN FJERNKONTROLL:
"Vennligst fjern det isolerende avstandsstykket og sett inn batteriet igjen før du bruker fjernkontrollen.
Slå på lyset, trykk og hold "+"/"-" knappene på fjernkontrollen i ca. 10 sekunder til indikatoren veksler blått og grønt, noe som indikerer at den er i sammenkoblingsmodus, og lyktene er konstant blå i 2 sekunder, noe som bekrefter en vellykket sammenkobling."
BETJENING AV FJERNKONTROLLEN:
PÅ/AV: Hold "+"/"-" knappen nede i ett sekund
JUSTER LYSSTYRKE: Klikk på "+"/"-" knappen
ENDRE MODUS: Dobbeltklikk på "+"/"-" knapp
FLASH MODUS: Dobbeltklikk på "+"/"-" knapp
FULL OUTPUT MODUS (2000LM): For å gå inn i Full Output-modus, trykk to ganger på "+"/"-" for å gå tilbake til forrige modus.
***Hvis lyset blir stående av i 48 timer uten å bli brukt, vil fjernkontrollen gå i hvilemodus. Klikk på lampens knapp for å aktivere den eller trykk lenge på lampens knapp for å slå den på, så kan fjernkontrollen kan fungere normalt.**
INSTRUKSJONER FOR KNAPP FOR MODUS:
PÅ/AV: Trykk og hold knappen for å slå lyset på/av. Standardgruppen er den siste modusen når den er slått av.
JUSTER LYSSTYRKE: Trykk på "+"-knappen for å gjøre lysstyrken lysere, og "-"-knappen for å gjøre lysstyrken mørkere.
ENDRE MODUS: Dobbeltklikk på knappen for å bytte mellom flomlysmodus og hybridmodus.

LÅSE: Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder mens lyset er av for å gå inn i låsemodus. For å låse opp låsemodus lyser ikke lampen og indikatoren blinker raskt rødt.
LÅSE OPP: I låsemodus, trykk og hold inne knappen i 3 sekunder for å låse opp.
SMART MODUS: Smart modus er av som standard. Du kan slå den på/av, dobbeltklikk og hold knappen nede i 3 sekunder. I smartmodus, vil lyset automatisk slukke etter 2 minutter uten handling og lyse ved eventuelle vibrasjoner.
FLOOD LIGHT MODUS: Lampen vil automatisk vibrasjoner innen 30 minutter på dagtid vil lyset automatisk gå til LAV lysstyrke i floodlysmodus. Om natten vil lyset automatisk gå tilbake til lysstyrken som det er i når det slås på.

(SV) Swedish

DRIFTINSTRUKTIONER
PARA IHOP EN FJÄRRKONTROLL:
"Ta bort den isolerande distansbrickan och sätt återinstallera batteriet innan du använder fjärrkontrollen.
Slå på lampan, tryck och håll ned "+"/"-"-knappama på fjärrkontrollen i cirka 10 sekunder tills indikatorn växlar blinkar blått för att gå in i parkopplingsläge, och lamporna lyser konstant blått i 2 sekunder, vilket bekräftar en lyckad sammankoppling."
ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN:
PÅ/AV: Håll ned "+"/"-" knappen i en sekund
JUSTERA LJUSSTYRKA: Klicka på "+"/"-"knapp
ÄNDRA LÄGE: Dubbelklicka på "+"/"-"knapp
FLASH LÄGE: Dubbelklicka på "+"/"-"knapp

GEBRUIKSAANWIJZING
AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN:
"Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moet u de isolerende afstandsring verwijderen en de batterij opnieuw installeren.
Zet de verlichting aan, houd de "+"/"-" toetsen op de afstandsbediening gedurende ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat de indicator afwisselend blauw knippert om de koppelingsmodus te activeren. Vervolgens sluit u de afstandsbediening op de lamp aan totdat de lampen op de afstandsbediening en de lamp gedurende 2 seconden constant blauw knipperen, wat een succesvolle koppeling bevestigt."
WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING:
AAN/UIT: Houd de knoppen "+"/"-" gedurende 1 seconde ingedrukt
DE HELDERHEID AANPASSEN: Klik op de "+"/"-" toets
VAN MODUS VERANDEREN: Dubbelklik op de "+"/"-" toets
FLASH MODUS: Dubbelklik op de "+"/"-" toets
VOLLEDIGE OUTPUTMODUS (2000LM): Klik op de "+"/"-" toets om naar de volledige outputmodus te gaan en klik op de "+"/"-" toets om terug te keren naar de vorige modus.
**De afstandsbediening gaat in de slaapstand als het licht 48 uur lang niet wordt gebruikt. Klik op de knop van het licht om het te activeren of druk lang op de knop van het licht om het aan te zetten, en de afstandsbediening zal normaal kunnen werken.*
KOPLAMP KNOP INSTRUCTIES:
AAN/UIT: Houd de knop ingedrukt om het licht aan/uit te zetten. De standaard output is de laatste modus wanneer deze werd uitgeschakeld.

DE HELDERHEID AANPASSEN: Klik op de "+"-toets om de helderheid te verhogen en klik op de "-"-toets om de helderheid te verlagen.
REGELAAR JASKNOPEN: Klikken op de "+"/"-" knop om de modus te veranderen tussen schijnwerper en hybride stand.
VERGRENDELEN: Als het licht uit is, houdt u de toets 3 seconden ingedrukt om de vergrendelingsmodus in te schakelen. (In de vergrendelingsmodus brandt de lamp niet en knippert de indicator snel rood)
ONTGRENDELEN: Houd in de vergrendelingsmodus de toets 3 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.
SLIMME MODUS: De slimme modus is standaard uitgeschakeld; dubbelklik en lang ingedrukt gedurende 3 seconden om aan/uit in/uit te schakelen. In de slimme modus gaat de lamp automatisch uit na 2 minuten van inactiviteit om gaat deze branden bij elke trilling. Het licht gaat automatisch aan als het binnen 30 minuten geen trilling wordt waargenomen. Overdag gaat het licht automatisch over op de LAGE helderheid van de schijnwerpermodus. 's Nachts keert het licht automatisch terug naar de helderheid waarmee het zich bevindt wanneer het ingeschakeld is.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PAROWANIE PILOTA:
"Przed użyciem pilota, proszę usunąć przekładkę izolującą i włożyć baterie.
Włącz światło, naciśnij i przytrzymaj przyciski "+"/"-" na pilocie przez około 10 sekund, aż kontrolka zacznie naprzemiennie migać na niebiesko, na zielono, co oznacza tryb parowania. Wtedy przyciski pilota do światał aż kontrolka na pilocie i światła będą świecić stałym niebieskim światłem przez 2 sekundy, na potwierdzenie wykonanego parowania."

gania przy bez sekwencji włączyć przez 30 minut. W czasie dnia światło automatycznie przejdzie do trybu NISKIEJ intensywności światła zależnego od trybu. W nocy światło samoczynnie wróci do poziomu intensywności jaki przy włączeniu.

(DE) Deutsch

Bedienung
Fernbedienung Kopplungsanleitung:
" Vor der Benutzung der Fernbedienung bitte die Isolierfolie entfernen und die Batterie wieder einsetzen.
Schalten Sie das Licht ein und halten Sie die "+"/"-" Tasten der Fernbedienung etwa 10 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige abwechselnd blau und grün blinkt, um den Kopplungsmodus zu wechseln. Anschließend die Fernbedienung mit der Anzeige auf der Fernbedienung und der Leuchte konstant blau für 2 Sekunden leuchten, was eine erfolgreiche Kopplung zu signalisieren."
BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG:
EIN/AUS: Die Tasten "+"/"-" für 1 Sekunde gedrückt halten
EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Die Taste „+" / „-" drücken
UMSCHALTEN DES MODUS: Die Taste „+" / „-" doppelt drücken.
BLINKLICHT-MODUS: Die Taste „+" / „-" doppelt drücken.
VOLLE LICHTLEISTUNG (2000 Lumen): Die Taste „+" / „-" drücken, um in den Modus mit Lichtleistung zu wechseln und auf die „-" / „+" Taste drücken, um in den vorherigen Modus zurückzukehren.
** Die Fernbedienung wechselt in den Ruhemodus, falls das Licht für 48 Stunden nicht bedient wird. Zum Aktivieren den Schalter auf der Fahrradleuchte betätigen oder gedrückt halten, um das Licht einzuschalten.*

Die Fernbedienung funktioniert dann wieder normal.
Bedienung des Schalters an der Fahrradlampe:
EIN/AUS: Ein/Ausschalten: Drücken und halten Sie die Licht ein- und ausschalten. Es wird der zuletzt verwendete Modus beim Ausschalten wiederhergestellt.
EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Den "+" Schalter drücken, um die Helligkeit zu erhöhen und auf "-" drücken, um sie zu verringern.
MODUS UMSCHALTEN: Den Schalter doppelt drücken, um zwischen Flutlicht- und Hybridmodus umzuschalten.
SPERREN: Im ausgeschalteten Zustand den Schalter für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Sperrmodus zu aktivieren. (Im Sperrmodus leuchtet die Lampe nicht und die Anzeige blinkt schnell rot)
ENTSPERREN: Im gesperrten Zustand den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zu entsperren.
INTELLIGENTER MODUS: Der intelligente Modus ist standardmäßig nicht aktiv. Zum Aktivieren/Deaktivieren den Schalter doppelt drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten. Im intelligenten Modus geht das Licht bei Inaktivität automatisch nach 2 Minuten aus und schaltet sich bei Erschütterungen automatisch wieder ein. Werden innerhalb von 30 Minuten keine Vibration erkannt, wird die Lampe automatisch ausgeschaltet. Tagsüber schaltet das Licht bei aktivem Flutlicht automatisch auf niedrige Helligkeit. Nachts schaltet das Licht automatisch zurück auf die Helligkeitsstufe, die beim Einschalten des intelligenten Modus aktiv war.

(HU) Magyarország

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
A HÁTSÓFÉNY PÁROSÍTÁSA:
"A távirányító használata előtt távolítsa el a szigetelő távtartót és helyezze vissza az elemet.
Kapcsolja be a lámpát, nyomja meg és tartsa nyomva a "+"/"-" gombokat a távirányítón körülbelül 10 másodpercig, amíg a jelzőfény váltakozva kéken és zölden villogni kezd, ami párosítási módba lép. Ezután tartsa a távirányítót a lámpa közelében, amíg a jelzőfény és a lámpa állandóan kéken világít 2 másodpercig, ami sikeres párosítást jelez."
TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDTETÉSE:
BE/KI: Tartsa nyomva a "+"/"-" gombot 1 másodpercig
A FÉNY MÓDOSÍTÁSA: Kattintson duplán a "+"/"-" gombra
VILLOGÓ MÓD: Kattintson duplán a "+"/"-" gombra
TELJES KIMENETI MÓD(2000LM): Kattintson a "+"/"-" gombra a teljes kimeneti módba lépéshez, és kattintson a "-"/"+" gombra az előző módhoz való visszatéréshez.
** Ha távirányító 48 órán belül nincs használva, akkor a távirányító alvó módba lép. Kapcsolja be a lámpát vagy tartsa lenyomva a lámpa gombját az aktiválásához, és a távirányító normálisan működhet.*
FIGYELMEZTETÉS:
Állomány/Elemek : Appuyez sur le bouton "+"/"-" pendant 1 seconde et maintenez-le enfoncé.
RÉGLER LA LUMINOSITÉ : Cliquez sur le bouton "+"/"-".
CHANGEMENT DE MODE : Cliquez deux fois sur le bouton "+"/"-".
MODE FLASH : Cliquez deux fois sur le bouton "+"/"-".

FÉNYSÁV BEÁLLÍTÁSA: A fényerő növeléséhez kattintson a "+"-gombra, a fényerő csökkentéséhez a "-"-gombra a fényerő beállításához.
MÓDVÁLTÁS: Kattintson a gombra a reflektor és hibrid mód közötti váltáshoz.
ZÁROLÁS: Kapcsolja ki a lámpát, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan pirosan villogni nem kezd, ami zárolt módba lép. (Zárolt módban a lámpa nem világít, és a jelzőfény gyorsan pirosan villog)
KIOLDÁS: Zárolás módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a kioldáshoz.
INTELLIGENS MÓD: Az intelligens mód alapértelmezés szerint ki van kapcsolva; a be/kikapcsoláshoz kattintson kétszer, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz. Ha a lámpa 2 percig folyamatosan világít, a lámpa automatikusan kialszik, és minden rezgést érzékel, bekapcsol. Nappali használat közben, ha 30 percen belül nem érzékel rezgést, a lámpa automatikusan átkapcsol az LOW fényerőre (alacsony fényerő). Éjszaka a lámpa automatikusan visszatér az előző fényerőre.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОПРЯЖЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
"Перед использованием пульта дистанционного управления извлеките изолирующую прокладку и установите батарею.
Включите свет, нажмите и удерживайте кнопки "+"/"-" в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет попеременно мигать синим и зеленым, что указывает на режим сопряжения. Затем включите свет с индикатором на пульте дистанционного управления и светодиодом, которые будут постоянно светиться синим в течение 2 секунд, что подтверждает успешное сопряжение."
РАБОТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку "+"/"-" в течение 1 секунды
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Нажмите кнопку "+"/"-"
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА: Дважды нажмите на кнопку "+"/"-"
РЕЖИМ ВСПЫШЕК: Дважды нажмите на кнопку "+"/"-"
ПОЛНЫЙ ПОЛНОЙ ВЫХОДА (2000LM): Нажмите кнопку "+"/"-", чтобы перейти в режим полной мощности, и нажмите кнопку "-"/"+", чтобы вернуться к предыдущему режиму.
**Пульт дистанционного управления перейдет в спящий режим, если свет будет выключен в течение 48 часов без каких-либо действий. Нажмите кнопку на свету, чтобы активировать его, или долго нажимайте на кнопку фонарика, чтобы включить его, и пульт дистанционного управления сможет работать в обычном режиме.*
ИНСТРУКЦИЯ КНОПОК ФОНАРЯ:
ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить/выключить свет. По умолчанию используется последний режим перед выключением.
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить яркость, и кнопку "-", чтобы уменьшить яркость.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ: Дважды нажмите кнопку, чтобы переключаться между режимами прожектора и гибридным.

Pendant le nuit, la lumière revient automatiquement à la luminosité qu'elle avait lorsqu'elle est allumée.

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE :
"Avant d'utiliser la télécommande, veuillez retirer le joint isolant et réinstaller la batterie.
Allumez la lumière, appuyez sur les boutons "+"/"-" de la télécommande et maintenez les appuyés pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu en alternance avec le vert, indiquant qu'il est en mode d'appairage, allumez la lumière avec l'indicateur sur la télécommande et la lumière clignotent en bleu en continu pendant 2 secondes, confirmant un jumelage réussi.
FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE :
Allumer/Éteindre : Appuyez sur le bouton "+"/"-" pendant 1 seconde
RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ : Cliquez sur le bouton "+"/"-".
CHANGEMENT DE MODE : Cliquez deux fois sur le bouton "+"/"-".
MODE FLASH : Cliquez deux fois sur le bouton "+"/"-".
***Si la télécommande reste inactive pendant 48 heures sans aucune opération, elle entre en mode veille. Appuyez sur la lumière pour l'activer ou appuyez longuement sur le bouton de la lumière pour l'allumer, et la télécommande pourra alors fonctionner normalement.**
INSTRUCTIONS CONCERNANT LE BOUTON DU PHARE :
Allumer/Éteindre: Appuyez et maintenez l'interrupteur pour allumer/éteindre le feu. Le mode par défaut est le dernier mode avant son extinction.
RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ : Cliquez sur le bouton "+" pour augmenter la luminosité et sur le bouton "-" pour la diminuer.
CHANGEMENT DE MODE : Cliquez deux fois sur le bouton pour basculer entre le faisceau concentré et le faisceau hybride.
VERROUILLAGE : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillage. (En mode verrouillage, la lampe ne s'allume pas et le voyant clignote rapidement en rouge)
DÉVERROUILLAGE : En mode verrouillage, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour déverrouiller la lampe.
MODE INTELLIGENT : Le mode intelligent est désactivé par défaut ; double-cliquez et appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour l'activer ou le désactiver. En mode intelligent, la lumière s'éteint automatiquement après 2 minutes sans action et elle s'allume en cas de vibrations. La lumière passe automatiquement en basse intensité d'éclairage pendant la journée. Elle s'allume automatiquement à la même intensité qu'elle avait lorsqu'elle a été éteinte la nuit.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE USO
EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO:
"Antes de usar el control remoto, retire la lámina aislante y vuelva a colocar la batería.
Para ingresar al modo de emparejamiento, encienda la luz, mantenga presionados los botones "+"/"-" en el control remoto durante unos 10 segundos hasta que el indicador parpadee alternativamente en azul. Luego encienda la luz con el indicador en el control remoto y la luz encendidos en azul durante 2 segundos, lo cual confirma un emparejamiento exitoso.

BATTERY INDICATOR

When the device is power-on, the indicator on the power button will indicate the battery level.

When the device is power-off, press and hold the power button to activate the indicator light (light will shut down automatically after 3 seconds).

Battery Level	Indicator Light
100%-21%	Green
20%-11%	Red
10%-1%	Flash Red

PHONE CHARGING INSTRUCTION

Note: Charging cables need to be purchased separately.

(IT) Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO
ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO:
"Prima di utilizzare il telecomando, rimuovere il distanziatore isolante e reinstalla la batteria.
Accendere la luce, tenere premuti i pulsanti "+"/"-" sul telecomando per circa 10 secondi finché l'indicatore non inizia a lampeggiare alternativamente in blu e verde, a indicare la modalità di associazione. Accendere la luce con l'indicatore sul telecomando e la luce rimangono costantemente blu per 2 secondi, a conferma di un'associazione riuscita."
FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO:
ON/OFF: Tenere premuto il pulsante "+"/"-" per 1 secondo
REGOLA LA LUMINOSITÀ: Clicca sul pulsante "+"/"-"
MODALITÀ DI CAMBIO: Fai doppio clic sul pulsante "+"/"-"
MODALITÀ FLASH: Fai doppio clic sul pulsante "+"/"-"
MODALITÀ DI USCITA COMPLETA (2000LM): Clicca sul pulsante "+"/"-" per accedere alla modalità Full Output e clicca sul pulsante "+"/"-" per tornare alla modalità precedente.
**Il telecomando entrerà in modalità sleep se la luce viene spenta per 48 ore senza alcuna operazione. Clicca sul pulsante della luce per attivarla o tieni premuto il pulsante della luce per avviarla e il telecomando potrà funzionare correttamente.*
ISTRUZIONI PER IL PULSANTE DEL FARO:
ON/OFF: tenere premuto l'interruttore on/off per accendere/spegnere la luce. La modalità

BATTERY INDICATOR

When the device is power-on, the indicator on the power button will indicate the battery level.

When the device is power-off, press and hold the power button to activate the indicator light (light will shut down automatically after 3 seconds).

Battery Level	Indicator Light
100%-21%	Green
20%-11%	Red
10%-1%	Flash Red

PHONE CHARGING INSTRUCTION

Note: Charging cables need to be purchased separately.

(SK) Slovenskýjazyk

NÁVOD NA OBSLUHU
SPÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA:
"Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte izolačnú vložku a vložte batériu.
Zapnite svetlo, stlačte a podržte tlačidlá "+"/"-" na diaľkovom ovládači približne 10 sekúnd, kým indikátor nebude striedavo blikať modro, čím vstúpite do režimu párovania. Potom zapnite svetlo a držte diaľkový ovládač v blízkosti svetla, kým indikátory na diaľkovom ovládači a svetle nebudú 2 sekundy svietiť modro, čím sa potvrdí úspešné spárovanie."

(PT) Português

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
EMPARELHAMENTO DO CONTROLO REMOTO:
"Antes de utilizar o controlo remoto, retire o espaçador isolante e volte a instalar a pilha.
Ligue a luz, mantenha pressionados os botões "+"/"-" no comando por cerca de 10 segundos até que o indicador pisque alternadamente a azul para entrar no modo de emparelhamento. Em seguida, ligue a luz com o indicador no comando a indicadores no comando e na unidade de luz ficarão constantemente azuis durante 2 segundos, confirmando o emparelhamento bem-sucedido."
OPERAÇÃO DE CONTROLO REMOTO:
LIGAR/DESLIGAR: Mantenha o botão "+"/"-" pressionado por 1 segundo
AJUSTAR BRILHO: Clique no botão "+"/"-"
ALTERAR MODO: Clique duas vezes no botão "+"/"-"
MODO FLASH: Clique duas vezes no botão "+"/"-"
MODO DE SAÍDA COMPLETA (2000LM): Clique no botão "+"/"-" para entrar no modo de saída completa e clique no botão "+"/"-" para regressar ao modo anterior.
**O comando remoto entrará no modo de suspensão se a luz estiver desligada durante 48 horas sem qualquer operação. Clique no botão da luz para a ativar ou mantenha o botão da luz pressionado para a ligar, e o controlo remoto pode funcionar normalmente.*
INSTRUÇÕES DO BOTÃO FARÓIS:
LIGAR/DESLIGAR: Mantenha pressionado o botão para ligar/desligar a luz. A lanterna de última luz no último modo utilizado antes de ser sido desligada pela última vez.
AJUSTAR BRILHO: Clique no botão "+" para aumentar o brilho e clique no botão "-" para diminuir o brilho.
ALTERAR MODO: Clique duas vezes no botão para alternar entre o modo de holofote e modo híbrido.
BLOQUEIO: Quando a luz estiver desligada, mantenha o botão pressionado por 3 segundos para entrar no modo de bloqueio. (No modo bloqueio, a luz não se acende e o indicador pisca rapidamente a vermelho)
DESBLOQUEIO: No modo de bloqueio, mantenha o botão pressionado por 3 segundos para desbloquear a luz.
MODO INTELIGENTE: O modo inteligente está desactivado de manera predeterminada; haga doble clic y mantenga presionado durante 3 segundos para activarlo/desactivarlo. En el modo inteligente, la luz se apagará automáticamente tras 2 minutos de inactividad y se encenderá ante cualquier vibración. La luz se apagará automáticamente si no se detecta ninguna vibración en 30 minutos. Durante el día, la luz se cambiará automáticamente al brillo BAJO en el modo reflector. Durante la noche, la luz se encenderá automáticamente al brillo de utilizado en el modo anterior.

(RO) Românesc

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ASOCIEREA TELECOMENZII:
"Înainte de a utiliza telecomanda, vă rugăm să scoateți distanțierul izolator și să montați bateria.
Aprindeți lumina, apăsați și mențineți apăsate butoanele "+"/"-" de pe telecomanda timp de aproximativ 10 secunde până când indicatorul începe să clipească alternativ în albast