

118.29 mm

80.27 mm

Kinstone® Quick Start Guide

Android Tablet

KST102SF

SHENZHEN KINSTONE D&T DEVELOP CO.LTD.
5th Floor, Building A2, Xinjianxing Technology Industrial Park,
Fengxin Road, Guangming District, Shenzhen City 518000, China

Precautions

Thank you for purchasing our product! This product is installed with an Android smart operating system.This user guide briefly introduces the various functions of the product, allowing you to operate freely and fully appreciate the value-added enjoyment this product brings to you. Please read this user guide carefully before using it.

- Note that the new battery can reach its best performance only after twice or three time full charge and discharge cycles.
- In order to prevent data loss, it is recommended that users regularly back up important data, especially before firmware upgrades or product repairs.
- This product is a high-precision electronic product, please do not disassemble it by yourself.
- Avoid strong beating, water droplets and water splashing, and collision with this product.
- Avoid using this product in the following environments: high temperature, low pressure, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long-term exposure to sunlight. We recommend that you use this product in an environment below 3000 meters above sea level, 0° to 35°C, and humidity of 5% to 95%.
- Please use the batteries, chargers and accessories allowed by the manufacturer. Using any other types of accessories will violate the warranty regulations and may be dangerous.

1

Kindly Reminder

◆ The nominal battery life of this product refers to the longest battery life that can be achieved under the minimum power consumption environment. The actual battery life may vary due to usage and environment (such as turning on WiFi, Bluetooth, screen brightness, volume) and other factors, and there are also slight differences in individual products.

◆ The reasons for the difference between the nominal disk capacity of this product and the actual capacity are as follows:

- The error caused by the calculation algorithm: the hardware manufacturer calculates according to 1MB=1000KB, while the software calculates according to 1MB=1024KB. For example, for a product with a nominal 8GB hardware, the capacity recognized by the software is 8*1000MB*1000KB*1000B/1024MB/1024KB/1024B=7.45GB, so there will be a calculation error of 0.55GB. The larger the capacity of the product, the algorithm error The bigger it is.
- The Android operating system will take up part of the disk space.

◆ The nominal battery capacity of this product is calculated by calculating the amount of charge in the actual charging and discharging process, using third-party tools to detect the battery capacity, due to current fluctuations, there will be large errors, so it is not used as a criterion.

2

Wi-Fi wireless connection

- Click the "Settings" function to enter the setting list interface, and click to select the "Network & Internet";
- Slide the switch to turn on the Wi-Fi function, and the system will automatically scan the Wi-Fi hotspot signal of the accessory;
- Select and click the Wi-Fi signal that can be connected, enter the corresponding password, and click "Connect".

Bluetooth connection

- Click the "Settings" function to enter the setting list interface, click to select the "Bluetooth" menu;
- Click "Pair new device", and the system will automatically scan the Bluetooth signal of the accessory;
- Select and click the Bluetooth device that can be connected, and the "Bluetooth Pairing Request" pops up in the system, Click "Pair";
- When the other party's device is confirmed, the connection is successful.

* Only suitable for models that support this function

Display setting

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, click to select the "Display" menu

- Brightness level: Swipe the progress bar to adjust the screen backlight display brightness;

3

Sound settings

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, and click to select "Sound"

- Volume: Swipe the progress bar to adjust the volume of media, alarm and ringtone.
- Notification volume: Swipe the progress bar to adjust the volume of notification sound.
- Other prompt sounds: you can turn on or off the screen lock prompt and touch prompt.

4

Battery status display

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, click to select the "Battery" menu, can check battery usage;

Power display switch: Slide the switch to turn on or off the power percentage display effect.

Connect to the computer

The product of this machine can be connected to a personal computer via a USB cable to perform data copy or delete operations.

- If the personal computer is a Windows 7 or higher operating system, the computer will automatically install the MTP driver when it is connected to the computer for the first time;
- If the personal computer is a Windows XP operating system, before connecting for the first time, the system must install Windows Media Player 11 to support the connection.

Can't turn on the phone, can't charge

- There is a small hole next to the power-on button, poke it with a toothpick or a card-taking needle, and then press the power-on button for ten seconds to start the machine.
- Charge the tablet for more than 30 minutes, and then press to turn it on.

Application management

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, and click to select the "Apps" menu to uninstall the application, clear the default operation, clear the cache, clear the data, force stop and other operations.

5

- Third-party applications: uninstallable
- System application: cannot be uninstalled

User

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, click to select the "Users" menu

- Support setting multi-user login;
- Each user can set up exclusive personal applications and content.

Location information

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, and click to select the "Location" menu.

- Swipe the switch to turn on or off the positioning function;
- Click "Mode" to select the positioning method respectively.

Security Settings

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, click to select the "Security" menu.

Language and input method

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, click to select "System" menu.

- Language: the system language can be switched;
- Input method: You can set the system default input method and set the function of each input method;

6

Account management

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, and click to select the "Account" menu.

- Add account: You can add accounts for applications in the system;
- Manage functions such as synchronizing data for existing accounts.

Reset

- Click the "Settings" function to enter the setting list interface, and click to select "System" menu, select "Advanced", select "Reset options"
- Restoring factory settings will erase all user data (programs, local data, etc.), please pay attention to backup.

Date and time

Click the "Settings" function to enter the setting list interface, and click to select the "System" menu, and select "Date and Time" menu.

- Automatically determine the date and time: Swipe to open the function, which can realize the system automatically synchronizes the date and time when the system is connected to the network. Swipe to close function, can realize manual setting of date and time;
- Automatically determine the time zone: Swipe to open the function, which can realize the automatic synchronization of the time zone when the system is connected to the network. Swipe to close function, can realize manual setting of time zone;
- Use 24-hour format: Swipe to open the function, and the time can be displayed in 24-hour format.

7

USB OTG function

The USB OTG function can support this product and other mobile devices (U disk, mobile hard disk, mouse, keyboard, etc.) for data exchange.

- To use the USB OTG function, the mobile device must be connected to the product through the OTG cable;
- To use the USB OTG function, the battery power of the product must be kept above 50%; the large power of the mobile device connection should use an independent power supply device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- 5G indoor use only.

8

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique

Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

For USA: The frequency stability of all transmission frequencies of U-NII-1, and U-NII-3 meets the requirements of 47 CFR FCC Part15.407(g), and the manufacturer declares that their transmission is maintained at Band U-NII-1 and U-NII-3.

For Canada: The frequency stability of all transmission frequencies of U-NII-1 and U-NII-3 meets the 47 CFR FCC Part15.407(g) requirements, and the manufacturer states that their transmissions remain within the U-NII-1 and U-NII-3 bands.

Pour le Canada : La stabilité de fréquence de toutes les fréquences de transmission de U-NII-1 et U-NII-3 est conforme aux exigences 47 CFR FCC Part15.407(g), et le fabricant déclare que leurs transmissions restent dans les bandes U-NII-1 et U-NII-3.

RF Exposure Information:

FCC RF Exposure requirements: The highest SAR value reported under this standard during product certification for use next to the body with the minimum separation distance of 0mm. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

9

This EUT is compliance with SAR for general population exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528 and IEC 62209. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0 mm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre l'émetteur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

10

Kinstone®
クイックスタートガイド

予防措置

私たちの製品を購入してくれてありがとうございます！本製品はAndroidスマートオペレーティングシステムをインストールしています。本取扱説明書は製品の各機能を簡単に紹介し、操作が自由で、本製品がお客様にもたらす価値のある楽しみを十分に理解させます。使用する前に、このユーザーガイドをよく読んでください。

- 1. 注意：新しい電池は2回または3回の完全充電サイクルを経て最適な性能を達成する必要があります。
- 2. データ損失を防ぐために、特にファームウェアのアップグレードや製品のメンテナンスの前に、重要なデータを定期的にバックアップすることをお勧めします。
- 3. 本製品は高精度の電子製品で、自分で分解しないでください。

- 4. 強い叩き、水滴と水の跳ね、衝突を避ける。

- 5. 以下の環境で本製品を使用することを避ける：高温、低圧、低温、湿気、ほこり、強磁場と長期に日光に暴露する。標高3000メートル以下、0°-35°C、湿度5%~95%の環境で使用することをお勧めします

- 6. メーカーが許可した電池、充電器、部品を使用してください。他のタイプの部品を使用すると、保証規定に違反し、危険がある可能性があります。

親切に思い出させる

◆ 本製品が示す電池寿命は、最小の消費電力環境で達成できる最長のバッテリー寿命を指します。実際のバッテリー持続時間は、使用状況や環境（WiFi、Bluetooth、画面の明るさ、音量など）によって異なる可能性があります、個別の製品にも微妙な違いがあります。

◆ 本製品が示すディスク容量と実際の容量に差がある理由は次のとおりです。

USB OTG 機能

USB OTG 機能は、本製品と他のモバイルデバイス（USBディスク、モバイルハードディスク、マウス、キーボードなど）とのデータ交換をサポートします。

- 1. USB OTG機能を使用するには、モバイルデバイスはOTGケーブルを介して製品に接続しなければなりません。

- 2.USB OTG機能を使用するには、製品の電池容量を50%以上に維持しなければなりません。大電力モバイルデバイスの接続には、独立した電力供給デバイスを使用する必要があります。

Wi-Fiワイヤレス接続

- 1. 「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「ネットワークとインターネット」をクリックして選択します。
- 2. スライドスイッチはWi-Fi機能をオンにし、システムは部品のWi-Fiホットスポット信号を自動的にスキャンします。
- 3. 接続できるWi-Fi信号を選択してクリックし、対応するパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

Bluetooth接続

- 1. 「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「Bluetooth」メニューをクリックして選択します。

- 2. 新しいデバイスとペアリング」をクリックすると、システムは近くのBluetooth信号を自動的にスキャンします。

- 3.接続できるBluetoothデバイスを選択してクリックし、システムは「Bluetoothペアリング要求」をポップアップし、「ペアリング」をクリックします。

- 4. 相手のデバイスが確認されると、接続は成功しました。
＊この機能をサポートしている機種のみ＊

表示設定

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「表示」メニューをクリックして選択します。

- 1. 輝度調整：スライドプログレスバーはスクリーンバックライトの表示輝度を調整する。
- 2.目の快適さはスクリーンを琥珀色に染め、暗い環境でより快適に表示し、読むことができ、より簡単に眠ることができます。
- 3. 壁紙：デスクトップ壁紙の表示内容を設定できます。
- 4. 画面のタイムアウト：システムの実行時間を設定でき、システムは自動的に画種を閉じてスリープします。
- 5. 自動回転：現在の画面方向をロックするか、デバイス方向に基づいて画面方向を自動的に回転するように設定できます。
- 6. フォントサイズふぉんとさいず：システム表示のフォントサイズを設定できます。
- 7. 表示サイズ:画面上のソフトウェアを小さくしたり大きくしたりします。一部のアプリケーションでは、画面を開くと場所が変わることがあります。

サウンド設定

- 「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「音声」をクリックして選択します。
- 1.ボリューム：スワイププログレスバーメディア、アラーム、着信音の音量を調整します。
- 2. 通知音量：スライド進捗バーは通知音量を調整する。
- 3.他のヒント音： ロック画面のヒントとタッチヒントをオンまたはオフにできます。

バッテリーステータス表示

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「電池」メニューをクリックして選択すると、電池の使用状況を見ることができます。

電力量表示スイッチ：スライドスイッチは電力量のパーセント表示効果 をオンまたはオフにできます。

コンピューターに接続する

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「電池」メニューをクリックして選択すると、電池の使用状況を見ることができます。電力量表示スイッチ：スライドスイッチは電力量のパーセント表示効果 をオンまたはオフにできます。

1.パソコンがWindows 7またはそれ以上のオペレーティングシステムであれば、パソコンは初めてパソコンに接続するときにMTPドライブを自動的にインストールします。

2.パソコンがWindows XPオペレーティングシステムの場合、最初の接続の前に、システムはWindows Media Player 11をインストールして接続をサポートしなければなりません。

タブレットをオンにすることはできません。

- 1.パワーオンボタンの横に小さな穴があり、針を取っている爪楊枝やカードで突っ込み、10秒間ボタンを押してマシンを起動させます。
- 2. タブレットPCを30分以上充電し、オンにします。

アプリケーション管理

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「アプリケーション」メニューの選択をクリックしてアプリケーションのアンインストール、デフォルト操作のクリア、キャッシュのクリア、データのクリア、強製停止などの操作を選択します。

1. サードパーティ製アプリケーション： アンインストール可能。

2.システムアプリケーション： アンインストー できません。

ユーザー

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「ユーザー」メニューの選択をクリックします。

1.マルチユーザーログインの設定をサポートします。

2. 各ユーザーは、専用のパーソナルアプリケーションとコンテンツを設定できます。

位置情報

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「位置」メニューをクリックして選択します。

1. スライドスイッチのオンまたはオフ位置決め機能；

2. 「モード」をクリックしてそれぞれ位置決め方式を選択します。

セキュリティ設定

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「セキュリティ」メニューの選択をクリックします。

言語と入力方式

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「システム」メニューをクリックして選択します。

1.言語： システム言語を切り替えることができます

2.入力方式： システムのデフォルト入力方式を設定し、各入力方式の機能を設定することができます。

アカウント管理

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「アカウント」メニューの選択をクリックします。

1.アカウントの追加： システム内のアプリケーションにアカウントを追加できます。

2. 既存のアカウントのデータを同期するなどの管理機能。

リセット

- 1. 「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「システム」メニューの選択、「詳細」の選択、「リセットオプション」の選択をクリックします。
- 2. 工場出荷時の設定を復元すると、すべてのユーザーデータ（プログラム、ローカルデータなど）が消去されます。バックアップに注意してください。

日付と時刻

「設定」機能をクリックして設定リストインタフェースに入り、「システム」メニューをクリックして選択し、「日時」メニューを選択します。

1. 日付と時刻の自動決定： システムのネットワーク接続時に日付と時刻を自動的に同期する機能をスライドして開きます。スライドオフ機能により、手動で日付と時間を設定できます。

2. 自動判断タイムゾーン： スライドオン機能により、システムネットワーク接続時のタイムゾーンの自動同期を実現できます。スライドオフ機能により、手動でタイムゾーンを設定できます。

118.29 mm

80.27 mm

Kinstone[®]
chnellstartanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte gekauft haben! Dieses Produkt wird mit dem Android Smart –Betriebssystem installiert. Diese Benutzerhandbuch führt kurz die verschiedenen Funktionen des Produkts vor, sodass Sie die von dem Produkt mitgelieferte Wertunterhaltung frei bedienen und voll und ganz schätzen können. Bitte lesen Sie diesen Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. Beachten Sie, dass die neue Batterie nach zwei oder dreimaliger Vollladungs– und Entladungszyklen ihre beste Leistung erreichen kann.

2. Um den Datenverlust zu verhindern, wird empfohlen, dass Benutzer wichtige Daten sichern, insbesondere vor dem Firmware –Upgrade oder der Produktwartung.

3.Dieses Produkt ist ein hochpräzises elektronisches Produkt. Bitte zerlegen Sie es nicht selbst.

4.Vermeiden Sie starke Schläge, Wassertropfen und Wasserspritzen und Kollision mit diesem Produkt.

5. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in den folgenden Umgebungen: hohe Temperatur, niedriger Druck, Niedertemperatur, Luftfeuchtigkeit, Staub, starkes Magnetfeld und langfristige Sonneneinstrahlung. Wir empfehlen, dieses Produkt in einer Umgebung unter 3000 Metern über dem Meeresspiegel, 0 ° bis 35 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% zu verwenden.

6. Bitte verwenden Sie die von der zugelassenen Batterien,Lade–geräte und Zubehör Hersteller. Die Verwendung anderer Arten von Zubehör verstößt gegen die Garantievorschriften und kann gefährlich sein.

Freundliche Erinnerung

◆Die Standardbatterielebensdauer dieses Produkts bezieht sich auf die längste Batterielebensdauer, die unter der Umgebungszeit mit minimalem Stromverbrauch erreicht werden kann. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Verwendung und

1

Umgebung (z. B. WLAN, Bluetooth, Bildschirmhelligkeit, Lautstärke) und anderen Faktoren variieren, und es gibt auch geringfügige Unterschiede bei einzelnen Produkten.

◆Die Gründe für den Unterschied zwischen der Standardfestplatten–kapazität dieses Produkts und der tatsächlichen Kapazität sind wie folgt:

1. Der Fehler, der durch den Berechnungsalgorithmus verursacht wird: Der Hardwarehersteller rechnet mit 1 MB = 1000 KB, und die Software rechnet mit 1 MB = 1024 KB. Beispielsweise beträgt die von der Software erkannte Kapazität für ein Produkt mit 8–GB–Standardhardware 8*1000MB*1000KB*1000B/1024MB/1024KB/1024B=7,45GB, sodass ein Berechnungsfehler von 0,55GB auftritt. Je größer die Produktkapazität, desto größer der Algorithmusfehler.

2. Das Android–Betriebssystem belegt einen Teil des Speicher–platzes.

◆ Die nominale Batteriekapazität dieses Produkts wird berechnet, indem die Lademenge beim tatsächlichen Lade– und Entladevorgang berechnet wird, wobei Tools von Drittanbietern verwendet werden, um die Batteriekapazität zu erkennen. Aufgrund von Strom–schwankungen treten große Fehler auf, so dass dies nicht der Fall ist als Kriterium verwendet.

Drahtlose Wi–Fi–Verbindung

1. Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, und klicken Sie, um „Netzwerk & Internet“ auszuwählen;

2. Schieben Sie den Schalter, um die Wi–Fi–Funktion zu aktivieren, und das System sucht automatisch nach übereinstimmenden Wi–Fi–Hotspot–Signalen;

3. Wählen und klicken Sie auf das Wi–Fi–Signal, das verbunden werden kann, geben Sie das entsprechende Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.

2

***Bluetooth–Verbindung**

1. Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, klicken Sie, um das Menü„Bluetooth“ auszuwählen;

2. Klicken Sie auf „Neues Gerät koppeln“, das System sucht automatisch nach übereinstimmenden Bluetooth–Signalen;

3. Wählen und klicken Sie auf das Bluetooth–Gerät, das verbunden werden kann, und die „Bluetooth Pairing Request“ erscheint im System. Klicken Sie auf „Pair“;

4. Wenn das Gerät der anderen Partei bestätigt wird, ist die Verbindung erfolgreich.Nur geeignet für Modelle, die diese Funktion unterstützen

Bildschirmeinstellung

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, klicken Sie, um das Menü „Anzeige“ auszuwählen

1. Helligkeitsstufe: Wischen Sie über den Fortschrittsbalken, um die Helligkeit der Bildschirmhintergrundbeleuchtung anzupassen;

2. Augenschonung: Augenschonung färbt Ihren Bildschirm bernstein–farben, was das Betrachten und Lesen in schwach beleuchteten Umgebungen angenehmer macht und Ihnen helfen kann, leichter einzuschlafen.

3. Hintergrundbild: Sie können den Anzeigehalt des Desktop–Hin–tergrunds festlegen;

4. Bildschirm–Timeout: Sie können die Zeit einstellen, zu der das System in Betrieb ist, und das System schaltet den Bildschirm automatisch aus und geht in den Ruhezustand.

5. Automatische Drehung: Sie können festlegen, dass die aktuelle Bildschirmausrichtung gesperrt wird.oder drehen Sie die Bildschir–mausrichtung automatisch entsprechend der Geräteausrichtung.

6. Schriftgröße: Die Größe der vom System angezeigten Schrift kann eingestellt werden;

3

7. Anzeigegröße: Verkleinern oder vergrößern Sie die Elemente auf dem Bildschirm. Einige Apps auf dem Bildschirm können ihre Position ändern.

Toneinstellungen

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, und klicken Sie, um „Ton“ auszuwählen.

1. Lautstärke: Streichen Sie über den Fortschrittsbalken, um die Lautstärke von Medien, Alarm und Klingelton anzupassen.

2. Benachrichtigungslautstärke: Streichen Sie über den Fortschritts–balken, um die Lautstärke des Benachrichtigungstons anzupassen.

3. Andere Aufforderungstöne: Sie können die Aufforderung zur Bildschirmsperre und die Berührungsaufforderung ein– oder ausschalten.

Batteriestatusanzeige

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Einstellungsliste aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Batterie“, um den Batteriever–brauch zu überprüfen;

Leistungsanzeigeschalter: Verschieben Sie den Schalter, um den Anzeigeeffekt für den Leistungsprozentsatz ein– oder auszuschalten.

Verbinden Sie sich mit dem Computer

Das Produkt dieser Maschine kann über USB an einen PC anges–chlossen werden

Kabel, um Daten zu kopieren oder zu löschen.

1. Wenn der PC ein Betriebssystem mit Windows 7 oder höher ist, installiert der Computer automatisch den MTP–Treiber, wenn er zum ersten Mal mit dem Computer verbunden wird;

2. Wenn der PC ein Windows XP–Betriebssystem ist, muss das System vor der ersten Verbindung Windows Media Player 11 installieren, um die Verbindung zu unterstützen.

Tablet schaltet sich nicht ein, lässt sich nicht aufladen

4

1. Neben dem Einschaltknopf befindet sich ein kleines Loch, stechen Sie mit einem Zahnstocher oder einer Kartennadel hinein und drücken Sie dann den Einschaltknopf zehn Sekunden lang, um die Maschine zu starten.

2. Laden Sie das Tablet länger als 30 Minuten auf und drücken Sie dann, um es einzuschalten.

Bewerbungsmanagement

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, und klicken Sie auf das Menü „Apps“, um die Anwendung zu deinstallieren, den Standardvorgang zu löschen, den Cache zu löschen, die Daten zu löschen, das Stoppen zu erzwingen und andere Vorgänge

1. Anwendungen von Drittanbietern: deinstallierbar

2. Systemanwendung: kann nicht deinstalliert werden

Benutzer

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, klicken Sie, um das Menü „Benutzer“ auszuwählen

1. Unterstützung für die Einstellung der Mehrbenutzeranmeldung;

2. Jeder Benutzer kann exklusive persönliche Anwendungen und Inhalte einrichten.

Standortinformationen

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, und klicken Sie, um das Menü „Standort“ auszuwählen.

1. Wischen Sie den Schalter, um die Positionierungsfunktion ein– oder auszuschalten;

2. Klicken Sie auf „Modus“, um die jeweilige Positionierungsmethode auszuwählen.

5

Sicherheitseinstellungen

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, klicken Sie, um das Menü „Sicherheit“ auszuwählen.

Sprache und Eingabemethode

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, klicken Sie, um das Menü „System“ auszuwählen.

1. Sprache: Die Systemsprache kann umgeschaltet werden;

2. Eingabemethode: Sie können die Standardeingabemethode des Systems festlegen und die Funktion jeder Eingabemethode festlegen;

Kontoführung

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, und klicken Sie, um das Menü „Konto“ auszuwählen.

1.Konto hinzufügen: Sie können Konten für Anwendungen im System hinzufügen;

2. Verwalten Sie Funktionen wie das Synchronisieren von Daten für bestehende Konten.

Zurücksetzen

1.Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, und klicken Sie, um das Menü „System“ auszuwählen, wählen Sie „Erweitert“, wählen Sie „Optionen zurücksetzen“

2.Beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Benutzerdaten (Programme, lokale Daten usw.) gelöscht. Bitte achten Sie auf die Sicherung.

6

Datum und Uhrzeit

Klicken Sie auf die Funktion „Einstellungen“, um die Oberfläche der Einstellungsliste aufzurufen, und klicken Sie, um das Menü „System“ auszuwählen, und wählen Sie das Menü „Datum und Uhrzeit“.

1. Datum und Uhrzeit automatisch bestimmen: Wischen Sie, um die Funktion zu öffnen, die erkennen kann, dass das System Datum und Uhrzeit automatisch synchronisiert, wenn das System mit dem Netzwerk verbunden ist. Wischen Sie, um die Funktion zu schließen, um die manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit zu realisieren;

2. Zeitzone automatisch bestimmen: Wischen Sie, um die Funktion zu öffnen, die die automatische Synchronisierung der Zeitzone realisieren kann, wenn das System mit dem Netzwerk verbunden ist

Wischen Sie, um die Funktion zu schließen, um die manuelle Einstellung der Zeitzone zu realisieren;

3. 24–Stunden–Format verwenden: Wischen Sie, um die Funktion zu öffnen, und die Uhrzeit kann im 24–Stunden–Format angezeigt werden.

USB–OTG–Funktion

Die USB–OTG–Funktion kann dieses Produkt und andere mobile Geräte (U–Disk, mobile Festplatte, 4G–Netzkarte, Maus, Tastatur usw.) für den Datenaustausch unterstützen.

1. Um die USB–OTG–Funktion zu verwenden, muss das Mobilgerät über das OTG–Kabel mit dem Produkt verbunden sein;

2. Um die USB–OTG–Funktion zu verwenden, muss die Batterieleis–tung des Produkts über 50 % gehalten werden; Die große Leistung der Mobilgeräteverbindung sollte ein unabhängiges Stromver–sorgungsgerät verwenden.

7

Kinstone®
Guía de inicio rápido

Precauciones

¡Gracias por comprar nuestro producto! Este producto está instalado con un sistema operativo inteligente Android. Esta guía del usuario presenta brevemente las diversas funciones del producto, lo que le permite operar libremente y apreciar completamente el disfrute de valor agregado que este producto le brinda. Lea atentamente esta guía del usuario antes de usarla.

1.Tenga en cuenta que la batería nueva puede alcanzar su mejor rendimiento solo después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga.

2.Para evitar la pérdida de datos, se recomienda que los usuarios realicen copias de seguridad de los datos importantes con regularidad, especialmente antes de las actualizaciones de firmware o las reparaciones del producto.

3.Este producto es un producto electrónico de alta precisión, no lo desmonte usted mismo.

4.Evite golpes fuertes, gotas de agua, salpicaduras de agua y colisiones.

5.Evite usar este producto en los siguientes ambientes: alta temperatura, baja presión, baja temperatura, humedad, polvo, fuerte campo magnético y exposición prolongada a la luz solar. Le recomendamos que utilice este producto en un entorno por debajo de los 3000 metros sobre el nivel del mar, 0° a 35°C, y humedad de 5% a 95%.

6. Utilice las baterías, cargadores y accesorios permitidos por el fabricante. El uso de cualquier otro tipo de accesorios violará las normas de garantía y puede ser peligroso.

Recordatorio bondadoso

◆La duración nominal de la batería de este producto se refiere a la mayor duración de la batería que se puede lograr en un entorno de consumo mínimo de energía. La duración real de la batería puede variar según el uso y el entorno (como la activación de Wi-Fi, Bluetooth, el brillo de la pantalla, el volumen) y otros factores, y también existen ligeras diferencias en los productos individuales.

◆Los motivos de la diferencia entre la capacidad nominal del disco y la capacidad real de este producto son los siguientes:
1.El error causado por el algoritmo de cálculo: el fabricante del hardware calcula según 1 MB = 1000 KB, mientras que el software calcula según 1 MB = 1024 KB. Por ejemplo, para un producto con un hardware nominal de 8 GB, la capacidad reconocida por el software es 8*1000 MB*1000 KB*1000B/1024 MB/1024 KB/1024B=7,45 GB, por lo que habrá un error de cálculo de 0,55 GB. Cuanto mayor es la capacidad del producto, el error del algoritmo Cuanto mayor es.
2.El sistema operativo Android ocupará parte del espacio en disco.

◆La capacidad nominal de la batería de este producto se calcula calculando la cantidad de carga en el proceso real de carga y descarga, utilizando herramientas de terceros para detectar la capacidad de la batería, debido a las fluctuaciones actuales, habrá grandes errores, por lo que no se utiliza como criterio.

conexión inalámbrica wifi

1. Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración y haga clic para seleccionar "Red e Internet";

2. Deslice el interruptor para activar la función Wi-Fi y el sistema escanea automáticamente la señal del punto de acceso Wi-Fi del accesorio;
3. Seleccione y haga clic en la señal Wi-Fi que se puede conectar, ingrese la contraseña correspondiente y haga clic en "Conectar".

conexión bluetooth

1. Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Bluetooth";
2. Haga clic en "Emparejar nuevo dispositivo" y el sistema escaneará automáticamente la señal Bluetooth del accesorio;
3. Seleccione y haga clic en el dispositivo Bluetooth que se puede conectar, y aparecerá la "Solicitud de emparejamiento de Bluetooth" en el sistema, haga clic en "Emparejar";
4. Cuando se confirma el dispositivo de la otra parte, la conexión es exitosa.
★Solo apto para modelos que admiten esta función*

Configuración de pantalla

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Mostrar".
1. Nivel de brillo: deslice la barra de progreso para ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla.
2. Comodidad visual: la comodidad visual tiñe la pantalla de color ámbar, lo que le permite ver y leer más cómodamente en un entorno oscuro y puede ayudarlo a conciliar el sueño más fácilmente.
3. Fondo de pantalla: puede configurar el contenido de visualización del fondo de escritorio.

4. Tiempo de espera de la pantalla: puede establecer la hora en que el sistema está funcionando y el sistema apagará automáticamente la pantalla y se suspenderá.
5. Rotación automática: puede configurar para bloquear la orientación actual de la pantalla o rotar automáticamente la orientación de la pantalla según la orientación del dispositivo.
6. Tamaño de fuente: se puede configurar el tamaño de la fuente que muestra el sistema.
7. Tamaño de visualización: haga que los elementos de la pantalla sean más pequeños o más grandes. Algunas aplicaciones en la pantalla pueden cambiar de posición.

Ajustes de sonido

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración y haga clic para seleccionar "Sonido"
1.Volumen: deslice la barra de progreso para ajustar el volumen de los medios, la alarma y el tono de llamada.
2.Volumen de notificación: deslice la barra de progreso para ajustar el volumen del sonido de notificación.
3.Otros sonidos de indicación: puede activar o desactivar la indicación de bloqueo de pantalla y la indicación táctil.

Visualización del estado de la batería

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Batería", puede verificar el uso de la batería;
Interruptor de visualización de energía: deslice el interruptor para encender o apagar el efecto de visualización del porcentaje de energía.

Conectar a la computadora

El producto de esta máquina se puede conectar a una computadora personal a través de un cable USB para realizar operaciones de copia o eliminación de datos.
1.Si la computadora personal tiene un sistema operativo Windows 7 o superior, la computadora instalará automáticamente el controlador MTP cuando se conecte a la computadora por primera vez;
2. Si la computadora personal es un sistema operativo Windows XP, el sistema debe instalar Windows Media Player 11 para admitir la conexión.

No puedo encender la tablet, no puedo cargar

1.Hay un pequeño orificio al lado del botón de encendido, púlselo con un palillo de dientes o un alfiler de tarjeta y luego presione el botón de encendido durante diez segundos para iniciar la máquina.
2. Cargue la tableta durante más de 30 minutos y luego presione para encenderla.

Gestión de aplicaciones

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración y haga clic para seleccionar el menú "Aplicaciones" para desinstalar la aplicación, borrar la operación predeterminada, borrar el caché, borrar los datos, forzar la detención y otras operaciones.
1. Aplicaciones de terceros: desinstalables
2.Aplicación del sistema: no se puede desinstalar

Usuario

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Usuarios"
1.Admite la configuración de inicio de sesión multiusuario;
2.Cada usuario puede configurar aplicaciones y contenidos personales exclusivos.

Información sobre la ubicación

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración y haga clic para seleccionar el menú "Ubicación".
1. Deslice el interruptor para encender o apagar la función de posicionamiento;
2. Haga clic en "Modo" para seleccionar el método de posicionamiento respectivamente

Configuraciones de seguridad

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Seguridad".

Idioma y método de entrada

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Sistema".
1.Idioma: el idioma del sistema se puede cambiar;
2. Método de entrada: puede configurar el método de entrada predeterminado del sistema y configurar la función de cada método de entrada;

Administración de cuentas

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración y haga clic para seleccionar el menú "Cuenta".
1. Agregar cuenta: puede agregar cuentas para aplicaciones en el sistema;
2. Administre funciones como la sincronización de datos para cuentas existentes.

Reiniciar

1. Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración y haga clic para seleccionar el menú "Sistema", seleccione "Avanzado", seleccione "Opciones de reinicio".
2. La restauración de la configuración de fábrica borrará todos los datos del usuario (programas, datos locales, etc.), preste atención a la copia de seguridad.

Fecha y hora

Haga clic en la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración y haga clic para seleccionar el menú "Sistema" y seleccione el menú "Fecha y hora".
1. Determinar automáticamente la fecha y la hora: deslice para abrir la función, que puede darse cuenta de que el sistema sincroniza automáticamente la fecha y la hora cuando el sistema está conectado a la red. Pase para cerrar la función, puede realizar la configuración manual de fecha y hora;
2. Determinar automáticamente la zona horaria: deslice para abrir la función, que puede realizar la sincronización automática de la zona horaria cuando el sistema está conectado a la red. Pase para cerrar la función, puede realizar la configuración manual de la zona horaria;
3. Usar formato de 24 horas: deslice para abrir la función y la hora se puede mostrar en formato de 24 horas.

Función USB OTG

La función USB OTG puede admitir este producto y otros dispositivos móviles (disco U, disco duro móvil, tarjeta de red 3G, mouse, teclado, etc.) para el intercambio de datos.
1.Para utilizar la función USB OTG, el dispositivo móvil debe estar conectado al producto a través del cable OTG;

2. Para usar la función USB OTG, la energía de la batería del producto debe mantenerse por encima del 50%; la gran potencia de la conexión del dispositivo móvil debe usar un dispositivo de fuente de alimentación independiente.