Boom Box Couture

Mini Boom Box

WIRELESS EXPRESS

Charging set up:
1. Connect the supplied micro USB charging cable to the "Aux 5V" Micro USB port on the control Panel on the top of the Boom Box.
2. Connect cable to a standard cell phone charger/USB port
3. Red light will glow while unit is charging; the light will turn off when charging is complete.

Bluetooth set up:
1. Turn on your Boom Box. You will hear "Power on, the wireless device is ready to pair" from your speakers.
2. Go to the Bluetooth menu on your smart device and select "WE-MBB"
3. Once the device is paired you can start to listen to your favorite music.

SD/USB set up:
1. Insert your USB stick/SD card into the control panel. Please make sure you use the correct file format on your device – MP3 Files ONLY.
2. Turn on the Boom Box by pressing the POWER button. The device will automatically play from the SD Card/USB disk.

Volume/Skip/Reverse/Tracks:
1. Adjust volume to the desired level using the Volume wheel (on control panel). Hold down and turn the "control wheel "Right to add volume and turn left to decrease the volume level. You can also control the volume from your mobile device.
2. To skip tracks shuffle right the "control wheel"
3. To reverse tracks shuffle left the "control wheel"

Control Panel



Features:
- Bluetooth V 5.1
- Rechargeable lithium ion battery
- Phone Holder
- LED Dancing Speaker Lights
- SD Card/USB Disk input

Technical Specifications
- Output power:3W*2
- Frequency response: 120 Hz-18KHz
- Horn Size: 3inch*2/4Ω
- Built-in battery: lithium ion battery 18650 3.7V/1200mAH
- Input power: 5.0V
- LED Speakers
- Function: Bluetooth,

Package Includes:
- Micro USB Charging Cable
- Instruction booklet

Lade-Einstellung:
1. Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel an den Micro-USB-Anschluss „Aux 5V" am Bedienfeld an der Oberseite der Boom-Box an.
2. Schließen Sie das Kabel an ein Standard-Handy-Ladegerät / einen USB-Anschluss an.
3. Während des Ladevorgangs wird ein rotes Licht aufleuchten; das Licht wird sich ausschalten, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Bluetooth®-Einstellung:
1. Schalten Sie Ihre Boom Box (tragbares Stereoradio mit Batteriebetrieb) ein. Von Ihren Lautsprechern aus werden Sie folgende Meldung hören: „Beim Einschalten ist das drahtlose Gerät zum Koppeln bereit".
2. Gehen Sie auf das Bluetooth-Menü auf Ihrem Smart-Gerät über und wählen Sie „WE-MBB".
3. Sobald das Gerät gekoppelt ist, können Sie damit beginnen Ihre Lieblingsmusik anzuhören.

SD/USB-Einstellung:
1. Führen Sie Ihren USB-Stick / Ihre SD-Karte in das Bedienfeld ein. Bitte überprüfen Sie, dass Sie das richtige Dateiformat auf Ihrem Gerät verwenden - AUSSCHLIESSLICH MP3-Dateien.
2. Schalten Sie die Boom Box durch das Drücken auf die POWER-Taste ein. Das Gerät sollte automatisch von der SD-Karte / dem USB-Stick abspielen.

Lautstärke / Überspringen / Rückwärts / Titel:
1. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (auf dem Bedienfeld) auf den gewünschten Level ein. Halten Sie das „Einstellrad" gedrückt und drehen Sie es nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen; drehen Sie es nach links, um die Lautstärke zu verringern. Sie können die Lautstärke auch von Ihrem Mobilgerät aus steuern.
2. Um die Titel zu überspringen, verschieben Sie das „Einstellrad" nach rechts.
3. Um die Titel umzukehren, verschieben Sie das linke „Einstellrad" nach links.

Bedienfeld



Eigenschaften
- Bluetooth V5.1
- Wiederaufladbare Lithiumionenbatterie
- Handyhalter
- Tanzende LED-Lautsprecheranzeige
- SD-Karte/USB-Stick-Eingang

Technische Daten
- Ausgangsleistung: 3 W *2
- Frequenzbereich: 120 Hz - 18 kHz
- Horngröße: 3 Zoll * 2/4Ω
- Eingebaute Batterie: Lithiumionenbatterie 18650 3.7 V / 1200 mAH
- Eingangsleistung: 5.0 V
- LED-Lautsprecher
- Funktion: Bluetooth,

Lieferumfang enthält:
- Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Konfiguracja ładowania:
1. Podłącz dostarczony kabel do ładowania micro USB do portu „Aux 5V" Micro USB na panelu sterowania na górze odbiornika Boom Box.
2. Podłącz kabel do standardowej ładowarki telefonu/portu USB
3. Podczas ładowania urządzenia świecić się będzie czerwona dioda. Gdy urządzenie będzie naładowane, dioda zgaśnie.

Konfiguracja Bluetooth:
1. Włącz swój odbiornik Boom Box. Usłyszysz komunikat „Włącz, urządzenie bezprzewodowe jest gotowe do parowania".
2. Przejdź do menu Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym i wybierz „WE-MBB".
3. Po sparowaniu urządzenia możesz zacząć słuchać swoich ulubionych utworów.

Konfiguracja SD/USB:
1. Włóż pamięć USB/kartę SD do panelu sterowania. Upewnij się, że używasz prawidłowego formatu pliku na urządzeniu – TYLKO pliki MP3.
2. Włącz odbiornik Boom Box, naciskając przycisk POWER. Urządzenie rozpocznie automatycznie odtwarzać utwory z karty SD/dysku USB.

Głośność/pomijanie/cofanie/ścieżki:
1. Ustaw głośność na żądanym poziomie za pomocą pokrętła głośności (na panelu sterowania). Przytrzymaj i obróć „pokrętło sterujące" w prawo, aby zwiększyć poziom głośności, i obróć w lewo, aby go zmniejszyć. Możesz ustawić poziom głośności bezpośrednio z własnego urządzenia mobilnego
2. Aby pominąć utwory, obróć „pokrętło sterujące" w prawą stronę
3. Aby ponownie odtworzyć utwór, obróć „pokrętło sterujące" w lewą stronę

Panel sterowania



Funkcje
- Bluetooth V5.1
- Akumulator litowo-jonowy
- Uchwyt telefonu
- Migające w rytm muzyki diody LED
- Wejście karty SD/dysku USB

Dane techniczne
- Moc wyjściowa: 3 W*2
- Pasmo przenoszenia: 120 Hz-18 kHz
- Rozmiar tuby: 3 cale*2/4 Ω
- Wbudowana bateria: bateria litowo-jonowa 18650 3,7 V/1200 mAH
- Moc wejściowa: 5,0 V
- Głośniki LED
- Funkcja: Bluetooth,

Pakiet zawiera:
- Kabel do ładowania micro USB
- Instrukcobsługi

Oplaadconfiguratie:
1. Sluit de meegeleverde micro-USB-oplaadkabel aan op de "Aux 5V" Micro-USB-poort op het bedieningspaneel aan de bovenkant van de Boom Box.
2. Sluit de kabel aan op een standaard oplader voor mobiele telefoons / USB-poort
3. Rood lampje gaat branden terwijl het apparaat wordt opgeladen; het lampje gaat uit als het opladen is voltooid.

Bluetooth-configuratie:
1. Schakel uw Boom Box in. U hoort "Schakel in, het draadloze apparaat is klaar om te koppelen" uit uw luidsprekers.
2. Ga naar het Bluetooth-menu op uw smartphone of tablet en selecteer "WE-MBB"
3. Zodra het apparaat is gekoppeld, kunt u naar uw favoriete muziek gaan luisteren.

SD-/USB-configuratie:
1. Plaats uw USB-stick/SD-kaart in het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat u het juiste bestandsformaat op uw apparaat gebruikt - ALLEEN MP3-bestanden.
2. Schakel de Boom Box in door op de AAN/UIT-knop te drukken. Het apparaat moet automatisch spelen vanaf de SD-kaart/USB-schijf.

Volume/Overslaan/Terug/Tracks:
1. Pas het volume aan op het gewenste niveau met behulp van het volumewiel (op het bedieningspaneel). Houd het "bedieningswiel" ingedrukt en draai het naar rechts om het volume te verhogen en draai naar links om het volumeniveau te verlagen. U kunt het volume ook regelen vanaf uw mobiele apparaat.
2. Als u nummers wilt overslaan, schuift je het 'bedieningswiel' naar rechts
3. Om terug te gaan naar tracks, schuift u het 'bedieningswiel' naar links

Bedieningspaneel



Functies
- Bluetooth V 5.1
- Oplaadbare lithium-ionbatterij
- Houder voor telefoon
- Dansende luidsprekerledlampjes
- SD-kaart/USB-schijfingang

Technische specificaties
- Uitgangsvermogen: 3W*2
- Frequentiebereik: 120 Hz - 18 KHz
- Hoornmaat: 3inch*2/4Ω
- Ingebouwde batterij: lithium-ionbatterij 18650 3.7V/1200mAH
- Ingangsvermogen: 5.0V
- Led-luidsprekers
- Functie: Bluetooth,

Pakket bestaat uit:
- Micro USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing (boekje)

Configuration pour le chargement :
1. Connectez le câble de chargement micro USB fourni au port micro USB « Aux 5V » sur le panneau de commande sur le dessus de la Boom Box.
2. Connectez le câble à un chargeur de téléphone portable / port USB standard
3. La lumière rouge s'allumera pendant le chargement de l'unité ; le voyant s'éteint lorsque la charge est terminée.

Configuration Bluetooth :
1. Allumez votre Boom Box. Vous entendrez « Allumez, le périphérique sans fil est prêt à être couplé» sur vos enceintes.
2. Accédez au menu Bluetooth de votre appareil intelligent et sélectionnez « WE-MBB »
3. Une fois l'appareil couplé, vous pouvez commencer à écouter votre musique préférée.

Configuration SD / USB :
1. Insérez votre clé USB / carte SD dans le panneau de commande. Veuillez vous assurer que vous utilisez le format de fichier correct sur votre appareil - Fichiers MP3 UNIQUEMENT.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. L'appareil jouera automatiquement à partir de la carte SD / du périphérique USB.

Volume / Avance / Retour / Pistes :
1. Réglez le volume au niveau souhaité à l'aide de la molette de volume (sur le panneau de commande). Maintenez enfoncée et tournez la « molette de commande » à droite pour augmenter le volume et à gauche pour diminuer le volume. Vous pouvez également contrôler le volume depuis votre appareil mobile.
2. Pour avancer d'une ou plusieurs pistes, déplacez vers la droite la « molette de commande »
3. Pour revenir en arrière d'une ou plusieurs pistes, déplacez vers la gauche la « molette de commande »

Panneau de commande


OFF/ON
AUX/5V
USB
TF
Marche/Arrêt
Port de charge
USB
Port TF
Passer à la piste précédente
Lecture /PauseScan Numériser
Passer à la piste suivante

Fonctionnalités
- Bluetooth V 5.1
- Batterie rechargeable lithium-ion
- Support pour téléphone
- Haut-parleur avec jeu de lumières LED
- Entrée carte SD / périphérique USB

Caractéristiques techniques
- Puissance de sortie : 3 W*2
- Réponse en fréquence : 120 Hz - 18 KHz
- Taille de la corne : 3 pouces*2 / 4 Ω
- Batterie intégrée : batterie lithium-ion 18650 3.7V / 1200mAH
- Puissance d'entrée : 5,0 V
- Haut-parleurs LED
- Fonctions : Bluetooth,

L'emballage comprend :
- Câble de recharge micro-USB
- Manuel d'instructions

Safety Rules:
1. Please follow the rules depicted in this manual closely to ensure your safety. Before using the product, we would strongly encourage you to read through this user manual.
2. Be wary of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and its packaging to prevent any possible injury or damage.
3. Do not modify, repair or dismantle the product. Doing so may result in fire, electric shock, complete breakdown of the product, etc. All of which are not covered under warranty.
4. Do not use any diluent or volatile liquid to clean the product.
5. Do not use the product in a hazardous location.

Sicherheitsrichtlinien:
1. Bitte befolgen Sie die in diesem Handbuch aufgeführten Regeln genauestens, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung durchzulesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Achten Sie auf Kanten, unebene Oberflächen, Metallteile, Zubehör und deren Verpackung, um jede Art von möglichen Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
3. Ändern, reparieren oder zerlegen Sie das Produkt keinesfalls. Andernfalls kann es zu einem Brand, zu einem Stromschlag oder zum vollständigen Ausfall des Produkts, usw kommen. All dies fällt nicht unter die Garantie.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts kein Verdünnungsmittel oder keine flüchtige Flüssigkeit.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht an einem gefährlichen Ort.

Zasady bezpieczeństwa:
1. Aby zapewnić sobie właściwy poziom bezpieczeństwa, ściśle przestrzegaj zasad wymienionych w niniejszej instrukcji. Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
2. Aby zapobiec możliwym obrażeniom lub uszkodzeniom, zwracaj uwagę na wszelkie krawędzie, nierówne powierzchnie, metalowe części, akcesoria oraz opakowanie produktu.
3. Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj tego produktu. Mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, całkowite zniszczenie produktu oraz inne szkody. Niektóre z nich nie są objęte gwarancją.
4. Do czyszczenia produktu nie używaj rozcieńczalników ani lotnych cieczy.
5. Nie używaj produktu w niebezpiecznym miejscu.

Veiligheidsregels:
1. Volg de regels in deze handleiding nauwkeurig op om uw veiligheid te garanderen. Voordat u het product gebruikt, raden we u ten zeerste aan om deze gebruikershandleiding door te lezen.
2. Pas op voor randen, oneffen oppervlakken, metalen onderdelen, accessoires en de verpakking om mogelijk letsel of schade te voorkomen.
3. Wijzig, repareer of demonteer het product niet. Als u dat wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, volledige uitval van het product, etc. Deze vallen niet allemaal onder de garantie.
4. Gebruik geen verdunningsmiddel of vluchtige vloeistof om het product te reinigen.
5. Gebruik het product niet op een gevaarlijke locatie.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Wireless Express declares that Radio equipment (BBC) Is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU Deceleration of conformity is available at: www.trendtechbrands.com

FCC ID: 2A4HD-WE-MBB

Wireless Express Inc. 57 North Mall Plainview,
NY 11803 United States of America.
Product Made in China. Stany Zjednoczone, Wyprodukowano w Chinach. de Verenigde Staten van Amerika, Product gemaakt in China.