



Instructions

*Note: Please use a 5V charger and do not use fast charging!



取扱説明書

*注：5V充電器を使用して、急速充電を禁止してください！



Instrucciones de operación

* Nota: por favor, utilice el cargador de 5V. ¡La carga rápida está prohibida!

key operation

	+ Key: Click on the next track, long press to increase volume - Key: Click on the previous song, long press to reduce volume
	Long press: turn on/off Double click: Switch mode (radio/Wireless)
	Wireless: Click pause/play; Long press to activate the voice assistant Call: Click to answer; Long press to reject; Double click callback call FM: Click on automatic checkout
Type-c Charging port	Input voltage: 5V Charging status: red light; Full: The light is off
3.5mm Audio port	Audio input (computer, phone, etc.)

キー操作

	+キー：次の曲をクリックして、長押しして音量を加える -キー：前の曲をクリックして、長押しして音量を減らす
	長押し：電源オン/オフ ダブルクリック：切り替えモード（集音/ワイヤレス）
	1、無線：一時停止/再生をクリックする、長押しで音声アシスタントを開きます 2、通話：クリックして聞く、長押しリジェクト、ダイヤルバック電話をダブルクリック 3、FM：自動検索台をクリック
Type-c じゅうでんぐち	入力電圧：5V 充電状態：赤信号、充電：消灯
3.5mm オーディオポート	音声入力（パソコン、携帯電話など）

Operación con llave

	Tecla + : haga clic en la canción siguiente mantenga presionado para aumentar el Volumen - tecla: haga clic en la canción anterior mantenga presionado para reducir el volumen
	Prensa larga: encendido/apagado Doble clic: modo de cambio (radio/inalámbrico)
	Modo inalámbrico: haga clic en pausa/reproducir; Mantenga presionado para activar el Modo de llamada del asistente de voz: haga clic para responder; Presione largo para rechazar la recepción; Haga doble clic para volver a llamar al modo FM del teléfono: haga clic en recepción automática
Puerto de carga type-c	Voltaje de entrada :5V Estado de carga: luz roja; Lleno: luces apagadas
Puerto de audio de 3,5 mm	Entradas de audio (ordenador, teléfono móvil, etc.)

Characteristic

1. Support audio cable for playing music
2. Soft and skin friendly ear caps
3. One click answer/hang up/call back
4. Wireless connection
5. Telescopic head beam
6. Foldable storage

Connectivity

Connecting mobile devices such as mobile phones

1. Long press the power button to turn on the device, and it will automatically enter pairing mode (red and blue lights flashing alternately).
2. Turn on the wireless function of your phone to search for the device name, click to connect, and there will be a prompt sound for successful pairing. At this time, the blue light will remain on.

主な機能

- 1、オーディオラインによる音楽再生をサポートする
- 2、柔らかい肌にやさしい耳キャップ
- 3、ワンタッチで着信/中断/ダイヤルバックを受ける
- 4、無線接続
- 5、伸縮式ヘッドビーム
- 6、折りたたみ式収納

ペアリングステップ

携帯電話などのモバイル機器を接続する

- 1、スタートボタンを長押しして起動し、自動的にペアリング状態に入る（赤と青のランプが交互に点滅する）。
- 2、携帯電話の無線機能をオンにしてこのデバイスの名前を検索し、クリックして接続すると、ペアリングに成功すると提示音がして、この時青いランプは常に点灯しています。

La función principal

- 1, Soporte de cable de audio para reproducir música
- 2, Suave y respetuoso de la piel orejeras
- 3, Un botón para responder a la llamada/colgar/volver a llamar
- 4, Conexión inalámbrica
- 5, Haz de cabeza telescópica
- 6, Almacenamiento plegable

Pasos para emparejar

Conecte su teléfono móvil y otros dispositivos móviles

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo y automáticamente entrará en el estado de emparejamiento (las luces rojas y azules parpadearán alternativamente).
2. Abra la función inalámbrica del teléfono para buscar el nombre del dispositivo y haga clic para conectarse. Habrá un sonido de alerta cuando el emparejamiento sea exitoso. En este caso, la luz azul permanece encendida.

key operation

Music playback status

+Key: Click on the next track, long press the volume up button

-Key: Click on the previous song, long press to decrease volume

Incoming call mode: Click* *Answer/hang up incoming calls
Long press* *Reject incoming calls; Double click callback call

FM mode

FM Radio : Double click* *Switch radio function
Click* *Automatic search

Pilot lamp

Waiting for pairing: alternating red and blue lights flashing;
Link successful: The blue light remains on,
Charging: The red light is constantly on; Full: The light is off;
Low battery: Red light flashing, Play/Pause (while playing music):
The blue light flashes, During call/call: Blue light flashing

キー操作

音楽再生状態：+キー：次の曲をクリックして、長押し音量プラス
-キー：前の曲をクリックして、長押し音量を減らす

着信モード：クリック 電話に出る/切る
長押し 着信拒否ダイヤルバック電話をダブルクリック

集音機能

ラジオ機能：ダブルクリック ラジオ受信機能の切り替え
クリック じどうたんさくだい

インジケータランプ

ペアリング待ち：赤と青のランプが交互に点滅する、
リンク成功：青ランプが常に点灯している、
充電中：赤信号が常に点灯している、充電：消灯、低電力：赤点滅、
再生/一時停止（音楽再生時）：青ランプ点滅、
着信/通話中：青ランプ点滅

Operación con llave

Estado de reproducción de música:

Botón + : haga clic en la siguiente canción y mantenga presionado volume plus

- botón: haga clic en la canción anterior y mantenga presionado para reducir el volumen

Modo de llamada entrante:

Haga clic en " " Responder/colgar una llamada

Mantenga pulsado " " para rechazar llamadas;

Doble clic para volver a llamar

El modo FM

Función de radio: doble clic en el botón " " para cambiar la función de radio
Haga clic en " " para buscar automáticamente

Indicador

Esperando el emparejamiento: las luces rojas y azules parpadearán alternativamente

Enlace exitoso: la luz azul permanece encendida

Durante la carga: la luz roja permanece encendida

Lleno: luces apagadas

Batería baja: luz roja intermitente

Play/pause (cuando se reproduce música) : la luz azul parpadea

Entrante/durante la llamada: la luz azul parpadea.



Bedienungsanleitung vorbereiten

* Hinweis: benutzen sie bitte das ladegerät 5v, laden verboten!



Instruction de fonctionnement

* Remarque: veuillez utiliser un chargeur 5v, la charge rapide est interdite!



Istruzioni operative

Nota: utilizzare il caricabatteria a 5v e vietare il blocco rapido!

Ja. - der knopf.

	+ taste: klicken sie auf einen song, um den pegel lang zu drücken Taste einmal, um den text herunterzudrücken
	Knopf: an - und ausschalten Doppelklick: schaltung wechseln (radio/radio)
	Drahtloser modus: klicken sie auf pause/abspielen sie haben den sprachassistent aktiviert Rufmodus: anklicken auf den hörer/auf die latte; Doppelklick auf rückruf Sendung: die sendung geht in sekunden auf den sendekanal zu
Die Type-c ist ein ladetor	Geben sie volt fünf v ein Stand der ladung: rot; Benzin: benzin, licht aus
Das bin ich in meinem computer	Audio-empfang [computer, handy & etc]

Opération par clé

	+Touche : cliquez sur la chanson suivante et maintenez la pression pour augmenter le volume - touches: cliquez sur la chanson précédente, appuyez et maintenez pour réduire le volume
	Presse longue: on/off Double-cliquez: changer de mode (radio/sans fil)
	Mode sans fil: cliquez pour pause/lecture, appuyez et maintenez pour activer l' assistant vocal Mode d' appel: cliquez pour répondre, appuyez et maintenez pour rejeter la réponse, double-cliquez pour rappeler Tél. Mode FM: cliquez sur la réception automatique
Port de charge type-c	Tension d' entrée :5V Statut de charge: lumière rouge; Plein: lumières éteintes
Port audio de 3,5 mm	Entrée audio (ordinateur, téléphone, etc.)

Azione chiave

	+ tasto: clicca la prossima e aggiunge il volume per tutta la lunghezza - tasto: clicca la prima e scatta il volume per tutta la lunghezza
	Lunghezza: macchina aperta/spento Doppia battitura: modalità di cambio (accent/wireless)
	Modalità wireless: clicca solo su sospensione/ trasmissione Modello di chiamata: cliccare per rispondere; ß rifiuto di accesso lungo; Chiamate con doppia scossa Modello FM: clicca sulla tavola di raccolta automatica
Öyðá-ñ Bocca di caricamento	Tensione di alimentazione :5V Stato di carica; luce rossa; Pieno: le luci si spengono
Puerto de audio de 3,5 mm	Introduzione audio (computer, telefoni cellulari, ecc.)

Primärfunktion:

1. Unterstützt audio-kabel zum abspielen Von musik
2. Ein feuchtes backenfell
3. Eine tasten zum hörer/auflegen/rückruf
4. Drahtlose verbindungen
5. Der gestreckte haarträger
6. Die schnelle lösung für die einspeisung

Ein schritt nach dem anderen.

Und handys und anderen mobilen geräten verbinden

1. Schalten sie die schaltfläche an, um sich im passenden zustand (abwechselnd rot/blau blinkt) zu bewegen.
2. Schalten sie auf handy-drahtlosen funk um den namen des geräts zu finden, klicken sie auf verbindung und das treffer wird überall angezeigt.

La fonction principale

- 1, Ligne audio de soutien pour jouer de la musique
2. Bouchon d' oreille doux et respectueux de la peau
- 3, Une clé pour répondre à l' appel/raccrocher/rappel
- 4, Connexion sans fil
5. Faisceau de tête extensible
6. Stockage pliable

Étapes de jumelage

Connectez les téléphones portables et autres appareils mobiles

1. Appuyez longtemps sur le bouton de démarrage pour allumer l' appareil et entrer automatiquement dans l' état de jumelage (les lumières rouges et bleues clignotent alternativement).
- 2, ouvrez la fonction sans fil du téléphone pour rechercher le nom de cet appareil, cliquez pour se connecter, il y aura une tonalité d' invite pour jumeler avec succès, alors la lumière bleue reste allumé.

Funzioni principali

- 1, Supporta la musica attraverso l'á audio
- 2, Cuffie morbidi col naso
- 3, Una llave para contestar la llamada/colgar/volver a llamar
- 4, Conexión inalámbrica
5. Haz principal telescópico
6. Tipo de almacenamiento plegable

Pasos para emparejar

Collegare dispositivi mobili come i telefoni cellulari

- 1, Le macchine lunghe, azionate con il tasto di avviamento, vengono messe automaticamente in fila (luci rosse e blu alternate tremolanti).
- 2, Accendete la funzione wireless del cellulare per cercare il nome del dispositivo, cliccare per connettersi, e i successi di atelier hanno dei segnali premonitori, e qui la luce blu si accende.

Ja. - der knopf.

Hier ist status.

- + taste: klicken sie auf einen song, um die summe zu erhöhen
- Taste: klicken sie einmal, um den pegel zu reduzieren

Anrufermodus: klicken sie " " zum empfang/auflegen
Drücken sie " " für eingehende anrufe.
Doppelklick auf rückruf

Aufzeichnungen.

Funktion radio: doppelklick auf " ", um die sendefunktion zu wechseln
Klicken sie auf " "

Anzeigen.

In paaren: immer wieder blinkt die rote blaulampe;
Erfolgreiche verbindung: immer noch an blaulicht,
Um es aufzuladen: immer ein rotes licht,
Gefüllt werden: licht löschen;
Schwache leistung: rote lichter flackern.
An spielen/ausblenden: blaues licht flackert
Anruf/gespräch: blaues licht flackert

Opération par clé

État de lecture de musique:

- +Touche: cliquez sur la chanson suivante et maintenez le bouton volume plus
- touche: cliquez sur la chanson précédente et maintenez la pression pour réduire le volume
- Mode d' appel: cliquez sur " " pour recevoir/raccrocher un appel
Appuyez longuement sur " " pour rejeter l' appel;
Double-cliquez pour rappeler

Le mode FM

Fonction radio: double-cliquez sur le bouton " " pour changer la fonction radio
Cliquez sur " " pour rechercher automatiquement

Indicateur de

Attendez l' appariement: les lumières rouges et bleues clignotent alternativement;
Lien réussi: la lumière bleue reste allumée,
Pendant la charge: la lumière rouge reste allumée;
Plein: la lumière s' éteint;
Faible batterie: lumière rouge clignotant,
Play/pause (pendant la lecture de la musique) : la lumière bleue clignote,
Appels entrants/appels: la lumière bleue clignote

Azione chiave

Stato dell' arte musicale:

- + tasto: clicca la musica successiva e la lunghezza si aggiunge per volume
- chiave: clicca la prima e la lunghezza diminuisce per volume
- Modo de llamada entrante: haga clic en " " para recibir/ colgar una llamada entrante
- Mantenga pulsado " " para rechazar llamadas; Doble clic para volver a llamar

Modelli di finanziamento

Funzione radio: twittare " " "
Cliccare " " per ottenere una copertura automatica

Indicatore

Aspettare l' accoppiamento: le luci rosse si alternano a quelle rosse.
Link utili:
- nella carica: lampada rossa;
□ pieno: spegnimento della luce;
Bassa potenza elettrica: luci rosse lampeggianti,
- emissione/sospensione (in musica) : lampeggiamento delle luci blu,
Nelle chiamate/chiamate: lampeggiante

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.