

Warum unterscheiden sich die Blutdruckdaten der Smartwatch von denen des Blutdruckmessgeräts?
Der Unterschied zwischen den Daten der Smartwatch und des Blutdruckmessgeräts wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt. Die Messstelle des Blutdruckmessgeräts befindet sich in der Aorta, während sich die Messstelle der Uhr in beiden Hauptästen der kleinen Arterien befindet. Normalerweise ist der Differenzwert zwischen einer Aorten-Blutdruckmessung und einer Mikro-arteriellen Messung 3 - 40. Da das Blut durch die Arterien in Richtung der Zentrifuge fließt, übt das Blutdruck-messgerät-Band Druck auf Ihren Ellbogen aus, wenn Messungen sowohl mit der Smartwatch als auch mit dem Blutdruckmess-gerät durchgeführt werden. Der Blutdruck kann nicht reibungslos in den unteren Zweig der Arterie fließen und die Gefäßspannung wird erhöht, was den Unterschied noch größer machen kann.

Warum kann man eine Smartwatch nicht im Bad, in der heißen Quelle oder in der Sauna tragen?
Die Temperatur des Badewassers ist relativ hoch. Es wird viel Wasserdampf entstehen und der Wasserdampf ist gasförmig. Sein Molekular-Radius ist klein und kann leicht durch die Gehäusespalten der Uhr eindringen. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert er zurück in die flüssige Phase. Wassertropfchen können leicht einen Kurzschluss im Inneren der Uhr verursachen

31

hora, la fecha y el nivel de batería del reloj se sincronizarán y se mostrará el símbolo de éxito de la conexión BT.
3. Cómo iniciar el dispositivo: Mantenga presionada el botón lateral durante 5 segundos y el reloj se se encenderá.
4. Cómo apagar el dispositivo: En la página de la pantalla del reloj, mantenga presionada el botón lateral durante 5 segundos para seleccionar apagar. El reloj se apagará y vibrará.

Funciones y configuración de la aplicación

Interfaz principal/ dial
Cambie el dial personalizado a través de la APLICACIÓN (Como se muestra en la imagen de la izquierda)
Descubra más diales a través de la aplicación
En la página del dispositivo de la aplicación, haga clic en "Biblioteca de marcación" para buscar más diales de reloj, haga clic en la imagen del dial de reloj que desee y haga clic para descargar ahora. (No abandone la página de descarga durante la descarga.)

36

Haga clic en Restaurar configuración de fábrica, el reloj se restaurará al estado inicial y se reiniciará automáticamente, en este momento se borran todos los datos del reloj.
3)Haga clic en el icono "ACERCA DE", puede comprobar la información de la versión, la dirección MAC de Bluetooth, la visualización del porcentaje de batería y el estado de la conexión Bluetooth.

¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones de mensajes?
Dado que el fondo del teléfono Android limpiará automática-mente las aplicaciones que se usan con poca frecuencia, hará que el reloj se desconecte y ya no envíe mensajes.
1. Asegúrese de activar la inserción de mensajes en la configuración de FitCloudpro.
2. Asegúrese de que el mensaje se pueda mostrar en la barra de notificaciones del teléfono. Puede enviar notificaciones de mensajes leyendo la barra de notificaciones del teléfono. Si desactiva la inserción de mensajes en la configuración del teléfono, el reloj no recibirá notificaciones.
Nota: Busque la configuración de notificación en la configuración del teléfono, abra WhatsApp, Facebook, Twitter, telegram, SMS.

Conociendo su dispositivo
Está prohibido arrojar este producto al fuego para evitar una explosión. La duración de la batería varía según el entorno y el

41

2. Cuando lo smartwatch viene acoplado por la primera volta con "APP", l'ora, la data e il livello della batteria verranno sincronizzati e verrà visualizzata una connessione Bluetooth riuscita.
3. Come avviare el dispositivo: tieni premuto il pulsante dello smartwatch per 5 secondi per accenderlo.
4. Come spegnere il dispositivo: nella pagina del quadrante, premi a lungo il pulsante dello smartwatch per 5 secondi, poi scegli di spegnere. L'orologio verrà spento e con vibrazione.

46

Suggerimenti per il primo utilizzo:
Quando si utilizza lo smartwatch per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
1. Apri la confezione, usa il cavo di ricarica I70, poi inserisci l'USB nel tuo laptop o in qualsiasi porta USB con 5V per ricaricare lo smartwatch prima dell'uso per assicurarsi che lo smartwatch sia completamente carico. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore. Assicurati che il contatto di ricarica sia buono. Si prega di assicurarsi che il metallo sia privo di sporco, ossidazione e impurità. Durante la ricarica, lo schermo visualizzerà il simbolo di ricarica. Se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo, assicurati di caricarlo una volta al mese.

47

Controllare la pausa, la riproduzione, il precedente, il successivo. Pressione sanguigna: fare clic per accedere alla misurazione della pressione sanguigna e sincronizzarla con l'APP.
Ossigeno nel sangue: fare clic per accedere alla misurazione dell'ossigeno nel sangue e sincronizzarlo con l'APP.
Controllo fotocamera: entrando si aprirà la fotocamera del telefono, toccare l'orologio per controllare il telefono per scattare foto.
Timer: selezione l'ora per entrare nel conto alla rovescia.

3. Sull'interfaccia dello smartwatch, scorrere dall'alto verso il basso per accedere alla seguente interfaccia. Modalità Non disturbare: puoi attivare o disattivare la modalità Non disturbare. Regolazione della luminosità: puoi regolare la luminosità dello smartwatch. Cambio stile: accedi al menu secondario e premi rapidamente il pulsante due volte per cambiare stile.
Impostazioni: puoi impostare cronometro, sveglia, timer, luminosità, interruttore del telefono, impostazioni di chiamata, vibrazione, modalità cinema, ripristino delle impostazioni di fabbrica, spegnimento, informazioni, download dell'APP.

Impostazione della vibrazione/Regolazione della luminosità/Ripristino dello smartwatch.
Scorri verso il basso per vedere l'interfaccia, (come mostrato nella prima immagine)

51

2. Quando lo smartwatch viene accoppiato per la prima volta con "APP", l'ora, la data e il livello della batteria verranno sincronizzati e verrà visualizzata una connessione Bluetooth riuscita.
3. Come avviare el dispositivo: tieni premuto il pulsante dello smartwatch per 5 secondi per accenderlo.
4. Come spegnere il dispositivo: nella pagina del quadrante, premi a lungo il pulsante dello smartwatch per 5 secondi, poi scegli di spegnere. L'orologio verrà spento e con vibrazione.

Funzioni e Impostazioni di APP

Interfaccia principale /quadrante
Cambia il quadrante personalizzato tramite APP (Indicato nella foto a sinistra)
Scopri altri quadranti tramite APP
Seleziona la libreria dei quadranti sulla pagina del dispositivo dell'APP: accedi all'APP FitCloudpro - impostazioni quadranti - scopri altri quadranti - seleziona - sincronizza - scarica e completa, non uscire dalla pagina di download durante il download.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

52

2. Quando lo smartwatch viene accoppiato per la prima volta con "APP", l'ora, la data e il livello della batteria verranno sincronizzati e verrà visualizzata una connessione Bluetooth riuscita.
3. Come avviare el dispositivo: tieni premuto il pulsante dello smartwatch per 5 secondi per accenderlo.
4. Come spegnere il dispositivo: nella pagina del quadrante, premi a lungo il pulsante dello smartwatch per 5 secondi, poi scegli di spegnere. L'orologio verrà spento e con vibrazione.

Funzioni e Impostazioni di APP

Interfaccia principale /quadrante
Cambia il quadrante personalizzato tramite APP (Indicato nella foto a sinistra)
Scopri altri quadranti tramite APP
Seleziona la libreria dei quadranti sulla pagina del dispositivo dell'APP: accedi all'APP FitCloudpro - impostazioni quadranti - scopri altri quadranti - seleziona - sincronizza - scarica e completa, non uscire dalla pagina di download durante il download.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

wodurch die Platine und die Uhr selbst beschädigt werden können. Warme Hinweise: Weitere Fragen zur Verwendung der Uhr können im Vorschlags-Feedback der App detailliert beantwortet werden.

Técnicas de Parámetro			
Gerätetyp	Smartwatch	Batterietyp	Lithium-Polymer
Vibration	Unterstützt	Synchronisation-Modus	Bluetooth 5.0
Arbeitstemperatur	-10 °C ~ 50 °C	Sensor	Beschleunigungsmesser mit geringer Leistung
System	Android 4.4 oder höher; iOS 7.1 oder höher		

32

2. Quando lo smartwatch viene accoppiato per la prima volta con "APP", l'ora, la data e il livello della batteria verranno sincronizzati e verrà visualizzata una connessione Bluetooth riuscita.
3. Come avviare el dispositivo: tieni premuto il pulsante dello smartwatch per 5 secondi per accenderlo.
4. Come spegnere il dispositivo: nella pagina del quadrante, premi a lungo il pulsante dello smartwatch per 5 secondi, poi scegli di spegnere. L'orologio verrà spento e con vibrazione.

Funzioni e Impostazioni di APP

Interfaccia principale /quadrante
Cambia il quadrante personalizzato tramite APP (Indicato nella foto a sinistra)
Scopri altri quadranti tramite APP
Seleziona la libreria dei quadranti sulla pagina del dispositivo dell'APP: accedi all'APP FitCloudpro - impostazioni quadranti - scopri altri quadranti - seleziona - sincronizza - scarica e completa, non uscire dalla pagina di download durante il download.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

modo de uso.
Advertencia: este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben utilizarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades y dolencias. Consulte primero a un médico calificado si desea cambiar sus hábitos, como los ejercicios y el sueño, para evitar causar víctimas graves.
Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar las funciones que se describen en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, también nos reservamos el derecho de actualizar continuamente el producto. Todo el contenido está sujeto al producto real.

¿Por qué los datos de presión arterial son diferentes a los del esfigmomanómetro?
La diferencia entre los datos del reloj inteligente y el esfigmomanómetro está determinada por una variedad de factores. El sitio de medición del esfigmomanómetro está en la arteria radial y el sitio de medición del reloj son las dos ramas principales de la arteria. Normalmente, el valor de diferencia entre la medición de la presión arterial aórtica y la medición microarterial es de 3 - 40. Debido a que la sangre fluye en la arteria en la dirección de la centrífuga, si usa el reloj inteligente y el esfigmomanómetro para medir al mismo tiempo, la banda del esfigmomanómetro hace que su codo esté bajo presión. La presión arterial no puede fluir suavemente a la rama inferior de la arteria y aumenta la tensión vascular, lo que hará que la

42

Funzioni e Impostazioni di APP

Interfaccia principale /quadrante
Cambia il quadrante personalizzato tramite APP (Indicato nella foto a sinistra)
Scopri altri quadranti tramite APP
Seleziona la libreria dei quadranti sulla pagina del dispositivo dell'APP: accedi all'APP FitCloudpro - impostazioni quadranti - scopri altri quadranti - seleziona - sincronizza - scarica e completa, non uscire dalla pagina di download durante il download.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

48

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

52

2. Quando lo smartwatch viene accoppiato per la prima volta con "APP", l'ora, la data e il livello della batteria verranno sincronizzati e verrà visualizzata una connessione Bluetooth riuscita.
3. Come avviare el dispositivo: tieni premuto il pulsante dello smartwatch per 5 secondi per accenderlo.
4. Come spegnere il dispositivo: nella pagina del quadrante, premi a lungo il pulsante dello smartwatch per 5 secondi, poi scegli di spegnere. L'orologio verrà spento e con vibrazione.

Funzioni e Impostazioni di APP

Interfaccia principale /quadrante
Cambia il quadrante personalizzato tramite APP (Indicato nella foto a sinistra)
Scopri altri quadranti tramite APP
Seleziona la libreria dei quadranti sulla pagina del dispositivo dell'APP: accedi all'APP FitCloudpro - impostazioni quadranti - scopri altri quadranti - seleziona - sincronizza - scarica e completa, non uscire dalla pagina di download durante il download.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Perché il mio smartwatch non può ricevere le notifiche dei messaggi?
Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.
1.Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2.Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivata nelle impostazioni del telefono.
Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

Descripción del producto

Botón físico
Presione 5 segundos Encendido/Apagado
Presione brevemente hacia atrás

Contactos de carga de batería magnéticos

Sensor de frecuencia cardíaca

Descargar la aplicación

①Busque "FitCloudPro" en la tienda de a (Tienda de Apple / Tienda de Google).
②Escanee el código QR para descargar.

38

Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.

Contactos favoritos: puede agregar los contactos de su teléfono móvil a su reloj.

Otros: puede configurar Buscar el reloj, Formato de hora, Recordatorio sedentario, Levantar la muñeca para iluminar la pantalla, Recordatorio de beber agua.

Actualización: actualice el software del reloj cuando sea necesario.

Nota:
1: Cuando use GPS en modo deportivo, active los servicios de ubicación para el teléfono y el dispositivo, el reloj no tiene función GPS, puede abrir la función GPS en la aplicación.
2: Los datos de paso, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno en sangre del reloj se sincronizarán con la aplicación. Los datos relevantes se pueden sincronizar bajando la página correspondiente. El análisis de información más detallado y el registro de datos se pueden ver desde la APLICACIÓN.
3: Cada vez que abra la aplicación, el reloj se conectará automáticamente al teléfono. Después de deslizar hacia la derecha de la interfaz principal del reloj para ingresar a la interfaz de dirección MAC, aparecerá el icono de Bluetooth,lo

43

Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.