

使用说明书
Mini PC

1

注意事项

- 本产品仅适用于海拔2000米以下非热带地区。
- 请勿靠近易燃或潮湿的地方，如浴室、厨房、地下室、游泳池等。
- 确保设备安装放置在平稳处，避免本机跌落地面或受其它强烈冲击。
- 在阴凉、干燥、通风处存放，请勿靠近辐射热源。
- 设备有温度：-15℃~45℃
- 尽量避免在强磁、强静电环境下使用。
- 当设备长期不使用，请切断电源，防止在雷雨天受到电击或异常电压电压的损伤。
- 一旦有水或其它液体泼溅到本机上，应立即关机，将本机擦拭、晾干后才使用。
- 切勿使用任何含化学成分的清洁剂或其它液体擦拭本机，避免因腐蚀和受潮造成损伤，如确实有必要清洁，请用干燥的软布或纸巾擦拭。
- 请勿覆盖、堵塞外壳上的通风孔，请勿置于床、沙发、毛毯或类似物体表面使用。
- 请使用可靠接地插座，勿让插座过载，否则会引起火灾或电击。
- 请勿把异物放入设备内，否则可能会引起短路而导致火灾或电击。
- 请勿过度拉扯、扭曲电源线。
- 请购买并使用正规品牌的内存和硬盘。
- 本公司对人为非正常的软硬件操作、维修或其他意外情况导致的设备内资料损失或删除不承担责任，也不承担因此而导致的其它损失。
- 请随时备份您的重要资料，以免丢失。
- 请不要自行拆卸本机，否则您将失去保修的权利。

2

产品介绍

按键及接口布局示意图和说明

● 电源按键/指示灯

● 耳机与麦克风两用接口

● USB 接口

● SD 卡槽

● 安全锁孔

● Type-C 接口

● 电源适配器接口

● HDMI 1 接口

● 以太网接口

塑料包装袋安全警告：

请将塑料包装袋放在婴儿和儿童接触不到的位置，避免窒息危险。

3

包装清单

主机

Mini PC

电源适配器

壁挂式支架

HDMI 线

螺丝工具

使用说明书

壁挂式支架

螺丝工具

提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

4

快速安装指南

- 请自行准备有线或无线键盘、鼠标。

安装步骤：
1、连接电源适配器接入电源；
2、连接显示器HDMI 接口；
3、连接键盘有线键盘鼠标（无线键盘进入系统后连接）；
4、连接以太网口接入家用路由器；
5、按下电源键，开机使用。

连接以太网

连接键盘鼠标

连接电源适配器

连接显示器HDMI 接口

5

壁挂式安装步骤：

壁挂式支架

① 用螺丝将支架固定在建主机上

② 用螺丝将支架固定到显示器背面

电源键及指示灯状态说明：

电源键操作说明

指示灯状态说明

电源键指示灯

指示灯

提示：
请在专业人士指导下操作，拆机造成的人为损坏后果自负！

6

硬件升级更换操作说明

以下操作需在断开电源的情况下开始进行：

DDR 内存的安装（如图所示）：
1. 将内存板与内存插槽对齐，以30°角插入内存，将模块滑入到位。

SSD 卡的安装（如图所示）：
1. 将固态硬盘上的凹槽与主板上的M.2插槽的卡口对齐，
2. 将固态硬盘滑入，然后用螺丝固定。

提示：请在专业人士指导下操作，拆机造成的人为损坏后果自负！

7

电脑保修条款说明

一、服务范围

1. 产品自销售之日起（以购机发票或三包凭证日期为准）七日内，整机出现电性能故障，您可以选择维修、换货或退货；
2. 产品自销售之日起第八日至第十五日（以购机发票或三包凭证日期为准）；整机出现电性能故障，您可以选择维修或换货；
3. 自购机之日起一年内（以购机发票或三包凭证日期为准），产品如出现主要部件故障，请送至本公司授权服务机构；
4. 自购机之日起一年内（以购机发票或三包凭证日期为准），产品随机配备的外接设备、摄像头、各类板卡、线材、喇叭电池等机器内部的其它部件出现故障，请送至
我司授权服务机构维修；
5. 本公司电脑服务机构只负责咨询和维修服务，退换货请与销售商联系，退换货时请保证原机的所有附件（随机资料和其它赠品）完好无损。

二、响应时间

1. 为保障您的服务需求得到有效满足，当您的电脑出现故障时，请您首先拨打本公司电脑服务热线进行咨询和报修；

8

2.2小时电话响应：当接到您的报修电话时，我们的授权服务机构将在2小时内与您取得联系，确定维修事宜；
3.7天x24小时服务：我们认证的服务机构将为您提供7天x24小时。

三、服务细则

1. 随凭证：您的电脑在保修范围之内的硬件故障时，均可凭该电脑的“电脑保修证书”（含三包凭证）或购机发票享受我们的保修服务；
2. 随起验日期：随情况下，我以您的购机发票或电脑保修证书标注的日期计算，我们将以产品的生产日期加45天计算保修日期；
3. 在保修范围内维修或更换后的产品或部件，在剩余保修期内继续享有保修，剩余保修期不足3个月的按3个月计算，但对初始保修期在1年以下的产品或部件，在上述情况下，剩余保修期不足30天的按30天计算。

9

注意：

凡有下列情况之一者，不属于三包范围内：
1. 超过三包有效期内；
2. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的损失的；
3. 非承修三包修理者擅自造成损失的；
4. 无有效三包凭证及有效购买凭证（能够证明商品在有效期内的除外）；
5. 擅自涂改三包凭证的；
6. 三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合的；
7. 将维修板或零件造成损坏的；
8. 将维修板或零件造成损坏的；
9. 因不可抗力造成损坏的。

温馨提示：保修条例仅适用中国。

10

有毒、有害物质或元素情况一览

依据中国政府针对“电子信息产品污染控制管理办法”为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康，仅提供有关产品可能含有有毒及有害物质如下：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板组件	×	○	×	○	○	○
金属外壳	×	○	○	×	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	×	○	○	○
电源	○	○	×	○	○	○
安装硬件	○	○	×	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○
连接部件	×	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均≤SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量。

11

本凭证是商品三包的重要依据，请您妥善保管！

用户姓名

联系电话

通信地址及邮编

见产品后铭牌

出厂编号

见产品包装配置标

产品型号

服务名称

经销商名称

地址及邮编

联系电话

销售日期

安装调试日期

发货票号码

维修记录表

送修日期

故障描述

故障处理情况

交验日期

维修人员签名

12

13

14

M i n i P C B12M _U ser Manual(1020*110m m).E n _2023/11/16

Mini PC

User manual
Benutzerhandbuch
取り付け説明書

1

Hardware Configuration

CPU	Intel Alder Lake N100/10th Core i3-1000NG4/10th Core i7-1050NG7
RAM	DDR4 12GB/16GB/24GB
Storage	SATA/PCIe NVMe
Wi-Fi	Realtek 802.11AC/AX
Bluetooth	Realtek 802.11AC/AX
Power Indicator	Power ON Green/Power off Red

System Information

os

Windows 11 Pro

Language

Multi-Language

Precautions For Use

In order to continue to improve the user experience, we may occasionally update app and firmware.

- * Do not use harsh of chemical solvent, cleaning products, we recommend using a soft cloth to wipe.
- * Do not dispose of by fire, or incinerate, to avoid having fire accident.
- * Do not attempt to open the housing or to repair, if a failure occurs, please contact the customer service.
- * Please note leakage while clean electronics, be careful of electric shock.
- * Check for any frayed or damaged cords or plugs.
- * Do not arbitrary discard the product, we should protect the environment.
- * Work environment: -10℃~45℃/30%~90%humidity.
- * Storage environment: -15℃~45℃/10%~90% humidity.
- * Please keep plastic packaging bags out of reach of infants and children to prevent the risk of suffocation.

2

Product Introduction

The layout of buttons and ports

● Power button/indicator

● Head set and microphone port

● USB port

● SD card slot

● Security lock slot

● Type-C port

● Adapter port

● HDMI port

● Network port

Mini PC

Power adapter

HDMI Cable

User manual

Wall-mounted brackets

Screw

3

Installation guide

- Please prepare yourself: Wired or wireless keyboards and mouse.

Installation Steps:

1.Connect the power adapter to the power supply ;

2.Connect the HDMI interface of the display ;

3.Connect the keyboard to the wired keyboard and mouse (the wireless keyboard can be connected after entering the system) ;

4.Connect to network with a router ;

5.Press the power button to turn on the machine .

Connect the power adapter

Connect to Ethernet

Connect a keyboard and mouse

Connect the HDMI port

4

Wall-mounted installation procedure:

Wall-mounted brackets

① Fix the bracket on the Mini PC with screws

② Secure the bracket to the back of the monitor with screws

Power button operation

Short press when powered off

Short press when powered on

Indicator status description

Connected to the electricity

Press the power button

Red light on

Green light on

5

Hardware upgrade and replacement instructions

The following operations need to be started with the power supply disconnected :

Installation of DDR memory (as shown in the figure) :

1. Align the memory module key with the memory socket key, insert it into the memory at a 30° angle, and slide the module into place.

Installation of SSD card (as shown in the figure) :

1. Align the groove on the solid-state drive with the M.2 slot on the motherboard.

2. Slide the SSD in and secure it with a screw.

6

NOTE: Please operate under the guidance of professionals, and the damage caused by artificial disassembly shall be at its own risk.