GUESS
EST.1981

WIRELESS EARPHONES

STUDIO QUALITY SOUND

User Manual

*Please read this manual carefully before use
* Different models, different graphics, pictures for reference only

EN

Content

TWS Earbuds
Type-C USB Charging Cable
Quick Guide

Description

Specifications

Wireless Version	V5.0
Battery Earbuds	35 mAh * 2 earbuds
Battery Charging Case	250 mAh
Charging Time	1.5 hours
Transmission Distance	10m
Playing Time	4.5 hours
Input	DC 5V
Charging Connector	USB-C

Charging for Charging Case

Connect the Type-C cable to the 5V power adaptor, and another end to the charging port of the Charging Case.

Input: 5V ⎓ 35mA (Earphone)

Input: 5V ⎓ 250mA (Case)

LED Indicator Status

Case LED Indicator	• Charging case charging the earbuds: White light on • Charging case fully charging the earbuds: White light off • Charging case low battery: White light flashes • Charging case low battery: White light flashing

Product operating instructions

1. Power on

Method 1: Open the charging case, take out the headphones and turn on the device.
Method 2: Press an hold the earphone function button for 3 seconds to turn on the device.

2. Power off

Method 1: Place the headphones back into the charging case, close the lid of the case, and the headphones will power off.
Method 2: Press and hold the earphone function button if it is not connected to any device, press and hold the touch button for the headphones for 3 to 5 seconds, the the headphones will power off automatically (Please operate on both left and right earbuds simultaneously to power off both ears).

3. Pairing to the Wireless device

Step1: Open the upper cover of the charging case, and the main earphones will enter pairing mode automatically.
Step 2: Open the BT list of smart devices, search «GUESS TWS» and Connect.

Control

EN

Music playing mode

■ Left/Right earphone operating

Double tap/ Click the left earphone (L) function button three times
Next song: Click the right earphone (R) function button three times
Volume up: Click the right earphone (R) function button
Volume down: Click the left earphone (L) function button
Pause/Play: Double-click the left/right earphone function button

Hands free function

■ Left/Right earphone operating

Answering: Double-click the left/right earphone
Rejecting: Press and hold the left/right earphone function button for 2 seconds
Hang up: Double-click the left/right earphone function button to call it over.

Active the voice assistant function (the smart devices support voice assistant function),(Game Mode/Music Mode

■ Left/Right earphone operating

Music Mode: Press and hold the right function key for 2 seconds
Voice assistant: Press and hold the left function key for 2 seconds
Game Mode: Press and hold the right function key for 7 seconds

Reset

EN

After turning on the headphones, if they are not paired with your mobile phone, press the touch button on the left/right earpiece five times in succession to clear the pairing information, then turn off the headphones.

Precautions:

1. Please be careful when using this headphone. The maximum tolerance of the built-in battery is 250g. Excessive force will damage the battery.
2. Please align the USB port when plugging in or pulling the USB cable. Improper operation will damage to the USB cable and fail to charge the headset.
3. If you do not use the headset for long periods, please turn off the headset and be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature conditions and dust.
4. Please do not vibrate or shock the headset violently, and do not let it fall down from high place.

Safety warnings

Do not place naked flame sources, such as lighted candles. Dispose of batteries correctly and be aware of the environmental effects of battery disposal.
Do not dispose of batteries (batteries installed) to excessive heat, such as fire or the like.

Warning

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
For your own safety, please be aware of your surroundings when using these headphones.

Recycling

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. For the return and recycling of your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Designed in France. Made in China.

FCC ID: 2AYJU-TWS10
Model/P: XY01

The power delivered by the charger must be 5V ⎓ 500mA or less and the output voltage must be 4.2V ⎓ 5V.

Made in China

Designed in France. Made in China.

FCC ID: 2AYJU-TWS10
Model/P: XY01

The power delivered by the charger must be 5V ⎓ 500mA or less and the output voltage must be 4.2V ⎓ 5V.

Made in China

GUESS
EST.1981

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

DŹWIĘK JAKOŚCI STUDYJNEJ

Instrukcja obsługi

*Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
* Różne modele, różne grafiki, zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych

PL

Opis

Treść

Słuchawki TWS
Kabel ładujący Type-C
Instrukcja

Kabel USB-C do ładowania

Specyfikacje

Bezprzewodowy	V5.0
Słuchawki na baterie	35 mAh * 2 słuchawki
Etui do ładowania baterii	250 mAh
Czas ładowania	1.5 Godziny
Zasięg transmisji	10m
Czas odtwarzania	4.5 Godziny
Wejście	DC 5V
Złącze ładowania	USB-C

Ładowanie etui ładującego

Podłącz kabel Type-C do zasilacza 5V, a drugi koniec do portu ładowania etui ładującego.

Wejście: 5V ⎓ 35mA (Słuchawka)

Wejście: 5V ⎓ 250mA (Etui)

Stan wskaźnika LED

Wskaźnik LED etui	• Etui ładujące ładuje słuchawki: białe światło włączone • Etui ładujące w pełni naładowane słuchawki: białe światło wyłączone • Niski poziom baterii etui ładującego: białe światło miga • Niski poziom baterii etui ładującego: białe światło miga

Instrukcja obsługi produktu

1. Włączanie

Metoda 1: Otwórz etui ładujące, wyjmij słuchawki i włącz urządzenie.
Metoda 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji słuchawek przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

2. Wyłączanie

Metoda 1: Włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego, zamknij pokrywę, a słuchawki się wyłączą.
Metoda 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby nie są połączone z żadnym urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3-5 sekund, aby wyłączyć się przypadku użycia słuchawek automatycznie wyłączy (Proszę obsługiwać jednocześnie oba wyłączyć oba słuchawki).

3. Parowanie z urządzeniem bezprzewodowym

Krok 1: Otwórz pokrywę etui ładującego, a głośniki zostaną automatycznie wejdą w tryb parowania.
Krok 2: Otwórz listę Bluetooth urządzenia, wyszukaj „GUESS TWS" i połącz się.

Wejście: 5V ⎓ 35mA (Słuchawka)

Wejście: 5V ⎓ 250mA (Etui)

Sterowanie

PL

Tryb odtwarzania muzyki

■ Obsługa lewego/prawego słuchawki

Dotknij/kliknij trzy razy: Kliknij przycisk funkcji lewego słuchawki (L) trzy razy
Następny utwór: Kliknij przycisk funkcji prawego słuchawki (R) trzy razy
Zwiększ głośność: Kliknij przycisk funkcji prawego słuchawki (R)
Zmniejsz głośność: Kliknij na funkcji lewego słuchawki (L)
Pauza/Odtwarzanie: Kliknij dwukrotnie na funkcji lewego/prawego słuchawki

Funkcja głośnomówiąca

■ Obsługa lewego/prawego słuchawki

Odbieranie: Kliknij dwukrotnie przycisk funkcji lewego/prawego słuchawki
Odrzucanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji lewego/prawego słuchawki przez 2 sekundy
Rozłączanie: Kliknij dwukrotnie na funkcji dwukrotnie przycisk funkcji lewego/prawego słuchawki.

Aktywuj funkcję asystenta głosowego (urządzenia obsługują funkcję asystenta głosowego) (Tryb gry / Tryb muzyki)

■ Obsługa lewego/prawego słuchawki

Tryb muzyki: Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk funkcyjny przez 2 sekundy
Asystent głosowy: Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk funkcyjny przez 2 sekundy
Tryb gry: Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk funkcyjny przez 7 sekundy

Resetowanie

PL

Po włączeniu słuchawek, jeśli nie są sparowane z telefonem komórkowym, naciśnij kilkakrotnie pięć razy przycisk dotykowy lewego/prawego słuchawki, aby usunąć informacje o parowaniu, a następnie wyłącz słuchawki.

Środki ostrożności :

PL

1. Proszę zachować ostrożność podczas korzystania z tych słuchawek. Maksymalna tolerancja wbudowanej baterii wynosi 250 g. Nadmierna siła może uszkodzić baterię.
2. Przy podłączaniu portu USB przy wkładaniu lub wyciąganiu kabla USB, aby uniknąć uszkodzenia kabla USB i przełomów z powodu niewłaściwej operacji.
3. Jeśli nie używasz słuchawek przez długi czas, przejdź do wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od ekstremalnych temperatur i kurzu.
4. Proszę nie narażać słuchawek na wibracje lub silne wstrząsy oraz nie pozwalać, aby spadły z wysokości.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. Prawidłowo utylizuj baterie i bądź świadomy wpływu utylizacji baterii na środowisko.
Nie narażaj baterii (zainstalowanych) na nadmierne ciepło, takie jak ogień lub podobne.

Ostrzeżenie

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj na wysokim poziomie głośności przez długie okresy.
Dla własnego bezpieczeństwa, bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania tych słuchawek.

Recykling

Oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi w całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec możliwej szkodzie dla środowiska lub zdrowia ludzi z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadu, segreguj go odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używany produkt, proszę skorzystać z systemów zbierania lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego ekologicznego recyklingu.

Ostrzeżenie FCC

PL

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest podlega następującym dwóm warunkom:(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane operacje. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 zasady FCC. Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma to żadnej gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania tego zakłócenia przez jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radia/telewizji w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem ogólnej ekspozycji na fale radiowe wymóg. Urządzenie może być używane w ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

Designed in France. Made in China.

FCC ID: 2AYJU-TWS10
Model/P: XY01

LAUSCHANGRIFF-RISIKO!

Das Schalldruckpegel dieses Kopfhörers kann bei maximaler Lautstärke Ihr Gehör schädigen. Reduzieren Sie die Lautstärke vor dem Gebrauch.

Made in China

GUESS
EST.1981

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

ZVUK VE STUDIOVÉ KVALITĚ

Uživatelský manuál

*Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
* Různé modely, různé grafiky, obrázky pouze pro informaci

CZ

Popis

Obsah

TWS sluchátka
Nabíjecí kabel rozhraní Type-C
Rychlý průvodce

Kabel USB-C

Specifikace

Verze Bezdrátový	V5.0
Baterie do uší	35 mAh * 2 sluchátek
Pouzdro pro nabíjení baterie	250 mAh
Doba nabíjení	1.5 Hodiny
Dosah přenosu	10m
Doba přehrávání	4.5 Hodiny
Vstup	DC 5V
Nabíjecí konektor	USB-C

Nabíjení nabíjecího pouzdra

Připojte kabel Type-C k 5V napájecímu adaptéru a druhý konec k nabíjecímu portu nabíjecího pouzdra.

Vstup: 5V ⎓ 35mA (Sluchátko)

Vstup: 5V ⎓ 250mA (Pouzdro)

Stav LED indikátoru

CZ

LED indikátor pouzdra	• Nabíjecí pouzdro nabíjí sluchátka: bílá světla svítí • Nabíjecí pouzdro plně nabité sluchátka: bílá světla zhasne • Nízká úroveň baterie nabíjecího pouzdra: bílá světla bliká • Nízká úroveň baterie nabíjecího pouzdra: bílá světla bliká

Návod k obsluze produktu

1. Zapnutí

Metoda 1: Otevřete nabíjecí pouzdro, vyjměte sluchátka a zapněte zařízení.
Metoda 2: Stiskněte a podržte funkční tlačítko sluchátek po dobu 3 sekund pro zapnutí zařízení.

2. Vypnutí

Metoda 1: Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, zavřete víko pouzdra a sluchátka se vypnou.
Metoda 2: Stiskněte a podržte funkční tlačítko, dle nejsou připojena k žádnému zařízení, stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3–5 sekund, sluchátka se vypnou (při ovládání/vypnutí použijte stiskněte a podržte současně levé/pravé tlačítko pro vypnutí obou sluchátek).

3. Párování s bezdrátovým zařízením

Krok 1: Otevřete horní víko nabíjecího pouzdra a hlavní i vedlejší sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování.
Krok 2: Otevřete seznam Bluetooth zařízení, vyhledejte „GUESS TWS" a připojte se.

Vstup: 5V ⎓ 35mA (Sluchátko)

Vstup: 5V ⎓ 250mA (Pouzdro)

Ovládání

CZ

Režim přehrávání hudby

■ Ovládání levého/pravého sluchátka

Přejít hovoru: Dvakrát klikněte na funkční tlačítko pro dotek 3 sekund
Stlumit hovoru: Stiskněte a podržte funkční tlačítko pro dotek 2 sekundy
Ukončení hovoru: Dvakrát klikněte na funkční tlačítko

Aktivuje funkci hlasového asistenta (chytrá zařízení podporují funkci hlasového asistenta)

(Herní režim /Režim hudby)

■ Ovládání levého/pravého sluchátka

Režim hudby: Stiskněte a podržte pravé funkční tlačítko po dobu 2 sekund
Hlasový asistent: Stiskněte a podržte levé funkční tlačítko po dobu 2 sekund
Režim hry: Stiskněte a podržte pravé funkční tlačítko po dobu 7 sekund

Resetování

CZ

Po zapnutí sluchátek, pokud nejsou spárována s mobilním telefonem, stiskněte několikrát za sebou dotykové tlačítko levého/pravého sluchátka, abyste vymazali informace o párování, poté sluchátka vypněte.

Opatření:

CZ

1. Prosím, buďte opatrní při používání těchto sluchátek. Maximální tolerance vestavěné baterie je 250 g. Přílišná síla může baterii poškodit.
2. Při zapojování nebo vytahování USB kabelu prosím správně zarovnejte USB port. Nesprávné provedení poškozuje USB kabel a znemožní nabíjení.
3. Pokud sluchátka nepoužíváte po dlouhou dobu, prosím je vypněte a uložte je na suchém místě, dobře od extrémních teplot a prachu.
4. Prosím, nevibrujte sluchátka násilně, ani je nenechte spadnout z výšky.

Varování

Nepokládejte žádné zdroje otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky. Správně baterie odstraňte a buďte si vědomi ekologických dopadů likvidace baterií. Nevystavujte baterie (nainstalované) nadměrnému teplu, například jako nebo podobném zdrojům.

Bezpečnostní varování

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zbytečně při vysoké hlasitosti.
Pro vaši vlastní bezpečnost buďte při používání těchto sluchátek vždy ostražití.

Recyklace

Tato značka znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované odpadu, prosím je recyklujte odpovědně a podpořte udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Pro vrácení a recyklaci vašeho použitého zařízení použijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Tento produkt mohou převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.

Varování FCC

CZ

Tato zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Operace je podléhá následujícím dvěma podmínkám:(1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společnou odpovědnou za soulad by mohly zrušit oprávnění uživatele k obsluze zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidla FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenci energie a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia komunikace. To však není žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televizní příjem, který lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel je povzbuzován, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je přijímač připojen.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem pro pomoc.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecnému významu RF požadavek na vystavení. Zařízení lze použít v přenosné expozici stav bez omezení.

Designed in France. Made in China.

FCC ID: 2AYJU-TWS10
Model/P: XY01

VAROVÁNÍ HLUK SLUCHÁTKY ZABÍJÍ!

Tato sluchátka mohou při maximální hlasitosti vydávat zvuk o hladině hluku, která může vést k poškození sluchu. Před použitím snižte hlasitost.

Made in China

WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead (Pb) which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

CG MOBILE SAS / 39 rue de Courcelles 75008 Paris FRANCE
cgmobile.com

Cet appareil est conforme aux exigences en vigueur.

À JETER DANS UN POINT DE COLLECTE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégions la réparation ou le don de votre appareil !

RECTO

VERSO