

VÉHICULE
CASCADEUR

STUNT VEHICLE

STUNTFahrzeug

Rotate 360°

STUNT DANCING

8+ AGES

Stunt

2.4Ghz

Cool Lights

Sound

Powerful Motor

Product Operation Manual




Thank you for choosing our product! Please read this instruction manual carefully before using, as it contains all the informations you need to know about how to use this product correctly with fun.

Colors And Contents May Vary From Illustration.



Battery Installation

Replacing batteries of the transmitter



1. Take out the cover of R/C car, instal 3.7V rechargeable battery pack, fasten the cover,turn the switch to 'on'
2. Open the battery cover of transmitter, instal two 1.5V batteries , close the cover.
3. The charging time is about 2.5 hours support about 25 minutes playing.
4. Receiving distance 40m.



8+ AGES


1:20

The Basic Operation of The Products

1. Press and hold for 3 seconds to turn on the power, and then decide to start the car.
2. Push or pull the trigger of the transmitter to make the car goes forward or backward.
3. The clockwise rotation of the steering wheel on the transmitter, the car will turn right.
4. The counterclockwise rotation of the steering wheel on the transmitter, the car will turn left.
5. Short press switch light.
6. Click to switch a song, a total of 3 songs
7. Forward and backward, the car turns upside down, Control forward while turning left or right

CAUTIONS

When the car is in motion, do not touch the wheels by hand to avoid damages to the car.



For best stunt performance, make sure the tires are clean. If the tire is dirty, gently wipe it with a clean damp cloth. Do not soak toys in water.

BATTERY SAFETY

- It is prohibited to disassemble or reassemble the battery.
- It is prohibited to impact or throw batteries.
- Short circuiting of batteries is prohibited.
- Do not charge near fire or under sunlight.
- It is prohibited to throw batteries into water.
- It is prohibited to use batteries that are damaged or severely deformed.
- Direct contact with leaking batteries is prohibited.
- It is prohibited to insert sharp objects into the battery or damage it in other ways.
- Follow the charging requirements and use the designated charger to charge the battery.



PRODUCT NAME: REMOTE CONTROL CAR
MANUFACTURER: SHANTOU CITY YOUJIE TECHNOLOGY CO.,LTD.
ADDRESS: SHANGXINDONG ROAD,SHANGGUN, LIANXIA TOWN,CHENGHAI DISTRICT,SHANTOU CITY GUANGDONG PROVINCE,CHINA
The product can use in all European members without restrict.
Hereby, SHANTOU CITY YOUJIE TECHNOLOGY CO.,LTD. declares that the radio equipment type 2.4g SRD is in compliance with Directive 2014/53/EU
Temperature category (Portable) : -10°C to +55°C
The operation frequency range is 2410MHz-2473MHz;
The max RF power is 0.011mW.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
The equipment complies with FCC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. The device shall be operated and installed without restriction.

Do not mix new and old batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable nickel-cadmium batteries.

The following instructions should be marked for checking:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- The batteries should be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.

The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.

The specification contains important information and must be retained.

VÉHICULE
CASCADEUR

STUNT VEHICLE

STUNTFahrzeug

Rotate 360°

STUNT DANCING

8+ AGES

Stunt

2.4Ghz

Cool Lights

Sound

Powerful Motor

Product Operation Manual




Thank you for choosing our product! Please read this instruction manual carefully before using, as it contains all the informations you need to know about how to use this product correctly with fun.

Colors And Contents May Vary From Illustration.



Installation Von batterien

Batteriewechsel der Fernbedienung



1. Entfernen Sie die Abdeckung des RC-Autos, setzen Sie den 3,7V-Akku ein, befestigen Sie die Abdeckung und schalten Sie auf "Ein".
2. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, setzen Sie zwei 1,5V-Batterien ein und schließen Sie das Fach.
3. Ladezeit: 2,5 Stunden für ca. 25 Minuten Spielzeit.
4. Reichweite: 40 Meter.



8+ AGES

1:20

Grundfunktionen des Produkts

1. Halten Sie den Power-Knopf 3 Sekunden gedrückt, um das Auto zu starten.
2. Drücken oder ziehen Sie den Trigger für Vorwärts-/Rückwärtsbewegung.
3. Drehen Sie das Steuerrad im Uhrzeigersinn, um nach rechts abzubiegen.
4. Drehen Sie das Steuerrad gegen den Uhrzeigersinn, um nach links abzubiegen.
5. Kurzer Druck zum Umschalten des Lichts.
6. Wechseln Sie zwischen 3 Songs.
7. Das Auto dreht sich um, wenn es vorwärtsgerade fährt. Kombinierte Steuerung von Bewegung und Richtung.

WARNHINWEISE
Benutzen Sie keine Räder während der Fahrt.
• Es ist verboten, die Batterie zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen.
• Kurzschluss von Batterien ist verboten.
• Lassen Sie nicht die Fäden von Feuer oder offenem Feuer.
• Es ist verboten, Batterien ins Wasser zu werfen.
• Es ist verboten, Batterien zu verwenden, die beschädigt oder stark deformiert sind.
• Direkter Kontakt mit ausströmenden Batterien ist verboten.
• Es ist verboten, scharfe Gegenstände in die Batterie zu stecken oder sie auf andere Weise zu beschädigen.
• Befolgen Sie die Aufladungsanforderungen und verwenden Sie das dafür vorgesehene Ladegerät, um die Batterie aufzuladen.

Batteriesicherheit Warnung
• Es ist verboten, die Batterie zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen.
• Kurzschluss von Batterien ist verboten.
• Lassen Sie nicht die Fäden von Feuer oder offenem Feuer.
• Es ist verboten, Batterien ins Wasser zu werfen.
• Es ist verboten, Batterien zu verwenden, die beschädigt oder stark deformiert sind.
• Direkter Kontakt mit ausströmenden Batterien ist verboten.
• Es ist verboten, scharfe Gegenstände in die Batterie zu stecken oder sie auf andere Weise zu beschädigen.
• Befolgen Sie die Aufladungsanforderungen und verwenden Sie das dafür vorgesehene Ladegerät, um die Batterie aufzuladen.

Nicht in nassen oder sandigen Bereichen spielen.

Sicherheitsgefahr! Vermeiden Sie Orte, an denen Sie nicht spielen dürfen.

PRODUKTNAME: FERNBEDIENTES AUTO

HERSTELLER: SHANTOU CITY YOUJIE TECHNOLOGY CO.,LTD.

ADRESSE: SHANGXINDONG ROAD,SHANGGUN, LIANXIA TOWN,CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY GUANGDONG PROVINCE,CHINA

Das Produkt kann uneingeschränkt in allen europäischen Mitgliedstaaten verwendet werden.

Hiermit erklärt SHANTOU CITY YOUJIE TECHNOLOGY CO.,LTD. dass der Funkkanaltyp 2.4g SRD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Temperaturkategorie (tragbar): -10°C bis +55°C

Der Betriebsfrequenzbereich liegt zwischen 2410 MHz und 2473 MHz;

Die maximale HF-Leistung beträgt 0,011 mW.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://docomonline.com/>

Die folgenden Anweisungen sollten zur Überprüfung markiert werden:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Batterien sollten unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzulegen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Akkus müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Batterien dürfen nur von Personen geladen werden, die mindestens 8 Jahre alt sind.

Das mit dem Spielzeug verwendete Ladegerät muss regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen untersucht werden, und im Falle solcher Schäden darf das Spielzeug nicht mit diesem Ladegerät verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

Die Spezifikation enthält wichtige Informationen und muss aufbewahrt werden.

VÉHICULE
CASCADEUR

STUNT VEHICLE

STUNTFahrzeug

Rotate 360°

STUNT DANCING

8+ AGES

Stunt

2.4Ghz

Cool Lights

Sound

Powerful Motor

Manuel d'utilisation du produit




Merci d'avoir choisi notre produit! Lisez attentivement ce manuel pour une utilisation sûre et amusante.

Les couleurs et le contenu peuvent différer de l'illustration.




Installation Von batterien

Remplacement des piles de la télécommande



1. Retirez le couvercle de la voiture, installez la batterie rechargeable 3,7 V, fixez le couvercle et activez le commutateur "Marche".
2. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande, insérez deux piles 1,5 V et fermez le compartiment.
3. Temps de charge : 2,5 heures pour environ 25 minutes de jeu.
4. Portée : 40 mètres.



8+ AGES

1:20

Fonctions de base du produit

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer.
2. Poussez ou tirez la glâchette pour avancer ou reculer.
3. Tournez le volant dans le sens horaire pour aller à droite.
4. Tournez le volant dans le sens antihoraire pour aller à gauche.
5. Appui court pour contrôler les lumières.
6. Changez entre 3 chansons.
7. La voiture se retourne en avançant/reculant.

PRÉCAUTIONS
Lorsque la voiture est en mouvement, ne touchez pas les roues avec vos mains afin de ne pas endommager la voiture.
• Ne pas charger près d'une source d'incendie ou au soleil.
• Il est interdit de mettre la batterie dans l'eau.
• Les batteries endommagées ou fortement déformées sont interdites.
• Le contact direct avec les batteries qui fuient est interdit.
• Il est interdit d'insérer des objets tranchants dans la batterie ou d'endommager la batterie d'une autre manière.
• Suivez les exigences de charge, utilisez le chargeur spécifié pour charger la batterie.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ DES BATTERIES
• Il est interdit de démanteler ou de réassembler la batterie.
• Il est interdit de frapper ou de jeter la batterie.
• Le court-circuit de la batterie est interdit.
• Ne pas charger près d'une source d'incendie ou au soleil.
• Il est interdit de mettre la batterie dans l'eau.
• Les batteries endommagées ou fortement déformées sont interdites.
• Le contact direct avec les batteries qui fuient est interdit.
• Il est interdit d'insérer des objets tranchants dans la batterie ou d'endommager la batterie d'une autre manière.
• Suivez les exigences de charge, utilisez le chargeur spécifié pour charger la batterie.

Ne jouer pas dans des endroits avec des flammes, d'eau, de la boue ou du sable.

Ne jouer pas sur la route ou dans tout autre endroit dangereux pour éviter les accidents.

Nettoyez les roues avec un chiffon humide. Ne pas immerger le jouet dans l'eau.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://docomonline.com/>

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS)/Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC:

L'exploitation de l'équipement est assujettie aux deux conditions suivantes:

- (1) l'équipement ne doit pas causer d'interférence nocive.
- (2) l'équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement: des modifications ou des modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent empêcher l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Remarque: Conformément à la partie 15 des règles de la FCC, l'équipement a été testé pour se conformer aux limites applicables aux appareils numériques de catégorie B. Ces limites sont conçues pour fournir des E protection contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l'énergie RF qui, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans des circonstances particulières. Installation. Si l'appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision (qui peut être déterminé par l'arrêt et l'allumage de l'appareil), l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes: redirection ou repositionnement de l'antenne réceptrice, augmentation de l'espacement entre l'appareil et la télévision. Récepteur. Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consultez votre revendeur ou un technicien de radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone - zinc) ou rechargeables nickel - cadmium.

Le cahier des charges contient des informations importantes et doit être conservé.

