

MADE IN CHINA

LORIIK

User Manual

LORIIK–LR68

Contents

English01–06

German07–12

French13– 18

Spanish19–24

Italian25–30

Characteristics / English

Brand	LORIIK
Product model	LR68
Layout	68 keys
Interface type	Type-C
Connection mode	Bluetooth, cable and 2.4GHz
Key cap	PBT
Switch	Gateron
Battery capacity	2200mAh
Support system	Windows XP/ 7/ 8/10/Vista
Hot-swappable	Supports 3-pin and 5-pin general Hot-swappable
Product dimension	325*113*45mm

-01-

Connection mode

Cable mode

On the top side of the keyboard, slide the switch to switch to USB. Plug the USB line to be able to use the cable mode.

Bluetooth mode

On the top side of the keyboard, slide the switch to switch to Bluetooth. The keyboard supports the control over the storage of 3 sets of Bluetooth devices. By FN+Q, FN+W and FN+E, select the call among three sets of successfully paired Bluetooth devices. After FN+Q is pressed, switch to Device 1. The indicator flashes in green. After FN+W is pressed for 2 seconds, the code will be checked, and the indicator light will flash in blue. After FN+E is pressed, it switches to Device 3, and the indicator flashes once to indicate switching. After FN+E is pressed for 2s, code matching is performed, and the indicator flashes in red. Bluetooth code name: LR68 5.0

2.4G

Slide the switch on the top side of the keyboard to switch 2.4G. Long press the FN + P key and the indicator flashes in pink to enter pairing. Plug in the receiver to pair. After pairing, the pink light will be normally on.

-02-

Description of FN+ multi-functional keys

FN+Space	Reset	Long press for 4s, the keyboard restores to factory setting to clear all settings.
FN+Q		After the combination is pressed, switch to device 1, and the indicator flashes once in green to indicate switching. After the combination is pressed for 2s, code matching is performed, and the indicator flashes in green.
FN+W	Bluetooth code matching and device switching	After the combination is pressed, switch to device 2, and the indicator flashes once in green to indicate switching. After the combination is pressed for 2s, code matching is performed, and the indicator flashes in blue.
FN+E		After the combination is pressed, switch to device 3, and the indicator flashes once in green to indicate switching. After the combination is pressed for 2s, code matching is performed, and the indicator flashes in red.
FN+P	2.4G code matching	Long press the combination key and the indicator flashes in pink to enter pairing. Plug in the receiver to pair. After pairing, the pink light will be normally on.

-03-

FN+↑	LED brightness +	Light brightness incremental control with five levels with memory. (When it is up to the limit value, 2 indicators flashes synchronously to give prompts).
FN+↓	LED brightness -	Light brightness decrease control with five levels plus off with memory. (When it is up to the limit value, 2 indicators flashes synchronously to give prompts).
FN+→	Light effect single color switching	Convert a full-color light effect to the monochrome state, and adjust the seven color cycle, with memory.
FN+←	Full color light effect switching	Convert a monochrome light effect to full-color state, with memory.
FN+→	Light effect direction control	
FN+←	Light effect direction control	

-04-

FN+]	Light effect speed increases	The light speed is incrementally adjusted, with five levels with memory. (When it is up to the limit value, two indicators flash synchronously to give prompts).
FN+[	Light effect speed decreases	The light speed is decreasingly adjusted, with five levels with memory. (When it is up to the limit value, two indicators flash synchronously to give prompts).
FN+↵	Light effect control	Light effect control in cycle.
Fn +Home	End	
Fn +Del	Ins	
Fn+Page UP	PrtSc	
Fn+Page DN	Pause	

Information on the indicators

When the Capslock key is pressed to activate capitalization, it will flash in red. The RGB light will be on when Bluetooth pairs it. When the red light is on, it means charging when the green light is on, it means being fully charged. The flashing of the ESC key indicates that the keyboard is low in power and should be charged in time.

Power saving mode
If it lies idle for 5 minutes, the RGB light will be out. If it lies idle for 20 minutes, the keyboard will enter the sleep mode. Press any key to wake up.

-06-

Merkmale / Deutsch

Marke	LORIK
Produktmodell	LR68
Layout	68 Tasten
Schnittstellenart	Type-C
Verbindungsmodus	Bluetooth, kabelgebunden, 2.4GHz
Tastenkappe	PBT
Schalt	Gateron
Batteriekapazität	2200mAh
Unterstützte Systeme	Windows XP/ 7/ 8/ 10/ Vista
Hot-Swap-Fähigkeit	Hot-Swap bei 3-Pin / 5-Pin unterstützt
Abmessungen	325*113*45mm

-07-

Verbindungsverfahren

Kabelgebundener Modus

Schließen Sie den Kabelstecker an der Oberseite der Tastatur, um auf den USB-Anschluss anzuschließen. Schließen Sie dann das USB-Kabel an, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

Bluetooth-Modus

Schließen Sie den Kabelstecker an der Oberseite der Tastatur, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Über die Tastatur können bis zu 3 Bluetooth-Geräte gesteuert bzw. gespeichert werden. Mit den Tasten FN+Q, FN+W und FN+E können Sie zwischen den drei erfolgreich gepaarten Bluetooth-Geräten wählen. Drücken Sie die Taste FN+Q, um zu Gerät 1 zu wechseln, wobei die Anzeigelampe einmal grün blinkt, um die Umschaltung anzuzeigen. Durch Drücken von FN+W wird der Code in 2S gekoppelt und die Anzeigelampe blinkt schnell grün. Drücken Sie die Taste FN+W, um zu Gerät 2 zu wechseln, wobei die Anzeigelampe einmal blau blinkt, um die Umschaltung anzuzeigen. Durch Drücken von FN+E wird der Code in 2S gekoppelt und die Anzeigelampe blinkt schnell blau. Drücken Sie die Taste FN+E, um zu Gerät 3 zu wechseln, wobei die Anzeigelampe einmal rot blinkt, um die Umschaltung anzuzeigen. Durch Drücken von FN+E wird der Code in 2S gekoppelt und die Anzeigelampe blinkt schnell rot.

2.4G

Schließen Sie den Kabelstecker an der Oberseite der Tastatur, um zu 2.4G zu wechseln. Halten Sie die Taste FN+P gedrückt, um die Kopplung zu aktivieren, wobei die Anzeigelampe schnell blau blinkt. Sobald Sie den Empfänger ein, um die Kopplung durchzuführen. Die Anzeigelampe leuchtet nach der Kopplung ständig rosa.

-08-

FN+Multifunktions-tasten

FN+Space	Zurücksetzen	Halten Sie die Tasten 4 Sekunden lang gedrückt, um die Werks-einstellungen wiederherzustellen und alle Einstellungen zu löschen.
FN+Q		Drücken Sie die Tastenkombination, um zu Gerät 1 zu wechseln, wobei die Anzeigelampe einmal grün blinkt, um die Umschaltung anzuzeigen. Durch Drücken dieser Tastenkombination wird der Code in 2S gekoppelt und die Anzeigelampe blinkt schnell grün.
FN+W	Kopplung von Bluetooth-Codes und Umschaltung von Geräten	Drücken Sie die Tastenkombination, um zu Gerät 2 zu wechseln, wobei die Anzeigelampe einmal blau blinkt, um die Umschaltung anzuzeigen. Durch Drücken dieser Tastenkombination wird der Code in 2S gekoppelt und die Anzeigelampe blinkt schnell blau.
FN+E		Drücken Sie die Tastenkombination, um zu Gerät 3 zu wechseln, wobei die Anzeigelampe einmal rot blinkt, um die Umschaltung anzuzeigen. Durch Drücken dieser Tastenkombination wird der Code in 2S gekoppelt und die Anzeigelampe blinkt schnell rot.
FN+P	Codekopplung bei 2.4G	Halten Sie die Tastenkombination gedrückt, um die Kopplung zu aktivieren, wobei die Anzeigelampe schnell rosa blinkt. Sobald Sie den Empfänger ein, um die Kopplung durchzuführen. Die Anzeigelampe leuchtet nach der Kopplung ständig rosa.

-09-

FN+↑	LED-Helligkeit erhöhen	Stufenweise Erhöhung der Helligkeit, fünf Stufen mit Speicher. (2 Leuchten blinken gleichzeitig, wenn der Grenzwert erreicht ist).
FN+↓	LED-Helligkeit reduzieren	Stufenweise Reduzierung der Helligkeit, fünf Stufen plus Aus mit Speicher. (2 Leuchten blinken gleichzeitig, wenn der Grenzwert erreicht ist).
FN+→	Einfarbiges Lichteffekt umschalten	Umwandlung eines der verfügbaren Lichteffekte in einen einheitlichen Zustand, mit zyklischer Einleitung von sieben Farben. Mit Speicher.
FN+←	Vollfarbiges Lichteffekt umschalten	Umwandlung eines der verfügbaren Lichteffekte in einen vollständigen Zustand. Mit Speicher.
FN+→	Richtungs-einstell-ung für Lichteffekt	
FN+←	Richtungs-einstell-ung für Lichteffekt	

-10-

FN+]	Lichtgeschwin-dig-keit stufenweise erhöhen	Stufenweise Erhöhung der Lichtgeschwindigkeit, fünf Stufen mit Speicher. (2 Leuchten blinken gleichzeitig, wenn der Grenzwert erreicht ist).
FN+[	Lichtgeschwin-dig-keit stufenweise reduzieren	Stufenweise Reduzierung der Lichtgeschwindigkeit, fünf Stufen plus Aus mit Speicher. (2 Leuchten blinken gleichzeitig, wenn der Grenzwert erreicht ist).
FN+↵	Einleitung des Lichteffekts	Zyklische Einleitung von Lichteffekt.
Fn +Home	End	
Fn +Del	Ins	
Fn+Page UP	PrtSc	
Fn+Page DN	Pause	

Meldung der Anzeigelampe

Wenn die CapsLock-Taste gedrückt wird, um die Großschreibung zu aktivieren, leuchtet sie rot. Bei Bluetooth-Kopplung leuchtet sie in RGB. Wenn sie rot leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterie geladen wird; und wenn sie grün leuchtet, dass sie voll aufgeladen ist. Wenn die ESC-Taste blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie der Tastatur schwach ist und umgehend aufgeladen werden sollte. Wenn die Tastatur 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sich die RGB-Beleuchtung aus. Wird sie 20 Minuten lang nicht benutzt, geht die Tastatur in den Schlafmodus über und kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aufgeweckt werden.

Energiesparmodus
Wenn die Tastatur 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sich die RGB-Beleuchtung aus. Wird sie 20 Minuten lang nicht benutzt, geht die Tastatur in den Schlafmodus über und kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aufgeweckt werden.

-11-

-12-

Caractéristiques / Français

Marque	LORIK
Modèle du produit	LR68
Disposition	68 touches
Type d'interface	Type-C
Mode de connexion	Bluetooth, Filaire, 2.4GHz
Chapiteau de touche	PBT
Arbre	Gateron
Capacité de batterie	2200mAh
Système de support	Windows XP/ 7/ 8/10/Vista
Prise chaude	Soutient la prise chaud universel à trois broches et cinq broches
Dimensions du produit	325*113*45mm

-13-

Mode de connexion

Mode filaire

Faites glisser l'interrupteur sur le côté supérieur du clavier pour basculer vers USB, branchez le câble USB pour utiliser le mode filaire.

Mode Bluetooth

Faites glisser l'interrupteur sur le côté supérieur du clavier pour basculer le Bluetooth. Le clavier peut soutenir la commande et le stockage de 3 équipements Bluetooth. Vous pouvez sélectionner et associer entre les trois équipements Bluetooth qui ont été couplés avec succès via FN+Q, FN+W et FN+E. Après avoir appuyé sur FN+Q, il passe à l'équipement 1 et le voyant clignote une fois en vert pour indiquer le changement. Après avoir appuyé sur FN+W, le code correspond et le voyant clignote rapidement en vert. Après avoir appuyé sur FN+W, il passe à l'équipement 2 et le voyant clignote une fois en bleu pour indiquer le changement. Après avoir appuyé sur FN+E, le code est joint et le voyant clignote rapidement en bleu. Après avoir appuyé sur FN+E pour passer à l'équipement 3, le voyant clignote une fois en rouge pour indiquer le changement. Après avoir appuyé sur FN+E, pendant 2S pour effectuer le correspondance de code, le voyant clignote rapidement en rouge. Nom du code de paire Bluetooth: LR68 5.0

2.4G

Faites glisser l'interrupteur sur le dessus du clavier pour passer à 2.4G, appuyez longuement sur la bouton FN+P. La lumière clignote rapidement en rose pour entrer dans l'appairage, branchez le récepteur pour appairer, et la lumière rose reste allumée après l'appairage.

-14-

Description de la touche multifonction FN +

FN+Space	Réinitialiser	Appuyez longuement sur le clavier pendant 4 secondes pour restaurer l'usine, effacez tous les paramètres.
FN+Q		Après avoir appuyé sur la combinaison, il passe à l'équipement 1 et le voyant clignote une fois en vert pour indiquer le changement. Après avoir appuyé sur la combinaison pendant 2S, le code correspond et le voyant clignote rapidement en vert.
FN+W	Couplage Bluetooth et changement d'équipement	Après avoir appuyé sur la combinaison, il passe à l'équipement 2 et le voyant clignote une fois en bleu pour indiquer le changement. Après avoir appuyé sur la combinaison pendant 2S, le code correspond et le voyant clignote rapidement en bleu.
FN+E		Après avoir appuyé sur la combinaison, il passe à l'équipement 3 et le voyant clignote une fois en rouge pour indiquer le changement. Après avoir appuyé sur la combinaison pendant 2S, le code correspond et le voyant clignote rapidement en rouge.
FN+P	Appariement de code 2.4G	Appuyez longuement sur le voyant de la touche de combinaison clignote rapidement en rose pour entrer dans l'appairage, branchez le récepteur pour appairer, la lumière rose est toujours allumée après l'appairage.

-15-

FN+↑	Luminosité de LED à augmenter	La luminosité de la lumière peut être réglée progressivement, avec cinq vitesses avec mémoire. (Lorsque la valeur limite est atteinte, les 2 voyants clignotent de manière synchrone).
FN+↓	Luminosité de LED diminue	La luminosité de la lumière est décrementaire et ajustée, et les cinq vitesses sont ajustées et éteintes avec mémoire. (Lorsque la valeur limite est atteinte, les 2 voyants clignotent de manière synchrone).
FN+→	Conversion monochrome de l'effet d'éclairage	Convertisse un certain effet d'éclairage polychrome en un état monochrome et ajusté le cycle de sept couleurs avec mémoire.
FN+←	Conversion d'effet d'éclairage en couleur	Convertit un effet d'éclairage monochrome en état polychrome avec mémoire.
FN+→	Réglage de la direction de l'effet lumineux	
FN+←	Réglage de la direction de l'effet lumineux	

-16-

FN+]	Augmentation de la vitesse d'éclairage	La vitesse de la lumière est ajustée progressivement et les cinq vitesses ont une mémoire. (Lorsque la valeur limite est atteinte, les 2 voyants clignotent de manière synchrone).
FN+[	Diminution de la vitesse d'éclairage	La vitesse de la lumière peut être ajustée de haut en bas, avec cinq vitesses avec mémoire. (Lorsque la valeur limite est atteinte, les 2 voyants clignotent de manière synchrone).
FN+↵	Réglage de l'effet d'éclairage	Réglage du cycle de l'effet lumineux.
Fn +Home	End	
Fn +Del	Ins	
Fn+Page UP	PrtSc	
Fn+Page DN	Pause	

Informations sur l'indicateur

Lorsque CapsLock est pressé pour activer les majuscules, il s'allume en rouge. Les lumières RGB sont allumées lorsque le Bluetooth est couplé. Lorsque la lumière rouge est allumée, cela signifie qu'il est en charge et lorsque le voyant vert est allumé, il est complètement chargé. Le clignotement de la touche ESC indique que la batterie du clavier est faible et doit être rechargée à temps.

Mode économie d'énergie
Si vous ne l'utilisez pas pendant 5 minutes, la lumière RGB s'éteindra. Si vous ne l'utilisez pas pendant 20 minutes, le clavier entrera en mode veille prolongée et vous pourrez vous réveiller en appuyant sur n'importe quelle touche.

-18-

Características / Español		Forma de Conexión		Descripción de las Teclas Multifuncionales FN+						Información de las Luces Indicadoras		
Marca	LORIK	Modo con cable	Deslize el interruptor en el costado superior del teclado para cambiar a USB, inserte el cable USB para poder utilizar el modo con cable.	FN+Space	Reiniciar	Al mantenerse pulsadas durante 4s, el teclado restaura a la configuración de fábrica en compañía de la eliminación de todas las configuraciones.	FN+↑	Aumento de brillo de LED	Ajuste para aumento progresivo del brillo de luz, cinco posiciones con memoria. (Al llegar hasta el valor límite, 2 luces indicadoras destellan simultáneamente para advertir).	FN+]	Aumento progresivo de la velocidad del efecto de luz	Ajuste para aumento progresivo de la velocidad de luz, cinco posiciones con memoria. (Al llegar hasta el valor límite, 2 luces indicadoras destellan simultáneamente para advertir).
Modelo de producto	LR68	Modo bluetooth	Deslize el interruptor en el costado superior del teclado para cambiar al bluetooth, el teclado admite control y almacenar 3 equipos Bluetooth, mediante FN+Q, FN+W, FN+E, se puede hacer selección y uso entre los tres equipos Bluetooth exitosamente emparejados. Al pulsar FN+Q, cambia al equipo 1, un destello de la luz indicadora en color verde significa el cambio. Se implementa la coincidencia de código después de 2S de pulsadas FN+W, y la luz indicadora destella rápidamente en color verde. Una vez pulsadas FN+W, cambia al equipo 2, un destello de la luz indicadora en color azul representa el cambio. Se implementa la coincidencia de código después de 2S de pulsadas FN+W, y la luz indicadora destella rápidamente en color azul. Una vez pulsadas FN+E, cambia al equipo 3, un destello de la luz indicadora en color rojo expresa el cambio. Se implementa la coincidencia de código después de 2S de pulsadas FN+E, y la luz indicadora destella rápidamente en color rojo. Nombre de código de Bluetooth: LR68 5.0	FN+Q		Al pulsar las teclas, cambia al equipo 1, un destello de la luz indicadora en color verde significa el cambio. Se implementa la coincidencia de código después de 2S de pulsadas las teclas, y la luz indicadora destella rápidamente en color verde.	FN+↓	Reducción progresiva de brillo de LED	Ajuste para reducción progresiva del brillo de luz, cinco posiciones más asociado con memoria. (Al llegar hasta el valor límite, 2 luces indicadoras destellan simultáneamente para advertir).	FN+[	Reducción progresiva de la velocidad del efecto de luz	Ajuste para reducción progresiva de la velocidad de luz, cinco posiciones con memoria. (Al llegar hasta el valor límite, 2 luces indicadoras destellan simultáneamente para advertir).
Layout	68 teclas			FN+W	Coincidencia de código de bluetooth y cambio de equipo	Una vez pulsadas las teclas, cambia al equipo 2, un destello de la luz indicadora en color azul representa el cambio. Se implementa la coincidencia de código después de 2S de pulsadas las teclas, y la luz indicadora destella rápidamente en color azul.	FN+→	Cambio al efecto de luz monocolor	Siiven para pasar de algún efecto de luz a todo color al estado monocolor, ajuste cíclico de siete colores con memoria.	FN+↵	Ajuste al efecto de luz	Ajuste cíclico de efectos de luz
Typo de interfaz	Type-C			FN+E		Una vez pulsadas las teclas, cambia al equipo 3, un destello de la luz indicadora en color rojo expresa el cambio. Se implementa la coincidencia de código después de 2S de pulsadas las teclas, y la luz indicadora destella rápidamente en color rojo.	FN+←	Cambio al efecto de luz a todo color	Siiven para pasar de algún efecto de luz monocolor al estado a todo color, con memoria.	Fn +Home	End	
Modo de conexión	Bluetooth, cable, 2.4GHz			FN+P	Coincidencia de código de 2.4G	Al mantener pulsadas las teclas, la luz indicadora destella rápidamente en color rosado para proceder al emparejamiento; se puede emparejar una vez insertado el receptor, y la luz rosada permanece encendida tras emparejamiento.	FN+→	Ajuste de la dirección del efecto de luz		Fn +Del	Ins	
Tipa de tecla	PBT						FN+←	Ajuste de la dirección del efecto de luz		Fn+Page UP	PrtSc	
Eje	Gateron						FN+←	Ajuste de la dirección del efecto de luz		Fn+Page DN	Pause	
Capacidad de batería	2200mAh											
Sistemas compatibles	Windows XP/ 7/ 8/10/Vista											
Enchufable en caliente	Admite enchufable en caliente común de tres pines y cinco pines											
Dimensiones de producto	325*113*45mm											
-19-												-24-

Caratteristiche / Italiano

Marca	LORIK
Modello di prodotto	LR68
Disposizione	68 tasti
Tipi di interfaccia	Type-C
Modalità di connessione	Bluetooth, cablato, 2,4 GHz
Capitastiera	PBT
Albero	Gateron
Capacità di batteria	2200mAh
Sistema di supporto	Windows XP/ 7/ 8/10/ Vista
Collegare / scollegare a caldo	Collegare / scollegare a caldo di tre pini e cinque pini sono supportati
Dimensioni di prodotto	325*113*45mm

-25-

Metodo di connessione

Modalità cablata

Fare scorrere l'interruptore sul lato superiore della tastiera per attivare l'USB, collegare il cavo USB per utilizzare la modalità cablata.

Modalità bluetooth

Fare scorrere l'interruptore sul lato superiore della tastiera per attivare il Bluetooth. La tastiera supporta il controllo e la memorizzazione di 3 dispositivi Bluetooth. È possibile selezionare e chiamare tra i tre dispositivi Bluetooth che sono stati associati con successo tramite FN+Q, FN+W e FN+E. Dopo aver premuto FN+Q, si passa al dispositivo 1 e l'indicatore lampeggia una volta in verde per indicare il cambio. Dopo aver premuto FN+W, il codice viene abbinato e l'indicatore lampeggia rapidamente in verde. Premere la combinazione FN+W per passare al dispositivo 2 e l'indicatore lampeggia una volta in blu per indicare il cambio. Dopo aver premuto FN+W per 2S, il codice viene associato e l'indicatore lampeggia rapidamente in blu. Premere la combinazione FN+E per passare al dispositivo 3 e l'indicatore lampeggia una volta per indicare il cambio. Premere FN+E per 2S per assegnare la corrispondenza del codice e l'indicatore lampeggia rapidamente in rosso. Nome di codice coppiato Bluetooth: LR68 5.0

2.4G

Fare scorrere l'interruptore sul lato superiore della tastiera per passare a 2.4G, premere a lungo il pulsante FN+P. L'indicatore lampeggia rapidamente in rosa per accedere all'associazione, collegare il ricevitore per assegnare l'associazione e la luce rosa rimane accesa dopo l'associazione.

-26-

FN + descrizione di chiave multifunzionale

FN+Space	Resetare	Premere la tastiera per 4 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica, e cancellare tutte le impostazioni.
FN+Q		Premere la combinazione per passare al dispositivo 1 e l'indicatore lampeggia una volta in verde per indicare il cambio. Dopo aver premuto la combinazione per 2S, il codice viene abbinato e l'indicatore lampeggia rapidamente in verde.
FN+W	Codice di associazione Bluetooth e cambio di dispositivo	Dopo aver premuto la combinazione, si passa al dispositivo 2 e l'indicatore lampeggia una volta per indicare il cambio. Dopo aver premuto la combinazione per 2S, il codice viene abbinato e l'indicatore lampeggia rapidamente in blu.
FN+E		Dopo aver premuto la combinazione, si passa al dispositivo 3 e l'indicatore lampeggia una volta in rosso per indicare il cambio. Dopo aver premuto la combinazione per 2S, il codice viene abbinato e l'indicatore lampeggia rapidamente in rosso.
FN+P	Codice di associazione 2.4G	Premere a lungo il tasto di connessione, l'indicatore lampeggia rapidamente in rosa per accedere all'associazione, collegare il ricevitore per associare e la luce rosa è sempre accesa dopo l'associazione.

-27-

FN+↑	Aumento della luminosità del LED	La luminosità della luce viene regolata in modo incrementale, con cinque marce con memoria. (Quando viene raggiunto il valore limite, 2 indicatori lampeggiano in modo sincrono).
FN+↓	Ridotto della luminosità del LED	La luminosità della luce viene ridotta e regolata e le cinque marce vengono aggiunte e disattivate con la memoria. (Quando viene raggiunto il valore limite, i 2 indicatori lampeggiano in modo sincrono).
FN+→	Conversione dell'effetto di illuminazione in monocolor	Convertire l'effetto di illuminazione a colori nello stato monocromatico e regolare il ciclo di sette colori, con la memoria.
FN+←	Conversione dell'effetto di illuminazione a colori	Convertire l'effetto di illuminazione a colori singolo nello stato a colori con memoria.
FN+→	Regolazione della direzione dell'effetto di luce	
FN+←	Regolazione della direzione dell'effetto di luce	

Informazioni sull'indicatore

Quando CapsLock viene premuto per attivare Caps, si illumina di rosso. Le luci RGB sono accese quando il Bluetooth è associato. Quando la luce rossa è accesa, il significa che è in carica e quando la luce verde è accesa, è completamente ricaricata. Il lampeggio del tasto ESC indica che la batteria della tastiera è scarica e deve essere ricaricata in tempo.

Modalità di risparmio energetico
Se non si usa per 5 minuti, la luce RGB si spegne. Se non si usa per 20 minuti, la tastiera entrerà in modalità di sonno profonda e potrà risvegliarsi premendo un tasto qualsiasi.

-30-

Informazioni sull'indicatore

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

-31-

▲ 型号/SKU LR68		▲ 产品名称 键盘说明书		▲ 包装尺寸 140x90mm		▲ 材质&工艺 105g铜版纸		设计稿: 2022-08-10	
-------------------------------------	--	------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---	--	----------------------------	--

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.