

产品SKU:

S1-CSS-01-TGP

产品名称:

Shorty 充电遥控三脚架自拍杆

物料代码:

ZK

[illegible]

TELESIN

适配 HERO 12/11/10/9/MAX

Shorty 充电遥控三脚架自拍杆

用户手册

前言

感谢您购买 Telesin 产品。

重要提示

- 请认真阅读本产品手册，将产品交给他人使用时，请务必附带本产品手册。
- 请勿擅自拆卸本产品，否则您将丧失获得技术支持的所有权利。
- 请勿长时间超功率使用，可能会导致过热、起火或损坏设备。
- 在充电过程中，请勿用湿毛巾、衣服之类物品遮盖产品电源线，避免导致火灾。
- 请勿将电源线靠近热源，如烤箱等加热电器用品。
- 请将本产品放置在儿童不能接触的地方。

警告

请勿拆和产品连接电源头。如您怀疑产品有任何问题，请联系购买平台，申请售后服务。

安装

使用您的相机安装镜头，将摄像头反装到 Shorty。

* 拍摄模式多帧时，可以提前打开内置闪光灯取景器，您可以看到取景画面，摄像头调整拍摄角度。

警告

当 Shorty 用作无线遥控拍摄或在 USB-C 数据线与摄像机连接时，Shorty 不具备防雨特性。

开机和蓝牙配对

长按 3 秒电源键 [ON] 可激活开机，Shorty 将自动开始配对，在查看相机时，LED 灯会发出蓝色闪烁，连续亮起为蓝色长亮。

切换拍摄模式

按住快门键 [Shutter] 切换相机运行：[录像] [连拍] [定时] 模式。

开始拍摄

- 按下快门键 [Shutter] 开始拍摄。
- 长按时间按钮 [Time] 进入倒计时。
- 已准备好的情况下拍摄。按住快门键 [Shutter] 打开相机并开始后两次连续按 [Shutter]，结束拍摄。

进入休眠状态

长按快门键 [Shutter] 秒进入快速状态，相机关机，再长按 5 秒快速状态，相机关机直至休眠状态。

重置配对

长按模式键 [Mode] + 电源键 [ON] 3 秒，重置配对。

充电

打开充电盖，将充电线插入端口，将充电线的另一端连接到 USB 电源。

充电器输入	25W
电机容量	5000 mAh
输入充电接口	USB-C
电源输出	5V 2A / 5V 2A / 9V 1A / 12V 1A
电源输出	5V 2A / 5V 2A / 9V 1A / 12V 1A

*数据由 Telesin 实验室提供，但存在部分误差，仅供参考。

免责声明

我们保留所有权利，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用时，请仔细阅读本产品，若出现故障、受伤、财产损失、身体伤害、数据丢失等情况，我们将不对因使用本产品的行为可能产生的后果负任何责任。如果您愿意出于自愿而进行任何的使用本产品，则需自行承担。对于直接造成损害的产品生产制造商不承担任何责任。本公司、销售商、经销商、代理商均不承担连带责任。美国加利福尼亚州（以下简称“Telesin”）将不承担任何责任。用户应理解赔偿不适用于不可抗力造成的任何损失与损害。在美国及海外地区均有，未经授权，不得转载或仿造 Telesin 所有。
* 若您选择从授权经销商处购买之日起计算，享有 6 个月保修服务。

www.telesin.com

物料名称: 说明书

材质：86g铜版纸，
黑白双面印刷，折页

工 艺:

尺 寸: 75x100mm

制 图 人: 江 虾 仔

制图时间: 20240508

卡纸类生产检验标准

1. 包装盒尺寸允许误差范围 $\pm 1\text{mm}$ 。
2. 模切整齐，无爆边，无皱角，爆角。
3. 印刷清晰，颜色准确，无色系偏差，无墨点，脏污，允许走位 $\pm 1.5\text{mm}$ 。
4. 粘贴位齐平，无残胶，溢胶。
5. 划痕允许范围：A级面：无触感 $L \leq 20\text{mm}$ ， $w \leq 0.5\text{mm}$ ， $QTY \leq 1\text{mm}$ 可接受，B级面：无触感 $L \leq 30\text{mm}$ ， $w \leq 1\text{mm}$ ， $QTY \leq 2\text{mm}$ 可接受。

包裝未注尺寸公差:

1. 外箱/纸板未注公差: $\pm 3\text{mm}$
2. 彩盒纸类未注公差: $\pm 1\text{mm}$
3. 吸塑未注公差: $\pm 0.5\text{mm}$
4. 丝印/雕刻纸板未注公差: $\pm 0.2\text{mm}$
5. 泡棉未注公差: $\pm 0.5\text{mm}$
6. 布包未注公差: $\pm 1\text{mm}$

深圳市泰迅数码有限公司

标准制表版本号: TX20240127