

 SCORE WITH US!  www.gol-mobile.com	Thanks for selecting this mobile phone. For the best performance we recommend that you read the manual carefully. Contents - Overview.....1 1.Introduction.....1 2.Function of main menu.....1 3.Maintenance and service.....3 Overview Please read the following concise rules carefully. Nonobservance to the rules may lead to danger or violence of the laws. The user's manual gives details about the safety precaution. Emergency call Make sure the equipment is in the covered area of the network service and the calling function is activated. As per the specific requirements, press the key of finish to clear the screen and return to the standby state. Input the emergency call number (112) and press the call key. Function Description You are using a Flip phone.The phone is a perfect combination of humanized design and exquisite workmanship, the streamline and ingenious body is comfortable to hold. With streamline and ingenious form, it feels comfortable to hold the mobile phone in your hand. It supports TXT electronic book, Bluetooth, dual SIM cards with one standby, network camera, camera, FM and etc. It makes your work more convenient and your free time more fun with the combination of keyboard, floral colored screen, pleasant bells, cartoon hand portrait for incoming calls, strong file management function (supporting T-FLASH card), fashionable camera function and long time tape recording function, music player, video player. Introduction Insert the SIM card and the battery Ask your SIM card dealer whether he has provided SIM card service and the method of usage who may be service provider or other dealers. SIM card and its contacts are vulnerable to scratch or bending. Attention shall be attached when use, insert or take out the card. Inserting/taking out T-FLASH CARD Only use approved and compatible T-FLASH card applicable to the mobile phone. Approved memory card trade standard is applied; however, certain hands may not be completely compatible with the mobile phone. Using incompatible memory card may damage not only the card and the mobile, but also the data stored in the card. Charging the battery Check the model number of the charger before using it to charge the mobile. Only use approved battery, charger and accessories applicable to the specific mobile model. Using other types of battery, charger and accessories may violate the certification or warranty terms of the equipment and may result in danger. Refer to the dealer for supply of relative approved accessories. Startup and shutdown Press the key of power supply to start up or shut down the mobile phone. If it is prompted to input PIN or UPIN, please input the required password (shown as **** on the screen). Function of main menu Contacts Save the information of contacts, including names and telephone numbers in the books. Message Write a message. You can choose to send the complete message from SIM card 1 or SIM card 2. You can choose multiple receivers to send the message to more than 1 person. Call logs By telephone if you need to check you call logs->click select call logs menu->View: 1.All calls 2.SIM1/2 missed calls 3.SIM1/2 Dialed calls 4.SIM1/2 Received calls 5.SIM1/2 Rejected calls 6.Delete call logs 7.call times. Settings Call settings This is some of the communications settings. There are have Dual-SM/Call divert, Call waiting, Call barring, Hide ID and others. Phone settings	1.1.Date&Time :You can set the phone's time and date and the format. 1.2.Language Settings:You can select the phone's display language. 1.3.Shortcut Settings:You can set the phone right soft keys and the navigation key shortcut functions. 1.4.Auto power on/off:After setting the time, and by that time the phone will auto power on/off. 1.5.Saving mode:When you enter power saving mode, set good power-saving mode, when the battery power off to save electricity mode power, mobile phone automatically enter power saving mode, the backlight automatically, such lower. 1.6.Restore factory settings:Enter the correct password of the phone will have to change your phone settings back to factory default state value, the user of the function be used with caution. (Default password: 0000). Display Settings 1.1 Wallpaper settings:Set wallpaper. 1.2 Idle display settings:You can choose to display or not display. 1.3 Screen saver settings :The menu is to control of mobile phone screen brightness 1.4.Brightness :The menu is to control of mobile phone display backlight time 1.5.Keypad backlight :The menu is to control of mobile phone Keypad backlight time Security PIN/PIN2:The SIM1/2 security setting need provided network operator. For more details, please contact your operator. Phone locked: You can switch on or off to activate the phone lock function to protect your phone. Modify the phone password:You can change password here. The default password is "0000". Privacy:You can open the privacy protection function, set up mobile privacy. Auto keypad lock:You can set the on/off automatically lock screen mobile phone. Lock screen by key:Set one key as dedicated key to lock the phone. Fixed dialing:You can set a fixed dialing. Blacklist:Open this function and add into the list of the number of phone calls Whitelist:Open after this feature added to the table number to call Connections Configure the network parameter in the place. Tools 1.1. Calendar:calendar this feature allows you to view the calendar. In the calendar interface 1.2. Alarm:Set the time of alarm clock, ring signal, ring mode, alarm ring mode and interval between the repeated alarm rings. 1.3. Calculator:Your cellular phone has a built in calculator. Enter the numbers with the keypad 1.4. Torch Light:Enter the can open or close the flashlight 1.5. Timer:Can enter the computing time to time 1.6. Memo:Create your event 1.7. Bluetooth:You may establish wireless connection with other compatible devices with supply of relative technology, you may send images, videos, music files and etc. with the Bluetooth technology. Services your mobile Internet support based on wireless application protocol (WAP) service. You can access a variety of WAP service. WAP service need network support, the WAP service requires price and internet connect your network operator or provide you with the service providers of services required. Media Video Recorder phone recorder video recording, select video footage that can enter the video recording. In the preview video press OK button to begin, press stop again, can have white balance, exposure compensation, night mode, avoid flashing to set one by one. Settings are stored path and folder, memory card. Restore all the camera options of setting for the system default values. Image 1.1. Photo Check the pictures in the memorial card in formats supported by the cell phone. 1.2. Video Check the video files in the memory card supported by the cell phone. Play your favorite video files.	Sound Recorder Open the recording function, can pause, stop and play.After recording, the recording can be played FM radio Turn on FM broadcast, and you may press the direction keys of left and right to manually tune the channel. Press the direction key of upward to turn on or off the auto-searching mode. Press OK to record the FM broadcast. Press the direction key of downward to turn on or off FM broadcast. In the options, you may set manually or automatically searching for channels, turning off the background during broadcasting as well as the format of recording thereof Profiles There are generally 6 kinds of modes (Normal, Silent, Indoor, Outdoor,Earphone,BT). You can save custom, rename the ring settings, adjust the volume, ringing mode (including Silent, ringtones, vibration) and other ring mode operation (including ring volume adjustment, caller ID, information prompt, alarm, voice tone, low voltage, the switch machine set). Audio player The music player is used to play music files in supported formats in the current player's list. You may view details of the music files and set the current music file as the ring signal for incoming call. You can enjoy the music with this function. File Manager memory card The File Manager list the all the files stored in your phone or memory card.you can new folder,delete folder, view the detail,edit folder(rename,copy,cut) search folder,mark folder,sort the folder, and view the memory status. Camera In the options of camera, you may set the photometry mode, flash light, exposure compensation, avoidance of flickering, postponing shooting, white balance, photo quality, photo size, special effect, profile and etc. You may enter the album to check the formats that the cell phone supports. Maintenance and service Refer to the local dealer for supply of accessories. Hereafter are some precautions for usage of the accessories. Only use batteries, chargers and accessories approved by the manufacturer. Usage of other types of batteries, chargers and accessories may result in violence of the equipment and warranty terms or even lead to danger. Keep the equipment dry. Don't keep the equipment in under cooled places; otherwise, when the temperature rises to normal, moisture may be generated within the equipment, resulting in damage of the circuit board. Only use matched or approved antenna Specific Absorption Rate (SAR) information: This Communicator meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Communicator has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, the accessories that maintain an 10mm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.	FCC Warning: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Gracias por seleccionar este teléfono móvil. Para el mejor rendimiento se recomienda que lea el manual cuidadosamente. CONTENIDO - Visión general.....1 1. Introducción.....1 2. Función del menú principal.....1 3. Mantenimiento y servicio.....4 GENERAL Por favor, lea las siguientes reglas detenidamente. El no revisar los reglas puede conducir a la infracción o la violación de las leyes. El manual del usuario le da detalles sobre las precauciones de seguridad. LLAMADA DE EMERGENCIA Asegúrese de que el equipo está en la zona de cobertura del servicio de red y se activa la llamada. Para los requisitos específicos, presione la clave de finalización para borrar la pantalla y volver al estado de espera. Introduzca el número de llamada (112) y presione la clave de llamada. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Usted está usando un equipo Flip o de tapa. El teléfono es una combinación perfecta de diseño y ejecución, el ingenioso cuerpo es cómodo para sostener. Maneja mensaje de Texto, Bluetooth, doble tarjeta sim, Cámara, Radio FM, etc. Permite facilitar su trabajo y diversión con una combinación de Pantalla a color, buenos sonidos, almacenamiento de contactos y fotos, reproductor de música y reproductor de Video. Introducción Insertar la tarjeta SIM y la batería Tenga precaución al insertar o sacar la tarjeta, ya que si se dobla es posible que se pierda su información. Insertar y retirar la Tarjeta auxiliar Sólo se admite el uso correcto y compatible de la tarjeta auxiliar MiniSD. Permite tarjeta de velocidad estándar, sin embargo, algunas bandas pueden no ser compatibles con el teléfono móvil. Insertar una tarjeta no compatible, puede dañar no solo la tarjeta, si no el equipo también. Cargar la batería Compruebe el número de modelo del cargador antes de utilizarlo para cargar el móvil, sólo utilice la batería, los cargadores y los accesorios aplicables para el modelo móvil proporcionado. El uso de otros tipos de baterías, cargadores y accesorios puede dañar la garantía del equipo y puede afectar la seguridad del equipo y puede resultar peligroso. Inicio y apagado Presione la tecla de encendido para iniciar o apagar el teléfono móvil, si se le pide que introduzca PIN o UPIN, por favor ingrese la contraseña requerida. Función del menú principal Contactos Guarde la información de contactos, incluyendo nombres y números de teléfono en los contactos. Mensaje Escriba un mensaje: Puede elegir para enviar el mensaje completo desde la tarjeta SIM 1 o la tarjeta SIM 2. Puede elegir varios receptores para enviar el mensaje a más de 1 persona. Registro de llamadas Por ejemplo, si desea comprobar los registros de llamadas-> haga clic en la casilla de verificación de menú-> Ver: 1. Todas las llamadas 2.SIM1 / 2 llamadas 3.SIM1 / 2 Llamadas de marcado 4.SIM1 / 2 Llamadas recibidas 5.SIM1 / 2 Llamadas rechazadas 6.Llamadas borndas 7.Tiempo de llamadas. Configuración Ajustes de llamada	Esta es una de las configuraciones de comunicación. Hay Dual-SM, Desvío de llamadas, Llamada en espera, Bloqueo de llamadas, Ocultar ID y otros. Ajustes de teléfono 1.1. Fecha y hora: puede configurar la fecha y la hora del teléfono y el formato. 1.2. Configuración de idioma: puede seleccionar el idioma de visualización del teléfono. 1.3. Configuración de corte rápido: puede establecer las teclas de función programables del teléfono y las funciones de acceso directo a la tecla de navegación. 1.4. Encendido / apagado automático: después de configurar el tiempo, y para ese momento el teléfono se encenderá / apagará automáticamente. 1.5 modo de ahorro de energía: abierto puede entrar en modo de ahorro de energía, establecer un buen modo de ahorro de energía, cuando la batería se agota para ahorrar energía del modo de electricidad, el teléfono móvil entra automáticamente en modo de ahorro de energía, la luz de fondo automáticamente, como inferior. 1.6. Restablecer configuraciones de fábrica: puede cambiar la contraseña correcta del teléfono y tendrá que cambiar la configuración de su teléfono al valor de estado predeterminado de fábrica, el usuario de la función debe usarse con precaución. (Contraseña predeterminada: 0000). Configuración de pantalla 1.1. Configuración de protector de pantalla: Establecer fondo de pantalla. 1.2. Configuración de visualización de pantalla: puede elegir mostrar o no. 1.3. Ajustes del protector de pantalla: el menú es para controlar el brillo de la pantalla del teléfono móvil 1.4. Brillo: el menú es para controlar el tiempo de luz de fondo de la pantalla del teléfono móvil. 1.5. Retro iluminación del teclado: el menú es para controlar el tiempo de retro iluminación del teclado del teléfono móvil. Seguridad PIN / PIN2: la configuración de seguridad de SIM1 / 2 necesita un operador de red. Para obtener más información, comuníquese con su operador. Teléfono bloqueado: puede activarlo o desactivarlo para activar la función de bloqueo del teléfono y protegerlo. Modificar la contraseña del teléfono: puede cambiar la contraseña aquí. La contraseña predeterminada es "0000". Privacidad: puede abrir la función de protección de privacidad y configurar privacidad móvil. Bloqueo automático del teclado: puede configurar que el teléfono móvil se encienda / apague automáticamente. Bloquear pantalla por tecla final: establecer tecla final como clave dedicada para bloquear el teléfono. Marcarción fija: puede establecer una marcación fija. Lista negra: abra esta función y añádala a la lista de llamadas telefónicas Lista blanca: se abre después de agregar esta función al número de lista para llamar Conexiones Configure el parámetro de red en el lugar. Herramientas 1.1. Calendario: calendario esta función le permite ver el calendario. En la interfaz del calendario 1.2. Alarma: configure la hora de la alarma, la señal de timbre, el modo de timbre, el modo de timbre de alarma y el intervalo entre timbres de alarma repetidos. 1.3. Calculadora: su teléfono celular tiene una calculadora incorporada. Ingrese los números con el teclado 1.4. Luz de la antorcha: introduzca la tecla para abrir o cerrar la linterna 1.5. Temporizador: puede ingresar la computación de vez en cuando 1.6. Memo: crea un evento memo	1.7. Bluetooth: puede establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth. Services Su soporte de Internet móvil basado en el servicio de protocolo de aplicación inalámbrica (WAP). Puede acceder a una variedad de servicios WAP. El servicio WAP necesita soporte de red, disponibilidad de servicio WAP, precio e impuestos. Póngase en contacto con su operador de red o bríndele los servicios necesarios. Media Video El teléfono proporciona grabación de video, selecciona secuencias de video que pueden ingresar a la grabación de video. En el video de vista previa, presione el botón OK para comenzar, presione detener de nuevo, puede tener balance de blancos, compensación de exposición, modo nocturno, evita parpadear para configurar uno por uno. Los ajustes son una ruta de telefonía celular almacenada o una tarjeta de memoria. Restaura todas las opciones de configuración de la cámara para los valores predeterminados del sistema. Imagen Verifique las imágenes en la tarjeta memorial en formatos compatibles con el teléfono celular. Video Verifique los archivos de video en la tarjeta de memoria compatible con el teléfono celular. Reproduzca sus archivos de video favoritos. Grabador de sonido Abra la función de grabación, puede pausar, detener y reproducir. Después de la grabación, la grabación se puede reproducir Radio FM Active la transmisión de FM, y puede presionar las teclas de dirección de izquierda y derecha para sintonizar manualmente el canal. Presione la tecla de dirección hacia arriba para activar o desactivar el modo de búsqueda automática. Presione OK para grabar la transmisión de FM. Presione la tecla de dirección hacia abajo para activar o desactivar la transmisión de FM. En las opciones, puede configurar de forma manual o automática la búsqueda de canales, apagar el fondo durante la transmisión y el formato de grabación. Perfiles En general hay 6 tipos de modelos (Normal, Silencio, Interior, Exterior, Auricular, BT). Puede iniciar, personalizar, renombrar, configurar el timbre, ajustar el volumen, modo de llamada (incluyendo Silencio, tono de timbre, vibración) y otras operaciones de modo de timbre (incluyendo ajuste de volumen de llamada, identificador de llamadas, aviso de información, alarma, tono de voz, bajo voltaje, el conjunto de la música de cambio). Reproductor de música El reproductor de música se usa para reproducir archivos de música en formatos admitidos en la lista del reproductor actual. Puede ver los detalles de los archivos de música y establecer el archivo de música actual como la señal de llamada entrante. Puede disfrutar de la música con esta función. Administrador de archivos Tarjeta de memoria El Administrador de archivos enumera todos los archivos almacenados en su teléfono o tarjeta de memoria. Puede abrir una carpeta nueva, eliminarla, ver los detalles, editar la carpeta (cambiar nombre, copiar, cortar), borrar carpeta, marcar carpeta, ordenar la carpeta y ver el estado de la memoria. Cámara	En las opciones de la cámara, puede configurar el modo de fotometría, la luz del flash, la compensación de exposición, evitar el parpadío, posponer el disparo, balance de blancos, calidad de foto, tamaño de foto, efecto creativo, perfil, etc. Puede ingresar el álbum para verificar el formato compatible con el teléfono celular. Mantenimiento y servicio Consulte al distribuidor local para el suministro de accesorios. De ahora en adelante hay algunas precauciones para el uso de los accesorios. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otros tipos de baterías, cargadores y accesorios puede dar lugar a la violación de los términos de la certificación o de la garantía o incluso a un peligro. Mantener el equipo seco. No mantener el equipo en lugares que no están refrigerados; de lo contrario, cuando la temperatura sube a la normalidad, se puede generar humedad dentro del equipo, lo que daña la placa de circuito. Solo use una antena compatible o aprobada. Información sobre la tasa de absorción específica (SAR): Este comunicador cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a la radio ondas. Las puntuas se basan en estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas a través de la evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas personas independientemente de su edad o estado de salud. Información y declaración de exposición a radiofrecuencia de la FCC el límite SAR de EE. UU. (FCC) de 1.6 W/kg en promedio sobre un gramo de tejido. Dispositivo tipo: Comunicador también ha sido probado contra este límite de SAR. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 10mm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC, utilice accesorios que mantienen una distancia de separación de 10mm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. El uso de clips para cinturón, fundas y accesorios similares debe no contener componentes metálicos en su montaje. El uso de accesorios que no satisficieren estos requisitos puede no cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC, y debería ser evitado. Advertencia de la FCC: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. • Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte con el distribuidor o un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda. Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo no aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.	
1	2	3	4	