

Aumenta il volume: Fai doppio clic sul pulsante
dell'auricolare destro

ES:

• **Llamada** 📞

Contestar llamada / Colgar: tocar una vez

Cancelar marcación: tocar una vez

Rechazar llamada entrante: mantener la tecla presionada
durante 2S

• **Sobre música** 🎵

Reproducir/pausar: tocar una vez

Pista anterior: mantener presionada 1s (auricular izquierdo)

Pista siguiente: mantener presionada 1s (auricular derecho)

Activar Siri: tocar rápidamente tres veces

Bajar el volumen: Haz doble clic en el botón del
auricular izquierdo

Subir el volumen: Haz doble clic en el botón
del auricular derecho

Charging

DE:Aufladen / **FR:**Chargement / **IT:**Tariffa / **ES:**Carga

• Earbuds Charging

The earbuds will only be charged when you place them in the charging slots correctly.(You can charge the charging case and the earbuds at the same time, or you can charge the charging case first and then the earbuds.

When charging, the 188 digital display of the charging case is always on, and the running lights are always on.

- Case Charging

There is a Type-C usb charging cable in the package, please use it to charge the case directly. During charging, The units digit of the 188 digital display flashes. After being fully charged, the 188 digital display shows 100% and stays on constantly.

DE:

- Kopfhörer aufladen

Der Ladevorgang beginnt erst, wenn Sie die Kopfhörer ordnungsgemäß in den Ladebehälter einsetzen. (Sie können den Ladebehälter und die Kopfhörer gleichzeitig aufladen oder zuerst den Ladebehälter und dann die Kopfhörer aufladen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die 188-Digitalanzeige des Ladegehäuses ständig und die Laufleuchten leuchten ständig.

- Ladebehälter aufladen

In der Verpackung befindet sich ein Typ-C-USB-Ladekabel. Bitte verwenden Sie es, um den Ladebehälter direkt aufzuladen. Die Einerziffer der 188-Digitalanzeige blinkt. Nach vollständiger Aufladung zeigt die 188-Digitalanzeige 100 % an und leuchtet ständig.

FR:

- Chargement des écouteurs

Les écouteurs ne commenceront à se charger que lorsque vous les aurez placés correctement dans le compartiment de charge. (Vous pouvez charger le compartiment de charge et les écouteurs en même temps, ou vous pouvez charger d'abord le compartiment de charge, puis les écouteurs.

Pendant la charge, l'affichage numérique 188 de l'étui de charge est toujours allumé, et les feux de course sont toujours allumés.

- Chargement du compartiment de charge

Un câble de chargement usb Type-C est inclus dans le paquet, veuillez l'utiliser pour charger le compartiment directement. Le chiffre des unités de l'affichage numérique 188 clignote. Une fois complètement chargé, l'affichage numérique 188 affiche 100 % et reste allumé en permanence.

IT:

- Ricarica degli auricolari

Gli auricolari inizieranno a caricarsi solo quando vengono posizionati correttamente gli auricolari nello slot di ricarica. (Puoi caricare la custodia di ricarica e gli auricolari contemporaneamente, oppure puoi caricare prima la custodia di ricarica e poi gli auricolari.)

Durante la ricarica, la schermata digitale 188 della custodia di ricarica è sempre accesa, e le luci a corsa sono sempre accese.

- Custodia in ricarica

Nella confezione è presente un cavo di ricarica USB di tipo C, utilizzalo per caricare direttamente la custodia. La cifra delle unità della schermata digitale 188 lampeggia. Dopo essere completamente caricato, la schermata digitale 188 mostra il 100 % e rimane accesa costantemente.

ES:

- Carga de auriculares

Los auriculares pueden cargarse solo cuando se pongan correctamente en el estuche de carga. (puede cargar simultáneamente el estuche de carga y los auriculares, o cargue primero el estuche de carga, luego cargue los auriculares.)


- Durante la carga, la pantalla digital 188 del estuche de carga está siempre encendida, y las luces de carrera están siempre encendidas.

- Estuche de carga

El paquete contiene cable de carga USB Tipo-C, cárguelo directamente con este cable. Durante la carga, La cifra de las unidades de la pantalla digital 188 parpadea. Después de cargarse por completo, la pantalla digital 188 muestra el 100 % y permanece encendida constantemente.



Earbuds Charging
Kopfhörer aufladen
Chargement des écouteurs
Ricarica degli auricolari
Carga de auriculares



Case Charging
Ladebehälter aufladen
Chargement du compartiment de charge
Custodia in ricarica
Estuche de carga

Warning Message !

DE:Warnmeldung / **FR:**Informations d'avertissement /
IT:Messaggio di avviso / **ES:**Mensaje de advertencia

Do not expose the device to high temperatures, sources of fire, or water to avoid the risk of explosion or fire; Do not use earplugs during thunderstorms.

Use only chargers and accessories recommended by the manufacturer to avoid damaging the device or causing danger.

If the battery expands, leaks, or is damaged, please stop using it immediately and contact a professional for assistance.

Do not disassemble or modify the equipment, and do not remove the earplugs, as this may result in electric shock or failure.

Long term use of high volume may lead to hearing loss.

Child safety warning: "This product contains small components and is not suitable for children under 3 years old." Children aged 12 and below require adult supervision.

Adapter compatibility requirements: Use an adapter that complies with the IEC 62368-1 2023 standard, and use an FCC (Federal Communications Commission) approved charger.

DE:

Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, Feuerquellen oder Wasser aus, um Explosions- oder Brandgefahr zu vermeiden; Verwenden Sie keine Ohrstöpsel während Gewitter.

Verwenden Sie nur Ladegeräte und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird, um Beschädigungen des Geräts oder Gefahren zu vermeiden.

Wenn sich der Akku ausdehnt, undicht oder beschädigt ist, hören Sie bitte sofort auf, ihn zu verwenden und wenden Sie sich an einen Fachmann, um Hilfe zu erhalten.

Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht und entfernen Sie die Ohrstöpsel nicht, da dies zu einem Stromschlag oder einem Ausfall führen kann.

Langfristige Verwendung von hoher Lautstärke kann zu Hörverlust führen.

Sicherheitswarnung für Kinder: "Dieses Produkt enthält kleine Bestandteile und ist nicht für Kinder unter 3-jährigem Alter geeignet." Kinder im Alter von 12-jährigen Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Adapterkompatibilitätsanforderungen: Verwenden Sie einen Adapter, der dem IEC 62368-1 2023-Standard entspricht, und verwenden Sie ein von der FCC (Federal Communications Commission) zugelassenes Ladegerät.

FR:

N'exposez pas l'équipement à des températures élevées, à des sources d'incendie ou à de l'eau, évitez les risques d'explosion ou d'incendie; N'utilisez pas de bouchons d'oreilles en cas d'orage.

Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires recommandés par le fabricant pour éviter d'endommager l'appareil ou de créer un danger.

Si la batterie gonfle, fuit ou est endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un professionnel pour l'éliminer.

Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'équipement, Ne démontez pas les bouchons d'oreille, sinon cela peut provoquer un choc électrique ou une défaillance.

L'utilisation prolongée de volume élevé peut entraîner des dommages auditifs.

Avertissement de sécurité pour les enfants "ce produit contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans." les enfants de 12 ans et moins ont besoin de la surveillance d'un adulte.

Exigences de compatibilité de l'adaptateur: utilisez un adaptateur conforme à la norme IEC 62368 - 1 2023, utilisez un chargeur approuvé par la FCC (Federal Communications Commission).

IT:

Non esporre il dispositivo a temperature elevate, fonti di fuoco o acqua per evitare il rischio di esplosione o incendio; Non utilizzare tappi per le orecchie durante i temporali.

Utilizzare solo caricabatterie e accessori raccomandati dal produttore per evitare di danneggiare il dispositivo o causare pericolo.

Se la batteria si espande, perde o è danneggiata, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare un professionista per assistenza.

Non smontare o modificare l'apparecchiatura e non rimuovere i tappi per le orecchie, in quanto ciò può causare scosse elettriche o guasti.

L'uso a lungo termine di volume elevato può portare alla perdita dell'udito.

Avviso di sicurezza dei bambini: "Questo prodotto contiene piccoli componenti e non è adatto per i bambini sotto i 3 anni di età." I bambini di età pari o inferiore a 12 anni richiedono la supervisione di un adulto.

Requisiti di compatibilità dell'adattatore: utilizzare un adattatore conforme allo standard IEC 62368-1 2023 e utilizzare un caricabatterie approvato dalla FCC (Federal Communications Commission).

ES:

no exponga el equipo a altas temperaturas, fuentes de fuego o agua para evitar explosiones o riesgos de incendio; No use tapones para los oídos en tormentas eléctricas.

utilice solo los cargadores y accesorios recomendados por el fabricante para evitar daños al equipo o riesgos.

en caso de expansión, fuga o daño de la batería, deje de usarlo de inmediato y Póngase en contacto con un profesional para manejarlo.

no retire o modifique el equipo, no retire los tapones para los oídos, de lo contrario puede causar descargas eléctricas o fallos.

el uso prolongado de volumen alto puede causar pérdida auditiva.

advertencia de seguridad infantil "este producto contiene componentes pequeños y no es adecuado para niños menores de 3 años". los niños de 12 años y menos necesitan cuidados de adultos.

requisitos de compatibilidad para adaptadores: para usar adaptadores que cumplan con la norma IEC 62368 - 1 2023, use cargadores aprobados por FCC (comisión Federal de comunicaciones).

Storage and Maintenance

DE:Lagerung und Wartung / **FR:**Stockage et maintenance

IT:stoccaggio e manutenzione / **ES:**Almacenamiento y mantenimiento

After using for a period of time, due to the oxidation of the magnetic connector, the earphones do not charge or even cannot be turned on. You can use an alcohol cloth to clean the magnetic connectors on the earplugs and charging case to solve this problem.

If the headphones have not been used for more than 3 months, we recommend that you charge them.

The earbuds can automatically turn off immediately, and when placed back in the charging case to start charging, they will also automatically turn on and pair when picked up.

DE:

Durch Oxidation des magnetischen Anschlusses laden sich die Kopfhörer nach einiger Zeit nicht auf oder können nicht eingeschaltet werden. Sie können ein Alkoholtuch verwenden, um die magnetischen Anschlüsse der Ohrstöpsel und des Ladegeräts zu reinigen, um dieses Problem zu lösen.

Wenn die Kopfhörer länger als drei Monate nicht verwendet wurden, empfehlen wir, sie aufzuladen.

Die Ohrhörer können sich automatisch sofort ausschalten, und wenn sie wieder in die Ladeschale gelegt werden, um mit dem Aufladen zu beginnen, schalten sie sich auch automatisch ein und koppeln sich, wenn sie abgeholt werden.

FR:

Après un certain temps d'utilisation, les écouteurs ne se chargent pas et ne s'allument même pas en raison de l'oxydation du connecteur d'aimant, vous pouvez utiliser un chiffon à alcool pour nettoyer le connecteur d'aimant sur les écouteurs et le boîtier de charge pour résoudre ce problème.

Si les écouteurs ne sont pas utilisés depuis plus de 3 mois, nous vous recommandons de les charger.

Les bouchons d'oreille peuvent s'éteindre immédiatement et automatiquement, tout en remettant le boîtier de charge pour commencer à charger, le ramasser s'ouvrira et s'associera automatiquement.

IT:

Dopo l'uso per un certo periodo di tempo, a causa dell'ossidazione del connettore magnetico, gli auricolari non si caricano o non possono nemmeno essere accesi. È possibile utilizzare un panno di alcool per pulire i connettori magnetici sui tappi auricolari e sulla custodia di ricarica per risolvere questo problema.

Se le cuffie non vengono utilizzate da più di 3 mesi, si consiglia di caricarle.

Gli auricolari possono spegnersi automaticamente immediatamente e, quando vengono rimessi nella custodia di ricarica per iniziare la ricarica, si accendono automaticamente e si accoppiano quando vengono ritirati.

ES:

después de un tiempo de uso, debido a la oxidación del conector del imán, los auriculares no se cargan ni siquiera se pueden encender, puede usar un trapo de alcohol para limpiar los tapones para los oídos y el conector del imán en la Caja de carga para resolver este problema.

si los auriculares no están en uso durante más de 3 meses, le recomendamos que los cargue.

los tapones para los oídos se pueden cerrar automáticamente de inmediato, mientras se devuelve la Caja de carga para comenzar a cargar, y recogerlo también se abre y empareja automáticamente.

Frequently Asked Questions

DE:Allgemeine Fragen / **FR:**Questions fréquemment posées

IT:Domande frequenti / **ES:**Preguntas frecuentes

Q : Why don't these earbuds pair with my phone?

A : Make sure the earbuds are fully charged and powered on.

Make sure your phone's Bluetooth is enabled

If there is no problem with the two points stated above, Long press the left earbud and the right earbud for 3S to power off.

Put them back into the charging case and close the lip, wait for 1 minute, then open the charging case and reconnect the earbuds to the phone.

Q : Why does the music cut in or out?

A : First, keep the earbuds no more than 10m away from your phone (no obstacles).

If the distance is less than 10m, follow these steps:

1. Put the earbuds back into the case and close the lid, manually click "forget the "BS10" on your phone
2. After 10 seconds, open the charging case and reconnect these earbuds with your phone

Q : Why the earbuds still won't be charged or disconnect from the phone after I put them in the case and close the lid?

A : Make sure the charging case is not in a low battery state.
If the charging case is in a low battery state, the earbuds will neither be charged nor disconnected.

In this case, please use a type-c charging cable to fully charge the case.

Q : Are these earbuds sweat- and water-resistant?

A : These earbuds are sweatproof and slightly waterproof. For electronic devices, we do not recommend that you submerge the earbuds in water.

For more detailed product FAQs, please contact our customer service.

DE:

Q : Warum lassen sich die Kopfhörer nicht an mein Mobiltelefon koppeln?

A : Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind und das Gerät eingeschaltet ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet ist. Falls keine Probleme mit den beiden vorgenannten Elementen auftreten, Drücken und halten Sie das linke und das rechte Ohrhörer für 3 Sekunden, um sie auszuschalten.

Q : Warum schaltet sich die Musik ein oder aus?

A : Bitte achten Sie zunächst darauf, dass der Abstand zwischen den Kopfhörern und Ihrem Mobiltelefon 10m Fuß nicht überschreitet (ohne Hindernisse).

Wenn der Abstand 10m nicht überschreitet, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebehälter ein, schließen Sie die Abdeckung, sodass sich das Mobiltelefon vom "BS10" entkoppelt
2. Öffnen Sie nach 10 Sekunden den Ladebehälter und koppeln Sie die Kopfhörer wieder an Ihr Mobiltelefon

Q : Warum können die Kopfhörer nicht aufgeladen und die Kopplung mit meinem Mobiltelefon unterbrochen werden, nachdem ich die Kopfhörer in den Ladebehälter gelegt und den Mobiltelefonbehälter geschlossen habe?

A : Vergewissern Sie sich, dass sich der Ladebehälter nicht im Energiesparmodus befindet. Wenn sich der Ladebehälter im Energiesparmodus befindet, können die

Kopfhörer auch im Notfall nicht aufgeladen und entkoppelt werden. Verwenden Sie deshalb bitte das Typ-C-Kabel, um den Ladebehälter vollständig aufzuladen.

Q : Sind die Kopfhörer schweiß- und wasserfest?

A : Die Ohrstöpsel sind schweißfest und leicht wasserdicht. Bei elektronischen Produkten empfehlen wir nicht, die Ohrstöpsel in Wasser einzutauchen.

Für detailliertere Produkt-FAQs wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

FR:

Q : Pourquoi ces écouteurs ne s'associent-ils pas à mon téléphone ?

A : Veuillez vous assurer que les écouteurs sont entièrement chargés et sous tension.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée.

Si les 2 points ci-dessus ne posent aucun problème, Maintenez enfoncés l'auriculaire gauche et l'auriculaire droit pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Q : Pourquoi la musique s'arrête-t-elle ou se coupe-t-elle ?

A : Tout d'abord, veuillez ne pas laisser plus de 10m (sans obstacles) entre ces écouteurs et votre téléphone.

Si la distance est inférieure à 10m, veuillez suivre les étapes suivantes.:

1. Remettez les écouteurs dans le compartiment et le fermez, et oubliez "BS10" sur les paramètres Bluetooth.
2. Après 10 secondes, ouvrez le compartiment et rebranchez ces écouteurs.

Q : Pourquoi les écouteurs ne peuvent-ils pas se charger ou se déconnecter du téléphone alors que je les ai mis dans le compartiment et que je l'ai fermé ?

A : Veuillez vous assurer que la puissance du compartiment n'est pas basse. Si non, les écouteurs ne se chargeront pas et ne pourront pas être déconnectés.

Veuillez donc utiliser un câble Type-C pour charger complètement le compartiment.

Q : Ces écouteurs sont-ils étanches à la sueur et à l'eau ?

A : Ces écouteurs sont résistants à la sueur et légèrement étanches. Pour les appareils électroniques, nous ne recommandons pas d'immerger les écouteurs dans l'eau.

Pour une FAQ plus détaillée sur les produits, veuillez contacter notre service clientèle.

IT:

Q : Perché gli auricolari non si accoppiano con il mio cellulare?

A : Assicurati che gli auricolari siano completamente carichi e accesi.

Assicurati che il bluetooth del tuo cellulare sia acceso

Se non ci sono problemi con i 2 punti precedenti, Tenere premuti l'auricolare sinistro e quello destro per 3 secondi per spegnerli.

Q : Perché la musica si interrompe?

A : Innanzitutto, tieni questi auricolari a non più di 10m di distanza dal cellulare (senza ostacoli).

Se la distanza è inferiore a 10m, attieniti alla seguente procedura:

1. Rimetti gli auricolari nella custodia e chiudi la custodia, dimentica il "BS10" sul cellulare
2. Dopo 10 secondi, apri la custodia e ricollega gli auricolari al cellulare

Q : Ho messo gli auricolari nella custodia e ho chiuso la custodia, perché gli auricolari non si caricano ancora o si disconnettono dal cellulare?

A : Assicurati che la custodia di ricarica non sia in uno stato di batteria scarica. Se la custodia di ricarica è in uno stato di batteria scarica, gli auricolari non si caricheranno e non potranno essere scollegati, anche per ogni evenienza. Pertanto, utilizza un cavo di tipo c per caricare completamente la custodia.

Q : Questi auricolari sono resistenti al sudore e all'acqua?

A : Questi auricolari sono resistenti al sudore e leggermente impermeabili. Per l'elettronica, non consigliamo di immergere gli auricolari in acqua.

Per domande più dettagliate sui prodotti, contatta il nostro servizio clienti.

ES:

Q : ¿Por qué no se pueden emparejar con mi teléfono estos auriculares?

A : Asegúrese de que los auriculares estén bien cargados y encendidos.

Asegúrese de haber activado el Bluetooth de su teléfono.

Si ambos anteriores no lo resuelven, Mantenga presionados el auricular izquierdo y el derecho durante 3 segundos para apagarlos.

Q : ¿Por qué se corta la música repetidamente?

A : Primero, no deje que la distancia entre sus auriculares y teléfono sea más de 10m (no hay obstáculos).

Si la distancia es inferior a los 10m, opere de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Ponga los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo, elimine el emparejamiento del teléfono "BS10"
2. Abra el estuche de carga 10 segundos después, luego conecte de nuevo estos auriculares con el teléfono

Q : ¿Por qué mis auriculares siguen no cargándose ni se pueden desconectar con el teléfono después de que los pongo en el estuche y lo cierre?

A : Asegúrese de que el estuche de carga tenga suficiente potencia, si el estuche de carga está baja batería, los auriculares no se pueden cargar ni desconectar en raros casos. Por lo tanto, utilice el cable de datos tipo-c para cargar el estuche de carga.

Q : ¿Son impermeables estos auriculares?

A : estos auriculares son a prueba de sudores y poco impermeables. No recomendamos remojar los auriculares en el agua.

Si necesita solución de problemas más detallado sobre el producto, entre en contacto con nuestro servicio al cliente.

Activation & Warranty

DE:Aktivierung und Garantie / **FR:**Activation & Garantie /

IT:Attiva la garanzia / **ES:**Attiva la garantía

Permanent replacement of damaged, defective item or missing components. Please activate via email below within 15 days. amazon.seller9966@gmail.com

DE:"Dauerhafter Ersatz für beschädigte, defekte oder fehlende Komponenten. Bitte innerhalb von 15 Tagen per E-Mail aktivieren.
amazon.seller9966@gmail.com"

FR:"Remplacement permanent de l'article endommagé ou défectueux ou des composants manquants. Veuillez l'activer dans les 15 jours via l'e-mail suivant :
amazon.seller9966@gmail.com"

IT: "Sostituzione permanente dell'articolo danneggiato e difettoso o componenti mancanti. Si prega di attivare la garanzia tramite e-mail di seguito entro 15 giorni.
amazon.seller9966@gmail.com"

ES:"Reemplazo permanente de artículos dañados, defectuosos o componentes faltantes. Active en 15 días a través del siguiente correo electrónico.
amazon.seller9966@gmail.com"

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC WARNING:

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



FR

**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

the power delivered by the charger must be between min 0.01 Watts required by the radio equipment, and max 5 watts in order to achieve the maximum charging speed.

