

N-one

One more enjoyment
one more passion

Pad
User manual

N-one

français

Manuel d'instructions/Carte de garantie

English

Instruction Manual/Warranty Card

Deutsch

Bedienungsanleitung/Garantiekarte

русский

Руководство/Гарантийный талон

日本語

取扱説明書・保証書

Español

Manual de instrucciones/Tarjeta de garantía

Italiano

Manuale di istruzioni/scheda di garanzia

한국어

사용 설명서/보증서

Android -Kurzanleitung

Anleitung zum ersten Einschalten

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Sprache, die Zeitzone schnell auszuwählen und das WiFi-Netzwerk, den Namen des Benutzers und des Computers und andere Informationen einzustellen. Sie können den Anweisungen im Assistenten folgen, benutzerfreundliche Einstellungen vornehmen und Ihre tolle Erfahrung öffnen.

Definition der Taste

- Einschalttaste: 

○Drücken Sie lang im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste für 3 Sekunden einzuschalten.

○Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Einschalttaste, um den Bildschirm auszuschalten. Wenn Sie den Bildschirm aktivieren müssen, drücken Sie die Einschalttaste erneut.

○Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lang für 3 Sekunden, um die Aufforderungsschnittstelle zum Ausschalten einzugeben. Drücken Sie lang für 10 Sekunden, um das Gerät auszuschalten

- Lautstärke + Taste: drücken Sie kurz, um die Systemlautstärke zu erhöhen 

- Lautstärke - Taste: drücken Sie kurz, um die Systemlautstärke zu reduzieren 

Virtuelle Schaltflächenleiste



HOME-Taste Klicken Sie hier, um direkt zur Hauptschnittstelle zurückzukehren



Zurückkehr-Taste Klicken Sie hier, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren



Hintergrund-Taste Klicken Sie hier, um das Hintergrundprogramm anzuzeigen, umzuschalten und zu schließen



Menütaste Klicken Sie hier, um die Menüoption aufzurufen



Bildschirmaufnahme-Taste Klicken Sie hier, um das Bild des aktuellen Bildschirms zu speichern



Lautstärke+ Drücken Sie kurz oder lang, um die Lautstärke zu erhöhen



Lautstärke- Drücken Sie kurz oder lang, um die Lautstärke zu reduzieren

Benachrichtigungsleiste zum Ziehen nach unten



Benutzer Klicken Sie hier, um schnell den aktuellen Benutzer zu wechseln



Einstellung Klicken Sie hier, um die Systemeinstellungen schnell aufzurufen



Batterie Klicken Sie hier, um die Batterieeinstellungen schnell aufzurufen



WiFi Klicken Sie hier, um Wi-Fi schnell ein- oder auszuschalten



Bluetooth Klicken Sie hier, um Bluetooth schnell ein- oder auszuschalten



Szenenmodus Klicken Sie hier, um die Lautstärke schnell anzupassen



Flugmodus Klicken Sie hier, um den Flugmodus schnell ein- oder auszuschalten



Automatische Drehung Klicken Sie hier, um die Sperrbildschirmausrichtung schnell ein- oder auszuschalten



Standortinformationen Klicken Sie hier, um die Ausrichtungsfunktion schnell ein- oder auszuschalten



Projektionsfläche Klicken Sie hier, um das drahtlose Suchgerät schnell ein- oder auszuschalten

Wi-Fi Drahtlose Verbindung

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf „WLAN“ oder „Wi-Fi“, um das Wi-Fi-Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Schieben Sie den Schalter, schalten Sie die Wi-Fi-Funktion ein und das System scannt automatisch das Wi-Fi-Hotspot-Signal des Zubehörs.
3. Wählen Sie das Wi-Fi-Signal, das angeschlossen werden kann, geben Sie das entsprechende Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.

* Mobilfunkverbindung

1. Legen Sie die SIM-Karte in den ausgeschalteten Zustand und booten Sie in das System.
2. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Flussverbrauch“;
3. Schieben Sie den Schalter, um das „mobile Datennetzwerk“ einzuschalten.

* Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen

* Bluetooth-Verbindung

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Bluetooth“;

2. Schieben Sie den Schalter, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein und das System sucht automatisch das Bluetooth-Signal des Zubehörs ab.

3. Klicken Sie hier, um eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herzustellen, popup das System „Bluetooth-Kopplungsanfrage“, klicken Sie auf „Paarung“;

4. Wenn das andere Gerät festgestellt wird, ist die Verbindung erfolgreich.

*Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen

Einstellungen anzeigen

Klicken Sie auf das Funktionssymbol "Einstellungen", um die Einstellungsliste aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Zeigen“

1. Helligkeit: Leiten Sie den Fortschrittsbalken ab, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen.

2. Hintergrundbild: Sie können den Anzeigesinhalt des Desktop-Hintergrunds festlegen;

3. Ruhezustand: Sie können festlegen, dass der Bildschirm automatisch heruntergefahren wird, wenn er nicht in Betrieb ist.

4. Schriftgröße: Sie können die Größe der Systemanzeige einstellen.

5. Autom. Drehen: Sie können zum Sperren der aktuellen Bildschirmausrichtung oder zum automatischen Drehen der Bildschirmausrichtung entsprechend der Geräteausrichtung verwendet werden

Toneinstellung

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie hier, um das Menü „Signalton und Benachrichtigungen“ auszuwählen

1. Lautstärke: leiten Sie den Fortschrittsbalken ab, um die Lautstärke des Mediums, des Alarms und der Klingeltöne anzupassen.

2. Benachrichtigungsklingelton: Sie können den Benachrichtigungsklingelton einstellen;
3. * Telefonklingelton: Sie können den Klingelton des Anrufers einstellen;
4. Anderer Signalton: Schalten Sie den Bildschirmspernton ein oder aus und berühren Sie die Bildschirmrichtung

* H D M I-Einstellung

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie die TV-Eingangsquelle auf den HDMI-Eingangszustand ein. Verbinden Sie das Fernsehgerät über das HDMI-Kabel mit dem Gerät, um das Bild zu synchronisieren.

1. Modus: Einstellbare HDMI-Bildausgabeauflösung und Bildwiederholfrequenz;
2. Zoom: Einstellbares HDMI-Bildausgabe-Anzeigeverhältnis;
3. Kompensation der Bildschirmeinstellung: Feineinstellung des Anzeigeverhältnisses der HDMI-Bildausgabe.

*Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen

Batteriestatusanzeige

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Batterie“, um den Status der Batterieverbrauchs anzuzeigen. Batterieanzeige-Schalter: Schieben Sie den Schalter, um den Batterie-Prozentanzeige-Effekt ein- oder auszuschalten.

Computer verbinden

Dieses Produkt kann über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um Daten zu kopieren oder zu löschen.

1. Wenn der PC Windows 7 oder höher ist, installiert der Computer automatisch den MTP-Treiber, wenn er zum ersten Mal mit dem Computer verbunden ist.

2. Wenn der personelle Computer ein Windows XP-Betriebssystem ist, muss das System vor der ersten Verbindung mit Windows Media Player 11 installiert werden, um die Verbindung zu unterstützen.

Anwendungsverwaltung

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Anwendung“, können Sie die Anwendung deinstallieren, den Standardvorgang löschen, den Cache leeren, die Daten löschen, den Stopp erzwingen und so weiter.

1. Anwendungen von Drittanbietern: nicht installierbar
2. Systemanwendung: nicht deinstallierbar

Benutzer

Klicken Sie auf das Funktionssymbol "Einstellungen", um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Benutzer“

1. kann für das Einrichten von Logins für mehrere Benutzer unterstützen;
2. Jeder Benutzer kann seine eigene persönliche Anwendung und Inhalte einrichten.

Standortinformationen

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Standortinformationen“.

1. Schieben Sie den Schalter, um die Positionierungsfunktion ein- oder auszuschalten;
2. Klicken Sie auf „Modus“, um die Art der Positionierung separat zu wählen.

Sicherheitseinstellung

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslistenschnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Sicherheit“.

1. Bildschirmsperchmodus: Bildschirmsperchmodus für Verschieben, Muster, PIN-Code und Passwort können separat ausgewählt werden;
2. Unbekannte Quelle: Schieben Sie den Schalter, können Sie einstellen, ob eine lokale Anwendungsinstallation zugelassen wird oder nicht.

Sprache und Eingabemethode

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Schnittstelle der Einstellungsliste aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Sprache und Eingabemethode“.

1. Sprache: Umschaltbare Systemsprache;
2. Eingabemethode: Sie können die Systemstandardeingabemethode festlegen und die Funktion jeder Eingabemethode festlegen.

Kontoverwaltung

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Kontoverwaltung“.

1. Konto hinzufügen: Fügen Sie ein Konto für die Anwendung im System hinzu.
2. Verwaltungsfunktionen wie Synchronisationsdaten können für vorhandene Konten ausgeführt werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslistenschnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Backup und Reset“ und wählen Sie „Werkseinstellungen wiederherstellen“.

2. Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Benutzerdaten (Programme, lokale Daten usw.) gelöscht. Bitte beachten Sie das Backup.

Datum und Uhrzeit

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslistenschnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Datum und Uhrzeit“.

1. Automatisches Bestimmung des Datums und der Uhrzeit: Mit dem Schieben der Starten-Funktion synchronisiert das System Datum und Uhrzeit automatisch, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist. Die Funktion zum Schieben ermöglicht die manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit;
2. Automatische Bestimmung der Zeitzone: Mit dem Schieben der Starten-Funktion synchronisiert das System die Zeitzone automatisch, während es mit dem Netzwerk verbunden ist. Die Funktion zum Schieben ermöglicht die manuelle Einstellung der Zeitzone;
3. Verwenden Sie das 24-Stunden-Format: Die Funktion zum Schieben ermöglicht die Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden-Modus.

USBOTG-Funktion

Die USB OTG-Funktion kann die Verbindung zwischen diesem Produkt und anderen mobilen Geräten (U-Disk, mobile Festplatte, 3G-Netzwerkkarte, Maus, Tastatur usw.) für den Datenaustausch unterstützen.

1. Um die USB-OTG-Funktion zu verwenden, muss das mobile Gerät über das OTG-Kabel mit dem Produkt verbunden sein;
2. Um die USB-OTG-Funktion zu verwenden, muss der Akkuladestand dieses Produkts über 50% gehalten werden, der Anschluss von High-Power-Mobilgeräten erfordert eine separate Stromversorgung.

Краткое руководство пользователя Android

Руководство начала работы

Данное руководство поможет вам быстро выбрать язык, часовой пояс, настроить сеть WiFi, имя пользователя и компьютера и пр. информацию, вы можете следить за подсказками в мастере устройства, удобные настройки станут ценным опытом для вашего начала работы с устройством.

Назначение кнопок

● Кнопка питания: 

○ В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для загрузки

○ В включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы выключить экран, снова нажмите кнопку питания, чтобы активировать экран.

○ В включенном состоянии нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс выключения, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд для принудительного отключения.

● Кнопка громкость + : кратковременное или длительное нажатие для увеличения громкости



● Кнопка громкость - : кратковременное или длительное нажатие для уменьшения громкости



Виртуальная панель



Нажмите кнопку HOME, чтобы вернуться к главному интерфейсу



Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу



Нажмите кнопку «Фоновый режим» для просмотра, переключения, закрытия фоновой программы



Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню



Нажмите кнопку «Захват экрана», чтобы сохранить скриншот экрана



Кнопка «Громкость +» краткое или длительное нажатие для увеличения громкости



Кнопка «Громкость -» краткое или длительное нажатие для уменьшения громкости

Нижняя панель уведомлений



Пользователь Нажмите для быстрого переключения текущего пользователя



Настройки Нажмите для быстрого вывода системных настроек



«Батарея» нажмите для быстрого вывода настроек батареи



«Wi-Fi» нажмите для быстрого подключения/отключения Wi-Fi



«Bluetooth» нажмите для быстрого включения или отключения Bluetooth



«Набор параметров» нажмите, чтобы быстро отрегулировать громкость



«Режим полета» нажмите, чтобы быстро включить или выключить режим полета



«Авто поворот» нажмите, чтобы быстро включить или выключить блокировку направления экрана



«Информация о местоположении» нажмите, чтобы быстро включить или отключить GPS



«Проекция экрана» нажмите, чтобы быстро включить или отключить поиск беспроводного мультимедийного оборудования

Беспроводное подключение Wi-Fi

1. Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите «WLAN» или «Wi-Fi» для входа в меню настроек Wi-Fi;
2. Сдвиньте переключатель, включив функцию Wi-Fi, система автоматически сканирует ближайшие точки Wi-Fi сигнала;
3. Выберите сигнал Wi-Fi, к которому доступен для подключения, введите соответствующий пароль и нажмите «Подключить».

Подключение к мобильной сети

1. После установки SIM-карты в выключенном состоянии загрузите систему устройства;
2. Нажмите значок «Настройки» для входа в интерфейс списка настроек, нажмите меню «Использование данных»
3. Сдвиньте переключатель, включив «мобильную сеть передачи данных»

* Подходит только для моделей, поддерживающих эту функцию.

* Bluetooth подключение

1. Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Bluetooth»;
2. Сдвиньте переключатель, включив функцию Bluetooth, система автоматически сканирует ближайшие сигналы Bluetooth;

3. Выберите устройство Bluetooth, которое доступно для соединения, и в системе появится сообщение «Запрос Bluetooth подключения», нажмите «Подключить»;
4. После подтверждения другого устройства, подключение будет успешно завершено.

* Подходит только для моделей, поддерживающих эту функцию.

Настройки дисплея

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Дисплей»

1. Яркость: сдвиньте индикатор для регулировки яркости подсветки экрана;
2. Обои: можно установить обои дисплея рабочего стола;
3. Сон: можно установить время отсутствия операций системы, когда система может автоматически выключит экран и войти в спящий режим;
4. Размер шрифта: можно установить размер шрифта дисплея системы;
5. Автоматический поворот: можно установить для блокировки текущей ориентации экрана или автоматического поворота экрана в соответствии с направлением устройства.

Настройки звука

Нажмите значок «Настройки» для перехода в интерфейс списка настроек, выберите меню «Звуки уведомлений».

1. Громкость: сдвиньте индикатор для регулировки громкости носителя, будильника и мелодии звонка;
2. Мелодия уведомления: вы можете установить мелодию уведомлений;
3. * Мелодия вызова: вы можете установить мелодию входящего вызова;

4. Другие уведомления: вы можете включить или выключить сигнал блокировки экрана, сигнал касания поворота экрана
Направление экрана

* Настройка HDMI

Включите телевизор и установите источник входного сигнала телевизора в состояние входа HDMI. Подключите кабель HDMI к телевизору и устройству для синхронизации изображений.

1. Режим: Вы можете регулировать разрешение вывода изображения HDMI и частоту обновления;

2. Масштабирование: вы можете регулировать масштаб выходного изображения HDMI;

3. Дополнительные настройки экрана: вы можете точно настроить масштаб выходного изображения HDMI.

* Подходит только для моделей, поддерживающих эту функцию.

Состояние батареи

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Батарея», проверьте состояние использования батареи

Переключатель отображения батареи: сдвинув переключатель, можно включить или выключить эффект отображения процентного содержания батареи.

Подключение к компьютеру

Данное устройство можно подключить к персональному компьютеру через USB-кабель, для копирования или удаления данных.

1. Если на персональном компьютере установлена операционная система Windows 7 или выше, при первом подключении компьютер автоматически установит драйвера MTP;

2. Если на персональном компьютере установлена операционная система WindowsXP, то для поддержки соединения перед первым подключением необходимо установить Windows Media Player 11.

Управление приложениями

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Приложения». Вы можете удалять, очищать кэш, включать режим по умолчанию, очищать данные, принудительно останавливать и производить другие операции с приложениями.

1. Дополнительные приложения: могут быть удалены
2. Системные приложения: не могут быть удалены

Пользователь

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню

«Пользователи»

1. Может поддерживать функцию многопользовательского входа;
2. Каждый пользователь может настроить личные приложения и контент.

Информация о местоположении

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Информация о местоположении».

1. Сдвиньте переключатель, для включения и отключения функции определения местоположения;
2. Нажмите «Режим», для настройки способа определения местоположения.

Настройка безопасности

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Безопасность».

1. Режим блокировки экрана: вы можете выбрать следующие режимы блокировки: сдвиг, рисунок, PIN-код, пароль.
2. Неизвестный источник: сдвиньте переключатель для настроек разрешения установки локальных приложений.

Язык и метод ввода

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Язык и метод ввода».

1. Язык: вы можете поменять язык системы;
2. Метод ввода: вы можете настроить метод ввода по умолчанию, а также настроить функции всех методов ввода.

Управление учетными записями

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Управление учетными записями».

1. Добавить учетную запись: вы можете добавить учетную запись приложения в систему;
2. На существующих учетных записях могут выполняться функции синхронизации данных.

Сброс до заводских настроек

1. Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, нажмите меню «Резервное копирование и сброс», выберите «Сброс до заводских настроек».
2. Сброс до заводских настроек очистит все пользовательские данные (программы, локальные данные и т. д.), обратите внимание на резервное копирование.

Дата и время

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Дата и время».

1. Автоматическое определение даты и времени: сдвиньте переключатель, для активирования функции, функция может работать лишь при подключении устройства к сети автоматически синхронизируя дату и время. При отключении функции настройка даты и времени может осуществляться вручную;
2. Автоматическое определение часового пояса: сдвиньте переключатель, для активирования функции, функция может работать лишь при подключении устройства к сети автоматически синхронизируя часовые пояса. При отключении функция настройка часового пояса может осуществляться вручную;
3. Использование 24-часового формата: сдвиньте переключатель, для активирования функции использования 24-часового формата отображения часов.

Функция USB OTG

Данный продукт поддерживают функцию USB OTG соединения с другими мобильными устройствами (USB-накопитель, мобильный жесткий диск, 3G-сетевая карта, мышью, клавиатура и т. д.), и может осуществлять обмен данными.

1. Для использования функции USB OTG необходимо подключить мобильное устройство к продукту с помощью кабеля OTG;
2. Для использования функции USB OTG необходимо поддерживать процентный заряд батареи продукта выше 50%; силовые мобильные устройства подключаются с использованием отдельного источника питания.

Guide rapide Android

Guide de premier démarrage

Ce guide vous aidera à sélectionner rapidement la langue, le fuseau horaire, définir le réseau WiFi, le nom de l'utilisateur et de l'ordinateur et d'autres informations, vous pouvez faire des paramètres conviviaux selon les invites dans le guide, pour ouvrir votre expérience de grande valeur.

Définition du bouton

● **Bouton d'alimentation :** 

○ Maintenez sur le bouton d'alimentation pendant 3s sous l'état inactif, pour démarrer.

○ Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation sous l'état actif pour éteindre l'écran. Si vous avez besoin d'activer l'écran, appuyez brièvement à nouveau sur le bouton d'alimentation.

○ Maintenez sur le bouton d'alimentation pendant 3s sous l'état actif pour entrer dans l'interface d'invite d'arrêt, maintenez sur le bouton pendant 10s pour forcer l'arrêt.

● **Volume + :** appuyez brièvement pour augmenter le volume du système ; 

● **Volume - :** appuyez brièvement pour diminuer le volume du système. 

Barre de boutons virtuelles

-  **HOME** Cliquez-le pour retourner directement à l'interface principale
-  **RETOUR** Cliquez-le pour retourner l'interface précédente
-  **Arrière-plan** Cliquez-le pour afficher, commuter, fermer les applications d'arrière-plan
-  **MENU** Cliquez-le pour afficher les options de menu
-  **Capture d'écran** Cliquez-le pour enregistrer l'image d'écran actuelle
-  **Volume+** Appuyez brièvement ou maintenez, pour augmenter le volume
-  **Volume-** Appuyez brièvement ou maintenez, pour diminuer le volume

Barre déroulante de notification

-  **Utilisateur** Cliquez-le pour basculer rapidement l'utilisateur actuel
-  **Réglages** Cliquez-le pour afficher rapidement les réglages du système
-  **Batterie** Cliquez-le pour afficher rapidement le réglage de la batterie
-  **Wi-Fi** Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement le Wi-Fi
-  **Bluetooth** Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement le Bluetooth
-  **Mode scénario** Cliquez-le pour ajuster rapidement le volume
-  **Mode vol** Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement le mode vol.



Rotation automatique Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement l'orientation de verrouillage de l'écran



Localisation Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement la fonction de localisation



Écran de projection Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement la recherche des appareils sans fil

Connexion sans fil Wi-Fi

1. Cliquez sur l'icône fonctionnelle de « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez l'option « WLAN » ou « Wi-Fi » pour entrer dans le menu de réglage Wi-Fi ;
2. Glissez l'interrupteur, pour activer ou désactiver le Wi-Fi, le système recherchera automatiquement le signal du point d'accès Wi-Fi.
3. Cliquez sur le signal Wi-Fi disponible, entrez le mot de passe correspondant, et cliquez sur « Connecter ».

* Connexion du réseau mobile

1. Insérez la carte SIM sous l'état d'arrêt, pour entrer dans le système ;
2. Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Utilisation du débit »
3. Glissez l'interrupteur, pour activer « Données cellulaires ».

* Disponible uniquement pour les modèles prenant en charge cette fonctionnalité.

Connexion Bluetooth

1. Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Bluetooth » ;

2. Glissez l'interrupteur, pour activer Bluetooth, le système recherchera automatiquement le signal Bluetooth des pièces jointes ;
 3. Cliquez sur l'appareil disponible Bluetooth, et cliquez sur « Jumelage »
 4. Lorsque l'appareil de l'autre côté est déterminé, la connexion est réussie.
- *Disponible uniquement pour les modèles prenant en charge cette fonctionnalité.

Affichage

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Affichage »

1. Luminosité : glissez la barre de progression pour ajuster la luminosité de l'écran de rétro-éclairage de l'écran ;
2. Fond d'écran : pour ajuster le contenu d'affichage du fond d'écran d'accueil ;
3. Verrouillage automatique : pour régler le temps du système ne fonctionnant pas, le système verrouillera l'écran au sommeil ;
4. Taille du texte : pour régler la taille du texte d'affichage du système ;
5. Rotation automatique : pour régler l'orientation de verrouillage de l'écran, ou tourner automatiquement l'orientation de l'écran selon l'orientation de l'appareil

Sons

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Alertes et notifications »

1. Volume : glissez la barre de progression pour ajuster le volume de média, de réveil et de sonnerie ;
2. Alertes de notification : pour régler les sonneries de notification ;
3. Sonnerie : pour régler les sonneries d'appel ;

4.D'autres alertes : pour activer ou désactiver les sons de verrouillage, les alertes de touche ;

Réglage HDMI

Ouvrez la télévision, et réglez la source du signal d'entrée de télévision comme l'état d'entrée HDMI, pour synchroniser l'image après la connexion entre la télévision et ce produit par le câblage HDMI.

- 1.Mode : pour ajuster la résolution, le taux de rafraîchissement de sortie de l'image HDMI ;
 - 2.Écaillage : pour ajuster la proportion d'affichage de sortie de l'image HDMI ;
 - 3.Compensation d'ajustement d'écran : pour petits ajustements de la proportion d'affichage de sortie de l'image HDMI ;
- *Disponible uniquement pour les modèles prenant en charge cette fonctionnalité.

État de la batterie

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Batterie », pour afficher l'état d'utilisation de la batterie ;
Pourcentage de la batterie : glissez l'interrupteur, pour activer ou désactiver le pourcentage de la batterie.

Connexion à l'ordinateur

Ce produit peut connecter à l'ordinateur personnel via le câble USB, pour copier ou supprimer les données.

- 1.Si l'ordinateur personnel est un système d'exploitation au-dessus de Windows 7, l'ordinateur installera automatiquement le pilote informatique MTP lors de la première connexion ;
2. Si l'ordinateur est un système d'exploitation au-dessus de Windows 7, le système doit installer Windows Media Player 11 lors de la première connexion, pour supporter la connexion.

Gestion des applications

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Applications » pour supprimer les applications, effacer les opérations par défaut, effacer des caches, effacer des données, fover l'arrêt, et d'autres opérations.

- 1.Application du tiers : Déchargeable
- 2.Application du système : Impossible de désinstaller

Utilisateur

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Utilisateur »

- 1.Disponible pour régler la connexion multi-utilisateur ;
- 2.Chaque utilisateur peut créer leurs propres applications personnelles et contenus.

Localisation

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Localisation »

- 1.Glisser l'interrupteur, pour activer ou désactiver le service de localisation ;
- 2.Cliquez sur « Mode » pour sélectionner le mode de localisation.

Confidentialité

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Confidentialité ».

- 1.Mode de verrouillage de l'écran : peut sélectionner respectivement le mode de verrouillage de l'écran comme Glissement, Dessin, PIN Code, Mot de passe.
- 2.Source inconnue : glissez l'interrupteur pour régler si les applications locales sont disponibles d'installer.

Langue et clavier

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Langue et clavier ».

- 1.Langue : pour changer la langue du système ;
2. Clavier : pour régler le clavier du système par défaut, ainsi que régler les fonctions des claviers.

Gestion du compte

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Gestion du compte »

- 1.Ajouter un compte : pour ajouter un nouveau compte pour l'application du système ;
2. Synchronisation des données des comptes existants et d'autres fonctions de gestion.

Réinitialiser

- 1.Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Sauvegarder et réinitialiser », pour sélectionner « Réinitialiser ».
- 2.La réinitialisation effacera toutes les données de l'utilisateur (application, informations locales, etc..), veuillez faire attention à la sauvegarde.

Date et heure

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Date et heure ».

- 1.Date et heure automatique : glissez pour activer cette fonctionnalité, pour réaliser la synchronisation automatique de la date et de l'heure, sous la connexion du réseau du système ; glissez pour désactiver cette fonctionnalité, pour réaliser le réglage manuel de la date et de l'heure ;

2. Fuseau horaire automatique : glissez pour activer cette fonctionnalité, pour réaliser la synchronisation automatique du fuseau horaire sous la connexion du réseau du système ; glissez pour désactiver cette fonctionnalité, pour réaliser le réglage manuel du fuseau horaire ;
3. Affichage 24h : glissez pour activer cette fonctionnalité, pour réaliser l'affichage 24h.

USBOTG

USBOTG prend en charge la connexion entre ce produit et d'autres appareils mobiles (disque U, disque dur mobile, carte réseau 3G, souris, clavier, etc.) pour l'échange de données.

1. Les appareils mobiles et ce produit doivent être connectés via le câble OTG pour réaliser l'utilisation USB OTG ;
2. Le pourcentage de la batterie du produit doit être supérieur à 50% pour l'utilisation USB OTG ; les appareils mobiles de haute puissance sont connectés à l'aide d'une alimentation séparée.

Android クイックユーザーガイド

初めて電源を入れるためのウィザード

このウィザードに沿って作業を進めると、言語やタイムゾーンの選択、WiFiネットワーク、ユーザー名、コンピュータ名の設定が簡単になります。ウィザードに表示されるメッセージの通りにカスタマイズ設定を行って、お得心験を始めましょう。

キ一定義


電源キー: 

◎電源が切れている場合は、3秒長押しすると起動します

◎電源が入っている場合は、短押しするとスリープ状態に入り、もう一度短押しすると元の画面に復帰します

◎電源が入っている場合は、3秒長押しするとシャットダウンを行うかどうかを確認するメッセージ画面に入り、10秒長押しすると強制的に電源を落とします

●音量+: 短押しまたは長押しをして音量を上げます



●音量-: 短押しまたは長押しをして音量を下げます



バーチャルキーバー



HOMEキー
ができます

タップしてホーム画面に直接に戻ること



戻るキー

タップして前の画面に戻ることができます

-  **バックグラウンドキー** タップしてバックグラウンドプログラムの表示、切替、終了を行うことができます
-  **メニューキー** タップしてメニューオプションを呼び出すことができます
-  **キャプチャキー** タップして現在画面を画像として保存できます
-  **音量を上げるキー** 短押または長押しをして音量を上げます
-  **音量を下げるキー** 短押または長押しをして音量を下げます

プルダウン通知バー

-  **ユーザー** タップして現在ユーザーを簡単に切り替えることができます
-  **設定** タップしてシステム設定を簡単に呼び出すことができます
-  **バッテリー** タップしてバッテリー設定を簡単に呼び出すことができます
-  **Wi-Fi** タップしてWi-Fiを簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **ブルートゥース** タップしてブルートゥースを簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **モード設定** タップして音量を簡単に調整できます
-  **機内モード** タップして機内モードを簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **回転ロック** タップして画面向きのロックを簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **位置情報** タップして位置情報を簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **映像の外部出力** タップしてワイヤレスディスプレイデバイスの検索を簡単にオンまたはオフにすることができます

Wi-Fiワイヤレス接続

- 1、「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「WLAN」または「Wi-Fi」エントリを選択し、Wi-Fi設定メニューに入ります。
- 2、スワイプしてWi-Fiをオンにすると、Wi-Fiホットスポット信号が自動的に検索されます。
- 3、タップして接続可能なWi-Fi信号を選択し、適切なパスワードを入力後、「接続」をタップして完了します。

* モバイルネットワーク接続

- 1、電源が切れている状態で、SIMカードを挿入後、システムを起動します。
 - 2、「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「トラフィックの使用状況」メニューを選択します。
 - 3、スワイプして「携帯データネットワーク」をオンにして完了します。
- *この機能に非対応の機種では利用できません

* ブルートゥース接続

- 1、「設定」というアイコンを設定リスト画面に入ります。タップして「ブルートゥース」メニューを選択します。

- 2、スワイプしてブルートゥースをオンにすると、ブルートゥース信号が自動的に検索されます。
 - 3、タップして接続可能なブルートゥースデバイスを選択し、表示された「ブルートゥースのペア設定リクエスト」ポップアップの「ペアリング」をタップします。
 - 4、接続先デバイスでOKを押すと、接続が完了します。
- *この機能に非対応の機種では利用できません

画面設定

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「画面」メニューを選択します。

- 1、輝度：プログレスバーをスワイプして画面のバックライト輝度を調整できます。
- 2、壁紙：デスクトップ壁紙の設定を行うことができます。
- 3、スリープ：作業が行われない状態が一定時間続いたときに、自動的にスリープ状態になります。
- 4、フォントサイズ：フォントサイズの設定を行うことができます。
- 5、回転ロック：現在画面の向きのロックをオンまたはオフにしたり自動回転にすることができます。

サウンド設定

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「サウンドと通知」メニューを選択します

- 1、音量：プログレスバーをスワイプし、メディアやアラーム、通知音、着メロの音量を調整できます。
- 2、通知音：通知音の設定を行うことができます。
- 3、*着メロ：着メロの設定を行うことができます。
- 4、その他のサウンド：画面ロックをオンまたはオフにする時やタッチする時のサウンド

画面の向き

* HDMI 設定

テレビで信号の入力ソースをHDMI入力にし、HDMIケーブルでテレビと接続すれば画像を同期できます。

- 1、モード：HDMI画像出力の解像度やリフレッシュレートを調整できます。
 - 2、ズーム：HDMI画像出力の表示比率を調整できます。
 - 3、画面補正：HDMI画像出力の表示比率を微調整できます。
- *この機能に非対応の機種では利用できません

バッテリー状態の表示

「設定」をタップして設定リスト画面に入ります。タップして「バッテリー」メニューを選択すれば、バッテリーの使用状況を表示できます
残量表示：スワイプして残量のパーセンテージ表示をオンまたはオフにすることができます。

コンピュータ接続

USBケーブルでコンピュータに接続すれば、データのコピーや削除などを行えます

- 1、コンピュータにWindows7以降を搭載している場合は、初めてコンピュータに接続するとき、MTPドライバが自動的にインストールされます
- 2、コンピュータにWindowsXP以降を搭載している場合は、初めてコンピュータに接続するとき、接続に対応するには、Windows Media Player 11をインストールしなければなりません。

アプリケーション管理

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「アプリケーション」メニューを選択すれば、アプリケーションのアンインストールや既定操作の消去、キャッシュ消去、データ消去、強制停止などを行えます

- 1、第三者アプリケーション：アンインストール可能
- 2、システムアプリケーション：アンインストール不可能

ユーザー

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「ユーザー」メニューを選択します

- 1、複数のユーザーのマルチログインに対応できます。

2、ユーザー毎に個人向けアプリケーションやコンテンツの設定を行います。

位置情報

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「位置情報」メニューを選択します。

- 1、スワイプして位置情報をオンまたはオフにすることができます。
- 2、「モード」をタップして位置情報の表示方法を選択できます。

セキュリティ設定

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「セキュリティ」メニューを選択します。

- 1、画面ロック：スワイプ、パターン入力、PINコード、パスワードから選択できます
- 2、提供元不明：スワイプしてオンまたはオフにすると、ローカルアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定できます

言語と入力方法

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「言語と入力方法」メニューを選択します。

- 1、言語：システム言語の切替を行えます。
- 2、入力方法：既定の文字入力方法やその様々な機能の設定を行えます

アカウント管理

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「アカウント管理」メニューを選択します。

- 1、アカウント追加：システムアプリケーションのアカウントを新しく追加できます。
- 2、既存アカウントのデータ同期など管理を行います

工場出荷初期化

1、「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。「バックアップと

復元」メニューをタップし、「工場出荷初期化」を選択して完了します。

2、工場出荷初期化を行うと、すべてのユーザーデータ（プログラムやローカルデータなど）が消去されるため、事前にバックアップしてください。

日付と時刻

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「日付と時刻」メニューを選択します。

1、日付と時刻の自動更新：スワイプしてオンにするとインターネットに接続している場合の日付と時刻が自動的に更新され、逆にスワイプしてオフにすると日付と時刻を手動で設定できます。

2、タイムゾーンの自動更新：スワイプしてオンにするとインターネットに接続している場合のタイムゾーンが自動的に更新され、逆にスワイプしてオフにするとタイムゾーンを手動で設定できます。

3、24時間表記の使用：スワイプしてオンにすると、24時間制で表示されます

USB OTG 機能

USB OTG機能によって他のモバイルデバイス（USBメモリーやポータブルハードディスク、3G USB dongle、マウス、キーボードなど）との接続に対応でき、データ交換も行えます

- 1、**USB OTG**機能を利用するには、**OTG**ケーブルでモバイルデバイスと接続しなければなりません。
- 2、**USB OTG**機能を利用するには、バッテリー残量を**50%**以上に維持しなければなりません。高出力のモバイルデバイスに対して、独立給電装置を使用してください。

Guía de inicio rápido de Android

Asistente de primer encendido

Este asistente le ayudará a seleccionar rápidamente el idioma y la zona horaria, configurar la red WiFi, el nombre del usuario y de la computadora y otra información, puede comenzar su experiencia de valor siguiendo los consejos del asistente y las configuraciones humanizadas.

Definición de botones

● Botón de encendido: 

○ En el estado de apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar.

○ En el estado de encendido, presione brevemente el botón de encendido para apagar la pantalla. Cuando necesita activar la pantalla, presione el botón de encendido nuevamente.

○ En el estado de encendido, mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar a la interfaz de solicitud de apagado, mantenga presionado durante 10 segundos para forzar el apagado.

● Botón de volumen "+": Pulsación corta o pulsación larga para aumentar el volumen 

● Botón de volumen "-": Pulsación corta o pulsación larga para disminuir el volumen 