

Barra de botones virtual



Botón HOME Haga clic para volver directamente a la interfaz principal



Botón de retorno Haga clic para volver a la interfaz anterior



Botón de fondo Haga clic para ver, cambiar y cerrar los programas en segundo plano



Botón de menú Haga clic para abrir la opción de menú



Botón de captura de pantalla Haga clic para guardar la imagen de la pantalla actual



Botón de volumen "+" Pulsación corta o pulsación larga para aumentar el volumen



Botón de volumen "-" Pulsación corta o pulsación larga para disminuir el volumen

Barra de notificación desplegable



Usuario Haga clic para cambiar rápidamente al usuario actual



Configuración Haga clic para abrir rápidamente la configuración del sistema



Batería Haga clic para abrir rápidamente la configuración de la batería



Wi-Fi Haga clic para activar o desactivar Wi-Fi rápidamente



Bluetooth Haga clic para activar o desactivar Bluetooth rápidamente



Modo de escena Haga clic para ajustar el volumen rápidamente



Modo avión Haga clic para activar o desactivar el modo avión rápidamente



Rotación automática Haga clic para activar o desactivar el bloqueo de orientación de la pantalla rápidamente



Información de ubicación Haga clic para activar o desactivar la función de localización rápidamente



Proyección de pantalla Haga clic para activar o desactivar la búsqueda del dispositivo de visualización inalámbrico rápidamente

*** Conexión inalámbrica Wi-Fi**

1. Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar "WLAN" o "Wi-Fi" para ingresar al menú de configuración de Wi-Fi;
2. Deslice el interruptor para activar la función Wi-Fi, el sistema escaneará automáticamente las señales de Wifi cercanas;
3. Haga clic para seleccionar la señal de Wi-Fi que se puede conectar, ingrese la contraseña correspondiente y haga clic en "Conectar".

*** Conexión de red móvil**

1. Encienda después de insertar la tarjeta SIM en el estado de apagado para ingresar al sistema;
2. Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, y haga clic para seleccionar el menú "Uso de datos móviles";
3. Deslice el interruptor y active la "Red de datos móviles".

* Solo adecuado para modelos que admiten la función

*** Conexión Bluetooth**

1. Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, y haga clic para seleccionar el menú "Bluetooth";
2. Deslice el interruptor para activar la función Bluetooth, el sistema escaneará automáticamente las señales de Bluetooth cercanas;

3. Haga clic para seleccionar Bluetooth que se puede conectar. Haga clic en "Emparejar" en la "Solicitud de emparejamiento de Bluetooth" aparecida en el sistema.

4. Cuando el otro dispositivo confirma, se puede conectar con éxito.

* Solo adecuado para modelos que admiten la función

Configuración de pantalla

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Pantalla"

1. Brillo: deslice la barra de progreso para ajustar el brillo de retroiluminación de la pantalla;
2. Fondo de pantalla: puede configurar el contenido de la pantalla de fondo de escritorio;
3. Inactividad: puede configurar el sistema para que duerma automáticamente cuando no está funcionando;
4. Tamaño de fuente: puede configurar el tamaño de la fuente de visualización del sistema;
5. Rotación automática: puede configurar para bloquear la orientación de la pantalla actual o girar automáticamente la orientación de la pantalla según la del dispositivo.

Configuración de sonidos

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Sonidos y notificaciones".

1. Volumen: deslice la barra de progreso para ajustar el volumen del medio, la alarma y el tono de llamada;
2. Tono de llamada de notificación: puede configurar el tono de llamada de notificación;

3. * Tono de llamada del teléfono: puede configurar el tono de llamada;
4. Otros sonidos: puede activar o desactivar el tono de bloqueo de pantalla y el tono de toque.

*** Configuración de HDMI**

Encienda el televisor y configure la fuente de señal de entrada del televisor en el estado de entrada HDMI. Conecte el televisor a este producto a través del cable HDMI para sincronizar la imagen.

1. Modo: puede configurar la resolución de salida y la frecuencia de actualización de la imagen HDMI;
2. Zoom: puede configurar la relación de visualización de salida de la imagen HDMI;
3. Compensación de ajuste de pantalla: puede configurar levemente la relación de visualización de salida de la imagen HDMI.

* Solo adecuado para modelos que admiten la función

Pantalla de estado de la batería

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Batería" para ver el estado de uso de la batería.

Interruptor de pantalla de la batería: deslice el interruptor para activar o desactivar la pantalla del porcentaje de batería.

Conectarse a la computadora

Este producto se puede conectar a una computadora personal a través del cable USB para copiar o eliminar datos.

1. Si la computadora personal es del sistema operativo Windows 7 o superior, la computadora instalará automáticamente el controlador MTP antes de conectarse por primera vez;

2. Si la computadora personal es del sistema operativo Windows XP, el sistema debe estar instalado con Windows Media Player 11 antes de conectarse por primera vez.

Gestión de aplicaciones

Haga clic en el ícono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Aplicaciones" donde puede desinstalar las aplicaciones, borrar acciones predeterminadas, borrar cachés, borrar datos, forzar detención y etc.

1. Aplicaciones de terceros: se pueden desinstalar
2. Aplicaciones del sistema: no se pueden desinstalar

Usuarios

Haga clic en el ícono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Usuarios"

1. Puede admitir la configuración de inicio de sesión de múltiples usuarios;
2. Cada usuario puede configurar la aplicación personal y el contenido.

Información de ubicación

Haga clic en el ícono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Información de ubicación".

1. Deslice el interruptor para activar o desactivar la función de localización;
2. Haga clic en "Modo" para seleccionar el método de localización.

Configuración de seguridad

Haga clic en el ícono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Seguridad".

1. Modo de bloqueo de pantalla: puede seleccionar el modo de bloqueo de pantalla entre el deslizamiento, el patrón, el código PIN y la contraseña respectivamente;
2. Fuente desconocida: deslice el interruptor para configurar si permitir la instalación de la aplicación local.

Idioma y método de entrada

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Idioma y método de entrada".

1. Idioma: puede cambiar el idioma del sistema;
2. Método de entrada: puede configurar el método de entrada predeterminado del sistema y la función de cada método de entrada.

Gestión de cuentas

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Gestión de cuentas".

1. Agregar cuenta: puede agregar la cuenta de la aplicación en el sistema;
2. Puede realizar las funciones de administración tales como la sincronización de datos para las cuentas existentes.

Restaurar la configuración de fábrica

1. Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Copia de seguridad y restablecimiento", y seleccione "Restaurar la configuración de fábrica".
2. Restaurar la configuración de fábrica borrará todos los datos del usuario (programas, datos locales, etc.), preste atención a la copia de seguridad.

Fecha y hora

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Fecha y hora".

1. Determinación automática de la fecha y hora: deslice para activar la función, que puede sincronizar automáticamente la fecha y hora cuando el sistema está conectado a la red. Deslice para desactivar la función, que puede realizar la configuración manual de la fecha y hora;
2. Determinación automática de la zona horaria: deslice para activar la función, que puede sincronizar automáticamente la zona horaria cuando el sistema está conectado a la red. Deslice para desactivar la función, que puede realizar la configuración manual de la zona horaria;
3. Uso del formato de 24 horas: deslice para activar la función, que puede lograr la visualización del tiempo usando el formato de 24 horas.

Función USB OTG

La función USB OTG puede admitir la conexión entre este producto y otros dispositivos móviles (disco U, disco duro móvil, tarjeta de red 3G, ratón, teclado, etc.) para el intercambio de datos.

1. Para usar la función USB OTG, debe conectar el dispositivo móvil a este producto a través del cable OTG;
2. Para usar la función USB OTG, debe mantener la batería de este producto por encima del 50%; Debe usar una fuente de alimentación independiente para la conexión de dispositivos móviles de alta potencia.

Guida rapida all'uso sull'Android

Guida rapida alla prima accensione

La guida la aiuta ad impostare la lingua, il fuso orario, la rete Wi-Fi, il nome utente, il nome del computer e altre informazioni.

Seguendo le istruzioni della guida, è possibile personalizzare l'impostazione per iniziare un'esperienza fantastica.

Descrizione della tastiera

- Tasto di accensione: 

○ Quando il dispositivo è spento, premere il tasto di accensione per 3 secondi e il dispositivo viene acceso.

○ Quando il dispositivo è acceso, premere velocemente il tasto di accensione e la modalità di sospensione viene attivata. Premere ancora velocemente il tasto di accensione la modalità di sospensione viene disattivata.

○ Quando il dispositivo è acceso, premere il tasto di accensione per 3 secondi e il sistema apre l'interfaccia del spegnimento. Per forzare lo spegnimento tenere il tasto premuto per 10 secondi.

- Tasto volume più: premere il tasto per aumentare il volume 

- Tasto volume meno: premere il tasto per ridurre il volume 

Barra dei tasti virtuali



Tasto HOME: toccare per ritornare alla pagina iniziale



Tasto ritorno: toccare per ritornare alla pagina precedente



Tasto background: toccare per visualizzare, cambiare o chiudere le applicazioni in esecuzione



Tasto menu: toccare per aprire il menu



Tasto schermata: toccare per salvare la schermata corrente



Tasto volume più: toccare per aumentare il volume



Tasto volume meno: toccare per ridurre il volume

Barra delle notifiche abbassabile



Utente: toccare per cambiare rapidamente l'utente



Impostazione: toccare per entrare rapidamente all'impostazione di sistema



Batteria: toccare per entrare rapidamente all'impostazione di batteria



Wi-Fi: toccare per attivare o disattivare rapidamente il Wi-Fi



Bluetooth: toccare per attivare o disattivare rapidamente il bluetooth



Impostazione del profilo: toccare per regolare rapidamente il volume



Modalità aereo: toccare per attivare o disattivare rapidamente la modalità aereo



Rotazione automatica: toccare per attivare o disattivare rapidamente la rotazione automatica dello schermo



Localizzatore: toccare per attivare o disattivare rapidamente la funzione di localizzazione



Proiettore: toccare per iniziare a cercare o interrompere a cercare del proiettore senza fili

Collegamento Wi-Fi

1. Cliccare l'icona dell'impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare 'WLAN' oppure 'Wi-Fi' per entrare all'impostazione del Wi-Fi;
2. Trascinare il tasto per attivare la funzione di Wi-Fi. Una volta attivata, il sistema inizia a cercare automaticamente i segnali di Wi-Fi disponibili;
3. Selezionare il segnale di Wi-Fi desiderato, inserire la password e poi cliccare 'collegare'.

* Collegamento all'internet mobile

1. Inserire la scheda SIM nel dispositivo ancora spento e poi accendere il dispositivo;
2. Cliccare l'icona dell'impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Situazione dati utilizzati';

3. Trascinare il tasto per attivare 'Traffico dati'.

*Disponibile solo sui modelli compatibili

*** Collegamento Bluetooth**

1. Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Bluetooth';
2. Trascinare il tasto per attivare la funzione di Bluetooth. Una volta attivata, il sistema inizia a cercare automaticamente i segnali di Bluetooth disponibili;
3. Selezionare il dispositivo di Bluetooth desiderato, cliccare 'accoppiamento' quando viene visualizzata dal sistema la richiesta di 'consenso all'accoppiamento di bluetooth';
4. Quando il dispositivo da accoppiare conferma di connettersi, i due dispositivi vengono connessi con successo.

*Disponibile solo sui modelli compatibili

Impostazione dello schermo

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Schermo';

1. Luminosità: trascinare il tasto per regolare la luminosità dello schermo;
2. Sfondi: impostare lo sfondo del desktop;
3. Ibernazione: impostare il sistema allo stato di ibernazione quando il sistema non è in uso;
4. Grandezza dei caratteri: impostare la grandezza dei caratteri visualizzati.
5. Rotazione automatica: bloccare lo schermo corrente oppure impostare la rotazione automatica.

Impostazione della suoneria

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Suoneria e suoni di notifiche';

1. Volume: trascinare il tasto per regolare il volume della media, della sveglia e della suoneria;
2. Suoni di notifiche: impostare i suoni per le notifiche;
3. * Suoneria cellulare: impostare la suoneria della chiamata in entrata;
4. Suoni di altre notifiche: attivare o disattivare il suono di notifica per blocco dello schermo, per il tocco e per l'orientamento dello schermo.

* Impostazione HDMI

Accendere il televisore, impostare il segnale televisivo a HDMI e poi collegare il dispositivo al televisore con il cavo HDMI per sincronizzare le immagini.

1. Modo: per impostare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento delle immagini uscite in HDMI;
2. Rapporto d'aspetto: per impostare il rapporto d'aspetto delle immagini uscite in HDMI;
3. Compensazione regolazione schermo: per regolare leggermente il rapporto d'aspetto delle immagini uscite in HDMI;

*Disponibile solo sui modelli compatibili

Residuo batteria

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Batteria' per visualizzare il residuo;

Tasto percentuale batteria: trascinare il tasto per attivare o disattivare la visualizzazione della percentuale batteria.

Collegamento al PC

Il dispositivo è collegabile al PC personale tramite il cavo USB per copiare o eliminare i dati salvati.

1. Al primo collegamento al PC, il PC installa automaticamente il driver MTP se il sistema operativo è Windows 7 o avanzato.

2. Se il sistema operativo del PC è WindowsXP, è necessario installare il Windows Media Player 11 prima di collegare il dispositivo al PC.

Gestione applicazioni

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Applicazione' per disinstallare le app, cancellare le operazioni predefinite, pulire la cache, eliminare i dati, forzare la chiusura di un'app ecc.

1. Applicazioni di terze parti: disinstallabili
2. Applicazioni di sistema: non disinstallabili

Utente

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Utente';

1. È possibile utilizzare il dispositivo con più di un utente.
2. Ogni utente può personalizzare le sue applicazioni.

Localizzazione

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Localizzazione';

1. Trascinare il tasto per attivare o disattivare la funzione della localizzazione;
2. Cliccare 'modalità' per scegliere il modo di localizzare.

Impostazione di sicurezza

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Sicurezza';

1. Modalità sblocco schermo: sbloccare lo schermo ad una delle seguenti modalità: trascinamento, immagine, codice PIN, password;
2. Fonte sconosciuta: trascinare il tasto per bloccare o sbloccare l'installazione delle applicazioni locali.

Lingua e metodo di inserimento

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Lingua e metodo di inserimento';

1. Lingua: impostare la lingua del sistema;
2. Metodo di inserimento: impostare il metodo di inserimento predefinito dal sistema e le altre impostazioni riguardanti tale metodo.

Gestione utente

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Gestione utente';

1. Aggiungere utente: è possibile aggiungere i nuovi utenti nelle applicazioni del sistema.
2. Sincronizzare i dati degli utenti già esistenti.

Ripristino delle impostazioni

1. Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la pagina dedicata all'impostazione, selezionare il menu 'Backup e ripristino' e poi cliccare 'Ripristinare impostazioni'.
2. Tutti i dati (programmi, dati locali ecc.) verranno cancellati dopo il ripristino. Si prega di fare il backup se necessario.

Data e ora

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Data e ora';

1. Impostazione automatica di data e ora: una volta attivata questa funzione, il dispositivo sincronizza automaticamente la data e l'ora quando è collegato alla rete. Una volta disattivata questa funzione, è possibile impostare manualmente la data e l'ora;
2. Impostazione automatica di fuso orario: una volta attivata questa funzione, il dispositivo sincronizza automaticamente il fuso orario quando è collegato alla rete. Una volta disattivata questa funzione, è possibile impostare manualmente il fuso orario;

3. Formato 24 ore: una volta attivata questa funzione, il tempo viene visualizzato in formato 24 ore.

Funzione USB OTG

Tramite la funzione USB OTG è possibile collegare questo prodotto agli altri dispositivi portatili (chiavetta USB, hard disk portatile, scheda di rete 3G, mouse, tastiera ecc.) per scambiare i dati.

1. Per poter utilizzare la funzione USB OTG, è necessario collegare il prodotto ai dispositivi portatili con il cavo OTG;
2. Per poter utilizzare la funzione USB OTG, il residuo di batteria deve essere più di 50%; Il dispositivo portatile di grande potenza deve essere alimentato indipendentemente.

User manual

First boot up guide

Boot up guide will help you to select system language, time zone, WiFi network, user name and device information during first boot up.

Button functions

● Power button: 

○ When device is off, keep pressing power button for 3 secs to turn on the device

○ When device is on, short press power button to turn on/off screen

○ When device is on, keep pressing power button for 3 secs to access to power off interface, keep pressing for 10 secs to forcibly power off the device

● Volume+ button: Short press to increase the volume 

● Volume- button: Short press to decrease the volume 

Virtual button bar



HOME button

click to return to main screen



Back button

click to return to previous screen



Background button

click to view, switch and close background apps



Menu button

click to pull out menu



Screenshot button

click to save screenshot of current screen



Volume +

increase volume



Volume -

decrease volume

Pull down notification bar



User

click to switch local user accounts



Settings

click to access to system settings



Battery

click to access to battery settings



Wi-Fi

click to turn on/off Wi-Fi



Bluetooth

click to turn on/off Bluetooth



Mobile data

click to turn on/off mobile data



Flight mode

click to turn on/off flight mode



Auto-rotation

click to turn on/off auto-rotation



GPS

click to turn on/off GPS



Miracast

click to turn on/off Miracast

Wi-Fi connection

1. Turn on Wi-Fi in "Settings" menu, click search, select the available network and connect it by entering relative password.

Mobile network connection

1. Insert SIM card before power on system
2. Click setting icon to access to settings screen
3. Switch on mobile data toggle

*Above functions are only applicable for the supported devices.

Bluetooth connection

1. Click settings icon to access to Bluetooth menu
2. Switch on Bluetooth and system will automatically search the Bluetooth devices nearby
3. Click on the connectable Bluetooth device then select “match” in pop up menu;
4. Wait for the Bluetooth device to confirm the connection

*Above functions are only applicable for the supported devices

Screen settings

Click settings to access to “Display” menu

1. Brightness: Scroll the bar to control the screen brightness
2. Wallpaper: set the wallpaper content
3. Sleep: set the screen time-out
4. Font size: set the size of font
5. Auto-rotation: lock the screen direction or let device to automatically rotate screen based on the direction

Audio settings

Click settings to access to “Sound” menu

1. Volume: Scroll the bar to adjust the volume of media, alarm and ringtone.

2. Notification sound: select notification sound
3. Ringtone: select incoming call ringtone
4. Other sounds: Turn on/off screen lock & touch sound effects

HDMI settings

Turn on TV and set the input source to HDMI, connect device to TV via HDMI cable.

1. Mode: adjust the output screen resolution
2. Zoom & scale: zoom in/out and adjust the screen ratio
3. Screen adjustment compensation: Fine tuning the output screen ratio

Battery status

Click settings to access to "Battery" menu, battery usage can be viewed in here

Power display: switch on/off the toggle to turn on/off power remain percentage display

*Above functions are only applicable for the supported devices

Connect to PC

Device can be connected with PC via USB cable to perform copy/delete actions.

1. Operating system including Windows 7 and above version will automatically install MTP drivers when device connecting to PC at first time
2. For Windows XP, Windows Media Player 11 must be installed before connecting device to PC

Application management

Click “settings” to access to application menu to perform actions including un-installation, clean default action, clean cache & data and force close application.

1. Third party applications: Un-installable
2. System application: cannot be un-installed

Users

Click settings icon to access to “Users” menu

1. System supports multi-user login
2. Each user can set its personal applications and contents

Location

Click settings icon to access to "Security" meny

1. Click settings icon to access to "Location" menu
2. Click "mode" to select the accuracy

Security

Click settings icon to access to "Security" meny

1. Screen lock mode: can select between the swipe, Pattern, Pin and password modes
2. Unknown source: to allow/deny the app installation from unknown sources

Language and input

Click settings to access to "language & input" menu

1. Language: select system language
2. Input: choose the default system input method and its relative settings

Accounts management

Click settings to access to “accounts” menu

1. Add accounts for installed applications
2. Manage the account data sync

Factory reset

1. Choose “factory data reset” to restore the system
2. Factory reset will clean all personal data, please do backup before taking the action

Date & time

Click settings to access to “data & time” select menu

1. Select “Automatic date & time” to let system to sync the local time when connecting to internet. You can manually adjust the time by turning off this function
2. Select “Automatic time zone” to let system to sync the local time zone when connecting to internet. You can manually adjust the time zone by turning off this function
3. 24-hour format: choose the 12-hour or 24-hour display format

USB OTG function

USB OTG function can be used to exchange data with other portable device (flash drive, mobile hard disk, 3G dongle, mouse and keyboard)

1. Devices need to be connected to this product via OTG cable
2. Please keep device power above 50% while using OTG function, separated power supply is needed for high-power consumption devices

초기설정 가이드

처음 전원을 켤 경우 아래와 같은 초기설정이 가능합니다.

기본 시스템 언어, 시간, Wifi 네트워크, 사용자 정보 등록이 가능합니다.

전원버튼

● 전원버튼 : 

- 기기 전원이 종료되었을 때, 전원버튼을 3초이상 눌러 전원을 켜주세요.
- 기기 전원이 켜져있을 때, 전원버튼을 짧게 눌러 화면을 on/off 합니다.
- 기기 전원이 켜져있을 때, 전원버튼을 3초이상 눌러 전원종료 인터페이스 진입, 10초이상 길게 눌러 강제 전원 종료가 가능합니다.

● 볼륨업(+) 버튼 : 짧게 눌러 볼륨을 높힙니다. 

● 볼륨다운(-) 버튼 : 짧게 눌러 볼륨을 낮춥니다. 

가상버튼바

- | | | |
|--|---------------|--------------------------------|
|  | 홈 버튼 | 터치하여 메인화면으로 이동합니다. |
|  | 이전버튼 | 터치하여 전 화면으로 이동합니다. |
|  | 배경버튼 | 터치하여 실행중인 앱을 보거나 이동,닫을 수 있습니다. |
|  | 메뉴버튼 | 터치하여 메뉴를 불러옵니다. |
|  | 스크린샷버튼 | 터치하여 현재 화면을 스크린샷하여 저장합니다. |

 **볼륨+ 버튼** 볼륨을 높힙니다.

 **볼륨- 버튼** 볼륨을 낮춥니다.

상단알림바

 **사용자** 터치하여 로컬 사용자 계정을 변경합니다.

 **설정** 터치하여 시스템 설정에 접속합니다.

 **배터리** 터치하여 배터리 설정에 접속합니다.

 **Wi-fi** 터치하여 Wi-fi기능을 On/Off 합니다.

 **블루투스** 터치하여 블루투스 기능을 On/Off 합니다.

 **음소거** 터치하여 음소거 기능을 ON/OFF 합니다.

 **비행기모드** 터치하여 비행기모드를 On/Off 합니다.

 **자동회전** 터치하여 자동회전기능을 On/Off 합니다.

 **GPS** 터치하여 GPS 기능을 On/Off 합니다.

 **미라캐스트** 터치하여 미라캐스트 기능을 On/Off 합니다.

추가설정

Wi-Fi 연결

시스템 설정에서 Wi-Fi 를 ON으로 변경한 후 하단에 연결 가능한 목록에서 연결하고자 하는 네트워크를 선택합니다. 패스워드 입력이 필요한 경우 입력 후 연결이 가능합니다.
잘못된 패스워드를 입력 할 경우, 네트워크 연결이 되지 않으며 '인증 문제' 라는 문구가 나타납니다.

블루투스 (지원기기대상)

블루투스 기능을 이용해 근거리에 있는 기기들과 무선으로 데이터를 공유할 수 있습니다.
설정 화면에서 블루투스를 선택 후 블루투스의 스위치를 눌러 기능을 활성화 시키십시오.

1. 시스템 설정에서 블루투스를 ON으로 변경합니다.
 2. 하단에 연결 가능한 블루투스 기기 목록이 뜹니다.
 3. 연결하고자 하는 기기를 사용할 수 있는 기기 목록에서 선택합니다.
- ◎ 패스워드 입력이 필요한 경우(키보드) 입력 후 연결이 가능합니다.

디스플레이 설정

시스템 설정 > 디스플레이로 진입합니다.

- ◎ 밝기 : 시스템 설정 - 디스플레이 - 밝기 수준 선택 후 원하는 밝기 조절이 가능합니다.
- ◎ 배경화면 : 시스템 설정 - 디스플레이 - 배경화면 선택 후 원하는 배경화면 설정이 가능합니다.
- ◎ 절전 모드 : 시스템 설정 - 디스플레이 - 절전 모드 선택 후 원하는 시간 설정이 가능합니다.
- ◎ 글꼴 크기 : 시스템 설정 - 디스플레이 - 글꼴 크기 선택 후 원하는 크기 조절이 가능합니다.
- ◎ 자동 회전 : 시스템 설정 - 디스플레이 - 기기 회전 시 선택 후 회전/유지 설정이 가능합니다.

HDMI 설정

TV 혹은 모니터 전원을 켜 후 HDMI 케이블을 이용하여 기기와 연결합니다.

별도의 프로그램 설치 없이 외부입력 설정으로 화면 출력이 가능합니다.

(HDMI 기능 탑재 모델만 해당 기능이 지원됩니다.)

추가설정

오디오 설정

시스템 설정 - 소리로 진입합니다.

- ◎ 볼륨 설정 : 스크롤 바를 이용하여 원하는 볼륨을 설정 가능합니다.
- ◎ 알람 설정 : 알람 일시중지 진입하여 알람 설정이 가능합니다.
- ◎ 기타 소리 : 기타 소리 ON-OFF 설정이 가능합니다.

배터리 설정

시스템 설정 - 배터리로 진입합니다.

- ◎ 배터리 사용량을 확인할 수 있습니다.
- ◎ 배터리 절약 모드 / 퍼센테이지 표기 ON/OFF 가 가능합니다.

PC와 연결하기

안드로이드 태블릿 기기는 USB 데이터 케이블을 이용해 PC와 연결하여 데이터 전송이 가능합니다.

- ◎ 운영 체제가 윈도우7 이상의 버전일 경우, 기기와 PC를 연결 할 시 자동으로 연결이 됩니다.
- ◎ 윈도우 XP의 경우 반드시 윈도우 미디어 플레이어 11이 설치되어 있어야 합니다.

애플리케이션 관리

시스템 설정 - 애플리케이션으로 진입합니다.

여기에서 애플리케이션 삭제, 강제종료, 앱 환경설정 초기화 등이 가능합니다.

- ◎ Third party 애플리케이션 과 기본 설치된 시스템 애플리케이션의 경우 삭제가 불가능합니다.

위치 설정

시스템 설정 - 위치 로 진입합니다. 여기에서 위치 모드를 선택할 수 있습니다.

(GPS 기능 탑재 모델만 해당 기능이 지원됩니다.)

추가설정

보안 설정

시스템 설정 - 보안 메뉴로 진입합니다.

- ◎ 화면 잠금 모드 : 스와이프, 패턴, 핀번호 그리고 비밀번호를 이용하여 화면을 잠글 수 있습니다.
- ◎ 알 수 없는 소스 권한 : 허용 ON/OFF 설정이 가능합니다.

언어 및 입력 설정

시스템 설정 - 언어및입력으로 진입합니다.

- ◎ 언어 : 원하는 언어로 시스템 언어를 설정 가능합니다.
- ◎ 입력 : 디폴트 입력 방법을 선택하고 이게 관련된 설정이 가능합니다.

계정 관리

시스템 설정 - 계정으로 진입합니다.

- ◎ 설치된 애플리케이션에서 로그인된 계정 목록을 확인 가능합니다.
- ◎ 해당 화면에서 등록된 계정을 관리 할 수 있습니다.
(제품 초기화시 모든 계정을 삭제하고 진행하시길 권장드립니다.)

공장초기화

초기화 작업은 제품의 모든 설정 및 데이터를 삭제합니다.

초기화를 실행하기 전에 중요한 데이터는 반드시 백업하세요.

화면에서  설정`  백업 및 초기화`  공장 초기화` 태블릿 초기화` 모두지우기를 선택하면, 자동으로 다시 시작되며, 초기화가 진행됩니다.

날짜 및 시간 설정

시스템 설정 - 날짜 및 시간 으로 진입합니다.

- ◎ 날짜/시간 자동설정을 선택할 경우 현재 연결된 네트워크, GPS 를 이용하여 자동 설정이 가능합니다.
- ◎ 표준시간대 선택을 선택할 경우, 해당 지역을 선택하여 날짜/시간 설정이 가능합니다.
- ◎ 24시간 형식 사용 ON/OFF 설정이 가능합니다.

추가설정

USB OTG 기능

USB OTG 기능을 이용하여 다른 휴대기기와 데이터를 교환할 수 있습니다.

(플래시드라이브, 모바일 하드디스크, 3G 무선수신기, 마우스, 키보드)

- ◎ 기기에 USB를 연결하기 위해서는 반드시 OTG 젠더 혹은 케이블이 필요합니다.
- ◎ 기기에 OTG 기능을 이용할 시에는 배터리 잔량을 최소 50% 이상을 유지해주세요.

비행기 탑승 모드

비행기 탑승 시 안전을 위해 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.

설정 화면에서 무선 및 네트워크 더보기 > 비행기 탑승 모드를 선택하세요.

데이터 사용량

데이터 사용량을 확인할 수 있습니다. 설정 화면에서 데이터 사용량을 선택하세요.

- ◎ 데이터 사용량 주기 : 설정한 주기 동안의 데이터 사용량을 확인합니다. 추가기능을 사용하려면 누르세요.

Charger Specifications

Tablet specs should refer to the input voltage/current show on back cover of the product you purchase.

- Please only use the charger meets above specification.
- Please do a fully recharge per 3 months if you don't use it for long time.

List of product contained hazardous substances and their contents

Component name	Hazardous substances  					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Device	×	○	○	○	○	○
Digital player	○	○	○	○	○	○

The sheet is made according to SJ/T 11364.

○:Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572.

×:Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.

QI YUE(Shenzhen) Technology Limited

Official web:www.n-onepc.com

Support:service@n-onepc.com

Made In China

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Portable Translator meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: NPad (FCC ID:2A8TT-TAB012) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for when properly worn on the body is 1.454W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.