

- 29

四 在使用前請參閱使用說明書。- 正常使用情況下保質期為2年 - 室內使用 - 必須由成年人進行組裝。- 電子垃圾不得與生活垃圾一同處理。只要有足夠的設施, 儘快回收。向當地政府或經銷商諮詢回收建議。收集並回收本產品並/或將其電池分離丟棄, 能夠幫助節約天然資源並保護環境以及人類健康。**四** 在使用前請參閱使用說明書。- 正常情況下使用, 可保質2年 - 室內使用。- 必須由成人組裝。- 電氣類廢棄物不得丟於一般垃圾 請拿至適合的回收處回收 請向當地相關機構或您購買產品的商家尋求回收建議 收集並回收本產品並/或將其電池分離丟棄, 能夠幫助節約天然資源並保護環境以及人類健康。