

لا تقم بفك أو تعديل الجهاز [الاستماع] أو [الشن] لأي سبب من الأسباب حيث قد يتعطل الجهاز ولن يتم تغطيته بواسطة الضمان.

لا تلبس أجهزة [الاستماع] و / أو [الشن] لأن الرطوبة ستلتصق الضرر بها ، والتي لن يغطيها الضمان لتجنب الاختناق أو أي إصابة أخرى ، لا تبتلع أي جزء من أجزاء هذا المنتج، حافظ على [استمع] و / أو [الشن] الأجهزة بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات

لا تستخدم [استمع] و / أو [الشن] الجهاز أثناء العواصف الرعدية حيث قد تحدث صدمات كهربائية أو تلف لتجنب الإفراط في تفريغ البطارية ، قم بتخزين الجهاز [الاستماع] في ظروف جافة لتجنبه لا تعرض [الاستماع] و / أو [الشن] الأجهزة لدرجات حرارة مفرطة (أعلى من 45 درجة مئوية أو أقل من 20 درجة مئوية)

احتياطات

قد يتسبب الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت عالٍ جدًا في إلحاق ضرر دائم بسمعك. تحذير: تحقق من مستوى الصوت قبل تشغيل الصوت بجهاز [الاستماع]. تحذير: لتجنب الإضرار بحاسة السمع ، امنح أذنيك استراحة من جهاز [الاستماع] بعد ساعة واحدة من الاستخدام لتجنب إتلاف المكونات الداخلية ، يرجى محاولة تجنب طرق جهاز [الاستماع] أو الاهتزاز أو الضغط عليه لأنه جهاز صوتي

كهربياني دقيق

قد يؤدي التنظيف غير الصحيح لجهاز [الاستماع] إلى إصابة الأذن. تجنب بلل جهاز [الاستماع] باستخدام البخاخات أو المذيبات أو المواد الكاشطة عليها. توقف عن استخدام جهاز [الاستماع] إذا استمرت مشكلة الجلد لا تستخدم جهاز [الاستماع] أثناء القيادة أو ركوب الدراجات أو عبور الطريق. افهم واحترم القوانين واللوائح المستندة إلى البلد الذي تقود فيه. حافظ على سلامتك وتركيزك عند القيادة. توقف عن استخدام جهاز [الاستماع] إذا كان يشتت انتباهك أثناء القيادة أو إذا كنت تقوم بنشاط آخر يتطلب التركيز

استخدم جهاز [الاستماع] و / أو [الشن] في نطاق درجة حرارة من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية و 45٪ إلى 100٪ رطوبة. قم بتخزينها في نطاق درجة حرارة من 20- درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. درجة الحرارة العالية جدًا أو المنخفضة جدًا تؤدي إلى تدهور الجودة وقد تلف [الاستماع] و / أو [الشن] بطاريات الأجهزة. قد يتسبب استخدام جهاز [الاستماع] في بيئة جافة في حدوث كهرباء استاتيكية وينتج تفريغًا إلكتروستاتيكيًا ضعيفًا. لتقليل مخاطر التفريغ الكهروستاتيكي ، تجنب استخدام جهاز [الاستماع] في بيئة جافة أو لمس الأشياء المعدنية قبل استخدامها

تراوح درجة حرارة الشحن بين 5 درجات مئوية و 40 درجة مئوية. درجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تمتع شحن الأجهزة [الاستماع] و / أو [الشن] أو تسبب تلف بطاريات [الاستماع] و / أو [الشن]

يمكن شحن أجهزة [استمع] و / أو [الشن] بكل طاقة ومحول طاقة فقط ولا يمكن شحنها بواسطة جهاز كمبيوتر. يجب أن تتوافق محولات الطاقة مع اللوائح المحلية والوطنية ومعايير السلامة الإقليمية والدولية ، بما في ذلك المعيار الدولي الدولي لسلامة معدات تكنولوجيا المعلومات أي محول طاقة تابع لجهة خارجية لا يتوافق مع معايير السلامة المذكورة أعلاه المعايير قد تؤدي إلى الإصابة. قد يؤدي استخدام (IEC 60950-1 / IEC 62368) كابل أو شاحن طاقة تالف أو شحن أجهزة [الاستماع] و / أو [الشن] في بيئة رطبة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو فقدان الممتلكات

(على سبيل المثال ، تلف خرطوشة الشحن)

ستننتج بعض مكونات أجهزة [الاستماع] و / أو [الشحن] مجالات كهرومغناطيسية. يحتوي كل من [استمع] الصوت اللاسلكي الحقيقي وخرطوشة الشحن الصوت وبنك الطاقة [المسؤول] والملحقات [إرتداء] على مغناطيس. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية والمغناطيس مع أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة تنظيم ضربات القلب أو غيرها من المعدات الطبية. احتفظ بالمعدات الطبية على مسافة آمنة من [استمع] الصوت اللاسلكي الحقيقي وخرطوشة الشحن الصوتي وبنك الطاقة [المسؤول] والملحقات [إرتداء] كلها تحتوي على مغناطيس. استشر طبيبك أو الشركة المصنعة للمعدات الطبية لمعرفة المزيد عن المعدات الطبية. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان [استمع] الصوت اللاسلكي الحقيقي ، وخرطوشة الشحن الصوتي ، وبنك الطاقة [المسؤول] ، وملحقات [إرتداء] تتداخل مع جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان أو أي معدات طبية أخرى تتوقف عن استخدامها

صوت لاسلكي حقيقي ، خرطوشة شحن ، [شحن] باور بانك ، [إرتداء] الملحقات قد تتسبب على مدى فترة من الزمن [استمع]

C من النوع USB يسبب البلي الطبيعي. قبل التنظيف ، قم بإزالة [الاستماع] سماعات الأذن اللاسلكية من خرطوشة الشحن ، الفصل خرطوشة الشحن من شاحن. وقم بإزالة بنك الطاقة [المسؤول] من خرطوشة الشحن قبل التنظيف بقطعة قماش جافة وخالية من النسالة. لا تستخدم منظف سائل ،

<https://altesc.tech/pages/support> للحصول على معلومات الدعم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، انتقل إلى

معلومات ضمان الجهاز Alt + Esc

أو قنوات البيع المعتمدة بضمان محدود. تعتمد مدة هذا الضمان على البلد الأصلي أو المنطقة الأصلية للشراء ولا يمكن altesc.tech المشتركة من Alt + Esc أجهزة استرداده إلا داخل البلد الأصلي أو المنطقة الأصلية

ما لم يُمنع على خلاف ذلك ، يغطي هذا الضمان مكونات الأجهزة الخاصة بالمنتج كما تم توفيره في الأصل ولا يغطي البرامج أو العناصر الاستهلاكية أو الملحقات أو يغطيها جزئيًا ، حتى إذا تم تعيبتها أو يبيعها مع المنتج. يغطي الضمان المحدود فقط العيوب الوظيفية للمنتج الناتجة عن التصنيع أو مواد البناء. لمزيد من التفاصيل <https://altesc.tech/pages/warranty>

إفادة

Alt + Esc Inc. هي علامة تجارية مسجلة لشركة Alt + Esc Inc.

جميع الحقوق محفوظة. Alt + Esc Inc. حقوق النشر

هذا الدليل للأغراض الإعلامية فقط ولا يشكل أي التزام من أي نوع

للمنتجات التي تنبعث منها طاقة التردد اللاسلكي

التوافق مع التوافق الكهرومغناطيسي

Alt + Esc EMC 2014/30 / EU ، LVD2014 / 35
/ EU Directive.

WEEE إشعار

الذي دخل حيز التنفيذ كلفانون أوروبي في 2014/02/14 ، إلى تغيير ، (WEEE) أدى التوجيه الخاص بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية كبير في معالجة المعدات الكهربائية في نهاية عمرها الافتراضي. يتمثل الغرض من هذا التوجيه ، كأولوية أولى ، في منع نفايات المعدات الكهربائية WEEE والإلكترونية ، بالإضافة إلى تعزيز إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والأشكال الأخرى لاستعادة هذه النفايات لتقليل التخلص منها. يتكون شعار الموجود على المنتج أو الصندوق الخاص به والذي يشير إلى مجموعة المعدات الكهربائية والإلكترونية من سلة المهملات ذات العجلات المشطوب عليها ، كما هو موضح أدناه



يجب عدم التخلص من هذا المنتج أو التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى. أنت مسؤول عن التخلص من جميع معدات النفايات الإلكترونية أو الكهربائية عن طريق الانتقال إلى نقطة التجميع المحددة لإعادة تدوير هذه النفايات الخطرة. سيسمح لنا التجميع المعزول والاستعادة المناسبة لمعدات النفايات الإلكترونية والكهربائية الخاصة بك في وقت التخلص منها بالمساعدة في الحفاظ على الموارد الطبيعية. علاوة على ذلك ، فإن إعادة التدوير المناسب لمعدات النفايات الإلكترونية والكهربائية سيضمن سلامة صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول نقاط التخلص من النفايات الإلكترونية والكهربائية واستعادتها وجمعها ، يرجى الاتصال بمركز المدينة المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه الجهاز أو الشركة المصنعة للمعدات

بنفايات الامتثال

الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 2015/03/31 2015/863 (EU) و EU / يتوافق هذا المنتج مع التوجيه 65/2011 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية

إنتاج واستخدام المواد الكيميائية وتأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة. تتطلب المادة (اللائحة رقم REACH 2006/1907) تناول من الموردين إبلاغ المستلمين إذا كانت المقالة تحتوي على أكثر من 0.1% (لكل وزن لكل مادة) من أي مادة REACH 33 (1) من لائحة يحتوي هذا المنتج على مادة "الرصاص" (رقم. "المُرشح قائمة REACH" (SVHC) (مواد) في قائمة المرشحين للمواد ذات الأهمية الشديدة سجل للمستخلصات الكيميائية 1-92-7439) بتركيز يزيد عن 0.1% لكل وزن. في وقت إصدار هذا المنتج ، باستثناء مادة الرصاص ، لم يتم تضمين المرشحة في تركيز يزيد عن 0.1% لكل وزن في هذا المنتج. ملاحظة: في 27 يونيو 2018 ، تمت إضافة REACH أي مواد أخرى من قائمة أن المواد المحتوية على الرصاص تشكل خطرًا فوريًا REACH لا يعني إدراج الرصاص في قائمة مرشحي REACH. عميل متوقع إلى قائمة مرشحي أو تؤدي إلى تقييد السماح باستخدامها

للمنتجات التي تشمل البطاريات

EU / توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن البطاريات 56/2013

بشأن البطارية والمجمع الذي يحل محل التوجيه حيز التنفيذ في 2015/07/01. ينطبق EU / دخل توجيه جديد للبطارية 56/2013 بما في ذلك تلك المدمجة في (خلايا الزر وحمض الرصاص والحزم القابلة لإعادة الشحن AAA و AA) التوجيه على جميع أنواع البطاريات والمراكم الأجهزة باستثناء التطبيقات العسكرية والطبية وتطبيقات الأدوات الكهربائية. يحدد التوجيه قواعد جمع البطاريات ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها ، ويهدف إلى حظر بعض المواد الخطرة وتحسين الأداء البيئي للبطاريات وجميع المشغلين في سلسلة التوري

إرشادات للمستخدمين حول إزالة البطاريات المستعملة وإعادة تدويرها والتخلص منها

إزالة البطاريات من جهازك أو جهاز التحكم عن بُعد ، قم بعكس الإجراء الموضح في دليل المالك الخاص بإدخال البطاريات. بالنسبة للمنتجات التي تحتوي على بطارية مدمجة تدوم طوال عمر المنتج ، فقد يتعذر على المستخدم إزالتها. في هذه الحالة ، تتعامل مراكز إعادة التدوير أو الاستعادة مع تفكيك المنتج وإزالة البطارية. إذا أصبح من الضروري ، لأي سبب من الأسباب ، استبدال هذه البطارية ، يجب تنفيذ هذا الإجراء من قبل مراكز الخدمة المعتمدة. في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى ، من غير القانوني التخلص من أي بطارية مع القمامة المنزلية. يجب التخلص من جميع البطاريات بطريقة سليمة بيئيًا. اتصل بمسؤولي إدارة النفايات المحليين للحصول على معلومات تتعلق بالجميع السليم بيئيًا للبطاريات المستعملة وإعادة تدويرها. والتخلص منها

تحذير : هناك خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بشكل غير صحيح. لتقليل خطر نشوب حريق أو حروق ، لا تفك أو تسحق أو تنقبض أو تلمس الخارجية القصيرة أو تعريضها لدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) أو تتخلص منها في النار أو الماء. استبدالها بالبطاريات المجددة فقط. يجب أن يكون الرمز الذي يشير إلى "المجموعة المنفصلة" لجميع البطاريات والمراكم هو الحاوية ذات العجلات المشطوب عليها كما هو موضح أدناه



في حالة البطاريات والمراكم وخلايا الزر التي تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو أكثر من 0.002% كاديوم أو أكثر من 0.004% رصاص؛ على التوالي. يرجى الرجوع إلى الرمز أدناه Pb أو Cd أو Hg، يجب تمييزها بالرمز الكيميائي للمعدن المعني



الوقاية من فقدان السمع

تحذير: قد يحدث ضعف دائم في السمع إذا تم استخدام سماعات الأذن بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.
ملاحظة: لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع بأصوات عالية لفترات طويلة

tech + life



[hello]