

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Précautions d'emploi:

Ce manuel contient des mesures de sécurité importantes et des informations sur l'utilisation correcte de ce produit. Pour éviter les accidents, veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Veuillez ne pas placer le produit dans un environnement à haute température, humide ou poussiéreux.

Évitez de faire tomber ou de heurter violemment le produit. Évitez les vibrations violentes de l'écran. Cela peut entraîner une anomalie ou endommager l'affichage.

Lorsque l'appareil télécharge et télécharge des fichiers, veuillez ne pas vous déconnecter brusquement, cela pourrait entraîner des erreurs d'application.

Pour toute responsabilité connexe, veuillez utiliser l'équipement conformément au bon fonctionnement des instructions de l'utilisateur. Veuillez ne pas démonter ce produit et ne pas utiliser d'alcool pour frotter le produit.

Veuillez ne pas utiliser ce produit dans des endroits où les équipements électroniques sont interdits (tels que les avions)

【 Remarques 】 Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.

Veuillez recharger votre appareil lorsque :

1. L'icône de niveau de batterie indique qu'il n'y a pas d'alimentation
2. Le système s'éteint automatiquement ou s'éteint automatiquement peu de temps après sa mise sous tension
3. Les boutons de commande ne répondent pas
4. L'icône dans le coin supérieur droit de la machine s'affiche en rouge

1.Introduction aux boutons



1 《port de charge》

- 2** 《Port casque》
- 3** 《Touche de volume +》
- 4** 《Touche Volume-》
- 5** 《Bouton Redémarrer》
- 6** 《Bouton d'alimentation》
- 7** 《Micro》
- 8** 《Haut-parleur》
- 9** 《carte TF》
- 10** 《carte SIM》

1.2 Démarrage : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, le système entrera dans l'interface principale.

1.3 Arrêt : dans l'interface du menu principal, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour l'arrêter, le système vous demandera "arrêt

1.4 Écran de verrouillage: appuyez brièvement sur le bouton

d'alimentation pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Remarques 1. Lorsque la batterie est vide, le systèmes'éteint au

1.5 Éteignez l'appareil de force, le redémarrage analysera et restaurera le disque, cela peut prendre beaucoup de temps pour entrer dans le système, le petit trou entre le bouton d'alimentation et le bouton de volume peut être inséré avec une broche pour redémarrer la tablette.

1.6 USB Interface

Interface USB : vous pouvez l'utiliser pour connecter un ordinateur pour le transfert de données, le chargement et externe.

relier.

1.7 Port de chargement

Connectez-vous au chargeur CC DC5.0 ~ 5.5V / 2.0A

2. Gestion et charge de la batterie

Veuillez charger complètement la batterie de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois,

Pendant la charge, l'icône de la batterie aura un éclair. Une fois la charge terminée, l'icône de la batterie affichera 100 %. Afin de prolonger la durée de vie de la machine, il est recommandé d'épuiser la batterie avant de la charger.

2.1 Si vous n'utilisez pas la tablette pendant une longue période, veuillez éteindre la tablette pour éviter les dommages causés par la consommation d'énergie, et veuillez charger/utiliser la batterie une fois par mois.

2.2 Lors de la charge de l'appareil, le temps de charge normal est atteint en état de veille. Lors de l'utilisation de l'appareil pendant la charge, cela peut entraîner un long temps de charge en raison de la consommation d'énergie de l'écran et de l'appareil.temps.

2.3 Connexion avec PC

Connectez-vous à un ordinateur personnel avec un câble USB, faites glisser l'appareil vers le bas depuis le haut et une fenêtre "Connexion USB" apparaîtra, cliquez sur "Ouvrir un périphérique de stockage USB" pour vous connecter à un ordinateur personnel (PC)

3 Interface de fonctionnement de l'appareil

3.1 Après le démarrage, il entrera dans l'interface principale.

Dans l'interface principale, vous pouvez gérer les icônes du logiciel de l'interface principale ; après avoir appuyé

longuement sur l'icône pendant 3 secondes, l'icône s'agrandira, puis vous pourrez la faire glisser n'importe où.

3.2 supprimer l'icône,

Appuyez et maintenez l'icône pendant 3 secondes, faites glisser l'icône vers l'icône "X" ci-dessus, une fois que l'icône devient grise, relâchez votre main pour supprimer l'icône.

4 Paramètres de langue

4.1 Cliquez sur «Settings» icône.

4.2 Cliquez sur «System» icône.

4.3 Cliquez sur «Languages & input» icône.

4.4 Cliquez sur «Languages» icône.

4.5 Cliquez sur « + Add a language» icôn.

4.6 Choisissez la langue que vous voulez.

5 Sauvegarde et remise

5.1 Cliquez sur «Settings» icône.

5.2 Cliquez sur «System» icône.

5.3 Cliquez sur «Advanced» icône.

5.4 Cliquez sur «Reset options» icône.

5.5 Cliquez sur «Erase all data» icône.

5.6 Cliquez sur «Erase all data» Une fenêtre apparaîtra après cette icône, cliquez deux fois pour effacer toutes les données.

Attendez ensuite que la tablette se réinitialise, environ 5 minutes.

Remarques ; %50 ou plus de puissance est nécessaire pour réinitialiser l'ordinateur.

6 Installation et gestion des applications

6.1 Cette tablette peut prendre en charge la plupart des applications Android tierces du marché.

Il peut être installé via Google Store, via USB ou via une carte SD.

6.2 L'ordinateur tablette a des applications courantes préinstallées.

7 solutions aux problèmes courants

7.1 L'appareil ne peut pas être allumé

7.2 Vérifiez le niveau de la batterie

7.3 Connectez d'abord le convertisseur, puis vérifiez à nouveau

7.4 Ne peut pas être ouvert après le chargement, veuillez contacter le fournisseur

8. Spécifications fonctionnelles

Matériel .	Corps ultra-mince tout en métal
------------	---------------------------------

processeur.	1GHz-2GHz
RAM	□16G □32G □64G □128G
conférencier.	Deux haut-parleurs stéréo
écran tactile	Écran capacitif G+P
écran d'affichage	Écran haute définition IPS.
Wi-Fi sans fil.	Prise en charge de la norme 802.11b/g/n
Prolongation TF.	Prise en charge de la carte TF 4Go/8Go/16Go/32Go/64Go/128Go (en option)
USB	USB haute vitesse 2.0, peut être connecté à un ordinateur pour copier des fichiers
Détecteur de gravité	Le capteur de gravité 3D intégré peut réaliser une rotation de 360 degrés de l'écran.
Demande Internet.	Prend en charge diverses applications Internet sur la plate-forme ANDROID telles que le chat vidéo social sur le Web, etc.
livre électronique.	Des outils de livre électronique basés sur ANDROID peuvent être installés pour réaliser la lecture de livres électroniques
cadre photographique.	Lecteur d'image intégré, peut être utilisé comme cadre photo, calendrier de bureau, etc.
Bureau.	Prend en charge divers logiciels d'application de bureau de la plate-forme ANDROID, réalise la fonction OFFICE, telle que WORD EXCEL/PPT/PDF, etc.

Manual del Usuario

Precauciones de empleo:

Este manual contiene importantes precauciones de seguridad e información sobre el uso correcto de este producto. Para evitar accidentes, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.

No coloque el producto en un ambiente de alta temperatura, húmedo o polvoriento.

Evite dejar caer o golpear el producto con violencia. Evite vibraciones violentas de la pantalla. Esto puede causar una anomalía o dañar la pantalla.

Cuando el dispositivo cargue y descargue archivos, no lo desconecte abruptamente, puede causar errores en la aplicación. Para cualquier responsabilidad relacionada, utilice el equipo de acuerdo con la operación adecuada de las instrucciones para el usuario.

No desmonte este producto y no use alcohol para frotar el producto.

No utilice este producto en lugares donde los equipos electrónicos estén prohibidos (como aviones)

【 Notas 】 Todas las imágenes de este manual son solo para referencia.

Cargue su dispositivo cuando:

1. El ícono de nivel de batería indica que la batería está descargada
2. El sistema se apaga automáticamente o se apaga automáticamente poco después del encendido
3. Los botones de control no responden
4. El ícono en la esquina superior derecha de la máquina se muestra en rojo

1.Introducción de botones



- 1 《Puerto de carga》
- 2 《toma de auriculares》
- 3 《Volumen + Tecla》
- 4 《Tecla de volumen》
- 5 《Botón de reinicio》
- 6 《Botón de encendido》

7 《Micrófono》

8 《Altavoz》

9 《tarjeta TF》

10 《tarjeta SIM》

1.2 Encendido: mantenga presionado el botón de encendido, el sistema ingresará a la interfaz principal.

1.3 Apagado: en la interfaz del menú principal, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 5 segundos para apagar, el sistema indica "apagar

1.4 Pantalla de bloqueo: presione brevemente el botón de encendido para bloquear o desbloquear la pantalla.

Notas 1. Cuando se agote la energía de la batería, el sistema se apagará automáticamente.

1.5 Apague el dispositivo a la fuerza, el reinicio escaneará y restaurará el disco, puede llevar mucho tiempo ingresar al sistema, el pequeño orificio entre el botón de encendido y el botón de volumen se puede insertar para reiniciar la tableta.

1.6 interfaz USB

Interfaz USB: se puede usar para conectarse a una computadora para transferencia de datos, carga y conexión externa.

conectar.

1.7 Puerto de carga

Conéctese al cargador DC5.0~5.5V/2.0A

2. Gestión y carga de la batería

Cargue completamente la batería del dispositivo antes de usarlo por primera vez.

Durante la carga, el ícono de la batería tendrá un rayo. Cuando se complete la carga, el ícono de la batería mostrará 100%. Para prolongar la vida útil de la máquina, se recomienda descargar la batería antes de cargarla.

2.1 Si no usa la tableta durante mucho tiempo, apáguela para evitar daños por consumo de energía y cargue la batería una vez al mes.

2.2 Al cargar el dispositivo, el tiempo de carga normal se alcanza en el estado de espera. Al utilizar el dispositivo mientras se carga, puede que el tiempo de carga sea prolongado debido al consumo de energía de la pantalla y del dispositivo.

2.3 Conexión con PC

Conéctese a la computadora personal con un cable USB, arrastre hacia abajo el dispositivo desde la parte superior y aparecerá una ventana de "Conexión USB", haga clic en

"Abrir dispositivo de almacenamiento USB" para conectarse a la computadora personal (pc)

3 Interfaz de operación del dispositivo

3.1 Después de arrancar, ingresará a la interfaz principal.

En la interfaz principal, puede administrar los íconos del software de la interfaz principal; después de presionar prolongadamente el ícono durante 3 segundos, el ícono se expandirá y luego podrá arrastrarlo a cualquier lugar.

3.2 icono de eliminar,

Mantenga presionado el icono durante 3 segundos, arrastre el icono al icono "X" de arriba, una vez que el icono se vuelva gris, suelte la mano para eliminar el icono.

4 Configuración de idioma

4.1 hacer clic 《Settings》 icono

4.2 hacer clic 《System》 icono

4.3 hacer clic 《Languages & input》 icono

4.4 hacer clic 《Languages》 icono

4.5 hacer clic 《 + Add a language》 icono

4.6 Seleccione el idioma que desee.

5 Copia de seguridad y reinicio

5.1 hacer clic 《Settings》 icono

5.2 hacer clic «System» icono

5.3 hacer clic «Advanced» icono

5.4 hacer clic «Reset options» icono

5.5 hacer clic «Erase all data» icono

5.6 hacer clic «Erase all data» Aparecerá una ventana después de este icono, haga doble clic para eliminar todos los datos. Luego espere a que la tableta se reinicie, unos 5 minutos.

Comentarios; Se requiere %50 o más de energía para reiniciar la computadora.

6 Instalación y gestión de aplicaciones

6.1 Esta tableta es compatible con la mayoría de las aplicaciones de Android de terceros en el mercado.

Se puede instalar a través de Google Store, a través de USB o mediante tarjeta SD.

6.2 La tableta tiene aplicaciones comunes preinstaladas.

7 soluciones a problemas comunes

7.1 El dispositivo no se puede encender

7.2 Comprobación del nivel de batería

7.3 Conecte primero el convertidor, luego verifique

7.4 Si no se puede encender después de la carga, comuníquese con el proveedor

8. Especificaciones funcionales

Material .	Cuerpo ultrafino totalmente metálico
Procesador	1GHz-2GHz
RAM	□16G □32G □64G □128G
altavoz.	Altavoces estéreo duales
pantalla táctil .	Alta capacitancia G+P
Pantalla .	Pantalla HD IPS.
WiFi inalámbrico.	Compatible con el estándar 802.11b/g/n,
Extensión TF.	Admite tarjeta TF de 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB (opcional)
USB.	USB 2.0 de alta velocidad, se puede conectar a una computadora para copiar archivos
Sensor de gravedad.	Sensor de gravedad 3D integrado, la pantalla se puede girar 360 grados.
aplicación de Internet.	Admite varias aplicaciones de Internet en la plataforma ANDROID, como chat de video social en línea, etc.
libro electronico.	Puede instalar herramientas de libros electrónicos basadas en ANDROID para la lectura de libros electrónicos
marco de la foto.	Lector de imágenes incorporado que se puede usar como marco de fotos, calendario de escritorio y más.
oficina.	Admite varios software de aplicación de oficina de plataforma ANDROID, realiza funciones de OFICINA como WORD EXCEL/PPT/PDF.

Manuale dell' Utente

Precauzioni per l'uso:

Questo manuale contiene importanti precauzioni di sicurezza e informazioni sull'uso corretto di questo prodotto. Per evitare incidenti, leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Si prega di non posizionare il prodotto in un ambiente ad alta temperatura, umido o polveroso.

Evitare di far cadere o colpire violentemente il prodotto. Evita le vibrazioni violente dello schermo. Ciò potrebbe causare un'anomalia o danneggiare il display.

Quando il dispositivo carica e scarica file, non disconnettersi bruscamente, potrebbe causare errori dell'applicazione.

Per qualsiasi responsabilità correlata, si prega di utilizzare l'apparecchiatura in conformità con il corretto funzionamento delle istruzioni per l'utente.

Si prega di non smontare questo prodotto e non utilizzare alcol per strofinare il prodotto.

Si prega di non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui le apparecchiature elettroniche sono vietate (come gli aeroplani)

【 Note 】 Tutte le immagini in questo manuale sono solo di riferimento.

Si prega di caricare il dispositivo quando:

1. L'icona del livello della batteria indica una batteria scarica
2. Il sistema si spegne o si spegne automaticamente subito dopo l'accensione
3. I pulsanti di controllo non rispondono
4. L'icona nell'angolo in alto a destra della macchina è visualizzata in rosso

1.Introduzione al pulsante.



- 1 《Porta di ricarica》
- 2 《Presa per cuffie》
- 3 《Volume + Tasto》
- 4 《Tasto volume》
- 5 《Pulsante Riavvia》
- 6 《Pulsante di accensione》

7 《Microfono》

8 《Altoparlante》

9 《Carta di TF》

10 《carta SIM》

1.2 Accensione: premere a lungo il pulsante di accensione, il sistema entrerà nell'interfaccia principale.

1.3 Spegnimento: nell'interfaccia del menu principale, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi per spegnere, il sistema richiede "spegnimento

1.4 Blocco schermo: premere brevemente il pulsante di accensione per bloccare o sbloccare lo schermo.

Note 1. Quando la carica della batteria è esaurita, il sistema si spegne automaticamente.

1.5 Spegnere forzatamente il dispositivo, il riavvio eseguirà la scansione e ripristinerà il disco, potrebbe essere necessario molto tempo per entrare nel sistema, è possibile inserire il piccolo foro tra il pulsante di accensione e il pulsante del volume per riavviare il tablet.

1.6 Interfaccia USB

Interfaccia USB: può essere utilizzata per la connessione a un computer per il trasferimento dei dati, la ricarica e la connessione esterna.

Collegare.

1.7 Porta di ricarica

Collegare al caricatore DC5.0~5.5V/2.0A

2. Gestione e ricarica della batteria

Si prega di caricare completamente la batteria del dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta,

Durante la ricarica, l'icona della batteria avrà un fulmine. Al termine della carica, l'icona della batteria mostrerà 100%.

Per prolungare la vita della macchina, si consiglia di scaricare la batteria prima della ricarica.

2.1 Se non si utilizza il tablet per molto tempo, spegnere il tablet per evitare danni da consumo energetico e caricare la batteria una volta al mese.

2.2 Durante la ricarica del dispositivo, il tempo di ricarica normale viene raggiunto nello stato di standby. Quando si utilizza il dispositivo durante la ricarica, potrebbe causare tempi di ricarica lunghi a causa del consumo energetico dello schermo e del dispositivo.

2.3 Collegamento con il PC

Collegarsi al personal computer con il cavo USB, trascinare il dispositivo dall'alto verso il basso e apparirà una finestra

"Connessione USB", fare clic su "Apri dispositivo di archiviazione

USB" per connettersi al personal computer (pc)

3 Interfaccia operativa del dispositivo

3.1 Dopo l'avvio, entrerà nell'interfaccia principale.

Nell'interfaccia principale è possibile gestire le icone del software dell'interfaccia principale; dopo aver premuto a lungo l'icona per 3 secondi, l'icona si espanderà, quindi puoi trascinarla ovunque.

3.2 Elimina icona,

Tieni premuta l'icona per 3 secondi, trascina l'icona sull'icona "X" sopra, una volta che l'icona diventa grigia, rilascia la mano per rimuovere l'icona.

4 Impostazioni della lingua

4.1 clic 《Settings》 icona

4.2 clic 《System》 icona

4.3 clic 《Languages & input》

icona

4.4 clic 《Languages》 icona

4.5 clic 《 + Add a language》 icona

4.6 Selezionare la lingua desiderata.

5 Backup e ripristino

5.1 clic «Settings» icona

5.2 clic «System» icona

5.3 clic «Advanced» icona

5.4 clic «Reset options» icona

5.5 clic «Erase all data» icona

5.6 clic «Erase all data» Dopo questa icona apparirà una finestra, fare doppio clic per eliminare tutti i dati. Quindi attendere il ripristino del tablet, circa 5 minuti.

Commenti; per reimpostare il computer sono necessari almeno %50 di alimentazione.

6 Installazione e gestione delle applicazioni

6.1 Questo tablet può supportare la maggior parte delle app Android di terze parti sul mercato.

Può essere installato tramite Google Store, tramite USB o tramite scheda SD.

6.2 Il tablet dispone di applicazioni comuni preinstallate.

7 Soluzioni a problemi comuni

7.1 Il dispositivo non può essere acceso

7.2 Controllo del livello della batteria

7.3 Collegare prima il convertitore, quindi controllare

7.4 Se non è possibile accenderlo dopo la ricarica, contattare il fornitore

8. Specifiche funzionali

Materiale .	Corpo ultrasottile interamente in metallo
processore	1GHz-2GHz
RAM.	□16G □32G □64G □128G
oratore.	Doppio altoparlante stereo
touch screen .	G+P capacitivo ad alta resistenza
Schermo .	Schermo IPS ad alta definizione.
Wi-Fi senza fili.	Supporta lo standard 802.11b/g/n,
Estensione TF.	Supporta la scheda TF da 4GB/ 8GB/ 16GB/ 32GB/ 64GB/ 128GB (opzionale)
USB .	USB ad alta velocità 2.0, può essere collegato a un computer per copiare file
Sensore di gravità.	Il sensore di gravità 3D integrato può realizzare una rotazione dello schermo di 360 gradi.
Applicazione Internet.	Supporta varie applicazioni Internet su piattaforma ANDROID come chat video social web, ecc.
eBook.	È possibile installare strumenti di e-book basati su ANDROID per realizzare la lettura di e-book
cornice per foto.	Lettore di immagini integrato, può essere utilizzato come cornice per foto, calendario da tavolo, ecc.
ufficio.	Supporta vari software applicativi per ufficio della piattaforma ANDROID, realizza la funzione OFFICE, come WORD EXCEL/PPT/PDF, ecc.

User Manual

Precautions for use:

This manual contains important safety precautions and information on the correct use of this product. To avoid accidents, please read the instructions carefully before using this product.

Please do not place the product in a high temperature, humid or dusty environment.

Avoid dropping or violently hitting the product. Avoid violent screen vibrations. This could cause a malfunction or damage the display.

When the device uploads and downloads files, do not log off abruptly, it may cause application errors.

For any related liability, please use the equipment in accordance with the proper operation of the user instructions.

Please do not disassemble this product and do not use alcohol to scrub the product.

Please do not use this product in places where electronic equipment is prohibited (such as airplanes)

【Notes】 All images in this manual are for reference only.

Please charge the device when:

1. The battery level icon indicates a low battery

2. The system will automatically shut down or shut down immediately after switching on
3. Control buttons are unresponsive
4. The icon in the upper right corner of the machine is displayed in red

1. Introduction to the button.



- 1 《Charging Port》
- 2 《Headphone socket》
- 3 《Volume +》 button
- 4 《Volume key》
- 5 《Restart button》
- 6 《Power button》
- 7 《Microphone》
- 8 《Speaker》
- 9 《TF card》
- 10 《SIM card》

1.2 Power on: Long press the power button, the system will enter the main interface.

1.3 Power off: In the main menu interface, press and hold the power button for about 5 seconds to power off, the system prompts "power off"

1.4 Screen lock: Short press the power button to lock or unlock the screen.

Notes 1. When the battery power is exhausted, the system turns off automatically.

1.5 Forcibly shut down the device, the reboot will scan and restore the disk, it may take a long time to enter the system, you can insert the small hole between the power button and the volume button to restart the tablet.

1.6 USB interface

USB interface: can be used to connect to a computer for data transfer, charging and external connection.

Connect.

1.7 Charging port

Connect to DC5.0 ~ 5.5V / 2.0A charger

2. Battery management and recharging

Please fully charge the device battery before using it for the first time,

While charging, the battery icon will have a lightning bolt. When charging is complete, the battery icon will show 100%. To prolong the life of the machine, it is recommended to discharge the battery before recharging.

2.1 If you do not use the tablet for a long time, turn off the tablet to avoid power consumption damage and charge the battery once a month.

2.2 While charging the device, the normal charging time is reached in the standby state. When using the device while charging, it may cause long charging times due to the power consumption of the screen and the device.

2.3 Connection with PC

Connect to the personal computer with the USB cable, drag the device from top to bottom and a "USB Connection" window will appear, click "Open USB storage device" to connect to the personal computer (pc)

3 Device operating interface

3.1 After boot, it will enter the main interface.

In the main interface you can manage the software icons of the main interface; after long pressing the icon for 3 seconds, the icon will expand, so you can drag it anywhere.

3.2 Delete icon,

Hold the icon for 3 seconds, drag the icon to the "X" icon above, once the icon turns gray, release your hand to remove the icon.

4 Language settings

4.1 click 《Settings》 icon

4.2 click 《System》 icon

4.3 click 《Languages & input》 icon

4.4 click 《Languages》 icon

4.5 click 《+ Add a language》 icon

4.6 Select the desired language.

5 Backup and restore

5.1 click 《Settings》 icon

5.2 click 《System》 icon

5.3 click 《Advanced》 icon

5.4 click 《Reset options》 icon

5.5 click 《Erase all data》 icon

5.6 click 《Erase all data》 A window will pop up after this icon, double click to delete all data. Then wait for the tablet to reset, about 5 minutes.

Comments; At least 50% power is required to reset the computer.

6 Installing and managing applications

6.1 This tablet can support most of the third party android apps in the market.

It can be installed via the Google Store, via USB or via SD card.

6.2 The tablet has common applications pre-installed.

7 Solutions to common problems

7.1 The device cannot be turned on

7.2 Checking the battery level

7.3 First connect the converter, then check

7.4 If you can't turn it on after charging, please contact your supplier

8. Functional specifications

Material	Ultra-thin all-metal body
Processor	1GHz-2GHz
RAM.	□ 16G □ 32G □ 64G □ 128G
Speaker.	Double stereo speaker
Touch screen	High resistance capacitive G + P
Screen .	High definition IPS screen.
Wireless Wi-Fi.	Support 802.11b / g / n standard,
TF extension.	Support 4GB/ 8GB/ 16GB/ 32GB/ 64G/ 128GB TF card (optional)
USB.	Hi-Speed USB 2.0, can be connected to a computer to copy files
Gravity sensor.	Built-in 3D gravity sensor can realize 360 degree screen rotation.

Internet application.	Support various internet applications on ANDROID platform such as web social video chat, etc.
eBook.	You can install ANDROID based e-book tools to realize e-book reading
photo frame.	Built-in image reader, can be used as a photo frame, desk calendar, etc.
office.	Support various office application software of ANDROID platform, realize OFFICE function, such as WORD EXCEL / PPT / PDF, etc.

FCC Statement

8 inches tablet pc has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

8 inches tablet pc meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: 8 inches tablet pc has also been tested against this SAR limit.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the 8 inches tablet pc kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the 8 inches tablet pc. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.