

400克单粉卡
四色印刷+产品图过UV+白卡覆0.15u哑膜+logo烫银
吸塑0.4PET
彩盒尺寸 78x31x96mm



尺寸：42x42x42mm
材质：200G双铜纸

合格证

成品尺寸：60*80mm
材质：105g铜版纸
装订方式：风琴页

正面西语

1HORA AUT210 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS	Resumen del Producto	Servicio al Cliente	Emparejamiento	Cargar	Indicadores de luz LED del estuche de Carga	Control de Llamadas Telefónicas	Preguntas Frecuentes (Q&A)	Preguntas Frecuentes (Q&A)	Instrucciones de Seguridad:	Declaración de Garantía	Declaración de la FCC:	Declaración de la FCC:
		Email: support_m@1hora.com USA: support_us@1hora.com Página web: www.1hora.com Lista de Empaque Aurifonos*2 Estuche de carga*1 Cable Tipo C de 1 Metro*1 Manual del usuario*1	1. Encienda el estuche de carga y saque los audífonos. Los audífonos se emparejarán automáticamente entre sí. Los audífonos emitirán un sonido de aviso para indicar que están listos para emparejarse. 2. Abra la función de Bluetooth en su teléfono, busque y seleccione "1HORA-AUT210". Los audífonos se conectarán con éxito al teléfono y recibirá un mensaje de confirmación que dice "Conectado".	Cargar los Audífonos: Coloque los audífonos en el estuche de carga, el indicador de luz blanca en el estuche de carga se encenderá 4s y luego se apagará y comenzará a cargar. el indicador de luz roja sobre el logo de los audífonos está siempre encendido, y la luz roja se apaga cuando está completamente cargado. Cargar el Estuche de Carga: Cuando la batería del estuche de carga está baja, 1 luz blanca parpadeara durante 4s y luego se apaga, utilice el cable de carga Tipo-C suministrado para conectar el estuche de carga al cargador; el indicador de luz correspondiente parpadeara cuando el estuche de carga se está cargando, y los 4 indicadores de luz están siempre encendidos cuando el estuche de carga está completamente cargado.	Luz roja siempre encendida: cargando Luz blanca encendida durante 1 segundo: encendido Luz roja y blanca parpadearando: emparejamiento en curso Todas las luces apagadas: apagado o conectado al móvil Luces LED indicadoras del estuche de carga Cuando la batería del estuche de carga está baja, 1 luz blanca parpadeara durante 4s y luego se apaga, utilice el cable de carga Tipo-C suministrado para conectar el estuche de carga al cargador; el indicador de luz correspondiente parpadeara cuando el estuche de carga se está cargando, y los 4 indicadores de luz están siempre encendidos cuando el estuche de carga está completamente cargado.	Responder/ Finalizar Llamada: Presione una vez el botón táctil del aurifono derecho (R) o izquierdo (L). Rechazar Llamada: Mantenga presionado el botón táctil del aurifono derecho (R) o izquierdo (L) durante 1.5 segundos. Control de Música Reproducir/Pausar: Presione una vez el botón táctil del aurifono izquierdo (L). Asistente de Voz Activar Siri: Presione y sostenga el botón táctil del aurifono derecho (R) o izquierdo (L) durante 1.5 segundos cuando la música esté en pausa.	Preguntas sobre Duración de Reproducción: ¿Cuánto dura con una carga completa? Dura más de 15 horas con el uso del estuche de carga, y 5 horas de reproducción para los audífonos sin el estuche de carga. La duración de la reproducción depende del volumen y del contenido de audio. Problemas de Conexión: Si los audífonos no se conectan o emparejan con su teléfono o computadora: 1. Intente colocar los audífonos en la caja de carga y espere 1 minuto antes de volver a intentarlo. 2. Verifique la configuración de volumen: Asigne de que la configuración de volumen esté ajustada correctamente. Si el volumen está demasiado bajo o silencioso, no habrá sonido. 3. Pruebe con otro dispositivo: Conecte los audífonos a un dispositivo de audio diferente para ver si el problema persiste. Esto ayudará a determinar si el problema está en los audífonos o en el dispositivo de audio original. 4. Pruebe con otra fuente de audio: Pruebe los audífonos con una fuente de audio diferente, como una canción o video diferente, para descartar problemas con el archivo multimedia específico. 5. Limpie el conector de los audífonos: Si hay residuos o suciedad en el conector de los auriculares, puede interferir con la conexión de audio. Use un paño limpio o aire comprimido para eliminar cualquier obstrucción de los auriculares.	Problemas de Falta de Sonido: Si sus audífonos no tienen sonido, puede probar las siguientes pases de solución: 1. Verifique la conexión Bluetooth: Asegúrese de que los audífonos Bluetooth se hayan emparejado correctamente con el dispositivo de audio. Una conexión fallida puede resultar en la ausencia de sonido. 2. Verifique la configuración de volumen: Asegúrese de que la configuración de volumen esté ajustada correctamente. Si el volumen está demasiado bajo o silencioso, no habrá sonido. 3. Pruebe con otro dispositivo: Conecte los audífonos a un dispositivo de audio diferente para ver si el problema persiste. Esto ayudará a determinar si el problema está en los audífonos o en el dispositivo de audio original. 4. Pruebe con otra fuente de audio: Pruebe los audífonos con una fuente de audio diferente, como una canción o video diferente, para descartar problemas con el archivo multimedia específico. 5. Limpie el conector de los audífonos: Si hay residuos o suciedad en el conector de los auriculares, puede interferir con la conexión de audio. Use un paño limpio o aire comprimido para eliminar cualquier obstrucción de los auriculares.	1. Al usar este producto mientras camina, preste atención a su entorno para evitar caídas o verse involucrado en accidentes de tráfico. 2. Antes de usar, reduzca el volumen al mínimo para evitar que los ruidos fuertes repentinamente dañen su audición. No suba el volumen demasiado alto para proteger sus oídos. 3. Si este producto cae en sustancias inflamables o líquidas, como agua, deje de usarlo de inmediato para evitar incendios, mal funcionamiento o descargas eléctricas. 4. No intente abrir el producto, ya que puede provocar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica. No podemos garantizar el rendimiento si el interior ha sido modificado manualmente. 5. No cargue el producto con las manos mojadas ni toque el puerto de carga con cualquier objeto afilado. 6. No intente cargar el producto con la mano mojada ni toque el puerto de carga con cualquier objeto afilado. 7. No cargue el producto con la mano mojada ni toque el puerto de carga con cualquier objeto afilado. 8. No cargue el producto con la mano mojada ni toque el puerto de carga con cualquier objeto afilado. 9. No cargue el producto con la mano mojada ni toque el puerto de carga con cualquier objeto afilado. 10. No cargue el producto con la mano mojada ni toque el puerto de carga con cualquier objeto afilado. 11. Si se siente incomodo al usar este producto, deje de usarlo de inmediato. 12. Si se está utilizando un dispositivo médico como un marcapulsos, consulte a su médico antes de usar este producto. 13. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños pequeños y no permita que lo usen.	Ofrecemos un servicio de garantía de 12 meses por este producto, pero las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía: 1. El producto no funciona correctamente. 2. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 3. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 4. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 5. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 6. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 7. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 8. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 9. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 10. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 11. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 12. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 13. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 14. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado. 15. El producto ha sido dañado por un accidente o por un uso inadecuado.	Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas:	Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede ser utilizado en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

反面英语

1HORA AUT210 WIRELESS EARBUDS	Product Overview	Customer Service	Pairing	Charging Instructions	Earbuds LED Indicator Lights	Phone Calls Control	Frequently Asked Questions (FAQs)	Frequently Asked Questions (FAQs)	Safety Instructions:	Warranty Statement	FCC warning:	FCC warning:
		Email: support_m@1hora.com USA: support_us@1hora.com Website: www.1hora.com Packing List Earbuds*2 Charging Case*1 1 Meter Type C Cable *1 User Manual*1	1. Open the charging case and take out the earbuds. The earbuds will automatically power on and pair with each other. The earbuds will emit a prompt sound to indicate they are ready to pair. 2. Turn on the Bluetooth function on your phone, search for and select "1HORA-AUT210". The earbuds will successfully connect to the phone, and you will receive a confirmation message saying "Connected".	Charging Case is being charged: White light flashing: charging All lights off: power off or connected Charging Case LED Indicator Lights White light flashing: charging 4 white lights on: fully charged 75%-100% Battery: 4 lights will turn off after 4s; 50%-75% Battery: 3 lights will turn off after 4s; 25%-50% Battery: 2 lights will turn off after 4s; 5%-25% Battery: 1 light turns off after 4s; Low Battery: indicator light turns off after flashes for 4s; Charging the Case: When the charging case is low, 1 white light blinks for 4S and then goes out, use the provided Type-C charging cable to connect the charging case to the charger, the corresponding power indicator light blinks when the charging case is charging, and the 4 indicator lights are always on when the charging case is fully charged.	Steady red light: charging White light on (1s): power on Red and white light flashing: pairing All lights off: power off or connected Charging Case LED Indicator Lights White light flashing: charging 4 white lights on: fully charged 75%-100% Battery: 4 lights will turn off after 4s; 50%-75% Battery: 3 lights will turn off after 4s; 25%-50% Battery: 2 lights will turn off after 4s; 5%-25% Battery: 1 light turns off after 4s; Low Battery: indicator light turns off after flashes for 4s; Charging the Case: When the charging case is low, 1 white light blinks for 4S and then goes out, use the provided Type-C charging cable to connect the charging case to the charger, the corresponding power indicator light blinks when the charging case is charging, and the 4 indicator lights are always on when the charging case is fully charged.	Answer/End Call: Tap once on the right (R) or left (L) earbud. Reject Call: Press and hold the right (R) or left (L) earbud for 1.5s. Play/Pause: Tap once on the left (L) earbud. Next Track: Tap once on the right (R) earbud. Voice Assistant Activate Siri: Press and hold the right (R) or left (L) earbud for 1.5s (while music is paused).	Playback Duration Issues: How long does it last with a full charge? It lasts more than 15 hours total listening time with the charging case, and 5 hours playtime for the earbuds with 100% volume. Playback time depends on the volume level and the audio content. Connectivity Issues: If the earphones are not connecting or pairing with your smartphone or computer: 1. Try to place the earbuds in the charging case and wait for 1 minute before reattempting to use. 2. Test with another device: Connect the headphones to a different audio device to see if the issue persists. This will help determine if the problem is with the headphones or the original audio device. 3. If the issue persists, try restarting the device's Bluetooth and unpairing/re-pairing the earbuds. Charging Issues: If the earphones are not charging properly: 1. Check if the earphones and charging ports are clean and free from debris. 2. Ensure that the earphones are properly aligned with the charging pins in the case. 3. If the issue persists, try using a different charging cable or charger to determine if the problem lies with the accessories.	No Sound Issues: If your headphones have no sound, you can try the following troubleshooting steps: 1. Check Bluetooth connection: Ensure that the Bluetooth earbuds have successfully paired with the audio device. A failed connection may result in no sound. 2. Check the volume settings: Ensure that the volume settings are properly adjusted. If the volume is set too low or muted, there will be no sound. 3. Test with another device: Connect the headphones to a different audio device to see if the issue persists. This will help determine if the problem is with the headphones or the original audio device. 4. Try a different audio source: Test the headphones with a different audio source, such as a different song or video, to rule out any issues with the specific media file. 5. Clean the earbuds jack: If there is debris or dirt in the earbuds jack, it may interfere with the audio connection. Use a clean cloth or compressed air to remove any obstructions.	1. When using this product while walking, pay attention to your surroundings to avoid causing or being involved in traffic accidents. 2. Before use, please turn the volume to the lowest level to prevent sudden loud noises from damaging your hearing. Do not turn the volume up too high to protect your ears. 3. If this product falls into flammable or liquids, such as water, please stop using it immediately to prevent fire, malfunction, or electric shock. 4. Do not attempt to disassemble the product to avoid mechanical or electric shock. We cannot guarantee its performance if the internals have been tampered with or damaged. This warranty will be void. 5. Please avoid using the product in environments with high humidity, such as swimming pools, hot springs, or saunas. 6. If you are using medical device such as a pacemaker, please consult your doctor before using this product. 7. Keep this product out of reach of children and do not allow them to use it.	We provide a 12-month warranty service for this product, but the following situations are not covered by the warranty: 1. Warranty period has expired. 2. The product has been altered and does not match the product code and body. 3. Damage caused by misuse, abuse, improper transportation, use, maintenance or storage. 4. Malfunction or damage caused by force majeure (such as earthquakes, wars, fire, etc.) or accidents. 5. Damage to zippers or buckles due to excessive force. 6. Sticking or tearing caused by overbending. 7. Damage caused by use of non-standard accessories, such as non-standard earbuds or earplugs. 8. Damage caused by use of non-standard accessories, such as non-standard earbuds or earplugs. 9. Damage caused by use of non-standard accessories, such as non-standard earbuds or earplugs. 10. Damage caused by use of non-standard accessories, such as non-standard earbuds or earplugs. 11. If the original identification label of the product is changed or damaged, this warranty will be void. 12. If the original identification label of the product is changed or damaged, this warranty will be void. 13. If the original identification label of the product is changed or damaged, this warranty will be void. 14. If the original identification label of the product is changed or damaged, this warranty will be void. 15. If the original identification label of the product is changed or damaged, this warranty will be void.	FCC ID: 2ABW-AUT210 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment and its operation may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:	Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.