

MINI PRINTER Instruction manual English.....1-6 Deutsch.....7-8 Français.....9-10 Italiano.....11-12 Español.....13-14 Čeština.....15-16 Nederlands.....17-18 Svenska.....19-20 עברית.....21-22 Polski.....23-24 Magyar.....25-26 Dansk.....27-28 日本語.....29-30 한국어.....31-32 33-34.....33-34 Português.....35-36 Russian.....37-38 Please read the instructions carefully before using this product The specification is for reference only, the specific operation shall be in kind	Introduction Welcome and thank you for choosing our products. In order for you to understand and use our products more quickly, it is recommended that you read this manual carefully before use and keep it properly for future reference. The warnings and precautions in the manual should be followed; if there are any referenced errors, I hope that users understand that the design content is subject to change without prior notice! Key/interface specifications Power Button Press and hold 3 seconds to turn on/off Power Indicator Status Green light (flashing): ready on waiting for connection/connection successful Red light steady on/off: charging/charging completed USB Charging port Use charge for the first time unplug the charger before use	Use the wizard 1. Please charge for 2 hours before use, then unplug the power supply; press and hold the power button for 3 seconds to turn on. 2. Search Tiny Print in the mobile app store and download and install the app 3. Open the app, go to Profile→My printers Search and connect to the mini printer My Printer Print Head Alert Ink Low Ink (Tips: Don't connect printer in the mobile phone Bluetooth settings.)
Paper replacement course 1. Insert the new paper roll according to the direction shown in the figure. (Note: 2cm/0.787 inches of the paper roll must be exposed. The paper needs to be rolled up to reduce the diameter due to expansion.) 2. Cover the paper box and the machine can automatically absorb paper after normal use. 3. After the above steps are correct, the machine can print normally. Please pay attention to the paper loading direction when printing without pictures	Q&A Q1: Didn't find a printer to connect to? A1: Please charge, press and hold the power button for 3 seconds to turn on. Q2: Printer connection problem A2: Please turn on the Bluetooth function of the mobile phone again and connect the printer in the APP. B: It does not support simultaneous operation by multiple people. Only one mobile phone can be connected. Please turn off the Bluetooth function of other mobile phones. (If someone is connected to the printer, the power light will not flash) Q3: What should I do if the printer cannot print? A: Please rotate the paper roll in the opposite direction to ensure that the printing surface (smooth surface) faces the printing port. B: Is the paper roll swollen? Please rewind the paper. Reduce the diameter. Q5: Is the print unclear? A: Please try to adjust the print density. B: If the image printing effect is not good, you can adjust the contrast or use the original image for printing. C: Please charge in time and keep the power supply above 50%. D: Please use a cotton swab to wipe the print head and make sure it is clean and dry. Q6: No paper will come out after printing successfully? A: Rewind the paper and it should not be fluffy	FCC WARNING This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction
IC Caution: English: This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. French: Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. L'exploitation autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' compromettre le fonctionnement. Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.	Verwenden Sie den Assistenten 1. Bitte laden Sie das Gerät 2 Stunden lang auf, bevor Sie es verwenden. Ziehen Sie dann den Netzstecker und halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. 2. Suchen Sie Tiny Print Sie im Mobile App Store, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie 3. Öffnen Sie die App, gehen Sie zu von mir → Verbinden und stellen Sie eine Verbindung zum MiniDrucker her My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Tip: In den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons kann keine Verbindung zum	Papierersatzkurs 1. Legen Sie die neue Papierrolle entsprechend der in der Abbildung gezeigten Richtung ein (Hinweis: 2 cm der Papierrolle müssen freiliegen. Das Papier muss aufgerollt werden, um den Durchmesser aufgrund der Ausdehnung zu verringern.) 2. Decken Sie den Papierkasten ab und das Gerät kann nach normalem Gebrauch automatisch Papier aufnehmen. 3. Nachdem die oben genannten Schritte korrekt ausgeführt wurden, kann das Gerät normal drucken. Bitte achten Sie beim Drucken ohne Bilder auf die Papierzugsrichtung
Utiliser l'assistant 1. Veuillez charger pendant 2 heures avant utilisation, puis débranchez l'alimentation électrique ; appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer. 2. Recherchez Tiny Print dans la boutique d'applications mobiles et téléchargez et installez l'application 3. Ouvrez l'application, allez dans Mon → Mes appareils Recherchez et connectez-vous à la mini-imprimante My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Astuce : vous ne pouvez pas vous connecter à la mini-imprimante dans les paramètres Bluetooth du téléphone portable.	Utilizzare la procedura guidata 1. Caricare per 2 ore prima dell'uso, quindi scollegare l'alimentatore; tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere. 2. Cercare Tiny Print nell'app store mobile e scaricare e installare l'app 3. Aprire l'app, andare su il → connessione dispositivi Cerca e connettersi alla mini stampante My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Suggerimento: non è possibile connettersi alla mini stampante nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare.	Cours de remplacement du papier 1. Insérez le nouveau rouleau de papier selon le sens indiqué sur la figure. (Remarque : 2 cm/0,787 pouces du rouleau de papier doivent être exposés. Le papier doit être enroulé pour réduire le diamètre dû à l'expansion.) 2. Couvrez la boîte à papier et la machine peut automatiquement absorber le papier après une utilisation normale. 3. Une fois les étapes ci-dessus correctes, la machine peut imprimer normalement. Veuillez faire attention au sens de chargement du papier lors de l'impression sans images
Utilice el asistente 1. Cargue la impresora durante 2 horas antes de usarla y, a continuación, desconecte la fuente de alimentación; mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderla. 2. Busque Tiny Print en la tienda de aplicaciones móviles y descargue e instale la aplicación 3. Abra la aplicación, vaya a la mía → Conexión Buscar y conéctese a la mini impresora My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Sugerencia: no puede conectarse a la mini impresora en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil.	Procedura di sostituzione della carta 1. Inserire il nuovo rotolo di carta secondo la direzione mostrata nella figura. (Nota: devono essere esposti 2 cm/0,787 pollici del rotolo di carta. La carta deve essere arrotolata per ridurre il diametro dovuto all'espansione.) 2. Coprire la scatola della carta e la macchina può assorbire automaticamente la carta dopo il normale utilizzo. 3. Dopo aver eseguito correttamente i passaggi precedenti, la macchina può stampare normalmente. Prestare attenzione alla direzione di caricamento della carta quando si stampa senza immagini	Curso de reemplazo de papel 1. Inserte el nuevo rollo de papel de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura. (Nota: 2 cm/0,787 pulg de papel deben estar expuestos. El papel debe enrollarse para reducir el diámetro debido a la expansión.) 2. Cubra la caja de papel y la máquina podrá absorber automáticamente el papel después del uso normal. 3. Una vez que los pasos anteriores sean correctos, la máquina puede imprimir normalmente. Preste atención a la dirección de carga del papel al imprimir sin imágenes
Použijte průvodce 1. Před použitím nabijte 2 hodiny a poté odpojte napájecí zdroj; pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. 2. Vyhledejte Tiny Print v obchodě s mobilními aplikacemi a stáhněte si a nainstalujte aplikaci 3. Otevřete aplikaci, přejděte na Moje → připojit Hledat a připojte se k mini tiskárně My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Tip: K mini tiskárně se nelze připojit v nastavení modulu zoubu mobilního telefonu.	Kurz výměny papíru 1. Vložte novou roli papíru ve směru znázorněném na obrázku. (Poznámka: 2 cm/0,787 palce papíru musí být odkryté. Papír je třeba natočit, aby se zmenšil průměr v důsledku roztahání.) 2. Zakryjte papírovou krabici a zařízení může po normálním použití automaticky absorbovat papír. 3. Po provedení výše uvedených kroků může zařízení normálně tisknout. Při práci bez obrázků věnujte pozornost směru vkládání papíru	Gebruik de wizard 1. Laad de printer 2 uur op voor gebruik en haal de stekker uit het stopcontact. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de printer in te schakelen. 2. Zoek Tiny Print in de mobiele app store en download en installeer de app 3. Open de app, ga naar Mijn → Verbinden zoeken en maak verbinding met de miniprinter My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Tip: U kunt geen verbinding maken met de miniprinter in de Bluetooth-instellingen van de mobiele telefoon.
Använd guiden 1. Ladda i 2 timmar före användning, koppla sedan ur strömförsörjning; tryck och håll in startknop 3 sekunder för att starta. 2. Sök Tiny Print i mobilapplikten och ladda ner och installera appen 3. Öppna appen, gå till min → My Devices Sök och anslut till miniskrivaren My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Tips: Du kan inte ansluta till miniskrivaren i Bluetooth-inställningarna.	Papier vervangen 1. Plaats de nieuwe papierrol volgens de richting die in de afbeelding wordt weergegeven. (Let op: 2 cm/0,787 inch van de papierrol moet zichtbaar zijn. Het papier moet worden opgerold om de diameter te verkleinen vanwege uitzetting.) 2. Bedek de papierbak en de machine kan na normaal gebruik automatisch papier opnemen. 3. Nadat de bovenstaande stappen correct zijn uitgevoerd, kan de machine normaal afdrucken. Let op de papierlaadrichting bij het afdrucken zonder afbeeldingen	Pappersersättningskurs 1. Sätt in den nya pappersullen enligt riktningen som visas i figuren. (Obs: 2 cm/0,787 tum av pappersullen måste vara exponerad. Papperet måste rullas ihop för att minska diametern på grund av expansion.) 2. Täck papperslådan så kan maskinen automatiskt absorbera papper efter normal användning. 3. När ovanstående steg är korrekta kan maskinen skriva ut normalt. Var uppmärksam på pappersättningsriktningen när du skriver ut utan bilder
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό 1. Φορτίστε για 2 ώρες πριν από τη χρήση και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί. 2. Αναζητήστε Tiny Print στο κατάστημα εφαρμογών για να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε την εφαρμογή 3. Ανοίξτε την εφαρμογή, μεταβείτε σε με → My Devices Search και συνδεθείτε στον μίνι εκτυπωτή My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Συμβουλή: Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον μίνι εκτυπωτή στις ρυθμίσεις μπλε δοντίου του κινητού τηλεφώνου.	Μάθημα αντικατάστασης χαρτίου 1. Τοποθετήστε το νέο ρολό χαρτί σύμφωνα με την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα. (Σημείωση: 2 cm/0,787 ίντσες του ρολού χαρτί πρέπει να είναι εκτεθειμένα. Το χαρτί πρέπει να τυλιχτεί για να μειωθεί η διάμετρος λόγω διαστολής.) 2. Καλύψτε το χαρτίνο κουτί και το μηχανήμα μπορεί να απορροφήσει αυτόματα χαρτί μετά από κανονική χρήση. 3. Αφού τα παραπάνω βήματα είναι σωστά, το μηχανήμα μπορεί να εκτυπώσει κανονικά. Προσέξτε την κατεύθυνση τοποθέτησης του χαρτίου όταν εκτυπώνετε χωρίς φωτογραφίες	Μάθημα αντικατάστασης χαρτίου 1. Τοποθετήστε το νέο ρολό χαρτί σύμφωνα με την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα. (Σημείωση: 2 cm/0,787 ίντσες του ρολού χαρτί πρέπει να είναι εκτεθειμένα. Το χαρτί πρέπει να τυλιχτεί για να μειωθεί η διάμετρος λόγω διαστολής.) 2. Καλύψτε το χαρτίνο κουτί και το μηχανήμα μπορεί να απορροφήσει αυτόματα χαρτί μετά από κανονική χρήση. 3. Αφού τα παραπάνω βήματα είναι σωστά, το μηχανήμα μπορεί να εκτυπώσει κανονικά. Προσέξτε την κατεύθυνση τοποθέτησης του χαρτίου όταν εκτυπώνετε χωρίς φωτογραφίες
Użyj kreatora 1. Przed użyciem naładuj urządzenie przez 2 godziny, a następnie odłącz je od zasilania; naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby je włączyć. 2. Wyszukaj Tiny Print w sklepie z aplikacjami mobilnymi, pobierz i zainstaluj aplikację 3. Otwórz aplikację, przejdź do Mój → poszukiwanie urządzeń Wyszukaj i połącz się z mini drukarką My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Wskazówka: Nie możesz połączyć się z mini drukarką w ustawieniach Bluetooth telefonu komórkowego.	Papírcseré tanfolyam 1. Helyezze be az új papírtekerest az ábrán látható irányban. (Megjegyzés: a papírtekerész 2 cm-nek szabadnak kell lennie. A papírt fel kell tekerni, hogy a téglalap mérete csökkenjen az átlérő.) 2. Fedje le a papírdobozt, és a gép normál használat után automatikusan felvevő a papírt. 3. A fenti lépések helyes végrehajtása után a készülék normál módon tud nyomtatni. Kérjük, figyeljen a papír betöltési irányára, ha képek nélkül nyomtat	Машина замены бумаги 1. Вставьте новую рулон бумаги в соответствии с направлением, показанным на рисунке. (Примечание: 2 см/0,787 дюйма рулона бумаги должны быть открыты. Бумагу необходимо свернуть, чтобы уменьшить диаметр из-за расширения.) 2. Закройте коробку с бумагой, и устройство сможет автоматически вливать бумагу после обычного использования. 3. После того, как вышеуказанные шаги будут выполнены правильно, устройство сможет печатать норм. При печати без изображений обратите внимание на направление загрузки бумаги
Használja a varázslót 1. Kérjük, használat előtt töltsd 2 órán keresztül, majd húzza ki a tápellátó kábelt, majd nyomja meg és tartassa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. 2. Keresse Tiny Print meg a tunprint alkalmazást a mobilalkalmazásokban, és telepítse az alkalmazást 3. Nyissa meg az alkalmazást, me → My Devices keresése menüpontot, és csatlakozzon a mini nyomtatóhoz My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Tipp: Nem tud csatlakozni a mini nyomtatóhoz a mobiltelefon bluetooth beállításában.	Brug guiden 1. Oplad forinden 2 timer far brug, og tag derefter strømforsyningen ud; tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde. 2. Søg Tiny Print i den mobile app store og download og installer appen 3. Åbn appen, gå til me → My Devices Søg og opret forbindelse til miniprinteren My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Tip: Du kan ikke oprette forbindelse til miniprinteren i mobiltelefonens bluetooth-indstillinger.	ウィザードを使用する 1. 使用前に2時間充電してから、電源プラグを抜いてください。 2. 電源ボタンを3秒間押し続けてオンにします。 2. モバイルアプリストアでTiny Printを検索し、アプリをダウンロードしてインストールします。 3. アプリを開き、マイデバイス→デバイスの接続に移動します My Printer Print Head Alert Ink Low Ink ヒント: Bluetooth設定でミニプリンターに接続できません。
마법사 사용 1. 사용하기 전에 2시간 동안 충전한 다음 전원 공급 장치를 뽑고 전원 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 켜십시오. 2. 모바일 앱 스토어에 Tiny Print를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치하십시오. 3. 앱을 열고 내 → 기기 목록 이동하여 미니 프린터 검색하고 연결하십시오. My Printer Print Head Alert Ink Low Ink 팁: 모바일 앱 스토어에서 미니 프린터에 연결할 수 없습니다.	용지 교체 과정 1. 그림에 표시된 방향에 따라 용지 롤을 삽입합니다. (참고: 용지 롤의 2cm/0.787인치가 노출되어야 합니다. 용지는 평행으로 인해 직경을 줄이기 위해 말려야 합니다.) 2. 용지 상자를 닫으면 기계가 정상적으로 사용 후 자동으로 용지를 흡수할 수 있습니다. 3. 위의 단계를 올바르게 수행한 후 기계가 정상적으로 인쇄할 수 있습니다. 사진 없이 인쇄할 때는 용지 적재 방향에 주의하세요.	دورة استبدال الورق 1. أدخل لفافة الورق الجديدة وفقاً لاتجاه التوجيه الموضح في الصورة. (ملاحظة: يجب كشف 2سم/0.787 إنش من لفافة الورق لتقليل القطر بسبب التمدد.) 2. قم بتغطية صندوق الورق ويمكن للآلة امتصاص الورق تلقائياً بعد الاستخدام العادي. 3. بعد اتباع الخطوات المذكورة أعلاه بشكل صحيح، يمكن للآلة العمل بشكل طبيعي. يرجى الانتباه إلى اتجاه تحميل لفافة الورق عند الطباعة بدون صور
Brug guiden 1. Oplad forinden 2 timer far brug, og tag derefter strømforsyningen ud; tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde. 2. Søg Tiny Print i den mobile app store og download og installer appen 3. Åbn appen, gå til me → My Devices Søg og opret forbindelse til miniprinteren My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Tip: Du kan ikke oprette forbindelse til miniprinteren i mobiltelefonens bluetooth-indstillinger.	用紙交換コース 1. 図に示す方向に従って、新しいロール紙を挿入します。 (注:ロール紙の2cm/0.787インチが露出している必要があります。紙は、膨張により直径を小さくするために巻き上げる必要があります。) 2. 用紙ボックスを覆うと、通常の使用後に機械が自動的に用紙を吸収できます。 3. 上記の手順が正しければ、機械は正常に印刷できます。 写真なしで印刷する場合は、用紙の挿入方向に注意してください	Papirudskiftningskursus 1. Indsæt den nye papirulle i den retning, der er vist på figuren. (Bemærk: 2 cm/0,787 tommer af papirullen skal blottelages. Papiret skal rulles op for at reducere diameteren på grund af ekspansion.) 2. Dæk papirkassen til, og maskinen kan automatisk absorbere papir efter normal brug. 3. Når ovenstående trin er korrekte, kan maskinen udskrive normalt. Vær opmærksom på papirladningsretningen, når du udskriver uden billeder
Используйте мастер 1. Пожалуйста, зарядите в течение 2 часов перед использованием, затем отключите блок питания, нажав и удерживая кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить. 2. Найдите Tiny Print в магазине приложений, загрузите и установите приложение 3. Откройте приложение, перейдите в меню «Аккаунт» → «Подключить». Найдите и подключитесь к мини-принтеру My Printer Print Head Alert Ink Low Ink Совет: Вы не можете подключиться к мини-принтеру в настройках Bluetooth мобильного телефона.	Процедура замены бумаги 1. Вставьте новый рулон бумаги в соответствии с направлением, показанным на рисунке. (Примечание: 2 см/0,787 дюйма рулона бумаги должны быть открыты. Бумагу необходимо свернуть, чтобы уменьшить диаметр из-за расширения.) 2. Закройте коробку с бумагой, и устройство сможет автоматически вливать бумагу после обычного использования. 3. После того, как вышеуказанные шаги будут выполнены правильно, устройство сможет печатать норм. При печати без изображений обратите внимание на направление загрузки бумаги	250801 How to load the paper What should I do if the print density is not clear?