

KS056996

Veuillez lire toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser ce produit. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers pouvant causer des blessures graves ou mortelles ainsi que des dommages matériels. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie externe, déchargez-la entièrement, puis rechargez-la complètement sans interruption afin d'assurer un rendement optimal du produit.

MODE D'EMPLOI

1 Charger la batterie externe

Branchez le câble USB-C à un adaptateur mural (5 V/2 A). Branchez l'autre extrémité au port USB-C de la batterie externe. Les témoins DEL clignotent pendant la charge; lorsque tous les voyants demeurent allumés en continu, la batterie est entièrement chargée.

2 Recharge magnétique sans fil

Placez votre iPhone compatible MagSafe (12/13/14/15 et versions ultérieures) sur la surface magnétique. Les aimants s'alignent automatiquement et la recharge débute automatiquement. Pour les téléphones non compatibles MagSafe, utilisez un adaptateur ou un étui magnétique.

3 Recharge filaire

Branchez votre appareil au moyen du port USB-C. La recharge filaire et la recharge sans fil peuvent être utilisées simultanément.

4 Vérifier le niveau de batterie

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation: les DEL indiquent le niveau de charge restant (25 % / 50 % / 75 % / 100 %). Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le produit.

Remarques:

Utilisez le câble d'origine de votre appareil ou un câble de recharge certifié par un organisme reconnu. Utilisez le produit dans un environnement approprié. Une mauvaise dissipation de la chaleur peut provoquer une surchauffe du chargeur. La recharge dans un environnement humide peut entraîner un court-circuit et présenter un risque d'incendie. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut entraîner un fonctionnement anormal et annuler la garantie. Température de fonctionnement pour la recharge et la décharge : 0 °C à 45 °C

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- 1 Contient une batterie lithium-ion.
- 2 Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- 3 Éliminer le produit dans un centre de recyclage autorisé conformément à la réglementation locale.
- 4 Avant l'élimination, déchargez la batterie, isolez les bornes et emballez-la séparément..
- 5 Ne pas démonter, écraser ou incinérer. Consultez les autorités locales en cas de doute.

ATTENTION

- 1 Lorsque la batterie externe n'est pas utilisée, conservez-la dans un endroit frais et sec. Température d'entreposage : 0 °C à 45 °C.
- 2 MISE EN GARDE : Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 45 °C ni incinérer. Respecter les instructions du fabricant.

- N'utilisez pas la batterie si elle dégage une odeur, produit une chaleur excessive, présente une décoloration, une déformation ou toute autre anomalie.
- Gardez les batteries hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

- Si la batterie fuit ou dégage une odeur, éloignez-la immédiatement de toute flamme nue. L'électrolyte qui s'échappe peut s'enflammer et provoquer un incendie ou une explosion.
- Si l'électrolyte entre en contact avec les yeux, ne les frottez pas. Rincez-les immédiatement à grande eau et consultez un médecin sans délai. L'électrolyte peut causer des lésions oculaires graves.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURES

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées : Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

- b) Afin de réduire les risques de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- c) Ne pas insérer les doigts ou les mains dans le produit.
- d) Ne pas exposer la batterie externe à la pluie ou à la neige.
- e) Ne pas exposer la batterie externe à la chaleur ou au feu. Ne pas l'entreposer à la lumière directe du soleil ni dans un véhicule.
- f) L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou non vendu par le fabricant peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- g) Ne pas utiliser la batterie externe au-delà de sa puissance nominale. Une surcharge peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- h) Ne pas utiliser une batterie externe endommagée ou modifiée. Une batterie endommagée ou modifiée peut présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- i) Ne pas démonter la batterie externe. Confier toute réparation à un technicien qualifié. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.

Suite des consignes de sécurité au verso

- j) Ne pas exposer la batterie externe au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 45 °C peut provoquer une explosion.

- k) Faire effectuer toute réparation par un technicien qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques afin de préserver la sécurité du produit.

- l) Éteindre la batterie externe lorsqu'elle n'est pas utilisée.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Avertissement de la FCC

Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, aucune garantie n'est donnée quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté.

- j) Do not expose a power bank to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 45°C may cause explosion. The temperature of 45°C can be replaced by the temperature of 113°F.
- k) Have servicing performed by a qualified service or repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- l) Switch off the power bank when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Warning

Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC:

Cet appareil a été évalué et satisfait aux exigences générales relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF). L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portative sans restriction.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.including interference that may cause undesired operation.

Caractéristiques du produit :

Nom du produit: Magnetic Wireless Power Bank / Portable Charger
Batterie Intégrée: 3.75V, 5000mAh, 18.75Wh
Composition chimique: Li-ion
Entrée USB-C: DC 5V/2A(2.7A max)
Sortie USB-C: DC 5V/3A
Sortie sans fil: 15W max. Compatible 10w/7.5w/5w
Capacité nominale: 2500mAh(5V)
FCC ID: 2AAC4-KS056996 IC: 12369A-KS056996A
Modèle: KS056996 HVIN: KS056996A
Température de fonctionnement: 0°C ~ 45°C
Température d'entreposage: 0°C ~ 45°C

ISED Canada Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'ISED Canada:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence.
(2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Exposition aux radiations: Cet équipement est conforme à la réglementation canadienne sur les radiations. limites d'exposition établies pour un environnement non contrôlé.
Déclaration d'exposition aux radiations IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Read all instructions and warnings prior to using this product. Failure to read and follow these safety instructions could result in fire, explosion, electrical shocker other hazard, causing serious and/or fatal injury and/or property damage.

For the first use, please fully charge the power bank, then exhaust the power, and finally fully charge it continuously before use to ensure the product is in the best condition.

HOW TO USE

1 Charge the Power Bank

Connect the USB-C cable to a Wall power adapter (5V/2A). Plug the other end into the power bank's USB-C input. LED indicators will blink during charging; all lights solid = fully charged.

2 Magnetic Wireless Charging

Place your MagSafe-compatible iPhone (12/13/14/15+) on to the magnetic surface. Magnets will auto-align; charging starts automatically. For non-MagSafe phones, use a magnetic adapter/case.

3 Wired Charging

Connect your device via USB-C or USB-C port. Wired + Wireless can work at the same time.

4 Check Battery Level

Short press the power button → LEDs show remaining power (25%/50%/75%/100%). Double press the power button to power off the product.

Notes:

Please use the original cable of the device or a third-party certified charging cable.Please use in suitable environment. Bad cooling conditions can easily lead to hot battery charger. Charging in a humid environment may cause a short circuit in the battery charger and a fire. Please do not arbitrarily assemble and disassemble the product for modification or repair it personally, which may bring abnormal usage and invalid warranty. Operating temperature range for charging and discharging of product: 0-45°C

WASTE DISPOSAL

- 1 Contains lithium-ion battery.
- 2 Do not discard with household waste.
- 3 Dispose via authorized recycling facilities per local regulations.
- 4 Before disposal: empty the battery, insulate terminals, and package separately.
- 5 Do not disassemble, crush, or burn. Consult local authorities if unsure.

ATTENTION

- 1 Store the power bank in a cool, dry place when not in use, storage temperature range: 0-45°C;
- 2 CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above (45°C) or incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

-Do not use the battery if it gives off an odor, generates heat, becomes discolored or deformed, or appears abnormal in any way.
-Keep the batteries out of the reach of children. If a child somehow swallows a battery, seek medical attention immediately.

-If the battery leaks or emits an odor, immediately remove it from the proximity of any exposed flame. The leaking electrolyte can ignite and cause a fire or explosion.
-If the battery leaks and electrolyte gets in your eyes, do not rub them. Instead, rinse them with clean running water and immediately seek medical attention. If left as is, electrolyte can cause eye injury.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all the instructions before using the product.
- b) To Reduce the Risk of Injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- c) Do not put fingers or hands into the product.
- d) Do not expose power bank to rain or snow.
- e) Do not expose power bank to heat or fire. Do not store in direct sunlight or in a vehicle.
- f) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power bank manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- g) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- h) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- i) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury.


Safety instructions continued on other side

kate spade

NEW YORK

PORTABLE CHARGER USER GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR DU CHARGEUR PORTATIF



- 1 **Power On**
Mise sous tension
- 2 **USB-C Input/Output Port**
Port USB-C d'entrée/sortie
- 3 **Battery LED Indicator**
Témoin DEL de la batterie
- 4 **Wireless Charging Indicator**
Témoin de charge sans fil

Package Accessories Contenu de l'emballage

- 1 × Magnetic Wireless Power Bank Batterie externe magnétique sans fil
- 1 × USB-C to USB-C Cable Câble USB-C vers USB-C
- 1 × User Manual Guide d'utilisation

PM062010.1