

(visto de cima) pra fixar. Não aperte em excesso.

2. Se for prender em espaços apertados, puxe a alavanca pra baixo pra reposicioná-la quando necessário.
3. Parafuse o suporte esférico incluso no ponto de montagem central na parte traseira do sua Key Light Air.

4. Insira o suporte esférico na fixação da extremidade da haste e gire o botão no sentido horário para prendê-lo.

5. Afrouxe o parafuso de bloqueio para ajustar a altura do suporte.

6. Conecte o cabo USB-C fornecido à parte traseira da sua Key Light Air e passe-o pelo canal de cabos embutido no suporte. Prenda ele com o clipe (incluído) para manter tudo organizado.

Outros suportes de rosca

A Key Light Air tem três pontos de montagem de 1/4 de polegada na parte de trás. Para usar em uma configuração personalizada, é só alinhar o parafuso do suporte com uma dessas roscas e girar no sentido horário até ficar firme.

Suporte MagSafe

A Key Light Air tem um anel magnético na parte traseira pra montagem MagSafe. Para prender, alinhe a luz com o suporte compatível com o MagSafe e deixe os ímãs se encaixarem.

Aviso: a Key Light Air gera calor durante o uso. Monte em uma área bem ventilada e mantenha as aberturas de ventilação traseiras desobstruídas pra garantir o fluxo de ar adequado.

Seção 2: Alimentação da luz

Conecte o cabo USB-C fornecido à parte traseira da sua Key Light Air e ligue a outra extremidade à porta USB-C do seu computador.

Pra obter brilho máximo, use um adaptador de energia USB-C de 30 W ou mais com Power Delivery (PD 3.0 ou superior), como a fonte PD30 (vendida separadamente).

Para iluminação em movimento, encaixe uma bateria externa compatível no anel MagSafe e conecte-a à porta USB-C da sua luz com um cabo curto.

Depois de conectado à energia, pressione o botão liga/desliga pra ligar a Key Light Air. Segure o botão pra desligar.

Atenção: se a Key Light Air piscar ao ligar, é sinal de que não está recebendo energia suficiente. Verifique se está usando uma fonte compatível com PD 3.0 (ou superior) e um cabo certificado.

O brilho da Key Light Air varia conforme a fonte de energia: a porta USB-C do computador fornece até cerca de 1000 lm (dependendo do tipo de porta), enquanto um adaptador ou banco de energia fornece até cerca de 2100 lm (dependendo da potência de saída). Na maioria dos casos, a porta USB-C do computador oferece brilho suficiente pro uso diário.

Seção 3: Usando sua luz

Controles de toque

Ligue sua Key Light Air pressionando o botão liga/desliga na parte inferior.

A Key Light Air vem configurada no modo de brilho por padrão. Toque no botão mais (+) ou menos (-) para ajustar o brilho gradualmente. Toque e mantenha pressionados os dois botões ao mesmo tempo para mudar o modo de temperatura

de cor — a luz piscará duas vezes. Depois, toque no botão mais (+) ou menos (-) para ajustar a temperatura de cor em níveis de 100K. Toque e mantenha pressionados os dois botões novamente para voltar ao modo de brilho — a luz piscará uma vez.

Toque e segure um botão de predefinição por 5 segundos pra salvar as configurações atuais de brilho e temperatura de cor. Toque no mesmo botão pra carregar uma configuração salva.

Controle via USB

Baixe o app gratuito Control Center em elgato.com/s/downloads pra controlar a Key Light Air pelo computador.

Conecte a Key Light Air diretamente a uma porta USB do computador, e não a um hub USB. Pra melhores resultados, use uma porta USB 3.2 Gen 2 que suporte fornecimento de 15 W.

Quando ligado, o Key Light Air se conecta automaticamente ao app Control Center. Use o app pra ligar ou desligar a luz, ajustar brilho e temperatura de cor ou atualizar o firmware.

Controle via Wi-Fi

Baixe o app gratuito Control Center pra iOS ou Android e controle a Key Light Air pelo seu celular ou tablet.

Atenção: certifique-se de que o Bluetooth e o Wi-Fi estejam ativados no seu dispositivo e permita o acesso do Control Center.

Alimente a Key Light Air com um adaptador compatível com PD ou com um banco de energia.

Ligue a Key Light Air pressionando o botão liga/desliga na parte inferior.

Abra o app Control Center e toque em “Adicionar (+)” pra emparelhar sua luz. Use o app pra ligar ou desligar a Key Light Air, ajustar o brilho e a temperatura de cor ou atualizar o firmware.

Redefinir

Aperte o botão de redefinição pra restaurar as configurações de fábrica e apagar todas as credenciais de Wi-Fi.

Com a Key Light Air ligada, use um clipe de papel ou ferramenta semelhante pra segurar o botão de redefinição por 10 segundos. A luz vai piscar e depois reiniciar automaticamente.

Seção 4: Avisos

A Key Light Air pode esquentar durante o uso prolongado. Manuseie com cuidado.

Não cubra a Key Light Air nem as aberturas de ventilação, pois isso pode causar superaquecimento.

Mantenha a Key Light Air longe de tapetes, cortinas e outros objetos inflamáveis.

Tenha cuidado extra ao instalar ou usar a Key Light Air perto de crianças.

Não prenda acessórios nem outros itens a Key Light Air, a menos que sejam recomendados pelo fabricante.

Não deixe a Key Light Air exposta à luz solar direta.

Evite colocar a Key Light Air em locais onde correntes de ar ou ventos fortes possam fazê-lo balançar ou cair.

Pra limpar a Key Light Air, use um pano macio umedecido com água e detergente neutro. Evite solventes, diluentes ou produtos agressivos que possam danificar permanentemente a superfície. O acessório Focus Grid (vendido separadamente) requer cuidado extra por ser feito de um material delicado.

FI

Osa 1: Valaisimen kiinnittäminen

Pöytäkiinnike Key Light Airille

Kaikki Key Light Air -mallit eivät sisällä kiinnikettä. Tarkista pakkauksen sisältö ja katso, onko teline mukana.

1. Aseta kiinnike pöydän reunaan ja kierrä kahvaa vastapäivään (ylhäältä katsottuna) kiinnittääksesi sen. Älä kiristä liikaa.

2. Jos kiinnität valaisimen ahtaaseen tilaan, vedä räikkäkahvaa alas ja säädä sen asentoa tarpeen mukaan.

3. Kierrä mukana toimitettu pallokiinnike Key Light Air -valaisimen takana olevaan keski kiinnityskohtaan.

4. Aseta pallokiinnike pidikkeeseen telineen päässä ja kierrä nuppia myötäpäivään kiinnittääksesi sen.

5. Löysää lukitusruuvi säätääksesi telineen korkeutta.

6. Kytke mukana toimitettu USB-C-kaapeli Key Light Airin takaosaan ja vedä se telineen sisäänrakennetun kaapelikanavan läpi. Kiinnitä se klipsillä (sisältyy) siisteyden säilyttämiseksi.

Muut kierrekiinnikkeet

Key Light Airin takana on kolme 1/4 tuuman kiinnityspistettä. Jos haluat käyttää sitä mukautetussa setuissa, kohdista kiinnikkeen ruuvi johonkin näistä kierteistä ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.

MagSafe-pidike

Key Light Airin takana on magneettirengas MagSafe-kiinnitystä varten. Kiinnitä valo MagSafe-yhteensopivaan pidikkeeseen ja anna magneettien napsahtaa paikoilleen.

Varoitus: Key Light Air tuottaa lämpöä käytön aikana. Asenna se hyvin ilmastoituun paikkaan ja pidä takana olevat ilmanvaihtoaukot vapaina, jotta ilman kierto toimii kunnolla.

Osa 2: Valaisimen virransyöttö

Kytke mukana toimitettu USB-C-kaapeli Key Light Airin takaosaan ja liitä toinen pää tietokoneesi USB-C-porttiin.

Täyden kirkkauden saavuttamiseksi käytä vähintään 30 W:n USB-C-virtalähdettä, jossa on Power Delivery (PD 3.0 tai uudempi), kuten PD30-virtalähdettä (myydään erikseen).

Kun tarvitset valaistusta liikkeellä ollessasi, kiinnitä yhteensopiva virtapankki MagSafe-renkaaseen ja liitä se lampun USB-C-porttiin lyhyellä kaapelilla.

Kun virta on kytketty, paina virtapainiketta käynnistääksesi Key Light Airin. Pidä painiketta painettuna sammuttaaksesi laitteen.

Huomio: Jos Key Light Air vilkkuu käynnistysen yhteydessä, se ei saa riittävästi virtaa. Varmista, että käytät PD 3.0-yhteensopivaa (tai uudempaa) virtalähdettä ja sertifioitua kaapelia.

Key Light Airin kirkkaus vaihtelee virtalähteen mukaan: tietokoneen USB-C-portti tarjoaa jopa noin 1000 lm (porttityyistä riippuen), kun taas virtalähde tai varavirtalähde voi tarjota jopa noin 2100 lm (tehosta riippuen). Useimmissa tapauksissa tietokoneen USB-C-portin kirkkaus riittää hyvin tavalliseen käyttöön.

Osa 3: Valaisimen käyttö

Kosketusohjaimet

Käynnistä Key Light Air painamalla laitteen alareunassa olevaa virtapainiketta.

Key Light Air on oletusarvoisesti asetettu kirkkaustilaan. Napauta plus- (+) tai miinuspainiketta (-) säätääksesi kirkkautta asteittain. Paina molempia painikkeita yhtä aikaa vaihtaaksesi värilämpötilataan — valo vilkkuu kahdesti. Napauta sitten plus- tai miinuspainiketta säätääksesi värilämpötilaa 100 K välein. Paina molempia painikkeita uudelleen yhtä aikaa palataksesi kirkkaustilaan — valo vilkkuu kerran.

Pidä esiasetuspainiketta painettuna 5 sekuntia tallentaaksesi nykyiset kirkkaus- ja värilämpötila-asetukset. Napauta esiasetuspainiketta ladataksesi aiemmin tallennetut asetukset.

USB-ohjaus

Lataa ilmainen Control Center -sovellus osoitteesta elgato.com/s/downloads, jotta voit ohjata Key Light Airia tietokoneeltasi.

Liitä Key Light Air suoraan tietokoneen USB-porttiin, ei USB-keskittimeen. Parhaan tuloksen saat käyttämällä USB 3.2 Gen 2 -porttia, joka tukee 15 W:n virransyöttöä.

Kun virta on kytketty, Key Light Air muodostaa automaattisesti yhteyden Control Center -sovellukseen. Sovelluksella voit kytkeä valon päälle tai pois, säätää kirkkautta ja värilämpötilaa tai päivittää laiteohjelmiston.

Wi-Fi-ohjaus

Lataa ilmainen Control Center -sovellus iOS- tai Android-laitteellesi, jotta voit ohjata Key Light Airia mobiililaitteellasi.

Huomio: Varmista, että Bluetooth ja Wi-Fi ovat käytössä laitteessasi, ja sallii Control Centerin käyttää niitä.

Syötä virta Key Light Airille PD-yhteensopivalla virtalähteellä tai varavirtalähteellä.

Käynnistä Key Light Air painamalla virtapainiketta laitteen alareunassa.

Avaa Control Center -sovellus ja valitse Lisää (+) -painike parittaaksesi valaisimen. Käytä sovellusta valon päälle- ja poiskytkemiseen, kirkkauden ja värilämpötilan säätöön tai laiteohjelmiston päivittämiseen.

Nollaus

Nollauspainikkeen painaminen palauttaa valaisimen tehdasasetukset ja poistaa kaikki Wi-Fi-tunnistetiedot.

Kun Key Light Air on päällä, pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekuntia käyttäen paperiliitintä tai vastaavaa työkalua. Valo vilkkuu ja käynnistyy sitten automaattisesti uudelleen.

Osa 4: Varoitukset

Key Light Air voi lämmetä pitkäaikaisessa käytössä. Käsittele sitä varoen.

Älä peitä Key Light Airia tai sen ilmanvaihtoaukkoja, sillä se voi aiheuttaa ylikuumenemisen.

Pidä Key Light Air kaukana matoista, verhoista ja muista syttyvistä materiaaleista.

Ole erityisen varovainen asentaessasi tai käyttäessäsi Key Light Airia lasten

lähellä.

Älä kiinnitä Key Light Airiin lisävarusteita tai muita esineitä, ellei valmistaja ole niitä suositellut.

Älä jätä Key Light Airia suoraan auringonvaloon.

Vältä sijoittamasta Key Light Airia paikkaan, jossa voimakas tuuli tai ilmavirta voi heiluttaa tai kaataa sen.

Puhdista Key Light Air pehmeällä liinalla, vedellä ja miedolla pesuaineella. Vältä liuottimia, ohenteita tai voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi. Focus Grid -lisävaruste (myydään erikseen) on herkkää materiaalia ja vaatii erityistä varovaisuutta.

DA

Afsnit 1: Montering af din lampe Bordbeslag til Key Light Air

Ikke alle Key Light Air-modeller leveres med et beslag. Tjek indholdet af din pakke for at se, om der følger et med.

1. Placer klemmen på kanten af dit bord, og drej håndtaget mod uret (set ovenfra) for at fastgøre den. Spænd ikke for hårdt.

2. Hvis du monterer lampen på et trangt sted, skal du trække ratchet-håndtaget ned for at justere det efter behov.

3. Skru den medfølgende kugleholder fast i det centrale monteringspunkt på bagsiden af din Key Light Air.

4. Indsæt kuglebeslaget i holderen for enden af dit beslag, og drej knappen med uret for at sikre det.

5. Løs låseskruen for at justere højden på dit beslag.

6. Tilslut det medfølgende USB-C-kabel på bagsiden af din Key Light Air, og før det gennem beslaget's indbyggede kabelkanal. Fastgør det med en klemme (medfølger) for at holde det ryddeligt.

Andre gevindbeslag

Key Light Air har tre 1/4-tommer monteringspunkter på bagsiden. Hvis du vil bruge den i et tilpasset setup, skal du blot justere din monteringskrue med et af gevindene og dreje med uret, indtil den sidder fast.

MagSafe-holder

Key Light Air har en magnetring på bagsiden til MagSafe-montering. For at fastgøre den skal du justere lampen med din MagSafe-kompatible holder og lade magneterne klikke sammen.

Advarsel: Key Light Air genererer varme under brug. Monter lampen i et godt ventileret område, og sørg for, at de bageste ventilationsåbninger er fri for at sikre korrekt luftgennemstrømning.

Afsnit 2: Strømforsyning til din lampe

Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til bagsiden af din Key Light Air, og tilslut den anden ende til computerens USB-C-port.

For fuld lysstyrke skal du bruge en USB-C-strømadapter på 30 W eller derover med Power Delivery (PD 3.0 eller nyere), som f.eks. PD30-strømforsyningen (selges separat).

Til belysning på farten skal du sætte en kompatibel powerbank på MagSafe-ringen og forbinde den til lampens USB-C-port med et kort kabel.

Når strømmen er tilsluttet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde din Key Light Air. Hold knappen nede for at slukke den.

Bemærk: Hvis Key Light Air blinker, når du tænder den, får den ikke nok strøm. Kontroller, at du bruger en PD 3.0-kompatibel (eller nyere) strømkilde og et certificeret kabel.

Lysstyrken på din Key Light Air afhænger af strømkilden: en computers USB-C-port leverer op til ca. 1000 lm (afhængigt af porttypen), mens en strømadapter eller powerbank kan levere op til ca. 2100 lm (afhængigt af udgangseffekten). I de fleste tilfælde giver computerens USB-C-port tilstrækkelig lysstyrke til almindelig brug.

Afsnit 3: Brug af din lampe Touch-betjening

Tænd din Key Light Air ved at trykke på tænd/sluk-knappen under den nederste kant.

Key Light Air er som standard indstillet til lysstyrketilstand. Tryk på plus- (+) eller minusknappen (-) for gradvist at justere lysstyrken. Hold begge knapper nede samtidigt for at skifte til farvetemperaturtilstand – lyset blinker to gange. Tryk derefter på plus- eller minusknappen for at justere farvetemperaturen i trin på 100 K. Hold begge knapper nede samtidigt igen for at skifte tilbage til lysstyrketilstand – lyset blinker én gang.

Hold en forudindstillet knap nede i 5 sekunder for at gemme de aktuelle indstillinger for lysstyrke og farvetemperatur. Tryk på en forudindstillet knap for at indlæse tidligere gemte indstillinger.

USB-styring

Download den gratis Control Center-app på elgato.com/s/downloads for at styre Key Light Air via din computer.

Tilslut Key Light Air direkte til en USB-port på din computer – ikke via en USB-hub. For at opnå de bedste resultater skal du bruge en USB 3.2 Gen 2-port, der understøtter 15 W strømforsyning.

Når Key Light Air er tændt, parres den automatisk med din Control Center-app. Brug appen til at tænde eller slukke lyset, justere lysstyrke og farvetemperatur eller opdatere firmwaren.

Wi-Fi-styring

Download den gratis Control Center-app til iOS eller Android for at styre Key Light Air via din mobil.

Bemærk: Kontroller, at Bluetooth og Wi-Fi er aktiveret på din enhed, og giv Control Center tilladelse til at bruge dem.

Forsyn Key Light Air med strøm via en PD-kompatibel strømadapter eller powerbank.

Tænd Key Light Air ved at trykke på tænd/sluk-knappen under den nederste kant.

Åbn Control Center-appen, og tryk på knappen "Tilføj (+)" for at parre din lampe. Brug appen til at tænde eller slukke Key Light Air, justere lysstyrke og farvetemperatur eller opdatere firmwaren.

Nulstilling

Tryk på nulstillingsknappen for at gendanne fabriksindstillingerne og slette alle gemte Wi-Fi-oplysninger.

Når Key Light Air er tændt, skal du bruge en papirclips eller et lignende værktøj til at holde nulstillingsknappen nede i 10 sekunder. Lampen blinker og genstarter derefter automatisk.

Afsnit 4: Advarsler

Key Light Air kan blive varm ved længere tids brug. Håndter den forsigtigt.

Dæk ikke Key Light Air eller dens ventilationsåbninger, da dette kan forårsage overophedning.

Hold Key Light Air væk fra tæpper, gardiner og andre brandfarlige materialer.

Vær ekstra forsigtig, når du opstiller eller bruger Key Light Air i nærheden af børn.

Fastgør ikke tilbehør eller andre genstande til Key Light Air, bortset fra dem, der anbefales af producenten.

Efterlad ikke Key Light Air i direkte sollys.

Undgå at placere Key Light Air, hvor kraftig vind eller træk kan få den til at vippe eller vælte.

Brug en blød klud fugtet med vand og mildt rengøringsmiddel til at rengøre Key Light Air. Undgå opløsningsmidler, fortynder eller stærke rengøringsmidler, der kan beskadige overfladen permanent. Focus Grid-tilbehøret (selges separat) kræver særlig omhu på grund af dets sart materiale.

NB

Seksjon 1: Montering av lyset Bordfeste for Key Light Air

Ikke alle Key Light Air-modeller leveres med et feste. Sjekk innholdet i esken for å se om det følger med et stativ.

1. Plasser klemmen på kanten av skrivebordet, og vri håndtaket mot klokken (sett ovenfra) for å feste den. Ikke stram for hardt.

2. Hvis du fester i trange områder, trekk håndtaket ned for å justere skralleposisjonen ved behov.

3. Skru den medfølgende kuleholderen inn i det midtre festepunktet på baksiden av Key Light Air.

4. Sett kulefestet inn i holderen på enden av festet ditt, og vri knotten med klokken for å sikre det.

5. Løsne låseskruen for å justere høyden på festet ditt.

6. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til baksiden av Key Light Air og før den gjennom festets innebygde kabelkanal. Fest med en klips (inkludert) for å holde det ryddig.

Andre gjengemonteringer

Key Light Air har tre 1/4-tommers festepunkter på baksiden. For bruk i et tilpasset oppsett, juster festeskruen med et av gjengene og vri med klokken til den sitter godt fast.

MagSafe-holder

Key Light Air har en magnetring på baksiden for MagSafe-montering. For å feste den, juster lyset med ditt MagSafe-kompatible feste og la magnetene klikke sammen.

Advarsel: Key Light Air genererer varme under bruk. Monter den på et godt ventilert

sted, og sørg for at de bakre kjøleventilene er frie for å sikre god luftstrøm.

Seksjon 2: Strømforsyning til lyset

Koble den medfølgende USB-C-kabelen til baksiden av Key Light Air, og koble den andre enden til datamaskinens USB-C-port.

For maksimal lysstyrke, bruk en USB-C-strømadapter på 30 W eller høyere med Power Delivery (PD 3.0 eller nyere), som for eksempel PD30-strømforsyningen (selges separat).

For belysning på farten, fest en kompatibel powerbank til MagSafe-ringen og koble den til lampens USB-C-port med en kort kabel.

Når strømmen er tilkoblet, trykk på strømknappen for å slå på Key Light Air. Hold knappen inne for å slå den av.

Merk: Hvis Key Light Air blinker når du slår den på, får den ikke nok strøm. Kontroller at du bruker en PD 3.0-kompatibel (eller nyere) strømkilde og en sertifisert kabel.

Lysstyrken til Key Light Air avhenger av strømkilden: en USB-C-port på datamaskinen leverer opptil rundt 1000 lm (avhengig av porttype), mens en strømadapter eller strømbank leverer opptil rundt 2100 lm (avhengig av effekt). I de fleste tilfeller gir USB-C-porten på datamaskinen nok lysstyrke for vanlig bruk.

Seksjon 3: Bruke lyset Berøringskontroller

Slå på Key Light Air ved å trykke på strømknappen under den nederste kanten.

Key Light Air er som standard satt til lysstyrkmodus. Trykk på pluss (+) eller minus (-) for å justere lysstyrken gradvis. Trykk og hold begge knappene samtidig for å bytte til fargetemperaturmodus – lyset vil blinke to ganger. Trykk deretter på pluss- eller minusknappen for å justere fargetemperaturen i trinn på 100 K. Trykk og hold begge knappene igjen for å bytte tilbake til lysstyrkmodus – lyset vil blinke én gang.

Hold en forhåndsinnstilt knapp inne i 5 sekunder for å lagre de gjeldende innstillingene for lysstyrke og fargetemperatur. Trykk på en forhåndsinnstilt knapp for å hente tidligere lagrede innstillinger.

USB-kontroll

Last ned den gratis Control Center-appen på elgato.com/s/downloads for å styre Key Light Air via datamaskinen.

Koble Key Light Air direkte til en USB-port på datamaskinen, ikke en USB-hub. For best resultat, bruk en USB 3.2 Gen 2-port som støtter 15 W strømforsyning.

Når Key Light Air får strøm, kobles den automatisk til Control Center-appen. Bruk appen til å slå på eller av lyset, justere lysstyrke og fargetemperatur, eller oppdatere fastvaren.

Wi-Fi-kontroll

Last ned den gratis Control Center-appen for iOS eller Android for å styre Key Light Air via mobilenheten din.

Merk: Kontroller at Bluetooth og Wi-Fi er aktivert på enheten din, og gi Control Center tilgang til disse funksjonene.

Forsyn Key Light Air med strøm ved hjelp av en PD-kompatibel strømadapter eller strømbank.

Slå på Key Light Air ved å trykke på strømknappen under den nederste kanten.



Åpne Control Center-appen, og trykk på “Legg til” (+)-knappen for å pare lyset. Bruk appen til å slå Key Light Air på eller av, justere lysstyrke og fargetemperatur, eller oppdatere fastvaren.

Tilbakestilling

Trykk på tilbakestillingsknappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene og slette alle lagrede Wi-Fi-opplysninger.

Når Key Light Air er slått på, bruk en binders eller et lignende verktøy for å holde tilbakestillingsknappen inne i 10 sekunder. Lyset blinker og starter deretter automatisk på nytt.

Seksjon 4: Advarsler

Key Light Air kan bli varm ved langvarig bruk. Hånder den forsiktig.

Ikke dekk til Key Light Air eller ventilasjonsåpningene, da dette kan føre til overoppheting.

Hold Key Light Air unna tepper, gardiner og andre brennbare materialer.

Vær ekstra forsiktig når du monterer eller bruker Key Light Air i nærheten av barn.

Ikke fest tilbehør eller andre gjenstander til Key Light Air, bortsett fra de som anbefales av produsenten.

La ikke Key Light Air stå i direkte sollys.

Unngå å plassere Key Light Air på steder der sterk vind eller trekk kan få den til å vippe eller velte.

For å rengjøre Key Light Air, bruk en myk klut fuktet med vann og mildt rengjøringsmiddel. Unngå løsemidler, tynner eller sterke rengjøringsmidler som kan skade overflaten permanent. Focus Grid-tilbehøret (selges separat) krever ekstra forsiktighet på grunn av det sarte materialet.

TR

Bölüm 1: Işığın montajı Key Light Air için masa montajı

Tüm Key Light Air modelleri bir montaj aparatıyla gelmez. Kutunun içeriğini kontrol ederek standın dahil olup olmadığını kontrol edin.

1. Kelepçeyi masanın kenarına yerleştirin ve (yukarıdan bakıldığında) saat yönünün tersine çevirerek sabitleyin. Çok fazla sıkmayın.

2. Dar alanlarda monte ederken, gerektiğinde mandal kolunu aşağı çekerek yeniden konumlandırın.

3. Kutudan çıkan top bağlantı parçasını Key Light Air'in arka kısmındaki orta montaj noktasına vidalayın.

4. Top bağlantı parçasını montajın ucundaki tutucuya yerleştir ve sabitlemek için düğmeyi saat yönünde çevir.

5. Montajın yüksekliğini ayarlamak için kilit vidasını gevşet.

6. Kutuda verilen USB-C kablосunu Key Light Air'in arkasına tak ve montajın dahili kablo kanalından geçir. Her şeyi düzenli tutmak için bir kipsle (dahildir) sabitle.

Diğer dışı montaj seçenekleri

Key Light Air'in arka kısmında üç adet 1/4 inçlik montaj noktası bulunur. Özel bir sistemde kullanmak için, montaj vidasını bu dışlardan herhangi biriyi hizalayın ve saat yönünde çevirerek sabitleyin.

MagSafe tutucu

Key Light Air'in arkasında MagSafe montajı için bir manyetik halka bulunur. Takmak için, ışığı MagSafe uyumlu tutucuyla hizalayın ve mıknatısların otomatik olarak yerine oturmasını sağlayın.

Uyarı: Key Light Air kullanım sırasında ısınır. Cihazı iyi havalandırılan bir ortama yerleştirin ve uygun hava akışı için arka soğutma deliklerinin açık olduğundan emin olun.

Bölüm 2: Işığın güç kaynağı

Kutuda bulunan USB-C kablосunu Key Light Air'in arka kısmına tak, ardından diğer ucunu bilgisayarının USB-C bağlantı noktasına bağla.

Maksimum parlaklık elde etmek için, Power Delivery (PD 3.0 veya üzeri) desteğine sahip 30 W veya daha güçlü bir USB-C adaptörü kullanın, örneğin PD30 güç adaptörü (aynı satılır).

Hareket halindeyken aydınlatma için, uyumlu bir powerbank'i MagSafe halkasına tak ve kısa bir kabloyla ışığın USB-C bağlantı noktasına bağla.

Güç bağlandıktan sonra, güç düğmesine basarak Key Light Air'i açın. Düğmeyi basılı tutarak cihazı kapatabilirsiniz.

Dikkat: Key Light Air açıldığında yanıp söniyorsa, yeterli güç almıyor demektir. PD 3.0 (veya üzeri) uyumlu bir güç kaynağı ve sertifikalı bir kablo kullandığınızdan emin olun.

Key Light Air'in parlaklığı güç kaynağına göre değişir: Bilgisayarın USB-C bağlantı noktası yaklaşık 1000 lümen'e kadar (bağlantı türüne göre değişebilir) sağlar; bir güç adaptörü veya güç bankası ise yaklaşık 2100 lümen'e kadar (çıkış gücüne göre değişebilir) ulaşabilir. Çoğu durumda, bilgisayarın USB-C bağlantı noktası günlük kullanım için yeterli parlaklık sağlar.

Bölüm 3: Işığın kullanımı Dokunmatik kontroller

Alt kenardaki güç düğmesine basarak Key Light Air'i açın.

Key Light Air varsayılan olarak parlaklık moduna ayarlıdır. Parlaklığı kademeli olarak ayarlamak için artı (+) veya eksi (-) düğmesine bas. Her iki düğmeyi aynı anda basılı tutarak renk sıcaklığı moduna geç — ışığın iki kez yanıp sönecektir. Ardından artı veya eksi düğmesine basarak renk sıcaklığını 100K artışlarla ayarla. Her iki düğmeyi tekrar aynı anda basılı tutarak parlaklık moduna dön — ışığın bir kez yanıp sönecektir.

Bir ön ayar düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutarak mevcut parlaklık ve renk sıcaklığı ayarlarını kaydedin. Daha önce kaydedilmiş ayarları yüklemek için ön ayar düğmesine dokunun.

USB kontrolü

Key Light Air'i bilgisayar üzerinden kontrol etmek için elgato.com/s/downloads adresinden ücretsiz Control Center uygulamasını indirin.

Key Light Air'i doğrudan bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın, USB hub kullanmayın. En iyi sonuç için, 15 W güç desteği sunan bir USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası kullanın.

Güç sağlandığında, Key Light Air otomatik olarak Control Center uygulamasıyla eşleşir. Uygulama üzerinden ışığı açıp kapatabilir, parlaklığı ve renk sıcaklığını ayarlayabilir veya ürün yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Wi-Fi kontrolü

iOS veya Android için ücretsiz Control Center uygulamasını indirerek Key Light Air'i mobil cihazınızdan kontrol edebilirsiniz.

Dikkat: Cihazınızda Bluetooth ve Wi-Fi'nin etkin olduğundan emin olun ve Control Center uygulamasına bu işlevlere erişim izni verin.

Key Light Air'e PD uyumlu bir güç adaptörü veya güç bankasıyla enerji sağlayın.

Alt kenardaki güç düğmesine basarak Key Light Air'i açın.

Control Center uygulamasını açın ve ışığı eşleştirmek için “Ekle (+)” düğmesini seçin. Uygulama üzerinden Key Light Air'i açıp kapatabilir, parlaklığı ve renk sıcaklığını ayarlayabilir veya ürün yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Sıfırlama

Sıfırlama düğmesine basmak, ışığı fabrika ayarlarına döndürür ve tüm Wi-Fi kimlik bilgilerini siler.

Key Light Air açıkken, bir ataş veya benzeri bir araç kullanarak sıfırlama düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun. Işık yanıp söner ve ardından otomatik olarak yeniden başlar.

Bölüm 4: Uyarılar

Key Light Air uzun süreli kullanımda ısınabilir. Cihazı dikkatli kullanın.

Key Light Air'in üzerini veya havalandırma deliklerini kapatmayın; bu durum aşın ısınmaya neden olabilir.

Key Light Air'i halılardan, perdelerden ve diğer yanıcı maddelerden uzak tutun.

Key Light Air'i çocukların bulunduğu ortamlarda kurarken veya kullanırken ekstra dikkatli olun.

Üretici tarafından önerilmeyen aksesuar veya başka nesneleri Key Light Air'e takmayın.

Key Light Air'i doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Key Light Air'i, güçlü rüzgar veya hava akımının devrilmesine neden olabileceği yerlere koymaktan kaçının.

Key Light Air'i temizlemek için yumuşak bir bez su ve hafif bir deterjanla nemlendirerek kullanın. Yüzeye kalıcı zarar verebilecek çözücüler, tiner veya sert temizleyiciler kullanmayın. Focus Grid aksesuarı (aynı satılır), hassas yapısı nedeniyle ekstra dzen gerektirir.

GR

Ενότητα 1: Τοποθέτηση του φωτιστικού Στήριγμα γραφείου για Key Light Air

Δεν συνοδεύονται όλα τα μοντέλα Key Light Air από βάση στήριξης. Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας σας για να δείτε αν περιλαμβάνεται μία.

1. Τοποθετήστε τη σφιγκτήρα στην άκρη του γραφείου σας και περιστρέψτε τη λαβή αριστερόστροφα (όπως φαίνεται από πάνω) για να τη στερεώσετε. Μην τη σφίγγετε υπερβολικά.

2. Όταν τη στερεώνετε σε περιορισμένους χώρους, τραβήξτε προς τα κάτω για να επαναποθετήσετε τη λαβή του καστίανος, εφόσον χρειάζεται.

3. Βιδώστε τη σφαιρική βάση που περιλαμβάνεται στο κεντρικό σημείο στήριξης στο πίσω μέρος του Key Light Air.

4. Εισήγαγε τη σφαιρική βάση στη θήκη στο άκρο της βάσης σου και στη

συνέχεια γύρισε το κουμπί δεξόστροφα για να τη στερεώσεις.

5. Χαλάρωσε τη βίδα ασφάλισης για να ρυθμίσεις το ύψος της βάσης σου.

6. Σύνδεσε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στο πίσω μέρος του Key Light Air και πέρασέ το μέσα από το ενσωματωμένο κανάλι καλωδίου της βάσης. Στερέωσέ το με ένα κλιπ (περιλαμβάνεται) για να διατηρείται τακτοποιημένο.

Άλλες βάσεις με σπείρωμα

Το Key Light Air διαθέτει τρία σημεία στήριξης 1/4 της ίντσας στο πίσω μέρος. Για χρήση σε προσαρμοσμένη βάση, απλώς ευθυγραμμίστε τη βίδα της βάσης σας με ένα από αυτά τα σπειρώματα και περιστρέψτε δεξόστροφα μέχρι να ασφαλίσει σταθερά.

Βάση MagSafe

Το Key Light Air διαθέτει έναν μαγνητικό δακτύλιο στο πίσω μέρος για στήριξη τύπου MagSafe. Για να το τοποθετήσετε, ευθυγραμμίστε το φωτιστικό με τη βάση συμβατή με MagSafe και αφήστε τους μαγνήτες να κολλήσουν μεταξύ τους.

Προειδοποίηση: Το Key Light Air παράγει θερμότητα κατά τη χρήση. Τοποθετήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο και βεβαιωθείτε ότι οι πίσω οπές εξερισμού παραμένουν καθαρές για σωστή κυκλοφορία του αέρα.

Ενότητα 2: Τροφοδοσία του φωτιστικού

Σύνδεσε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στο πίσω μέρος του Key Light Air και στη συνέχεια σύνδεσε το άλλο άκρο στη θύρα USB-C του υπολογιστή σου.

Για μέγιστη φωτεινότητα, χρησιμοποιήστε έναν τροφοδοτικό USB-C 30 W ή μεγαλύτερο με Power Delivery (PD 3.0 ή νεότερη έκδοση), όπως το PD30 (πωλείται ξεχωριστά).

Για φορητό φωτισμό, σύνδεσε μια συμβατή power bank στον δακτύλιο MagSafe και σύνδεσέ την στη θύρα USB-C του φωτιστικού με ένα κοντό καλώδιο.

Αφού συνδέσετε την τροφοδοσία, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το Key Light Air. Κρατήστε το πατημένο για να το απενεργοποιήσετε.

Προσοχή: Αν το Key Light Air αναβοσβήσει κατά την ενεργοποίηση, σημαίνει ότι δεν λαμβάνει επαρκή ισχύ. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πηγή τροφοδοσίας συμβατή με PD 3.0 (ή νεότερη) και πιστοποιημένο καλώδιο.

Η φωτεινότητα του Key Light Air εξαρτάται από την πηγή τροφοδοσίας: η θύρα USB-C του υπολογιστή παρέχει έως περίπου 1000 lm (ανάλογα με τον τύπο της θύρας), ενώ ένας τροφοδοτικός προσαρμογέας ή μία φορητή μπαταρία παρέχουν έως περίπου 2100 lm (ανάλογα με την ισχύ εξόδου). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η θύρα USB-C του υπολογιστή παρέχει επαρκή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση.

Ενότητα 3: Χρήση του φωτιστικού Χειριστήρια αφής

Ενεργοποιήστε το Key Light Air πατώντας το κουμπί λειτουργίας κάτω από την κάτω άκρη.

Το Key Light Air είναι ρυθμιζόμενο από προεπιλογή σε λειτουργία φωτεινότητας. Πάτησε το κουμπί συν (+) ή πλην (-) για να ρυθμίσεις τη φωτεινότητα σταδιακά. Πίεσε και κράτησε πατημένα και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα για να μεταβείς στη λειτουργία θερμοκρασίας χρώματος — το φως θα αναβοσβήσει δύο φορές. Έπειτα, πάτησε το κουμπί συν ή πλην για να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία χρώματος σε βήματα των 100K. Πίεσε και κράτησε πατημένα και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα ξανά για να επιστρέψεις στη λειτουργία φωτεινότητας — το φως θα αναβοσβήσει μία φορά.



Κρατήστε πατημένο ένα κουμπί προεπιλογής για 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος. Πατήστε το κουμπί προεπιλογής για να επαναφέρετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Έλεγχος μέσω USB

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Control Center από το elgato.com/s/downloads για να ελέγχετε το Key Light Air μέσω του υπολογιστή σας.

Συνδέστε το Key Light Air απευθείας σε μία θύρα USB του υπολογιστή, όχι μέσω USB hub. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε θύρα USB 3.2 Gen 2 που υποστηρίζει παροχή ισχύος 15 W.

Μόλις τροφοδοτηθεί, το Key Light Air θα συνδεθεί αυτόματα με την εφαρμογή Control Center. Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως, να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος ή να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Έλεγχος μέσω Wi-Fi

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Control Center για iOS ή Android για να ελέγχετε το Key Light Air μέσω της κινητής σας συσκευής.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και το Wi-Fi είναι ενεργά στη συσκευή σας και επιτρέψτε στο Control Center να έχει πρόσβαση σε αυτά.

Τροφοδοτήστε το Key Light Air με έναν τροφοδοτικό συμβατό με PD ή μία φορητή μπαταρία.

Ενεργοποιήστε το Key Light Air πατώντας το κουμπί λειτουργίας κάτω από την κάτω άκρη.

Ανοίξε την εφαρμογή Control Center και πατήστε «Προσθήκη (+)» για να συνδέσετε το φωτιστικό. Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Key Light Air, να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος ή να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Επαναφορά

Πατώντας το κουμπί επαναφοράς επαναφέρετε το φωτιστικό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφετε όλα τα στοιχεία σύνδεσης Wi-Fi.

Με το Key Light Air ενεργό, χρησιμοποιήστε έναν συνδετήρα ή παρόμοιο εργαλείο για να κρατήσετε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα. Το φως θα αναβοσβήσει και στη συνέχεια θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση.

Ενότητα 4: Προειδοποιήσεις

Το Key Light Air μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Χειριστείτε το με προσοχή.

Μην καλύπτετε το Key Light Air ή τους αεραγωγούς του, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.

Κρατήστε το Key Light Air μακριά από χαλιά, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση ή τη χρήση του Key Light Air κοντά σε παιδιά.

Μην τοποθετείτε αέσουράρι ή άλλα αντικείμενα στο Key Light Air, εκτός εάν προτείνονται από τον κατασκευαστή.

Μην αφήνετε το Key Light Air εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Αποφύγετε να το τοποθετείτε σε περιοχές με ισχυρά ρεύματα αέρα ή ανέμους που

μπορεί να το ταλαντεύσουν ή να το ανατρέψουν.

Για τον καθαρισμό του Key Light Air, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών, αραιωτικών ή ισχυρών καθαριστικών που μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη φθορά στην επιφάνεια. Το εξάρτημα Focus Grid (πωλείται ξεχωριστά) απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω του ευαίσθητου υλικού του.

K0

Σεκση 1: ζομεγ σεζηήκη Key Light Air용 데스크 마운트

Μοη Key Light Air 모델에 마운트가 포함되어 있지는 않습니다. 박스에 포함된 구성품을 확인해 스탠드가 있는지 확인하세요.

1. 클램프를 책상 가장자리에 올려놓고, 위에서 내려다보는 기준으로 핸들을 시계 반대 방향으로 돌려 고정하세요. 너무 세게 조이지 마세요.

2. 좁은 공간에 설치할 경우, 필요에 따라 래치 핸들을 아래로 내리고 위치를 조정하세요.

3. 동봉된 볼 마운트를 Key Light Air 후면 중앙의 장착 지점에 나사로 고정하세요.

4. 볼 마운트를 마운트 끝의 홀더에 삽입한 후, 노브를 시계 방향으로 돌려 고정하세요.

5. 잠금 나사를 풀어 마운트의 높이를 조정하세요.

6. 동봉된 USB-C 케이블을 Key Light Air 후면에 연결하고, 마운트 내장 케이블 채널을 따라 통과시키세요. 클립(포함)으로 고정하여 정리된 상태를 유지하세요.

기타 나사식 마운트

Key Light Air 후면에는 1/4인치 장착 포인트가 세 곳 있습니다. 커스텀 장비에 사용할 경우, 마운트의 나사를 원하는 나사산에 맞춘 후 시계 방향으로 돌려 단단히 고정하세요.

MagSafe 홀더

Key Light Air 후면에는 MagSafe 장착을 위한 자석 링이 있습니다. 설치할 때는 조명을 MagSafe 호환 마운트와 정렬한 후, 자석이 맞물리도록 부드럽게 부착하세요.

경고: Key Light Air는 사용 중 열이 발생할 수 있습니다. 통풍이 잘되는 곳에 설치하고, 후면의 냉각 통풍구를 막지 않도록 하여 공기 흐름이 원활하게 유지되도록 하세요.

섹션 2: 조명 전원 공급하기

동봉된 USB C 케이블을 Key Light Air 후면에 연결한 다음, 다른 쪽 끝을 컴퓨터의 USB-C 포트에 연결하세요.

최대 밝기로 사용하려면 Power Delivery(PD 3.0 이상)를 지원하는 30W 이상의 USB-C 전원 어댑터(예: 벨라 PD30 전원 어댑터)를 사용하세요.

이동 중 조명이 필요할 때는 호환되는 보조 배터리를 MagSafe 링에 부착하고 짧은 케이블로 라이트의 USB-C 포트에 연결하세요.

전원이 연결되면 전원 버튼을 눌러 Key Light Air를 켭니다. 버튼을 길게 눌러 전원을 끌 수 있습니다.

주의: 전원을 켰을 때 Key Light Air가 감박인다면, 전력이 충분하지

않은 상태입니다. PD 3.0(또는 그 이상) 호환 전원 어댑터와 인증된 케이블을 사용 중인지 확인하세요.

Key Light Air의 밝기는 전원 공급원에 따라 달라집니다. 컴퓨터의 USB-C 포트는 최대 약 1000lm(포트 유형에 따라 다름)을, 전원 어댑터나 보조 배터리는 최대 약 2100lm(출력에 따라 다름)을 제공합니다. 대부분의 경우 컴퓨터의 USB-C 포트로도 일반적인 사용에 충분한 밝기를 제공합니다.

섹션 3: 조명 사용하기 터치 컨트롤

하단 가장자리 아래에 있는 전원 버튼을 눌러 Key Light Air의 전원을 켜세요.

Key Light Air는 기본적으로 밝기 모드로 설정되어 있습니다. 플러스 (+) 또는 마이너스(-) 버튼을 눌러 밝기를 단계적으로 조정하세요. 두 버튼을 동시에 길게 누르면 색온도 모드로 전환되며, 조명이 두 번 깜빡입니다. 그런 다음 플러스 또는 마이너스 버튼을 눌러 색온도를 100K 단위로 조정하세요. 두 버튼을 다시 동시에 길게 누르면 밝기 모드로 돌아가며, 조명이 한 번 깜빡입니다.

프린트 버튼을 5초간 길게 눌러 현재 밝기와 색온도 설정을 저장하세요. 프린트 버튼을 짧게 누르면 이전에 저장한 설정이 불러와집니다.

USB 제어

elgato.com/s/downloads에서 무료 Control Center 앱을 다운로드해 컴퓨터에서 Key Light Air를 제어하세요.

Key Light Air를 USB 허브가 아닌 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하세요. 최적의 성능을 위해 15W 전력 공급을 지원하는 USB 3.2 Gen 2 포트를 사용하는 것이 좋습니다.

전원이 공급되면 Key Light Air는 자동으로 Control Center 앱과 페어링됩니다. 앱을 사용해 조명을 켜거나 끄고, 밝기와 색온도를 조절하거나 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

Wi-Fi 제어

iOS 또는 Android용 무료 Control Center 앱을 다운로드해 모바일 기기로 Key Light Air를 제어하세요.

주의: 기기의 Bluetooth와 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하고, Control Center 앱이 해당 기능에 접근할 수 있도록 허용하세요.

PD 호환 전원 어댑터나 보조 배터리를 사용해 Key Light Air에 전원을 공급하세요.

하단 가장자리 아래에 있는 전원 버튼을 눌러 Key Light Air를 켜세요.

Control Center 앱을 열고 ‘추가(+)’ 버튼을 선택해 조명을 페어링하세요. 앱을 통해 Key Light Air의 전원을 켜거나 끄고, 밝기와 색온도를 조절하거나 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

초기화

리셋 버튼을 누르면 조명이 공장 초기 설정으로 복원되며, 모든 Wi-Fi 연결 정보가 삭제됩니다.

Key Light Air가 켜진 상태에서 클립이나 유사한 도구를 사용해 리셋 버튼을 10초간 누르세요. 조명이 깜박인 후 자동으로 재시작됩니다.

섹션 4: 주의 사항

Key Light Air는 장시간 사용 시 뜨거워질 수 있습니다. 조심히 다뤄주세요.

Key Light Air나 냉각 통풍구를 덮지 마세요. 과열의 원인이 될 수 있습니다.

Key Light Air를 컷셋, 커튼 등 인화성 물질 근처에서 사용하지 마세요.

어린이 주변에서 Key Light Air를 설치하거나 사용할 때는 각별히 주의하세요.

제조업체에서 권장하지 않은 액세서리나 물건은 Key Light Air에 부착하지 마세요.

Key Light Air를 직사광선이 닿는 곳에 두지 마세요.

강한 바람이나 기류로 인해 흔들리거나 넘어질 수 있는 장소에 두지 마세요.

Key Light Air를 청소할 때는 부드러운 천에 물과 순한 세제를 묻혀 닦으세요. 표면을 손상시킬 수 있는 용제, 시너, 강한 세제는 사용하지 마세요. Focus Grid 액세서리(별매)는 섬세한 소재로 만들어졌기 때문에 특별한 주의가 필요합니다.

CN

第一部分:灯具安装 Key Light Air 桌面支架

并非所有 Key Light Air 型号都附带支架。请检查包装内容以确认是否包含支架。

1. 将夹具放置在桌面边缘,从上方视角逆时针旋转手柄以固定。请勿过度拧紧。

2. 在狭小空间中安装时,可向下拉动棘轮手柄以重新调整位置。

3. 将随附的球形支架拧入 Key Light Air 背面中央的安装孔。

4. 将球形支架插入支架末端的固定座,然后顺时针旋转旋钮以锁定。

5. 松开锁紧螺丝以调节支架高度。

6. 将随附的 USB-C 电缆插入 Key Light Air 背面,然后穿过支架内置的理线通道。用夹子(附带)固定以保持整洁。

其他螺纹安装方式

Key Light Air 背面设有三个 1/4 英寸安装孔。若要用于自定义安装,只需将安装支架的螺丝对准其中任意一个螺纹孔,顺时针旋转直至牢固固定即可。

MagSafe 支架

Key Light Air 背面配有用于 MagSafe 安装的磁吸环。安装时,请将灯体与 MagSafe 兼容支架对齐,并让磁铁自动吸附。

警告: Key Light Air 在使用过程中会产生热量。请安装在通风良好的区域,并确保后方散热孔保持畅通,以保证空气流通。

第二部分:电源连接

将随附的 USB-C 线缆插入 Key Light Air 背面,然后将另一端连接到电脑的 USB-C 接口。

如需达到最大亮度,请使用支持 Power Delivery (PD 3.0 或更高)标