RU Краткое руководство

Philips Bluetooth наушники+гарнитура SHB7250

Зарядка аккумулятора

1. Вставьте один конец USB-кабеля в зарядное устройство (или USB-порт на компьютере).
2. Вставьте другой конец кабеля в разъем для зарядки micro USB на наушниках.
3. Во время зарядки индикатор будет гореть белый индикатор.
4. Когда наушники будут полностью заряжены, белый индикатор погаснет.

Включение и выключение наушников

1. Включение наушников. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.
2. Выключение наушников. Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд. Белый индикатор загорится и погаснет, затем наушники выключатся.

Сопряжение наушников с телефоном

Сопряжение наушников с телефоном можно выполнить вручную или с помощью технологии NFC. После успешного сопряжения включенные наушники будут автоматически подключаться к телефону, находясь в зоне связи.

Сопряжение вручную

1. Убедитесь, что наушники включены.
2. Нажмите и удерживайте кнопку , пока индикатор не начнет попеременно мигать синим и белым цветом.
3. Активируйте Bluetooth на телефоне.
4. На телефоне запустится поиск устройства Philips SHB7250.
5. Следуйте инструкциям по сопряжению, возникающим на экране вашего телефона. (Подробнее см. в руководстве пользователя телефона.)

Сопряжение с использованием технологии NFC

1. Убедитесь, что на телефоне включена функция NFC и что экран телефона остается активным.
2. Расположите телефон над наушниками так, чтобы зоны обнаружения NFC обоих устройств соприкасались.
3. Следуйте инструкциям по сопряжению телефона. Если потребуется пароль, введите '0000'.

Примечание:
- Убедитесь, что мобильный телефон поддерживает функцию NFC и что она включена, а также что телефон не находится в режиме ожидания.
- Сопряжение с использованием технологии NFC возможно только для мобильных устройств на базе ОС Android 4.2 и выше.
- Сведения о том, как определить зону обнаружения NFC, см. в руководстве пользователя телефона.

Управление музыкой/вызовами и голосовое управление

Управление музыкой

	Воспроизведение/пауза	Одиночное нажатие
	Увеличение громкости	Нажмите один раз или нажмите и удерживайте
	Уменьшение громкости	Нажмите один раз или нажмите и удерживайте
	Переход вперед	Нажмите один раз
	Переход назад	Двойное нажатие
	Включение/отключение эквалайзера	Двойное нажатие

Голосовое управление*

	Siri/ Google Now	Одиночное нажатие
	Bluetooth	Бір рет басқаны

* Для выбора правильных настроек при использовании функции NFC или голосового управления через Bluetooth см. инструкции в руководстве пользователя.

Управление вызовами

	Ответить на вызов/завершить вызов	Одиночное нажатие
	Отклонить входящий вызов	Нажмите и удерживайте 2 секунд, пока не прозвучат звуковой сигнал
	Отключение/включение микрофона в режиме вызова	Одиночное нажатие
	Переключение абонента во время вызова	Одиночное нажатие

Светодиодный индикатор

Индикатор медленно мигает белым цветом	Низкий уровень заряда аккумулятора
Индикатор попеременно мигает синим и синим цветом	Наушники находятся в режиме сопряжения
Индикатор мигает синим цветом с интервалом 8 секунд	Наушники сопряжены и подключены
Индикатор быстро мигает синим цветом	Наушники включены, но не подключены. Если не получится установить соединение, наушники выключатся автоматически через 5 минут

Проводное аудиоподключение

При низком уровне заряда батареи использовать наушники можно только с аудиокабелем в режиме прослушивания музыки. Перед тем, как включение аудиокабеля убедитесь, что наушники выключены.

Полную версию руководства пользователя см. на веб- сайте www.philips.com/welcome

KK Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы

Philips Bluetooth SHB7250 құлақүсті+гарнитуры

Батареяны зарядтау

1. USB кабелінің бір ұшын зарядтау құрылғысына (немесе компьютердің USB портына) жалғаңыз.
2. Кабельдің екінші ұшын гарнитурадағы шағын USB зарядтау ұясына жалғаңыз.
3. Гарнитура зарядталып жатқанда ақ түсті жарықтық жарығы көрсетіледі.
4. Гарнитура толық зарядталғанда ақ түсті жарық өшеді.

Гарнитураны қосу және өшіру

1. Гарнитураны қосу. түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
2. Гарнитураны өшіру. түймесін 4 секунд басып тұрыңыз. Ақ түсті көрсеткіш жарығы қосылады және жайлап өшеді, содан кейін гарнитура өшеді.

Гарнитураны телефонмен жұптау

Гарнитураны телефонмен қолмен немесе NFC көмегімен жұптауға болады. Сәтті жұптағаннан кейін гарнитура қосылған кезде, ауқымда болған кезде гарнитура автоматты түрде телефонға қосылады.

Қолмен жұптау

1. Гарнитура қосулы екенін тексеріңіз.
2. Өзгермелі көк және ақ түсті жарық, ауыспалылықпен , пока индикатор не начнет попеременно мигать синим и белым цветом.
3. Телефонда Bluetooth функциясын қосыңыз.
4. Телефон Philips SHB7250 құрылғысын іздей бастайды.
5. Телефонның жүктеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. (Толығырақ мәліметтері телефонның пайдаланушының нұсқаулығынан қараңыз)

NFC жұптау

1. Телефонда NFC функциясының қосылып тұрғанын және телефонның экраны белсенді екенін тексеріңіз.
2. Телефонды гарнитура үстіне қойыңыз, сонда ЖЖ құрылғыларының NFC анықтау аумағы бір-біріне тиеді.
3. Телефонның жүктеу нұсқауларын орындаңыз. Егер рұқсат коды сұралса, '0000' санын енгізіңіз.

Ескертпе:
- Мобильді телефоныңызда NFC мүмкіндігінің бар екенін, NFC функциясы қосылып тұрғанын және телефон күту режимінде емес екенін тексеріңіз.
- NFC көмегімен жұптау тек Android мобильді операциялық жүйесі 4.2 немесе одан жоғары нұсқасы үшін қолайлы.
- NFC анықтау аумағын айландыру үшін телефонның пайдаланушы нұсқауларын қараңыз.

Музыканы/дауысты/қоңыраулы басқару элементтерін пайдалану

Музыканы басқару

	Ойнату/Уақытша тоқтату	Бір рет басқаны
	Дыбыс деңгейін көтеру	Бір рет басқанда немесе басып тұрғанда
	Дыбыс деңгейін төмен түсіру	Бір рет басқанда немесе басып тұрғанда
	Алға өткізу	Бір рет басқаны
	Артқа өткізу	Екі рет басқаны
	Эквалайзер/ қосу/өшіру	Екі рет басқаны

Дауысты басқару элементтері*

	Siri/ Google Now	Бір рет басқаны
	Bluetooth	Бір рет басқаны

* Телефонның дауысты басқару мүмкіндігін Bluetooth арқылы пайдалану үшін құрылғының дұрыс параметрлерін пайдаланушы нұсқауларынан қараңыз.

Қоңыраулы басқару

	Қоңырауды көтеру/ Тұтқаны қою	Бір рет басқаны
	Қоңырауды шығу барысында микрофон дыбысын өшіру/қосу	'Сиқыр' дыбысы естілгенше, 2 секунд басып тұрыңыз
	Қоңырау шығу барысында қоңырауды шағылдыру әрекеті	Бір рет басқаны

ЖШД көрсеткішінің жарығы

Ақ түсті жарық жайлап жыпылықтайды	Батарея қуаты төмен
Өзгермелі ақ және көк түсті жарық жыпылықтайды	Гарнитура жұптау режимінде
Көк түсті жарық әр 8 секунд сайын жыпылықтайды	Гарнитура жұптаған және қосылған
Көк түсті жарық тез жыпылықтайды	Гарнитура құлақ қосылған, бірақ қосылған. Егер қосылым орнату мүмкін болмаса, гарнитура 5 минуттан кейін өшеді

Сымды аудио байланысы

Батарея заряды төмен болса, гарнитураны аудио кабелі көмегімен тек музыка үшін пайдалануды жалғастыра аласыз. Аудио кабелін пайдаланбас бұрын гарнитураның өшіп тұрғанын тексеріңіз.

Толық пайдаланушы нұсқауларын www.philips.com/welcome бетінен қараңыз

UA Короткий посібник

Philips Bluetooth навушники+гарнітура SHB7250

Заряджання батареї

1. Вставте один кінець USB-кабелю у зарядний пристрій (або в USB- роз'єм комп'ютера).
2. Вставте інший кінець кабелю у роз'єм micro-USB для зарядження на навушниках.
3. Під час зарядження акумулятора світитиметься білий індикатор.
4. Коли навушники повністю зарядяться, білий індикатор згасне.

Увімкнення і вимкнення навушників

1. Увімкнення навушників. Натисніть та утримуйте 2 секунд.
2. Вимкнення навушників. Натисніть та утримуйте 4 сек. Білий індикатор засвітиться і згасне, після чого навушники вимкнуться.

З'єднання навушників у пару з телефоном

З'єднайте навушники в пару з телефоном вручну чи за допомогою технології NFC. Після з'єднання у пару навушники автоматично підключаються до телефону в разі їх увімкнення і перебування у межах діапазону.

З'єднання у пару вручну

1. Переконайтеся, що навушники увімкнено.
2. Натисніть та утримуйте , поки індикатор не почергово блиматиме синім і білим світлом.
3. Увімкніть функцію Bluetooth на телефоні.
4. Телефон поч не шукати Philips SHB7250.
5. Для з'єднання телефону з парою виконайте вказівки на екрані. (Детальну інформацію читайте в посібнику користувача телефону).

З'єднання у пару за допомогою технології NFC

1. Має бути ввімкнено функцію NFC на телефоні, а екран телефону має залишатися активним.
2. Помістіть телефон навпроти навушників так, щоб області виявлення NFC кожного пристрою торкалися один одного.
3. Виконуйте вказівки щодо з'єднання у пару телефону. Якщо потрібний пароль, введіть '0000'.

Примітки:
- Переконайтеся, що мобільний телефон має функцію NFC, а також чи функція NFC увімкнено, а телефон не перебуває у режимі очікування.
- NFC підтримується тільки Android телефонами ОС Android 4.2 або вищої версії.
- Інформацію щодо розташування області виявлення NFC шукайте в інструкції користувача телефону.

Використання елементів керування музикою/голосом/викликами

Елементи керування музикою

	Відтворення/ пауза	Натисніть один раз
	Збільшення рівня гучності	Натисніть один раз або натисніть та утримуйте
	Зменшення рівня гучності	Натисніть один раз або натисніть та утримуйте
	Прокрутка вперед	Натисніть один раз
	Прокрутка назад	Натисніть двічі
	Увімкнення/ вимкнення еквалайзера	Натисніть двічі

Елементи керування голосом*

	Siri/ Google Now	Натисніть один раз
	Bluetooth	Натисніть один раз

* Про відповідні налаштування за пристрої для використання функції голосового керування або голосове керування через Bluetooth читайте у посібнику користувач.

Елементи керування викликами

	Відповідь на вихідне/ завершення викликy	Натисніть один раз
	Відхилення вхідного виклику	Натисніть та утримуйте 2 сек., поки не почуєте звуковий сигнал.
	Увімкнення/ вимкнення мікрофона під час виклику	Натисніть один раз
	Зміна абонента під час виклику	Натисніть один раз

Світлодіодний індикатор

Білий індикатор блимає повільно	Низький рівень заряду батареї
Відмінює по почерзі блимає блимає і синім світлом	Навушники в режимі з'єднання в пару
Синій індикатор блимає кожні 8 секунд.	Навушники з'єднано в пару та підключено
Синій індикатор блимає швидко	Навушники увімкнено, але не підключено. Якщо не вдається встановити з'єднання, навушники вимкнуться через 5 хвилин

Дротове аудіоз'єднання

Коли заряд батареї вичерпується, можна продовжувати користуватися навушниками лише з аудіокабелем для музики. Перед використанням аудіокабелю переконайтеся, що навушники вимкнено.

Повний текст посібника користувача можна знайти на веб-сторінці www.philips.com/welcome

PT-BR Guia de início rápido

Auscultadores sem fios Bluetooth Philips SHB7250

Como carregar a bateria

1. Conecte uma extremidade do cabo USB no carregador (ou na porta USB de um computador).
2. Conecte a outra extremidade do cabo no slot de carregamento micro USB no fone de ouvido.
3. Quando o fone de ouvido estiver carregando, uma luz indicadora branca será exibida.
4. Quando o fone de ouvido estiver totalmente carregado, a luz branca desligará.

Como ligar e desligar o fone de ouvido

1. Ligar o fone de ouvido. Mantenha pressionado por 2 segundos.
2. Desligar o fone de ouvido. Mantenha pressionado por 4 segundos. Uma luz indicadora branca acende e apaga e, em seguida, o fone de ouvido desligará.

Como emparelhar o fone de ouvido com seu telefone

Emparelhe o fone de ouvido com seu telefone manualmente ou usando o NFC. Depois de emparelhar com sucesso, o fone de ouvido se conecta automaticamente ao telefone quando for ligado e estiver dentro do alcance do uso.

Emparelhamento manual

1. Certifique-se de que o fone de ouvido está ligado.
2. Pressione e segure até uma luz azul e branca alternada pisca.
3. Ligue a função Bluetooth em seu telefone.
4. Seu telefone começará a procurar o Philips SHB7250.
5. Siga as instruções na tela para emparelhar seu telefone. (Verifique o manual do usuário do telefone para obter mais detalhes)

Emparelhamento pelo NFC

1. Certifique-se de ligar a função NFC em seu telefone e de manter a tela do telefone ativa.
2. Coloque seu telefone sobre o fone de ouvido para que as áreas de detecção de NFC de cada dispositivo fiquem em contato uma com a outra.
3. Siga as instruções de emparelhamento do seu telefone. Se for necessário uma senha, digite '0000'.

Observações:
- Verifique se o seu celular possui o recurso NFC, se a função de NFC foi ligada e se o seu telefone não está em modo de espera.
- Emparelhar com NFC é conveniente apenar para sistemas operacionais móveis Android 4.2 ou posteriores.
- Consulte o manual do usuário do telefone para identificar sua área de descoberta de NFC.

Como usar os controles de música/voz/chamada

Controles de música

	Reproduzir/ pausar	Pressione uma vez
	Aumentar volume	Pressione uma vez ou mantenha pressionado
	Abaixar volume	Pressione uma vez ou mantenha pressionado
	Próximo	Pressione uma vez
	Anterior	Pressione duas vezes
	Ativar/ desativar EQ	Pressione duas vezes

Controles de voz*

	Siri/ Google Now	Pressione uma vez
	Bluetooth	Pressione uma vez

* Para obter as configurações corretas para o uso do controle de voz ou controle de voz por Bluetooth, consulte o manual do usuário.

Controles de chamada

	Atender/ desligar chamada/rediglar	Pressione uma vez
	Rejeitar chamada recebida	Pressione e segure por 2 segundos até ouvir um bipe
	Ativar/desativar o microfone durante uma chamada	Pressione uma vez
	Trocar o chamador durante uma chamada	Pressione uma vez

Luz indicadora de LED

Uma luz branca pisca lentamente	A bateria está baixa
Uma luz branca e azul pisca	O fone de ouvido está no modo de emparelhamento
Uma luz azul pisca em intervalos de 8 segundos	O fone de ouvido está emparelhado e conectado
Uma luz azul pisca rapidamente	O fone de ouvido está ligado, mas não está conectado. O fone de ouvido desligará após cinco minutos caso nenhuma conexão seja feita

Conexão de áudio com fio

Quando a bateria estiver fraca, você poderá continuar usando o fone de ouvido com o cabo de áudio apenas para ouvir música. Verifique se o fone de ouvido está desligado antes de usar o cabo de áudio.

Para visualizar o manual do usuário completo, acesse www.philips.com/welcome

TW 快速入門指南

飛利浦無線藍牙耳機 SHB7250

為電池充電

1. 將 USB 纜線的一端插入充電器 (或插入電腦的 USB 連接埠)。
2. 將纖細的另一端插入耳機上的 Micro USB 充電插槽。
3. 在耳機充電時，會顯示白色指示燈。
4. 白色燈會在耳機完滿電時熄滅。

開啟並關閉耳機

1. 開啟耳機：按住 2 秒鐘。
2. 關閉耳機：按住 4 秒鐘。白色指示燈會先亮起，然後慢慢熄滅，最後耳機會關閉。

將耳機與手機配對

手動或使用 NFC 將耳機與手機配對。
成功配對後，只要耳機開啟且位於範圍內，耳機就會自動連線至手機。

手動配對

1. 確認耳機電源開啟。
2. 按住 ，直到藍色與白色燈交替閃爍。
3. 開啟手機的藍牙功能。
4. 手機會開始搜尋「Philips SHB7250」。
5. 按照螢幕上的指示配對手機 (如需詳細資料，請參閱手機的使用者手冊)。

NFC 配對

1. 請務必開啟手機的 NFC 功能，且手機螢幕維持正常運作。
2. 將手機置於耳機上方，如此各個裝置的 NFC 偵測區域才會相互接觸。
3. 請依照手機的配對指示操作。如果需要密碼，請輸入「0000」。

備註：
- 請確定您的數電話擁有 NFC 功能且為開啟狀態，同時手機並未處於待機模式。
- NFC 配對僅適用於 Android 行動作業系統 4.2 或更高版本。
- 請參閱手機的使用者手冊，以found NFC 偵測區域。

使用音樂/語音/通話控制

音樂控制

	播放/暫停	按一下
	提高音量	按一下或按住
	降低音量	按一下或按住
	快轉	按一下
	倒轉	按兩下
	啟用/停用 EQ	按兩下

語音控制*

	Siri/ Google Now	按一下

* 若要透過藍牙使用手機的語音控制功能，請參閱使用手冊瞭解如何正確設定裝置

通話控制

	接聽電話/掛斷	按一下
	拒接來電	按住 2 秒鐘，直到聽見一聲「嗶」聲
	通話時將麥克風靜音/取消靜音	按一下
	通話時接來電者	按一下

LED 指示燈

白色燈呈打螺慢閃爍	電池電量不足
白色和藍色指示燈交替閃	耳機處於配對模式
藍色指示燈每隔 8 秒閃爍一次	耳機已配對並連線
藍色燈快速閃爍	耳機電源已開啟但未連線。如果沒有連線，耳機將在 5 分鐘後自行關閉

有線音訊連線

電池電量過低時，您可以搭配音訊線繼續使用耳機，僅供聽音樂。請確定耳機已關閉，再使用音訊線。

請參閱 www.philips.com/welcome 以取得完整的使用者手冊

CN 快速入门指南

飞利浦无线蓝牙耳机 SHB7250

为电池充电

1. 将 USB 线缆的一端插入充电器 (或插入电脑的 USB 端口)。
2. 将线缆的另一端插入耳机的微型 USB 充电插槽。
3. 耳机充电时会显示白色指示灯。
4. 耳机充满电后白色指示灯会熄灭。

打开和关闭耳机

1. 打开耳机：按住 2 秒钟。
2. 关闭耳机：按住 4 秒钟。白色指示灯将亮起并慢慢熄灭，随后耳机将关闭。

将耳机与手机配对

将耳机与手机手动或通过使用 NFC 配对。
配对成功后，只要耳机开启并处于有效范围内，就会自动连接手机。

手动配对

1. 确保已打开耳机。
2. 按住 ，直至蓝色和白色指示灯交替闪烁。
3. 打开手机的蓝牙功能。
4. 手机将开始搜索 Philips SHB7250。
5. 按照屏幕上的说明将手机配对。(有关详情，请查阅手机的用户手册)

NFC 配对

1. 确保打开手机的 NFC 功能且手机屏幕仍处于活动状态。
2. 将手机放在耳机上，使每台设备的 NFC 检测区相互接触。
3. 按照手机配对说明执行操作。如果需要密码，请输入 '0000'。

备注：
- 确保手机具有 NFC 功能，NFC 功能已开启且手机未处于待机模式。
- NFC 配对仅适用于 Android 平板电脑 4.2 或更高版本。
- 请参阅手机用户手册，以获取 NFC 检测区。

使用音乐/语音/通话控制

音乐控制

	播放/暂停	按 1 次
	增大音量	按 1 次或按住
	减小音量	按 1 次或按住
	快进	按 1 次
	快退	按 2 次
	启用/禁用 EQ	按 2 次

语音控制*

	Siri/ Google Now	按 1 次

* 重通过蓝牙使用手机的语音控制功能，请参阅用户手册了解设备的正确设置

呼叫控制

	接听来电/挂断	按 1 次
	拒接来电	按住 2 秒，直到听到“哔哔”音
	在通话中将麦克风静音/取消静音	按 1 次
	通话时切换来电	按 1 次

LED 指示灯

白色指示灯慢慢闪烁	电池电量不足
白色和蓝色指示灯交替闪烁	耳机处于配对模式
蓝色指示灯每隔 8 秒闪烁一次	耳机已配对并连接
蓝色指示灯快速闪烁	耳机已打开，但未连接。如未无法建立连接，则耳机会在 5 分钟后自动关闭

有线音频连接

电池电量不足时，您可继续将音频线缆与耳机配合使用，但只能播放音乐。确保关闭耳机再使用音频线缆。

有关完整的用户手册，请参阅 www.philips.com/welcome

KO 요약 설명서

필립스 무선 Bluetooth 헤드폰 SHB7250

배터리 충전

1. USB 케이블의 한쪽 끝을 충전기(또는 컴퓨터의 USB 포트)에 연결하십시오.
2. 케이블의 다른 쪽 끝을 헤드 셋의 마이크로 USB 충전 슬 롯에 연결하십시오.
3. 헤드셋 충전 중에는 흰색 표 시등이 켜집니다.
4. 헤드셋 충전이 완료되면 흰 색 표시등이 꺼집니다.

헤드셋을 켜다 끈니다

1. 헤드셋 켜: 을 2초간 누릅니다.
2. 헤드셋 끄: 을 4초간 누릅니다. 흰색 표시등이 켜진 다음 서 라지고 헤드폰이 꺼집니다.

헤드셋과 휴대폰 페어링

NFC를 사용하거나 수동으로 헤드셋과 휴대폰을 페어 링합니다. 페어링을 완료하면, 휴대폰 의 범위 내에 헤드셋이 켜져 있는 경우 헤드셋은 자동으 로 휴대폰에 연결됩니다.

수동 페어링

1. 헤드셋이 켜져 있는지 확인 합니다.
2. 파란색과 흰색 표시등이 번갈아 깜박일 때까지 을 길게 누릅니다.
3. 휴대폰의 Bluetooth 기능을켭니다.
4. 휴대폰에서 Philips SHB7250을 검색하기 시작합니다.
5. 화면의 지침에 따라 휴대폰을 페어링합니다.(자세한 내용은 휴대폰 사용 설명서 참조).

NFC 페어링

1. 휴대폰의 NFC 기능이 켜져있는지 확인하고 휴대폰 화면이 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 휴대폰을 헤드셋 위에 놓고 각 장치의 NFC 감지 영역이 서로 맞닿도록 합니다.
3. 휴대폰의 페어링 지침을 따릅니다. 암호를 요구하면 '0000'을 입력합니다.

참고:
- 휴대폰에 NFC 기능이 있으며, NFC 기능이 켜진 상태이고 휴대폰은 대기 모드 상태가 아니어야 합니다.
- Android 운영 체제 4.2 이상에서만 NFC와 페어링할 수있습니다.
- 휴대폰의 사용 설명서를 참조하여 NFC 감지 영역을 확인하십시오.

음악/음성/통화 컨트롤 사용

음악 컨트롤

	재생/일시 중지	한 번 누릅니다
	볼륨 높이기	한 번 누르기 또는 길게 누르기
	볼륨 낮추기	한 번 누르기 또는 길게 누르기
	앞으로 건너뛰기	한 번 누릅니다
	뒤로 건너뛰기	두 번 누릅니다
	EQ 활성화/ 비활성화	두 번 누릅니다

음성 컨트롤*

	Siri/ Google Now	한 번 누릅니다
	Bluetooth	한 번 누릅니다

* Bluetooth를 통해 휴대폰의 음성 제어 기능을 사용할 때는 사용 설명서를 참조하여 장치를 올바르게 설정하 십시오

통화 컨트롤

	전화 받기/ 전화 끊기	한 번 누릅니다
	수신 전화 거부	'신호음'이 들릴 때까지 2초간 길게 누릅니다
	통화 중 마이크 음소거/ 음소 거 해제	한 번 누릅니다
	통화 상대 전환	한 번 누릅니다

LED 표시등

흰색 표시등이 천천히 깜박입니다	배터리가 부족합니다
파란색과 흰색 표시등이 번갈아 깜박입니다	헤드폰이 페어링 모드에 있음
파란색 표시등이 8초 간격으로 깜박입니다	헤드폰이 페어링 및 연결됨
파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다	헤드폰이 켜졌으나 연결되 지 않음. 연결되지 않는 경우 5분 후 헤드폰이 자동으로 꺼집니다.

유선 오디오 연결

배터리가 부족하면 오디오 케이블로 헤드폰을 음악 청취으로만 계속해서 사용 할 수 있습니다. 오디오 케이블을 사용하기 전에 헤드셋의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

www.philips.com/welcome 에서 전체 사용 설명서를 참조하십시오

JA クイックスタートガイド

Philips ワイヤレス Bluetooth ヘッドフォン SHB7250

電池の充電

1. USB ケーブルの一端を充電器 (またはコンピュータの USB ポート) に差し込みます。
2. ケーブルのもう一端をヘッドフォンの Micro USB 充電スロットに差し込みます。
3. ヘッドフォンを充電している間、白色のインジケーターライトが表示されます。
4. 充電が完了すると、白色のライトが消えます。

ヘッドフォン電源のオンオフ

1. ヘッドフォンの電源オン: を 2 秒間押し続けます。
2. ヘッドフォンの電源オフ: を 4 秒間押し続けます。白のインジケーターライトが点灯して消えると、ヘッドフォンの電源がオフ します。

ヘッドフォンと携帯電話のペアリング

ヘッドフォンと携帯電話を手動または NFC を使用してペアリングします。
ペアリングに成功した後は、ヘッドフォンの電源がオンになり、携帯電話が動作範囲内にあると、ヘッドフォンと携帯電話が自動的に接続されます。

手動ペアリング

1. ヘッドフォンの電源がオンになっていることを確認してください。
2. 青色と白色のライトが交互に点滅するまで を押し続けます。
3. 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにします。
4. 携帯電話が Philips SHB7250 の検出を開始します。
5. 画面に表示される指示に従って携帯電話とペアリングします (詳細については、お使いの携帯電話のマニュアルを参照してください)。

NFC ペアリング

1. 携帯電話の NFC 機能がオンになっていること、携帯電話の画面がありていることを確認します。
2. 携帯電話をヘッドフォンの上に合わせて、それぞれの NFC 検出エリアが重なるようにします。
3. 携帯電話のペアリング手順に従います。パスコードが必要な場合は '0000' と入力します。

備考:
- お使いの携帯電話に NFC 機能が搭載されていること、その機能がオンになっていること、携帯電話がスタンバイモードになっていないことを確認してください。
- NFC を使用したペアリングに適しているのは、Android 4.2 以上のオペレーティングシステム 4.2 以上のみです。
- お使いの携帯電話のユーザーマニュアルで NFC 検出エリアを確認してください。

音楽/音量/通話コントロールの使用

音楽コントロール

	再生/一時停止するには	1 回押します
	音量を大きくするには	1 回押す、または押したまま
	音量を小さくするには	1 回押す、または押したまま
	次にスキップするには	1 回押します
	前にスキップするには	2 回押します
	EQ を有効/無効にする	2 回押します

音量コントロール*

	Siri/ Google Now	1 回押します

* Bluetooth で電話の音声コントロール機能を使用するには、デバイスの正しい設定についてユーザーマニュアルを参照してください

通話コントロール

	着信応答/通話終了するには	1 回押します
	着信拒否するには	ビープ音が鳴るまで 2 秒間押し続けます
	通話中にマイクをミュート/ミュート解除するには	1 回押します
	通話中に通話を切り替えるには	1 回押します

LED インジケーターライト

白色のライトがゆっくり点滅	電池残量が少なくなっています
白色と青色のライトが交互に点滅	ヘッドフォンはペアリングモードになっています
青色のライトが 8 秒間隔で点滅	ヘッドフォンはペアリングされ、接続されています
青色のライトが速く点滅	ヘッドフォンの電源はオンになっていますが、接続されていません。接続されています 5 分経過すると、ヘッドフォンの電源が自動的にオフになります

コードでのオーディオ接続

電池残量が少なくなった場合でも、オーディオケーブルを使用すれば音楽を聴くことができます。オーディオケーブルを使用する前に、ヘッドフォンの電源がオフになっていることを確認します。

マニュアルの完全版については、www.philips.com/welcome をご覧ください

WOOX INNOVATIONS

Template version 1.0 I WX - B - 019 - 06 I Confidential

Version history — PACKAGING ARTWORK — Scale:100% Unit: mm

Project: SHB7250/00 QSG | Design Lead: Liza Lau | DO NOT ERASE THIS TABLE

Version	Summary of updates	Approved for use by	Date	Version	Summary of updates	Approved for use by	Date
v1.0	artwork release	Liza Lau	09/12/2014	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---