



# QUICK START GUIDE



**Welcome to Orbic.** Orbic is a brand of products designed to help consumers connect to the things that are important to them. Orbic products offer consumers quality and value combined with up-to-date technology. This guide will show you how to set up and use your phone.

## Phone Features



**NOTE:** Devices and software are constantly evolving—the icons you see here are for reference only.

**Volume**



**Exterior Screen**

**Headset Jack**

**Camera**



**Speaker**

**USB/  
Charger  
Port**


**Charger Port**



**Volume  
Keys**

**Headset  
Jack**





## Inserting SIM Card and MicroSD Card

With the phone facing down, insert your fingernail into the cutout located on the bottom of the back cover and gently lift the cover.





Locate the slot for the SIM card and gently slide the SIM card tray down to unlock the tray. Place the SIM card with the gold contacts facing down. Gently slide the SIM card tray up to lock tray.



**MicroSD card is sold separately.** If you have a SD card, remove the back cover (as demonstrated in the previous instructions). Position the microSD card with the label side facing up and the gold contacts toward the slot (at the upper-right side of the phone), carefully slide the SD tray to the right to unlock it, then place the SD card in place and lock the tray by sliding left.

## Charge the Battery

**Before turning on the phone, charge it fully.** Insert the battery, making sure the gold contacts line up. Push in and press down gently to secure. Place the back cover over the back of the phone and then press down along the edges to secure. Insert the small end of the USB cable into the phone. Insert the larger end into the charger and plug the charger into an outlet.

### USB Cable



### Charger Adapter



**WARNING:** Use only approved chargers with your phone. Incompatible chargers or tampering with the charging port could damage your phone and void the warranty.

## Turning your Phone ON/OFF

Press and hold the power key to turn phone ON.  
Press and hold the power key to turn phone OFF.

## Navigating your Phone

You can navigate within your phone's software by pressing the key that corresponds with the action you want to take or using the Navigation key  to scroll and the OK key  to select a highlighted item.

### *For example:*

- Press the Left soft key  to select the item displayed at the bottom left of the screen.
- Press the Right soft key  to select the item displayed at the bottom right of the screen.
- Press the keypad key that corresponds to the item you want in a displayed list.
- Press the top, bottom or sides of the Navigation key  to move the cursor, then press the center of the Navigation key  (the OK key) to select the item displayed at the bottom center of the screen.

## Making a Call

**Placing a Call from Home Screen:** Press keypad to input number and press the call key  to initiate a call.

**Place a Call from Contacts:** Press Menu key, using Navigation button go to Contacts, select contact and press call key  to initiate call.

## Receiving a Call

When you receive a call the caller ID information will be show. If the phone is closed , it will automatically answer the call once you flip it open.

If the phone is already flipped open, you can:

**Answering Calls:** Select Answer or press call key,  to answer the call.

**Rejecting/Ending Calls:** Select ignore or press end key,  to ignore or end call.

## Sending a Text

**1.** From the Home screen, press the OK key  Menu, then using the Navigation key select Message.

**OR**

From the Home screen, press the Right soft key  Message.

**2.** View conversation threads and send messages.

Use the Navigation key  to highlight a conversation thread, then press the OK key  to view it.

Press the Right soft key  Option, Press OK key  to Select New message to start a new message, enter the information required (recipient, text, content, etc.), then press the OK key .

Press the Right soft key  Options to select threads, access Message settings, and more.

## Taking Photographs

**1.** From the Home screen, press the Camera Key .

**2.** Hold the phone and point the lens towards the subject of the photo.

**3.** Press the OK key  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

## Improving Accessibility (Add settings after Tools & Settings)

The Accessibility menu provides settings to make your phone easier for you to use based on your personal capabilities and/or limitations.

**1.** From the Home screen, press the OK key  right and down to Settings.

**2.** Press the 2 key Accessibility.

## Connecting to Wi-Fi

1. From the Home screen, press the OK key , right, down, Settings Menu.
2. Press the 1 key Wireless & Networks.
3. Press the 2 key Wi-Fi.
4. Press the 1 key Wi-Fi. Using the navigation key  select ON and press OK key  to Set.
5. Use Navigation key  to highlight a Wi-Fi network, then press OK key . Connect to it.

**Note:** Follow step #4 to turn Wi-Fi ON/OFF.

## Hearing Aid Compatibility Information

**This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses.** However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.



# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**Bienvenidos a Orbic.** Orbic es una marca de productos diseñada para ayudar a los consumidores a conectarse con las cosas que son importantes para ellos. Los productos Orbic ofrecen a los consumidores calidad y valor combinados con tecnología actualizada. Esta guía le mostrará cómo configurar y usar su teléfono.

## Teléfono Características



NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente. Las imágenes de pantalla y el icono que ves aquí son únicamente para referencia.

**Volumen**



**Pantalla Exterior**

**Auricular**

**Cámara**



**Altavoz**

**Puerto USB/Cargador**

**Puerto  
USB/  
Cargador**

**Teclas de  
Volumen**

**Conector  
para  
auriculares**





## Insertar Tarjeta SIM y Tarjeta MicroSD

Con el teléfono hacia abajo, inserte la uña en el corte ubicado en la parte inferior de la cubierta posterior y levante suavemente la cubierta.





Localice la ranura para la tarjeta SIM y deslice suavemente la bandeja de la tarjeta SIM hacia abajo para desbloquearla. Coloque la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo. Deslice suavemente la bandeja de la tarjeta SIM hacia arriba para bloquear la bandeja.



**La tarjeta microSD se vende por separado.** Si tiene una tarjeta SD, retire la cubierta posterior (como se muestra en las instrucciones anteriores). Coloque la tarjeta microSD con el lado de la etiqueta hacia arriba y los contactos dorados hacia la ranura (en el lado superior derecho del teléfono), deslice con cuidado la bandeja SD hacia la derecha para desbloquearla, luego coloque la tarjeta SD en su lugar y bloquee la bandeja deslizando hacia la izquierda.

## Carga la Batería

**Antes de encender el teléfono, cárguelo completamente.** Inserte la batería, asegurándose de que los contactos dorados estén alineados. Empuje y presione suavemente hacia abajo para asegurar. Coloque la cubierta trasera sobre la parte posterior del teléfono y luego presione hacia abajo a lo largo de los bordes para asegurar. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el teléfono. Inserte el extremo más grande en el cargador y enchufe el cargador en un tomacorriente.

### Cable USB



### Adaptador de Cargador



**ADVERTENCIA:**  
Use solo cargadores aprobados con su teléfono. Los cargadores incompatibles o la manipulación del puerto de carga podrían dañar su teléfono y anular la garantía.

## ON/OFF de su Teléfono

Mantenga presionada la tecla de encendido para encender el teléfono. Mantenga presionada la tecla de encendido para apagar el teléfono.

## Navegando por su Teléfono

Puede navegar dentro del software de su teléfono presionando la tecla que corresponda con la acción que desea realizar o usando la tecla de Navegación  para desplazarse y la tecla OK  para seleccionar un elemento resaltado.

### **Por ejemplo:**

- Presione la tecla multifunción izquierda  para seleccionar el artículo que se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Presione la tecla multifunción derecha  para seleccionar el artículo que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Presione la tecla del teclado que corresponda al elemento que desea en una lista desplegada.
- Presione la parte superior, inferior o los lados de la tecla de navegación  para mover el cursor, luego presione el centro de la tecla de navegación  (la tecla OK) para seleccionar el elemento que se muestra en la parte inferior central de la pantalla.

## Haciendo una Llamada

### **Realizar una Llamada desde la Pantalla de Inicio:**

Presione el teclado para ingresar el número y presione la tecla de llamada  para iniciar una llamada.

**Realizar una Llamada desde Contactos:** Presione la tecla Menú, use el botón de navegación para ir a Contactos, seleccione el contacto y presione la tecla de llamada  para iniciar la llamada.

## Recibir una Llamada

Cuando reciba una llamada, se mostrará la información del identificador de llamadas. Si el teléfono está cerrado, responderá automáticamente la llamada una vez que lo abra.

Si el teléfono ya está abierto, puede:

**Responder Llamadas:** Seleccione Responder o presione la tecla Llamar,  para contestar la llamada.

**Rechazar/Finalizar Llamadas:** Seleccione ignorar o presione la tecla Finalizar,  para ignorar o finalizar la llamada.

## Enviar un mensaje de Texto

**1.** Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK  Menú, luego con la tecla de navegación seleccione Mensaje.

**0**

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla multifuncional derecha  Mensaje.

**2.** Ver hilos de conversación y enviar mensajes.

Utilice la tecla de navegación  para resaltar un hilo de conversación, luego presione la tecla OK  para verlo.

Presione la tecla multifuncional derecha  Opción, presione la tecla OK  para seleccionar Mensaje nuevo para comenzar un mensaje nuevo, ingrese la información requerida (destinatario, texto, contenido, etc.), luego presione la tecla OK .

Presione la tecla multifuncional derecha  Opciones para seleccionar conversaciones, acceder a la configuración de mensajes y más.

## Tomar Fotografías

- 1.** Desde la pantalla de inicio, presione la tecla de cámara 
- 2.** Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el sujeto de la foto.
- 3.** Presione la tecla OK  tomar una foto. Su foto se guardará automáticamente en la Galería.

# Mejorando la Accesibilidad (Agregar Configuración después de Herramientas y Ajustes)

El menú Accesibilidad proporciona configuraciones para que su teléfono sea más fácil de usar según sus capacidades y/o limitaciones personales.

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK  derecha y abajo Configuración.
2. Presione la tecla 2 Accesibilidad.

## Conexión a Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK , derecha, abajo, menú Configuración.
2. Presione la tecla 1 Conexiones inalámbricas y Redes.
3. Presione la tecla 2 Wi-Fi.
4. Presione la tecla 1 Wi-Fi. Usando la tecla de navegación  seleccione ON y presione la tecla OK  para configurar.
5. Usar la tecla de navegación  para seleccionar una red de network luego presione la tecla OK . Conéctese a él.

**Nota:** Siga el paso #4 para encender/apagar Wi-Fi.

## Información sobre Compatibilidad con Audífonos

**Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza.** Sin embargo, es posible que se utilicen algunas tecnologías inalámbricas más nuevas en este teléfono que aún no se hayan probado para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono a fondo y en diferentes ubicaciones, utilizando su audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o distribuidor de teléfonos.

