



Seattle Ultrasonics™

User Manual:

Seattle Ultrasonics C-200 Ultrasonic Chef's Knife

Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following. Read all instructions. This appliance shall not be used by children. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Blades are sharp. Handle carefully. Always handle blades with hand away from cutting edge. Always store blades with cutting edge away from you.

Do not operate if the product is damaged in any manner. Email help@seattleultrasonics.com for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury. Use only with Listed/Certified Information Technology (Computer) Equipment, Listed/Certified ITE Power Supply or Listed Class 2 Power Unit. Do not use unapproved sources to charge this appliance. When charging, only use cables with VW-1 or FT 1 rating.

Do not use outdoors. Do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire. To protect against risk of electrical shock do not put the handle or battery in water or other liquid.

HOUSEHOLD USE ONLY. USE ONLY WITH SU-BATT BATTERY. Please save these instructions.

Safety and Regulatory Information

Storage and Transportation:

Storing the knife on a magnetic knife rack, in a knife block, or in a knife drawer organizer is recommended. If storing in a drawer, ensure the blade is covered by a blade protector or knife organizer. If storing loosely, remove the battery to prevent accidental activation.

Remove the battery when traveling with the knife to prevent accidental activation. For air travel, note that air travel regulations may require the knife to be placed in checked baggage and the battery pack to be placed in carry-on luggage.

Keep the appliance out of reach of children.
Operating and Storage Conditions
(1) Operating Temperature:
Use the knife in a temperature range between 4°C (39°F) and 30°C (86°F).

(2) Storage Temperature:

Store the knife and battery in a temperature range between -20°C (-4°F) and 45°C (113°F).

(3) Humidity:

Avoid using or storing the knife in high-humidity environments.

Lithium-Ion Battery Safety

(1) Use only with Seattle Ultrasonics batteries.

Third-party batteries and corded power supplies are not supported.

(2) The knife is powered by a lithium-ion battery.

Always handle the battery with care to avoid damage.

(3) Do not drop, crush, or disassemble the battery pack.

Doing so may cause overheating, fire, or injury.

(4) Only use UL-rated USB-C chargers and VW-1 or FT 1 rated USB-C cables to charge the battery.

Do not leave the battery connected to the charger for extended periods after it is fully charged.

(5) Lithium-ion batteries should be disposed of in accordance with local regulations.

Do not dispose of the battery in household waste.

(6) Fire Hazard:

If the battery is damaged, leaking, or appears abnormal, discontinue use immediately and contact customer support.

Getting Started

Battery Installation

(1) Charge the battery: The battery will arrive partially charged. Before the first use, charge the battery fully.

(2) Insert the battery: Align the battery pack with the back of the knife handle and slide it in until it clicks securely into place. The knife will play a tone indicating that the battery is connected.

(3) Removal: To remove the battery, make sure the knife and your hands are dry to avoid slipping. With the knife blade pointed away from you and the handle held firmly, pull the battery pack straight out from the back of the handle.

Charging the Battery

Connect the battery pack to any USB-C charger using a USB-C cable (not included). Charging will begin automatically as indicated by the light ring. When charging is complete, the light ring will turn off.

Checking the battery level:

When the battery is inserted into the handle, the light ring will display the battery level. If all lights are illuminated, the battery is full. If you see two blinking red lights, the battery is low and should be recharged.

Cleaning

NOTE: Keep the battery pack installed when using or cleaning the knife. This device is not dishwasher safe. Please hand-wash only.

Rinse the blade with water and dish soap after each use and wipe dry with a towel.

- Do not submerge the knife or battery pack in water.
- Do not put the knife or battery pack in the dishwasher.
- Do not use abrasive materials such as scouring pads or Barkeeper's Friend for cleaning.

Wipe the handle and battery pack with a dry or damp cloth as needed.

Using the Knife

Press and hold the orange button located on the underside of the handle to activate the ultrasonic vibration.

- The ultrasonic feature is only active while the button is pressed.
- The blade stops vibrating immediately when the button is released.
- Ultrasonic operation is nearly silent and there is no perceptible vibration in the handle. The light rings on the battery pack will illuminate while the knife is running, providing a visual indication of activity.
- Water and other liquids may appear to mist away from the blade edge. This is normal and is caused by ultrasonic vibration, not by heating.

Ultrasonic Frequency

The knife operates at frequencies above the audible hearing range. It does not cause hearing damage and is safe to operate within earshot of children and pets.

Maintenance and Sharpening

Do not activate ultrasonics when sharpening or honing. Doing so may cause aggressive and uneven wear of the cutting edge.


You may hone and sharpen the C-200 as you would any other knife. However, for ultrasonic functions to operate accurately, do not alter the shape of the blade through excessive removal of material. See more information about sharpening at seattleultrasonics.com.

Troubleshooting


(1) Knife Won't Turn On:
Ensure the battery is properly inserted and fully charged.

(2) Battery Not Charging:
Check the USB-C cable and charger.

(3) Red Light and sound when activating the ultrasonics:
The knife is overheated. The ultrasonics will remain inactive until the electronics have cooled to a safe temperature. Allow it to cool for a few minutes before trying again.



Pinch Grip



Handle Grip

Grip:

Hold the knife in a normal chef's knife grip, ensuring your hand is comfortable around the handle. It's OK for your fingers to contact the sides of the blade during ultrasonic use, as shown in these illustrations.

Contact Surfaces and Materials:

Cut on wood, plastic, and synthetic cutting boards. **The knife should never be used on glass, ceramic, stone, or other hard materials.** These materials may damage the blade and will produce an unpleasant sound when ultrasonics are active.

Contact & Support

If you experience any issues or have questions about your C-200 Ultrasonic Chef's Knife, please contact Seattle Ultrasonics customer support at help@seattleultrasonics.com.

Warranty

Your knife comes with a one-year limited warranty covering manufacturing defects. Please retain your original packaging and proof of purchase for warranty claims.

FCC Statement: Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna; Increase the separation between the equipment and receiver; Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante. The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

The SAR limit of USA/Canada is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue for Body and 4.0 W/kg averaged over ten grams of tissue for extremity SAR, this device has also been tested against the SAR limits.

La limite du das des États-Unis et du Canada est de 1,6 W/kg enmoyenne sur un gramme de tissu pour le corps et de 4,0 W/kg enmoyenne sur dix grammes de tissu pour le das des extrémités.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Seattle Ultrasonics™

Guide de l'utilisateur:

Couteau de chef ultrasonique Seattle Ultrasonics C-200

Mises En Garde Importantes

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes. Lire toutes les directives. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou instruites sur son utilisation en toute sécurité et si elles comprennent les dangers encourus.

Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution. Tenez toujours les lames éloignées du tranchant. Manipulez toujours les lames en éloignant la main du bord tranchant. Rangez toujours les lames avec le tranchant éloigné de vous. Ne pas utiliser si le

produit est endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez help@seattleultrasonics.com pour tout examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.

L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Utiliser uniquement avec du matériel informatique homologué/certifié, un bloc d'alimentation homologué/certifié ou un bloc d'alimentation de classe 2 homologué. N'utilisez pas de sources non approuvées pour charger cet appareil. Pour la charge, utilisez uniquement des câbles de classe VW-1 ou FT-1. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas incinérer cet appareil, même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser en cas d'incendie. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas plonger la poignée ou la batterie dans l'eau ou tout autre liquide.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. UTILISER SEULEMENT AVEC UNE BATTERIE SU-BATT. Conservez Ces Directives.

Information sur la sécurité et la réglementation

Stockage et transport:

Il est recommandé de ranger le couteau sur un support magnétique, dans un bloc à couteaux ou dans un organisateur de tiroirs à couteaux. S'il est rangé dans un tiroir, assurez-vous que la lame est recouverte d'un protecteur de lame ou d'un organisateur de couteaux. S'il est rangé en vrac, retirez la pile pour éviter toute activation accidentelle. Retirez la pile lorsque vous voyagez avec le couteau afin d'éviter toute activation accidentelle. Pour les voyages en avion, notez que les réglementations aériennes peuvent exiger que le couteau soit placé dans les bagages enregistrés et que la pile soit placée dans les bagages à main. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

Conditions de stockage et d'utilisation

(1) Température d'utilisation:

Utilisez le couteau à une température comprise entre 4°C et 30°C.

(2) Température de stockage:

Conservez le couteau et la pile à une température comprise entre -20°C et 45°C.

(3) Humidité:

Évitez d'utiliser ou de ranger le couteau dans des environnements très humides.

Sécurité des piles au lithium-ion

(1) N'utilisez que des piles Seattle Ultrasonics.

Les piles et les blocs d'alimentation filaires d'autres fabricants ne sont pas pris en charge.

(2) Le couteau est alimenté par une pile au lithium-ion.

Manipulez toujours la pile avec précaution pour éviter de l'endommager.

(3) Ne faites pas tomber, n'écrasez pas et ne démontez pas la pile.

Vous risqueriez de provoquer une surchauffe, un incendie ou des blessures.

(4) Utilisez uniquement des chargeurs USB-C homologués UL et des câbles USB-C homologués VW-1 ou FT 1 pour charger la pile.

Ne laissez pas la pile connectée au chargeur pendant des périodes prolongées une fois qu'elle est complètement chargée.

(5) Les piles au lithium-ion doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales.

Ne jetez pas la pile dans les ordures ménagères.

(6) Risque d'incendie:

Si la pile est endommagée, si elle fuit ou si elle semble anormale, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle.

Pour commencer

Installation de la pile

(1) **Recharger la pile:** La pile arrivera partiellement chargée. Avant la première utilisation, charger la pile complètement.

(2) **Insérer la pile:** Aligner la pile avec le dos du manche du couteau et glisser jusqu'à ce qu'elle soit insérée sécuritairement. Le couteau émettra un signal sonore indiquant que la pile est connectée.

(3) **Retirer:** Pour retirer la batterie, assurez-vous que le couteau et vos mains sont secs pour éviter de glisser. La lame du couteau pointée à l'opposé de vous et le manche fermement tenu, tirez la batterie tout droit hors de l'arrière du manche.

Charger la pile

Brancher la pile à n'importe quel chargeur USB-C en utilisant un câble USB-C (non inclus). Le chargement débutera automatiquement comme l'indique l'anneau lumineux. Lorsque la charge est terminée, l'anneau lumineux s'éteint. Lorsque la pile est insérée dans le manche, l'anneau lumineux affiche le niveau de la pile. Si tous les voyants sont allumés, la pile est pleine. Si vous voyez deux lumières rouges clignotantes, la pile est faible et doit être rechargée.

Nettoyage

REMARQUE : Laissez la pile en place lorsque vous utilisez ou nettoyez le couteau. Cet appareil ne va pas au lave-vaisselle. Veuillez le laver à la main uniquement.

Nettoyage à la main seulement. Rincer la lame avec de l'eau et du liquide vaisselle après chaque utilisation et l'essuyer avec un linge.

- Ne pas immerger le couteau dans l'eau.
- Ne mettez pas le couteau ou la batterie au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer ou les produits de Bar Keepers Friend.

Essuyez le manche et la pile à l'aide d'un chiffon sec ou humide selon les besoins. Ne pas immerger dans l'eau.

Utiliser le couteau

Appuyez sur le bouton orange situé sous le manche et maintenez-le enfoncé pour activer la vibration ultrasonique.

- La fonction ultrasonique n'est active que lorsque le bouton est enfoncé.
- La lame cesse de vibrer immédiatement lorsque le bouton est relâché.
- Le fonctionnement ultrasonique est presque silencieux et il n'y a pas de vibration perceptible dans le manche. Les anneaux lumineux du bloc-piles s'allument lorsque le couteau est en marche, fournissant une indication visuelle de l'activité.
- De l'eau et d'autres liquides peuvent sembler s'écouler du bord de la lame. Ce phénomène est normal et est causé par les vibrations ultrasoniques, et non par la chaleur

Fréquence des ultrasons:

Le couteau fonctionne à des fréquences supérieures à la plage d'audition audible. Il ne provoque pas de lésions auditives et peut être utilisé en toute sécurité à distance auditive des enfants et des animaux domestiques.

Entretien et aiguisage

Ne pas activer les ultrasons lors du réaffûtage ou du rodage.


Vous risqueriez de provoquer une usure agressive et irrégulière de l'arête de coupe.

Vous pouvez aiguiser et réaffûter le C-200 comme n'importe quel autre couteau. Toutefois, pour que les fonctions ultrasoniques fonctionnent avec précision, ne modifiez pas la forme de la lame par un enlèvement excessif de matière. Pour plus d'informations, consultez seattleultrasonics.com.


Dépannage

(1) Le couteau ne s'allume pas:

Assurez-vous que la batterie est correctement insérée et complètement chargée.



Pinçement



Poignée

Prise en main:

Tenez le couteau comme un couteau de chef normal, en veillant à ce que votre main soit à l'aise autour du manche. Vos doigts peuvent entrer en contact avec les côtés de la lame pendant l'utilisation des ultrasons, comme le montrent les illustrations ci-dessous.

Surfaces de contact et matériaux:

Coupez sur des planches à découper en bois, en plastique et en matière synthétique. **Le couteau ne doit jamais être utilisé sur du verre, de la céramique, de la pierre ou d'autres matériaux durs.** Ces matériaux peuvent endommager la lame et produisent un son désagréable lorsque les ultrasons sont actifs.

(2) La pile ne charge pas:

Vérifiez le câble USB-C et le chargeur.

(3) Lumière rouge et son lors de l'activation des ultrasons:

Le couteau est en surchauffe. Les ultrasons resteront inactifs jusqu'à ce que l'électronique ait refroidi à une température sûre. Laissez-le éteint pendant quelques minutes avant de réessayer.

Contact & Soutien

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions concernant votre couteau de chef à ultrasons C-200, veuillez contacter le service clientèle de Seattle Ultrasonics à l'adresse help@seattleultrasonics.com.

Garantie

Votre couteau bénéficie d'une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de fabrication. Veuillez conserver l'emballage d'origine ainsi que votre preuve d'achat pour toute réclamation au titre de la garantie.