Turkish
土耳其语

Noto Sans / Regular—6 PT
Noto Sans / Light—4.5 PT

Saati Eşleştirme

1. Saatin Bluetooth'unu açın ve uygulamanın bağlantı isteğini onaylayın. Saatiniz otomatik olarak algılanacaktır.
2. Saatiniz algılanmazsa veya uygulamayı değiştirmek istiyorsanız, şu seçeneklerden birini seçin:
   - Uygulamaya telefonun ve yakınların izni ni verdiğinizden emin olun. Ardından saatinizi yeniden algılamayı deneyin.
   - Play Store'da ya da Apple App Store'da arayın ve uygulamayı indirin.
   - Uygulamayı açın, eşleştirin ve hesabınızı oluşturun.
   - Saatinizi yeniden eşleştirip eşleştirmediğinizi kontrol edin.

Not:
- Saha için kullanıma dönüşmüş iyi bir fiziksel uygulamanız ve güncel bir telefonunuz olmalıdır.
- Saatiniz sistem kimlik bilgilerini (ID, IMEI, vb.) kullanır.
- Uygulamanın kurulumu ve kullanımı için Google Play Store'da ve Apple App Store'da bir hesap oluşturmanız gerekebilir.

Play Uygulamasını Yükleyin

40

Saat Kaydını Takma ve Çıkarma

1. Kayışı ortadaki kulucukten çekerek çıkarın.
2. Kayışın ucunu saatin kayış yuvasına yerleştirin ve kayışı saatin etrafından geçirin.
3. Kayış yerine gelip tıklayıp bir hoşluğa oturana kadar kayışın ucunu kulucuğa geçirin.
4. Kayışın kulucuğa tam olarak oturduğundan emin olun. Kayışın ucu kulucuğa tam olarak oturmuyorsa saat düşebilir.



42

Temel Parametreler

Saat Modeli: A1 Pro
Ölçü: 50.7*35.1*10.9(-MM)
Ekran: 1.43 inç AMOLED
Bluetooth sürümü: 5.1
Bluetooth çalışma aralığı: 10 metre
Saat Malzemesi: Alüminyum alaşımlı kasa, silikon kayış
Şarj süresi: Yaklaşık 1 saat
Saat Kapasitesi: 350mAh
Saat Uyumluluğu: Android 7.0 veya üstü / iOS 11 veya üzeri

Bluetooth

Pil Güvenliği

1. Pil yalnızca belirtilen akım değerlerinde kullanılmalıdır.
2. Pili asla ateşe veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
3. Pile zarar verecek kuvvet veya ağırlık uygulamayın.

44

Garanti ve Satış Publikası

Ürünümüz, kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara uygun olarak normal kullanım sırasında ortaya çıkan malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti edilmektedir. Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren [X] yıldır. Garanti kapsamında, kusurlu ürünler ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.

Daha fazla bilgi için: www.ornek.com

Not: Garanti kapsamı ülkeden ülkeye değişebilir. Bu bilgilerin bulunduğu yerel garanti belgesini kontrol etmeniz önerilir.

Uyarı:
- Ürünü yalnızca bir kişisel cihaz olarak, amacı dışı kullanımda veya yetkisiz personel tarafından değiştirilmesi durumunda garanti geçersiz olacaktır.
- Ürünü yalnızca bir kişisel cihaz olarak, amacı dışı kullanımda veya yetkisiz personel tarafından değiştirilmesi durumunda garanti geçersiz olacaktır.
- Ürünün yanı sıra ürünü kullanırken yanınızda bulundurduğunuz diğer ürünlerin de güncel olduğundan emin olun.
- Ayrıntılı garanti şartları için lütfen satıcınızla veya üreticinizle iletişime geçin.

46

Indonesian
印度尼西亚语

Noto Sans / Regular—6 PT
Noto Sans / Light—4.5 PT

Memasangkan jam

Saya sudah selesai saat ini jam ini.
Saya sudah selesai saat ini jam ini sebelum proses Anda dapat uncluttered terpasang dalam
1. Nyalakan Bluetooth jam dan konfirmasi permintaan koneksi dari aplikasi. Jam Anda akan terdeteksi secara otomatis.
2. Jika jam Anda tidak terdeteksi atau Anda ingin mengganti aplikasi, pilih salah satu opsi berikut:
   - Pastikan Anda telah memberikan izin kepada ponsel dan perangkat di sekitar Anda. Kemudian coba deteksi jam Anda lagi.
   - Cari dan unduh aplikasi di Google Play Store atau Apple App Store.
   - Buka aplikasi, pasangkan, dan buat akun Anda.
   - Periksa apakah Anda telah memasangkan jam dengan benar.

Catatan:
- Anda harus memiliki perangkat jasmani yang baik untuk digunakan di lapangan dan ponsel terkini.
- Jam akan menggunakan kredensial sistem jam (ID, IMEI, dll.).
- Anda mungkin perlu membuat akun Google Play Store dan Apple App Store untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

Unduh Aplikasi Pendamping

45

Merakit dan Membongkar Tali Jam Tangan

1. Masukkan ujung pin tali yang dapat dilepas ke dalam lubang di bagian bawah jam tangan. Pastikan pin tali sampai benar-benar terpasang.
2. Kencangkan tali dengan menyesuaikan panjangnya agar pas di pergelangan tangan Anda.
3. Setelah penyesuaian, sisihkan tali dengan menekan tombol pelepas pada bagian belakang jam tangan.
4. Untuk melepas tali, ulangi langkah-langkah di atas.

Catatan:
- Pastikan pin tali terpasang dengan aman untuk mencegah tali terlepas saat digunakan.
- Jangan terlalu kencang atau terlalu longgar saat menyesuaikan tali agar nyaman dan aman.

46

Parameter Dasar

Model jam tangan: A1 Pro
Ukuran: 50,7*35,1*10,9(-MM)
Layar: 1,43 inci AMOLED
Versi Bluetooth: 5.1
Rentang Konektivitas Bluetooth: ~10 meter
Material Jam Tangan: Bodi paduan aluminium, tali silikon
Waktu pengisian daya: ~1 jam
Kapasitas baterai: 350mAh
Kompatibilitas Jam Tangan: Android 7.0 ke atas / iOS 11 ke atas

Versi Bluetooth: 5.3
Rentang Transmisi: 10 m
Frekuensi Operasi: 2402 MHz–2480 MHz
Daya Output Maksimum: +7 dBm
Tegangan Operasi: 3,7 V

Bluetooth

Keselamatan baterai

1. Baterai hanya boleh digunakan pada arus yang ditentukan.
2. Jangan pernah membuang baterai ke dalam api atau suhu tinggi.
3. Jangan memberikan tekanan atau beban berat pada baterai.

48

Garansi dan Ketikpakan Pengembalian

Produk kami dijamin bebas dari cacat material dan pengerjaan yang normal dan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ditentukan dalam panduan pengguna. Masa garansi adalah [X] tahun dari tanggal pembelian. Selama masa garansi, produk yang rusak akan diperbaiki atau diganti secara gratis.

Untuk informasi lebih lanjut: www.ornek.com

Catatan: Cakupan garansi dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Disarankan untuk memeriksa dokumen garansi lokal yang tersedia di tempat Anda.

Peringatan:
- Garansi akan batal jika produk digunakan untuk tujuan selain yang dimaksudkan atau jika diubah oleh personel yang tidak berwenang.
- Pastikan produk lain yang Anda gunakan bersama produk ini juga dalam kondisi baik dan terbaru.
- Untuk syarat garansi yang terperinci, silakan hubungi penjual atau produsen Anda.

50

Збірка та розбирання ремінця годинника

1. Вставте кінець ремінця з можливістю від'єднання в отвір на нижній частині циферблату, доки він не зафіксується.
2. Відрегулюйте ремінець відповідно до розміру вашого зап'ястя. Ремінець повинен бути щільно прилягати, але не занадто тісно.
3. Після регулювання відсуньте ремінець, натиснувши кнопку відпускання на задній панелі годинника.
4. Щоб зняти ремінець, повторіть кроки, що описані вище.

Примітки:
- Переконайтеся, що ремінець надійно зафіксований, щоб уникнути випадання під час використання.
- Не затягуйте ремінець занадто сильно або занадто слабко, щоб забезпечити комфорт і безпеку.

52

Основні характеристики

Модель годинника: A1 Pro
Розмір годинника: 50,7*35,1*10,9(-MM)
Екран: 1,43 дюйма AMOLED
Версія Bluetooth: 5.1
Робоча відстань Bluetooth: ~10 м
Матеріал годинника: Корпус зі сплаву алюмінію, силіконовий ремінець
Час заряджання: ~1 година
Ємність акумулятора: 350 мАг
Сумісність годинника: Android 7.0 і вище / iOS 11 і вище

Bluetooth

Безпека літієвих акумуляторів

1. Цей пристрій можна використовувати лише з вказаними струмами.
2. Ніколи не кидайте акумулятор у вогонь або не піддавайте його впливу високих температур.
3. Не застосовуйте до акумулятора надмірний тиск або вагу.

54

Гарантія та підтримка покупця

Наш продукт гарантує відсутність дефектів матеріалів та виробництва за умов нормального використання, описаних у посібнику користувача. Гарантійний період становить [X] років з дати покупки. Протягом гарантійного терміну дефектні продукти будуть безкоштовно відремонтовані або замінені.

Для отримання додаткової інформації: www.ornek.com

Примітка: Обсяг гарантії може відрізнятися в різних країнах. Рекомендується перевірити місцеві гарантійні документи, доступні у вас.

Попередження:
- Гарантія буде анульована, якщо продукт використовується не за призначенням або якщо його змінює неуповноважений персонал.
- Переконайтеся, що інші пристрої, які ви використовуєте разом з цим продуктом, також в хорошому стані та оновлені.
- Для отримання детальних умов гарантії зверніться до свого продавця або виробника.

56

Ukrainian
乌克兰

Noto Sans / Regular—6 PT
Noto Sans / Light—4.5 PT

Як з'єднати годинник з приладдям

Перевірте, чи ваш годинник підтримує сумісність для цього годинника. Ви також можете перевірити сумісність, відвідавши веб-сайт виробника. Також ви можете перевірити, чи ваш телефон підтримує Bluetooth 5.0 або вище.

Як з'єднати годинник з ремінцем:
1. Увімкніть Bluetooth на своєму телефоні та підтвердіть запит на з'єднання з додатком. Ваш годинник буде автоматично виявлено.
2. Якщо ваш годинник не виявлено або ви хочете змінити додаток, виберіть один із наступних варіантів:
   - Переконайтеся, що ви надали дозвіл телефону та пристроям поблизу. Потім спробуйте знову виявити свій годинник.
   - Знайдіть і завантажте додаток у Google Play Store або App Store.
   - Відкрийте додаток, з'єднайте та створіть обліковий запис.
   - Перевірте, чи ви правильно з'єднали свій годинник.

Примітки:
- Вам потрібно мати хороший фізичний додаток для використання в полі та сучасний телефон.
- Ваш годинник використовуватиме облікові дані системи годинника (ідентифікатор, IMEI тощо).
- Можливо, вам знадобиться створити обліковий запис Google Play Store та App Store, щоб завантажити та встановити додаток.

Завантажте додаток

49

Зйомка та розбирання ремінця годинника

1. Щоб зняти ремінець, потягніть його вгору від корпусу годинника.
2. Вставте кінець ремінця в отвір на нижній частині циферблату, доки він не зафіксується.
3. Відрегулюйте ремінець відповідно до розміру вашого зап'ястя. Ремінець повинен бути щільно прилягати, але не занадто тісно.
4. Після регулювання відсуньте ремінець, натиснувши кнопку відпускання на задній панелі годинника.

51

Основні характеристики

Модель годинника: A1 Pro
Розмір годинника: 50,7*35,1*10,9(-MM)
Екран: 1,43 дюйма AMOLED
Версія Bluetooth: 5.1
Робоча відстань Bluetooth: ~10 м
Матеріал годинника: Корпус зі сплаву алюмінію, силіконовий ремінець
Час заряджання: ~1 година
Ємність акумулятора: 350 мАг
Сумісність годинника: Android 7.0 і вище / iOS 11 і вище

Bluetooth

Безпека літієвих акумуляторів

1. Цей пристрій можна використовувати лише з вказаними струмами.
2. Ніколи не кидайте акумулятор у вогонь або не піддавайте його впливу високих температур.
3. Не застосовуйте до акумулятора надмірний тиск або вагу.

53

Гарантія та підтримка покупця

Наш продукт гарантує відсутність дефектів матеріалів та виробництва за умов нормального використання, описаних у посібнику користувача. Гарантійний період становить [X] років з дати покупки. Протягом гарантійного терміну дефектні продукти будуть безкоштовно відремонтовані або замінені.

Для отримання додаткової інформації: www.ornek.com

Примітка: Обсяг гарантії може відрізнятися в різних країнах. Рекомендується перевірити місцеві гарантійні документи, доступні у вас.

Попередження:
- Гарантія буде анульована, якщо продукт використовується не за призначенням або якщо його змінює неуповноважений персонал.
- Переконайтеся, що інші пристрої, які ви використовуєте разом з цим продуктом, також в хорошому стані та оновлені.
- Для отримання детальних умов гарантії зверніться до свого продавця або виробника.

55

Viet
越南

Noto Sans / Regular—6 PT
Noto Sans / Light—4.5 PT

Ghép cặp đồng hồ

Đảm bảo đồng hồ thông minh của bạn đã sẵn sàng để ghép nối. Ứng dụng hỗ trợ công cụ hướng dẫn để giúp bạn ghép nối đồng hồ thông minh của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách ghép nối đồng hồ thông minh của bạn bằng cách làm theo các bước sau:

1. Từ ứng dụng Wear OS đồng bộ, quét mã QR hiển thị trên đồng hồ thông minh của bạn. Ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm đồng hồ thông minh của bạn.
2. Nếu đồng hồ thông minh của bạn không được phát hiện hoặc nếu bạn muốn thay đổi ứng dụng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
   - Đảm bảo rằng bạn đã cấp quyền cho điện thoại và các thiết bị ở gần bạn. Sau đó thử phát hiện đồng hồ thông minh của bạn một lần nữa.
   - Tìm kiếm và tải ứng dụng xuống từ Google Play Store hoặc App Store.
   - Mở ứng dụng, ghép nối và tạo tài khoản của bạn.
   - Kiểm tra xem bạn đã ghép nối đồng hồ thông minh của mình chính xác hay chưa.

Lưu ý:
- Bạn cần có phiên bản thể chất tốt để sử dụng trong lĩnh vực và điện thoại hiện đại.
- Đồng hồ thông minh của bạn sẽ sử dụng thông tin đăng nhập hệ thống (ID, IMEI, v.v.).
- Bạn có thể cần phải tạo tài khoản Google Play Store và App Store để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Tải xuống ứng dụng đồng hành

53

Lắp ráp và tháo rời dây đeo đồng hồ

1. Lấy chốt tháo rời của dây đeo và đưa vào lỗ nhỏ ở phía dưới của đồng hồ. Đảm bảo chốt được đưa vào hoàn toàn.
2. Điều chỉnh dây đeo cho vừa với cổ tay của bạn. Dây đeo phải vừa khít nhưng không quá chặt.
3. Sau khi điều chỉnh, đẩy dây đeo ra bằng cách nhấn nút nhả trên mặt sau của đồng hồ.
4. Để tháo dây đeo, hãy làm theo các bước trên.

Lưu ý:
- Đảm bảo rằng dây đeo được gắn chắc chắn để tránh bị rơi ra khi sử dụng.
- Không thắt dây đeo quá chặt hoặc quá lỏng để đảm bảo sự thoải mái và an toàn.

54

Thông số Cơ bản

Model đồng hồ: A1 Pro
Kích thước: 50.7*35.1*10.9(-MM)
Màn hình: 1.43 inch AMOLED
Phiên bản Bluetooth: 5.1
Khoảng cách Bluetooth: ~10 mét
Chất liệu đồng hồ: Thân hợp kim nhôm, dây đeo silicon
Thời gian sạc: ~1 giờ
Dung lượng pin: 350mAh
Khả năng tương thích đồng hồ: Android 7.0 trở lên / iOS 11 trở lên

Bluetooth

An toàn Pin

1. Thiết bị được thiết kế để sử dụng với dòng điện được chỉ định.
2. Không bao giờ ném pin vào lửa hoặc để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao.
3. Không tác động lực hoặc trọng lượng quá mức lên pin.

56

Chính sách Bảo hành và Hỗ trợ Sản phẩm

Sản phẩm này được đảm bảo không có lỗi về vật liệu và tay nghề trong điều kiện sử dụng bình thường theo hướng dẫn trong sổ tay người dùng. Thời gian bảo hành là [X] năm kể từ ngày mua hàng. Trong thời gian bảo hành, các sản phẩm bị lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.ornek.com

Lưu ý: Phạm vi bảo hành có thể khác nhau giữa các quốc gia. Bạn nên kiểm tra tài liệu bảo hành địa phương có sẵn tại chỗ.

Cảnh báo:
- Bảo hành sẽ bị vô hiệu hóa nếu sản phẩm được sử dụng cho mục đích không phù hợp hoặc nếu có sự can thiệp từ nhân viên không được ủy quyền.
- Đảm bảo rằng các thiết bị khác mà bạn sử dụng cùng với sản phẩm này cũng ở trong tình trạng tốt và được cập nhật.
- Để biết các điều khoản bảo hành chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất của bạn.

56

马来语

Noto Sans / Regular—6 PT
Noto Sans / Light—4.5 PT

Memasangkan Jam Tangan

Jika anda sudah bersedia untuk jam tangan pintar anda, aplikasi ini akan membantu anda dalam proses pemasangan. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara memasangkan jam tangan pintar anda dengan mengikuti langkah-langkah ini:

1. Dari aplikasi Wear OS yang disegerakkan, imbas kod QR yang dipaparkan pada jam tangan pintar anda. Aplikasi akan secara automatik mencari jam tangan pintar anda.
2. Jika jam tangan pintar anda tidak dikesan atau jika anda ingin menukar aplikasi, pilih salah satu daripada pilihan berikut:
   - Pastikan anda telah memberikan kebenaran kepada telefon dan peranti berdekatan anda. Kemudian, cuba kesan jam tangan pintar anda sekali lagi.
   - Cari dan muat turun aplikasi dari Google Play Store atau App Store.
   - Buka aplikasi, pasangkan dan buat akaun anda.
   - Semak sama ada anda telah memasangkan jam tangan pintar anda dengan betul.

Nota:
- Anda perlu mempunyai penampan yang baik untuk digunakan di lapangan dan telefon terkini.
- Jam tangan pintar anda akan menggunakan kelayakan sistem jam tangan (ID, IMEI, dll.).
- Anda mungkin perlu mencipta akaun Google Play Store dan App Store untuk memuat turun dan memasang aplikasi.

Muat Turun Aplikasi Iringan

57

Memasang dan Menanggal Tali Jam

1. Masukkan hujung pin tali yang boleh ditanggalkan ke dalam lubang di bahagian bawah jam tangan. Pastikan pin tali dimasukkan sepenuhnya.
2. Ketatkan tali dengan melaraskan panjangnya supaya sesuai dengan pergelangan tangan anda.
3. Selepas pelarasan, ketepikan tali dengan menekan butang pelepas pada bahagian belakang jam tangan.
4. Untuk menanggalkan tali, ulangi langkah di atas.

Nota:
- Pastikan pin tali dipasang dengan selamat untuk mengelakkan tali daripada tercabut semasa penggunaan.
- Jangan terlalu ketat atau terlalu longgar semasa melaraskan tali untuk keselesaan dan keselamatan.

58

Parameter Asas

Model jam tangan: A1 Pro
Dimensi: 50.7*35.1*10.9(-MM)
Paparan: 1.43 inci AMOLED
Versi Bluetooth: 5.1
Julat Sambungan Bluetooth: ~10 meter
Bahan jam tangan: Badan aloi aluminium, tali pinggang silikon
Masa pengecasan: ~1 jam
Kapasiti bateri: 350mAh
Keserasian jam tangan: Android 7.0 ke atas / iOS 11 ke atas

Bluetooth

Keselamatan Bateri

1. Peranti ini direka untuk digunakan hanya dengan arus yang ditentukan.
2. Jangan sekali-kali buang bateri ke dalam api atau suhu tinggi.
3. Jangan berikan tekanan atau beban berlebihan pada bateri.

60

Jaminan dan Dasar Pengembalian

Produk kami dijamin bebas daripada kecacatan bahan dan pembuatan yang normal dan sesuai dengan penggunaan yang ditentukan seperti yang dinyatakan dalam manual pengguna. Tempoh jaminan adalah [X] tahun dari tarikh pembelian. Sepanjang tempoh jaminan, produk yang rosak akan dibaiki atau diganti secara percuma.

Untuk maklumat lanjut: www.ornek.com

Nota: Liputan jaminan mungkin berbeza dari satu negara ke negara yang lain. Adalah disyorkan untuk menyemak dokumen jaminan tempatan yang tersedia di tempat anda.

Amaran:
- Jaminan akan dibatalkan jika produk digunakan untuk tujuan selain daripada yang dimaksudkan atau jika diubah suai oleh kakitangan yang tidak dibenarkan.
- Pastikan peranti lain yang anda gunakan bersama produk ini juga dalam keadaan baik dan dikemas kini.
- Untuk terma jaminan terperinci, sila hubungi penjual atau pengeluar anda.

60

Portuguese(Brazil)
葡萄牙语

Noto Sans / Regular—6 PT
Noto Sans / Light—4.5 PT

Parâmetros do relógio

Depois de adicionar relógios ao seu site relógio, ele fornece orientação científica sobre como o relógio inteligente. Você pode aprender mais sobre como parear o smart com o relógio do site seguindo:

1. Uso o seu relógio para ler o código QR no relógio inteligente. Em seguida, o relógio será detectado automaticamente.
2. Se o seu relógio não for detectado ou se você quiser alterar o relógio, selecione uma das seguintes opções:
   - Certifique-se de que você deu permissão ao telefone e aos dispositivos próximos. Em seguida, tente detectar seu relógio novamente.
   - Pesquise e baixe o aplicativo Google Play Store ou Apple App Store.
   - Abra o aplicativo, faça o pareamento e crie sua conta.
   - Verifique se você emparelhou seu relógio inteligente corretamente.

Notas:
1. Você deve ter um bom condicionamento físico para usar o relógio em campo e um telefone atualizado.
2. Seu relógio usará as credenciais do sistema do relógio (ID, IMEI, etc.).
3. Você pode precisar criar uma conta na Google Play Store e na App Store para baixar e instalar o aplicativo companheiro.

Baixar o aplicativo Wear

61

Montagem e Desmontagem da Pulseira do Relógio

1. Retire a pulseira do relógio puxando-a para cima a partir do corpo do relógio.
2. Deslize a ponta da pulseira com a saliência através da fenda na parte inferior do mostrador do relógio até que ela se encaixe.
3. Ajuste a pulseira para que ela se encaixe confortavelmente em seu pulso. Ela deve estar firme, mas não apertada demais.
4. Para remover a pulseira, pressione o botão de liberação na parte de trás do relógio e deslize a pulseira para fora.

Notas importantes:
- Certifique-se de que a pulseira esteja presa com segurança para evitar que ela caia durante o uso.
- Não aperte demais ou de menos a pulseira para garantir conforto e segurança.

62

Parâmetros básicos

Modelo de relógio: A1 Pro
Tamanho: 50.7*35.1*10.9(-MM)
Tela: 1.43 polegadas AMOLED
Versão do Bluetooth: 5.1
Faixa de Conexão Bluetooth: ~10 metros
Material do relógio: Corpo de liga de alumínio, pulseira de silicone
Tempo de carregamento: ~1 hora
Capacidade da bateria: 350mAh
Compatibilidade do relógio: Android 7.0 e superior / iOS 11 e superior

Bluetooth

Segurança da bateria

1. Este dispositivo só deve ser usado com as baterias internas que são projetadas para ele.
2. Nunca descarte a bateria no fogo ou forma quente ou extremamente alta.
3. Não aplique pressão ou peso excessivo à bateria.

64

Garantia e política de devolução

Nosso produto é garantido contra defeitos de materiais e mão de obra em condições normais de uso, conforme descrito no manual do usuário. O período de garantia é de [X] anos a partir da data de compra. Durante o período de garantia, produtos defeituosos serão reparados ou substituídos gratuitamente.

Para mais informações: www.ornek.com

Observação: A cobertura da garantia pode variar de país para país. Recomenda-se verificar os documentos de garantia locais disponíveis em sua região.

Avisos:
- A garantia será anulada se o produto for usado para fins diferentes dos pretendidos ou se for alterado por pessoal não autorizado.
- Certifique-se de que outros dispositivos que você usa com este produto também estejam em boas condições e atualizados.
- Para obter termos de garantia detalhados, entre em contato com seu revendedor ou fabricante.

64

Arabic
阿拉伯语

Noto Sans Arabic / Regular—6 PT
Noto Sans Arabic / Light—4.5 PT

إقران الساعة

تأكد من أن ساعتك الذكية جاهزة للإقران. يوفر التطبيق أداة إرشادية لمساعدتك في إقران ساعتك الذكية. يمكنك معرفة المزيد حول كيفية إقران ساعتك الذكية باتباع الخطوات التالية:

1. من تطبيق Wear OS المتزامن، امسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على ساعتك الذكية. سيتم اكتشاف ساعتك الذكية تلقائيًا بواسطة التطبيق.
2. إذا لم يتم اكتشاف ساعتك الذكية أو إذا كنت تريد تغيير التطبيق، فحدد أحد الخيارات التالية:
   - تأكد من منح الإذن لهاتفك والأجهزة القريبة منك. ثم حاول اكتشاف ساعتك الذكية مرة أخرى.
   - ابحث عن التطبيق وقم بتنزيله من متجر Google Play أو متجر Apple App.
   - افتح التطبيق، وقم بالإقران، وأنشئ حسابك.
   - تحقق مما إذا كنت قد قمت بإقران ساعتك الذكية بشكل صحيح.

ملاحظات:
- يجب أن يكون لديك تصميم جيد للاستخدام الميداني وهاتف حديث.
- ستستخدم ساعتك الذكية بيانات اعتماد نظام الساعة (المعرف، IMEI، إلخ).
- قد تحتاج إلى إنشاء حساب على متجر Google Play ومتجر App Store لتنزيل التطبيق المصاحب وتثبيته.

تنزيل تطبيق الإقران

65

تركيب وفك حزام الساعة

1. اسحب حزام الساعة لأعلى بعيدًا عن جسم الساعة.
2. أدخل طرف الحزام في فتحة الحزام في الجزء السفلي من قرص الساعة حتى يستقر في مكانه.
3. اضبط الحزام ليناسب معصمك. يجب أن يكون الحزام مشدودًا ولكن ليس ضيقًا جدًا.
4. بعد الضبط، ادفع الحزام للخارج بالضغط على زر التحرير الموجود على الجزء الخلفي من الساعة.
5. لإزالة الحزام، كرر الخطوات المذكورة أعلاه.

ملاحظات:
- تأكد من تثبيت الحزام بشكل آمن لمنع سقوطه أثناء الاستخدام.
- لا تربط الحزام بإحكام شديد أو بشكل فضفاض جدًا لضمان الراحة والأمان.

66

المعلومات الأساسية

طراز الساعة: A1 Pro
الحجم: 50.7*35.1*10.9(-MM)
الشاشة: 1.43 بوصة AMOLED
إصدار البلوتوث: 5.1
نطاق اتصال البلوتوث: ~10 أمتار
مادة الساعة: هيكل من سبيكة الألومنيوم، حزام من السيليكون
وقت الشحن: ~1 ساعة
سعة البطارية: 350 مللي أمبير
توافق الساعة: Android 7.0 وما فوق / iOS 11 وما فوق

Bluetooth

سلامة البطارية

1. يجب استخدام هذا الجهاز فقط مع التيارات المحددة له.
2. لا تلقِ البطارية في النار أو في درجات حرارة عالية.
3. لا تضع ضغطًا أو وزنًا زائدًا على البطارية.

68

الضمان وسياسة الإرجاع

منتجنا مضمون الخلو من عيوب المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي والمناسب المذكور في دليل المستخدم. مدة الضمان هي [X] سنوات من تاريخ الشراء. خلال فترة الضمان، سيتم إصلاح المنتجات المعيبة أو استبدالها مجانًا.

لمزيد من المعلومات: www.ornek.com

ملاحظة: قد يختلف نطاق الضمان من بلد إلى آخر. يُنصح بالتحقق من مستندات الضمان المحلية المتاحة لديك.

تحذيرات:
- سيتم إلغاء الضمان إذا تم استخدام المنتج لأغراض غير مقصودة أو إذا تم تعديله من قبل أفراد غير مصرح لهم.
- تأكد من أن الأجهزة الأخرى التي تستخدمها مع هذا المنتج في حالة جيدة ومحدثة.
- للحصول على شروط الضمان التفصيلية، يرجى الاتصال بالبائع أو الشركة المصنعة.

68

Hebrew
希伯来语

Noto Sans Hebrew / Regular—6 PT
Noto Sans Hebrew / Light—4.5 PT

התאמת השעון

אם השעון החכם שלך מוכן להתאמה. האפליקציה מספקת כלי הדרכה שיעזור לך להתאים את השעון החכם שלך. תוכל ללמוד עוד על אופן התאמת השעון החכם שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים:

1. מתוך אפליקציית Wear OS המסונכרנת, סרוק את קוד ה-QR המוצג בשעון החכם שלך. השעון החכם שלך יזוהה באופן אוטומטי על ידי האפליקציה.
2. אם השעון החכם שלך לא זוהה או אם ברצונך להחליף אפליקציה, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
   - ודא שנתת הרשאה לטלפון ולמכשירים הסמוכים לך. לאחר מכן נסה לזהות שוב את השעון החכם שלך.
   - חפש והורד את האפליקציה מ-Google Play Store או מ-App Store.
   - פתח את האפליקציה, התאם והירשם.
   - בדוק אם התאמת את השעון החכם שלך כראוי.

הערות:
1. עליך להיות בעל כושר גופני טוב לשימוש בשטח ובטלפון עדכני.
2. השעון החכם שלך ישתמש באישורי מערכת השעון (מזהה, IMEI וכו').
3. ייתכן שתצטרך ליצור חשבון ב-Google Play Store וב-App Store כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה המלווה.

הורד את האפליקציה

69

הרכבה ופירוק של רצועת השעון

1. משוך את רצועת השעון כלפי מעלה והרחק מגוף השעון.
2. הכנס את קצה הרצועה לתוך החריץ בחלק התחתון של לוח השעון עד שתתייצב במקומה.
3. כוון את הרצועה כך שתתאים לפרק כף היד שלך. הרצועה צריכה להיות הדוקה אך לא צמודה מדי.
4. לאחר הכוונון, דחוף את הרצועה החוצה על ידי לחיצה על לחצן השחרור בחלק האחורי של השעון.
5. כדי להסיר את הרצועה, חזור על השלבים לעיל.

הערות:
- ודא שהרצועה מותקנת היטב כדי למנוע נפילה במהלך השימוש.
- אל תהדק את הרצועה יותר מדי או רפה מדי כדי להבטיח נוחות ובטיחות.

70

מפרטים בסיסיים

דגם השעון: A1 Pro
גודל: 50.7*35.1*10.9(-MM)
מסך: 1.43 אינץ' AMOLED
גרסת Bluetooth: 5.1
טווח חיבור Bluetooth: ~10 מטרים
חומר השעון: גוף מסגסוגת אלומיניום, רצועת סיליקון
זמן טעינה: ~1 שעה
קיבולת סוללה: 350mAh
תאימות השעון: Android 7.0 ומעלה / iOS 11 ומעלה

Bluetooth

בטיחות הסוללה

1. מכשיר זה יש להשתמש רק בזרמים שצוינו עבורו.
2. לעולם אל תשליך את הסוללה לאש או לטמפרטורות גבוהות.
3. אל תפעיל לחץ או משקל מופרזים על הסוללה.

72

מדיניות החזרות ואחריות

המוצר שלנו מובטח כי הוא נקי מפגמים בחומרים ובעבודה בתנאי שימוש רגילים ומתאימים המתוארים במדריך למשתמש. תקופת האחריות היא [X] שנים מיום הרכישה. במהלך תקופת האחריות, מוצרים פגומים יתוקנו או יוחלפו ללא תשלום.

למידע נוסף: www.ornek.com

הערה: כיסוי האחריות עשוי להשתנות ממדינה למדינה. מומלץ לבדוק את מסמכי האחריות המקומיים הזמינים באזורך.

אזהרות:
- האחריות תתבטל אם המוצר ישמש למטרות שלא יועדו או אם הוא ישונה על ידי אנשי צוות לא מורשים.
- ודא שגם מכשירים אחרים שבהם אתה משתמש יחד עם מוצר זה נמצאים במצב טוב ומעודכנים.
- לתנאי אחריות מפורטים, פנה למוכר או ליצרן שלך.

72

认证

Noto Sans / Regular—6 PT
Noto Sans / Light—4.5 PT

Disposal and Recycling Information

This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Certifications and Safety Approvals

Hereby, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type A1 Pro is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://s.huami.com/a1pro

The product is in compliance with all FCC regulations, the fulfillment of declaration of conformity is available at the following internet address:

https://s.huami.com/a1pro/index.html

Manufacturer: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Address: See Packaging

Regulatory Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2AUBUA1PRO

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radi