692 mm

173 mm

140 mm

560mm

TCL

Quick Installation Guide

TCL AC1200 Wi-Fi Router

WR1C/WR1O

Package contents

- Router x1
- Power adapter x 1
- Quick installation guide x 1

I. Connect your router

If you want to import the PPPoE user name and password from your original router, start from Step 1. Otherwise, start from Step 2.

Step 1: Import your PPPoE user name and password from your original router.

❶ Power on your original and new routers.

❷ Connect the WAN port of the original router to the LAN port (port 1, 2 or IPTV) of the new router using an Ethernet cable. Wait for the Internet indicator of the new router blinks fast for 8 seconds, the PPPoE user name and password are imported to your new router successfully.

❸ Remove the original router.



Step 2: Connect your new router to the internet.

❶ Power on the new router.

❷ Connect the WAN port of the new router to the LAN port of your modem or the Ethernet jack using an Ethernet cable. The LED indicator blinks fast for 3 seconds.



II. Connect your devices to the new router

Method 1: Connect your WiFi-enabled device (such as a smart phone) to the new router's WiFi network using the SSID labeled on the bottom of the router.

Method 2: Connect your wired device (such as a computer) to port 1, 2, IPTV/3 of the router using an Ethernet cable. The LED indicator blinks fast for 3 seconds.



III. Set up the new router for internet access

❶ Launch a web browser on the device connected to the router. Enter www.tclwifi.net or 192.168.1.1 in the address bar, and press Enter.

❷ Enter the login password, and click Login. The default login information can be found on the Button Label of the router.

Tips

If the correct log-in to the web UI of the router, refer to Q1? in FAQ.

❸ Click Start.

❹ The router detects your internet connection type automatically. Set required parameters and click Next.

Note

PPPoE is used for illustration here. If you imported your PPPoE user name and password from your original router, the router auto fills the ISP User Name and ISP Password.

❺ Customize your WiFi name (SSID), WiFi password and the login password as needed, and click Next.

Note

The WiFi password is used to connect to the WiFi network, and the login password is used to log in to the web UI of the router.

Done.

IV. Access the internet

WiFi-enabled devices: Connect your WiFi-enabled devices to the WiFi network of the router using the WiFi name and WiFi password you set.

Tips

If you need to modify the WiFi name and WiFi password, see Q4 in FAQ.

Wired devices: Your wired devices connected to the router can access the internet directly now.

LED indicators

LED Indicator	Status	Description
LED indicator	Solid on	The router is starting or connected to the internet successfully.
	Slow blinking	The router fails to connect to the internet.
	Fast blinking for 2 minutes	The router is performing WPS negotiation.
	Fast blinking for 3 seconds	A wired device is connected to or disconnected from the router.
	Fast blinking for 8 seconds	The migration of PPPoE user name and password succeeds after you connect the WAN port of the original router to one of the LAN ports of the new router.

Jack, ports and buttons

Jack/Port/Button	Description
WPS/RST	Used to start the WPS negotiation process of the router, or to reset the router. • WPS: Press the button of the router for 1 - 3 seconds, and enable the WPS function of the client device within 2 minutes. The router will connect to the client device. • Reset: Hold the button down for about 8 seconds, then release it when the LED indicator blinks fast. The router is reset successfully.
IPTV/3	By default, it is a LAN port. If the IPTV function of the router is enabled, it serves only as an IPTV port used to connect to a set-top box.
1/2	They are LAN ports used to connect to the wired devices such as computers or switches.
WAN	Used to connect the router to the internet.
POWER	Power jack Used to connect to the included power adapter.

Technical Support

General information

- Internet address: www.tcl.com
- Manufacturer: TCL Communication Ltd.
- Address: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

FAQ

Q1: I cannot log in to the web UI of the router by entering 192.168.1.1 or www.tclwifi.net, what should I do?

A1: Try the following one by one:

- Ensure that you enter 192.168.1.1 or www.tclwifi.net in the address bar, not the search bar.
- Ensure that your computer is configured to obtain an IP address automatically and to obtain DNS server address automatically.
- Ensure that your wireless device is connected to the router's default SSID or the SSID you set.
- Check the Ethernet cable connection.
- Replace the web browser. Google Chrome, Firefox, or Internet Explorer 8 or later is recommended.
- Replace your computer or wireless device.
- Reset the router.

Q2: I cannot access the internet after the configuration, what should I do?

A2: Try the following one by one:

- Ensure that the WAN port of the router is connected to the internet properly.
- Ensure that your internet service is activated. If not, contact us. Navigate to the Internet Settings page, and follow the on-screen instructions to select it.
- Ensure that your computer has access to the internet:
  - Check if your computer is connected to port 3/IPTV/1, 1 or 2 properly.
  - Check if your computer is set to obtain an IP address automatically.
- Ensure that your wireless device has access to the internet:
  - Check if your wireless devices are connected to the WiFi network of the router with the SSID you set.
  - Change your WiFi name and WiFi password. Then try again.

Q3: How to reset the router?

A3: Reset the router in either of the ways:

- When the router is working normally, hold down the WPS/RST button for about 8 seconds, then release it when the LED indicator blinks fast. The router is reset successfully.
- Log in to the web UI of the router, navigate to the Administration > Device Management page, click the Reset button and follow the on-screen instructions to reset it.

Q4: How to change my WiFi names and passwords?

A4: Log in to the web UI of the router on your wired or wireless device, navigate to WiFi Settings > WiFi Name& Password Page, and follow the on-screen instructions to customize your WiFi name and passwords.

Q5: Why camera my phone find the 5 GHz signal?

A5: The device supports 2.4 GHz signal, so the local connect to the 5 GHz network.

FC

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device is for indoor usage only.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Frequency: 2412-2462MHz; 5150-5250MHz; 5725-5850MHz

NOTE (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to the equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded LAN cable.

Caution

Input: 9VDC/0.85A

Manufacturer: TCL Communication Ltd.

Model: TCL-036-090085-0.85A

Output: 9V 0.85A

0°C - 40°C : DC Voltage

RECYCLING

This symbol is the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that the product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

For EU/ATEX, the product can be used in the following countries:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	IS	LI	NO	CH								

Operating Temperature: 0°C - 40°C

Operating humidity: 0.10% - 90%(RH, non-condensing

Español

I. Conecte su enrutador

Si desea copiar el nombre de usuario y la contraseña de PPPoE de su enrutador original, comience con el Paso 1. De lo contrario, comience desde el Paso 2.

Paso 1: Importe el nombre de usuario y la contraseña de PPPoE de su enrutador original.

❶ Encienda el enrutador original y el nuevo.

❷ Conecte el puerto WAN del enrutador original a un puerto LAN (puerto1, 2 o IPTV/3) del nuevo enrutador con un cable Ethernet. El indicador LED Internet parpadea rápidamente durante 8 segundos, significa que el nombre de usuario y contraseña de PPPoE se importaron al enrutador nuevo de forma correcta.

❸ Retire el enrutador original.



Paso 2: Conecte nuevo enrutador a Internet.

❶ Encienda el nuevo enrutador.

❷ Conecte el puerto WAN del nuevo enrutador al puerto LAN de su módem o su conector Ethernet utilizando un cable Ethernet. El indicador LED parpadea rápidamente durante 3 segundos.



II. Conecte sus dispositivos al nuevo enrutador

Método 1: Conecte su dispositivo habilitados para WiFi (como un teléfono inteligente) a la red WiFi del nuevo enrutador utilizando el SSID etiquetado en la parte inferior del e-invitador.

Método 2: Conecte su dispositivo con cable (como una computadora) a un puerto LAN (puerto 1, 2 o IPTV/3) del enrutador con un cable Ethernet. El indicador LED parpadea rápidamente durante 3 segundos.

III. Configure el nuevo enrutador para acceder a Internet

❶ Abra un navegador en el dispositivo conectado al enrutador. Ingrese www.tclwifi.net o 192.168.1.1 en la barra de direcciones y presione Enter (Intro).

❷ Ingrese la contraseña de inicio de sesión y haga clic en Iniciar sesión. La información de inicio de sesión predeterminada se puede encontrar en la etiqueta del botón del enrutador.

Sugerencias

Se recomienda iniciar sesión en la interfaz web del enrutador, consulte la Q1 en la sección de FAQ.

❸ Haga clic en Comenzar.

❹ El enrutador detecta automáticamente su tipo de conexión a Internet. Configure los parámetros requeridos y haga clic en Siguiente.

Nota

PPPoE se utiliza a modo de ilustración aquí. Si importó su nombre de usuario y contraseña de PPPoE de su enrutador original, este enrutador rellenará de forma automática el Nombre de usuario de ISP y la Contraseña de su Proveedor de Internet (ISP).

❺ Personalice su nombre de WiFi (SSID), contraseña de WiFi y la contraseña de inicio de sesión según sea necesario y, a haga clic en Siguiente.

Nota

La contraseña de WiFi se utiliza para conectarse a la red WiFi, y la contraseña de inicio de sesión se utiliza para iniciar sesión en la interfaz web del enrutador.

Listo.

IV. Acceda a Internet

Dispositivos habilitados para WiFi: Conecte sus dispositivos habilitados para WiFi a la red WiFi del enrutador utilizando el nombre y la contraseña de WiFi que configuró previamente.

Sugerencias

Si necesita modificar el nombre y la contraseña de la red WiFi, consulte la Q4 en la sección de FAQ.

Dispositivos con cable: Ahora, los dispositivos con cable conectados al enrutador pueden acceder a Internet directamente.

Indicadores LED

Indicador LED	Estado	Descripción
Indicador LED	No parpadea	El enrutador se está iniciando o se conectó a Internet correctamente.
	Parpadeo lento	El enrutador no puede conectarse a Internet.
	Parpadeo rápido durante 2 minutos	El enrutador está realizando la negociación WPS.
	Parpadeo rápido durante 3 segundos	Un dispositivo con cable está conectado al enrutador o desconectado de él.
	Parpadeo rápido durante 8 segundos	La migración del nombre de usuario y la contraseña de PPPoE se realiza correctamente después de conectar el puerto WAN del enrutador original a uno de los puertos LAN del enrutador nuevo.

Conector, botón y puertos

Conector, Botón y Puerto	Descripción
WPS/RST	Se utiliza para iniciar el proceso de negociación WPS del enrutador o para restablecer el enrutador. • WPS: Para establecer una conexión WPS, presione el botón del enrutador durante 1 a 3 segundos y habilite la función WPS de otro dispositivo que admita WPS dentro de dos minutos. El enrutador se conectará a este dispositivo. • Restablecer: Mantenga presionado el botón durante unos 8 segundos, suelte cuando el indicador LED parpadee rápidamente. El enrutador se reiniciará correctamente.
IPTV/3	De forma predeterminada, es un puerto LAN. Si la función IPTV del enrutador está activada, solo funciona como un puerto IPTV para conectar un decodificador.
1/2	Se utilizan puertos LAN para conectar el enrutador a dispositivos con cable, como computadoras o conmutadores.
WAN	Se utiliza para conectar el enrutador a Internet.
POWER	Toma de alimentación Se utiliza para conectar el adaptador de corriente incluido.

简体中文

第一步：安装路由器

下文提到的“前面板图”，“背面板图”，均指代本指南所引包装盒内的路由器。

步骤1：从已联路由器导入宽带账号和密码。（若不需要，跳过此步）

❶ 接通电源，启动路由器和原有的宽带调制解调器。

❷ 将路由器的WAN口连接到原有调制解调器的以太网口（如1口，2口或IPTV/3口）。指示灯将快闪约8秒，宽带账号和密码导入成功。

❸ 移除原路由器。



步骤2：连接路由器到WAN口。

❶ 接通路由器电源。

❷ 将路由器的WAN口连接到调制解调器的以太网口（如1口，2口或IPTV/3口）。指示灯将慢闪3秒。



第二步：连接到路由器

方式1：手机等具有无线连接到路由器的无线网络。

默认无线网络信息和可在路由器底部标贴查看。

方式2：用网线将电脑连接到路由器1口，2口，IPTV/3口（任一端口）。指示灯将保持闪烁。

第三步：设置路由器

❶ 在已连接到路由器的电子设备浏览器上，打开浏览器，访问www.tclwifi.net或192.168.1.1进入管理页面。

❷ 输入登录密码，点击登录。默认的登录信息可在路由器底部标贴查看。

提示

如果之前已经登入过页面，请参考常见问题解答的P3的Q4。

❸ 点击开始体验。

❹ 路由器会自动检测您的宽带方式，（下图以宽带拨号为例）

若已经记录宽带上网账号和密码，请选择PPPoE，并输入正确的上网账号和密码，点击下一步。

否则，请输入宽带服务商处提供的默认，点击下一步。

❺ 设置路由器的无线名称和无线密码，设置登录密码，点击下一步。

提示

• 无线密码：是连接路由器无线网络时所需要的密码。

• 登录密码：是管理路由器管理员时所需要的密码。

设置完成。

手机等无线设备连接您所重新设置的无线网络，输入无线密码即可上网。

局域网连接您路由器1，2，IPTV/3口的电脑等设备可直接上网了。

提示

如果不能上网，请参考常见问题解答P2的Q1。

指示灯/接口/按钮说明

指示灯	状态	说明
指示灯	长亮	路由器正在启动，或已联网成功。
	慢闪	路由器网络异常。
	快闪3秒	有已连接接入，或有设备断开。
	快闪8秒	正在进行WPS协商。

接口/按钮	说明
POWER	电源口 连接所附电源为WAN/LAN口供电。
WAN	WAN口 用于连接光猫、ONT设备、网络等有线宽带网口。
1、2	LAN口 可作为IPTV/机顶盒专用接口。
IPTV/3	IPTV/LAN口 默认为LAN口，可连接电脑、网络设备等。 开启IPTV功能后，可作为IPTV机顶盒专用接口。
WPS/RST	WPS/RST按钮 • WPS：短按路由器WPS按钮，路由器开启WPS协商功能，通过3分钟内开启客户端设备的WPS功能，与路由器建立WPS连接。 • 恢复出厂设置：长按路由器WPS按钮约8秒钟，指示灯快闪时松开，路由器将恢复出厂设置。

常见问题解答

P1：在Windows tclwifi.net或192.168.1.1登录管理路由器管理页面，怎么办？

请按一步步检查以下几个原因：

- 确保您输入的IP正确或者网络地址是www.tclwifi.net（而不是搜索栏）。
- 确保您的电脑设置为自动获取IP地址和DNS服务器地址。
- 更换浏览器。推荐使用谷歌浏览器、Firefox浏览器或IE 8及以上版本。
- 更换电脑或无线设备。
- 恢复路由器出厂设置。

P2：在成功连接路由器后，仍然不能访问互联网，怎么办？

请按一步步检查以下几个原因：

- 确保路由器WAN口已经正确连接到互联网（如：宽带网线）。
- 确保您的电脑设置为自动获取IP地址和DNS服务器地址。
- 确保您的无线设备连接到了正确的无线网络（SSID）。如果您修改过无线网络名称和密码，请使用修改后的无线网络名称和密码连接。
- 检查网线连接。
- 更换无线设备。

P3：如何恢复路由器的出厂设置？

恢复出厂设置有以下两种方法：

- 在路由器正常工作状态下，长按WPS/RST按钮约8秒钟，当指示灯快闪时松开，路由器将恢复出厂设置。
- 登录管理页面，点击管理设备，点击恢复出厂设置，根据页面提示恢复出厂设置。

P4：如何修改无线网络名称和密码？

登录管理页面，点击无线设置，根据页面提示修改无线网络名称和密码。

P5：如何登录管理页面修改上网方式？

- 在浏览器中输入192.168.1.1或www.tclwifi.net登录管理页面，点击网络设置，选择上网方式，根据提示输入宽带账号和密码。
- 如果IP地址、静态IP地址、DNS服务器地址等。

P6：如何修改管理员登录密码？

- 登录管理页面，点击管理设备，设置登录密码。
- 如果忘记登录密码，只能恢复出厂设置后重新设置。

P7：如何修改无线网络名称和密码？

- 登录管理页面，点击无线设置，修改无线网络名称和密码。
- 修改后，所有连接该网络的无线设备都需要使用新的无线网络名称和密码重新连接。

P8：如何设置路由器的IPTV功能？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择IPTV设置，根据页面提示设置。
- 设置完成后，IPTV/3口默认为IPTV口，连接机顶盒。

P9：如何设置路由器的IPTV组播功能？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择IPTV设置，开启组播功能。
- 组播功能开启后，默认为IGMP Proxy模式，如果您的网络运营商有特殊要求，请选择相应的组播模式。

P10：如何设置路由器的时间？

- 登录管理页面，点击系统工具，选择时间设置，设置时间。
- 时间设置后，路由器将按照设置的时间运行，断电后时间信息将丢失。

P11：如何恢复路由器的固件版本？

- 登录管理页面，点击系统工具，选择固件升级，选择固件文件，点击升级。
- 升级过程中，请勿断开电源，以免造成路由器损坏。

P12：如何重启路由器？

- 登录管理页面，点击系统工具，选择重启路由器，点击重启。
- 重启过程中，请勿断开电源，以免造成路由器损坏。

P13：如何恢复出厂设置？

- 登录管理页面，点击系统工具，选择恢复出厂设置，点击恢复。
- 恢复出厂设置后，所有设置将被清除，请谨慎操作。

P14：如何修改登录超时时间？

- 登录管理页面，点击系统工具，选择登录超时时间，设置超时时间。
- 超时时间设置后，登录管理页面超过设置时间未操作，将自动退出登录。

P15：如何设置路由器的远程管理？

- 登录管理页面，点击系统工具，选择远程管理，开启远程管理。
- 远程管理开启后，可通过互联网访问路由器管理页面，请谨慎开启。

P16：如何设置路由器的DDNS？

- 登录管理页面，点击系统工具，选择DDNS设置，开启DDNS。
- DDNS设置后，可通过域名访问路由器管理页面，请确保域名已正确解析到路由器的IP地址。

P17：如何设置路由器的静态路由？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择静态路由，添加静态路由。
- 静态路由设置后，请确保目标网络和网关地址正确，否则可能导致网络无法访问。

P18：如何设置路由器的防火墙？

- 登录管理页面，点击安全设置，选择防火墙，开启防火墙。
- 防火墙开启后，默认阻止所有入站连接，请根据需要添加允许规则。

P19：如何设置路由器的端口转发？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择端口转发，添加端口转发规则。
- 端口转发设置后，请确保目标IP地址和端口号正确，否则可能导致无法访问。

P20：如何设置路由器的DMZ主机？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择DMZ主机，开启DMZ主机。
- DMZ主机开启后，所有入站连接将被转发到指定的IP地址，请谨慎开启。

P21：如何设置路由器的UPnP？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择UPnP，开启UPnP。
- UPnP开启后，允许局域网内的设备自动配置端口转发规则，请确保网络安全。

P22：如何设置路由器的MAC地址克隆？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择MAC地址克隆，克隆MAC地址。
- MAC地址克隆后，请确保网络设备的MAC地址正确，否则可能导致无法访问。

P23：如何设置路由器的访问控制？

- 登录管理页面，点击安全设置，选择访问控制，开启访问控制。
- 访问控制开启后，请确保允许访问的设备在列表中，否则可能导致无法访问。

P24：如何设置路由器的家长控制？

- 登录管理页面，点击安全设置，选择家长控制，开启家长控制。
- 家长控制开启后，请确保设置正确的时间和网址，否则可能导致无法访问。

P25：如何设置路由器的QoS？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择QoS，开启QoS。
- QoS开启后，请确保设置正确的带宽和优先级，否则可能导致网络速度变慢。

P26：如何设置路由器的VPN？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择VPN，开启VPN。
- VPN开启后，请确保设置正确的服务器地址和端口，否则可能导致无法访问。

P27：如何设置路由器的远程唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择远程唤醒，开启远程唤醒。
- 远程唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P28：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P29：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P30：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P31：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P32：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P33：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P34：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P35：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P36：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P37：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P38：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P39：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P40：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P41：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P42：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P43：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P44：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P45：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P46：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P47：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P48：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P49：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P50：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P51：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P52：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P53：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P54：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P55：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P56：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P57：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P58：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P59：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P60：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P61：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P62：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P63：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P64：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P65：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。

P66：如何设置路由器的网络监控？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络监控，开启网络监控。
- 网络监控开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致监控结果不准确。

P67：如何设置路由器的网络诊断？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络诊断，开始诊断。
- 网络诊断开启后，请确保网络连接正常，否则可能导致诊断结果不准确。

P68：如何设置路由器的网络唤醒？

- 登录管理页面，点击网络设置，选择网络唤醒，开启网络唤醒。
- 网络唤醒开启后，请确保设置正确的MAC地址，否则可能导致无法唤醒。