

Bolt 1

User Guide
Manual de Usuario

unnecto

User Manual

Content

1 General Information	3
1.1 Profile	3
1.2 Safety warning and Attentions.....	3
2 Your phone	6
2.1 Phone overview	6
2.2 Functions of Keys	6
2.3 Functions of icons.....	6
3 Getting started	7
3.1 Installing the SIM Card and the Battery.....	7
3.2 Charging the Battery	8
3.3 Linking to the Networks and devices	10
3.4 Using the touch screen.....	11
3.5 Using the onscreen keypad.....	12
3.6 Dialing Calls	13
4 Using the Menus	14
4.1 Browser	14
4.2 Calculator.....	14
4.3 Calendar.....	14
4.4 Call History.....	16
4.5 CallFireWall.....	16
4.6 Camera	16
4.7 Clock.....	16

4.8 Contacts	16
4.9 Downloads	17
4.10 Email.....	17
4.11 File Explorer	18
4.12 FM Radio	18
4.13 Gallery	19
4.14 Messaging.....	19
4.15 Music	20
4.16 Note.....	21
4.17 Phone	21
4.18 Search	22
4.19 Settings	22
4.20 SIM Toolkit.....	25
4.21 Sound Recorder	25
4.22 Video player.....	25
5 Appendix.....	26

1 General Information

1.1 Profile

Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition.

Our company may change this mobile phone without prior written notice and reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone.

Due to different software and network operators, display on your phone may be different, refer to your phone for details.

1.2 Safety warning and Attentions

Safety warning

› ROAD SAFETY COMES FIRST

Do not use a hand-held phone while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!

› SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone in flight is illegal and risky.

Please make sure that your mobile phone is powered off in flight.

› SWITCH OFF BEFORE ENTERING RISKY AREAS

Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile phones in risky areas. Turn off your mobile phone before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant or a place where a blasting process is under way.

› OBSERVE ALL SPECIAL REGULATIONS

Follow any special regulations in force in any area such as

hospitals and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone near medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.

› **INTERFERENCE**

The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio interference. An antenna is built inside the mobile phone and located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation, lest that the conversation quality deteriorate.

› **QUALIFIED SERVICE**

Only qualified personnel may install or repair phone equipment. Installing or repairing the mobile phone on your own may bring great danger and violates the warranty rules.

› **ACCESSORIES AND BATTERIES**

Use only approved accessories and batteries.

› **USE SENSIBLY**

Use only in a normal and proper manner.

› **EMERGENCY CALLS**

Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation briefly. Do not end the call until told to do so.

***Note:** Just like all other mobile phones, this mobile phone does not necessarily support all the features described in this manual due to network or radio transmission problems. Some networks even do not support the emergency call service. Therefore, do not rely solely on*

the mobile phone for critical communications such as first aid. Please consult the local network operator.

Precautions

This mobile phone is well designed with fine art. Please exercise special care when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the warranty period and extend its service life:

- › Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach.
- › Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other substances that may corrode electronic circuits.
- › Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active parts of the mobile phone be damaged.
- › Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperature will shorten the life of electronic circuits and damage the battery and some plastic parts.
- › Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be formed inside the mobile phone to damage electronic circuits when the mobile phone is moved to a constant temperature place.
- › Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal circuits and high-precision components of the mobile phone.

2 Your phone

2.1 Phone overview



2.2 Functions of Keys

The mobile phone provides the following keys:

◆ Power key

Power key situates at the right side of the phone. While using the phone, you can press this key to lock screen; if you press and hold this key, a phone-options dialog would pop out. Here, you can select to adjust the profile mode, power off, reboot or turn on/off airplane mode.

◆ Volume key

Volume key situates at the right side of the phone. You can press it to adjust ringer volume.

2.3 Functions of icons

◆ Menu icon

Touch this icon to access options of a selected function;

◆ Home icon

Touch it to open home screen. If you're viewing the left or right extended Home screen, touch it can enter the home screen.

◆ Back icon

Touch this icon to return to the previous screen;

3 Getting started

3.1 Installing the SIM Card and the Battery

A SIM card carries useful information, including your mobile phone number, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), network information, contacts data, and short messages data.

Note:

After powering off your mobile phone, wait for a few seconds before removing or inserting a SIM card.

Exercise caution when operating a SIM card, as friction or bending will damage the SIM card.

Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children's reach.

Installation

- ◆ Hold the power key for a while and select power off to power off the mobile phone.
- ◆ Take the back cover away.
- ◆ Insert the SIM Card into the SIM Card slot lightly with the

corner cutting of the card aligning to the notch of the slot, the gold plate of the small card facing down and the gold plate of the normal card facing up, till the SIM Card cannot be further pushed in.

- ◆ With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, install the battery.

Note:

The SD card is a miniature object. Keep it out of the reach of children for fear that children swallow it!

3.2 Charging the Battery

- ◆ Your mobile phone can monitor and display the battery state.
- ◆ Normally the remaining energy of the battery is indicated by the battery level icon at the upper right corner of the display screen.
- ◆ When the battery energy is insufficient, the mobile phone prompts "Battery low".

Using a travel adapter:

- ◆ Install the battery into the mobile phone before charging the battery.
- ◆ Connect the adapter of the travel charger with the charging slot in the mobile phone. Ensure that the adapter is fully inserted.
- ◆ Insert the plug of the travel charger to an appropriate power outlet.
- ◆ During the charging, the battery level grids in the battery icon keep flickering till the battery is fully charged.
- ◆ The battery icon does no longer flicker when the charging process ends.

Note:

Ensure that the plug of the charger, the plug of the earphone, and the plug of the USB cable are inserted in the right direction. Inserting them in a wrong direction may cause charging failure or other problems.

Before the charging, ensure that the standard voltage and frequency of the local mains supply match the rated voltage and power of the travel charger.

Optimizing battery life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To guarantee the optimal performance of your battery, please stick to the following rules:

- ◆ Turn off radios that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPRS, use the Setting application to turn them off.
- ◆ Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- ◆ If you don't need them, turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.

Note: On the Home screen, press Menu icon and touch Settings > More>Battery. The Battery Use screen lists the applications that have been using the battery, from greatest to least battery use. The top of the screen displays the time since you were last connected to a charger or, if you're currently connected to one, how long you were running on battery power before you connected to a charger. Then each application or service that used battery power during that time is displayed, in order of the amount of power they used. Touch an application in the Battery Use screen to learn

details about its power consumption. Different applications offer different kinds of information.

3.3 Linking to the Networks and devices

Your phone can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks for voice and data transmission, Wi-Fi data networks, and Bluetooth devices, such as headsets. You can also connect your phone to a computer, to transfer files from your phone's SD card and share your phone's mobile data connection via USB.

Connecting to mobile networks

When you assemble your phone with a SIM card, your phone is configured to use your provider's mobile networks for voice calls and for transmitting data.

Connecting to Wi-Fi networks

Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your surroundings.

Touch Settings>Network > Wi-Fi. Check Wi-Fi to turn it on. The phone scans for available Wi-Fi networks and displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon.

Note: If the phone finds a network that you connected to previously, it connects to it.

Touch a network to connect to it. If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching Connect. If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials.

Connecting to Bluetooth devices

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information over a distance of about 8 meters. The most common Bluetooth devices are headphones for making calls or listening to music, hands-free kits for cars, and other portable devices, including laptops and cell phones.

Touch Settings> Network > Bluetooth. Check Bluetooth to turn it on.

You must pair your phone with a device before you can connect to it. Once you pair your phone with a device, they stay paired unless you unpair them.

Your phone scans for and displays the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, make it discoverable.

Connecting to a computer via USB

You can connect your phone to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between your phone's SD card and the computer.

3.4 Using the touch screen

◆ Touch-screen tips

➤ Touch

To act on items on the screen, such as application and settings icons, to type letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, you simply touch them with your finger.

➤ Touch & hold

Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a

menu for customizing the Home screen, you touch an empty area on the Home screen until the menu opens.

➤ **Drag**

Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position.

➤ **Swipe or slide**

To swipe or slide, you quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you slide the screen up or down to scroll a list.

◆ **Lock screen**

When Screen lock in Security setting is enabled, press Power key to lock the handset. This helps to prevent accidental touching of keys and as well as power saving. When Sleep function in Display setting is enabled, after the handset device has been idle for preset period, the screen will be locked automatically to save power.

◆ **Unlock screen**

Press Power key to switch on the handset device. The lock screen appears. Touch and slide right to unlock screen, and the screen being locked last time will show.

3.5 Using the onscreen keypad

You enter text using the onscreen keyboard. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard. You can also enter text by speaking instead of by typing.

◆ **To enter text**

Touch a text field, and the onscreen keyboard opens. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard.

◆ **Touch the keys on the keyboard to type.**

The characters you've entered appear in the text field, with suggestions for the word you are typing below.

◆ **Use the Delete icon to erase characters to the left of the cursor.**

After finishing typing, touch Back icon to close the keyboard.

3.6 Dialing Calls

◆ **Dialing a call to a number in the contacts**

Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the Contacts tab. Swipe or slide upward/downward to pick out the target contact. Then you can touch the dial icon to originate a call.

◆ **Dialing a call to a number in call log**

Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the call log tab. Swipe or slide upward/downward to pick out and touch the target contact. Then you can originate a call.

◆ **Answering incoming calls**

Touch the Answer icon to answer an incoming call.

Touch the End icon to end the current conversation.

To reject an incoming call, touch the Decline icon.

◆ **Managing multiple calls**

If you accept a new call when you're already on a call, you can touch the Answer icon to answer the current calls.

4 Using the Menus

4.1 Browser

You can use Browser to view web pages and search for information on the web.

When you open Browser, your home page opens. The web address (URL) of the current page is displayed at the top of the window.

4.2 Calculator

You can use this Calculator to solve simple arithmetic problems or use its advanced operators to solve more complex equations.

Enter numbers and arithmetic operators on the basic screen; Drag the basic screen to the left to open the advanced screen; Touch Del to delete the last number or operator you entered. Touch & hold Del to delete everything in the display.

In the calculator screen, you can touch menu icon to access advanced panel.

4.3 Calendar

You can open Calendar to view events you've created.

Touch the Calendar icon in the main menu interface. Events from each account you've added to your phone and configured to synchronize calendars are displayed in Calendar.

Creating an event

You can use Calendar on your phone to create events. In any calendar view, touch menu icon > new event to open a event details screen for a new event.

Enter a name, time, and optional additional details about the event. You can touch plus icon to add more reminders. In the Guests

field, you can enter the email addresses of everyone you want to invite to the event. Separate multiple addresses with commas (,). If the people to whom you send invitations use Google Calendar, they'll receive an invitation in Calendar and by email. You can touch menu icon and touch Show extra options to add details about the event. Scroll to the bottom of the Event details screen and touch Done. The event is added to your calendar.

Synchronizing and displaying calendars

When you add a Google Account or Microsoft Exchange ActiveSync account to your phone that includes a calendar service, and you configure that account to synchronize calendar events to the phone, the events from that calendar are added and kept up to date in Calendar on the phone.

In calendar screen, touch menu icon and touch Calendars to display > Calendars, here, you can set whether calendars are stored on the phone or visible. The Calendars screen displays all the calendars you've added or subscribed to for each account that is configured to synchronize events to your phone, organized by account. Touch the name of an account to show or hide its calendars on your phone. An icon to the right of each calendar indicates whether its events are synchronized in the phone and whether they are visible in Calendar.

Change Calendar settings

You can change the following settings for how Calendar displays event and how it notifies you of upcoming events. Open a Calendar view, touch menu icon and touch settings.

4.4 Call History

You can use this function to manage your calls:

◆ **All:** All calls will be in the list.

◆ **Missed:** You can view a list of missed calls. If there are some missed calls, you can drag the Column notice down to view it.

◆ **Outgoing:** You can view and manage the dialed calls.

◆ **Incoming:** You can view and manage the received calls.

4.5 CallFireWall

This option can auto reject some calls and messages that you add to the blacklist, you can view the record through this function.

4.6 Camera

Touch the Camera icon in the main menu interface or on the home screen, camera opens in Landscape mode, ready to take a picture. In this mode, you can touch the camera icon to take a photo, touch photo icon and slide right to switch between photo, video gif and Panora mode.

Note: you can also touch menu icon to pop out an option box. There, you can switch to camcorder mode.

4.7 Clock

Touch the Clock icon on the Home screen or in the main menu interface. You can set an alarm by modifying an existing alarm or by adding a new one. You also can use word time, Timer and Stopwatch.

4.8 Contacts

In the contacts screen, touch menu icon and you can perform the following operations:

Contacts to display: you can select the contacts on different group to display.

Import/export: you can import/export the contacts form SIM card or storage; you can also share the visible contacts.

Blocked numbers:select this option to enter the callfirewall.

Accounts: you can sync with your account.

Settings: you can set the display options in this interface.

Send contacts by Messaging:select this function,then you can choose some contacts to share by messaging

Batch delete: Select this function, then you can mark the target contacts. To delete all contacts, you just need to touch **all** at the top of contacts screen. Last, touch **OK** and **confirm** to delete contacts.

Groups:you can edit or delete a groups

Advanced options:you can view the SIM capacity and Clear up contacts

4.9 Downloads

Through this function, you can view a list of files and applications which you downloaded from the webpage.

4.10 Email

You use the Email application to read and send email. There are many email address to choose

Touch email icon to access it. If the Email account has not been set up, you can set up an Email account in a few steps.

◆ Account setup

Enter an Email address and the account's password.

◆ Account settings

- Set inbox checking frequency.

- Set Send email from this account by default.
- Set Notify me when email arrives.
- Set Synchronize contacts, calendar or Email from this account.
- Set Automatically download attachments when connected to Wi-Fi.

◆ Compose and sending Email

To compose and send an Email:

1. Touch the create icon to compose a new Email.
2. Enter Email address(es) for intended recipient(s).
3. Touch Menu → Attach file to attach a file.
4. Touch Menu → Add Cc/Bcc to add copy or blind copy this Email to other contacts.
5. After completing the Email, Touch send icon to send the Email. Touch folder icon to check the account status. For each Email account there are five default folders, i.e., Inbox, Drafts, Outbox, Send and Trash folders. To view sent Emails, open Sent folder and tap refresh icon.

4.11 File Explorer

The phone supports the SD card. You can use the File Explorer to conveniently manage various directories and files on the SD card or in your phone..

4.12 FM Radio

Please plug in the compatible earphone to the device and then turn on the radio. The earphone cable can be used as FM Antenna. Please adjust appropriate volume when listening to the radio. Continue to use higher volume is harmful for your ear.

4.13 Gallery

Both pictures and videos taken by camera or stored in SD card can be scanned through this function.

4.14 Messaging

You can use Messaging to exchange text messages (SMS) and multimedia messages (MMS) with your friends on their mobile phones.

◆ Sending a message

1. Touch message icon on the home screen and touch New message icon to edit a new message.
2. Enter a contact's name or call number in the To field. As the information is entered, all matching contacts appear. Touch a suggested contact or multiple contacts as message recipient(s).
3. Touch Enter message to compose your message. Touch to select a message template.
4. After completing the message, touch Send icon which beside template icon to send your message.

◆ Message template

Message templates can save your time in editing message with similar format. To create a message template:

1. Touch message icon on the home screen and touch application item to enter message settings.
2. Touch Message template to create or edit a message template.

You can use Browser to view web pages and search for information on the web.

When you open Browser, your home page opens. The web address (URL) of the current page is displayed at the top of the

window.

4.15 Music

Music plays audio files that are stored on your phone's SD card, so before you open Music, you must copy audio files from your computer onto the SD card. Music supports a wide variety of audio file formats, so it can play music that you purchase from online stores, music that you copy from your CD collection, and so on.

To open Music and view your music library

Touch the Music icon in the main menu interface or on the Home screen.

When you copy music to your SD card, Music searches the card for music files and builds a catalog of your music, based on information about each file that is stored in the file itself. This can take from a few seconds to several minutes, depending on how many files you have copied onto the SD card. When the catalog is complete, the Music library screen opens, with tabs that you can touch to view your music library organized by Artists, Albums, Songs or Playlists.

Note: If the phone power off owing to low battery while you were downloading music via USB cable, the phone would prompt 'SD card error' when you power on the phone. Repower on the phone for about 5 times, the same prompt would occur. Under this circumstance, you should repower on the phone until it prompts 'SD card error. Format?'. Please select format to format your SD card to ensure the phone runs properly.

Any sudden suspend during downloading music via USB cable may result in great damage to your SD card.

Play music

You can listen to music by using the phone's built-in speaker, through a wired headset, or through a wireless Bluetooth stereo headset.

Touch a song in your library to listen to it. The Playback screen opens and the song you touched starts to play. The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs. On the right-top of playback screen, you can find three function icons. You can touch them to open the current playlist, shuffle the current playlist or repeat the current playlist / repeat the current track (touch twice). Three function icons which situates just above the process bar can be used to control the playing process of the music application. Their functions can be defined as the following: switch to last song (touch) /rewind (touch & hold), play/pause and switch to next song (touch)/ fast forward (touch & hold)

To delete a song from the SD card

You can delete music from the storage card. Touch & hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Delete.

4.16 Note

You can create new note through this function.

4.17 Phone

Touch the Phone icon on the Home screen or in main menu interface. Expand the dial pad which situate center bottom of interface. Touch left bottom of interface there are four tabs are listed at the top of the screen and you can dial the call log number. You can also view all contacts in your phone and SIM card.

Note: During a conversation, you can't originate a new call by open the dial-pad, enter number and press dial key. If you press dial key, the current conversation would hold.

4.18 Search

The Search function enables you to open a search box for searching your phone and the web.

4.19 Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone.

【SUGGESTIONS】

the system will give you some suggestion application in the list. you can set some option quickly.

◆Screen lock

You can set the screen lock to protect your device, you can set none/swipe/pattern/PIN/password.

◆Add another email account

You can set up your personal or work email through this function.

◆Change wallpaper

You can set the wallpaper through the each one way, personalize your screen.

【WIRELESS & NETWORK】

You can use Wireless & Network settings to manage your SIM card, configure and manage connections to networks and devices by using Wi-Fi. You also can set Bluetooth, data usage, airplane mode, tethering & portable hotspot , VPN, cellular networks and mobile plan in this interface.

【DEVICE】

◆Display

You can set Brightness, Wallpaper, Sleep, Press power button twice for camera, Screen saver, Font size , Display size, When device is rotated and Cast in this interface.

◆Prompt & notification

You can make some setting about the notification.

◆Audio profiles

There are four profiles: General, Silent, Vibration and Outdoor. You can set the profiles according to different conditions.

◆Schedule power on/off

You can auto power on/off your phone through this setting.

◆Startup manager

You can manage the application to start when the phone power on .

◆Apps

You can use the Applications settings to view details about the applications installed on your phone, to manage their data and force them to stop, to view and control currently running services, and to view the storage used by applications, etc.

◆Storage

Use the Storage settings to monitor the used and available space on your phone and on your SD card and to manage your SD card.

◆Battery

You can view your battery status, battery level and battery use in this interface.

◆Memory

You can view the average memory use through this option.

◆ Users

You can add much account to use this phone.

【PERSONAL】

◆ Location

You can turn on/off location and select High accuracy, Battery saving or Device only through this function.

◆ Security

You can set the parameters about security through this function.

◆ Accounts

You should add account first before using this function.

◆ Language & input

Use the Language & Keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the input method.

◆ Backup & reset

You can backup your data and reset your phone in this interface.

【SYSTEM】

◆ Date & time

You can use Date & Time settings to set your preferences for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than obtaining the current time from the network, etc.

◆ Accessibility

You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

◆ Printing

You can connect to printer and print something you need through this function.

◆ About phone

This function enables you to view some phone related information.

4.20 SIM Toolkit

STK service is the tool kit of SIM card. This phone supports the service function .The specific items are depended by SIM card and network. Service menu will be auto added to the phone menu when supported by network and SIM card.

4.21 Sound Recorder

Use this function to record audio files. Two function icons at the bottom of the Recorder screen are corresponding to start recording and review record file.

4.22 Video player

With Videos, you can play video clips in your device (for example, the video you captured by the camera) or video files stored in compatible SD card (if inserted).

<Tips>

If there are available video files in the device, for example, you captured some video files by camera, the amount of these video files will be displayed in bracket at right of Movie.

5Appendix

Appendix 1: Troubleshooting

If you find exceptions when operating the mobile phone, restore the factory settings and then refer to the following table to solve the problem. If the problem persists, contact the distributor or service provider.

Fault	Cause	Solution
SIM card error	The SIM card is damaged.	Contact your network service provider
	The SIM card is not in position.	Check the SIM card
	The metal face of the SIM card is polluted.	Clean the SIM card with a clean cloth
Poor received signal quality	Signals are obstructed. For instance, radio waves cannot be effectively transmitted nearby a high building or in a basement.	Move to a place where signals can be effectively transmitted
	Line congestions occur when you use the mobile phone in high-traffic hours	Avoid using the mobile phone in high-traffic hours
The mobile phone cannot be powered on	The battery energy is exhausted.	Charge the battery

Calls cannot be dialed	Call barring is activated	Cancel call barring
The mobile phone cannot connect the network	The SIM card is invalid	Contact your network service provider
	The mobile phone is not in a service area of the GSM network	Move to the network operator's service area
	The signal is weak	Move to a place where the signal quality is high
The battery cannot be charged	The charging voltage does not match the voltage range indicated on the charger	Ensure the charging voltage matches the voltage range indicated on the charger
	An improper charger is used	Use the charger specially designed for the mobile phone
	Poor contact	Ensure the charger plug is in good contact with the mobile phone

Google, Android, Gmail and Chrome are trademarks of Google LLC.

Federal Communication Commission Interference Statement

FCC ID: 2ADR3UB010

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption

Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions (5mm) accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

To maintain compliance with radio frequency exposure guidelines and limits, keep the smartphone at least 5mm away from your body. When you carry the smartphone on your body, use only accessories equipped with an integrated belt clip that are supplied or approved by the manufacturer. If you use a body-worn accessory not supplied by the manufacturer, verify that the accessory does not contain metal and keep the smartphone at least 5 mm from your body.

Bolt 1

User Guide

Manual de Usuario

unnecto

Manual de Usuario

Contenido

1 Información General	3
1.1 Descripción.....	3
1.2 Medidas de Seguridad y Cuidados del equipo.	3
2. Tu Teléfono	5
2.1 Vista rápida de tu teléfono móvil	5
2.2 Funciones y descripción del teclado.....	6
2.3 Funciones y descripción de los “símbolos”	6
3 Iniciando configuración.....	6
3.1 Instalando la SIM Card y la Batería.	6
3.2 Cargando la Batería.	7
3.3 Vinculando Redes y dispositivos.....	9
3.4 Usando la pantalla táctil.	10
3.5 Usando el teclado dentro de la pantalla.....	11
3.6 Marcado llamadas.....	12
4 Usando el Menú.	12
4.1 Explorador de Internet.....	12
4.2 Calculadora.....	13
4.3 Calendario.	13
4.4 Historial de llamada.....	14
4.5 Bloqueo o restricción de llamadas.	15
4.6 Cámara.....	15
4.7 Reloj.	15

4.8 Contactos.....	15
4.9 Descargas.....	16
4.10 Correo Electrónico.....	16
4.11 Explorador de Archivos.....	17
4.12 FM Radio.....	17
4.13 Galería.....	17
4.14 Mensajes.....	17
4.15 Música.....	18
4.16 Notas.....	20
4.17 Teléfono.....	20
4.18 Buscar.....	20
4.19 Ajustes.....	20
4.20 Herramientas de la Sim.....	23
4.21 Grabadora de sonido.....	23
4.22 Reproductor de video.....	23
5 Guía rápida para la solución de problemas	24

1 Información General

1.1 Descripción.

Por favor lee este manual cuidadosamente para mantener tu teléfono en perfectas condiciones.

Nuestra compañía podría hacer el cambio de teléfono sin notificación previa por escrito y se reserva los últimos derechos en el funcionamiento de este equipo.

Debido a las diferentes versiones de Software y Operadores de Red, la pantalla en tu teléfono podría ser diferente, por favor revise los detalles – características de tu equipo.

1.2 Medidas de Seguridad y Cuidados del equipo.

Medidas de Seguridad

» **SEGURIDAD VIAL EN PRIMER LUGAR.**

Nunca uses el teléfono móvil mientras estes manejando. Ajuste el manos libres cuando necesites tomar una llamada mientras manejas. En algunos países, “el marcar ó recibir llamadas mientras conduces “No está permitido”.

» **DESCONECTAR/APAGAR EN AERONAVES.**

Los equipos con redes inalámbricas pueden causar interferencia en las aeronaves. El uso del teléfono durante el vuelo está prohibido.

» **DESCONECTAR/APAGAR ANTES DE ENTRAR EN AREAS DE RIESGO.**

Observa estrictamente las leyes relevantes, códigos y regulaciones en el uso de los teléfonos móviles en áreas de riesgo. Apaga el teléfono antes de entrar a un lugar susceptible de explosión, como una gasolinería, tanque de aceite, planta química o un lugar donde el proceso volátil de fuego este en curso.

» **Observa todas las regulaciones especiales:**

Sigue cualquier regulación especial que esté en vigor en áreas como: hospitales y siempre apaga tu teléfono donde esté prohibido usarlo o cuando pueda causar interferencia o daño. Usa apropiadamente tu teléfono móvil cerca de aparatos médicos, como marcapasos, dispositivos de audición y algunos otros dispositivos

médicos electrónicos, que pudieran causar interferencia a dichos aparatos.

» **INTERFERENCIA.**

La calidad de la conversación en cualquier teléfono móvil podría ser afectada por el radio de interferencia, la antena esta construida dentro del teléfono móvil y localizada debajo del micrófono. No toques esta área durante una conversación, ya que esto disminuye y deteriora la calidad de la llamada.

» **SERVICIO ESPECIALIZADO.**

Únicamente el personal certificado puede instalar o reparar el equipo móvil. Instalando o reparando el teléfono por tu propia cuenta puede traer grandes daños y violar las reglas de garantías.

» **ACCESORIOS Y GARANTIAS.**

Usar únicamente accesorios y baterías aprobadas por la marca.

» **USO ADECUADO.**

Usar el teléfono móvil únicamente de una manera normal y en una forma apropiada.

» **LLAMADAS DE EMERGENCIA.**

Asegúrate que el teléfono esté “conectado/encendido” y en “servicio”, ingresa el número de emergencia ej. 911, después la Tecla” marcar”. Proporciona tu ubicación y un resumen de tu situación actual. No termines la llamada hasta que te sea indicado.

***Nota:** Justamente al igual que otros teléfonos móviles, este no necesariamente soportara todas las características descritas en este manual debido a problemas de red o de radio de transmisión. Algunas redes aun no soportan el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no solamente te apoyes de este teléfono móvil para comunicaciones críticas o urgentes, tales como primeros auxilios. Por favor consulta al Operador de la red local.*

Precauciones:

Este teléfono está bien diseñado con los mejores acabados. Por favor ten especial cuidado en el uso de este. Las siguientes sugerencias te ayudarán a mantener el periodo de garantía activo y

extender el servicio de vida útil de tu móvil:

- Mantén el teléfono móvil y todos los ajustes alejados del alcance de los niños.
- Mantén el teléfono móvil seco, alejado de la lluvia, humedad, liquido u otra sustancia que pueda corroer los circuitos electrónicos.
- No uses o almacenes el teléfono móvil en lugares con polvo, para evitar que las partes activas del teléfono sean dañadas.
- No almacenes el teléfono móvil en lugares con altas temperaturas, estas pueden acortar la vida de los circuitos electrónicos y dañar la batería y algunas partes de plástico.
- No almacenes el teléfono móvil en lugares gélidos, de lo contrario la humedad se formara-filtrara dentro del móvil y dañara los circuitos electrónicos cuanto el teléfono sea movido constantemente a lugares con esta temperatura.
- No tires ó golpees el teléfono móvil, podrías destruirse los circuitos internos y los componentes de alta precisión en este.

2. Tu Teléfono

2.1 Vista rápida de tu teléfono móvil



2.2 Funciones y descripción del teclado.

El teléfono móvil contiene las siguientes teclas:

◆ Tecla de encendido/apagado.

Esta se encuentra a la derecha del teléfono. mientras lo usas puedes presionar esta tecla para bloquear la pantalla, si tu lo presionas y sostienes esta tecla, las opciones de marcado del teléfono podrían aparecer. Aquí tu puedes seleccionar el modo de uso de tu móvil: apagado, reinicio o encender, apagar y modo avión.

◆ Tecla de volumen.

Esta se encuentra a la derecha del teléfono móvil. Tu puedes presionar esta para ajustar el volumen del timbrado.

2.3 Funciones y descripción de los “símbolos”.

◆ Icono de Menú.

Toca este icono para acceder a las opciones y seleccionar una función.

◆ Icono de Inicio.

Toca este icono para abrir la pantalla principal. Si tu estás viendo la página extendida-desplegada a la Derecha o izquierda, toca esta para acceder a la pantalla de Bienvenida.

◆ Tecla de regreso /atrás.

Toca este icono para regresar a la pantalla previa.

3 Iniciando configuración.

3.1 Instalando la SIM Card y la Batería.

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo tu numero de teléfono móvil, PIN (Número de identificación personal), Pin2, PUK (Numero para desbloquear el PIN), PUK2 (Numero para desbloquear PIN2), IMSI(Suscripción de Identidad del teléfono móvil internacional), información de la Red, información de los contactos y la información de los mensajes cortos.

Nota:

Después de apagar tu teléfono móvil, espera unos cuantos segundos antes de remover o insertar la tarjeta SIM. Toma precauciones cuando manipules la tarjeta SIM, la fricción o el doblado podrían dañar la tarjeta SIM. Guarda apropiadamente tu teléfono móvil y sus ajustes como la tarjeta SIM y mantenla lejos de los niños

Instalación.

- ◆ Mantén presionada la Tecla de apagado por unos momentos y seleccione “apagado” para apagar el teléfono móvil.
- ◆ Quita la tapa trasera.
- ◆ Inserta la tarjeta SIM dentro de la bandeja, deslizándola suavemente con la esquina cortada alineada al espacio de la ranura, la lámina dorada de la pequeña tarjeta SIM, deberá estar hacia abajo.

En caso de tener dos tarjetas SIM, la segunda deberá colocarse hacia arriba hasta que la tarjeta no pueda ser mas empujada hacia adentro.

- ◆ Con la parte metálica de la batería encontrándose con la parte metálica de la ranura de la batería, insértela.

Nota:

La tarjeta SD es una miniatura, mantenla lejos de los niños para evitar atragantamiento/ahogamiento.

3.2Cargando la Batería.

- ◆ Tu teléfono móvil puede mostrar y desplegar el estado de la batería.
- ◆ Normalmente el “nivel de la batería” esta indicado por el “Icono”(de carga de batería) que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
- ◆ Cuando el nivel de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indicara “Batería baja”

Usando adaptador del cargador de viaje:

- ◆ Conecta el “adaptador del conector de viaje” en el espacio de carga del teléfono móvil. Asegúrate que el adaptador está

completamente insertado.

- ◆ Inserta el enchufe del cargador de viaje a una toma de corriente apropiada.
- ◆ Durante la carga, el icono del nivel de batería, se mantendrá parpadeando hasta que esté completamente cargado.
- ◆ El icono de la batería dejara de parpadear cuando el proceso de carga finalice.

Nota:

Asegúrate que el enchufe de la carga, el enchufe de los audífonos y el enchufe del cable USB estén insertados en la dirección correcta. Insertándola en la dirección equivocada puede causar fallas en la carga u otros problemas.

Antes de la carga, asegúrate que el voltaje estándar y la frecuencia del proveedor local sea correcta con la red de voltaje y la capacidad del cargador de viaje.

Optimizar la vida de la batería.

Tu puedes extender la vida de la batería entre cargas; apagando las funciones que tu no ocupes al momento, también puedes monitorear cuales aplicaciones y recursos del sistema consumen más batería.

Para garantizar el óptimo rendimiento de la batería, por favor apégate a las siguientes reglas:

- ◆ Apaga el radio cuando tu no lo estés usando, si no estas usando Wi-Fi, Bluetooth, o GPS, usa la opción de ajustes para apagarlos.
- ◆ Disminuye el brillo de la pantalla y ajusta un tiempo corto para el uso de la pantalla.
- ◆ Si no los necesitas, apágalos programándolos automáticamente -sincronizándolos para Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

Nota: En la pantalla principal presiona el icono de Menú > selecciona Ajustes > Mas > Batería. La batería usa la pantalla de la lista de aplicaciones que han sido usadas por la batería, desde el uso mínimo y máximo de la esta. La parte mas alta de la pantalla

muestra cuando fue la última vez que se cargo o si tu estas actualmente cargando el teléfono móvil, también mostrara el listado de aplicaciones y cuanta batería consumieron estas.

3.3Vinculando Redes y dispositivos.

Tu teléfono móvil puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes de voz y transmisión de información (datos), redes de información del Wi-Fi y dispositivos de Bluetooth, como audífonos de diadema. También puedes conectar tu teléfono a una computadora para trasferir archivos de la tarjeta de memoria de tu celular y compartir la información de tu teléfono celular vía cable USB.

Conectando tu teléfono móvil a Redes móviles.

Cuando tu insertas al teléfono móvil la tarjeta SIM, este es configurado para usar tu proveedor móvil de red para llamadas de voz y la transmisión de información.

Conectando a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proveer acceso a internet a distancias mayores de 100 metros, dependiendo del ruteador Wi-Fi y tus (sus) alrededores.

Ajustes Manuales>Red>Wi-Fi, revisa que Wi-Fi este encendido. El teléfono buscara redes Wi-Fi disponibles y mostrara los nombres de aquellas que encuentre. Las Redes seguras están indicadas con un icono de un candado cerrado.

Nota: Si tu teléfono encuentra una red a la cual ya te has conectado previamente, te conectara automáticamente.

“Selecciona la red a la que te quieres “conectar”, si la red está abierta te preguntara que confirmes que te quieres “conectar” a esa red seleccionando “conectar”. Si la red es segura, te pedirá que ingreses un código de seguridad u otras credenciales”.

Conectando a dispositivos Bluetooth.

Bluetooth es una red de comunicación de corto rango, en los cuales los dispositivos pueden intercambiar información a una distancia de 8 metros. El dispositivo más común de Bluetooth son los

audífonos de diadema para hacer llamadas y escuchar música, así como también el combo de manos libres para carro y otros dispositivos portátiles, incluyendo lap-tops y celulares.

Ajustes Manuales>Red>Bluetooth. Revisa que el Bluetooth este encendido.

Antes de que lo conectes, conecta tu teléfono con el dispositivo, una vez conectado al que vas a utilizar, ambos se mantendrán conectados hasta que decidas desconectarlos.

Tu teléfono móvil buscara y desplegara en la pantalla la lista de los dispositivos que estén dentro del rango disponible para conectar. Si tu teléfono móvil, no encuentra en la lista, el dispositivo al que quieres conectarte, puedes “actualizar” para hacerlo visible.

Conectando a una computadora vía USB.

Tu puedes conectar tu teléfono móvil a una computadora con un cable USB, para transferir música, imágenes y otros archivos entre tu tarjeta SD y la computadora.

3.4 Usando la pantalla tactil.

◆ Tips para tocar la pantalla.

➤ Tocar:

Para tocar los iconos de aplicaciones y ajustes en la pantalla, ingresa/teclea las letras o símbolos usando el teclado que se mostrara dentro de la pantalla o simplemente presiona los botones con tu dedo.

➤ Tocar & sostener/mantener:

Toca y manten presionado tu dedo en el Icono hasta que alguna acción ocurra, por ejemplo, para abrir el menú de customización de la pantalla principal, toca un espacio vacío en la pantalla de inicio hasta que el “Menú” abra.

➤ Arrastrar/mover iconos :

Toca y manten presionado el Icono por un momento y entonces sin levantar el dedo muévelo (el Icono) desplazandolo en la pantalla hasta que lo coloques en el lugar preferido.

➤ Mover o deslizar:

Para mover o deslizar las pantallas, tu puedes mover o deslizar rápidamente tu dedo a través de la superficie de la pantalla sin detenerte mientras la estes tocando (así que no arrastraras un Icono), Por ejemplo, deslizas la pantalla hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha.

◆ **Bloqueo de pantalla.**

Cuando la pantalla se enciende y se bloquea en los ajustes de seguridad, presiona la tecla de encendido para bloquear teléfono móvil, esto ayuda a prevenir que se toquen accidentalmente las teclas, así como también a ahorrar batería. Cuando se activa la función de dormir en los ajustes de pantalla, el dispositivo se inactiva por un periodo de tiempo y la pantalla se bloquea automáticamente para ahorrar batería.

◆ **Desbloquear la pantalla.**

Presiona la “tecla de encendido” para encender el dispositivo, La pantalla bloqueada aparecerá, “toca” y “desliza2 hacia la izquierda para desbloquear y en la pantalla se mostrará cual fue la última (pantalla) utilizada al momento de ser bloqueada.

3.5 Usando el teclado dentro de la pantalla.

Ingresa el texto usando el teclado que se muestra dentro de la pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado. En otras, tu puedes tocar el espacio donde quieres escribir el texto para abrir el teclado. También puedes ingresar el texto vía voz en lugar de teclearlo.

◆ **Para ingresar texto.**

Toca el espacio del texto y el teclado se abrirá sobre la pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente.

Toca las teclas del teclado para escribir.

Los caracteres que has ingresado aparecerán en el espacio del texto con sugerencias para completar la palabra que estas escribiendo.

◆ **Usa el icono de borrado para eliminar los caracteres de la izquierda del cursor.**

“Después de terminar de escribir, toca el icono de regresar para cerrar el teclado”.

3.6 Marcado llamadas.

◆ Hacer una llamada para un numero de los contactos.

Toca el Icono del teléfono o ingresa al menú de la aplicación para acceder a la opción de “contactos”.

Entonces selecciona al que deseas llamar.

Mueve o desliza hacia arriba o hacia abajo para buscar el contacto deseado. Entonces puedes presionar el “Icono de llamada” e iniciarla.

◆ Marcar a un número en el registro de llamadas

Toca el “Icono del teléfono” en la pantalla principal, después selecciona la pestaña de “registro de llamadas”. Mueva o deslice arriba/abajo para seleccionar el contacto a llamar. Selecciónalo y puedes comenzar tu llamada.

◆ Respondiendo a llamadas entrantes.

Toca el “Icono de responder” para contestar una llamada entrante.

Tocar el “Icono de finalizar” para terminar la llamada actual.

Para rechazar una llamada entrante, toca el” Icono de Rechazar”.

◆ Manejando multiples llamadas.

Si tu aceptas una “nueva llamada” cuando estas en otra llamada en curso, tu puedes tocar el “Icono de Contestar” para contestar la llamada entrante.

4 Usando el Menú.

4.1 Explorador de Internet.

Tu puedes utilizar el “Explorador” para ver las paginas de internet y buscar nueva información en este

Cuando abres el “Explorador”, desplegaras la Página de Inicio, la “dirección (URL)” de la página actual se muestra en la parte

superior de la “Ventana”.

4.2 Calculadora.

Puedes utilizar la calculadora para resolver simples problemas de matemáticas o usar sus operaciones avanzadas para resolver cálculos más complejos.

Para ingresar números y operaciones matemáticas en la base de la pantalla, “arrastra la pantalla principal” hacia la izquierda para abrir las opciones avanzadas de la pantalla.

Presiona “Borrar” para eliminar el último número u operación realizada, Toca y sostén “Borrar” para eliminar todo lo que se encuentra en la pantalla.

En la pantalla de la calculadora, puedes tocar el “Icono de Menú” para ingresar al panel de “Menú de opciones avanzadas”.

4.3 Calendario.

Tu puedes abrir el “Calendario” para revisar los eventos que tienes creados.

Toca el” Icono de calendario” en el ”Menú principal” del teléfono.

Puedes añadir “Eventos” por cada cuenta que hayas creado y configurado en tu teléfono; para sincronizar los calendarios, todos se mostraran aquí.

Creando un evento.

Tu puedes usar el calendario de tu teléfono móvil para crear eventos. En cualquier vista del “Calendario”, toca el Icono de “Menú” > “Nuevo evento” para crear el detalle de uno nuevo a añadir.

Ingresa el nombre, fecha y como opción, detalles acerca del evento. Además, puedes tocar el “Icono” para agregar un recordatorio. En la opción de “Agregar Invitados”, puedes ingresar la dirección de correo electrónico de todas aquellas personas que quieres invitar al evento. Separa las direcciones con una (,); si las personas a las que añadiste usan el “Calendario de Google”, ellos recibirán una invitación por correo y se le agregara este evento a su

calendario.

Puedes tocar el “Icono de Menú” y seleccionar Mostrar opciones adicionales para agregar detalles acerca del evento. Desplázate al final de la pantalla en los “Detalles del Evento” y presiona la opción de “Realizado”. El evento será agregado a tu calendario.

Sincronizando y mostrando calendarios.

Cuando agregas una cuenta de Google o de Microsoft Exchange Active Sync para tu teléfono móvil que incluye el “Servicio de Calendario”, tu podrás configurar la cuenta que deseas sincronizar con el “Calendario de Eventos” en tu teléfono móvil.

En la pantalla del “Calendario” toca el “Icono del Menú” y toca “Calendario” para Mostrar > “Calendarios”, aquí tu puedes ajustar si los calendarios son almacenados en un lugar visible del teléfono. La pantalla de los calendarios mostrara todos aquellos que has agregado o aceptado en las diferentes cuentas que has sincronizado y configurado para ser mostrados

Toca el “nombre de una cuenta” para “Mostrar” o “Esconder” los calendarios en tu teléfono móvil. Un “Icono de la izquierda” para cada “Calendario” indica si estos “Eventos” son sincronizados en el teléfono y si son visibles en este.

Cambiar los ajustes del Calendario.

Tu puedes cambiar los siguientes “Ajustes” para mostrar los eventos en el “Calendario” y como “modificarlos” para nuevos eventos. Abre la vista del “Calendario”, toca el “Icono del Menú” y “Selecciona Ajustes”.

4.4 Historial de llamada.

Tu puedes usar esta función para manejar las llamadas:

- ◆ **Todas:** todas aparecerán en la lista.

- ◆ **Perdidas:** Tu puedes visualizar la lista de llamadas perdidas/no atendidas.

- ◆ **De Salida:** Puedes ver y manejar el marcado de las llamadas.

◆ **Entrantes:** Tu puedes ver y manejar las llamadas recibidas.

4.5 Bloqueo o restricción de llamadas.

Esta opción puede automáticamente rechazar algunas llamadas y mensajes de los contactos que agregaste previamente a la “lista negra”, puedes ver este registro por medio de esta función.

4.6 Cámara.

Toca el “Icono de Cámara” en el “Menú Principal” o en la “Pantalla de Inicio”, la “Cámara” abrirá en modo panorama la lista para tomar fotos. En este modo puedes tocar el “Icono de Cámara” para tomar la foto, “Selecciona la pequeña foto tomada, que se encuentra en la parte inferior, (para ver la última foto tomada) y las anteriores, también tendrás la opción de tomar un video GIF.

Nota: También puedes tocar el “Icono de Menú” para mostrar la caja con diferentes opciones; aquí puedes cambiar a diferentes tipos de escenario y tomar video.

4.7 Reloj.

Toca el icono de “Reloj” en la “Pantalla de Inicio”, aquí puedes ajustar la alarma modificando una existente o agregando una nueva. También puedes utilizar el “Tiempo mundial”, “Cronometro” y “Temporizador”.

4.8 Contactos.

En la pantalla de los contactos, toca el “Icono del Menú” y aquí puedes realizar las siguientes operaciones:

Contactos para mostrar: Puedes seleccionar los contactos para mostrarlos en diferentes grupos.

Importar/exportar: Tu puedes importar y exportar los contactos de la tarjeta SIM o almacenamiento, también puedes compartir los contactos actuales.

Números bloqueados: Selecciona esta opción para ingresar al bloqueo de llamadas.

Cuentas: Puedes sincronizarla con tu cuenta.

Ajustes: Puedes ajustar el modo de vista de tu pantalla.

Enviar contactos por Mensaje: Selecciona esta función cuando quieras compartir contactos vía mensaje.

Eliminar por paquete: Selecciona esta función, para marcar los contactos a “eliminar”: para eliminarlos todos, necesitas tocar “Todo” en la parte de arriba de la pantalla. Por último, selecciona “Hecho” y selecciona “Confirmar” para borrar todos los contactos.

Grupos: Tu puedes editar o borrar grupos.

Opciones avanzadas: Aquí puedes ver la capacidad de la tarjeta Sim y limpiar contactos.

4.9 Descargas.

Atravez de esta function, puedes ver la lista de los archivos de aplicaciones que descargaste de la página de internet.

4.10 Correo Electrónico.

Usa esta aplicación para leer y enviar mensajes. Hay muchas direcciones de correo electrónico para seleccionar. Toca el “Icono de Correo electrónico” para ingresar. Si la cuenta de correo no ha sido configurada, puedes hacerlo (configuración) o crear una nueva cuenta de correo electrónico en unos cuantos pasos.

◆ Configuración de una cuenta.

Ingresa una dirección de correo electrónico y tus credenciales.

◆ Ajustes de cuentas.

- Ajusta la frecuencia para recibir correos electrónicos.
- Ajusta el correo electrónico para enviar en automático.
- Ajusta “Notificarme” cuando recibas correos electrónicos
- Ajusta “Sincronizar contactos”, “Correos electrónicos”, “Calendario” desde esta cuenta.
- Ajusta “Automáticamente” para descargar documentos adjuntos cuando esté conectado al Wi-Fi.

◆ Redactar y enviar un Correo Electrónico.

1. Toca el icono de nuevo para redactor un nuevo correo electrónico.

2. Ingresa la dirección de correo electrónico, para los destinatarios a recibir este correo electrónico.

3. Toca “Menú” → Adjunta carpeta o archivo a enviar.
4. Toca “Menú” → Agrega con CC (con copia para) CCo (Con copia oculta) para agregar o esconder la copia de este correo para otros contactos.

5. Después de completar el correo electrónico, toca el icono de “Enviar” para enviar el correo electrónico. Toca la carpeta de “Salida” para revisar el estatus de este. (enviado/proceso). Para cada cuenta de correo electrónico hay 5 carpetas que se crean automáticamente:

“Entrada”, “Borradores”, “Salida”, “Enviados”, “En Proceso”, “Eliminados”. Para ver los “correos electrónicos enviados”, abre la “Carpeta de Enviados” y “Actualiza” con el icono de “Actualizar”.

4.11 Explorador de Archivos.

El teléfono móvil soporta la tarjeta SD. Tu puedes usar este explorador para manejar varios directorios y carpetas entre la tarjeta SD de tu teléfono y la información de este.

4.12 FM Radio.

Por favor coloca un audífono con cable compatible en el equipo para escuchar la radio desde tu teléfono móvil. El cable del audífono del teléfono móvil puede usarse como antena de FM. Por favor ajusta apropiadamente el volumen para escuchar la radio, El uso continuo de un volumen alto “puede ser perjudicial para el oído”.

4.13 Galeria.

Imágenes y videos de la cámara o almacenados en la tarjeta SD o en tu teléfono móvil se pueden visualizar atravez de esta función.

4.14 Mensajes.

Tu puedes usar mensajería para intercambiar los mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) con tus amigos en sus teléfonos móviles.

◆ Enviando un mensaje.

1. Toca el “Icono de mensaje” en la página principal del mensaje, toca el “Icono de Nuevo Mensaje” para editar o crear uno nuevo.
2. Ingresa el nombre del contacto o número de teléfono. Asi

como se vaya ingresando la información aparecerán los contactos que coincidan. Toca un contacto sugerido o múltiples contactos para el(los) destinatario(s) de tu mensaje.

3. Toca “Ingresar mensaje” para escribirlo. Toca para “Seleccionar” un mensaje de sugerencia/plantilla.

4. Después de completar el mensaje, toca el “Icono de Enviar” que se encuentra a un costado del “Icono de la Plantilla” para enviar tu mensaje.

◆ **Plantilla de mensajes.**

Te puede ahorrar tiempo editar y enviar mensajes con un formato similar.

Para crear un mensaje de Plantilla:

1. Toca el “Icono de mensaje” en la página principal y toca el “Icono de la Aplicación” para ingresar a los ajustes del mensaje.
2. Puedes usar el buscador para ver y buscar información en las páginas de internet.
3. Cuando abres el “buscador”, tus páginas principales se abrirán. La dirección /URL) de la página actual aparecerá en la parte superior de la ventana.

4.15 Música.

Los “Archivos de Audio y Música” están almacenados en la tarjeta SD de tu teléfono móvil, así que ante de que abras el “Icono de Música”, deberás copiar los archivos de audio de tu computadora hacia la tarjeta SD de tu teléfono móvil.

Esto soporta una amplia variedad de formatos de audio; para poder reproducir música comprada en línea y música que tu copiaste de colecciones de Cd’s, etc.

Para abrir la carpeta y ver la librería musical.

Toca el “Icono de Música” que está en el “Menú Principal” ó en la “Pantalla Principal”.

Cuando tu copias música a tu tarjeta SD, esta busca los archivos de música y creara un catalogo de esta, basada en la información que

tiene cada archivo que esta almacenada en esto. Puede tomar algunos segundos o varios minutos dependiendo de cuantos archivos hayas copiado hacia la tarjeta SD. Cuando el catalogo esta completo, la pantalla de la librería musical se abrirá.

Tu puedes crear varias carpetas de acuerdo con Artistas, Canciones o Listas de reproducción.

Nota: Si el teléfono móvil se apaga teniendo la batería baja mientras estas descargando música vía cable USB, la tarjeta del teléfono podría marcar error cuando lo enciendas. Si el teléfono es cargado por al menos 5 minutos podría nuevamente mostrar el mismo error. Bajo estas circunstancias, deberás recargar el teléfono móvil hasta que se muestre el mensaje: “Error en la tarjeta SD. ¿Desea Formatear?”, por favor selecciona formatear tu tarjeta SD para asegurar que el teléfono funcione adecuadamente.

Cualquier suspensión repentina durante la descarga de música vía cable USB, podría resultar en un gran daño a tu tarjeta SD.

Reproducción de Música.

Puedes escuchar música del celular con el altavoz, a través de unos audífonos inalámbricos o a través de una diadema Bluetooth inalámbrica.

Selecciona una canción de la lista de reproducción a escuchar, la “pantalla de reproducción” abre y la canción que seleccionaste comenzara a ser reproducida. Esta pantalla contiene varios iconos que puedes seleccionar para controlar la lista de canciones a reproducir.

En la parte superior derecha de la pantalla, tu puedes encontrar 3 puntitos de funciones. Los puedes seleccionar para abrir la lista actual, sortear o repetirla / repetir las canciones actuales (reproducir dos veces).

Los 3 puntitos de funciones están situados debajo de la barra de proceso que tu usas para controlar el proceso de reproducción de la música en la aplicación.

Los 3 puntitos pueden ser definidos de la siguiente manera:

cambia a la ultima canción (seleccionar) / regresar (toca y sostén presionado), reproduce/pausa y cambia a la siguiente canción (selecciona/toca)/ reproducción rápida (toca y sostén presionado).

Para borrar una canción desde la tarjeta SD.

Tu puedes borrar música desde la tarjeta del almacenamiento. Toca y sostén presionada una canción de la lista de reproducción. En el menú que abriste, selecciona “Borrar”.

4.16 Notas.

Puedes crear una nueva nota por medio de esta función.

4.17 Teléfono.

Toca el icono del “Teléfono” en el “menú de la pantalla principal”. Expande el cuadro de “marcado” el cual se encuentra en el centro de la pantalla al final de la lista de llamadas.

Toca el botón derecho de la interfaz y encontraras 4 puntitos que están en la parte superior de la pantalla y en el que puedes ingresar el numero a marcar. También puedes ver todos los “contactos de tu teléfono” y de la “tarjeta SIM”.

Nota: Durante una conversación, no puedes iniciar una nueva llamada abriendo “Teclado de marcación”, “ingresar el número” y “presionar las teclas de marcado”, Si las presionas, la conversación en curso podría ponerse en espera.

4.18 Buscar.

La función de “Búsqueda” te habilita a que abras un cuadro de búsqueda, para buscar algo en Internet.

4.19 Ajustes.

La aplicacion de ajustes contiene la mayoría de las herramientas para customizar y configurar tu teléfono.

【SUGERENCIAS】

El Sistema te dará alguna “sugerencia” en la lista de aplicaciones, así que tu podrás ajustar rápidamente alguna opción.

◆Bloqueo de pantalla.

Puedes ajustar el bloqueo de la pantalla para proteger tu teléfono móvil, siendo el ajuste: nada/deslizar/colocar un patrón de

desbloqueo/PIN/credencial.

◆ **Agregar otra cuenta de correo electrónico.**

Tu puedes agregar tu cuenta personal o de trabajo a través de esta función.

◆ **Cambiar fondo de pantalla.**

Puedes ajustar el fondo de la pantalla; seleccionando de la galería cualquier imagen y personalizando tu pantalla.

【Red inalámbrica y Redes】

Puedes usar los ajustes de red inalámbrica y redes para manejar tu tarjeta SIM, configurar y manejar las conexiones de redes y los dispositivos usando la red inalámbrica (Wi-Fi). También puedes “Ajustar” el Bluetooth, el uso de datos, modo avión, inmovilizar, punto de acceso portátil, VPN, redes de celular y planes de equipos celulares en esta interfase.

【EQUIPO】

◆ **Pantalla**

Puedes “Ajustar”: el Brillo, Fondo de pantalla, Alarma, Presionar el botón de encendido dos veces para abrir la Cámara, protector de pantalla, tamaño de la fuente y tamaño de la pantalla así como la orientación (vertical/horizontal) cuando el equipo es girado.

◆ **Notificaciones y respuesta rápida.**

Tu puedes hacer algunos ajustes acerca de la notificación.

◆ **Perfiles de Audio.**

Hay cuatro perfiles: General, en Silencio, Modo Vibración y Exterior. Tu puedes ajustar estos perfiles de acuerdo a las diferentes condiciones.

◆ **Programación de encendido/apagado.**

Puedes encender y apagar tu teléfono a través de este ajuste.

◆ **Inicio maestro.**

Tu puedes manejar la aplicación para empezar cuando tu teléfono se encienda.

◆ **Aplicaciones.**

Tu puedes usar los ajustes de las aplicaciones para ver los detalles

acerca de las instalaciones de estas en tu equipo móvil, para manejar su información y para forzarlas para detener su funcionamiento, para ver y controlar el funcionamiento actual de los servicios y ver el uso del almacenamiento por aplicación.

◆ **Almacenamiento.**

Usa los ajustes de almacenamiento para monitorear el uso y la disponibilidad de espacio en tu teléfono móvil y en tu tarjeta SD y para manejarla.

◆ **Batería.**

Tu puedes ver el status de tu batería, el nivel y el uso en esta interface.

◆ **Memoria.**

Tu puedes ver el porcentaje del uso de la memoria a través de esta opción

◆ **Usuarios**

Tu puedes agregar muchos contactos para utilizar en tu teléfono móvil.

【PERSONAL】

Localizacion.

Tu puedes encender/apagar la localización y seleccionar alta precisión, ahorro de batería o solo dispositivo- teléfono móvil atravez de esta función.

◆ **Seguridad.**

Puedes ajustar los parámetros de seguridad atravez de esta función.

◆ **Cuentas.**

Primeramente, tu deberás de agregar una cuenta antes de usar esta función.

◆ **Lenguaje y entrada.**

Usa los ajustes de teclado y lenguaje para seleccionarlo para el texto en tu teléfono móvil y para configurar el método (el lenguaje) de entrada.

◆ **Respaldo y resetear.**

Puedes respaldar tu información y resetear tu teléfono en esta interfase.

【SISTEMA】

◆Dia & Hora.

Puedes usar los ajustes de fecha y hora para ajustar tus preferencias en como las fechas son mostradas. También puedes usar estos ajustes para tu propia hora y huso horario. En lugar de obtener la actual hora del sitio de internet, etc.....

◆Accesibilidad.

Usa los ajustes de accesibilidad para configurar cualquier complemento que hayas instalado en tu teléfono móvil.

◆Imprimiendo.

Tu puedes conectarte a la impresora para imprimir algo que necesites por medio de esta función.

◆Acerca del teléfono.

Esta funcion permite que veas alguna informacion relacionada con el teléfono.

4.20 Herramientas de la Sim

El servicio STK es la herramienta de la tarjeta SIM. Este teléfono soporta esta función. Los artículos específicos dependen de la tarjeta SIM y las redes. El servicio del menú se agregara en automático al menú del teléfono cuando sea soportado por las redes y la tarjeta SIM.

4.21 Grabadora de sonido.

Use esta función para grabar archivos de audio. Los dos iconos al final de la pantalla de grabación corresponden para comenzar a grabar y revisar el archivo grabado.

4.22 Reproductor de video

Tu puedes reproducir clips de videos en tu teléfono móvil (por ejemplo, el video que capturaste con la cámara) o archivos de video almacenados compatibles con la tarjeta SD (si fuera insertada).

<Tips>

Si hay archivos de video Disponibles en el teléfono móvil, por

ejemplo, tu capturaste algunos archivos de video con la cámara, la cantidad de estos serán mostrados en grupo a la derecha de la película.

5 Guia rapida para la solución de problemas

Anexo 1 : Solución de problemas.

Si tu encuentras excepciones cuando estés operando el teléfono móvil, restaura a los ajustes de fábrica y después consulta la siguiente tabla para solucionar el problema. Si persiste, contacta al distribuidor o proveedor del servicio.

Falla	Causa	Solucion
Error de SIM card	La tarjeta SIM está dañada.	Contacta a tu proveedor de servicio.
	La tarjeta SIM no está en posición	Revisa la tarjeta SIM.
	La lamina de metal de la tarjeta SIM está contaminada sucia	Limpia la tarjeta SIM con un pedazo de tela.
Baja recepción en la calidad de la señal	Las señales estan obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no pueden ser transmitidas efectivamente cercanas a construcciones altas o en sótano.	Muévete a un lugar en donde las señales puedan ser transmitidas efectivamente.

	Líneas congestionadas ocurren cuando tu usas el teléfono móvil en horas pico de uso.	Evita usar el teléfono móvil en horas pico de uso.
El teléfono móvil no puede ser encendido	La batería esta agotada	Carga la batería.
Las llamadas no pueden ser marcadas.	La restricción de llamadas esta activada.	Cancela la restricción de llamadas.
El teléfono móvil no puede ser conectado a la red	La tarjeta SIM esta invalida	Contacta con tu proveedor de red.
	El teléfono móvil no esta en el área de servicio de la red GSM	Muévete al área de servicio del proveedor de la red.
	La señal esta debil.	Muévete de lugar en donde la señal sea de alta calidad.
La batería no puede ser cargada	Las cargas de voltaje no coinciden con los rangos de voltaje indicados en el cargador.	Asegúrate que las cargas de voltaje coinciden con los rangos de voltaje indicados en el cargador.
	El uso de un cargador inadecuado.	Usa el cargador especialmente designado para el teléfono móvil.
	Conexión deficiente	Asegura que el enchufe del cargador esta conectando de una manera adecuada a el teléfono móvil

Google, Android, Gmail and Chrome are trademarks of Google LLC.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre interferencias

Identificador de la FCC: 2ADR3UB010

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración de exposición a la radiación:

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales de

exposición a ondas de radio.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE. UU.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar (5 mm) aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

Para mantener el cumplimiento de las pautas y límites de exposición a radiofrecuencias, mantenga el teléfono inteligente a una distancia mínima de 5 mm de su cuerpo. Cuando lleve el teléfono inteligente en su cuerpo, utilice únicamente accesorios equipados con un clip de cinturón integrado que se suministran o aprobado por el fabricante. Si utiliza un accesorio para llevar en el cuerpo que no haya sido suministrado por el fabricante, verifique que el accesorio no contenga metal y mantenga el teléfono inteligente a al menos 5 mm de tu cuerpo.

UNNECTO.COM