

Manual de Usuario

Contenido

1 Información General.....	34
1.1 Perfil.....	34
1.2 Advertencia de seguridad y precauciones....	34
2 Tu UNNECTO.....	38
2.1 Resumen del Teléfono	38
2.2 Función de las teclas.....	39
2.3 Función de los Íconos	39
3 Comenzar a utilizarlo.....	40
3.1 Instalación de la tarjeta SIM y la batería	40
3.2 Carga de la batería.....	41
3.3 Conexión a redes y dispositivos.....	43
3.4 Uso de la pantalla táctil	45
3.5 Uso del teclado en pantalla	47
3.6 Realización de llamadas	48
4 Uso del Menú.....	49

4.1 Navegador Chrome.....	49
4.2 Camara	49
4.3 Contactos	50
4.4 Gmail.....	51
4.5 FM Radio.....	52
4.6 Fotos	52
4.7 Tienda Google Play	53
5 Apéndice.....	53

1 Información General

1.1 Perfil

Por favor, lea este folleto cuidadosamente para mantener su teléfono en perfectas condiciones.

Nuestra empresa puede cambiar este teléfono móvil sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho final de interpretar el rendimiento de este teléfono móvil. Debido a diferentes programas y operadores de red, la pantalla de su teléfono puede variar; consulte su teléfono para más detalles.

1.2 Advertencia de seguridad y precauciones.

LA SEGURIDAD VIAL ES LO PRIMERO

No use un teléfono móvil en la mano mientras conduce. Utilice dispositivos manos libres cuando las llamadas sean inevitables durante la conducción. ¡En algunos países, marcar o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal!

APAGUE EL TELÉFONO EN AVIONES

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. Usar un teléfono móvil durante el vuelo es ilegal y peligroso.

Por favor, asegúrese de que su teléfono móvil esté apagado durante el vuelo.

APAGUE EL TELÉFONO ANTES DE ENTRAR EN ÁREAS DE RIESGO

Observe estrictamente las leyes, códigos y regulaciones pertinentes sobre el uso de teléfonos móviles en áreas de riesgo. Apague su teléfono móvil antes de entrar en un lugar susceptible a explosiones, como una estación de servicio, un tanque de combustible, una planta química o un lugar donde se esté llevando a cabo un proceso de voladura.

OBSERVE TODAS LAS NORMAS ESPECIALES

Siga cualquier normativa especial vigente en cualquier lugar, como hospitales, y apague siempre su teléfono cuando esté prohibido usarlo o cuando pueda causar interferencias o peligro. Use correctamente su teléfono móvil cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos electrónicos médicos, ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.

INTERFERENCIAS

La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil puede verse afectada por interferencias de radio. Una antena está incorporada dentro del teléfono móvil y ubicada debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante una conversación, ya que la calidad de la misma podría deteriorarse.

SERVICIO CALIFICADO

Solo personal calificado puede instalar o reparar equipos telefónicos. Instalar o reparar el teléfono móvil por su cuenta puede resultar muy peligroso y viola las normas de garantía.

ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice solo accesorios y baterías aprobados.

USO RESPONSABLE

Úselo únicamente de manera normal y adecuada.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y tenga cobertura, marque el número de emergencia, por ejemplo 112, y luego presione la tecla de llamada. Indique su ubicación y explique brevemente su situación. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

Nota: Al igual que todos los demás teléfonos móviles, este teléfono no necesariamente admite todas las funciones descritas en este manual debido a problemas de red o de transmisión de radio. Algunas redes incluso no admiten el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no dependa únicamente del teléfono móvil para comunicaciones críticas como los primeros auxilios. Consulte con el operador de red local.

Precauciones

Este teléfono móvil está bien diseñado con un gran cuidado artístico. Por favor, úselo con especial cuidado. Las siguientes sugerencias ayudarán a que su teléfono móvil sobreviva al período de garantía y a prolongar su vida útil:

- Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono móvil seco. Aléjelo de la lluvia, la humedad, líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No use ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos; de lo contrario, las partes activas del teléfono podrían dañarse.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar de alta temperatura. Las altas temperaturas reducirán la vida de los circuitos electrónicos y dañarán la batería y algunas partes de plástico.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar frío. De lo contrario, se formará humedad dentro del teléfono, lo que podría dañar los circuitos electrónicos al mover el teléfono a un lugar con temperatura constante.
- No arroje, golpee ni sacuda el teléfono móvil, ya que esto destruirá los circuitos internos y los componentes electrónicos.

2 Tu UNNECTO

2.1 Resumen del Teléfono



2.2 Función de las teclas

El teléfono móvil proporciona las siguientes teclas:

Tecla de encendido

La tecla de encendido se encuentra en el lado derecho del teléfono. Mientras uses el teléfono, puedes presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si presionas y mantienes presionada esta tecla, aparecerá un menú de opciones del teléfono. Aquí, puedes seleccionar ajustar el modo de perfil, apagar, reiniciar o activar/desactivar el modo avión.

Tecla de volumen

La tecla de volumen se encuentra en el lado derecho del teléfono. Puedes presionarla para ajustar el volumen del timbre.

2.3 Función de los Íconos

Ícono de Menú

Toca este ícono para acceder a las opciones de una función seleccionada;

Ícono de Inicio

Tócalo para abrir la pantalla de inicio. Si estás viendo la pantalla de inicio extendida izquierda o derecha, tocarlo puede entrar en la pantalla de inicio.

Ícono de Retroceso

Toca este ícono para regresar a la pantalla previa.

3 Comenzar a utilizarlo

3.1 Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Una tarjeta SIM contiene información útil, incluyendo tu número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PIN2, PUK (Clave de Desbloqueo del PIN), PUK2 (Clave de Desbloqueo del PIN2), IMSI (Identidad Internacional de Suscriptor Móvil), información de la red, datos de contactos y datos de mensajes cortos.

Nota: Después de apagar tu teléfono móvil, espera unos segundos antes de retirar o insertar una tarjeta SIM.

Se debe tener precaución al manipular una tarjeta SIM, ya que la fricción o la flexión pueden dañarla. Guarda correctamente el teléfono móvil y sus accesorios, como las tarjetas SIM, fuera del alcance de los niños.

Instalación

- Mantenga presionada la tecla de encendido por un momento y seleccione apagar para apagar el teléfono móvil.
- Retire la tapa trasera.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM con cuidado, alineando la esquina cortada de la tarjeta con la muesca de la ranura, la placa dorada de la tarjeta pequeña hacia abajo y la placa dorada de la tarjeta normal hacia arriba, hasta que la tarjeta SIM no pueda ser empujada más.

- Con los contactos metálicos de la batería frente a los contactos metálicos en la ranura de la batería, instale la batería.

Nota: La tarjeta SD es un objeto en miniatura. ¡Manténgala fuera del alcance de los niños por miedo a que la traguen!

3.2 Carga de la batería

- Su teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado de la batería.
- Normalmente, la energía restante de la batería se indica mediante el ícono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil muestra el aviso “Batería baja”.
- Uso de un adaptador de viaje:
- Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargarla.
- Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de carga del teléfono móvil. Asegúrese de que el adaptador esté completamente insertado.
- Inserte el enchufe del cargador de viaje en una toma de corriente adecuada.
- Durante la carga, las barras de nivel de batería en el ícono de batería parpadean hasta que la batería esté completamente cargada.
- El ícono de la batería ya no parpadea cuando termina el proceso de carga.

Nota: Asegúrese de que el enchufe del cargador, el enchufe de los auriculares y el enchufe del cable USB estén insertados en la dirección correcta. Insertarlos en la dirección incorrecta puede causar fallos de carga u otros problemas. Antes de cargar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia estándar del suministro eléctrico local coincidan con el voltaje y la potencia nominal del cargador de viaje.

Optimizando la vida de la batería

Puedes prolongar la vida de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesites. También puedes supervisar cómo las aplicaciones y los recursos del sistema consumen energía de la batería. Para garantizar el rendimiento óptimo de tu batería, sigue las siguientes reglas:

- Apaga los radios que no estés usando. Si no estás usando Wi-Fi®, Bluetooth® o GPRS, utiliza la aplicación de Configuración para apagarlos.
- Baja el brillo de la pantalla y ajusta un tiempo de espera más corto.
- Si no los necesitas, desactiva la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

Nota: En la pantalla de inicio, presiona el icono de Menú y toca Configuración > Más > Batería. La pantalla de Uso de batería muestra las aplicaciones que han estado usando la batería, de mayor a menor uso de esta. En la parte superior de la

pantalla se muestra el tiempo desde la última vez que estuviste conectado a un cargador o, si actualmente estás conectado a uno, cuánto tiempo estuviste utilizando la batería antes de conectarte al cargador. Luego, se muestra cada aplicación o servicio que usó energía de la batería durante ese período, en orden de la cantidad de energía que consumieron. Toca una aplicación en la pantalla de Uso de batería para conocer detalles sobre su consumo de energía. Diferentes aplicaciones ofrecen distintos tipos de información.

3.3 Conexión a redes y dispositivos

Tu teléfono puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes móviles para transmisión de voz y datos, redes de datos Wi-Fi® y dispositivos de conexión inalámbrica Bluetooth®, como auriculares. También puedes conectar tu teléfono a una computadora para transferir archivos desde la tarjeta SD de tu teléfono y compartir la conexión de datos móviles de tu teléfono a través de USB.

Conexión a redes móviles

Cuando ensamblas tu teléfono con una tarjeta SIM, tu teléfono se configura para usar las redes móviles de tu proveedor para llamadas de voz y transmisión de datos.

Conexión a redes Wi-Fi®

Wi-Fi® es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi® y del entorno. Toca Configuración > Red > Wi-Fi®. Marca Wi-Fi® para encenderlo. El teléfono buscará redes Wi-Fi® disponibles y mostrará los nombres de las que encuentre. Las redes seguras se indican con un ícono de candado.

Nota: Si el teléfono encuentra una red a la que te has conectado previamente, se conectará automáticamente.

Toca una red para conectarte a ella. Si la red es abierta, se te pedirá que confirmes que deseas conectarte a esa red tocando Conectar. Si la red está protegida, se te pedirá que ingreses una contraseña u otras credenciales.

Conexión a dispositivos Bluetooth®

Bluetooth® es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que los dispositivos pueden usar para intercambiar información a una distancia de aproximadamente 8 metros. Los dispositivos Bluetooth® más comunes son auriculares para hacer llamadas o escuchar música, kits manos libres para automóviles y otros dispositivos portátiles, incluyendo laptops y teléfonos móviles. Toca Configuración > Red > Bluetooth®. Marca Bluetooth® para activarlo.

Debes emparejar tu teléfono con un dispositivo antes de poder conectarte a él. Una vez que emparejas tu teléfono con un dispositivo, permanecerán emparejados a menos que los desempates.

Tu teléfono busca y muestra las opciones de todos los dispositivos Bluetooth® disponibles en el alcance. Si el dispositivo con el que deseas emparejar no aparece en la lista, haz que sea detectable.

Conectar a una computadora mediante USB

Puedes conectar tu teléfono a una computadora con un cable USB, para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta SD de tu teléfono y la computadora.

3.4 Uso de la pantalla táctil

- Consejos para la pantalla táctil
- Tocar

Para interactuar con elementos en la pantalla, como íconos de aplicaciones y configuraciones, escribir letras y símbolos usando el teclado en pantalla, o presionar botones en la pantalla, simplemente tócalos con tu dedo.

Tocar y mantener presionado

Toca y mantiene presionado un elemento en la pantalla tocándolo sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir un menú para personalizar la pantalla de inicio, toca

un área vacía en la pantalla de inicio hasta que se abra el menú.

Arrastrar

Toca y mantén presionado un elemento por un momento y luego, sin levantar el dedo, muévelo sobre la pantalla hasta llegar a la posición deseada.

Deslizar

Para deslizar, mueve rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla, sin pausar al tocarla por primera vez (para no arrastrar un elemento accidentalmente). Por ejemplo, deslizas la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarte por una lista.

Bloquear pantalla

Cuando la función de Bloqueo de pantalla en la configuración de Seguridad está activada, presiona la tecla de Encendido para bloquear el dispositivo. Esto ayuda a prevenir toques accidentales en las teclas, además de ahorrar energía. Cuando la función de Suspensión en la configuración de Pantalla está activada, después de que el dispositivo ha estado inactivo por un período preestablecido, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

Desbloquear pantalla

Presiona la tecla de Encendido para activar el dispositivo. Aparecerá la pantalla de bloqueo.

Toca y desliza hacia la derecha para desbloquear la pantalla, y se mostrará la pantalla que estaba bloqueada la última vez.

3.5 Uso del teclado en pantalla

Puedes ingresar texto utilizando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, debes tocar un campo de texto donde quieras ingresar texto para abrir el teclado. También puedes ingresar texto hablando en lugar de escribir.

Para ingresar texto

Toca un campo de texto, y se abrirá el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, toca un campo de texto donde quieras ingresar texto para abrir el teclado.

Toca las teclas del teclado para escribir.

Los caracteres que hayas ingresado aparecerán en el campo de texto, con sugerencias para la palabra que estás escribiendo debajo.

Usa el ícono de Borrar para eliminar los caracteres a la izquierda del cursor.

Después de terminar de escribir, toca el ícono de Atrás para cerrar el teclado.

3.6 Realización de llamadas

Realizar una llamada a un número en los contactos
Toca el ícono de Teléfono o el ícono de la aplicación de teléfono en la pantalla de inicio, luego selecciona la pestaña Contactos. Desliza hacia arriba o hacia abajo para localizar el contacto deseado. Luego puedes tocar el ícono de llamar para iniciar la llamada.

Marcar un número del registro de llamadas

Toca el ícono del Teléfono o el ícono de la aplicación de teléfono en la pantalla de inicio, luego selecciona la pestaña del registro de llamadas. Desliza hacia arriba/abajo para encontrar y tocar el contacto deseado. Luego, puedes realizar una llamada.

Contestar llamadas entrantes

Toca el ícono de Responder para contestar una llamada entrante.

Toca el ícono de Finalizar para terminar la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, toca el ícono de Rechazar.

Gestionar múltiples llamadas

Si aceptas una nueva llamada mientras ya estás en una llamada, puedes tocar el ícono de Responder para contestar las llamadas actuales.

4 Uso del Menú

4.1 Navegador Chrome

Puedes usar el Navegador para ver páginas web y buscar información en la web.

Al abrir el Navegador, se abre tu página de inicio. La dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte superior de la ventana.

Historial de llamadas

Puedes usar esta función para gestionar tus llamadas:

- **Todas:** Todas las llamadas estarán en la lista.
- **Perdidas:** Puedes ver una lista de llamadas perdidas. Si hay algunas llamadas perdidas, puedes arrastrar hacia abajo la notificación de Columna para verla.
- **Salientes:** Puedes ver y gestionar las llamadas marcadas.
- **Entrantes:** Puedes ver y gestionar las llamadas recibidas.

4.2 Camara

Toca el ícono de Cámara en la interfaz del menú principal o en la pantalla de inicio, la cámara se abre en modo Horizontal, lista para tomar una foto. En este modo, puedes tocar el ícono de la cámara para tomar una foto, tocar el ícono de foto y deslizar a la derecha para cambiar entre los modos foto, video, gif y Panorama.

Nota: también puedes tocar el ícono de menú para que aparezca un cuadro de opciones. Ahí, puedes cambiar al modo de videocámara.

4.3 Contactos

En la pantalla de contactos, toca el ícono de menú y podrás realizar las siguientes operaciones:

Contactos a mostrar: puedes seleccionar los contactos de diferentes grupos para mostrar.

Importar/exportar: puedes importar/exportar los contactos desde la tarjeta SIM o el almacenamiento; también puedes compartir los contactos visibles.

Numeros bloqueados: selecciona esta opción para ingresar al bloqueador de llamadas.

Cuentas: puedes sincronizar con tu cuenta.

Configuración: puedes ajustar las opciones de visualización en esta interfaz.

Enviar contactos por Mensajes: selecciona esta función, luego puedes elegir algunos contactos para compartir por mensajes.

Eliminación masiva: Selecciona esta función, luego puedes marcar los contactos objetivo. Para eliminar todos los contactos, solo necesitas tocar todos en la parte superior de la pantalla de contactos. Por último, toca Aceptar y confirma para eliminar los contactos.

Grupos: puedes editar o eliminar un grupo.

Opciones avanzadas: puedes ver la capacidad de la SIM y limpiar contactos.

4.4 Gmail

Usas la aplicación Gmail para leer y enviar correos electrónicos. Hay muchas direcciones de correo electrónico entre las que elegir.

Toca el ícono de correo electrónico para acceder a ella. Si la cuenta de correo electrónico no ha sido configurada, puedes configurar una cuenta de correo electrónico en unos pocos pasos.

Configuración de la cuenta

Ingresa una dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta.

Ajustes de la cuenta

- Configura la frecuencia de revisión de la bandeja de entrada.
- Configura enviar correos electrónicos desde esta cuenta de forma predeterminada.
- Configura notificaciones cuando llegue un correo electrónico.
- Configura la sincronización de contactos, calendario o correos electrónicos de esta cuenta.
- Configura la descarga automática de archivos adjuntos cuando estés conectado a Wi-Fi®.

Redactar y enviar correo electrónico

Para redactar y enviar un correo electrónico:

1. Toque el ícono de crear para redactar un nuevo correo electrónico.
2. Ingrese la(s) dirección(es) de correo electrónico del destinatario(s) previsto(s).

3. Toque Menú → Adjuntar archivo para adjuntar un archivo.
4. Toque Menú → Agregar Cc/Cco para agregar copia o copia oculta de este correo a otros contactos.
5. Después de completar el correo electrónico, toque el ícono de enviar para enviar el correo. Toque el ícono de carpeta para verificar el estado de la cuenta. Para cada cuenta de correo electrónico hay cinco carpetas predeterminadas: Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de salida, Enviados y Papelera. Para ver los correos enviados, abra la carpeta Enviados y toque el ícono de actualizar.

4.5 FM Radio

Por favor, conecte los auriculares compatibles al dispositivo y luego encienda la radio. El cable de los auriculares se puede usar como antena FM. Ajuste el volumen apropiado al escuchar la radio. Continuar usando un volumen alto es perjudicial para su oído.

4.6 Fotos

Tanto las fotos como los videos tomados con la cámara o almacenados en la tarjeta SD se pueden escanear a través de esta función. También puede iniciar sesión en la cuenta de Google para ver las fotos.

4.7 Tienda Google Play

Puedes descargar y gestionar archivos multimedia a través de esta aplicación. Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

5 Apéndice

Apéndice 1: Resolución de problemas

Si encuentra excepciones al operar el teléfono móvil, restaure la configuración de fábrica y luego consulte la siguiente tabla para resolver el problema. Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor o proveedor de servicios.

Tipo de error	Causa	Solución
Tarjeta SIM error	La tarjeta SIM esta dañada.	Contacta a tu proveedor de servicio de Internet
	La tarjeta SIM no está en la posición correcta.	Revise la Tarjeta SIM
	La cara metálica de la Tarjeta SIM esta sucia.	Limpia la Tarjeta SIM con un trapo limpo.
Baja calidad de señal recibida	Las señales están obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no pueden transmitirse de manera efectiva cerca de un edificio alto o en un sótano.	Moverse a un lugar donde las señales puedan transmitirse de manera efectiva
	Las congestiones de línea ocurren cuando usas el teléfono móvil en horas de mucho tráfico electrónico	Evita usar el móvil en horas de alto trafico

El teléfono móvil no se puede encender	La energía de la batería está agotada	Cargar la batería
No se pueden realizar llamadas	Desvió de llamadas esta activado	Desactive/ cancele el desvío de llamadas
El teléfono móvil no se puede conectar a Internet	La Tarjeta SIM es invalida	Contacta a tu proveedor de Servicio de Internet
	El teléfono móvil no está en área de cobertura de servicio de red GSM	Muévete a un área de servicio del operador de red
	La señal de internet es baja	Muévete a un área donde la señal de internet sea buena

La batería no carga	El voltaje del cargador no tiene el mismo rango de voltaje que el cargador original.	Asegúrese que el voltaje del cargador utilizado sea del mismo voltaje que el indicado en la caja o en el cargador original.
	Se está utilizando un cargador inapropiado	Use el cargador original diseñado para el teléfono móvil
	Mal contacto	Asegúrese que el enchufe del cargador esta correctamente conectado al teléfono móvil.

Información de Tasa de Absorción Específica (SAR):

Este teléfono móvil cumple con los requisitos internacionales para la exposición a ondas de radio.

Este dispositivo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los requerimientos de exposición a RF de la Tasa Específica de Absorción (SAR) establecidos en RSS-102. Para mantener el cumplimiento con los requerimientos de exposición a RF SAR de RSS-102, se debe mantener una distancia mínima de separación de 10 mm entre el cuerpo del usuario y el teléfono. No deben usarse clips de cinturón, fundas y accesorios similares de terceros que no puedan mantener la distancia mínima de separación y/o accesorios de terceros que contengan componentes metálicos.

El uso de accesorios que no hayan sido aprobados por el fabricante del teléfono y que no hayan sido probados para cumplir con los requisitos de RSS-102 puede hacer que el teléfono supere los límites de SAR de RSS-102 y, por lo tanto, debe evitarse.

Declaración de Interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

FCC ID: 2ADR3UE001

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes

medidas:

- Reoriente o relocalice la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración de Exposición a la Radiación:

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de EE. UU.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos utiliza una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC

DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (HAC)

1. Este teléfono es compatible con audífonos según lo determinado por ANSI C63.19-2019.

2. Este teléfono ha sido probado y certificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas utilizadas en este teléfono que aún no han sido probadas para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono a fondo y en diferentes lugares, utilizando su audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido interferente.

Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o minorista de teléfonos.

3. La norma ANSI C63.19-2019 no utiliza el sistema de clasificación M/T para mostrar la compatibilidad con audífonos del teléfono, que la versión anterior de la norma usaba; en su lugar, la versión de 2019 de la norma utiliza las ganancias conversacionales para las capacidades de compatibilidad con audífonos del teléfono.

4. El rendimiento del control de volumen se ha evaluado de acuerdo con ANSI C63.19-2019 y la exención DA-23-914. La ganancia conversacional más baja es de 6.96 dB con un audífono y 7.28 dB sin audífono.

Nota: La FCC requiere que la divulgación HAC se proporcione en forma impresa; no se permite en forma de código QR o electrónica.

CONTACT US

CONTÁCTANOS



UNNECTO.COM