



Manual Del Usuario

1. Información básica

1.1 Instrucción
Gracias por elegir el nuestro teléfono móvil Maxwest . Las Instrucciones sobre cómo hacer funcionar el teléfono se detallan en este manual del usuario.
El teléfono MAXWEST es compatible con GSM y GPRS. El MAXWEST incluye todas las funciones básicas que se esperan de un teléfono con muchas más características, como Bluetooth, cambiador de voz, cámara, reproductor de música, reproductor de video, radio y muchos más. Estas funciones están diseñadas para la comodidad y mejorar la experiencia del usuario.
1.2 Para su seguridad
Por favor revise estas sencillas instrucciones para su propia seguridad. No seguir estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.
Lea la guía del usuario para obtener más información. Nota: La calidad de la llamada y la conexión depende de su proveedor de servicio local y de la señal. No nos hacemos responsables de cualquier daño físico o daños materiales debido a un uso inadecuado.

2. Apariencia

2.1 Descripción del teléfono
2.1.1 Izquierda / Derecha tecla de navegación
Mover el cursor a la izquierda o derecha durante la edición. Mientras que en reposo, oprima la tecla izquierda de navegación al menú [Bandeja de entrada], pulse la tecla de navegación hacia la derecha al menú [perfiles]. Durante el uso de la aplicación de la cámara, pulse la tecla izquierda / pulse la tecla izquierda de navegación puede abrir el menú de opciones, pulse la tecla de retorno de navegación derecha al menú anterior.

2.1.2 Tecla arriba / abajo de navegación
Ver el nombre, número de llamada, mensaje y todas las opciones del submenú. Mover el cursor a arriba o hacia abajo cuando edición. En estado de reposo, presione la tecla de navegación al menú [alarma].
2.1.3 Tecla suave izquierda
Para realizar la función del indicador que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
2.1.4 Tecla suave derecha
Para realizar la función del indicador que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2.1.5 Tecla de marcación
Para marcar o extracto de un número de llamada entrante. En el modo de espera, presione la tecla de marcación para mostrar la llamada SIM1 archivos.
2.1.6 Tecla colgar
Para finalizar una llamada o rechazar llamadas entrantes. Mantenga pulsado este botón para el encendido / apagado. Bajo la mayoría de circunstancias al pulsar esta tecla pondrá el teléfono móvil en modo de espera.
2.1.7 Número clave
0 ~ 9 tecla numérica número de entrada de Can y palabra, la velocidad para seleccionar el menú de opciones, llamada velocidad (la llamada debe ser almacenado en el directorio telefónico).
2.1.8 Tecla *
Tiene función diferente en diferentes menús.
2.1.9 Tecla #
Tiene función diferente en diferentes menús.
2.1.10 Medio clave
En el modo de espera, presione la tecla para entrar en el menú principal. En otros submenús, que funciona igual

que la izquierda tecla de función.
2.1.11 EX1
En el modo de espera, llave EX1 presione para entrar en los registros de llamadas SIM2.
2.1.12 EX2
En el modo de espera, presione la tecla de cámara o EX2 FM u otro menú principal.
Consejo: En este manual, la frase "pulse la tecla" se refiere a pulsar y soltar un tiempo clave
"Mantenga pulsado una tecla" se refiere a pulsar una tecla y mantener pulsado durante 2 segundos o más.
2.2 Icono Descripción
Icono Descripción
■ Cuantas más barras aparezcan, mayor será la intensidad de la señal
■ GPRS conectado
■ Bloqueo de teclado
■ Vibrar
■ Anillo y vibran
■ Anillo
■ Vibrador y después melodía
■ Auricular de entrada
■ Indicador de itinerancia
■ Indicador SMS
■ Indicador MMS
■ Mensaje de voz
■ Configuración y alarma abierta
■ SIM1 abierta Desvío
■ SIM2 abierta Desvío
La llamada de SIM1
■ La llamada de SIM2
■ Estado de la batería
■ Bluetooth abierto
■ cronómetro de usos múltiples abierto

2.3 De la batería
Para un uso óptimo por favor asegúrese de que el celular se carga a plena capacidad antes de usar.
2.4 Conectar Red
2.4.1 Tarjeta SIM
Asegúrese de que se inserta una tarjeta SIM antes de utilizar su teléfono. La tarjeta SIM debe ser proporcionada a usted por su proveedor de servicios.
Toda esta información es almacenada en la tarjeta SIM, tales como información de contacto, agenda, La música , etc se almacena en la tarjeta SIM. Para un uso óptimo de no tocar la parte metálica de la tarjeta SIM y mantenerlo alejado de los imanes y la electricidad. Si la tarjeta SIM se ha roto el teléfono el teléfono podría no ser capaz de completar todas sus funciones.
Advertencia: Antes de insertar o extraer la tarjeta SIM, asegúrese de que el teléfono esté apagado. Asegure que el teléfono no está conectado a una fuente de alimentación externa, ya que esto podría dañar potencialmente la tarjeta SIM.
2.5 Funciones características
2.6 Realización de llamadas
En estado de reposo, pulse la tecla de número a número de llamada de entrada, pulse la tecla de función derecha para borrar la entrada error, mucho tiempo pulsar la tecla de función derecha para borrar todas las entradas. Pulse la tecla programable izquierda para guardar el número de llamada de teléfono o tarjeta SIM. Pulse la tecla de marcación para realizar una llamada. En estado de la llamada, puede dirigir tecla numérica de prensa para el número de entrada si es necesario. Para realizar llamadas internacionales se debe pulsar la tecla "0" hasta que aparezca el prefijo telefónico internacional "+" en la pantalla ("+" en lugar de 00).
2.7 Las llamadas de emergencia

2.8 Responder a una llamada
2.9 Finalizar una llamada
2.10 Historial de llamadas
2.11 opción de llamada
3. Función
3.1 Teléfono libro
Puede guardar campos de información ya sea a su tarjeta SIM o el teléfono, esta información incluye el nombre linkman, número de teléfono, número de casa, nombre de la empresa, correo electrónico, teléfono de la empresa, número de fax, cumpleaños, tono de llamada selecto, grupo de llamada. Mientras la prensa de inactividad la tecla derecha para "libreta de teléfonos", ver el registro de llamadas.
NOTA: El auricular almacenar max 250 pcs registros telefónicos, base de la memoria de la tarjeta SIM en la misma capacidad.
3.2 Mensajes
Mientras la tecla de navegación para seleccionar "Mensajes" para entrar en el submenú, incluyen SMS, MMS, Chat y mensajes de voz del servidor de difusión.
3.2.1 SMS
Enviar un mensaje de texto por el Centro de Servicio. La ayuda del micro teléfono del MMS y se puede insertar la imagen, animación, melodía, tono de llamada en un mensaje.
3.2.2 MMS
Acercar de MMS MMS o "servicio de mensajes multimedia", es la mejor manera de apoyar multimedia y es capaz de enviar mensajes de texto, imágenes, sonidos y otra información de formato multimedia.

MMS necesitan apoyo operador de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más detalles sobre la facturación y los ajustes.
3.2.3 Chat
Esta función se basa en SMS.
3.2.4 servidor de correo de voz
Esto redireccionará automáticamente las llamadas entrantes al centro de correo de voz cuando no se puede aceptar una llamada para que la persona que llama puede dejar un mensaje en el sistema de correo de voz de la red de servicios. Marque la casilla de correo de voz número para acceder a su correo de voz.
3.2.5 Mensaje de difusión
3.3 El Jugador Audio
Entrar en el menú del reproductor de audio, presione hacia arriba de navegación / abajo - 8 - clave para controlar la música para reproducir / pausa y parada. Pulse la tecla izquierda de navegación / derecha para cambiar la música, presione "*" y la tecla "H" para ajustar el volumen. Oprima hacia la izquierda tecla de entrar en la lista de reproducción, pulse submenú "opción" pop-up como siguen
3.4 Marcación
3.5 Multimedia
En el estado de menú principal, pulse la tecla de navegación para encontrar menú multimedia, pulse la tecla programable izquierda para entrar, o pulse icono de multimedia para acceder a este menú.
3.5.1 Cámara
Utilizar esta función, tomar una foto o un video por sí mismo ama y guardar en el archivo de orden de la tarjeta de memoria o tienda en su teléfono.
3.5.2 Imagen espectador

Pulse la tecla programable izquierda para operar su foto seleccionada, se puede ver, buscar Estilo, Enviar, Renombrar, Eliminar, Eliminar todos los archivos de su foto, también se les puede cambiar la posición de almacenamiento. Ha separado imagen. Presione la tecla de navegación hacia arriba / abajo para navegar.
3.5.3 Video
El auricular es compatible con función de grabación de video.
3.5.4 Grabador de sonido
Esta función muestra la lista actual de la grabadora que se almacenan en el teléfono, el apoyo grabadora de AMR y WAV archivo. Si su teléfono no tiene la grabadora, la pantalla le pedirá - 9 - [Vaciar carpeta].
3.5.5 Lista FMrecord
Esta función de grabación del horario FM teléfono de soporte (también se puede utilizar en el estado de energía apagado). Puede configurar FMrecord horario múltiples.
3.5.6 Espectáculo de diapositivas
Puede seleccionar una carpeta, que se almacena en la tarjeta de memoria o el teléfono, y reproducir imágenes de esta carpeta.
3.6 Gestor de archivos
3.7 Reproductor de video
En este menú puede ver la lista de archivos de video y oprima la tecla izquierda para jugar, enviar, renombrar, borrar, eliminar todos los archivos de ellos, también se les puede cambiar la posición de almacenamiento. Ordena, establece Bluetooth.
3.8 FM Radio
El teléfono ha construido en función de radio, basta con insertar un auricular para abrir esta función. En el menú de

radio, pulse arriba / abajo de navegación para activar o desactivar la función de los canales de búsqueda, pulse la tecla de navegación izquierda / derecha para buscar canales automático hasta que buscó un canal. Cierre la función de búsqueda automática, puede buscar un canal por lo que quiere a mano. Pulse una vez la izquierda o la tecla de navegación derecha para añadir o 0,1 MHz minis.
3.9 Alarm
3.10 Calendario
Pulse las flechas arriba / abajo y derecha / izquierda de la tecla de navegación - 10 - Interruptor para editar la fecha, la hora.
3.11 Organizador
3.12 Centro de llamadas
Pulse la tecla de navegación para esta función, a continuación, pulse submenú tecla izquierda de entrar en él.
historial de llamadas
3.12.1 Las llamadas perdidas
En esta función, se mostrará la lista de llamadas perdidas. Seleccione un registro de llamadas perdidas, presione la tecla programable izquierda para visualizarla detalle información,
3.12.2 Configuración general de llamada
3.13 Servicios
3.13.1 Cuenta de Datos
3.14 Configuración
En opción, puede configurar el teléfono como su preferencia.
3.14.1 configuración Dual SIM
Esta función incluye Dual SIM abierto, sólo SIM1 abierta, sólo el submenú de modo abierto y la fuga de SIM2.
3.14.2 calibración de la pantalla Tocar

Introduzca la calibración de tocar la pantalla para calibrar el lápiz para tocar más exacta.
3.14.3 Configuración del teléfono
1) El tiempo y la fecha
2) Ajuste Ciudad
Ajustar la hora local de la ciudad como su tiempo de teléfono.
3) Ajuste de hora
Se puede establecer una fecha y hora 2000-2030
4) Formato Establecer hora
Puede establecer 12 horas o formato de 24 horas.
5) Energía del horario
El teléfono tiene cuatro potencias On / Off/tiempo para editar.
Nota: la función no se puede utilizar si el encendido / apagado de tiempo se estableció el mismo.
3.14.4 Configuración de la red
3.14.5 Configuración de seguridad
Establecer la información de seguridad para proteger su tarjeta de teléfono y la tarjeta SIM contra el uso no autorizado.
3.14.6 Restaurar fábrica
Introduzca la contraseña de inicio de teléfono (número predeterminado es - 12 - 0000. Esta característica se restablecerá el teléfono a la misma ajustes como los configurados en la fábrica.
3.15 Los perfiles de usuario
Puede establecer perfiles de teléfono de acuerdo a su necesidad. Los perfiles de usuario incluyen en general, reunión, al aire libre, de interior, auriculares y Bluetooth.
3.16 botón de la luz de la antorcha
Puede abrir la luz de la antorcha pulsando el botón OK durante mucho tiempo. Si la luz de la antorcha ha sido

se abre al pulsar el botón lateral, no hará ninguna diferencia pulsando el botón OK.
4. El modo de introducción de texto
4.1 Recapitulación definición
4.2 Teclado
Tecla de función izquierda: confirman
Tecla de función derecha: el retorno o clara
Tecla de navegación: mover el cursor o seleccionar esperar carácter de entrada.
0 ~ 9: número de entrada o carta.
Tecla #: cambiar el modo de entrada
EX1: pulse esta tecla para ver los registros de llamadas SIM2.
EX2: pulse esta tecla para menú de la cámara.
reemplazo de la batería tipo incorrecto causará una explosión peligrosa.
Asegúrese de seguir las instrucciones para hacer frente a la batería terminada.
Gracias por elegir nuestro teléfono Maxwest - Si necesita cualquier información adicional, por favor, póngase en contacto con nosotros en: www.maxwesttelecom.com

Calentamiento
■ Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar los equipamiento. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la radio de comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o la recepción de televisión, que puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar O reubicar la antena receptora.
-Aumentar La separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte El equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
-Consulte A su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.
■ Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el índice SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.
■ Antes de que un nuevo modelo de teléfono es una disponible para su venta al público, debe ser probado y certificado por la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oreja y llevándolo en el cuerpo) requeridas por la FCC.
■ Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 5mm del cuerpo.
■ El incumplimiento de estas restricciones puede resultar en violación de las normas de exposición RF.