

ENGLISH FRONT

PRODUCTION HISTORY / ROUTING		
DATE	DESCRIPTION	ARTIST
05/07/19	Original File	
04/16/20	Changed Prime address	LR
01/12/24	Added Reese’s Law text	RF
03/25/24	Added Battery Replacement text per testing lab request and ordered translation	RF
03/27/24	Added Spanish translation	RF
03/27/24	Factory upload	RF
08/20/25	Factory upload to BJ Thailand	RF
09/26/25	Added “portable device” text per factory request and ordered Spanish translation	RF
09/29/25	Spanish translation received and applied. Out for final approval.	RF
10/02/25	Factory upload	RF
10/15/25	More revisions from PM (translations added)	RF

PRINT SPECIFICATIONS	
File Name: TNRCCD21 Instructions & FCC Statement Insert.ai	
Package Type: Instruction Manual (trim to size and fold)	
Manual Dimensions:	H: 8.5 W: 11.0
(all dimensions in inches)	
Number of pages: 1 front and back PLUS 1 additional page front only	
White 75 GSM minimum	
1/1 Process Black Printing	
Fonts are outlined.	
COMMENTS: The job will print on two sheets of 11.0” x 8.5” paper. The finished manual will then be folded as many times as necessary to fit inside of the package behind the product.	
Final Proof & Approved: Y	Rev Date: 06-10152025

PRIME®

TNRCCD21 INSTRUCTIONS:

- 1. Plug the receiver into a grounded 3-wire indoor outlet, and then plug the lights or devices to be controlled into the receiver
- 2. Make sure there is power to the outlet the receiver is plugged into
- 3. Remove the plastic battery tab from the battery compartment in the back of the remote control to activate CR2032, 3V pre-installed battery
- 4. The red indicator light on the receiver is lit when the indoor unit is powered on
- 5. Use the supplied remote control to turn the outlet On, Off, or On with a countdown timer (30 min, 1 Hr, 2 Hr or 4 Hr)

HELPFUL TIPS:

- Make sure the receiver is plugged into a working AC outlet
- Make sure the receiver and connected equipment are turned on
- Make sure the remote control ON button is pushed
- Make sure the CR2032, 3V battery in the remote control is still functioning

BATTERY REPLACEMENT:

- 1. Remove the battery door by loosening the screw first, but do not remove the screw.
- 2. Remove the spent battery and insert a new CR2032 3V Button-Cell Battery with the “+” polarity mark facing up.
- 3. Replace the battery door and re-tighten the screw.
- 4. Dispose of the old battery in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

RE-SYNCHING THE TRANSMITTER:

If the remote does not turn the devices on or off, the receiver and transmitter need to be re-synched. Re-plug the receiver into a properly grounded outlet. Within 10 seconds, press the “30Min” and “1Hr” buttons at the same time until the LED on the receiver stops flashing.

FCC COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT:

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning for portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- a. TNRCCD21-R - Plug-in receiver b. TNRCCD21-T - Transmitting remote

WARNING:

Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Keep the batteries away from children and pets. Risk of fire. Do not exceed electrical ratings. For indoor use only.

Do not plug heaters or heat producing devices such as coffee makers, toasters, clothes irons, etc. into the Remote Control.

IC REGULATORY STATEMENT

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

LIMITED 1 YEAR WARRANTY

Prime warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of one year from the original date of purchase (“warranty period”). This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and Prime is not liable for any consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is effective only if such unit is returned to Prime not later than thirty (30) days after the expiration of the warranty period. Warranty is void if damage is due to neglect, misuse, alteration, modification, improper installation, or repair by other than Prime. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

It is our experience that a product that fails prematurely due to a manufacturing defect in materials or workmanship, will generally do so very early in the product’s life cycle, often the first or second time the product is used. Products that are returned for warranty inspection after months or years of continuous reliable service are usually the result of normal wear and tear, which is not considered a defect in materials or workmanship and therefore is not covered by the warranty.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return within the time period set forth above prepaid with the original purchase receipt to:

Prime Wire & Cable, Inc.
ATTN: Timer Warranty
1330 Valley Vista Drive
Diamond Bar, CA 91765
Service - (888) 445-9955
www.primewirecable.com

06-10152025

SPANISH BACK

TNRCCD21 INSTRUCCIONES:

1. Enchufe el receptor en un tomacorriente para interiores de 3 alambres con puesta a tierra, y luego conecte las luces o los dispositivos que va a controlar en el receptor.
2. Cerciórese de que el tomacorriente en que va a enchufar el receptor esté energizado.
3. Retire la lengüeta plástica del compartimiento de la batería situado detrás del control remoto a fin de activar la batería CR2032 de 3 V que viene preinstalada.
4. La luz indicadora roja en el receptor se ilumina cuando se enciende la unidad para interiores.
5. Use el control remoto incluido para cambiar el tomacorriente a Encendido, Apagado o Encendido con un temporizador de cuenta regresiva (30 min, 1 h, 2 h o 4 h).

CONSEJOS PRÁCTICOS:

- Asegúrese de que el receptor esté enchufado a un tomacorriente de CA funcional.
- Asegúrese de que el receptor y el equipo conectado estén encendidos.
- Asegúrese de que el botón de ENCENDIDO del control remoto esté presionado.
- Asegúrese de que la batería CR2032, 3V del control remoto esté funcionando.

REEMPLAZO DE LA PILA:

1. Primero, afloje el tornillo para retirar la tapa de la pila, pero no retire el tornillo.
2. Retire la pila gastada e inserte una nueva pila de celda tipo botón CR2032 de 3 V con la marca de polaridad “+” hacia arriba.
3. Reemplace la tapa de la pila y vuelva a ajustar el tornillo.
4. Deseche la pila usada de acuerdo con la legislación vigente. Para obtener información detallada, comuníquese con la autoridad local de desechos sólidos.

RESINCRONIZACIÓN DEL TRANSMISOR:

Si el control remoto no enciende o apaga los dispositivos, es necesario volver a sincronizar el receptor y el transmisor. Vuelva a enchufar el receptor a una toma de corriente con una conexión a tierra apropiada. Antes de que transcurran 10 segundos, presione simultáneamente los botones "30Min" y "1Hr" hasta que el LED del receptor deje de parpadear.

DECLARACIÓN DE NORMAS DE LA FCC:

ADVERTENCIA: Todo cambio o modificación a esta unidad que no sea aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas podría invalidar la autorización del usuario para operar el equipo. Este equipo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y
2. Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Advertencia sobre radiofrecuencia (RF) para dispositivos portátiles:

El dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

1. Reoriente o reubique la antena de recepción.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
4. Solicite ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV

- a. TNRCCD21-R - Receptor enchufable b. TNRCCD21-T - Control remoto transmisor

ADVERTENCIA:

No deseche las baterías en el fuego, ya que pueden explotar o presentar fugas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y mascotas. Peligro de incendio. No exceda las capacidades nominales. Para uso en interiores solamente.

No conecte calentadores ni dispositivos que produzcan calor tales como cafeteras, tostadoras, planchas para ropa, etc., en el Control Remoto.

DECLARACIÓN DE NORMAS DEL IC

De acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Industria de Canadá, este transmisor de radio puede funcionar únicamente utilizando un tipo de antena y una ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por el Ministerio de Industria de Canadá. Para disminuir la interferencia potencial de radio con otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de tal forma que la potencia isótropa radiada equivalente (eirp, por sus siglas en inglés) no sea mayor de lo necesario para una comunicación eficaz.

Este dispositivo cumple con las normas RSS sin licencia del Ministerio de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiese causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Prime garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación durante un período de un año a partir de la fecha de compra original (“período de garantía”). Esta garantía está limitada exclusivamente a la reparación o reemplazo del producto y Prime no se responsabiliza por los daños consecuentes o incidentales que puedan sufrir otros productos que se usen con esta unidad. Esta garantía tendrá vigencia sólo si la unidad se devuelve a Prime a más tardar treinta (30) días tras el vencimiento del periodo de garantía. La garantía se anula si los daños se deben a negligencia, uso indebido, alteración, modificación, instalación incorrecta, o reparaciones hechas por terceros ajenos a Prime. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, y otros no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que las limitaciones antedichas no sean pertinentes en su caso particular.

Según nuestra experiencia los productos que fallan prematuramente debido a defectos de material o mano de obra, en general lo hacen en las primeras etapas de su ciclo de vida útil, a menudo la primera o segunda vez que se utiliza el producto. Los productos que se devuelven para ser inspeccionados bajo garantía tras meses o años de servicio continuo y confiable, presentan problemas como resultado del desgaste y deterioro normales, los cuales no se consideran defectos de material ni mano de obra y por lo tanto no están cubiertos por la garantía.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y es posible que usted también tenga otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra. Si la unidad presenta defectos dentro del periodo de garantía, devuélvalo dentro del plazo antedicho con flete prepagado y con el recibo de compra original a la siguiente dirección:

Prime Wire & Cable, Inc.
ATTN: Timer Warranty
1330 Valley Vista Drive
Diamond Bar, CA 91765
Servicio - (888) 445-9955
www.primewirecable.com

05-09262025

REESE’S LAW ENGLISH & SPANISH
PRINTS ON A SEPARATE SHEET

⚠️ **WARNING**

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type: CR2032.
- Nominal battery voltage: 3 volt.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠️ **ADVERTENCIA**

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o moneda.
- En caso de ingestión puede producirse la **MUERTE** o lesiones graves.
- La ingestión de una pila de botón o moneda puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan solo **dos horas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Acuda inmediatamente al médico** si sospecha que alguien se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.



- Retire y recicle o deseche de forma inmediata las baterías usadas según las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías con la basura del hogar ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre tratamientos.
- Tipo de batería compatible: CR2032.
- Voltaje nominal de la batería: 3 V.
- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de (rango de temperatura especificada por el fabricante) o incinere. Hacerlo puede resultar en lesiones provocadas por ventilación, fugas o explosión que causen quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías usadas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, de zinc de carbono o recargables.
- Retire y recicle o deseche de forma inmediata las baterías de los equipos que no se usarán durante un período prolongado según las regulaciones locales.
- Siempre asegure de forma completa el compartimento de baterías. Si el compartimento de baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.