l'appareil à de l'eau salée ou à d'autres liquides conducteurs. Afin de vous protéger contre les décharges électriques, évitez de placer le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Si l'appareil est mouillé par immersion dans de l'eau ou dans de l'eau à haute pression, débranchez soigneusement tous les câbles sans mouiller vos mains et attendez qu'ils sèchent complètement avant de le rallumer. N'essayez pas de sécher l'appareil avec une source de chaleur externe, comme un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez pas l'appareil ou les fils qui y sont connectés pendant un orage alors que l'appareil est branché. Si l'appareil semble endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser.

Pour alimenter votre appareil, utilisez uniquement les accessoires fournis ou spécifiquement commercialisés pour une utilisation avec votre appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut avoir une incidence sur la performance de votre appareil. Dans certaines circonstances, l'utilisation d'accessoires tiers peut annuler la garantie limitée de votre appareil. De plus, l'utilisation d'accessoires tiers incompatibles peut causer des dommages à votre appareil ou aux accessoires tiers. Lisez toutes les consignes de sécurité des accessoires avant de les utiliser avec votre appareil.

AVERTISSEMENT : l'appareil et les accessoires comprennent des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, tout le luminaire doit être remplacé.

Après des périodes d'utilisation prolongée, Spotlight Cam Pro (2nd Gen) peut sembler chaud au toucher. Veuillez attendre 15 minutes après avoir fini d'utiliser Spotlight Cam Pro (2nd Gen) avant de le toucher ou de le déplacer.

Ne coupez aucun fil doté d'un connecteur de fils installé en usine, et ne retirez pas les connecteurs de fils.

N'installez pas l'appareil sur des circuits alimentant des charges de moteur comme les appareils de cuisine, le système CVC, les laveuses/sécheuses ou les ouvre-portes de garage.

N'installez pas l'appareil lorsqu'il pleut.

Afin d'éviter toute blessure aux yeux, ne regardez pas directement les DEL pendant plus de quelques secondes.

ATTENTION : Veuillez prendre les précautions nécessaires lors du montage de cet appareil dans des endroits surélevés, afin de vous assurer que l'appareil ne tombe pas et ne blesse pas les personnes à proximité.

CONNEXION SÉCURITAIRE DE VOTRE CAMÉRA AVEC PROJECTEUR FOCALISÉ PRO AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE VOTRE DOMICILE

AVERTISSEMENT! Vous devez débrancher la source d'alimentation au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles de votre domicile et vérifier que l'alimentation est coupée AVANT de retirer un luminaire déjà en place, d'installer l'appareil ou de toucher les fils électriques. Il est extrêmement important de suivre cette précaution de sécurité, surtout si des gaz naturels, des vapeurs d'essence ou d'autres vapeurs potentiellement explosives sont susceptibles de se trouver à proximité. Le tournevis fourni avec l'appareil n'est pas muni d'un isolant électrique. N'UTILISEZ PAS si l'alimentation n'a pas été coupée. Le fait de ne pas éteindre le disjoncteur ou la boîte à fusibles pourrait causer une EXPLOSION, un INCENDIE, une DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, un DÉCÈS, des BLESSURES ou des DOMMAGES MATÉRIELS.

AVANT d'installer l'appareil, consultez les schémas et les instructions fournis. Si le câblage électrique du domicile ne ressemble à aucun de ces schémas ou instructions, si vous constatez que le câblage est endommagé ou dangereux, ou si vous n'êtes pas sûr ou à l'aise dans l'exécution de cette installation ou la manipulation du câblage électrique, veuillez consulter un électricien qualifié. Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Connectez l'appareil à une source d'alimentation de 100 à 240 VCA à 50 ou 60 Hz. Vous devez vous assurer que vous identifiez correctement les fils d'alimentation Phase, Neutre et Terre reliés au domicile, et que ceux-ci sont installés dans les bornes appropriées. Si aucun fil Terre n'est présent, N'EFFECTUEZ PAS L'INSTALLATION. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT! Assurez-vous d'utiliser le matériel d'installation approprié pour la surface d'installation. Si celui inclus avec l'appareil ne convient pas, veuillez acheter le matériel adéquat.

Il peut être nécessaire de déconnecter plus d'un interrupteur pour couper l'alimentation de l'équipement avant l'entretien. Isolez le circuit de manière sécuritaire avant de commencer l'installation. Le dispositif de désaccouplage de cet équipement sera fourni dans le cadre de l'installation dans le bâtiment et dans un endroit facilement accessible.

AVERTISSEMENT! Assurez-vous que tous les câbles d'alimentation conviennent à leur emplacement, conformément au code local applicable qui régit les installations électriques, et qu'une protection mécanique est utilisée pour empêcher la coupure du câble. Assurez-vous de fixer solidement les câbles au support, mais ne les serrez pas trop.

PROTECTION CONTRE L'EAU

En cas de chute ou autres dégâts de l'appareil, son étanchéité peut être compromise.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Caméra avec projecteur focalisé Pro
Numéro de modèle : 5CCEA4
Caractéristiques électriques nominales : 9 V⎓2 A
Plage de température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C
Poids : 310 g
Dimensions globales : 76 mm (L) x 52 mm (P) x 152 mm (H)

POUR LES CLIENTS CANADIENS

Conformité aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

L'émetteur-récepteur exempt de licence contenu dans cet appareil est conforme aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage reçu, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'EXPOSITION À L'ÉNERGIE DES RADIOFRÉQUENCES

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences prévues par la norme IC CNR-102 pour des environnements non contrôlés.

Les appareils fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250 MHz sont réservés uniquement à une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

RECYCLAGE ADÉQUAT DE VOTRE APPAREIL

Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est réglementée. Veillez à éliminer ou à recycler votre appareil conformément aux lois et aux règlements locaux. Pour en savoir plus sur le recyclage de votre appareil, reportez-vous à la page www.amazon.com/devicesupport.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ

Vous trouverez des informations complémentaires sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres informations importantes concernant votre appareil à l'adresse suivante : www.ring.com/legal

CONDITIONS GÉNÉRALES

En achetant ou en utilisant le produit, vous acceptez les conditions d'utilisation qui se trouvent à la page ring.com/terms. Pour connaître les autres politiques applicables, visitez le site ring.com/legal.

GARANTIE LIMITÉE
POUR LES CLIENTS AMÉRICAINS ET CANADIENS

Pour obtenir des renseignements relatifs à la garantie limitée, visitez la page ring.com/legal.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Corte el suministro de electricidad para el área de instalación desde el breaker o la caja de fusibles antes de iniciar la instalación. Tenga precaución siempre que maneje cableado eléctrico.

Es posible que en su área se requiera que un técnico eléctrico cualificado realice la instalación. Consulte la legislación y los códigos de edificación locales antes de llevar a cabo trabajos eléctricos; puede que por ley sea obligatorio obtener algún permiso o realizar una instalación profesional.

Consulte a un electricista calificado en su área si no está seguro o no se siente cómodo para realizar la instalación.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio. No lo instale cerca de superficies inflamables o combustibles.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO abra la unidad. Algunos productos pueden tener partes que el usuario puede reparar, pero solo deben abrirse según las instrucciones de reparación de Ring. Consulte al servicio al cliente para cualquier reparación.

PARA DISPOSITIVOS CON UN ADAPTADOR DE CA

El dispositivo no tiene un botón de encendido/apagado. Si desea detener el flujo de alimentación al dispositivo, desconecte el cable de alimentación. No conecte varios dispositivos eléctricos en el mismo enchufe. La sobrecarga de un enchufe puede provocar sobrecalentamiento y se podría generar un incendio.

El dispositivo se puede alimentar con un adaptador de CA. Si el adaptador o el cable parecen estar dañados, suspende su uso inmediatamente. Instala el adaptador de corriente en una toma de corriente de fácil acceso ubicada cerca del equipo que se enchufará en el adaptador o se alimentará mediante este.

No exponga el dispositivo ni el adaptador de corriente a líquidos. Si el dispositivo o el adaptador se mojan, retire todos los cables cuidadosamente sin que las manos entren en contacto con el líquido y espere a que el dispositivo y el adaptador de corriente se hayan secado por completo antes de volver a conectarlos. No intente secar el dispositivo ni el adaptador con una fuente de calor externa, como un microondas o una secadora de cabello. Si el dispositivo o el adaptador parecen dañados, deje de usarlos inmediatamente. Use únicamente los accesorios suministrados con el dispositivo para alimentarlo.

Conecte el adaptador de corriente en una toma de corriente de fácil acceso que esté cerca del equipo al que estará enchufado o al que proporcionará electricidad.

PARA DISPOSITIVOS CON UN ADAPTADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA POR ETHERNET (POE)

Tu dispositivo puede incluir un adaptador de corriente eléctrica por Ethernet.

Para obtener el mejor rendimiento, recomendamos emparejar el adaptador con un cable Ethernet apto para su uso en áreas exteriores.

No expongas el adaptador al vapor, o al calor o al frío extremos. Utiliza el adaptador en un lugar en el cual las temperaturas permanezcan dentro del rango de temperatura de funcionamiento del adaptador establecido en esta guía. Es posible que el adaptador se caliente durante el uso normal.

La caja de conexión es solo para instalaciones en áreas exteriores. Cuando utilices el adaptador en áreas interiores, no lo cubras ni lo coloques en una carcasa hermética. De lo contrario, podrían producirse temperaturas elevadas con riesgo de lesiones.

Antes de manipular el adaptador, desenchufa el cable que funciona con Ethernet (PoE) del conmutador que funciona con Ethernet (PoE) y deja que el adaptador se enfríe.

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Cuando se ensambla el dispositivo, el adaptador de CA y el adaptador de corriente eléctrica por Ethernet con la caja de conexión proporcionada pueden resistir el uso en áreas exteriores y el contacto con el agua en ciertas condiciones. Sin embargo, el dispositivo no está diseñado para uso bajo el agua y puede experimentar efectos temporales por la exposición al agua. No sumerjas intencionalmente el dispositivo en agua. No derrames alimentos, aceite, loción u otras sustancias abrasivas sobre el dispositivo. No lo expongas a agua presurizada, agua a alta velocidad ni condiciones extremadamente húmedas (como una sala de vapor). No expongas tu dispositivo al agua salada ni otros líquidos conductores. Para evitar descargas eléctricas, no coloques el cable, el enchufe o el dispositivo en el agua u otros líquidos. Si el dispositivo se moja por inmersión en agua o agua a alta presión, desconecta todos los cables con cuidado sin mojarte las manos y espera a que se sequen por completo antes de volver a encender el dispositivo. No intentes secar el dispositivo con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador para cabello. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toques el dispositivo o los cables conectados a él durante una tormenta eléctrica mientras esté encendido. Si el dispositivo parece estar dañado, interrumpe el uso inmediatamente.

Para la alimentación, use únicamente los accesorios suministrados con el dispositivo o comercializados específicamente para él. El uso de accesorios de terceros puede afectar el rendimiento del dispositivo. En circunstancias limitadas, el uso de accesorios de terceros puede anular la garantía limitada del dispositivo. Además, el uso de accesorios de terceros no compatibles puede causar daños al dispositivo o a dichos accesorios. Lea todas las instrucciones de seguridad de cualquier accesorio antes de usarlo con el dispositivo.

ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas y los accesorios del dispositivo pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños.

La fuente de luz de este sistema de iluminación no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz alcance el fin de su vida útil, se reemplazará todo el sistema de iluminación.

Tras períodos de uso prolongado, el Spotlight Cam Pro (2nd Gen) puede sentirse caliente al tacto. Espere 15 minutos después de que el Spotlight Cam Pro (2nd Gen) ya no esté en uso antes de tocarlo o moverlo.

No corte ningún cable con los conectores de cable instalados de fábrica ni quite los conectores de los cables.

No lo instale en circuitos que alimenten cargas de motores como electrodomésticos de cocina, equipos de aire acondicionado y calefacción, lavadoras o secadoras o dispositivos para abrir puertas de garajes.

No lo instale cuando llueva.

Para evitar lesiones oculares, no mire directamente los LED durante más de unos segundos.

PRECAUCIÓN: Cuando monte este dispositivo en lugares elevados, tome las precauciones para asegurarse de que no se caiga ni dañe a los transeúntes.

CONECTANDO DE FORMA SEGURA EL SPOTLIGHT CAM PRO (2ND GEN) AL CABLEADO ELÉCTRICO DE TU CASA

¡ADVERTENCIA! Debes desconectar la fuente de alimentación en el interruptor principal o la unidad de consumo de la casa y comprobar que la corriente está desconectada ANTES de quitar una luz existente, instalar el dispositivo o tocar los cables eléctricos. Es muy importante cumplir con esta precaución de seguridad, sobre todo si hay gas natural, emanaciones de gasolina u otros humos potencialmente explosivos en las inmediaciones. El destornillador proporcionado no está aislado. NO LO UTILICES si no desconectaste la alimentación. Si no se apaga el interruptor principal o la unidad de consumo, se pueden producir EXPLOSIONES, INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, MUERTE, OTRAS LESIONES o DAÑOS A LA PROPIEDAD.

ANTES de instalar el dispositivo, revisa los diagramas y las instrucciones proporcionadas. Si el cableado eléctrico de tu casa no se asemeja a ninguno de estos diagramas o instrucciones, si encuentras cableado dañado o inseguro, o si no estás seguro o no te sientes cómodo al realizar esta instalación o manipular el cableado eléctrico principal, consulta a un electricista calificado. Verifica que el voltaje del suministro eléctrico sea correcto. Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación de entre 100 VCA y 240 VCA de 50/60 Hz. Debes asegurarte de identificar correctamente los cables de alimentación de línea, neutro y tierra de la casa, y de instalarlos en los terminales correctos. Si no hay ningún cable de conexión a tierra, NO LO INSTALES. Comunícate con un electricista calificado.

¡ADVERTENCIA! Asegúrate de utilizar los accesorios de montaje correctos para la superficie de instalación. Si los accesorios de montaje incluidos no son los adecuados, compra el equipo necesario.

Es posible que se requiera más de un interruptor de desconexión para apagar el equipo antes de realizar el mantenimiento. Realiza un aislamiento seguro del circuito antes de comenzar la instalación. El dispositivo de desconexión de este equipo se debe proporcionar como parte de la instalación del edificio y en un lugar de fácil acceso.

¡ADVERTENCIA! Asegúrate de que todos los cables de alimentación estén clasificados para la ubicación en la que se encuentran de acuerdo con el código eléctrico local aplicable y que se utilice protección mecánica para evitar que el cable se corte. Asegúrate de que los cables estén bien sujetados al soporte, pero no los ajustes demasiado.

RESISTENCIA AL AGUA

Si el dispositivo se cae o resulta dañado, la resistencia al agua del dispositivo podría verse comprometida.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Spotlight Cam Pro (2nd Gen)
Número de modelo: 5CCEA4
Capacidad eléctrica: 9 V⎓2 A
Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 50 °C
Peso: 310 g
Dimensiones generales: 152 mm (Al.) x 76 mm (An.) x 52 mm (Pr.)

PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

RECICLAJE ADECUADO DEL DISPOSITIVO

En algunas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrese de desechar o reciclar este dispositivo de acuerdo con la legislación y las disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el dispositivo, visite www.amazon.com/devicesupport.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD

Puede encontrar información adicional sobre seguridad, cumplimiento, reciclaje y otra información importante relacionada con su dispositivo en: www.ring.com/legal

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Con la compra o el uso del producto, aceptas los Términos de Servicio que se encuentran en ring.com/terms. Para conocer otras condiciones aplicables, visita ring.com/legal.

GARANTÍA LIMITADA

Si compró sus accesorios o dispositivos Ring (en adelante, el "Dispositivo") en Ring, Amazon o distribuidores autorizados, Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos (en adelante, "Ring") proporciona la garantía. A veces, al proveedor de esta garantía se le denomina "nosotros".

Cuando compra un dispositivo nuevo o Reacondicionado Certificado (que, como aclaración, excluye los Dispositivos vendidos como "Usados" y los Dispositivos Usados vendidos como Ofertas de Almacén), le brindamos una garantía de Dispositivo en caso de defectos de materiales y mano de obra en virtud del uso común del consumidor durante un año a partir de la fecha de compra original. Durante este período de garantía, si surge un defecto en el Dispositivo y sigue las instrucciones para devolver el Dispositivo, nosotros, a nuestra discreción y en la medida en que lo permita la ley: (i) repararemos el dispositivo con piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) reemplazaremos el dispositivo con uno nuevo o reacondicionado que sea equivalente al dispositivo que se reemplazará o (iii) le reembolsaremos la cantidad total o parcial del precio de compra del dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la medida en que lo permita la ley, a cualquier reparación, pieza de repuesto o dispositivo de reemplazo durante el resto del período de garantía original o durante noventa días, lo que sea más extenso. Todos los dispositivos y piezas reemplazados que se reembolsen serán de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica solo a los componentes de hardware del Dispositivo que no están sujetos a (a) accidentes, usos indebidos, negligencias, incendios, alteraciones, o (b) daños por reparaciones de terceros, piezas de terceros u otras causas externas.

Instrucciones. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para su Dispositivo, comuníquese con la Atención al cliente de Ring mediante la información de contacto que se proporciona a continuación en "Información de Contacto".

En general, será necesario que envíe el Dispositivo en su embalaje original o en un embalaje igualmente protector a la dirección especificada por el Servicio al cliente. Antes de entregar el Dispositivo para obtener el servicio de garantía, es su responsabilidad quitar cualquier medio de almacenamiento extraíble y realizar copias de seguridad de todos los datos, software u otros materiales que pueda haber almacenado o conservado en el Dispositivo. Es posible que dichos medios de almacenamiento, datos, software u otros materiales se destruyan, se pierdan o se vuelvan a formatear durante el servicio, y no seremos responsables de tales daños o pérdidas.

Limitaciones. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y RECURSOS, Y RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO Y CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI NO PODEMOS RENUNCIAR LEGALMENTE A LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, TODAS DICHAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA Y AL SERVICIO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LEGAL O IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO. NO SOMOS RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.EN ALGUNAS JURISDICCIONES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES POR FALLECIMIENTO O LESIONES PERSONALES NI A LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACTOS U OMISIONES INTENCIONALES Y POR NEGLIGENCIA GRAVE, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN NO SE APLIQUE A SU CASO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO. ESTA SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO SE APLICA A LOS CLIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO.

Esta garantía limitada le otorga derechos específicos. Es posible que la normativa aplicable le otorgue derechos adicionales, y esta garantía limitada no afectará dichos derechos.

Información de Contacto. Para obtener ayuda con su Dispositivo, comuníquese con la Atención al cliente de Ring o llame a los siguientes números locales, según su país de residencia:

EE. UU. en español: +1 310 929 7085
Argentina: 0800-2220656
Chile: 1800914252
Colombia: 018005184804
México: 018001583754
Panamá: 008002030124

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250, USA

© 2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

22
PAP